

# Sun Fire™ T1000 サーバー ご使用の手引き



本書では、このサーバーに関する基本的な情報を提供し、サーバーをすばやく稼働させるために必要な情報の入手方法について説明します。

本書の内容は次のとおりです。

- Sun Fire T1000 サーバーのマニュアル
- ファームウェアの更新および Solaris OS パッチに関する重要な情報
- フロントパネルおよび背面パネルの識別情報

詳細は、Sun Fire T1000 サーバーのマニュアルを参照してください。

## ファームウェアの更新および Solaris OS パッチに関する重要な情報

サーバーを配置する前に、Sun™ のシステムファームウェアおよび Solaris™ オペレーティングシステム (OS) の、推奨される更新に関する情報を確認してください。この情報は、次の Web サイトに掲載のある『Sun Fire T1000 サーバーご使用にあたって』(819-5341) に記載されています。

<http://www.sun.com/documentation>

## Sun Fire T1000 サーバーの マニュアル

使用するサーバーの設置、管理、および保守に関するマニュアルは、次の Sun™ のマニュアル Web サイトからオンラインで提供されています。


<http://www.sun.com/documentation>

- 『Sun Fire T1000 サーバーご使用にあたって』(819-5341)  
サーバーに関する最新情報について説明します
- 『Sun Fire T1000 サーバー概要』(819-5291)  
製品機能を一覧表示します
- 『Sun Fire T1000 サーバーサイト計画の手引き』(819-5300)  
サイト計画のためのサーバーの仕様を示します
- 『Sun Fire T1000 サーバー設置マニュアル』(819-5309)  
ラックへの搭載、ケーブル配線、電源投入、および構成情報の詳細を示します
- 『Sun Fire T1000 サーバー管理マニュアル』(819-5321)  
このサーバーに固有の管理作業を実行する方法について説明します
- 『Advanced Lights Out Manager (ALOM) CMT v1.2 ガイド』(819-7134)  
Advanced Lights Out Manager (ALOM) ソフトウェアの使用方法について説明します
- 『Sun Fire T1000 サーバーサービスマニュアル』(819-5335)  
サーバーの障害追跡のための診断の実行方法と、サーバーの部品の取り外しおよび交換方法を説明します
- 『Sun Fire T1000 Server Safety and Compliance Guide』  
このサーバーに固有の安全性および適合性に関する情報を示します

サーバーにプリインストールされている Solaris オペレーティングシステムに関する情報は、次の Web サイトで参照してください。

<http://www.sun.com/software/preinstall>

## フロントパネルおよび背面パネルの識別情報



Copyright 2006 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved. 本書およびそれに付属する製品は著作権法により保護されており、その使用、複製、頒布および逆コンパイルを制限するライセンスのもとにおいて頒布されます。サン・マイクロシステムズ株式会社による事前の許可なく、本製品および本書のいかなる部分も、いかなる方法によっても複製することが禁じられます。本製品のフロント技術を含む第三者のソフトウェアは、著作権法により保護されており、提供者からライセンスを受けているものです。本製品の一部は、カリフォルニア大学からライセンスされている Berkeley BSD システムに基づいていることがあります。Sun、Sun Microsystems、Sun Fire、Java は、米国およびその他の国における米国 Sun Microsystems 社の商標もしくは登録商標です。サン・のロゴマークおよび Solaris は、米国 Sun Microsystems 社の登録商標です。すべての SPARC 商標は、米国 SPARC International, Inc. のライセンスを受けて使用している同社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。U.S. Government Rights—Commercial use. Government users are subject to the Sun Microsystems, Inc. standard license agreement and applicable provisions of the FAR and its supplements.

原典: Sun Fire T1000 Server Getting Started Guide (Part No: 819-3244-11)



Sun Microsystems, Inc.  
[www.sun.com](http://www.sun.com)

コメントの送付: <http://www.sun.com/hwdocs/feedback>