



Guide de démarrage des systèmes Sun Fire™ E6900/E4900

Accès à la documentation de Sun

L'ensemble de la documentation des systèmes Sun Fire E6900/E4900 est disponible sur le CD-ROM de documentation.

1. Insérez le CD-ROM de documentation dans un lecteur de CD-ROM ou de DVD-ROM.

- Si vous accédez au CD-ROM de documentation sur un Power Macintosh ou un PC, ou si votre système exécute le logiciel Volume Manager, le CD-ROM est placé automatiquement.
- Si votre système n'exécute pas le logiciel Volume Manager, devenez superutilisateur et placez le CD-ROM manuellement.

```
# mkdir -p /cdrom/cdrom0  
  
# mount -o ro -F hsfs /dev/dsk/c0t6d0s2 /cdrom/cdrom0
```

La seconde commande ci-dessus s'applique aux stations de travail comportant des lecteurs SCSI. Si votre station de travail comporte un lecteur IDE, le périphérique est `/dev/dsk/c0t2d0s2`.

2. Ouvrez le répertoire `sunfire_E6900_E4900_docs` pour accéder aux fichiers PDF à l'aide du logiciel Adobe® Acrobat Reader.

Si Adobe Acrobat Reader n'est pas installé sur votre système, vous pouvez le télécharger gratuitement à l'adresse : <http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html>

Documentation des systèmes Sun Fire E6900/E4900



**Organisation
du système
et préparation
du site**

Sun Fire E6900/E4900 Systems Pre-Sales

- *Présentation des systèmes Sun Fire E6900/E4900*
- *Guide de planification du site pour les systèmes Sun Fire E6900/ E4900.*



**Installation
du système**

Sun Fire E6900/E4900 Systems Kit

- *Guide de démarrage des systèmes Sun Fire E6900/ E4900*
- *Guide d'installation des systèmes Sun Fire E6900/ E4900*

CD-ROM de documentation des systèmes Sun Fire E6900/E4900

- *Sun Fire Cabinet Installation and Reference Manual*
- *Sun Fire E4900 Systems Cabinet Mounting Guide*
- *Guide d'administration de la plate-forme pour les systèmes de milieu de gamme Sun Fire*



Administration

CD-ROM de documentation des systèmes Sun Fire E6900/E4900

- *Sun Fire E6900/E4900 Systems Software Release Notes*
- *Guide d'administration de la plate-forme pour les systèmes de milieu de gamme Sun Fire*
- *Sun Fire Midrange System Controller Command Reference Manual*

Guides techniques de logiciels supplémentaires

- *Sun Management Center User's Guide*
- *Solaris System Administration Guide*
- *Sun Fire Midrange Systems Dynamic Reconfiguration User Guide*



**Réparation et
dépannage**

CD-ROM de documentation des systèmes Sun Fire E6900/E4900

- *Sun Fire E6900/E4900 Systems Service Manual*
- *Guide d'administration de la plate-forme pour les systèmes de milieu de gamme Sun Fire*

Guides techniques de logiciels supplémentaires

- *Sun Management Center User's Guide*
- *Solaris System Administration Guide*



**Versions
localisées**

Sun Fire E6900/E4900 Systems Kit

- Des versions en français, japonais, coréen, chinois simplifié et chinois traditionnel de l'*Aide-mémoire des systèmes Sun Fire E6900/E4900* et du *Guide d'installation des systèmes Sun Fire E6900/E4900* sont incluses.

CD-ROM de documentation des systèmes Sun Fire E6900/E4900

- Autres manuels localisés

Aide-mémoire d'installation des systèmes Sun Fire autonomes E6900/E4900



-
- Etape 1** • Vérifiez les conditions requises en matière d'alimentation, de climatisation et de surface d'encombrement. Pour cela, reportez-vous au *Guide de planification du site pour les systèmes Sun Fire E6900/E4900*.
-
- Etape 2** • Installez le système et connectez les câbles d'alimentation. Pour cela, reportez-vous au *Guide d'installation des systèmes Sun Fire E6900/ E4900*.
-
- Etape 3** • Connectez une console administrative pour accéder au contrôleur système. Pour cela, reportez-vous au *Guide d'installation des systèmes Sun Fire E6900/E4900*.
-
- Etape 4** • Mettez le système sous tension. Pour cela, reportez-vous au *Guide d'installation des systèmes Sun Fire E6900/E4900*.
-
- Etape 5** • Faites exécuter l'autotest POST par le système pour vous assurer qu'il n'y a aucune erreur, puis mettez le système hors tension.
-
- Etape 6** • Installez les périphériques en option et les périphériques de stockage. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la documentation fournie avec les périphériques en option ou les périphériques de stockage.
-
- Etape 7** • Mettez le système sous tension. Pour cela, reportez-vous au *Guide d'installation des systèmes Sun Fire E6900/E4900*.
-
- Etape 8** • Configurez le système. Pour cela, reportez-vous au guide d'administration de votre produit.
• Le cas échéant, créez des domaines supplémentaires. Pour cela, reportez-vous au guide d'administration système de votre produit.
-
- Etape 9** • Installez le système d'exploitation Solaris sur chacun des domaines. Pour cela, reportez-vous au *Solaris (SPARC Platform Edition) Installation Guide*.
• Initialisez le système d'exploitation Solaris sur chaque domaine. Pour cela, reportez-vous au guide d'administration système de votre produit.

Aide-mémoire d'installation des systèmes Sun Fire E4900 dans une armoire Sun Fire



-
- Etape 1**
- Vérifiez les conditions requises en matière d'alimentation, de climatisation et de surface d'encombrement. Pour cela, reportez-vous au *Guide de planification du site pour les systèmes Sun Fire E6900/E4900*.
-
- Etape 2**
- Installez l'armoire Sun Fire et connectez les câbles d'alimentation. Pour cela, reportez-vous au *Sun Fire Cabinet Installation and Reference Manual*.
-
- Etape 3**
- Connectez une console administrative pour accéder au contrôleur système. Pour cela, reportez-vous au *Guide d'installation des systèmes Sun Fire E6900/E4900*.
-
- Etape 4**
- Mettez l'armoire Sun Fire sous tension. Pour cela, reportez-vous au *Sun Fire Cabinet Installation and Reference Manual*.
 - Mettez le système sous tension. Pour cela, reportez-vous au *Guide d'installation des systèmes Sun Fire E6900/E4900*.
-
- Etape 5**
- Faites exécuter l'autotest POST par le système pour vous assurer qu'il n'y a aucune erreur, puis mettez l'armoire Sun Fire hors tension.
-
- Etape 6**
- Installez les périphériques en option et les périphériques de stockage. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la documentation fournie avec les périphériques en option ou les périphériques de stockage.
-
- Etape 7**
- Mettez l'armoire Sun Fire sous tension. Pour cela, reportez-vous au *Sun Fire Cabinet Installation and Reference Manual*.
 - Mettez le système sous tension. Pour cela, reportez-vous au *Guide d'installation des systèmes Sun Fire E6900/E4900*.
-
- Etape 8**
- Configurez le système. Pour cela, reportez-vous au guide d'administration de votre produit.
 - Le cas échéant, créez des domaines supplémentaires. Pour cela, reportez-vous au guide d'administration système de votre produit.
-
- Etape 9**
- Installez le système d'exploitation Solaris sur chacun des domaines. Pour cela, reportez-vous au *Solaris (SPARC Platform Edition) Installation Guide*.
 - Initialisez le système d'exploitation Solaris sur chaque domaine. Pour cela, reportez-vous au guide d'administration système de votre produit.

Aide-mémoire d'installation pour le montage des systèmes Sun Fire E4900 dans une armoire Sun Fire



-
- Etape 1**
- Vérifiez les conditions requises en matière d'alimentation, de climatisation et de surface d'encombrement. Pour cela, reportez-vous au *Sun Fire Cabinet Installation and Reference Manual*.
-
- Etape 2**
- Installez l'armoire Sun Fire. Pour cela, reportez-vous au *Sun Fire Cabinet Installation and Reference Manual*.
-
- Etape 3**
- Placez le système dans l'armoire Sun Fire et connectez les câbles d'alimentation. Pour cela, reportez-vous au *Guide d'installation des systèmes Sun Fire E6900/E4900*.
-
- Etape 4**
- Connectez une console administrative pour accéder au contrôleur système. Pour cela, reportez-vous au *Guide d'installation des systèmes Sun Fire E6900/E4900*.
-
- Etape 5**
- Mettez l'armoire Sun Fire sous tension. Pour cela, reportez-vous au *Sun Fire Cabinet Installation and Reference Manual*.
 - Mettez le système sous tension. Pour cela, reportez-vous au *Guide d'installation des systèmes Sun Fire E6900/E4900*.
-
- Etape 6**
- Faites exécuter l'autotest POST par le système pour vous assurer qu'il n'y a aucune erreur.
-
- Etape 7**
- Mettez le système hors tension. Pour cela, reportez-vous au *Guide d'installation des systèmes Sun Fire E6900/E4900*.
 - Mettez l'armoire Sun Fire hors tension. Pour cela, reportez-vous au *Sun Fire Cabinet Installation and Reference Manual*.
-
- Etape 8**
- Installez les périphériques en option et les périphériques de stockage. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la documentation fournie avec les périphériques en option ou les périphériques de stockage.
-
- Etape 9**
- Mettez l'armoire Sun Fire sous tension. Pour cela, reportez-vous au *Sun Fire Cabinet Installation and Reference Manual*.
 - Mettez le système sous tension. Pour cela, reportez-vous au *Guide d'installation des systèmes Sun Fire E6900/E4900*.
-
- Etape 10**
- Configurez le système. Pour cela, reportez-vous au guide d'administration de votre produit.
 - Le cas échéant, créez des domaines supplémentaires. Pour cela, reportez-vous au guide d'administration système de votre produit.
-
- Etape 11**
- Installez le système d'exploitation Solaris sur chacun des domaines. Pour cela, reportez-vous au *Solaris (Sparc Platform Edition) Installation Guide*.
 - Initialisez le système d'exploitation Solaris sur chaque domaine. Pour cela, reportez-vous au guide d'administration système de votre produit.

Accès à la documentation de Sun

Vous pouvez afficher, imprimer ou acheter un vaste choix de documents Sun originaux et traduits à l'adresse suivante :

<http://www.sun.com/documentation>

Contactez l'assistance technique Sun

Pour toute question technique sur ce produit dont vous ne trouvez pas la réponse dans ce document, visitez :

<http://www.sun.com/service/contacting>

Vos commentaires sont les bienvenus chez Sun

Dans le souci d'améliorer notre documentation, tous vos commentaires et suggestions sont les bienvenus. Vous pouvez nous en faire part à l'adresse suivante :

<http://www.sun.com/hwdocs/feedback>

Indiquez le titre et la référence du document dans votre message :

Guide de démarrage des systèmes Sun Fire E6900/E4900, numéro de référence 817-5833-10

Copyright 2004 Sun Microsystems, Inc. Tous droits réservés. Utilisation soumise aux conditions de licence. Le logiciel détenu par des tiers, et qui comprend la technologie relative aux polices de caractères, est protégé par un copyright et licencié par des fournisseurs de Sun. Des parties de ce produit pourront être dérivées des systèmes Berkeley BSD dont les licences sont accordées par l'Université de Californie (Etats-Unis). Sun, Sun Microsystems, le logo Sun, Sun Fire et Solaris sont des marques de fabrique ou des marques déposées de Sun Microsystems, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Toutes les marques SPARC sont utilisées sous licence et sont des marques de fabrique ou des marques déposées de SPARC International, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays.



Sun Microsystems, Inc.
www.sun.com

Référence n° 817-5833-10, rév. A
mars 2004