



Sun Fire™ V1280/Netra™ 1280-Systeme – Erste Schritte

Zugriff auf die Sun Fire™ V1280/Netra™ 1280-Dokumentationsdateien

Der vollständige Dokumentationssatz für Sun Fire V1280/Netra 1280-Systeme ist auf der Dokumentations-CD (Dok-CD) erhältlich.

1. **Legen Sie die Dok-CD in ein CD-ROM- oder DVD-ROM-Laufwerk ein.**
 - Wenn Sie auf die Dok-CD von einem Power Macintosh bzw. PC aus zugreifen oder wenn auf Ihrem System Volume Manager ausgeführt wird, wird die CD-ROM automatisch geladen.
 - Wenn auf Ihrem System Volume Manager nicht installiert ist, melden Sie sich als Superuser an und geben Sie zum manuellen Laden der CD-ROM Folgendes ein:

```
# mkdir -p /cdrom/cdrom0
# mount -o ro -F hsfs /dev/dsk/c0t6d0s2 /cdrom/cdrom0
```

Der oben genannte Befehl gilt für Workstations mit SCSI-Laufwerken. Wenn Ihr Laufwerk über ein IDE-Laufwerk verfügt, lautet das Gerät `/dev/dsk/c0t2d0s2`.

2. **Öffnen Sie das Verzeichnis `cdrom0`, um mit Adobe® Acrobat Reader auf die PDF-Dateien zuzugreifen. Wenn Sie Adobe Acrobat Reader nicht installiert haben, können Sie ihn unter <http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html> herunterladen.**

Liste der Dokumentationen für Sun Fire V1280/ Netra 1280-Systeme



Systemplanung und Standort- vorbereitung

Presales für Sun Fire V1280/Netra 1280- Systeme

- *Standortplanungshandbuch für Sun Fire V1280/
Netra 1280-Systeme*



Systeminstal- lation

Kit für Sun Fire V1280/Netra 1280-Systeme

- *Sun Fire V1280/Netra 1280 Systems Unpacking Guide*
- *Sun Fire V1280/Netra 1280-Systeme – Erste Schritte*
- *Installationshandbuch für Sun Fire V1280/
Netra 1280-Systeme*

Sun Fire V1280/Netra 1280 Systems Doc CD

- *Sun Fire V1280/Netra 1280-Systemverwaltungs-
handbuch*
- *Sun Fire V1280/Netra 1280 System Controller
Command Reference Manual*



Verwaltung

Sun Fire V1280/Netra 1280 Systems Doc CD

- *Sun Fire V1280/Netra 1280 Systems Software
Release Notes*
- *Sun Fire V1280/Netra 1280-Systemverwaltungs-
handbuch*
- *Sun Fire V1280/Netra 1280 System Controller
Command Reference Manual*

Weitere Dokumente für Sun Fire V1280/ Netra 1280-Systeme

- *Sun Management Center-Benutzerhandbuch*
- *Solaris System Administration Guide*



Reparatur und Fehler- behebung

Sun Fire V1280/Netra 1280 Systems Doc CD

- *Sun Fire V1280/Netra 1280 Systems Service Manual*
- *Sun Fire V1280/Netra 1280-Systemverwaltungs-
handbuch*

Weitere Dokumente für Sun Fire V1280/ Netra 1280-Systeme

- *Sun Management Center-Benutzerhandbuch*
- *Solaris System Administration Guide*



Globalisierung

Sun Fire V1280/Netra 1280 Systems Doc CD

- *Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch,
Schwedisch, Japanisch, Koreanisch, Vereinfachtes
Chinesisch und Traditionelles Chinesisch*

Installationsschritte für in einem Sun Rack voreingebaute Sun Fire V1280/Netra 1280-Systeme



-
- Schritt 1**
- Überprüfen Sie die Anforderungen an Stromzufuhr, Klimaanlage und Umgebung. Weitere Informationen finden Sie im *Standortplanungshandbuch für Sun Fire V1280/Netra 1280-Systeme*.
-
- Schritt 2**
- Installieren Sie das Sun Rack und schließen Sie die Stromkabel an. Weitere Informationen finden Sie im *Sun Rack Installation Guide*.
-
- Schritt 3**
- Schließen Sie eine Verwaltungskonsole für einen Zugang zum System Controller an. Weitere Informationen finden Sie im *Installationshandbuch für Sun Fire V1280/Netra 1280-Systeme*.
-
- Schritt 4**
- Schalten Sie das Sun Rack ein. Weitere Informationen finden Sie im *Sun Rack Installation Guide*.
 - Schalten Sie die einzelnen Systeme ein. Weitere Informationen finden Sie im *Installationshandbuch für Sun Fire V1280/Netra 1280-Systeme*.
-
- Schritt 5**
- Führen Sie auf Ihrem System POST aus und stellen Sie sicher, dass keine Fehler auftreten. Schalten Sie anschließend die Systeme und das Sun Rack ab.
-
- Schritt 6**
- Schalten Sie das System aus. Weitere Informationen finden Sie im *Installationshandbuch für Sun Fire V1280/Netra 1280-Systeme*.
 - Schalten Sie die Stromversorgung des Schranks aus. Weitere Informationen finden Sie in der mit Ihrem Schrank mitgelieferten Dokumentation.
-
- Schritt 7**
- Installieren Sie Optionen und Speichergeräte. Weitere Informationen finden Sie in der mit Ihrer Option oder Ihrem Speichergerät mitgelieferten Dokumentation.
-
- Schritt 8**
- Schalten Sie das Sun Rack ein. Weitere Informationen finden Sie im *Sun Rack Installation Guide*.
 - Schalten Sie die einzelnen Systeme ein. Weitere Informationen finden Sie im *Installationshandbuch für Sun Fire V1280/Netra 1280-Systeme*.
-
- Schritt 9**
- Konfigurieren Sie das System. Weitere Informationen finden Sie im *Sun Fire V1280/Netra 1280-Systemverwaltungshandbuch*.
 - Erstellen Sie gegebenenfalls zusätzliche Domänen. Weitere Informationen finden Sie im *Sun Fire V1280/Netra 1280 Systems Platform Administration Manual*.
-
- Schritt 10**
- Installieren Sie die Solaris-Software in jeder Domäne. Weitere Informationen finden Sie im *Solaris Installation Guide*.
 - Starten Sie in jeder Domäne die Solaris-Software. Weitere Informationen finden Sie im *Sun Fire V1280/Netra 1280-Systemverwaltungshandbuch*.

Installationsschritte für den Rack-Einbau von Sun Fire V1280/Netra 1280-Systemen



-
- Schritt 1** • Überprüfen Sie die Anforderungen an Stromzufuhr, Klimaanlage und Umgebung. Weitere Informationen finden Sie im *Standortplanungshandbuch für Sun Fire V1280/Netra 1280-Systeme*.
-
- Schritt 2** • Installieren Sie den Schrank und schließen Sie die Stromkabel an. Weitere Informationen finden Sie in der mit dem Schrank mitgelieferten Dokumentation.
-
- Schritt 3** • Bauen Sie das System in den Schrank ein und schließen Sie die Stromkabel an. Weitere Informationen finden Sie im *Installationshandbuch für Sun Fire V1280/Netra 1280-Systeme*.
-
- Schritt 4** • Schließen Sie eine Verwaltungskonsole für einen Zugang zum System Controller an. Weitere Informationen finden Sie im *Installationshandbuch für Sun Fire V1280/Netra 1280-Systeme*.
-
- Schritt 5** • Schalten Sie die Stromversorgung des Schrankes ein. Weitere Informationen finden Sie in der mit Ihrem Schrank mitgelieferten Dokumentation.
- Schalten Sie die einzelnen Systeme ein. Weitere Informationen finden Sie im *Installationshandbuch für Sun Fire V1280/Netra 1280-Systeme*.
-
- Schritt 6** • Führen Sie auf Ihrem System POST aus und stellen Sie sicher, dass keine Fehler auftreten.
-
- Schritt 7** • Schalten Sie das System aus. Weitere Informationen finden Sie im *Installationshandbuch für Sun Fire V1280/Netra 1280-Systeme*.
- Schalten Sie die Stromversorgung des Schrankes aus. Weitere Informationen finden Sie in der mit Ihrem Schrank mitgelieferten Dokumentation.
-
- Schritt 8** • Installieren Sie Optionen und Speichergeräte. Weitere Informationen finden Sie in der mit Ihrer Option oder Ihren Speichergeräten mitgelieferten Dokumentation.
-
- Schritt 9** • Schalten Sie die Stromversorgung des Schrankes ein. Weitere Informationen finden Sie in der mit Ihrem Schrank mitgelieferten Dokumentation.
- Schalten Sie das System ein. Weitere Informationen finden Sie im *Installationshandbuch für Sun Fire V1280/Netra 1280-Systeme*.
-
- Schritt 10** • Konfigurieren Sie das System. Weitere Informationen finden Sie im *Sun Fire V1280/Netra 1280 Systems Platform Administration Manual*.
- Erstellen Sie gegebenenfalls zusätzliche Domänen. Weitere Informationen finden Sie im *Sun Fire V1280/Netra 1280-Systemverwaltungshandbuch*.
-
- Schritt 11** • Installieren Sie die Solaris-Software in jeder Domäne. Weitere Informationen finden Sie im *Solaris Installation Guide*.
- Starten Sie in jeder Domäne die Solaris-Software. Weitere Informationen finden Sie im *Sun Fire V1280/Netra 1280-Systemverwaltungshandbuch*.

Zugriff auf die Sun-Dokumentation

Unter der folgenden Adresse finden Sie eine große Auswahl an Sun-Dokumentationen zum Anzeigen, Drucken und Erwerben (auch lokalisierte Versionen):

<http://www.sun.com/documentation>

Kontaktaufnahme mit der Technischen Unterstützung von Sun

Besuchen Sie bei technischen Fragen zu diesem Produkt, die in diesem Dokument nicht beantwortet werden, die folgende Website:

<http://www.sun.com/service/contacting>

Wir von Sun freuen uns über Ihre Kommentare

Da wir an einer ständigen Verbesserung unserer Dokumentation interessiert sind, freuen wir uns über Ihre Kommentare und Vorschläge. Sie können Ihre Kommentare an folgende E-Mail-Adresse senden:

docfeedback@sun.com

Bitte geben Sie die Teilenummer (817-4494-10) Ihres Dokuments in der Betreffzeile Ihrer E-Mail an.

Copyright 2003 Sun Microsystems, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Verwendung unterliegt den Lizenzbedingungen. Software von Drittherstellern, einschließlich Schriftart-Technologie, ist urheberrechtlich geschützt und wird im Rahmen von Lizenzen verwendet, die von SUN-Vertragspartnern erteilt wurden. Teile des Produkts sind möglicherweise von Berkeley BSD-Systemen abgeleitet, für die von der University of California eine Lizenz erteilt wurde. Sun, Sun Microsystems, das Sun-Logo, Sun Fire, Netra und Solaris sind Marken bzw. eingetragene Marken von Sun Microsystems, Inc. in den USA und anderen Ländern. Alle SPARC-Marken werden unter Lizenz verwendet und sind Marken bzw. eingetragene Marken von SPARC International, Inc. in den USA und anderen Ländern.



Sun Microsystems, Inc.
www.sun.com

Teile-Nr. 817-4494-10, Rev. A
Dezember 2003