



Guida introduttiva dei sistemi Sun Fire™ V1280/Netra™ 1280

Accesso ai file della documentazione di Sun Fire™ V1280/Netra™ 1280

L'intera documentazione dei sistemi Sun Fire V1280/Netra 1280 è disponibile sul CD della documentazione (CD doc).

1. Inserire il CD doc in un'unità CD-ROM o DVD-ROM.

- Se si accede al CD doc da un Power Macintosh o un PC, o se il sistema esegue Volume Manager, il CD-ROM verrà installato automaticamente.
- Se il sistema non esegue Volume Manager, è necessario accedere come superutente e installare il CD manualmente:

```
# mkdir -p /cdrom/cdrom0  
# mount -o ro -F hfs /dev/dsk/c0t6d0s2 /cdrom/cdrom0
```

Il precedente comando è valido per le workstation con unità SCSI. Se la workstation dispone di un'unità, la periferica è `/dev/dsk/c0t2d0s2`.

2. Aprire la directory `cdrom0` per accedere ai file PDF con Adobe® Acrobat Reader. Se Adobe Acrobat Reader non è installato, è possibile scaricarlo gratuitamente dal sito:

<http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html>

Elenco della documentazione dei sistemi Sun Fire V1280/Netra 1280



Configurazione del sistema e preparazione del sito

Documentazione "pre-sales" dei sistemi Sun Fire V1280/Netra 1280

- *Guida alla preparazione del sito per i sistemi Sun Fire V1280/Netra 1280*



Installazione del sistema

Kit per i sistemi Sun Fire V1280/Netra 1280

- *Systems Unpacking Guide Sun Fire V1280/Netra 1280*
- *Guida introduttiva dei sistemi Sun Fire V1280/Netra 1280*
- *Guida all'installazione dei sistemi Sun Fire V1280/Netra 1280*

CD doc dei sistemi Sun Fire V1280/Netra 1280

- *Guida per l'amministrazione del sistema Sun Fire V1280/Netra 1280*
- *System Controller Command Reference Manual Sun Fire V1280/Netra 1280*



Amministrazione

CD doc dei sistemi Sun Fire V1280/Netra 1280

- *Note sulla versione del software dei sistemi Sun Fire V1280/Netra 1280*
- *Guida per l'amministrazione del sistema Sun Fire V1280/Netra 1280*
- *System Controller Command Reference Manual Sun Fire V1280/Netra 1280*

Altra documentazione dei sistemi Sun Fire V1280/Netra 1280

- *Guida per l'utente di Sun Management Center*
- *Guida per l'amministrazione del sistema Solaris*



Riparazione e risoluzione dei problemi

CD doc dei sistemi Sun Fire V1280/Netra 1280

- *Service Manual dei sistemi Sun Fire V1280/Netra 1280*
- *Guida per l'amministrazione del sistema Sun Fire V1280/Netra 1280*

Altra documentazione dei sistemi Sun Fire V1280/Netra 1280

- *Guida per l'utente di Sun Management Center*
- *Guida per l'amministrazione del sistema Solaris*



Globalizzazione

CD doc dei sistemi Sun Fire V1280/Netra 1280

- *Francese, Tedesco, Italiano, Spagnolo, Svedese, Giapponese, Coreano, Cinese semplificato e Cinese tradizionale*

Mappa delle attività di installazione per i sistemi Sun Fire V1280/Netra 1280 preinstallati in un rack Sun



-
- Punto 1**
- Verificare i requisiti di alimentazione, ventilazione e spazio sul pavimento — Consultare la *Guida alla preparazione del sito per i sistemi Sun Fire V1280/Netra 1280*.
-
- Punto 2**
- Installare il rack Sun e collegare i cavi di alimentazione — Consultare la *Guida all'installazione in un rack Sun*.
-
- Punto 3**
- Collegare una console di amministrazione per accedere a System Controller — Consultare la *Guida all'installazione dei sistemi Sun Fire V1280/Netra 1280*.
-
- Punto 4**
- Accendere il rack Sun — Consultare la *Guida all'installazione in un rack Sun*.
 - Accendere i singoli sistemi — Consultare la *Guida all'installazione dei sistemi Sun Fire V1280/Netra 1280*.
-
- Punto 5**
- Attendere il completamento della procedura POST e accertarsi che non si verifichino errori, quindi spegnere i sistemi e il rack Sun.
-
- Punto 6**
- Spegnerne il sistema — Consultare la *Guida all'installazione dei sistemi Sun Fire V1280/Netra 1280*.
 - Spegnerne il cabinet — Consultare la documentazione fornita con il cabinet.
-
- Punto 7**
- Installare le opzioni e i dispositivi di memorizzazione — Per ulteriori dettagli, consultare la documentazione fornita con l'opzione o il dispositivo di memorizzazione.
-
- Punto 8**
- Accendere il rack Sun — Consultare la *Guida all'installazione in un rack Sun*.
 - Accendere i singoli sistemi — Consultare la *Guida all'installazione dei sistemi Sun Fire V1280/Netra 1280*.
-
- Punto 9**
- Configurare il sistema — Consultare la *Guida per l'amministrazione del sistema Sun Fire V1280/Netra 1280*.
 - Creare ulteriori domini (se necessario) — Consultare la *Guida per l'amministrazione della piattaforma dei sistemi Sun Fire V1280/Netra 1280*.
-
- Punto 10**
- Installare il software Solaris su ciascun dominio — Consultare la *Guida all'installazione di Solaris*.
 - Avviare il software Solaris su ciascun dominio — Consultare la *Guida per l'amministrazione del sistema Sun Fire V1280/Netra 1280*.

Mappa delle attività di installazione per il montaggio in rack dei sistemi Sun Fire V1280/Netra 1280



-
- Punto 1** • Verificare i requisiti di alimentazione, ventilazione e spazio sul pavimento — Consultare la *Guida alla preparazione del sito per i sistemi Sun Fire V1280/Netra 1280*.
-
- Punto 2** • Installare il cabinet e collegare i cavi di alimentazione — Consultare la documentazione fornita con il cabinet.
-
- Punto 3** • Installare il sistema nel cabinet e collegare i cavi di alimentazione — Consultare la *Guida all'installazione dei sistemi Sun Fire V1280/Netra 1280*.
-
- Punto 4** • Collegare una console di amministrazione per accedere a System Controller — Consultare la *Guida all'installazione dei sistemi Sun Fire V1280/Netra 1280*.
-
- Punto 5** • Accendere il cabinet — Consultare la documentazione fornita con il cabinet.
• Accendere i singoli sistemi — Consultare la *Guida all'installazione dei sistemi Sun Fire V1280/Netra 1280*.
-
- Punto 6** • Attendere il completamento della procedura POST e accertarsi che non si verifichino errori.
-
- Punto 7** • Spegnerne il sistema — Consultare la *Guida all'installazione dei sistemi Sun Fire V1280/Netra 1280*.
• Spegnerne il cabinet — Consultare la documentazione fornita con il cabinet.
-
- Punto 8** • Installare le opzioni e i dispositivi di memorizzazione — Per ulteriori dettagli, consultare la documentazione fornita con l'opzione o il dispositivo di memorizzazione.
-
- Punto 9** • Accendere il cabinet — Consultare la documentazione fornita con il cabinet.
• Accendere il sistema — Consultare la *Guida all'installazione dei sistemi Sun Fire V1280/Netra 1280*.
-
- Punto 10** • Configurare il sistema — Consultare il *Manuale per l'amministrazione della piattaforma dei sistemi Sun Fire V1280/Netra 1280*.
• Creare ulteriori domini (se necessario) — Consultare la *Guida all'amministrazione del sistema Sun Fire V1280/Netra 1280*.
-
- Punto 11** • Installare il software Solaris su ciascun dominio — Consultare la *Guida all'installazione di Solaris*.
• Avviare il software Solaris su ciascun dominio — Consultare la *Guida per l'amministrazione del sistema Sun Fire V1280/Netra 1280*.

Accesso alla documentazione Sun

È possibile consultare, stampare e acquistare un'ampia selezione di documenti Sun, incluse le versioni localizzate, sul sito:

<http://www.sun.com/documentation>

Come contattare l'assistenza tecnica Sun

In caso di dubbi tecnici relativi a questo prodotto, non risolti nel presente documento, andare all'indirizzo:

<http://www.sun.com/service/contacting>

Invio di commenti a Sun

Sun desidera migliorare la qualità della documentazione offerta ed è lieta di accettare commenti e suggerimenti da parte degli utenti. È possibile inviare i propri commenti a Sun all'indirizzo e-mail:

docfeedback@sun.com

Includere il numero parte (817-4495-10) del documento nella riga dell'oggetto del messaggio e-mail.

Copyright 2003 Sun Microsystems, Inc. Tutti i diritti riservati. L'uso è soggetto ai termini specificati nella licenza. Il software di terze parti, inclusa la tecnologia dei caratteri, è tutelato dalle norme del copyright e concesso in licenza dai fornitori Sun. Alcune parti possono essere derivate dai sistemi Berkeley BSD, concessi in licenza dalla University of California. Sun, Sun Microsystems, il logo Sun, Sun Fire, Netra e Solaris sono marchi o marchi registrati di Sun Microsystems, Inc. negli Stati Uniti e in altri Paesi. Tutti i marchi SPARC sono utilizzati su licenza e sono marchi o marchi registrati di SPARC International, Inc. negli Stati Uniti e in altri Paesi.



Sun Microsystems, Inc.
www.sun.com

N. parte 817-4495-10, Rev. A
Dicembre 2003