

Sun Fire X4500 서버 Windows 및 Linux 운영 체제 보충 자료

이 보충 자료에는 Sun Fire™ X4500 서버에 Windows Server 2003 운영 체제 및 Linux 운영 체제를 설치하는 지침이 실려 있습니다.

Windows 및 Linux 설치 전에 읽어야 할 중요 정보

Sun Fire X4500 서버에 Windows 및 Linux를 성공적으로 설치하려면 고려해야 할 몇 가지 중요 사항이 있습니다.

- Sun Installation Assistant CD(Linux에 필요)와 도구 및 드라이버 CD(Windows 및 Linux에 필요)가 없는 경우 다음 사이트에서 소프트웨어를 다운로드해야 합니다.
<http://www.sun.com/servers/x64/x4500/>
- 설치 프로세스를 시작하기 전에 다음 정보를 읽어 보십시오.

Windows 설치 정보

- 대용량 저장 장치 드라이버 용도로 서버에 물리적 USB 플로피 드라이버를 연결하여 사용하는 경우 이 드라이버가 A:로 인식되게 하려면 **후면 상부** USB 포트에 연결해야 합니다.
- Solaris OS가 설치되어 있으면 Windows 설치 프로그램에서 디스크 드라이브를 제대로 표시하지 못합니다. 부팅 드라이버를 올바르게 선택하려면 드라이브 선택 대화 상자에서 **Enter** 키를 누릅니다.
위/아래 커서 키를 눌러 드라이브 목록을 스크롤해도 부팅 드라이브는 나타나지 **않습니다**. 커서 키를 누른 경우 Windows 설치를 다시 시작해야 원하는 부팅 드라이브를 선택할 수 있습니다.
- 시스템에는 48개 디스크 구성만 지원됩니다. 시스템에 48개 드라이브를 모두 장착할 경우 Windows 드라이브 번호와 물리적인 드라이버 번호가 다릅니다. 예를 들어 Windows 부팅 드라이브 번호가 24인데 해당하는 물리적 드라이브 번호는 0과 같은 식입니다.

자세한 Windows 운영 체제 설치 지침은 *Sun Fire X4500 서버 Windows 운영 체제 설치 안내서*, 820-1160-10을 참조하십시오.

Linux 설치 정보

- 시스템에는 48개 디스크 구성만 지원됩니다. 부팅 장치 노드는 slot 0에 있는 /dev/sdy와 slot 1에 있는 /dev/sdac입니다. 두 장치 노드 중 하나에 운영 체제를 설치해야 합니다.
- OS를 설치하려면 PXE 네트워크 설치 또는 Sun Installation Assistant(SIA) 소프트웨어를 사용해야 합니다. USB CD-ROM에서의 설치에는 SIA 소프트웨어를 사용할 때만 가능합니다.
- Sun에서 제공하는(Red Hat Enterprise Linux U4 64비트 배포판 아님) 도구 및 드라이버 소프트웨어를 사용할 것을 권장합니다.

자세한 Linux 운영 체제 설치 지침은 *Sun Fire X4500 서버 운영 체제 설치 안내서*, 820-1155-10을 참조하십시오.

Sun Fire X4500 서버 제품 업데이트 다운로드

제품 업데이트 관련 내용은 다음 URL로 이동하여 이 제품에 대한 페이지를 찾으십시오.

<http://www.sun.com/servers/index.jsp>

Sun 기술 지원 문의

이 제품과 관련하여 이 문서에 언급되지 않은 기술과 관련된 의문 사항이 있으시면 다음 사이트를 참조하십시오.

<http://www.sun.com/service/contacting>

고객의 의견을 기다립니다

Sun은 보다 나은 설명서를 제공하기 위해 노력하며 여러분의 의견과 제안을 기다립니다. 의견이나 제안은 다음 사이트를 이용하여 보내주시기 바랍니다.

<http://www.sun.com/hwdocs/feedback>에서 문의해 주십시오.

보내실 때는 문서의 제목 및 부품 번호도 함께 기재해 주십시오.

Sun Fire X4500 서버 Windows 및 Linux 운영 체제 보충 자료, 부품 번호 820-1165-10

Copyright 2007 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved. 사용은 라이선스 조건의 적용을 전제로 합니다. 글꼴 기술을 포함한 타사 소프트웨어는 저작권이 등록되었으며 Sun 공급업체로부터 라이선스를 취득한 것입니다. 본 제품의 일부는 University of California로부터 사용 허가된 Berkeley BSD 시스템에서 기반한 것일 수 있습니다. Sun, Sun Microsystems, Sun 로고, Sun Fire 및 Solaris는 미국 및 다른 국가에서 Sun Microsystems, Inc.의 상표 또는 등록 상표입니다. 모든 SPARC 상표는 라이선스 하에 사용되며 미국 및 기타 국가에서 SPARC International, Inc.의 상표 또는 등록 상표입니다. 미국정부 권한 - 상업적 이용. 정부기관 사용자는 Sun Microsystems, Inc. 표준 라이선스 계약과 해당 연방조달규칙(FAR) 및 그 부칙 규정을 준수해야 합니다.

Copyright 2007 Sun Microsystems, Inc. Tous droits réservés. Distribué par des licences qui en restreignent l'utilisation. Le logiciel détenu par des tiers, et qui comprend la technologie relative aux polices de caractères, est protégé par un copyright et licencié par des fournisseurs de Sun. Des parties de ce produit pourront être dérivées des systèmes Berkeley BSD licenciés par l'Université de Californie. Sun, Sun Microsystems, le logo Sun, Sun Fire, et Solaris sont des marques de fabrique ou des marques déposées de Sun Microsystems, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Toutes les marques SPARC sont utilisées sous licence et sont des marques de fabrique ou des marques déposées de SPARC International, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays.



Sun Microsystems, Inc.
www.sun.com

부품 번호 820-1165-10, 개정 A
2007년 4월