

Sun Fire™ X4600 서버 관련 설명서 찾는 방법

Sun Fire X4600 설명서 순서도

아래의 순서도는 새로운 시스템 설치 시 수행해야 할 작업을 대략적인 순서로 설명서에 담고 있습니다. 왼쪽에서 작업을 확인한 후 오른쪽에서 해당 문서를 참조하십시오. 모든 문서의 최신 버전을 다음 사이트에서 찾을 수 있습니다.

http://www.sun.com/products-n-solutions/hardware/docs/Servers/x64_servers/x4600/index.html

주 - 하드웨어 구성 요소를 설치 또는 교체하려면 *Sun Fire X4600 Service Manual*(Sun Fire X4600 서비스 설명서) 819-4342에서 구성 요소 교체에 대한 지침을 참조하십시오.

작업 ... 관련 참조 문서

안전 정보를 검토합니다.

Important Safety Information About Sun Hardware(Sun 하드웨어에 대한 중요 안전 정보) 816-7190(시스템과 함께 제공)

Safety and Compliance Guide(안전 및 준수 안내서) 819-4348(온라인)

알려진 문제와 해결책을 검토합니다.

Product Notes(제품 설명) 819-6803(온라인)

랙 하드웨어를 설치하고, 케이블로 연결한 후 전원을 켭니다. 서비스 프로세서에 연결하고 네트워크 설정을 확인합니다. 사전 설치된 Solaris 운영 체제를 구성합니다.

Installation Guide 819-6798(시스템과 함께 제공되고 온라인으로도 제공됨)

지원되는 운영 체제를 설치합니다. (Solaris를 다시 설치하거나 Linux 또는 Windows Server를 설치하는 경우)

Operating System Installation Guide(운영 체제 설치 안내서)819-6799(온라인)

Windows Operating System Installation Guide(Windows 운영 체제 설치 안내서)819-6800(온라인)

서버 계정을 관리하고, 경고를 모니터링하며, 원격 액세스 및 재지정을 설정하고 구성 요소 상태 및 이벤트 로그를 확인합니다.

Integrated Lights-Out Manager Administration Guide(통합된 Lights-Out Manager 관리 안내서)819-6801(온라인)

ILOM Supplement for Sun Fire X4600 Server(Sun Fire X4600 서버용 ILOM 보충 자료)819-6802(온라인)

문제를 해결하고 사용 가능한 진단 도구 및 로그로 서버 문제를 분리합니다.

Diagnostics Guide(진단 안내서)819-4343(온라인)

하드웨어 구성 요소를 설치 또는 교체합니다. BIOS 설정 및 RAID 설정을 사용자 지정합니다. 하드웨어 구성 요소를 제거 및 교체합니다. 시스템 사양 및 기타 하드웨어 참조 자료를 검토합니다.

Service Manual(서비스 설명서)819-4342(온라인)

Sun Fire X4600 서버 제품 업데이트 다운로드

제품 업데이트 관련 내용은 다음 URL로 이동하여 이 제품에 대한 페이지를 찾으십시오.

<http://www.sun.com/servers/index.jsp>

Sun 기술 지원 문의

이 제품과 관련하여 이 문서에 언급되지 않은 기술과 관련된 의문 사항이 있으시면 다음 사이트를 참조하십시오.

<http://www.sun.com/service/contacting>

Copyright 2006 Sun Microsystems, Inc. 모든 권리는 저작권자의 소유입니다. 사용은 라이선스 조건의 적용을 전제로 합니다. 글꼴 기술을 포함한 타사 소프트웨어는 저작권이 등록되었으며 Sun 공급업체로부터 라이선스를 취득한 것입니다. 본 제품의 일부는 University of California로부터 사용 허가된 Berkeley BSD 시스템에서 기반한 것일 수 있습니다. Sun, Sun Microsystems, Sun 로고, Sun Fire 및 Solaris는 미국 및 다른 국가에서 Sun Microsystems, Inc.의 상표 또는 등록 상표입니다. 모든 SPARC 상표는 라이선스 하에 사용되며 미국 및 기타 국가에서 SPARC International, Inc.의 상표 또는 등록 상표입니다. 미국 정부 권한-상업적 이용. 정부기관 사용자는 Sun Microsystems, Inc. 표준 라이선스 계약과 해당 연방조달규칙(FAR) 및 그 부칙 규정을 준수해야 합니다.

Copyright 2006 Sun Microsystems, Inc. Tous droits réservés. Distribué par des licences qui en restreignent l'utilisation. Le logiciel détenu par des tiers, et qui comprend la technologie relative aux polices de caractères, est protégé par un copyright et licencié par des fournisseurs de Sun. Des parties de ce produit pourront être dérivées des systèmes Berkeley BSD licenciés par l'Université de Californie. Sun, Sun Microsystems, le logo Sun, Sun Fire, et Solaris sont des marques de fabrique ou des marques déposées de Sun Microsystems, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Toutes les marques SPARC sont utilisées sous licence et sont des marques de fabrique ou des marques déposées de SPARC International, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays.



Sun Microsystems, Inc.
www.sun.com