




# Sun StorEdge™ T3 および T3+ アレイの手引き

設置の概要とマニュアルの手引き



# 1 ハードウェア設置の準備

『ご使用にあたって』を読みます。

設置を開始する前に、『Sun StorEdge T3 アレイご使用にあたって』および『Sun StorEdge T3+ アレイご使用にあたって』をお読みください。このマニュアルは、SunSolve<sup>SM</sup> Web サイトおよび Sun<sup>TM</sup> ハードウェアマニュアル Web サイトから、PDF 形式で入手できます。このマニュアルには、パッチ情報、インストールの更新、製品の変更点などの、最新情報が記載されています。

設置場所の準備ができていることを確認します。

アレイの設置に関する準備を行うために、次のマニュアルをお読みください。

マニュアル名	説明
『Sun StorEdge T3 および T3+ アレイサイト計画の手引き』	アレイを設置する場所の基本的な要件について説明します。
『Sun StorEdge T3 および T3+ アレイ構成マニュアル』	ハードウェアおよびソフトウェアの要件など、サポートされている構成について説明します。
『Sun StorEdge T3 and T3+ Array Regulatory and Safety Compliance Manual』	アレイに関する安全のための注意事項について説明します。

ホストシステムを準備します。

ホストシステムにホストバスアダプタ (HBA) を取り付け、必要なパッチをインストールします。

- HBA の取り付けについては、HBA のマニュアルを参照してください。

- パッチのインストールについては、『Sun StorEdge T3 アレイご使用にあたって』および『Sun StorEdge T3+ アレイご使用にあたって』を参照してください。

## 2 Sun StorEdge T3 または T3+ アレイの設置

Sun StorEdge T3 または T3+ アレイに関する知識がある場合は、次の図を参考にしてケーブルを接続します。アレイを設置した経験がない場合は、『Sun StorEdge T3 および T3+ アレイ設置・操作・保守マニュアル』を参照してください。設置時には、ここに記載されていない手順をいくつか行う必要があります。次の手順に従わないでケーブルを接続すると、設置が失敗します。

注：図では、Sun StorEdge T3+ アレイのコントローラカードへのケーブル接続を示します。ここでは、光ファイバケーブルが直接カードに接続されています。Sun StorEdge T3 アレイをバージョン 1.0 のコントローラカードに接続する場合は、メディアインタフェースアダプタ (MIA) を使用して光ファイバケーブルをコントローラカードに接続してください。詳細は、『Sun StorEdge T3 および T3+ アレイ設置・操作・保守マニュアル』を参照してください。




---

**注意：** 設置を開始する前に、アレイに付属の『Sun StorEdge T3 and T3+ Array Regulatory and Safety Compliance Manual』に記載されている、安全のための注意事項をすべて読んでください。

---


# 単一アレイを設置する場合 (ワークグループ構成):

次の図のように、アレイからホストへケーブルを接続します。



## パートナーグループを設置する場合 (エンタープライズ構成):

次の図のように、アレイからアレイへおよびアレイからホストへ、ケーブルを接続します。



## 3 アレイのマニュアルへのアクセス

すべての Sun StorEdge T3 および T3+ アレイのマニュアルと、VERITAS Volume Manager などのサン以外のアレイ関連ソフトウェア製品の一部のマニュアルは、サンのマニュアル Web サイトから、PDF 形式で入手できます。URL は次のとおりです。

[http://www.sun.com/products-n-solutions/hardware/docs/Network\\_Storage\\_Solutions](http://www.sun.com/products-n-solutions/hardware/docs/Network_Storage_Solutions)

次のマニュアルを、設置作業中に参照できるように準備しておいてください。

アプリケーション	マニュアル名	Part No.
アレイの最新情報	『Sun StorEdge T3 アレイご使用にあたって、バージョン 1.17b コントローラファームウェア』	816-2446
	『Sun StorEdge T3+ アレイご使用にあたって、バージョン 2.0 コントローラファームウェア』	806-5896
安全のための手順	『Sun StorEdge T3 and T3+ Array Regulatory and Safety Compliance Manual』 (マルチリンガル版)	816-0774
サイトの準備	『Sun StorEdge T3 および T3+ アレイサイト計画の手引き』	816-2436
構成	『Sun StorEdge T3 および T3+ アレイ構成マニュアル』	816-2441
設置と保守	『Sun StorEdge T3 および T3+ アレイ設置・操作・保守マニュアル』	816-2426
管理	『Sun StorEdge T3 および T3+ アレイ管理マニュアル』	816-2431
キャビネットの設置	『Sun StorEdge T3 Array Cabinet Installation Guide』 (英語版)	806-7979

注：保守のサポートが必要な場合は、購入先にお問い合わせください。

Copyright 2001 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved. 本製品の使用は、ライセンスの条項に基づきます。本製品のフォント技術を含む第三者のソフトウェアは、著作権法により保護されており、提供者からライセンスを受けているものです。Sun、Sun Microsystems のロゴ、Sun StorEdge、SunSolve は、米国およびその他の国における米国 Sun Microsystems, Inc. (以下、米国 Sun Microsystems 社とします) の商標です。サンのロゴマークおよび Solaris は、米国 Sun Microsystems 社の登録商標です。Federal Acquisitions: Commercial Software—Government Users Subject to Standard License Terms and Conditions.

原典: Sun StorEdge T3 and T3+ Array Start Here (Part No: 816-0772-10)



Sun Microsystems, Inc.  
901 San Antonio Road  
Palo Alto, CA 94303  
U.S.A. 650-960-1300

Part No. 816-2421-10  
Revision A, 2001 年 10 月