



Guide de gestion du stockage et de l'archivage Sun StorEdge™ SAM-FS

Version 4.1

Sun Microsystems, Inc.
www.sun.com

Référence : 817-7387-10
Juin 2004, [version A](#)

Envoyez vos commentaires sur ce document à l'adresse : <http://www.sun.com/hwdocs/feedback>

Copyright © 2004 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, États-Unis. Tous droits réservés.

Sun Microsystems, Inc. détient les droits de propriété intellectuelle relatifs à la technologie décrite dans ce document, notamment, et sans limitation, les droits de propriété intellectuelle pouvant inclure un ou plusieurs des brevets américains répertoriés à la page <http://www.sun.com/patents>, ainsi que tout autre brevet ou demande de brevet déposée aux États-Unis et dans d'autres pays.

Ce document, ainsi que les produits auxquels il s'applique, sont distribués avec des licences qui en restreignent l'utilisation, la copie, la distribution et la décompilation. Aucune partie de ce produit ou document ne peut être reproduite sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit sans l'autorisation écrite préalable de Sun et de ses bailleurs de licence, le cas échéant.

Les logiciels tiers, y compris la technologie de restitution des polices, sont soumis aux droits d'auteur et sont obtenus sous licence auprès des fournisseurs de Sun.

Des parties du produit peuvent être dérivées de systèmes Berkeley BSD, sous licence de l'Université de Californie. UNIX est une marque déposée aux États-Unis et dans d'autres pays, sous licence exclusive de X/Open Company, Ltd.

Sun, Sun Microsystems, le logo Sun, AnswerBook2, docs.sun.com, Solaris et StorEdge sont des marques commerciales ou des marques déposées de Sun Microsystems, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

Toutes les marques commerciales SPARC sont utilisées sous licence et sont des marques commerciales ou déposées de SPARC International, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Les produits portant les marques commerciales SPARC utilisent une architecture développée par Sun Microsystems, Inc.

Mozilla est une marque commerciale ou une marque déposée de Netscape Communications Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

L'interface utilisateur graphique OPEN LOOK et Sun™ a été développée par Sun Microsystems, Inc. pour ses utilisateurs et détenteurs de licence. Sun reconnaît les innovations technologiques apportées par Xerox en matière de recherche et de développement des interfaces utilisateur visuelles et graphiques pour le secteur informatique. Sun détient une licence non exclusive de Xerox pour l'interface utilisateur graphique Xerox, couvrant également les détenteurs de licences Sun qui implémentent les interfaces utilisateur graphiques OPEN LOOK et se conforment aux contrats de licence écrits de Sun. Droits du gouvernement américain - Logiciel commercial Les utilisateurs gouvernementaux sont soumis au contrat de licence standard de Sun Microsystems, Inc. ainsi qu'aux dispositions FAR (Federal Acquisition Regulation) en vigueur et leurs suppléments.

CETTE DOCUMENTATION EST FOURNIE "EN L'ÉTAT" ET TOUTES LES AUTRES CONDITIONS, DÉCLARATIONS ET GARANTIES EXPRESSES OU TACITES SONT FORMELLEMENT EXCLUES, DANS LA MESURE AUTORISÉE PAR LA LOI APPLICABLE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE RELATIVE À LA QUALITÉ MARCHANDE, À L'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER OU À L'ABSENCE DE CONTREFAÇON.



Papier
Recyclable



Adobe PostScript

Table des matières

Préface	xv
Présentation du manuel	xvi
Utilisation des commandes UNIX	xvi
Invites du shell	xvii
Conventions typographiques	xvii
Documentation connexe	xviii
Accès à la documentation Sun en ligne	xix
Sites Web tiers	xx
Pour contacter le support technique de Sun	xx
Obtention de licences	xx
Diagnostics	xxi
Aide à l'installation	xxi
Vos commentaires sont les bienvenus chez Sun	xxi
1. Présentation	1
Fonctions	1
Archivage	2
Libération	3
Transfert	3
Recyclage	3

Périphériques de stockage	4
Commandes	6
Commandes utilisateur	7
Commandes générales de l'administrateur système	8
Commandes du système de fichiers	8
Commandes de bibliothèques automatisées	10
Commandes de l'outil d'archivage	11
Commandes de gestion spécialisées	11
Scripts personnalisables au niveau du site	13
Interface de programmation d'application	13
Utilitaires opérationnels	14

2. Utilisation de bibliothèques automatisées et de lecteurs chargés manuellement dans un environnement Sun StorEdge SAM-FS 15

Conventions	16
Arguments de commandes	17
Terminologie	18
Opérations des bibliothèques automatisées	18
▼ Arrêt des opérations de supports amovibles	19
▼ Démarrage des opérations de supports amovibles	20
▼ Activation d'une bibliothèque automatisée	20
▼ Désactivation d'une bibliothèque automatisée	21
▼ Chargement d'une cartouche dans une bibliothèque automatisée	21
▼ Déchargement de la cartouche d'un lecteur	22
Attribution d'une étiquette à une cartouche	23
▼ Attribution ou réattribution d'une étiquette à une bande	23
▼ Attribution ou réattribution d'une étiquette à un disque optique	24
▼ Vérification d'un volume	25
▼ Vérification d'une bibliothèque automatisée (connexion directe uniquement)	26

Utilisation d'une cartouche de nettoyage	26
▼ Réinitialisation du nombre de cycles de nettoyage	27
▼ Utilisation d'une cartouche de nettoyage à code barres	28
▼ Utilisation d'une cartouche de nettoyage sans code barres	28
▼ Nettoyage d'un lecteur de bande	29
▼ Suppression des erreurs de support	30
▼ Retrait d'une cartouche coincée dans un lecteur	32
Opérations de catalogue, importation et exportation de cartouches	33
Suivi des supports exportés — Historique	35
Importation et exportation d'une bibliothèque automatisée	36
▼ Importation d'une cartouche à partir d'une bibliothèque équipée d'une boîte aux lettres	36
▼ Exportation d'une cartouche à partir d'une bibliothèque équipée d'une boîte aux lettres	37
▼ Importation d'une cartouche à partir d'une bibliothèque dépourvue de boîte aux lettres	38
▼ Exportation d'une cartouche à partir d'une bibliothèque équipée d'une boîte aux lettres	38
▼ Activation de la notification de chargement	39
Opérations de lecteurs chargés manuellement	40
▼ Chargement d'une cartouche	40
▼ Déchargement d'une cartouche	40
▼ Affichage d'un catalogue de bibliothèque	41
3. Opérations de base pour les bibliothèques soumises à des procédures opérationnelles spécifiques du fabricant	43
Bibliothèques automatisées ADIC/Grau	44
▼ Importation d'une cartouche	44
▼ Exportation d'une cartouche	45

Bibliothèques automatisées Fujitsu LMF	45
▼ Importation d'une cartouche	46
▼ Exportation d'une cartouche	46
Bibliothèques de bandes IBM 3584 UltraScalable	47
Importation de cartouches	47
Nettoyage des lecteurs	48
Partitionnement	48
▼ Retrait d'une cartouche	48
Bibliothèques IBM 3494	49
▼ Importation d'une cartouche	49
▼ Exportation d'une cartouche	49
Bibliothèques automatisées Sony 8400 PetaSite à connexion directe	50
▼ Importation des bandes	50
Exportation de bandes	51
▼ Exportation de bandes sans utilisation des emplacements de boîte aux lettres comme emplacements de stockage	51
▼ Exportation de bandes avec utilisation des emplacements de boîte aux lettres comme emplacements de stockage	52
▼ Déplacement d'une cartouche vers un autre emplacement	53
Bibliothèques automatisées Sony connectées au réseau	54
▼ Importation d'une cartouche	54
▼ Exportation d'une cartouche	55
Bibliothèques automatisées StorageTek connectées à ACSLS	56
▼ Importation de bandes	57
▼ Exportation de bandes à l'aide d'une boîte aux lettres	57

4. Archivage	59
Outil d'archivage – Théorie sur les opérations	60
Groupes d'archives	60
Opérations d'archivage	62
Étape 1 : Identification des fichiers à archiver	62
Étape 2 : Composition de requêtes d'archive	65
Étape 3 : Planification des requêtes d'archive	67
Étape 4 : Archivage des fichiers d'une requête d'archive	69
Exemple de sortie par défaut	70
Démons de l'outil d'archivage	70
Fichiers journaux des archives et journalisation des événements	71
Description du fichier <code>archiver.cmd</code>	73
▼ Création, modification d'un fichier <code>archiver.cmd</code> et propagation des modifications	73
Description du fichier <code>archiver.cmd</code>	74
Exemple de fichier <code>archiver.cmd</code>	75
Directives <code>archiver.cmd</code>	77
Directives d'archivage globales	77
Directive <code>archivemeta</code> : Contrôle de l'archivage des métadonnées	77
Directive <code>archmax</code> : Contrôle de la taille des fichiers d'archives	78
Directive <code>bufsize</code> : Définition de la taille de la mémoire tampon de l'outil d'archivage	79
Directive <code>drives</code> : Contrôle du nombre de lecteurs utilisés pour l'archivage	81
Directive <code>examine</code> : Contrôle des analyses d'archives	81
Directive <code>interval</code> : Spécification d'un intervalle d'archivage	82
Directive <code>logfile</code> : Spécification d'un fichier journal de l'outil d'archivage	83
▼ Sauvegarde d'un fichier journal de l'outil d'archivage	84

- Directive `notify` : Attribution d'un nouveau nom au script de notification d'événements 84
- Directive `ovflmin` : Contrôle du dépassement de volume 85
- Directive `wait` : Retardement du démarrage de l'outil d'archivage 87
- Autres directives de systèmes de fichiers 87
 - Directive `fs` : Spécification du système de fichiers 88
 - Autres directives de systèmes de fichiers 88
- Directive d'affectation de groupe d'archives 88
 - Affectation de groupes d'archives 89
 - Argument `critères_recherche` de taille de fichier : `-access` 90
 - Arguments `critères_recherche` de taille du fichier : `-minsize` et `-maxsize` 91
 - Arguments `critères_recherche` de propriétaire et de groupe : `-user` et `-group` 92
 - Argument `critères_recherche` de nom de fichier utilisant la correspondance de modèles : `-name exprég` 92
 - Arguments `attributs_fichiers` de libération et de transfert : `-release` et `-stage` 95
 - Conflits d'appartenance aux groupes d'archives 96
- Directives de copie d'archive 97
 - Libération de l'espace disque après l'archivage : `-release` 98
 - Retardement de la libération de l'espace disque : `-norelease` 98
 - Définition de l'âge d'archivage 99
 - Désarchivage automatique 99
 - Spécification de plusieurs copies de métadonnées 100
- Paramètres de copie des groupes d'archives 100
 - Contrôle de la taille des fichiers d'archives : `-archmax` 101
 - Définition de la taille de la mémoire tampon de l'outil d'archivage : `-bufsize` 102
 - Spécification du nombre de lecteurs pour une requête d'archive : `-drivemax`, `-drivemin` et `-drives` 102

Optimisation de l'espace sur un volume : <code>-fillvsns</code>	105
Spécification des verrous de la mémoire tampon d'archive : <code>-lock</code>	105
Création de copies d'archive des fichiers hors ligne : <code>-offline_copy</code>	106
Spécification du recyclage	107
Archivage associatif : <code>-join</code>	107
Contrôle du désarchivage	109
Contrôle du mode d'écriture des fichiers d'archives : <code>-tapenonstop</code>	110
Réservation de volumes : <code>-reserve</code>	110
Définition des priorités d'archivage : <code>-priority</code>	114
Planification de l'archivage : <code>-startage</code> , <code>-startcount</code> et <code>-startsize</code>	116
Directives d'association de noms de série de volumes (VSN)	117
Directives de pools de noms de série de volumes (VSN)	120
Archivage sur disque	121
Instructions de configuration	123
Directives d'archivage sur disque	123
▼ Activation de l'archivage sur disque	124
Exemples d'archivage sur disque	126
Exemple 1	126
Exemple 2	127
Exemple 3	128
Exemples de l'outil d'archivage	129
Exemple 1	129
Exemple 2	131
Exemple 3	134
Exemple 4	138
Instructions de l'outil d'archivage	141
Dépannage de l'outil d'archivage	143

Raisons du non-archivage des fichiers	144
Diagnostics supplémentaires de l'outil d'archivage	145
Raisons de la non-libération des fichiers	146

5. Libération 147

Présentation de l'outil de libération	148
Théorie sur les opérations	148
Définitions	149
Age	149
Candidat	150
Priorité	150
Pondération	151
Libération partielle	151
Libération partielle et transfert partiel	151
Récapitulatif des options de l'administrateur système	153
Récapitulatif des options de l'utilisateur	154
Fichier <code>releaser.cmd</code>	155
Spécification des directives de priorités de libération liées à l'âge et à la taille : <code>weight_age</code> , <code>weight_age_access</code> , <code>weight_age_modification</code> et <code>weight_age_residence</code>	156
Age du fichier	156
Taille du fichier	158
Spécification de directives pour des systèmes de fichiers isolés : <code>sf</code>	159
Spécification de directives de débogage : <code>no_release</code> et <code>display_all_candidates</code>	159
Spécification d'un temps de résidence minimal : <code>min_residence_age</code>	160
Spécification d'un fichier journal : <code>logfile</code>	160
Blocage de la libération des fichiers réarchivés : <code>rearch_no_release</code>	162
Modification de la taille de la liste des candidats de l'outil de libération : <code>list_size</code>	163

Rôle du fichier <code>archiver.cmd</code> dans la libération	163
Configuration de l'outil de libération	164
Exécution manuelle de l'outil de libération	166
Dépannage de l'outil de libération	167
6. Transfert	169
Fichier <code>stager.cmd</code>	169
▼ Création, modification d'un fichier <code>stager.cmd</code> et propagation des modifications	171
Spécification du nombre de lecteurs	171
Définition de la taille de la mémoire tampon de l'outil de transfert	172
Spécification d'un fichier journal	173
Spécification du nombre de requêtes de transfert	176
Exemple de fichier <code>stager.cmd</code>	176
Rôle du fichier <code>archiver.cmd</code> dans le transfert	176
Affectation de priorités aux requêtes de prévisualisation à l'aide du fichier <code>preview.cmd</code>	177
Directives de VSN et d'âge (globales)	179
Directives de limites du contrôle du débit (globales ou spécifiques à un système de fichiers)	180
Calcul de la priorité totale des requêtes de prévisualisation	182
Comment configurer un modèle de priorités des requêtes de prévisualisation	182
Exemple 1 : Application des requêtes de transfert	183
Exemple 2 : Application des requêtes d'archive	184
Exemple 3 : Affectation de priorités aux requêtes par support	184
Exemple 4 : Affectation de priorités complexe	185

7. Recyclage	187
Présentation	187
Directives de recyclage	190
Spécification d'un fichier journal : directive <code>logfile</code>	190
Procédure pour empêcher le recyclage : la directive <code>no_recycle</code>	190
Spécification du recyclage pour une bibliothèque entièrement automatisée : la directive de bibliothèque	191
Configuration de l'outil de recyclage	193
▼ Étape 1 : Création d'un fichier <code>recycler.cmd</code> (facultatif)	194
Exemple de fichier <code>recycler.cmd</code>	195
▼ Étape 2 : Modification du fichier <code>archiver.cmd</code> (facultatif)	197
▼ Étape 3 : Exécution de l'outil de recyclage	198
▼ Étape 4 : Création d'un fichier <code>crontab</code> pour l'outil de recyclage (facultatif)	200
▼ Étape 5 : Suppression des paramètres <code>-recycle_ignore</code> et <code>ignore</code>	200
▼ Étape 6 : Création d'un fichier <code>recycler.sh</code> (facultatif)	201
Dépannage de l'outil de recyclage	201
8. Mise à niveau de votre environnement	205
Ajout d'emplacements dans une bibliothèque automatisée	206
▼ Ajout d'emplacements dans une bibliothèque	206
Mise à niveau ou remplacement d'une bibliothèque	208
▼ Remplacement ou mise à niveau d'une bibliothèque	208
Mise à niveau des lecteurs de bande DLT	211
▼ Mise à niveau des lecteurs de bande	212

9. Rubriques avancées 215

Journalisation du périphérique 215

Quand utiliser le journal des périphériques 216

Activation du journal des périphériques 217

- ▼ Activation du journal des périphériques à l'aide de la commande `samset(1M)` 218
- ▼ Activation du journal des périphériques par la modification du fichier `defaults.conf` 218

Fichiers de supports amovibles 219

- ▼ Création d'un support amovible ou d'un fichier de dépassement de volume 220

Fichiers segmentés 221

Archivage 222

Reprise après sinistre 222

Rapports SEF (System Error Facility) 223

- ▼ Activation des rapports SEF 223

Sortie de rapport SEF 224

- ▼ Génération d'une sortie de rapport SEF 225

Gestion du fichier journal SEF 228

Glossaire 229

Préface

Ce manuel, intitulé *Guide de gestion du stockage et de l'archivage Sun StorEdge™ SAM-FS*, décrit le gestionnaire de stockage et d'archivage pris en charge dans Sun StorEdge SAM-FS version 4.1. Le logiciel Sun StorEdge SAM-FS permet de copier automatiquement des fichiers du disque en ligne sur un support d'archives. Ce dernier peut être constitué du disque en ligne ou de cartouches de supports amovibles.

Le logiciel Sun StorEdge SAM-FS version 4.1 est pris en charge par systèmes d'exploitation Sun Solaris™ suivants :

- Solaris 8, mise à jour 5, 7/01
- Solaris 9, mise à jour 3, 4/03

Ce manuel est destiné aux administrateurs système responsables de la configuration et de la gestion des logiciels Sun StorEdge SAM-FS. En tant qu'administrateur système, vous êtes supposé connaître les procédures Sun Solaris, notamment la création de comptes, l'exécution de sauvegardes système, ainsi que les autres tâches standard d'administration du système Sun Solaris.

Remarque : vous pouvez acquérir des licences pour les logiciels Sun StorEdge QFS et Sun StorEdge SAM-FS si vous avez l'intention d'exécuter le système de fichiers Sun StorEdge QFS avec le gestionnaire de stockage et d'archivage livré avec Sun StorEdge SAM-FS. Ce système porte le nom de *Sun SAM-QFS*.

Ce manuel ne fait pas référence à la configuration Sun SAM-QFS sauf en cas d'absolue nécessité. Dans ce manuel, nous considérons que les références à Sun StorEdge SAM-FS concernent également les configurations Sun SAM-QFS en matière de gestion du stockage et de l'archivage. De la même manière, nous considérons que les références à Sun StorEdge QFS concernent les configurations Sun SAM-QFS en matière de conception et de fonctionnalité du système de fichiers.

Présentation du manuel

Ce manuel comporte les chapitres suivants :

- Le Chapitre 1 contient des informations de présentation.
- Le Chapitre 2 explique les opérations de base. Les informations de ce chapitre s'appliquent à la plupart des bibliothèques automatisées et des périphériques à chargement manuel.
- Le Chapitre 3 explique comment gérer les cartouches dans les bibliothèques avec des instructions de fonctionnement spécifiques selon le type de bibliothèque. Ce chapitre décrit les différentes bibliothèques et leurs procédures opérationnelles élémentaires propres.
- Le Chapitre 4 explique le processus d'archivage.
- Le Chapitre 5 explique le processus de libération.
- Le Chapitre 6 explique le processus de transfert.
- Le Chapitre 7 explique le processus de recyclage.
- Le Chapitre 8 décrit les procédures de mise à niveau propres aux environnements Sun StorEdge SAM-FS.
- Le Chapitre 9 décrit les rubriques avancées des opérations Sun StorEdge SAM-FS.

Le glossaire définit les termes utilisés dans le présent manuel ou dans d'autres documentations Sun StorEdge QFS et Sun StorEdge SAM-FS.

Utilisation des commandes UNIX

Ce document ne contient pas d'informations sur les commandes et procédures UNIX® standard, telles que l'arrêt du système, l'amorçage du système et la configuration des périphériques. Pour obtenir ces informations, consultez l'un des documents suivants :

- Documentation relative aux logiciels fournis avec votre système.
- Documentation du système d'exploitation Solaris™, disponible à l'adresse URL :
<http://docs.sun.com>

Invites du shell

Le TABLEAU P-1 indique les invites du shell utilisées par ce manuel.

TABLEAU P-1 Invites du shell

Shell	Invite
C shell	<i>nom_machine%</i>
C shell superutilisateur	<i>nom_machine#</i>
Bourne shell et Korn shell	\$
Bourne shell et Korn shell	#

Conventions typographiques

Le TABLEAU P-2 énumère les conventions typographiques utilisées dans ce manuel.

TABLEAU P-2 Conventions typographiques

Type de caractère ou symbole	Signification	Exemples
AaBbCc123	Noms des commandes, fichiers et répertoires. Messages apparaissant à l'écran.	Modifiez votre fichier <code>.login</code> . Utilisez <code>ls -a</code> pour obtenir la liste de tous les fichiers. % Vous avez reçu du courrier.
AaBbCc123	Ce que l'utilisateur tape par opposition aux messages apparaissant à l'écran.	% su Mot de passe :
<i>AaBbCc123</i>	Titres de guide, nouveaux mots ou termes, mots à mettre en valeur. Variable de ligne de commande, à remplacer par une valeur ou un nom réel.	Consultez le chapitre 6 du <i>Guide de l'utilisateur</i> . Il s'agit d'options de <i>catégorie</i> . Vous <i>devez</i> être à la racine pour effectuer cette opération. Pour supprimer un fichier, tapez <code>rm nom_fichier</code> .

TABLEAU P-2 Conventions typographiques (suite)

Type de caractère ou symbole	Signification	Exemples
[]	Dans une syntaxe, des crochets indiquent les arguments facultatifs.	scmadm [-d sec] [-r n[:n][,n]...] [-z]
{ arg arg }	Dans une syntaxe, les accolades et les barres indiquent qu'un des arguments doit être spécifié.	sndradm -b { phost shost }
\	À la fin d'une ligne de commande, la barre oblique inverse (\) indique que la commande se poursuit à la ligne suivante.	atm90 /dev/md/rdisk/d5 \ /dev/md/rdisk/d1

Documentation connexe

Ce manuel fait partie d'une série de documents décrivant le fonctionnement des produits logiciels Sun StorEdge QFS et Sun StorEdge SAM-FS. Le TABLEAU P-3 représente l'ensemble de la documentation de la version 4.1 pour ces produits.

TABLEAU P-3 Documentation connexe

Titre	Référence
<i>Sun SAM-Remote Administrator's Guide</i>	816-2094-11
<i>Sun QFS, Sun SAM-FS, and Sun SAM-QFS Disaster Recovery Guide</i>	816-2540-10
<i>Guide d'administration des systèmes de fichiers Sun StorEdge QFS et Sun StorEdge SAM-FS</i>	817-7382-10
<i>Guide d'installation et de configuration de Sun StorEdge QFS et Sun StorEdge SAM-FS</i>	817-7392-10
<i>Guide de gestion du stockage et de l'archivage Sun StorEdge SAM-FS</i>	817-7387-10
<i>Notes de version de Sun StorEdge QFS et Sun StorEdge SAM-FS</i>	817-7397-10

Accès à la documentation Sun en ligne

La distribution des logiciels Sun StorEdge QFS et Sun StorEdge SAM-FS comprend des fichiers PDF pour les documents relatifs à ces produits. Ces fichiers PDF sont disponibles aux emplacements suivants :

- Sur la partie Network Storage du site Web de Sun.

Ce site Web contient de la documentation relative à de nombreux logiciels de stockage.

a. Pour accéder à ce site Web, entrez l'URL suivante :

`www.sun.com/products-n-solutions/hardware/docs/Software/Storage_Software`

La page Storage Software s'affiche.

b. Cliquez sur le lien approprié dans la liste suivante :

- Sun StorEdge QFS Software
- Sun StorEdge SAM-FS Software
- Sur le site `docs.sun.com`.

Ce site Web contient la documentation des produits Solaris ainsi que la documentation de nombreux autres logiciels Sun.

a. Pour accéder à ce site Web, entrez l'URL suivante :

`docs.sun.com`

La page `docs.sun.com` s'affiche.

b. Recherchez la documentation correspondant au produit souhaité en entrant l'un des produits suivants dans la zone de recherche :

- Sun StorEdge QFS
- Sun StorEdge SAM-FS

Sites Web tiers

Sun n'est pas responsable de la disponibilité des sites Web indépendants mentionnés dans le présent document. Sun refuse toute responsabilité et n'apporte aucune garantie vis à vis de tout contenu, publicité, produits ou autres équipements mis à disposition sur ces sites ou ressources ou par leur intermédiaire. La responsabilité de Sun ne peut être engagée pour tout dommage réel ou présumé ou pour toute perte provoquée par ou en relation avec l'utilisation ou la référence à de tels contenus, biens ou services disponibles sur ou par le biais de ces sites ou ressources.

Pour contacter le support technique de Sun

Si malgré la lecture de cette documentation, vous vous posez certaines questions techniques sur le produit, consultez le site Web suivant :

<http://www.sun.com/service/contacting>

Obtention de licences

Pour plus d'informations sur l'obtention de licences pour les logiciels Sun StorEdge QFS et Sun StorEdge SAM-FS, contactez votre représentant commercial Sun ou un fournisseur de services agréé (ASP).

Diagnostics

Les logiciels Sun StorEdge QFS et Sun StorEdge SAM-FS incluent le script `samexplorer(1M)`. Ce script de diagnostic peut être très utile à vous-même ainsi qu'au personnel du service clientèle Sun. Il permet de créer un rapport de diagnostic de la configuration du serveur et rassemble des informations de journalisation. Une fois le logiciel installé, vous pouvez accéder à la page man `samexplorer(1M)` pour obtenir davantage d'informations sur ce script.

Aide à l'installation

Pour obtenir des services d'installation et de configuration, contactez Sun's Enterprise Services au numéro 1-800-USA4SUN ou votre représentant Enterprise Services local.

Vos commentaires sont les bienvenus chez Sun

Dans le souci d'améliorer notre documentation, tous vos commentaires et suggestions sont les bienvenus. N'hésitez pas à nous les faire parvenir à l'adresse suivante :

<http://www.sun.com/hwdocs/feedback>

Veuillez mentionner le titre et la référence de votre documentation dans l'objet de votre message électronique (*Guide de gestion du stockage et de l'archivage Sun StorEdge SAM-FS*, Référence 817-7387-10).

Présentation

L'environnement Sun StorEdge SAM-FS offre un système de fichiers configurable avec des fonctions de stockage, de gestion des archives et de récupération. Le logiciel Sun StorEdge SAM-FS archive les fichiers en les copiant depuis le cache disque en ligne sur le support d'archives. Le support d'archives peut être constitué soit de tranches de disque situées dans un autre système de fichiers, soit de cartouches de bandes amovibles ou magnéto-optiques insérées dans des périphériques de stockage automatisés ou chargés manuellement. Le logiciel Sun StorEdge SAM-FS gère, en outre, automatiquement l'espace disque en ligne en fonction des seuils d'utilisation spécifiés sur site. Il libère l'espace disque associé aux données des fichiers archivés et restaure les fichiers sur le disque en ligne, le cas échéant.

Ce chapitre contient une présentation technique des composants Sun StorEdge SAM-FS. Il se compose des rubriques suivantes :

- Fonctions, page 1
- Périphériques de stockage, page 4
- Commandes, page 6

Fonctions

L'environnement Sun StorEdge SAM-FS comprend un système de fichiers ainsi que le logiciel de stockage et de gestion des archives. L'environnement Sun SAM-QFS comprend le système de fichiers Sun StorEdge QFS. Il s'agit de systèmes de fichiers UNIX hautes performances résidant dans le cache disque du serveur. La principale différence entre ces deux systèmes de fichiers tient au fait que Sun SAM-QFS offre davantage de fonctions hautes performances, notamment un système de fichiers partagé distribué. Pour plus d'informations sur les systèmes de fichiers proprement dits, consultez le *Guide de l'administrateur des systèmes de fichiers Sun StorEdge QFS et Sun StorEdge SAM-FS*.

L'environnement Sun StorEdge SAM-FS intègre les autres composants suivants :

- L'outil d'archivage, qui copie automatiquement les fichiers du cache disque en ligne sur le support d'archives. Ce dernier peut être constitué de fichiers de disque en ligne ou de cartouches de supports amovibles.
- L'outil de libération, qui gère automatiquement le cache disque en ligne du système de fichiers en fonction des seuils de pourcentage d'utilisation spécifiés sur site, en libérant les blocs de disque occupés par les fichiers d'archives potentiels.
- L'outil de transfert, qui restaure les données des fichiers dans le cache disque. Lorsqu'un utilisateur ou un processus requiert des données de fichiers déjà libérés du cache disque, l'outil de transfert recopie automatiquement ces données dans le cache disque en ligne.
- L'outil de recyclage, qui supprime des volumes d'archives les copies d'archives ayant expiré, libérant ainsi des volumes pouvant être réutilisés.

Les sections suivantes décrivent brièvement chacune de ces fonctions.

Vous trouverez des informations supplémentaires au sujet de ces fonctions dans les chapitres suivants.

Archivage

Par défaut, l'outil d'archivage crée automatiquement une copie d'archive de tous les fichiers d'un système de fichiers Sun StorEdge SAM-FS, puis la transfère sur le support d'archives. Vous pouvez configurer l'outil d'archivage pour créer jusqu'à quatre copies d'archives sur différents supports. Si un fichier est *segmenté*, chaque segment est considéré comme un fichier et est archivé séparément. Le processus d'archivage est lancé lorsque des fichiers basés sur le disque correspondent à un groupe de critères de sélection défini sur site.

Pour plus d'informations sur l'outil d'archivage, consultez la section Archivage, page 59. Pour plus d'informations sur les fichiers segmentés, consultez la section Fichiers segmentés, page 221.

Libération

La *libération* est le processus consistant à libérer un espace de stockage principal (sur disque) utilisé par des données de fichiers archivés. Deux valeurs de seuil, exprimées toutes deux sous forme de pourcentage de l'espace disque total, sont utilisées pour gérer l'espace libre du cache disque en ligne. Ces seuils sont les limites inférieure et supérieure du contrôle du débit. Lorsque la consommation du disque en ligne dépasse la limite supérieure du contrôle du débit, le système commence automatiquement à libérer l'espace disque occupé par les fichiers d'archives potentiels. L'espace disque occupé par les données de fichiers archivés est libéré jusqu'à ce que la limite inférieure du contrôle du débit soit atteinte. Les fichiers qu'il est prévu de libérer sont sélectionnés en fonction de leur taille et de leur âge. La première partie d'un fichier peut éventuellement être conservée sur le disque pour permettre un accès rapide et pour masquer les délais de transfert. Si un fichier a été archivé sous forme de segments, il est possible d'en extraire les parties individuellement. Pour plus d'informations sur l'outil de libération, consultez la section Libération, page 147.

Transfert

En cas d'accès à un fichier dont les blocs de données ont été libérés, l'outil de transfert effectue automatiquement le transfert des données du fichier ou du segment de fichier vers le cache disque en ligne. L'opération de lecture a lieu directement après l'opération de transfert, ce qui permet de mettre le fichier immédiatement à la disposition d'une application avant même que l'intégralité du fichier soit complètement transférée.

Le logiciel Sun StorEdge SAM-FS traite automatiquement les erreurs de requêtes de transfert. Si une erreur de transfert est renvoyée, le système recherche la prochaine copie d'archive disponible du fichier. Les erreurs de transfert qui peuvent être automatiquement traitées sont notamment les erreurs de support, l'indisponibilité d'un support, l'indisponibilité d'une bibliothèque automatisée, etc. Pour plus d'informations sur le transfert, consultez la section Transfert, page 169.

Recyclage

Au fur et à mesure que les utilisateurs apportent des modifications aux fichiers, le système considère que les copies d'archive associées aux anciennes versions ont *expiré* sur leur support d'archives. Comme ces copies ne présentent plus d'intérêt, il est conseillé de les purger du système. L'outil de recyclage identifie les volumes d'archives possédant les plus grandes proportions de copies d'archives expirées et conserve les copies non expirées en les plaçant sur des volumes distincts.

Si un volume de support amovible ne contient que des copies expirées, vous pouvez prendre l'une ou l'autre des mesures suivantes :

- Renommer le volume pour pouvoir le réutiliser immédiatement.
- Exporter le volume sous forme d'un stockage hors site afin de disposer d'un historique des modifications apportées aux fichiers. Servez-vous des utilitaires UNIX standard pour restaurer, si besoin est, les versions antérieures des fichiers à partir des copies d'archives expirées.

Le processus de recyclage est transparent pour les utilisateurs finaux, car il agit sur leurs fichiers de données. Pour plus d'informations sur le recyclage, consultez la section Recyclage, page 187.

Périphériques de stockage

L'environnement Sun StorEdge SAM-FS prend en charge un large éventail de périphériques de stockage sur bande et magnéto-optiques. Les bibliothèques automatisées compatibles avec le logiciel Sun StorEdge SAM-FS peuvent être classées dans les groupes suivants en fonction du mode de connexion à l'environnement :

- Connexion directe : une bibliothèque à connexion directe est reliée directement au système hôte à l'aide d'une interface SCSI. Il peut s'agir d'une connexion directe ou d'une connexion Fibre Channel. Par exemple, une connexion directe est utilisée pour les bibliothèques Sun StorEdge. Le système Sun StorEdge SAM-FS contrôle ces bibliothèques en utilisant directement la norme SCSI applicable aux bibliothèques automatisées.
- Connexion réseau : le logiciel Sun StorEdge SAM-FS peut être configuré comme client du système hôte de la bibliothèque. Citons comme exemple de bibliothèques connectées au réseau certaines des bibliothèques StorageTek, ADIC/Grau, IBM et Sony. Ces bibliothèques utilisent un progiciel fourni par le fabricant. Dans ce cas, le logiciel Sun StorEdge SAM-FS dialogue avec le logiciel du fabricant à l'aide d'un démon conçu spécialement pour la bibliothèque automatisée.

Le TABLEAU 1-1 indique les démons propres aux différentes bibliothèques automatisées.

TABLEAU 1-1 Démons de bibliothèques automatisées

Démon	Description
sam-robotd	Contrôle l'exécution des démons robotisés. Le démon sam-robotd est lancé automatiquement par le démon sam-am1d.
sam-genericd	Contrôle les bibliothèques et les périphériques de changement de support à connexion directe. Il gère également les bibliothèques ADIC à l'aide de l'interface DAS.
sam-stkd	Contrôle les périphériques de changement de support StorageTek à l'aide de l'interface ACSAPI.
sam-ibm3494d	Contrôle les bibliothèques de bandes IBM 3494 à l'aide de l'interface lmcpl.
sam-sonyd	Contrôle les bibliothèques automatisées Sony connectées au réseau à l'aide de l'interface DZC-8000S.

Pour obtenir la liste des périphériques de stockage pris en charge, contactez votre représentant Sun Microsystems ou votre fournisseur de services agréé (ASP).

Les relations entre les périphériques gérés au sein de l'environnement Sun StorEdge SAM-FS sont définies dans le fichier de configuration principal, `/etc/opt/SUNWsamfs/mcf`. Le fichier `mcf` spécifie les périphériques de supports amovibles, les bibliothèques et les systèmes de fichiers faisant partie de l'environnement Sun StorEdge SAM-FS. Un identificateur unique est affecté à chaque équipement dans le fichier `mcf`. Les entrées du fichier `mcf` définissent aussi les périphériques d'archivage montés manuellement et les fichiers-catalogues de bibliothèques automatisées.

Dans la mesure du possible, le système utilise les pilotes de périphérique de disque et de bande Solaris standard. Pour les périphériques qui ne sont pas directement pris en charge dans le système d'exploitation Solaris, comme certaines bibliothèques et certains périphériques de disques optiques, des pilotes de périphériques spéciaux sont fournis avec les logiciels Sun StorEdge SAM-FS.

Commandes

Les environnements Sun StorEdge QFS et Sun StorEdge SAM-FS sont constitués d'un système de fichiers, de démons, de processus, de divers types de commandes (utilisateur, administrateur, etc.), ainsi que d'outils. Cette section décrit les commandes proposées dans la distribution des logiciels Sun StorEdge QFS et Sun StorEdge SAM-FS.

Les commandes Sun StorEdge QFS et Sun StorEdge SAM-FS s'utilisent conjointement avec celles du système de fichiers UNIX standard. Certaines commandes sont spécifiques d'un seul produit. Toutes les commandes sont décrites dans les pages `man(1)` UNIX.

Le *Guide de l'administrateur des systèmes de fichiers Sun StorEdge QFS et Sun StorEdge SAM-FS* contient des informations générales sur les démons. Vous trouverez des informations plus détaillées à leur sujet dans les parties qui les concernent dans la documentation.

Cette section présente les différentes commandes et indique dans quel contexte les utiliser au sein des systèmes de fichiers Sun StorEdge QFS ou Sun StorEdge SAM-FS. Pour plus d'informations, reportez-vous aux pages `man` fournies avec la distribution du logiciel.

Cette section contient les rubriques suivantes :

- Commandes utilisateur, page 7
- Commandes générales de l'administrateur système, page 8
- Commandes du système de fichiers, page 8
- Commandes de bibliothèques automatisées, page 10
- Commandes de l'outil d'archivage, page 11
- Commandes de gestion spécialisées, page 11
- Scripts personnalisables au niveau du site, page 13
- Interface de programmation d'application, page 13
- Utilitaires opérationnels, page 14

Commandes utilisateur

Par défaut, les opérations des systèmes de fichiers sont transparentes pour l'utilisateur final. Selon les besoins de votre site, il se peut que vous souhaitiez mettre certaines commandes à la disposition des utilisateurs sur votre site afin de leur permettre d'ajuster plus finement certaines opérations. Le TABLEAU 1-2 propose un récapitulatif de ces commandes.

TABLEAU 1-2 Commandes utilisateur

Commande	Description	Utilisée par
<code>archive(1)</code>	Archive les fichiers et définit leurs attributs d'archive.	Sun StorEdge SAM-FS
<code>release(1)</code>	Libère l'espace disque et définit les attributs de version des fichiers.	Sun StorEdge SAM-FS
<code>request(1)</code>	Crée un fichier de support amovible.	Sun StorEdge SAM-FS
<code>sdu(1)</code>	Récapitule l'utilisation du disque. La commande <code>sdu(1)</code> se base sur la version GNU de la commande <code>du(1)</code> .	Sun StorEdge QFS Sun StorEdge SAM-FS
<code>segment(1)</code>	Définit les attributs des fichiers segmentés.	Sun StorEdge SAM-FS
<code>setfa(1)</code>	Définit les attributs des fichiers.	Sun StorEdge QFS Sun StorEdge SAM-FS
<code>sfind(1)</code>	Recherche les fichiers dans une hiérarchie de répertoires. La commande <code>sfind(1)</code> se base sur la version GNU de la commande <code>find(1)</code> et contient des options de recherche basées sur les attributs de fichiers Sun StorEdge QFS et Sun StorEdge SAM-FS.	Sun StorEdge QFS Sun StorEdge SAM-FS
<code>sls(1)</code>	Énumère le contenu des répertoires. La commande <code>sls(1)</code> se base sur la version GNU de la commande <code>ls(1)</code> et contient des options permettant d'afficher les attributs et informations du système de fichiers.	Sun StorEdge QFS Sun StorEdge SAM-FS
<code>squota(1)</code>	Indique des informations sur les quotas.	Sun StorEdge QFS Sun StorEdge SAM-FS
<code>ssum(1)</code>	Définit les attributs de somme de contrôle des fichiers.	Sun StorEdge SAM-FS
<code>stage(1)</code>	Définit les attributs de transfert des fichiers et copie les fichiers hors ligne sur le disque.	Sun StorEdge SAM-FS

Commandes générales de l'administrateur système

Le TABLEAU 1-3 présente les commandes prévues pour assurer la maintenance et la gestion du système.

TABLEAU 1-3 Commandes générales de l'administrateur système

Commande	Description	Utilisée par
samcmd(1M)	Exécute une commande d'utilitaire d'interface d'opérateur samu(1M).	Sun StorEdge QFS Sun StorEdge SAM-FS
samd(1M)	Démarre et arrête les démons de supports robotisés et amovibles.	Sun StorEdge SAM-FS
samexplorer(1M)	Génère un script Sun StorEdge QFS ou Sun StorEdge SAM-FS permettant de créer un rapport de diagnostic.	Sun StorEdge QFS Sun StorEdge SAM-FS
samset(1M)	Modifie les paramètres Sun StorEdge SAM-FS.	Sun StorEdge SAM-FS
samu(1M)	Appelle l'interface d'opérateur textuelle plein écran. Cette interface se base sur la bibliothèque logicielle <i>curses(3CURSES)</i> . L'utilitaire <i>samu</i> affiche l'état des périphériques et permet à l'opérateur de contrôler les bibliothèques automatisées.	Sun StorEdge QFS Sun StorEdge SAM-FS

Commandes du système de fichiers

Le TABLEAU 1-4 présente les commandes utilisées pour assurer la maintenance du système de fichiers.

TABLEAU 1-4 Commandes du système de fichiers

Commandes	Description	Utilisée par
mount(1M)	Monte un système de fichiers. Le nom de page man de cette commande est <i>mount_samfs(1M)</i> .	Sun StorEdge QFS Sun StorEdge SAM-FS
qfsdump(1M) qfsrestore(1M)	Crée ou restaure un fichier de vidage contenant les données et métadonnées de fichiers associées à un système de fichiers Sun StorEdge QFS.	Sun StorEdge QFS

TABLEAU 1-4 Commandes du système de fichiers (*suite*)

Commandes	Description	Utilisée par
sambcheck(1M)	Énumère l'utilisation du bloc pour un système de fichiers.	Sun StorEdge QFS Sun StorEdge SAM-FS
samchaid(1M)	Modifie l'attribut d'ID défini par l'administrateur du fichier. À utiliser avec les quotas.	Sun StorEdge QFS Sun StorEdge SAM-FS
samfsck(1M)	Vérifie et répare les incohérences des métadonnées dans un système de fichiers et régénère l'espace disque alloué, mais inutilisé.	Sun StorEdge QFS Sun StorEdge SAM-FS
samfsconfig(1M)	Affiche les informations de configuration.	Sun StorEdge QFS Sun StorEdge SAM-FS
samfsdump(1M) samfsrestore(1M)	Crée ou restaure un fichier de vidage contenant les métadonnées associées à un système de fichiers Sun StorEdge SAM-FS.	Sun StorEdge SAM-FS Sun SAM-QFS
samfsinfo(1M)	Affiche les informations sur l'organisation d'un système de fichiers Sun StorEdge QFS ou Sun StorEdge SAM-FS.	Sun StorEdge QFS Sun StorEdge SAM-FS
samfstyp(1M)	Détermine le type du système de fichiers Sun StorEdge QFS ou Sun StorEdge SAM-FS.	Sun StorEdge QFS Sun StorEdge SAM-FS
samgrowfs(1M)	Développe un système de fichiers en ajoutant les périphériques de disques.	Sun StorEdge QFS Sun StorEdge SAM-FS
sammkfs(1M)	Initialise un nouveau système de fichiers à partir de périphériques de disques.	Sun StorEdge QFS Sun StorEdge SAM-FS
samncheck(1M)	Renvoie un nom de chemin de répertoire complet selon le point de montage et le nombre d'inodes donnés.	Sun StorEdge QFS Sun StorEdge SAM-FS
samquota(1M)	Indique, définit ou réinitialise des informations sur les quotas.	Sun StorEdge QFS Sun StorEdge SAM-FS
samquotastat(1M)	Donne des informations sur les quotas actifs et inactifs du système de fichiers.	Sun StorEdge QFS Sun StorEdge SAM-FS
samsharefs(1M)	Manipule les informations de configuration du système de fichiers partagé Sun StorEdge QFS.	Sun StorEdge QFS
samtrace(1M)	Vide la mémoire tampon de suivi.	Sun StorEdge QFS Sun StorEdge SAM-FS

TABLEAU 1-4 Commandes du système de fichiers (*suite*)

Commandes	Description	Utilisée par
samunhold(1M)	Libère les blocages de fichiers SANergy.	Sun StorEdge QFS Sun StorEdge SAM-FS
trace_rotate(1M)	Fait alterner les fichiers de suivi.	Sun StorEdge QFS Sun StorEdge SAM-FS

Commandes de bibliothèques automatisées

Le TABLEAU 1-5 récapitule les commandes de bibliothèques automatisées utilisées pour configurer, initialiser et gérer les bibliothèques automatisées et les périphériques au sein de l'environnement Sun StorEdge SAM-FS.

TABLEAU 1-5 Commandes de bibliothèques automatisées

Commande	Description
auditslot(1M)	Vérifie un emplacement de cartouche de support unique au sein d'une bibliothèque automatisée donnée.
build_cat(1M)	Crée un fichier-catalogue de supports pour une bibliothèque automatisée. Permet aussi de remplir éventuellement le fichier-catalogue.
chmed(1M)	Définit ou supprime les indicateurs et valeurs des catalogues de bibliothèque d'une cartouche spécifique.
cleandrive(1M)	Demande le chargement d'un lecteur de bande avec une bande de nettoyage.
dump_cat(1M)	Affiche le contenu d'un fichier-catalogue binaire dans différents formats ASCII.
import(1M) samexport(1M)	Importe ou exporte des cartouches à partir d'une bibliothèque en la plaçant dans la boîte aux lettres. Pour les bibliothèques connectées au réseau, cette commande met à jour le catalogue des bibliothèques, mais ne déplace pas physiquement les cartouches.
samload(1M) unload(1M)	Charge ou décharge une cartouche pour un périphérique donné.
move(1M)	Déplace une cartouche d'un emplacement à un autre.

TABLEAU 1-5 Commandes de bibliothèques automatisées (*suite*)

Commande	Description
odlabel(1M)	Attribue une étiquette aux disques optiques réservés au système Sun StorEdge SAM-FS.
samdev(1M)	Ajoute des entrées de périphériques <code>/dev/samst</code> logiques. Permet de communiquer des informations sur une bibliothèque automatisée, un disque optique et un lecteur de bande.
tplabel(1M)	Attribue une étiquette aux bandes réservées au système Sun StorEdge SAM-FS.

Commandes de l'outil d'archivage

Le TABLEAU 1-6 récapitule les commandes destinées à contrôler les actions de l'outil d'archivage au sein de l'environnement Sun StorEdge SAM-FS.

TABLEAU 1-6 Commandes de l'outil d'archivage

Commande	Description
archiver(1M)	Vérifie si la syntaxe est complète et la sémantique exacte dans le fichier des commandes de l'outil d'archivage.
archiver.sh(1M)	Consigne les événements d'archivage exceptionnels dans un fichier journal.
showqueue(1M)	Affiche le contenu d'un fichier de file d'attente de l'outil d'archivage.
reserve(1M)	Réserve et annule la réservation de volumes.
unreserve(1M)	

Commandes de gestion spécialisées

Le TABLEAU 1-7 récapitule les différentes commandes de gestion dans un environnement Sun StorEdge SAM-FS.

TABLEAU 1-7 Commandes de gestion spécialisées

Commande	Description
archive_audit(1M)	Génère un rapport de tous les fichiers archivés sur une cartouche.
dmpshm(1M)	Vide les segments de la mémoire partagée.
exarchive(1M)	Manipule (échange) les copies d'archives.
itemize(1M)	Place un disque optique dans le catalogue.

TABLEAU 1-7 Commandes de gestion spécialisées (*suite*)

Commande	Description
<code>rearch(1M)</code> <code>unrearch(1M)</code>	Identifie ou annule l'identification des entrées d'archive à réarchiver.
<code>sam-recycler(1M)</code>	Régénère l'espace utilisé par les copies d'archives expirées à partir du support d'archives.
<code>sam-releaser(1M)</code>	Libère l'espace disque des systèmes de fichiers du cache disque en ligne.
<code>samdev(1M)</code>	Crée des liens symboliques dans le répertoire <code>/dev/samst</code> désignant les périphériques que le système de fichiers Sun StorEdge SAM-FS doit utiliser. Le mode de fonctionnement de cette commande est similaire à celui de la commande UNIX <code>makeudev(1M)</code> .
<code>samset(1M)</code>	Modifie ou affiche les variables utilisées dans les opérations Sun StorEdge SAM-FS.
<code>set_admin(1M)</code>	Ajoute ou retire l'autorisation d'exécuter des commandes d'administrateurs à un groupe d'administrateurs.
<code>set_state(1M)</code>	Définit l'état d'un périphérique Sun StorEdge SAM-FS.
<code>stageback.sh(1M)</code>	Transfère des fichiers à partir des archives de bandes Sun StorEdge SAM-FS ou Sun SAM-QFS.
<code>star(1M)</code>	Crée des archives de bandes et ajoute ou extrait des fichiers. Il s'agit d'une extension de la version GNU de la commande <code>tar(1)</code> prévue pour être appliquée au système de fichiers Sun StorEdge SAM-FS. Cette commande peut être utilisée à des fins de reprise après sinistre si vous devez lire des données sur des bandes d'archives.
<code>tapealert(1M)</code>	Décode les événements <code>tapealert</code> .
<code>unarchive(1M)</code>	Supprime les entrées d'archive d'un ou de plusieurs fichiers.
<code>undamage(1M)</code>	Identifie comme endommagée une entrée d'archive d'un ou de plusieurs fichiers ou répertoires.

Scripts personnalisables au niveau du site

Le TABLEAU 1-8 présente les différents scripts personnalisables au niveau du site que vous avez la possibilité d'utiliser pour gérer et contrôler l'environnement Sun StorEdge SAM-FS. Par défaut, ces scripts sont installés dans `/opt/SUNWsamfs/examples`. Vous pouvez transférer ces scripts de `/opt/SUNWsamfs/examples` vers `/etc/opt/SUNWsamfs/scripts` afin de les modifier pour effectuer l'opération désirée au niveau de votre site. Pour plus d'informations au sujet de ces scripts, consultez leurs pages man respectives.

TABLEAU 1-8 Scripts personnalisables au niveau du site

Script	Description
<code>dev_down.sh(1M)</code>	Envoie un message électronique à la racine lorsqu'un périphérique est identifié comme hors service ou désactivé.
<code>load_notify.sh(1M)</code>	Prévient l'opérateur lorsque le logiciel Sun StorEdge SAM-FS a besoin d'une cartouche résidant à l'extérieur de la bibliothèque.
<code>log_rotate.sh(1M)</code>	Fait alterner les fichiers journaux.
<code>recover.sh(1M)</code>	Récupère les fichiers archivés après la dernière exécution de <code>samfsdump(1M)</code> .
<code>restore.sh(1M)</code>	Rétablit l'état en ligne complet ou partiel des fichiers.
<code>stageback.sh(1M)</code>	Transfère les fichiers à partir du support d'archives.
<code>tarback.sh(1M)</code>	Recharge les fichiers à partir du support d'archives.

Interface de programmation d'application

L'interface de programmation d'application (API) permet d'effectuer des requêtes de système de fichiers depuis une application utilisateur. Les requêtes peuvent être lancées localement ou à distance sur la machine sur laquelle s'exécute le système de fichiers. L'API est constituée des bibliothèques `libsam` et `libsamrpc`.

Ces bibliothèques contiennent des routines de bibliothèque permettant d'obtenir l'état des fichiers, de définir des attributs d'archivage, de libération et de transfert d'un fichier, ainsi que de manipuler le catalogue de bibliothèque d'une bibliothèque automatisée. Le démon chargé des appels de procédure à distance `sam-rpcd` traite les requêtes distantes. Pour démarrer automatiquement le démon `sam-rpcd`, pensez à définir le paramètre `samrpc=on` dans le fichier `defaults.conf`.

Pour plus d'informations sur l'API, consultez la page man `intro_libsam(3)`. Cette page man contient des informations générales sur l'utilisation de routines de bibliothèque dans `libsam` et `libsamrpc`.

Utilitaires opérationnels

Dans l'environnement Sun StorEdge SAM-FS, l'utilitaire opérateur `samu(1M)` et SAM-QFS Manager peuvent vous aider à effectuer des opérations de base. Le TABLEAU 1-9 récapitule les différents outils opérationnels dont vous disposez.

TABLEAU 1-9 Outils opérationnels

Outils de l'interface utilisateur graphique	Description
SAM-QFS Manager	Offre une interface utilisateur graphique de type Web aux logiciels Sun StorEdge QFS et Sun StorEdge SAM-FS. Cette interface est très pratique pour configurer, contrôler, gérer et reconfigurer les composants de votre environnement Sun StorEdge QFS et Sun StorEdge SAM-FS. Pour plus d'informations sur l'installation de SAM-QFS Manager, consultez le <i>Guide de l'administrateur des systèmes de fichiers Sun StorEdge QFS et Sun StorEdge SAM-FS</i> . Pour plus d'informations sur l'utilisation de SAM-QFS Manager, reportez-vous à l'aide en ligne.
<code>samu(1M)</code>	Fournit le point de départ pour accéder à l'utilitaire opérateur <code>samu(1M)</code> .

Utilisation de bibliothèques automatisées et de lecteurs chargés manuellement dans un environnement Sun StorEdge SAM-FS

Une *bibliothèque automatisée* est un périphérique contrôlé par robotique destiné à charger et à décharger des cartouches amovibles sans intervention de l'opérateur. Les cartouches sont importées ou exportées dans la bibliothèque ou à partir de celle-ci. Elles sont chargées et déchargées automatiquement. Les processus d'archivage et de transfert utilisent un modèle défini sur site pour l'allocation du nombre de lecteurs à utiliser. Les bibliothèques automatisées sont également connues sous le nom de périphériques de changement de support, chargeurs automatiques de disques, robots, bibliothèques ou bibliothèques de supports.

Les sections suivantes décrivent les différents aspects de l'utilisation de bibliothèques dans un environnement Sun StorEdge SAM-FS. Le *Guide de l'administrateur des systèmes de fichiers Sun StorEdge QFS et Sun StorEdge SAM-FS* contient des instructions pour la configuration initiale et le présent chapitre fournit des instructions pour le fonctionnement des bibliothèques automatisées et des lecteurs chargés manuellement. En outre, il décrit également la fonction de notification de chargement orientée opérateur qui avertit ce dernier si un volume demandé ne se trouve pas dans une bibliothèque.

Remarque : le logiciel Sun StorEdge SAM-FS interagit avec les bibliothèques automatisées de nombreux fabricants. Contactez le service clientèle Sun pour obtenir des informations supplémentaires sur les numéros de modèles de bibliothèques, les versions du microprogramme et d'autres informations sur la compatibilité.

Certaines bibliothèques automatisées possèdent des fonctions qui entraînent une divergence de certaines des opérations décrites dans ce chapitre. Pour déterminer si des instructions d'utilisation supplémentaires propres au fabricant s'appliquent à votre bibliothèque automatisée en cas d'utilisation dans un environnement Sun StorEdge SAM-FS, consultez la section Opérations de base pour les bibliothèques soumises à des procédures opérationnelles spécifiques du fabricant, page 43.

Il se compose des rubriques suivantes :

- Conventions, page 16
- Opérations des bibliothèques automatisées, page 18
- Opérations de lecteurs chargés manuellement, page 40

Conventions

Les procédures d'exécution des opérations de base décrites dans ce chapitre emploient généralement la commande `samcmd(1M)`, l'utilitaire opérateur `samu(1M)` ainsi que les commandes suivantes :

- `tplabel(1M)`
- `odlabel(1M)`
- `auditslot(1M)`
- `cleandrive(1M)`
- `chmed(1M)`
- `import(1M)`
- `set_state(1M)`
- `samexport(1M)`

Pendant, il existe souvent plusieurs manières d'exécuter la tâche décrite. Vous pouvez réaliser ces tâches au sein de SAM-QFS Manager, qui est l'interface utilisateur graphique basée sur le Web des logiciels Sun StorEdge QFS et Sun StorEdge SAM-FS. Cette interface permet de configurer, contrôler, superviser et de reconfigurer les composants de votre environnement Sun StorEdge QFS et Sun StorEdge SAM-FS. Pour plus d'informations sur l'installation de SAM-QFS Manager, consultez le *Guide de l'administrateur des systèmes de fichiers Sun StorEdge QFS et Sun StorEdge SAM-FS*. Pour plus d'informations sur l'utilisation de SAM-QFS Manager, consultez l'aide en ligne.

Arguments de commandes

La plupart des commandes acceptent un groupe d'arguments commun.
Le TABLEAU 2-1 décrit ces arguments.

TABLEAU 2-1 Arguments de commandes

Argument	Signification
<i>equip</i>	Nombre d'équipement du périphérique dont l'adressage est conforme au fichier <i>mcf</i> . Le périphérique identifié peut être une bibliothèque automatisée, un lecteur ou un système de fichiers.
<i>empl</i>	Numéro d'un emplacement de la bibliothèque automatisée tel qu'il est identifié dans le catalogue de la bibliothèque.
<i>partition</i>	Face d'un disque magnéto-optique. La partition doit être 1 ou 2.
<i>type_support</i>	Type de support. Pour obtenir la liste des types de supports valides, consultez la page <i>man mcf(4)</i> .
<i>vsn</i>	Nom de série de volume attribué au volume.

Certaines commandes acceptent différentes combinaisons d'arguments selon les circonstances. Par exemple, dans l'utilitaire opérateur *samu(1M)*, la commande *load* se présente sous les deux formes suivantes :

```
:load equip:empl  
:load type_support.vsn
```

Remarques :

- La première forme utilise les deux points (:) pour séparer *equip* de *empl*.
- La deuxième forme utilise un point (.) pour séparer *type_support* de *vsn*.

Terminologie

Certains termes utilisés dans ce chapitre ne vous sont peut-être pas familiers. Le TABLEAU 2-2 indique quelques-uns des termes les plus couramment utilisés et leur signification.

TABLEAU 2-2 Terminologie

Terme	Signification
<i>Bibliothèque automatisée</i>	Périphérique automatisé pour le stockage de bandes et de cartouches optiques.
<i>Cartouche</i>	Bande ou cartouche magnéto-optique. Une cartouche magnéto-optique peut contenir un ou plusieurs volumes (ou partitions).
<i>Partition</i>	Bande entière ou face d'un disque magnéto-optique. Une partition ne peut contenir qu'un seul volume.
<i>Volume</i>	Zone nommée sur une cartouche destinée au stockage de données. Une cartouche possède un ou plusieurs volumes. Les cartouches à double-faces possèdent deux volumes, un sur chaque face. Un nom de série de volume (VSN) identifie un volume.

Opérations des bibliothèques automatisées

Plusieurs opérations de base sont identiques sur toutes les bibliothèques automatisées. Cette section décrit les opérations de base suivantes :

- Démarrage des opérations de supports amovibles, page 20
- Arrêt des opérations de supports amovibles, page 19
- Activation d'une bibliothèque automatisée, page 20
- Désactivation d'une bibliothèque automatisée, page 21
- Chargement d'une cartouche dans une bibliothèque automatisée, page 21
- Déchargement de la cartouche d'un lecteur, page 22
- Attribution d'une étiquette à une cartouche, page 23
- Vérification d'un volume, page 25
- Vérification d'une bibliothèque automatisée (connexion directe uniquement), page 26
- Utilisation d'une cartouche de nettoyage, page 26

- Nettoyage d'un lecteur de bande, page 29
- Suppression des erreurs de support, page 30
- Retrait d'une cartouche coincée dans un lecteur, page 32
- Opérations de catalogue, importation et exportation de cartouches, page 33
- Activation de la notification de chargement, page 39

▼ Arrêt des opérations de supports amovibles

Il est possible de mettre fin à des opérations de supports amovibles et de laisser le système Sun StorEdge SAM-FS monté. Cela peut être utile, par exemple, si vous souhaitez manipuler manuellement les cartouches d'une bibliothèque. En cas de reprise des opérations, les transferts en attente sont à nouveau émis et l'archivage recommence.

- **Pour mettre fin à des opérations de supports amovibles, utilisez les commandes `samcmd(1M) idle` et `samd(1M) stop`.**

Appliquez la syntaxe suivante aux commandes :

```
samcmd idle équip  
samd stop
```

Pour l'argument *équip*, spécifiez le nombre d'équipement dont l'adressage est conforme au fichier `mcf`. Pour rendre les lecteurs inactifs, entrez une commande `samcmd idle équip` pour chaque *équipement* configuré dans votre fichier `mcf`.

Vous pouvez également rendre les lecteurs inactifs à l'aide de l'utilitaire opérateur `samu(1M)` ou des outils de l'interface utilisateur graphique SAM-QFS Manager.

Remarque : les lecteurs de votre environnement Sun StorEdge SAM-FS doivent être inactifs avant d'émettre la commande `samd(1M) stop`. Cela permet à l'outil d'archivage, à l'outil de transfert et à d'autres processus d'achever les tâches en cours. Si vous n'émettez pas la commande `samd(1M) stop`, cela peut entraîner des résultats inattendus lors de la reprise de l'archivage, du transfert et d'autres activités.

▼ Démarrage des opérations de supports amovibles

Généralement, les opérations de supports amovibles commencent lorsqu'un système de fichiers Sun StorEdge SAM-FS est monté.

- **Pour démarrer manuellement des opérations de supports amovibles, sans monter de système de fichiers, entrez la commande `samd(1M) start` suivante :**

Elle se présente sous la forme suivante :

```
# samd start
```

Si des opérations de supports amovibles sont déjà en cours d'exécution lorsque la commande ci-dessus est entrée, le message suivant est généré :

```
Le démon SAM-FS sam-amld est déjà en cours d'exécution
```

Pour plus d'informations sur la commande `samd(1M)`, consultez la page `man samd(1M)`.

▼ Activation d'une bibliothèque automatisée

Lorsqu'une bibliothèque est activée, elle se trouve sous le contrôle du système Sun StorEdge SAM-FS et peut effectuer des opérations d'ordre général. Si vous activez une bibliothèque, le logiciel Sun StorEdge SAM-FS exécute les actions suivantes :

- Il interroge le périphérique pour déterminer son état interne. Il découvre l'emplacement des bandes, détermine si elles possèdent un code barres ou non, etc.
 - Il met à jour le catalogue et les autres structures internes.
- **Utilisez la commande `samcmd(1M) on` pour activer une bibliothèque automatisée.** Elle se présente sous la forme suivante :

```
samcmd on equip
```

Pour l'argument *equip*, spécifiez le nombre d'équipement de la bibliothèque automatisée dont l'adressage est conforme au fichier `mcf`.

Vous pouvez également exécuter cette tâche à l'aide de la commande `samu(1M)` ou de l'interface SAM-QFS Manager.

▼ Désactivation d'une bibliothèque automatisée

Lorsqu'une bibliothèque est désactivée, les opérations d'E/S sont arrêtées et la bibliothèque automatisée n'est plus sous le contrôle de Sun StorEdge SAM-FS. Aucun mouvement automatique de cartouches ne se produit. Remarquez que les lecteurs de la bibliothèque automatisée restent actifs. Vous pouvez avoir besoin de désactiver une bibliothèque automatisée pour effectuer les tâches suivantes :

- Arrêter les opérations Sun StorEdge SAM-FS pour cette bibliothèque automatisée uniquement.
- Désactiver la bibliothèque automatisée.
- **Utilisez la commande `samcmd(1M) off` pour désactiver une bibliothèque automatisée.**

Elle se présente sous la forme suivante :

```
samcmd off équip
```

Pour l'argument *équip*, spécifiez le nombre d'équipement de la bibliothèque automatisée dont l'adressage est conforme au fichier `mcf`.

Vous pouvez également exécuter cette tâche à l'aide de la commande `samu(1M)` ou de l'interface SAM-QFS Manager.

▼ Chargement d'une cartouche dans une bibliothèque automatisée

Le chargement d'une cartouche dans un lecteur se produit automatiquement lorsqu'un nom de série de volume (VSN) est demandé pour l'archivage ou le transfert. Le chargement fait référence au déplacement d'une cartouche d'un emplacement de stockage vers un lecteur pour le rendre prêt à l'emploi.

- **Utilisez la commande `samcmd(1M) load` pour charger manuellement une cartouche.**

Elle peut être utilisée même si le statut du lecteur est `Indisp` et peut se présenter sous les deux formes suivantes :

```
samcmd load équip:empl[:partition]  
samcmd load type_support.vsn
```

TABEAU 2-3 Arguments pour `samcmd(1M) load`

Argument	Signification
<i>equip</i>	Nombre d'équipement du lecteur dont l'adressage est conforme au fichier <code>mcf</code> .
<i>empl</i>	Numéro d'un emplacement de la bibliothèque automatisée tel qu'il est identifié dans le catalogue de la bibliothèque.
<i>type_support</i>	Type de support. Pour obtenir la liste des types de supports valides, consultez la page <code>man mcf(4)</code> .
<i>partition</i>	Face d'un disque magnéto-optique. La partition doit être 1 ou 2. Cet argument n'est pas applicable aux cartouches de bandes.
<i>vsn</i>	Nom de série de volume attribué au volume.

Vous pouvez également exécuter cette tâche à l'aide de la commande `samu(1M)` ou de l'interface SAM-QFS Manager.

Lors du chargement manuel d'une cartouche, celle-ci est généralement chargée dans le prochain lecteur disponible de la bibliothèque. Si vous souhaitez qu'un lecteur ne puisse pas être utilisé à cette fin, utilisez la commande `:unavail` de l'utilitaire `samu(1M)` pour modifier l'état du périphérique à l'aide de l'outil SAM-QFS Manager. Cela peut être utile, par exemple, pendant une opération de reprise après sinistre ou pour analyser une bande.

▼ Déchargement de la cartouche d'un lecteur

Le déchargement d'une cartouche se produit automatiquement lorsqu'un volume n'est plus nécessaire. Vous pouvez également décharger un lecteur manuellement. Le déchargement fait référence au retrait d'une cartouche d'un lecteur.

- **Utilisez la commande `samcmd(1M) unload` pour décharger manuellement une cartouche.**

Elle peut être utilisée même si le statut du lecteur est `Indisp`. Elle se présente sous la forme suivante :

```
samcmd unload equip
```

Pour l'argument *equip*, spécifiez le nombre d'équipement de la bibliothèque automatisée dont l'adressage est conforme au fichier `mcf`.

Vous pouvez également exécuter cette tâche à l'aide de la commande `samu(1M)` ou de l'interface SAM-QFS Manager.

Attribution d'une étiquette à une cartouche

La procédure d'attribution d'une étiquette à une cartouche varie selon qu'il s'agit d'une bande ou d'une cartouche optique. Les deux sections suivantes décrivent ces procédures.



Attention : l'attribution ou la réattribution d'une étiquette à une cartouche rend inaccessibles les données qu'elle contient pour tout logiciel. Ne réattribuez une étiquette que si vous êtes sûr de ne pas avoir besoin des données stockées sur la cartouche.

▼ Attribution ou réattribution d'une étiquette à une bande

Le format de la ligne de commande `tplabel(1M)` suivante indique les options les plus couramment utilisées pour l'attribution ou la réattribution d'une étiquette à une bande :

```
tplabel [ -new | -old vsn ] -vsn vsn équip:empl
```

TABLEAU 2-4 Arguments pour `tplabel(1M)`

Argument	Signification
<i>vsn</i>	Nom de série de volume. En cas de réattribution d'une étiquette, le nouveau nom de série de volume (VSN) peut être identique à l'ancien.
<i>équip</i>	Nombre d'équipement de la bibliothèque automatisée ou du lecteur chargé manuellement dont l'adressage est conforme au fichier <code>mc.f</code> .
<i>empl</i>	Numéro d'un emplacement de stockage dans une bibliothèque automatisée tel qu'il est reconnu dans le catalogue de bibliothèque. Cet argument n'est pas applicable aux lecteurs chargés manuellement.

- **Pour attribuer une étiquette à une nouvelle bande, utilisez la commande `tplabel(1M)`.**

Elle se présente sous la forme suivante :

```
tplabel -new -vsn vsn équip:empl
```

- **Pour réattribuer une étiquette à une bande, utilisez la commande `tplabel(1M)`.**

Elle se présente sous la forme suivante :

```
tplabel -old vsn -new -vsn vsn équip:empl
```

Une fois que la commande d'attribution ou de réattribution d'une étiquette à une bande a été émise, la bande est chargée et positionnée, puis l'étiquette de la bande est écrite. Pour plus d'informations sur la commande `tplabel(1M)`, consultez la page `man tplabel(1M)`.

Vous pouvez également effectuer cette tâche à l'aide de SAM-QFS Manager.

▼ Attribution ou réattribution d'une étiquette à un disque optique

Le format de la ligne de commande `odlabel(1M)` suivante indique les options les plus couramment utilisées pour l'attribution ou la réattribution d'une étiquette à un disque optique :

```
odlabel [ -new | -old vsn ] -vsn vsn equip:empl:partition
```

TABLEAU 2-5 Arguments pour `odlabel(1M)`

Argument	Signification
<i>vsn</i>	Nom de série de volume. En cas de réattribution d'une étiquette, le nouveau nom de série de volume (VSN) peut être identique à l'ancien.
<i>equip</i>	Nombre d'équipement de la bibliothèque automatisée ou du lecteur chargé manuellement dont l'adressage est conforme au fichier <code>mcf</code> .
<i>empl</i>	Numéro d'un emplacement de stockage dans une bibliothèque automatisée tel qu'il est reconnu dans le catalogue de bibliothèque. Cet argument n'est pas applicable aux lecteurs chargés manuellement.
<i>partition</i>	Face d'un disque magnéto-optique. La partition doit être 1 ou 2. Cet argument n'est pas applicable aux cartouches de bandes.

- **Pour attribuer une étiquette à un nouveau disque optique, utilisez la commande `odlabel(1M)`.**

Elle se présente sous la forme suivante :

```
odlabel -new -vsn vsn equip:empl:partition
```

- **Pour réattribuer une étiquette à un nouveau disque optique, utilisez la commande `odlabel(1M)`.**

Elle se présente sous la forme suivante :

```
odlabel -old vsn -vsn vsn equip:empl:partition
```

Une fois que la commande d'attribution ou de réattribution d'une étiquette à un disque optique a été émise, le disque optique est chargé et positionné, puis l'étiquette du disque optique est écrite. Pour plus d'informations sur la commande `odlabel(1M)`, consultez la page `man odlabel(1M)`.

Vous pouvez également effectuer cette tâche à l'aide de SAM-QFS Manager.

▼ Vérification d'un volume

Il arrive occasionnellement que l'espace restant indiqué d'une bande ou d'une cartouche optique doive être mis à jour dans le catalogue de bibliothèque. La commande `auditslot(1M)` charge la cartouche contenant le volume, lit l'étiquette et met à jour l'entrée du catalogue de bibliothèque liée à l'emplacement.

- **Utilisez la commande `auditslot(1M)` pour contrôler le volume.**

Elle se présente sous la forme suivante :

```
auditslot [-e] equip:empl[:partition]
```

TABLEAU 2-6 Arguments pour `auditslot(1M)`

Argument	Signification
<code>-e</code>	Si l'option <code>-e</code> est spécifiée, l'espace restant est mis à jour. Sinon, il n'est pas modifié.
<i>equip</i>	Nombre d'équipement de la bibliothèque automatisée ou du lecteur chargé manuellement dont l'adressage est conforme au fichier <code>mcf</code> .
<i>empl</i>	Numéro d'un emplacement de stockage dans une bibliothèque automatisée tel qu'il est reconnu dans le catalogue de bibliothèque. Cet argument n'est pas applicable aux lecteurs chargés manuellement.
<i>partition</i>	Face d'un disque magnéto-optique. La partition doit être 1 ou 2. Cet argument n'est pas applicable aux cartouches de bandes.

Pour plus d'informations sur la commande `auditslot(1M)`, consultez la page `man auditslot(1M)`.

Vous pouvez également procéder à cette tâche à l'aide de la commande `:audit` de l'utilitaire `samu(1M)` ou de l'interface SAM-QFS Manager.

▼ Vérification d'une bibliothèque automatisée (connexion directe uniquement)

Remarque : cette tâche ne peut pas être effectuée sur une bibliothèque automatisée connectée au réseau.

Une vérification complète charge chaque cartouche dans un lecteur, lit l'étiquette et met à jour le catalogue de bibliothèque. Une bibliothèque doit être vérifiée dans les situations suivantes :

- Après le déplacement de cartouches dans la bibliothèque automatisée sans utiliser les commandes Sun StorEdge SAM-FS.
 - Si vous avez des doutes concernant le statut du catalogue de bibliothèque et si vous souhaitez le mettre à jour (par exemple, après une coupure de courant).
 - Si vous avez ajouté, supprimé ou déplacé des cartouches dans une bibliothèque automatisée qui ne possède aucune boîte aux lettres.
- **Utilisez la commande `samcmd(1M) audit` pour effectuer une vérification complète d'une bibliothèque automatisée.**

Elle se présente sous la forme suivante :

```
samcmd audit equip
```

Pour l'argument *equip*, spécifiez le nombre d'équipement de la bibliothèque automatisée dont l'adressage est conforme au fichier `mcf`.

Vous pouvez également procéder à cette tâche à l'aide de la commande `:audit` de l'utilitaire `samu(1M)` ou de l'interface SAM-QFS Manager.

Utilisation d'une cartouche de nettoyage

Le système Sun StorEdge SAM-FS permet d'importer une cartouche de nettoyage pour nettoyer les lecteurs de bande. Cette procédure varie selon que la cartouche de nettoyage possède ou non un code barres. Les sections suivantes expliquent les différents aspects de l'utilisation d'une cartouche de nettoyage.

Les procédures de nettoyage varient selon le fabricant. Si vous rencontrez des problèmes lors de ces opérations, consultez la section Opérations de base pour les bibliothèques soumises à des procédures opérationnelles spécifiques du fabricant, page 43 afin de déterminer si des procédures spécialisées sont recommandées pour votre équipement.

Remarque : cette tâche ne peut pas être effectuée sur une bibliothèque automatisée connectée au réseau.

▼ Réinitialisation du nombre de cycles de nettoyage

Les bandes de nettoyage ne sont utiles que pendant un nombre limité de cycles de nettoyage. Vous pouvez voir le nombre de cycles restants à l'aide de l'affichage :v de l'utilitaire `samu(1M)` ou à l'aide de SAM-QFS Manager.

Le système Sun StorEdge SAM-FS assure le suivi du nombre de cycles de nettoyage utilisés pour chaque bande de nettoyage et éjecte la bande lorsqu'il ne reste plus aucun cycle. Par exemple, une bande de nettoyage DLT comprend 20 cycles, et une bande de nettoyage Exabyte, 10 cycles. Chaque fois qu'une bande de nettoyage est importée, le cycle de nettoyage est réinitialisé sur le nombre le plus élevé de cycles pour ce type de bande.

Si le nettoyage automatique est disponible sur votre système, mais que toutes les bandes de nettoyage de la bibliothèque automatisée ont leur compte à zéro, le lecteur est désactivé et un message est émis dans le journal Sun StorEdge SAM-FS.

- **Utilisez la commande `chmed(1M)` pour réinitialiser une bande de nettoyage avec un compte à zéro.**

Elle se présente sous la forme suivante :

```
chmed -count nombre type_support.vsn
```

TABLEAU 2-7 Arguments pour `chmed(1M)`

Argument	Signification
<i>nombre</i>	Nombre de cycles de nettoyage auxquels vous souhaitez réinitialiser la bande de nettoyage.
<i>type_support</i>	Type de support. Pour obtenir la liste des types de supports valides, consultez la page <code>man mcf(4)</code> .
<i>vsn</i>	Nom de série de volume attribué au volume.

▼ Utilisation d'une cartouche de nettoyage à code barres

Si la cartouche de nettoyage possède un code barres, vous pouvez l'importer à l'aide de la commande `import(1M)`.

1. **Assurez-vous que le code barres indique CLEAN ou commence par les lettres CLN.**
2. **Utilisez la commande `import(1M)` pour importer la cartouche de nettoyage.**

Elle se présente sous la forme suivante :

```
import equip
```

Pour l'argument *equip*, spécifiez le nombre d'équipement de la bibliothèque automatisée dont l'adressage est conforme au fichier `mcf`.

Le système Sun StorEdge SAM-FS déplace la cartouche de la boîte aux lettres vers un emplacement de stockage et met à jour le catalogue de bibliothèque pour chaque cartouche. En outre, une fois cette commande émise, l'indicateur de support de nettoyage est défini et le compte d'accès a pour valeur le nombre de cycles de nettoyage approprié, selon le type de support. Chaque fois que le support est utilisé pour nettoyer un lecteur, il diminue le nombre d'accès.

Par exemple, la commande suivante importe une bande de nettoyage dans la bibliothèque automatisée possédant le numéro 50 dans votre fichier `mcf` :

```
# import 50
```

Vous pouvez également exécuter cette tâche à l'aide de la commande `samu(1M)` ou de l'interface SAM-QFS Manager.

▼ Utilisation d'une cartouche de nettoyage sans code barres

Si la cartouche ne possède pas de code barres, vous devez d'abord l'importer. Elle n'est pas identifiée comme cartouche de nettoyage. Procédez de la manière suivante :

1. **Importez la cartouche à l'aide de la commande `import(1M)`.**

Elle se présente sous la forme suivante :

```
import equip
```

Pour l'argument *equip*, spécifiez le nombre d'équipement de la bibliothèque automatisée dont l'adressage est conforme au fichier `mcf`.

2. **Utilisez la commande `chmed(1M)` pour remplacer le type par celui d'une cartouche de nettoyage.**

Vous devez connaître le nombre d'équipement de la bibliothèque automatisée ainsi que l'emplacement dans lequel la cartouche de nettoyage est chargée.

Dans l'exemple de ligne de commande suivant, la bibliothèque automatisée possède le nombre d'équipement 50 et la cartouche de nettoyage se situe dans l'emplacement 77 :

```
# chmed +C 50:77
```

La commande précédente remplace le type de la cartouche par celui d'une cartouche de nettoyage.

3. **Utilisez à nouveau `chmed(1M)` pour définir le nombre de cycles de nettoyage.**

L'exemple de commande suivant définit le compte de la cartouche utilisée dans l'étape précédente :

```
# chmed -count 20 50:77
```

Pour plus d'informations sur la commande `chmed(1M)`, consultez la page man `chmed(1M)`.

▼ Nettoyage d'un lecteur de bande

Remarque : le système Sun StorEdge SAM-FS ne prend pas en charge le nettoyage automatique des bibliothèques connectées au réseau. Pour effectuer un nettoyage automatique, vous devez utiliser le logiciel du gestionnaire de bibliothèques fourni par le fabricant.

Les environnements Sun StorEdge SAM-FS prennent en charge l'utilisation de bandes de nettoyage si elles sont prises en charge par le matériel. Si un lecteur de bande exige un nettoyage, le système charge automatiquement une bande de nettoyage.

Si votre système utilise des étiquettes avec code barres, les bandes de nettoyage doivent posséder le nom de série de volume (VSN) CLEAN ou un VSN commençant par les lettres CLN sur l'étiquette de code barres. Vous pouvez également utiliser la commande `chmed(1M)` pour identifier un VSN comme bande de nettoyage et définir le compte. Plusieurs bandes de nettoyage sont autorisées dans un système.

Remarque : certaines erreurs de lecteur peuvent entraîner le chargement des cartouches de nettoyage à plusieurs reprises jusqu'à ce que tous les cycles de nettoyage soient écoulés. Vous pouvez éviter cette situation en utilisant la commande `chmed(1M)` pour limiter le nombre de cycles de nettoyage de chaque cartouche de nettoyage. Par exemple :

```
# chmed -count 20 50:77
```

Si le nettoyage automatique n'est pas disponible et si le système utilise les codes barres, procédez selon les instructions suivantes pour demander le nettoyage manuel d'un lecteur.

- **Utilisez la commande `cleandrive(1M)`.**

Elle se présente sous la forme suivante :

```
cleandrive équip
```

Pour l'argument *équip*, spécifiez le nombre d'équipement de la bibliothèque automatisée dont l'adressage est conforme au fichier `mcf`. Il s'agit du lecteur dans lequel la cartouche de nettoyage doit être chargée.

▼ Suppression des erreurs de support

En cas d'erreur de matériel ou de logiciel sur une cartouche, le système Sun StorEdge SAM-FS définit l'indicateur `media error` dans le catalogue `VSN`. Sur toute cartouche émettant le signal `media error`, utilisez la commande `chmed(1M)` pour supprimer l'erreur et tenter d'utiliser la cartouche. L'indicateur `media error` apparaît dans l'affichage en `v` de l'utilitaire `samu(1M)` et dans l'affichage SAM-QFS Manager.

1. **Utilisez la commande `chmed(1M)` pour supprimer l'indicateur `media error`.**

Appliquez le format suivant à la commande pour supprimer l'indicateur `media error` :

```
chmed -E type_support.vsn
```

TABLEAU 2-8 Arguments pour `chmed(1M)`

Argument	Signification
<i>type_support</i>	Type de support. Pour obtenir la liste des types de supports valides, consultez la page <code>man mcf(4)</code> .
<i>vsn</i>	Nom de série de volume attribué au volume.

2. Utilisez la commande `auditslot(1M)` pour mettre à jour les informations sur l'espace restant.

Elle se présente sous la forme suivante :

```
auditslot -e équip:empl[:partition]
```

TABLEAU 2-9 Arguments pour `auditslot(1M)`

Argument	Signification
<code>-e</code>	Si l'option <code>-e</code> est spécifiée, l'espace restant est mis à jour. Sinon, il n'est pas modifié.
<i>équip</i>	Nombre d'équipement de la bibliothèque automatisée ou du lecteur chargé manuellement dont l'adressage est conforme au fichier <code>mcf</code> .
<i>empl</i>	Numéro d'un emplacement de stockage dans une bibliothèque automatisée tel qu'il est reconnu dans le catalogue de bibliothèque. Cet argument n'est pas applicable aux lecteurs chargés manuellement.
<i>partition</i>	Face d'un disque magnéto-optique. La partition doit être 1 ou 2. Cet argument n'est pas applicable aux cartouches de bandes.

Pour plus d'informations sur la commande `auditslot(1M)`, consultez la page `man auditslot(1M)`.

Vous pouvez également procéder à cette tâche à l'aide de la commande `:audit` de l'utilitaire `samu(1M)` ou de l'interface SAM-QFS Manager.

▼ Retrait d'une cartouche coincée dans un lecteur

Si une cartouche se coince dans un lecteur, procédez de la manière suivante :

1. **Utilisez la commande `samcmd(1M) off` pour désactiver les lecteurs d'une bibliothèque automatisée.**

Elle se présente sous la forme suivante :

```
samcmd off equip
```

Pour l'argument *equip*, spécifiez le nombre d'équipement du lecteur dont l'adressage est conforme au fichier `mcf`.

Vous pouvez également exécuter cette tâche à l'aide de la commande `samu(1M)` ou de l'interface SAM-QFS Manager.

2. **Utilisez la commande `samcmd(1M) off` pour désactiver la bibliothèque automatisée.**

Elle se présente sous la forme suivante :

```
samcmd off equip
```

Pour l'argument *equip*, spécifiez le nombre d'équipement de la bibliothèque dont l'adressage est conforme au fichier `mcf`.

Vous pouvez également exécuter cette tâche à l'aide de la commande `samu(1M)` ou de l'interface SAM-QFS Manager.

3. **Ôtez la cartouche du lecteur.**

Veillez à ne pas endommager la cartouche ni le lecteur.

4. **Utilisez la commande `samcmd(1M) on` pour activer la bibliothèque automatisée et le lecteur.**

Emettez cette commande pour le lecteur, puis pour la bibliothèque. Elle se présente sous la forme suivante :

```
samcmd on equip
```

Pour l'argument *equip*, spécifiez le nombre d'équipement de la bibliothèque ou du lecteur dont l'adressage est conforme au fichier `mcf`.

Si la bibliothèque automatisée effectue une vérification une fois activée, vous avez terminé. Sinon, exécutez l'étape suivante.

5. Si vous réinsérez la cartouche dans son emplacement de stockage, modifiez le catalogue de bibliothèque pour définir l'indicateur d'occupation pour la bande endommagée à l'aide de la commande `chmed(1M)`.

Elle se présente sous la forme suivante :

```
chmed +o équip:slot
```

TABLEAU 2-10 Arguments pour `chmed(1M)`

Argument	Signification
<i>équip</i>	Nombre d'équipement de la bibliothèque automatisée ou du lecteur dont l'adressage est conforme au fichier <code>mc.f.</code>
<i>empl</i>	Numéro d'un emplacement de stockage dans une bibliothèque tel qu'il est reconnu dans le catalogue de bibliothèque. Cet argument ne peut pas être utilisé avec les lecteurs chargés manuellement.

Pour plus d'informations sur la commande `chmed(1M)`, consultez la page man `chmed(1M)`.

Si vous conservez la cartouche à l'extérieur et si vous souhaitez la réinsérer ultérieurement, vous devez l'importer dans la bibliothèque automatisée.

Opérations de catalogue, importation et exportation de cartouches

L'ajout (importation) et la suppression (exportation) physiques de cartouches dans une bibliothèque automatisée permet d'exécuter plusieurs fonctions :

- Vous pouvez remplacer des cartouches.
- Il est possible de déplacer des cartouches vers un emplacement de stockage hors site pour utilisation ultérieure à des fins de reprise après sinistre. Si vous effectuez cette tâche, définissez l'option `-I` pour la commande `chmed(1M)` afin de spécifier des informations supplémentaires, telles que l'emplacement de stockage de la cartouche.

Lorsque vous importez ou exportez des cartouches, vous mettez également à jour le catalogue de la bibliothèque. Au sein du système Sun StorEdge SAM-FS, vous accomplissez ces tâches à l'aide des commandes `import(1M)` et `sameexport(1M)`. Vous pouvez également effectuer ces tâches à l'aide de SAM-QFS Manager.

Le *catalogue* de bibliothèque est le répertoire central de toutes les informations dont l'environnement Sun StorEdge SAM-FS a besoin pour rechercher des cartouches dans une bibliothèque automatisée. Le fichier-catalogue de bibliothèque est un fichier binaire résidant sur UFS qui contient des informations sur chaque

emplacement d'une bibliothèque automatisée. Les informations contenues dans ce fichier comprennent le ou les noms de série de volumes (VSN) associés à la cartouche stockée dans l'emplacement, la capacité et l'espace restant sur cette cartouche, ainsi que des indicateurs signalant l'accès en lecture seule, la protection contre l'écriture, des informations de recyclage et d'autres données sur le statut de la cartouche.

L'environnement Sun StorEdge SAM-FS traite les catalogues différemment selon la façon dont la bibliothèque automatisée est connectée au serveur :

- Si la bibliothèque automatisée est à connexion directe, le catalogue de bibliothèque établit une correspondance directe entre ses entrées et les emplacements physiques dans la bibliothèque automatisée. La première entrée du catalogue de bibliothèque est destinée au premier emplacement de la bibliothèque automatisée. Lorsqu'une cartouche est nécessaire, le système consulte le catalogue de bibliothèque pour déterminer l'emplacement qui contient le nom de série de volume (VSN), puis émet une commande pour charger la cartouche dans le lecteur à partir de cet emplacement.
- Si la bibliothèque automatisée est connectée au réseau, le catalogue de bibliothèque n'établit pas de correspondance directe avec les emplacements. Il s'agit de la liste des noms de série de volumes (VSN) dont la présence dans la bibliothèque automatisée est connue. Lorsqu'une cartouche est demandée, le système envoie une requête au logiciel du fabricant pour charger le nom de série de volume (VSN) dans un lecteur. Le logiciel du fabricant recherche l'emplacement de stockage du VSN.

Chaque bibliothèque automatisée traite l'importation et l'exportation de cartouches différemment selon les caractéristiques du système et le logiciel fourni par le fabricant. Dans la bibliothèque ACL 4/52, par exemple, vous devez émettre une commande `move` pour déplacer des cartouches dans l'unité d'importation/exportation avant de les exporter de la bibliothèque automatisée.

Remarque : les bibliothèques automatisées connectées au réseau importent et exportent les cartouches à l'aide de leurs propres utilitaires. De cette manière, les commandes `import(1M)` et `samexport(1M)` ne mettent à jour que les entrées du catalogue de bibliothèque utilisées par le système Sun StorEdge SAM-FS. Si vous disposez d'une bibliothèque connectée au réseau, consultez la section Opérations de base pour les bibliothèques soumises à des procédures opérationnelles spécifiques du fabricant, page 43 pour obtenir des informations supplémentaires sur l'importation et l'exportation de cartouches.

Suivi des supports exportés — Historique

Les historiques de Sun StorEdge SAM-FS assurent le suivi des cartouches exportées à partir d'une bibliothèque automatisée ou d'un périphérique monté manuellement. L'historique agit de la même manière qu'une bibliothèque virtuelle, mais sans périphérique matériel défini. Tout comme une bibliothèque automatisée, il est configuré dans le fichier `mcf`, possède un catalogue qui enregistre les entrées de toutes les cartouches qui lui sont associées, peut importer et exporter des cartouches et s'affiche dans SAM-QFS Manager comme toute autre bibliothèque automatisée.

L'historique peut être configuré dans le fichier `mcf` à l'aide d'un périphérique de type `hy`. Si vous ne configurez pas l'historique dans le fichier `mcf`, il se présentera sous la forme suivante :

```
historian n+1 hy - on /var/opt/SUNWsamfs/catalog/historian
```

Dans l'entrée précédente, `n+1` correspond au dernier nombre d'équipement dans le fichier `mcf` auquel on a ajouté 1. Si vous souhaitez utiliser un autre nombre d'équipement ou un autre nom de chemin d'accès pour le catalogue, il vous suffit de définir l'historique dans le fichier `mcf`.

Le catalogue de bibliothèque de l'historique est initialisé avec 32 entrées lors du premier démarrage de l'historique. Assurez-vous que le catalogue réside dans un système de fichiers suffisamment volumineux pour contenir l'intégralité du catalogue. Votre site peut avoir besoin d'assurer le suivi des cartouches Sun StorEdge SAM-FS existantes qui ont été exportées de la bibliothèque. Dans ce cas, vous devez créer un catalogue d'historique à partir des cartouches existantes, comme décrit dans la page `man build_cat(1M)`.

Les deux directives de configuration suivantes du fichier `defaults.conf` affectent le comportement de l'historique :

- Si la directive `exported_media = unavailable` s'affiche, toutes les cartouches exportées à partir d'une bibliothèque automatisée sont indiquées comme indisponibles pour l'historique. Les requêtes de cartouches identifiées comme indisponibles génèrent une erreur EIO.
- Si la directive `attended = no` s'affiche, elle indique à l'historique qu'aucun opérateur n'est disponible pour traiter les requêtes de chargement. Les requêtes de chargement de cartouches connues par l'historique, et non encore chargées, génèrent une erreur EIO.

Pour plus d'informations sur la configuration, consultez les pages `man historian(7)` et `defaults.conf(4)`.

Importation et exportation d'une bibliothèque automatisée

Une *boîte aux lettres* est une zone d'une bibliothèque automatisée destinée à l'insertion et au retrait de cartouches dans la bibliothèque. La commande `import(1M)` déplace une cartouche de la boîte aux lettres vers un emplacement de stockage. La commande `sameexport(1M)` déplace la cartouche d'un emplacement de stockage vers la boîte aux lettres. Pour la plupart des bibliothèques, si une cartouche est présente dans la boîte aux lettres lorsque le logiciel Sun StorEdge SAM-FS est lancé, il importe la cartouche automatiquement lors du démarrage.

Les procédures d'importation et d'exportation varient selon le fabricant. Si vous rencontrez des problèmes lors de ces opérations, consultez la section Opérations de base pour les bibliothèques soumises à des procédures opérationnelles spécifiques du fabricant, page 43 afin de déterminer si des procédures spécialisées sont recommandées pour votre équipement.

Les sections suivantes décrivent l'importation et l'exportation des cartouches :

- Importation d'une cartouche à partir d'une bibliothèque équipée d'une boîte aux lettres, page 36
- Exportation d'une cartouche à partir d'une bibliothèque équipée d'une boîte aux lettres, page 37
- Importation d'une cartouche à partir d'une bibliothèque dépourvue de boîte aux lettres, page 38
- Exportation d'une cartouche à partir d'une bibliothèque équipée d'une boîte aux lettres, page 38

▼ Importation d'une cartouche à partir d'une bibliothèque équipée d'une boîte aux lettres

Pour importer des cartouches dans une bibliothèque automatisée qui utilise une boîte aux lettres, procédez de la manière suivante.

1. Ouvrez la boîte aux lettres en suivant les instructions du fabricant.

Il existe généralement un bouton à côté de la boîte aux lettres. Il s'agit parfois d'une boîte aux lettres à un seul emplacement appelée *fente d'accès* dans la documentation de certains fabricants.

2. Placez manuellement la cartouche dans la boîte aux lettres.

3. Fermez la boîte aux lettres.

4. Utilisez la commande `import(1M)` pour importer la cartouche.

Elle se présente sous la forme suivante :

```
import equip
```

Pour l'argument *equip*, spécifiez le nombre d'équipement de la bibliothèque dont l'adressage est conforme au fichier `mcf`.

Le système déplace la cartouche de la boîte aux lettres vers un emplacement de stockage et met à jour le catalogue de bibliothèque pour chaque cartouche.

Vous pouvez également exécuter cette tâche à l'aide de la commande `samu(1M)` ou de l'interface SAM-QFS Manager.

▼ Exportation d'une cartouche à partir d'une bibliothèque équipée d'une boîte aux lettres

Cette procédure déplace une cartouche depuis un emplacement de stockage vers une boîte aux lettres ou une fente d'accès. Pour exporter (éjecter) des cartouches d'une bibliothèque qui utilise une boîte aux lettres, procédez de la manière suivante.

1. Utilisez la commande `samexport(1M)` pour déplacer une cartouche d'un emplacement de stockage vers la boîte aux lettres.

Appliquez une des syntaxes suivantes à la commande :

```
samexport equip:empl  
samexport type_support.vsn
```

TABLEAU 2-11 Arguments pour `samexport(1M)`

Argument	Signification
<i>equip</i>	Nombre d'équipement de la bibliothèque automatisée dont l'adressage est conforme au fichier <code>mcf</code> .
<i>empl</i>	Numéro d'un emplacement de la bibliothèque automatisée tel qu'il est identifié dans le catalogue de la bibliothèque.
<i>type_support</i>	Type de support. Pour obtenir la liste des types de supports valides, consultez la page <code>man mcf(4)</code> .
<i>vsn</i>	Nom de série de volume attribué au volume.

Vous pouvez également exécuter cette étape à l'aide de la commande `samu(1M)` ou de l'interface SAM-QFS Manager.

2. **Ouvrez la boîte aux lettres ou la fente d'accès de la manière suggérée par le fabricant.**

Il existe généralement un bouton à côté de la boîte aux lettres.

▼ Importation d'une cartouche à partir d'une bibliothèque dépourvue de boîte aux lettres

1. **Utilisez la commande `samcmd(1M) unload`.**

Elle se présente sous la forme suivante :

```
samcmd unload equip
```

Pour l'argument *equip*, spécifiez le nombre d'équipement de la bibliothèque dont l'adressage est conforme au fichier `mcf`.

Attendez que le système termine la tâche en cours, définisse le statut désactivé et transfère le catalogue actif vers l'historique.

2. **Déverrouillez et ouvrez la porte de la bibliothèque automatisée.**
3. **Chargez les cartouches dans les emplacements disponibles.**
4. **Fermez et verrouillez la porte de la bibliothèque automatisée.**

La bibliothèque automatisée se réinitialise et analyse les cartouches qu'elle contient. Le logiciel Sun StorEdge SAM-FS met à jour le catalogue de bibliothèque en ajoutant les noms de série de volumes (VSN) des cartouches importées au catalogue. L'état de la bibliothèque automatisée est `actif`.

▼ Exportation d'une cartouche à partir d'une bibliothèque équipée d'une boîte aux lettres

1. **Utilisez la commande `samcmd(1M) unload`.**

Elle se présente sous la forme suivante :

```
samcmd unload equip
```

Pour l'argument *equip*, spécifiez le nombre d'équipement de la bibliothèque dont l'adressage est conforme au fichier `mcf`.

Attendez que le système termine la tâche en cours, définisse le statut désactivé et transfère le catalogue actif vers l'historique.

2. **Déverrouillez et ouvrez la porte de la bibliothèque automatisée.**
3. **Retirez les cartouches de leurs emplacements respectifs.**

4. Fermez et verrouillez la porte de la bibliothèque automatisée.

La bibliothèque automatisée réinitialise et analyse les cartouches dans la bibliothèque automatisée. Le système met à jour le catalogue de bibliothèque avec les noms de série de volumes (VSN) des cartouches actuellement chargées dans les emplacements de la bibliothèque. Les VSN des cartouches retirées sont supprimés du catalogue de bibliothèque et sont à présent enregistrés uniquement dans le fichier d'historique. L'état de la bibliothèque automatisée est activé.

▼ Activation de la notification de chargement

Le logiciel Sun StorEdge SAM-FS nécessite le chargement régulier de cartouches pour répondre aux besoins en matière d'archivage et de transfert. Si la requête concerne une cartouche résidant à l'intérieur d'une bibliothèque, elle est gérée automatiquement. Si elle est destinée à une cartouche résidant à l'extérieur de la bibliothèque, l'opérateur doit intervenir. Si cette fonction est activée, le script `load_notify.sh(1M)` envoie un message électronique lorsque la source d'une cartouche est externe à la bibliothèque.

1. Prenez le rôle de superutilisateur.
2. Utilisez la commande `cp(1)` pour copier le script de notification de chargement de l'emplacement où il est installé vers l'emplacement où il fonctionnera.

Par exemple :

```
# cp /opt/SUNWsamfs/examples/load_notify.sh
/etc/opt/SUNWsamfs/scripts/load_notify.sh
```

3. Utilisez la commande `more(1)` ou une autre commande pour examiner le fichier `defaults.conf`.

Assurez-vous que les directives suivantes figurent dans le fichier et s'affichent comme suit :

- `exported_media=available`
- `attended=yes`

Ces directives sont définies par défaut. Si la fonction de notification de chargement doit être activée, veillez à ne pas modifier ces directives.

4. Modifiez le script `load_notify.sh` pour envoyer des notifications à l'opérateur.

Par défaut, le script envoie un message électronique à la racine, mais il peut être modifié pour envoyer un message électronique à un autre utilisateur, pour composer le numéro d'un téléavertisseur ou fournir un autre moyen de notification.

Opérations de lecteurs chargés manuellement

Cette section décrit les différences qui existent entre un lecteur autonome à chargement manuel et une bibliothèque automatisée. Chaque lecteur chargé manuellement possède son propre catalogue de bibliothèque à un seul emplacement.

▼ Chargement d'une cartouche

- **Pour charger une cartouche dans un périphérique chargé manuellement, placez la cartouche dans le lecteur en vous conformant aux instructions du fabricant.**

Le système Sun StorEdge SAM-FS reconnaît que la cartouche est chargée, lit l'étiquette et met à jour le catalogue manuel à un seul emplacement. Aucune autre action n'est nécessaire.

▼ Déchargement d'une cartouche

- **Utilisez la commande `samcmd(1M) idle` pour rendre le lecteur inactif.**

Cette commande garantit qu'aucun processus d'archivage ou de transfert n'est actif. Elle se présente sous la forme suivante :

```
samcmd idle equip
```

Pour l'argument *equip*, spécifiez le nombre d'équipement du lecteur dont l'adressage est conforme au fichier `mcf`.

Le lecteur passe d'inactif à désactivé lorsque toutes les opérations d'E/S sont terminées, puis la bande est éjectée.

S'il s'agit d'une bande, elle se rembobine et la cartouche est prête à être retirée. Les cartouches optiques s'éjectent automatiquement. Pour obtenir des informations relatives à la suppression d'une cartouche spécifique, consultez les instructions du fabricant.

Vous pouvez également exécuter cette tâche à l'aide de la commande `samu(1M)` ou de l'interface SAM-QFS Manager.

▼ Affichage d'un catalogue de bibliothèque

- Utilisez la commande `:v` de l'utilitaire `samu(1M)`.

Elle se présente sous la forme suivante :

```
:v equip
```

Pour l'argument *equip*, spécifiez le nombre d'équipement de la bibliothèque dont l'adressage est conforme au fichier `mcf`.

Opérations de base pour les bibliothèques soumises à des procédures opérationnelles spécifiques du fabricant

Vous pouvez inclure des bibliothèques d'un grand nombre de fabricants dans un environnement Sun StorEdge SAM-FS. Pour la plupart des bibliothèques, il est conseillé d'utiliser les procédures opérationnelles décrites au chapitre Utilisation de bibliothèques automatisées et de lecteurs chargés manuellement dans un environnement Sun StorEdge SAM-FS, page 15. Cependant, certaines bibliothèques possèdent des procédures opérationnelles spécifiques du fabricant. Vous trouverez une description de ces dernières dans le présent chapitre.

Remarque : le logiciel Sun StorEdge SAM-FS est compatible avec les bibliothèques automatisées de nombreux fabricants. Consultez votre représentant Sun ou votre fournisseur de services agréé (ASP) pour obtenir des informations supplémentaires sur les numéros de modèles de bibliothèques, les versions du microprogramme et d'autres informations sur la compatibilité.

Ce chapitre décrit les bibliothèques automatisées suivantes :

- Bibliothèques automatisées ADIC/Grau, page 44
- Bibliothèques automatisées Fujitsu LMF, page 45
- Bibliothèques de bandes IBM 3584 UltraScalable, page 47
- Bibliothèques IBM 3494, page 49
- Bibliothèques automatisées Sony 8400 PetaSite à connexion directe, page 50
- Bibliothèques automatisées Sony connectées au réseau, page 54
- Bibliothèques automatisées StorageTek connectées à ACSLS, page 56

Bibliothèques automatisées ADIC/Grau

Si vous possédez une bibliothèque automatisée ADIC/Grau, conformez-vous aux procédures décrites dans cette section pour importer et exporter les cartouches. Ces procédures diffèrent des procédures mentionnées à la section Utilisation de bibliothèques automatisées et de lecteurs chargés manuellement dans un environnement Sun StorEdge SAM-FS, page 15.

Étant donné que vous utilisez des utilitaires fournis par le fabricant pour ajouter ou retirer physiquement des cartouches dans la bibliothèque automatisée ADIC/Grau, l'interface Sun StorEdge SAM-FS (via les commandes `import(1M)`, `sameport(1M)` et l'interface SAM-QFS Manager) affecte uniquement le catalogue de bibliothèque.

▼ Importation d'une cartouche

Pour importer une cartouche, procédez de la manière suivante :

1. **Utilisez les commandes ADIC/Grau pour déplacer physiquement la cartouche dans la bibliothèque.**
2. **Utilisez la commande `import(1M)` de Sun StorEdge SAM-FS pour mettre à jour le catalogue de bibliothèque.**

Elle se présente sous la forme suivante :

```
import -v série_vol équip
```

TABLEAU 3-1 Arguments de la directive `import(1M)`

Argument	Signification
<i>série_vol</i>	Nom de série de volume à ajouter. L'interface <code>grauaci</code> vérifie que la bibliothèque automatisée ADIC/Grau dispose des informations sur le <i>nom de série de volume</i> avant de mettre à jour le catalogue de bibliothèque à l'aide de la nouvelle entrée.
<i>équip</i>	Nombre d'équipement du périphérique dont l'adressage est conforme au fichier <code>mcf</code> .

▼ Exportation d'une cartouche

Pour exporter une cartouche, procédez de la manière suivante :

1. **Utilisez la commande `samexport(1M)` de Sun StorEdge SAM-FS pour supprimer l'entrée du catalogue de bibliothèque.**

Appliquez une des syntaxes suivantes à la commande :

```
samexport équip:empl
samexport type_support.vsn
```

TABLEAU 3-2 Arguments de la commande `samexport(1M)`

Argument	Signification
<i>équip</i>	Nombre d'équipement du périphérique dont l'adressage est conforme au fichier <code>mcf</code> .
<i>empl</i>	Numéro d'un emplacement de la bibliothèque automatisée tel qu'il est identifié dans le catalogue de la bibliothèque.
<i>type_support</i>	Type de support. Pour obtenir la liste des types de supports valides, consultez la page <code>man mcf(4)</code> .
<i>vsn</i>	Nom de série de volume attribué au volume.

La commande `samexport(1M)` met à jour le catalogue de bibliothèque lors de l'exportation de chaque nom de série de volume (VSN) et déplace l'entrée du catalogue de bibliothèque de chaque VSN du catalogue de bibliothèque vers l'historique.

2. **Utilisez les commandes ADIC/Grau pour sortir physiquement la cartouche de la bibliothèque.**

Bibliothèques automatisées Fujitsu LMF

Si vous possédez une bibliothèque automatisée Fujitsu LMF, conformez-vous aux procédures décrites dans cette section pour importer et exporter les cartouches. Ces procédures diffèrent des procédures mentionnées à la section Utilisation de bibliothèques automatisées et de lecteurs chargés manuellement dans un environnement Sun StorEdge SAM-FS, page 15.

Étant donné que vous utilisez des utilitaires fournis par le fabricant pour ajouter ou retirer physiquement des cartouches dans la bibliothèque automatisée Fujitsu LMF, l'interface Sun StorEdge SAM-FS (via les commandes `import(1M)`, `samexport(1M)` et l'interface SAM-QFS Manager) affecte uniquement le catalogue de bibliothèque.

▼ Importation d'une cartouche

Pour importer une cartouche, procédez de la manière suivante :

1. **Utilisez les commandes Fujitsu pour déplacer physiquement la cartouche dans la bibliothèque.**
2. **Utilisez la commande `import(1M)` de Sun StorEdge SAM-FS pour mettre à jour le catalogue de bibliothèque.**

Elle se présente sous la forme suivante :

```
import -v série_vol équip
```

TABLEAU 3-3 Arguments de la directive `import(1M)`

Argument	Signification
<i>série_vol</i>	Nom de série de volume à ajouter. L'interface <code>fujitsulmf</code> vérifie que la bibliothèque automatisée LMF dispose des informations sur le <i>nom de série de volume</i> avant de mettre à jour le catalogue de bibliothèque à l'aide de la nouvelle entrée.
<i>équip</i>	Nombre d'équipement du périphérique dont l'adressage est conforme au fichier <code>mcf</code> .

▼ Exportation d'une cartouche

Pour exporter une cartouche, procédez de la manière suivante :

1. **Utilisez la commande `samexport(1M)` de Sun StorEdge SAM-FS pour supprimer l'entrée du catalogue de bibliothèque.**

Appliquez une des syntaxes suivantes à la commande :

```
samexport équip:empl  
samexport type_support.vsn
```

TABEAU 3-4 Arguments de la commande `samexport(1M)`

Argument	Signification
<i>equip</i>	Nombre d'équipement du périphérique dont l'adressage est conforme au fichier <code>mcf</code> .
<i>empl</i>	Numéro d'un emplacement de la bibliothèque automatisée tel qu'il est identifié dans le catalogue de la bibliothèque.
<i>type_support</i>	Type de support. Pour obtenir la liste des types de supports valides, consultez la page <code>man mcf(4)</code> .
<i>vsn</i>	Nom de série de volume attribué au volume.

La commande `samexport(1M)` met à jour le catalogue de bibliothèque lors de l'exportation de chaque nom de série de volume (VSN) et déplace l'entrée du catalogue de bibliothèque de chaque VSN du catalogue de bibliothèque Sun StorEdge SAM-FS vers l'historique Sun StorEdge SAM-FS.

2. **Utilisez les commandes Fujitsu pour sortir physiquement la cartouche de la bibliothèque.**

Bibliothèques de bandes IBM 3584 UltraScalable

Les bibliothèques de bandes IBM 3584 UltraScalable sont prises en charge dans les environnements Sun StorEdge SAM-FS. Les sections suivantes décrivent les opérations relatives à ce type de bibliothèque. Celles-ci diffèrent des procédures mentionnées à la section Utilisation de bibliothèques automatisées et de lecteurs chargés manuellement dans un environnement Sun StorEdge SAM-FS, page 15.

Importation de cartouches

Au démarrage du logiciel Sun StorEdge SAM-FS, les cartouches qui se trouvent dans la boîte aux lettres ne sont pas automatiquement importées.

Nettoyage des lecteurs

Afin d'utiliser cette bibliothèque dans un environnement Sun StorEdge SAM-FS, vous devez désactiver le nettoyage automatique et activer le nettoyage hébergé. Ce processus est décrit dans l'ouvrage *IBM 3584 UltraScalable Tape Library Planning and Operator Guide*, publication IBM GA32-0408-01. Il est également expliqué dans la page man `ibm3584(7)`.

Partitionnement

Cette bibliothèque peut accueillir plusieurs lecteurs de bande. Si vous utilisez plusieurs lecteurs, il est possible de diviser cette bibliothèque physique unique en deux, trois ou quatre bibliothèques logiques. Si vous avez divisé votre bibliothèque en plusieurs bibliothèques logiques, vérifiez qu'elles fonctionnent correctement avant d'ajouter la bibliothèque IBM 3584 à l'environnement Sun StorEdge SAM-FS.

Lorsqu'une cartouche est exportée à partir d'une bibliothèque partitionnée, seule la bibliothèque logique à partir de laquelle elle a été exportée peut accéder à cet emplacement de tiroir. Si la cartouche est retirée et réinsérée manuellement, elle est accessible à toutes les partitions logiques.

▼ Retrait d'une cartouche

Les étapes suivantes décrivent l'opération de suppression telle qu'elle est utilisée dans cette situation :

1. **Ouvrez la porte.**
2. **Retirez la ou les cartouches.**
3. **Fermez la porte.**
4. **Attendez que la porte soit verrouillée, puis déverrouillez-la.**
5. **Ouvrez la porte.**
6. **Remettez la ou les cartouches en place.**
7. **Fermez la porte.**

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette bibliothèque comme bibliothèque divisée en partitions logiques dans un environnement Sun StorEdge SAM-FS, consultez votre documentation IBM ou la page man `ibm3584(7)`.

Bibliothèques IBM 3494

Les bibliothèques de bandes IBM 3494 sont prises en charge dans les environnements Sun StorEdge SAM-FS. Les sections suivantes décrivent les opérations relatives à ce type de bibliothèque. Celles-ci diffèrent des procédures mentionnées à la section Utilisation de bibliothèques automatisées et de lecteurs chargés manuellement dans un environnement Sun StorEdge SAM-FS, page 15.

▼ Importation d'une cartouche

Pour importer une cartouche, procédez de la manière suivante :

1. **Placez le nouveau support dans les emplacements d'E/S.**
2. **Fermez la porte.**

La bibliothèque verrouille la porte et déplace le support vers la zone de stockage. Vous ne pouvez importer que 100 volumes en une seule opération.

Si la bibliothèque est configurée à l'aide de la commande `access=private`, aucune autre étape n'est nécessaire. La bibliothèque informe le démon que le support a été déplacé et le support est ajouté au catalogue.

3. **Utilisez la commande `import(1M)` pour intégrer le support dans le catalogue (facultatif).**

Procédez selon cette étape si la bibliothèque est configurée à l'aide de la commande `access=shared`.

Dans ce cas, émettez la commande `import(1M)` pour ajouter le support au catalogue.

▼ Exportation d'une cartouche

1. **Utilisez la commande `export(1M)` pour exporter des cartouches.**

Cette commande déplace le support vers la zone d'E/S et active l'éclairage du mode de sortie au niveau du panneau de l'opérateur.

2. **Ôtez le support de la zone d'E/S.**

Bibliothèques automatisées Sony 8400 PetaSite à connexion directe

Les bibliothèques automatisées de la gamme Sony 8400 PetaSite sont différentes des autres modèles Sony, car elles possèdent une boîte aux lettres d'importation et d'exportation à huit emplacements (emplacements 400–407). Cela facilite les opérations d'importation et d'exportation pour ce système. Cette bibliothèque automatisée utilise un lecteur de code barres.

Comme les emplacements de boîte aux lettres peuvent être utilisés comme emplacements de stockage, les catalogues de bibliothèques Sun StorEdge SAM-FS assurent le suivi des emplacements de boîte aux lettres.

Remarque : les informations de cette section s'appliquent uniquement aux bibliothèques automatisées Sony 8400 PetaSite à connexion directe. Ces informations ne concernent pas les bibliothèques automatisées Sony B9 et B35 à connexion directe, ni les Bibliothèques automatisées Sony connectées au réseau, page 54.

▼ Importation des bandes

Pour importer des bandes, procédez de la manière suivante :

1. **Ouvrez la porte de la bibliothèque automatisée en appuyant sur la touche d'ouverture/fermeture située sur son panneau avant.**
2. **Chargez des cartouches dans les emplacements de boîte aux lettres.**
3. **Appuyez sur la touche d'ouverture/fermeture située sur le panneau avant de la bibliothèque et refermez manuellement la porte de la boîte aux lettres.**

Une fois la porte refermée, la bibliothèque automatisée recherche les codes barres de cartouches dans les emplacements de boîte aux lettres. Si un problème lié aux codes barres se produit, les voyants in et out clignotent pour cet emplacement.

4. **Utilisez la commande `import(1M)` pour permettre au système Sun StorEdge SAM-FS de reconnaître les cartouches importées.**

Elle se présente sous la forme suivante :

```
import equip
```


L'argument *équip* spécifie le nombre d'équipement du périphérique dont l'adressage est conforme au fichier *mcf*.

Vous pouvez également effectuer cette étape à l'aide de l'application SAM-QFS Manager.

Exportation de bandes

La procédure d'exportation de cartouches de bande varie selon que vous utilisez ou non les emplacements de boîte aux lettres comme emplacements de stockage.

▼ Exportation de bandes sans utilisation des emplacements de boîte aux lettres comme emplacements de stockage

Procédez de la manière suivante pour exporter une cartouche si vous n'utilisez pas les emplacements de boîte aux lettres comme emplacements de stockage.

1. **Emettez la commande `move(1M)` pour déplacer la cartouche vers un emplacement de boîte aux lettres (emplacements 400-407).**

Elle se présente sous la forme suivante :

```
move empl_source empl_destination équip
```

TABLEAU 3-5 Arguments de la directive `move(1M)`

Argument	Signification
<i>empl_source</i>	Numéro de l'emplacement dans lequel la cartouche réside.
<i>empl_destination</i>	Numéro de l'emplacement vers lequel la cartouche doit être déplacée.
<i>équip</i>	Nombre d'équipement du périphérique dont l'adressage est conforme au fichier <i>mcf</i> .

2. **Appuyez sur la touche d'ouverture/fermeture située sur le panneau avant de la bibliothèque automatisée.**
Les portes s'ouvrent.
3. **Retirez la cartouche de l'emplacement de boîte aux lettres.**
4. **Appuyez sur la touche d'ouverture/fermeture située sur le panneau avant de la bibliothèque et refermez manuellement la porte de la boîte aux lettres.**

5. **Emettez la commande `samexport(1M)` pour permettre au système Sun StorEdge SAM-FS de reconnaître les cartouches exportées.**

Elle se présente sous la forme suivante :

```
samexport equip
```

L'argument *equip* spécifie le nombre d'équipement du périphérique dont l'adressage est conforme au fichier `mcf`.

Vous pouvez également effectuer cette étape à l'aide de l'application SAM-QFS Manager.

▼ Exportation de bandes avec utilisation des emplacements de boîte aux lettres comme emplacements de stockage

Procédez de la manière suivante pour exporter une cartouche si vous utilisez les emplacements de boîte aux lettres comme emplacements de stockage et si la cartouche que vous souhaitez exporter se trouve dans l'un des emplacements de boîte aux lettres.

1. **Appuyez sur la touche d'ouverture/fermeture située sur le panneau avant de la bibliothèque automatisée.**

Les portes s'ouvrent.

2. **Retirez la cartouche de l'emplacement de boîte aux lettres.**
3. **Appuyez sur la touche d'ouverture/fermeture située sur le panneau avant de la bibliothèque et refermez manuellement la porte de la boîte aux lettres.**
4. **Emettez la commande `samexport(1M)` pour permettre au système Sun StorEdge SAM-FS de reconnaître les cartouches exportées.**

Elle se présente sous la forme suivante :

```
samexport equip
```

L'argument *equip* spécifie le nombre d'équipement du périphérique dont l'adressage est conforme au fichier `mcf`.

Vous pouvez également effectuer cette étape à l'aide de l'application SAM-QFS Manager.

▼ Déplacement d'une cartouche vers un autre emplacement

Pour déplacer une cartouche vers un autre emplacement, procédez de la manière suivante :

1. **Assurez-vous que l'emplacement source est occupé et que l'emplacement de destination est vide.**
2. **Emettez la commande `move(1M)`.**

Elle se présente sous la forme suivante :

```
move équip:empl_source empl_destination
```

TABLEAU 3-6 Arguments de la directive `move(1M)`

Argument	Signification
<i>équip</i>	Nombre d'équipement du périphérique dont l'adressage est conforme au fichier <code>mcf</code> .
<i>empl_source</i>	Numéro de l'emplacement dans lequel la cartouche réside.
<i>empl_destination</i>	Numéro de l'emplacement vers lequel la cartouche doit être déplacée.

Vous pouvez également effectuer cette étape à l'aide de l'application SAM-QFS Manager.

Bibliothèques automatisées Sony connectées au réseau

Si vous possédez une bibliothèque automatisée Sony connectée au réseau, conformez-vous aux procédures décrites dans cette section pour importer et exporter les cartouches. Ces procédures diffèrent des procédures mentionnées à la section Utilisation de bibliothèques automatisées et de lecteurs chargés manuellement dans un environnement Sun StorEdge SAM-FS, page 15.

Étant donné que vous utilisez des utilitaires fournis par le fabricant pour ajouter ou retirer physiquement des cartouches dans la bibliothèque automatisée Sony connectée au réseau, l'interface Sun StorEdge SAM-FS (via les commandes `import(1M)`, `samexport(1M)` et l'interface SAM-QFS Manager) affecte uniquement le catalogue de bibliothèque.

▼ Importation d'une cartouche

Pour importer une cartouche, procédez de la manière suivante :

1. **Utilisez des commandes Sony pour déplacer physiquement la cartouche dans la bibliothèque.**
2. **Utilisez la commande `import(1M)` pour mettre à jour le catalogue de bibliothèque.**

Elle se présente sous la forme suivante :

```
import -v [" ] série-vol [ " ] equip
```

TABLEAU 3-7 Arguments de la directive `import(1M)`

Argument	Signification
" "	Guillemets. Le <i>numéro de série de volume</i> doit être inséré entre guillemets s'il contient des espaces.
<i>série_vol</i>	<i>Nom de série de volume</i> à ajouter. L'interface PSC API vérifie que la bibliothèque automatisée Sony dispose des informations relatives au nom de série de volume avant de mettre à jour le catalogue de bibliothèque avec la nouvelle entrée. Si la cartouche n'existe pas physiquement dans la bibliothèque, l'entrée est placée dans le catalogue d'historique.
<i>equip</i>	Nombre d'équipement de la bibliothèque dont l'adressage est conforme au fichier <code>mcf</code> .

▼ Exportation d'une cartouche

Pour exporter une cartouche, procédez de la manière suivante :

1. **Utilisez la commande `samexport(1M)` pour supprimer l'entrée du catalogue de bibliothèque.**

Appliquez une des syntaxes suivantes à la commande :

```
samexport équip:empl  
samexport type_support.vsn
```

TABLEAU 3-8 Arguments de la commande `samexport(1M)`

Argument	Signification
<i>équip</i>	Nombre d'équipement du périphérique dont l'adressage est conforme au fichier <code>mcf</code> .
<i>empl</i>	Numéro d'un emplacement de la bibliothèque automatisée tel qu'il est identifié dans le catalogue de la bibliothèque.
<i>type_support</i>	Type de support. Pour obtenir la liste des types de supports valides, consultez la page <code>man mcf(4)</code> .
<i>vsn</i>	Nom de série de volume attribué au volume.

La commande `samexport(1M)` met à jour le catalogue de bibliothèque lors de l'exportation de chaque nom de série de volume (VSN) et déplace l'entrée du catalogue de bibliothèque de chaque VSN du catalogue de bibliothèque vers l'historique.

2. **Utilisez des commandes Sony pour sortir physiquement la cartouche de la bibliothèque.**

Bibliothèques automatisées StorageTek connectées à ACSLS

Si vous possédez une bibliothèque automatisée StorageTek connectée à ACSLS, conformez-vous aux procédures décrites dans cette section pour importer et exporter les cartouches. Ces procédures diffèrent des procédures mentionnées à la section Utilisation de bibliothèques automatisées et de lecteurs chargés manuellement dans un environnement Sun StorEdge SAM-FS, page 15.

Une *boîte aux lettres* est une zone utilisée pour l'insertion et le retrait de cartouches dans la bibliothèque automatisée. Certaines bibliothèques automatisées StorageTek n'importent et n'exportent qu'une cartouche à la fois. Parmi les exemples de bibliothèques automatisées StorageTek équipées d'une boîte à lettres et prises en charge au sein de l'environnement Sun StorEdge SAM-FS figurent les modèles StorageTek 9714 et StorageTek 9710. La bibliothèque StorageTek 9730 utilise une fente d'accès. Dans la documentation de StorageTek, la boîte aux lettres et la fente d'accès sont souvent appelées *CAP*.

Lors de l'importation et de l'exportation des cartouches à partir d'une bibliothèque automatisée connectée à ACSLS, considérez les points suivants :

- Lors de l'importation des cartouches, les commandes de Sun StorEdge SAM-FS affectent exclusivement le catalogue de bibliothèque. La commande `import(1M)` n'insère pas physiquement de cartouche dans la bibliothèque automatisée. Vous devez utiliser les commandes ACSLS pour importer physiquement les cartouches.
- Lors de l'exportation des cartouches, les commandes du programme Sun StorEdge SAM-FS affectent exclusivement le catalogue de bibliothèque, à moins que vous ne définissiez l'option `-f` pour la commande `samexport(1M)`. Ce faisant, vous indiquez au système Sun StorEdge SAM-FS de placer le volume dans le port d'accès de cartouche (CAP) et de mettre à jour le catalogue. Si vous ne spécifiez pas l'option `-f`, le catalogue est mis à jour, mais le volume n'est pas placé dans le CAP. Vous devez alors recourir aux commandes ACSLS pour exporter physiquement les cartouches.

Vous êtes responsable de la conformité de l'inventaire ACSLS au catalogue Sun StorEdge SAM-FS.

Vous pouvez également procéder à l'importation et à l'exportation à l'aide de la commande `samu(1M)` ou de l'interface SAM-QFS Manager.

▼ Importation de bandes

- **Pour importer des cartouches de bande, utilisez la commande `import(1M)`.**

Elle se présente sous la forme suivante :

```
import -v vsn equip
```

TABLEAU 3-9 Arguments de la directive `import(1M)`

Argument	Signification
<i>vsn</i>	Nom de série de volume attribué au volume.
<i>equip</i>	Nombre d'équipement du périphérique dont l'adressage est conforme au fichier <code>mcf</code> .

La commande `import(1M)` entraîne l'affichage du nouveau nom de série de volume (VSN) dans le catalogue de bibliothèque. Si les informations sur le VSN se trouvaient dans l'historique, le logiciel Sun StorEdge SAM-FS les déplace de l'historique vers le catalogue de bibliothèque.

▼ Exportation de bandes à l'aide d'une boîte aux lettres

Vous pouvez exporter des cartouches de bande par emplacement ou par nom de série de volume (VSN).

- **Pour exporter des cartouches de bande, utilisez la commande `samexport(1M)`.**

Appliquez une des syntaxes suivantes à la commande :

```
samexport [-f] equip:empl  
samexport [-f] type_support.vsn
```

TABLEAU 3-10 Arguments de la commande `samexport(1M)`

Argument	Signification
<code>-f</code>	Indique au système Sun StorEdge SAM-FS de placer le volume dans le port d'accès de cartouche (CAP) et de mettre à jour le catalogue.
<i>equip</i>	Nombre d'équipement du périphérique dont l'adressage est conforme au fichier <code>mcf</code> .

TABLEAU 3-10 Arguments de la commande `samexport(1M)` (*suite*)

Argument	Signification
<i>empl</i>	Numéro d'un emplacement de la bibliothèque automatisée tel qu'il est identifié dans le catalogue de la bibliothèque.
<i>type_support</i>	Type de support. Pour obtenir la liste des types de supports valides, consultez la page <code>man mcf(4)</code> .
<i>vsn</i>	Nom de série de volume attribué au volume.

La commande `samexport(1M)` met à jour le catalogue de bibliothèque lors de l'exportation de chaque nom de série de volume (VSN) et déplace l'entrée du catalogue de bibliothèque de chaque VSN du catalogue de bibliothèque vers l'historique.

Archivage

L'*archivage* est le processus qui consiste à copier un fichier d'un système de fichiers Sun StorEdge SAM-FS vers un volume résidant sur une cartouche de support amovible ou sur une partition de disque d'un autre système de fichiers. Tout au long de ce chapitre, nous emploierons le terme *support d'archives* pour désigner les différentes cartouches ou tranches de disque sur lesquelles les volumes d'archive sont écrits. Les fonctions d'archivage de Sun StorEdge SAM-FS sont nombreuses : parmi les multiples possibilités offertes, vous pouvez, par exemple, choisir d'archiver immédiatement des fichiers ou au contraire décider de ne jamais les archiver.

Ce chapitre vous propose de découvrir la théorie à la base des opérations de l'outil d'archivage, fournit des instructions générales concernant le développement de stratégies d'archivage adaptées à votre site et explique comment mettre en oeuvre les stratégies en créant un fichier `archiver.cmd`.

Il se compose des rubriques suivantes :

- Outil d'archivage – Théorie sur les opérations, page 60
- Description du fichier `archiver.cmd`, page 73
- Directives `archiver.cmd`, page 77
- Archivage sur disque, page 121
- Exemples de l'outil d'archivage, page 129
- Instructions de l'outil d'archivage, page 141
- Dépannage de l'outil d'archivage, page 143

Outil d'archivage – Théorie sur les opérations

L'outil d'archivage archive automatiquement les fichiers Sun StorEdge SAM-FS sur un support d'archives. Aucune intervention n'est nécessaire de la part de l'opérateur pour archiver et transférer les fichiers. Ils sont archivés sur un volume du support d'archives et chaque volume est identifié par un identificateur unique appelé *nom de série de volume* (VSN). Le support d'archives peut contenir un ou plusieurs volumes. Pour identifier un volume particulier, il est indispensable de spécifier le type de support et le VSN.

L'outil d'archivage démarre automatiquement dès qu'un système de fichiers Sun StorEdge SAM-FS est monté. Vous pouvez personnaliser les opérations de l'outil d'archivage pour votre site en insérant des directives d'archivage dans le fichier suivant :

```
/etc/opt/SUNWsamfs/archiver.cmd
```

La présence du fichier `archiver.cmd` n'est pas nécessaire pour que l'archivage se produise. En l'absence de ce fichier, l'outil d'archivage adopte par défaut le comportement suivant :

- Tous les fichiers sont archivés sur les volumes disponibles.
- L'*âge d'archivage* de tous les fichiers est de 4 minutes. L'âge d'archivage désigne le temps écoulé depuis la dernière modification du fichier.
- L'*intervalle d'archivage* est de 10 minutes. L'intervalle d'archivage désigne le temps qui s'écoule entre chaque processus d'archivage complet.

Les sections suivantes décrivent le concept de groupe d'archives et explique les opérations effectuées au cours du processus d'archivage.

Groupes d'archives

Un *groupe d'archives* identifie un groupe de fichiers à archiver. Ils peuvent être définis dans n'importe quel groupe de systèmes de fichiers. Les fichiers d'un groupe d'archives partagent des critères communs en termes de taille, de propriété, de groupe ou d'emplacement de leur répertoire. Les groupes d'archives contrôlent la destination de la copie d'archive, la durée pendant laquelle la copie doit être conservée dans les archives, ainsi que le délai d'attente avant l'archivage des données. Tous les fichiers d'un groupe d'archives sont copiés dans les volumes associés à ce groupe d'archives. Un fichier du système de fichiers ne peut être membre que d'un seul groupe d'archives.

Au fur et à mesure que les fichiers sont créés et modifiés, l'outil d'archivage les copie sur le support d'archives. Les fichiers d'archives sont compatibles avec le format `tar(1)` UNIX standard. Cela garantit la compatibilité des données avec le système d'exploitation Sun Solaris et les autres systèmes UNIX. Ce format intègre les données d'accès aux fichiers (informations inode) et le chemin d'accès des fichiers. En cas de perte totale de votre environnement Sun StorEdge SAM-FS, le format `tar(1)` permet la récupération des fichiers à l'aide des outils et commandes UNIX standard. Le processus d'archivage copie également les données nécessaires aux opérations des systèmes de fichiers Sun StorEdge SAM-FS. Ces données comprennent les répertoires, les liens symboliques, l'index des fichiers segmentés, ainsi que des informations sur les supports d'archives.

Dans le reste de cette section, le terme *fichiers* fait référence à la fois aux données de fichiers et aux métadonnées. Les termes *données de fichiers* et *métadonnées* ne sont utilisés que si une distinction est nécessaire. Le terme *système de fichiers* désigne un système de fichiers Sun StorEdge SAM-FS monté.

Les noms de groupes d'archives sont déterminés par l'administrateur et sont quasiment illimités, à l'exception des règles suivantes :

- Il existe deux noms de groupes d'archives réservés : `no_archive` et `allsets`.
Le groupe d'archives `no_archive` est défini par défaut. Les fichiers sélectionnés pour appartenir à ce groupe d'archives ne sont jamais archivés. Les fichiers d'un répertoire temporaire, tel que `/sam1/tmp` par exemple, peuvent être inclus dans le groupe d'archives `no_archive`.
Le groupe d'archives `allsets` est utilisé pour définir les paramètres qui s'appliquent à tous les groupes d'archives.
- Les groupes d'archives nommés pour chaque système de fichiers Sun StorEdge SAM-FS sont réservés aux informations de la structure de contrôle. Les systèmes de fichiers Sun StorEdge SAM-FS allouent un groupe d'archives par défaut à chaque système de fichiers. Pour chaque système de fichiers, les fichiers de données et les métadonnées sont archivés. Le groupe d'archives du système de fichiers comprend les informations sur les répertoires et les liens, ainsi que les fichiers qui n'appartiennent pas à un autre groupe d'archives. Les groupes d'archives par défaut portent le nom du système de fichiers qui leur est associé et ne peuvent pas être modifiés. Par exemple, `samfs1` sera le nom du groupe d'archives d'un système de fichiers configuré et nommé `samfs1`.
- Les noms de groupes d'archives sont limités à 29 caractères. Les caractères valides sont les 26 lettres majuscules et minuscules, les chiffres 0 à 9, ainsi que le trait de soulignement (`_`).

Opérations d'archivage

Par défaut, l'outil d'archivage effectue une copie de chaque groupe d'archives, mais vous pouvez demander jusqu'à quatre copies d'archive pour chaque groupe d'archives. Un groupe d'archives et un numéro de copie représentent une collection de volumes. Les copies d'archive dupliquent les fichiers sur des volumes distincts.

Pour s'assurer que les fichiers sont complets avant de les archiver, l'outil d'archivage attend un certain temps après la modification du fichier. Comme mentionné précédemment, ce délai d'attente est appelé *âge d'archivage*.

Les données d'un fichier doivent être modifiées avant que le fichier soit considéré comme candidat pour l'archivage ou le réarchivage. Un fichier n'est pas archivé s'il fait seulement l'objet d'un accès. Par exemple, l'émission d'une commande `touch(1)` ou `mv(1)` sur un fichier n'entraîne pas son archivage ou son réarchivage. L'émission d'une commande `mv(1)` modifie le nom de fichier, mais pas les données qu'il contient. Cela peut avoir des conséquences en cas de situation de reprise après sinistre si vous effectuez une restauration à partir de fichiers `tar(1)`. Pour plus d'informations au sujet de la reprise sur sinistre, consultez *Sun QFS, Sun SAM-FS, and Sun SAM-QFS Disaster Recovery Guide*.

Les fichiers sont sélectionnés pour l'archivage selon leur âge d'archivage. Ce dernier peut être défini pour chaque copie d'archive.

Les utilisateurs peuvent remplacer les références de temps par défaut de leurs fichiers par des valeurs plus éloignées dans le passé ou le futur à l'aide de la commande `touch(1)`. Cependant, cela peut entraîner des résultats d'archivage inattendus. Pour éviter ce type de problème, l'outil d'archivage ajuste les références afin qu'elles soient toujours comprises dans la plage suivante :

heure_création < *réf_heure* < *heure_actuelle*

Les sections suivantes décrivent les différentes étapes effectuées par l'outil d'archivage depuis la recherche de fichiers initiale jusqu'au processus de copie de fichiers.

Étape 1 : Identification des fichiers à archiver

Il existe un processus `sam-arfind` distinct pour chaque système de fichiers monté. Le processus `sam-arfind` analyse chaque système de fichiers pour déterminer les fichiers qui doivent être archivés. Le système de fichiers avertit le processus `sam-arfind` chaque fois que les modifications apportées à un fichier risquent d'affecter son état d'archivage. Cela est le cas lorsque vous modifiez un fichier, changez son nom ou procédez à des opérations de réarchivage ou de désarchivage. Dès qu'il reçoit ce message d'avertissement, le processus `sam-arfind` examine les fichiers afin de déterminer l'action d'archivage qu'il convient d'effectuer.

Le processus `sam-arfind` détermine le groupe d'archives auquel appartient le fichier en utilisant les descriptions des propriétés des fichiers. Voici les caractéristiques sur lesquelles il se base :

- la partie du chemin d'accès du répertoire spécifiée dans le nom du fichier (et éventuellement le nom de fichier complet à l'aide d'une expression régulière) ;
- le nom d'utilisateur du propriétaire du fichier ;
- le nom de groupe du propriétaire du fichier ;
- une taille de fichier minimale ;
- une taille de fichier maximale.

Si l'âge d'archivage du fichier d'une ou plusieurs copies est atteint ou dépassé, `sam-arfind` ajoute ce fichier à une ou plusieurs requêtes d'archive du groupe d'archives. La *requête d'archive* est la collection de fichiers appartenant tous au même groupe d'archives. Des requêtes d'archive distinctes sont utilisées pour les fichiers en cours de réarchivage. Cela permet de gérer le processus de planification indépendamment des fichiers (qu'il s'agisse de fichiers non encore archivés ou en cours de réarchivage). La requête d'archive réside dans le répertoire suivant :

```
/var/opt/SUNWsamfs/archiver/file_sys/ArchReq
```

Les fichiers figurant dans ce répertoire sont des fichiers binaires que vous pouvez afficher à l'aide de la commande `showqueue(1M)`.

La requête d'archive est parfois appelée *ArchReq*.

Au cas où l'âge d'archivage du fichier d'une ou plusieurs copies ne soit pas atteint, le répertoire où réside le fichier et le moment auquel l'âge d'archivage est atteint sont consignés dans une liste de recherche. Les répertoires sont analysés au fur et à mesure que les délais indiqués dans cette liste sont atteints. Les fichiers ayant atteint leur âge d'archivage sont ajoutés aux requêtes d'archive.

Si un fichier est hors ligne, le processus `sam-arfind` sélectionne les volumes à utiliser comme source pour la copie d'archive. Si la copie de fichier est en cours de réarchivage, le processus `sam-arfind` sélectionne le volume contenant cette copie.

Si un fichier est segmenté, seuls les segments qui ont été modifiés sont sélectionnés pour l'archivage. L'index d'un fichier segmenté ne contient aucune donnée utilisateur. Il est donc considéré comme un membre du groupe d'archives du système de fichiers et est archivé séparément.

La priorité d'archivage est calculée à partir des caractéristiques des propriétés de fichiers et à partir des multiplicateurs de propriétés de fichiers associés à ce groupe d'archives. Le calcul s'effectue principalement de la manière suivante :

priorité_archive = somme de (*valeur_propriétés_fichiers* * *multiplicateur_propriétés*)

La plupart des chiffres de *valeur_propriétés_fichiers* sont 1 ou 0, selon que la propriété a la valeur `TRUE` ou `FALSE`. Par exemple, la copie de propriété 1 a la valeur 1 si la copie d'archive 1 est en cours de création. Les copies 2, 3 et 4 ont donc la valeur 0.

Les autres propriétés, telles que l'âge d'archivage et la taille du fichier, peuvent posséder des valeurs différentes de 0 ou 1.

Les valeurs de *multiplicateur_propriétés* sont déterminées à partir des paramètres `-priority` pour le groupe d'archives. Vous pouvez définir des valeurs pour différents aspects d'un fichier, tels que son âge ou sa taille, afin que votre site puisse modifier la priorité de la requête d'archive. Pour plus d'informations sur le paramètre `-priority`, consultez la page `man archiver.cmd(4)`.

Le paramètre *priorité_archive* et les multiplicateurs de propriétés sont des nombres à virgule flottante. La valeur par défaut de tous les multiplicateurs de propriétés est 0,0. La requête d'archive est définie sur la valeur de priorité de fichier la plus élevée dans la requête d'archive.

Vous avez le choix entre les deux méthodes suivantes pour marquer les fichiers en vue de les archiver : archivage continu et archivage basé sur une analyse. Dans le premier cas, l'outil d'archivage opère conjointement avec le système de fichiers pour déterminer les fichiers qu'il est nécessaire d'archiver. Dans le deuxième cas, l'outil d'archivage vérifie régulièrement le système de fichiers afin de sélectionner les fichiers à archiver. Ces méthodes sont décrites de façon plus détaillée dans les sections suivantes.

Archivage continu

Il s'agit de la méthode d'archivage par défaut (`examine=noscan`). Il est possible de définir les conditions de démarrage de la planification pour un groupe d'archives au moyen des paramètres `-startage`, `-startcount` et `-startsize`. Ces conditions permettent d'optimiser le déroulement des opérations d'archivage dans le temps en fonction de la charge de travail à effectuer.

- Exemple 1. Si vous avez besoin d'une heure pour créer des fichiers à archiver ensemble, vous pouvez définir le paramètre `-startage` à cet effet (`-startage 1h`) pour avoir la certitude que tous les fichiers ont été créés avant de planifier la requête d'archive.
- Exemple 2. Vous pouvez donner la valeur 150 Gigaoctets au paramètre `-startsize` (`-startsize 150g`) pour demander à l'outil d'archivage d'attendre que 150 Gigaoctets de données soient prêts pour commencer l'opération d'archivage.
- Exemple 3. Si vous savez que 3000 fichiers vont être générés en vue de l'archivage, spécifiez `-startcount 3000` pour vous assurer que ces fichiers sont archivés ensemble.

Lorsque la condition de démarrage est satisfaite, le processus `sam-arfind` envoie chaque requête d'archive au démon de l'outil d'archivage, `sam-archiverd` pour lui permettre de programmer la copie des fichiers sur le support d'archives.

Archivage basé sur une analyse

Au lieu d'effectuer un archivage continu, vous pouvez définir le paramètre `examine=scan` de façon à demander à `sam-arfind` de procéder à l'analyse des fichiers à archiver. Les fichiers pour lesquels un archivage est nécessaire sont alors placés dans des requêtes d'archive. Le processus `sam-arfind` analyse chaque système de fichiers régulièrement pour déterminer les fichiers qui doivent être archivés. La première analyse effectuée par `sam-arfind` est une analyse des répertoires. Pendant cette analyse, `sam-arfind` descend de manière récursive dans l'arborescence des répertoires. Chaque fichier est examiné et l'indicateur de statut de fichier `archdone` est défini si le fichier n'a pas besoin d'être archivé. Au cours de ces analyses successives, le fichier `.inodes` est analysé. Seuls les inodes dont l'indicateur `archdone` n'est pas défini sont examinés.

Une fois l'analyse du système de fichiers terminée, le processus `sam-arfind` envoie chaque requête d'archive au démon de l'outil d'archivage, `sam-archiverd`, pour permettre de programmer la copie des fichiers sur le support d'archives. Le processus `sam-arfind` reste inactif pendant la durée de l'intervalle défini par la directive `interval=temps`. Une fois l'intervalle de temps écoulé, le processus `sam-arfind` reprend l'analyse.

Étape 2 : Composition de requêtes d'archive

Lorsque le démon `sam-archiverd` reçoit des requêtes d'archive, celles-ci sont *composées*. L'étape qui suit décrit le processus de composition.

Il est possible que tous les fichiers d'une requête d'archive ne puissent pas être archivés simultanément. Cela peut être dû à la capacité du support d'archives ou aux contrôles spécifiés dans le fichier de commande de l'outil d'archivage. La *composition* est le processus qui consiste à sélectionner les fichiers à archiver sur la base de la requête d'archive, à un moment donné. Une fois l'opération de copie d'archive terminée pour une requête d'archive, cette dernière est recomposée s'il reste des fichiers à archiver.

Le démon `sam-archiverd` classe les fichiers dans les requêtes d'archive en fonction de certains critères par défaut et de critères propres au site. L'opération par défaut consiste à archiver tous les fichiers d'une requête d'archive sur les mêmes volumes d'archive selon l'ordre dans lequel ils sont détectés pendant l'analyse du système de fichiers. Les critères propres au site vous permettent de contrôler l'ordre dans lequel les fichiers sont archivés et la manière dont ils sont répartis sur les volumes. Ces critères sont appelés *paramètres de groupe d'archives* et ils sont évalués dans

l'ordre suivant : `-reserve`, `-join`, `-sort`, `-rsort` (effectue un tri en sens inverse) et `-drives`. Pour plus d'informations sur ces paramètres, consultez la page `man archiver.cmd(4)`.

Si la requête d'archive appartient à un groupe d'archives dont le paramètre `-reserve propriétaire` est spécifié, le démon `sam-archiverd` trie les fichiers de la requête d'archive selon le chemin d'accès du répertoire, le nom d'utilisateur ou le nom du groupe de fichiers. Cette action est contrôlée par le paramètre `-reserve` pour le groupe d'archives. Les fichiers appartenant au premier *propriétaire* sont sélectionnés pour l'archivage. Les fichiers restants seront archivés ultérieurement.

Si la requête d'archive appartient à un groupe d'archives pour lequel le paramètre `-join méthode` a été spécifié, le démon `sam-archiverd` regroupe les fichiers en fonction du paramètre `-join méthode` donné. Si un paramètre `-sort` ou `-rsort méthode` est également spécifié, le démon `sam-archiverd` trie les fichiers au sein de chaque groupe selon le paramètre `-sort` ou `-rsort méthode`. La requête d'archive est jointe et triée.

Chaque groupe de fichiers joints est considéré comme un fichier unique pour le reste des processus de composition et de planification.

Si la requête d'archive appartient à un groupe d'archives pour lequel le paramètre `-sort` ou `-rsort méthode` a été spécifié, le démon `sam-archiverd` classe les fichiers en fonction de la méthode de tri définie dans le paramètre `-sort` ou `-rsort`. Selon la méthode de tri, le démon `sam-archiverd` a tendance à regrouper les fichiers en fonction de la méthode de tri, de leur âge, de leur taille ou de l'emplacement du répertoire. Par défaut, les requêtes d'archive ne sont pas triées. Les fichiers sont donc archivés dans l'ordre de leur détection lors de l'analyse du système de fichiers.

Le démon `sam-archiverd` détermine si les fichiers sont en ligne ou hors ligne. Si la requête d'archive contient à la fois des fichiers en ligne et hors ligne, les fichiers en ligne sont sélectionnés en premier pour l'archivage.

Si la requête d'archive ne devait pas être jointe ou classée selon une méthode de tri, les fichiers hors ligne sont triés en fonction du volume sur lequel résident les copies d'archive. Cela garantit que tous les fichiers (dans chaque groupe d'archives) du même volume sont transférés simultanément dans l'ordre dans lequel ils ont été stockés sur le support. Si plusieurs copies d'archive d'un fichier hors ligne sont créées, le fichier hors ligne n'est pas libéré tant que toutes les copies demandées n'ont pas été créées. Tous les fichiers à transférer à partir du même volume que le premier fichier sont sélectionnés pour l'archivage.

Notez que l'utilisation des paramètres `-join`, `-sort` ou `-rsort` peut avoir des répercussions négatives sur les performances lors de l'archivage de fichiers hors ligne. Cela est dû au fait que l'ordre des fichiers à archiver peut très bien ne pas correspondre à celui des volumes nécessaires aux fichiers hors ligne. Il est recommandé de n'utiliser les paramètres `-join`, `-sort` ou `-rsort` que pour la première copie d'archive à effectuer. Les autres copies conserveront probablement l'ordre de la première copie si un support d'archives suffisant est disponible lorsque les copies sont lancées.

Les requêtes d'archive sont entrées dans la file d'attente de planification du démon `sam-archiverd`.

Étape 3 : Planification des requêtes d'archive

L'outil de planification du démon `sam-archiverd` s'exécute à la demande lorsque les conditions suivantes sont réunies :

- Saisie d'une requête d'archive dans la file d'attente de planification.
- Fin de l'archivage d'une requête d'archive.
- Réception d'une modification de l'état du support envoyée par le serveur de catalogues.
- Réception d'un message modifiant l'état de l'outil d'archivage.

Les requêtes d'archive de la file d'attente de planification sont triées selon leur priorité. Chaque fois que l'outil de planification s'exécute, toutes les requêtes d'archive sont examinées pour déterminer si elles peuvent être attribuées à un processus `sam-arcopy` pour que les fichiers soient copiés sur le support d'archives.

Des lecteurs doivent être disponibles pour pouvoir effectuer des copies de fichiers. Vous devez disposer de volumes pouvant être utilisés par le groupe d'archives et de suffisamment d'espace pour accueillir les fichiers de la requête d'archive.

Lecteurs

Si le paramètre `-drives` du groupe d'archives est spécifié, le démon `sam-archiverd` répartit les fichiers sélectionnés dans la requête d'archive sur plusieurs lecteurs. Si le nombre de lecteurs disponibles à ce moment est inférieur à celui spécifié par le paramètre `-drives`, un nombre inférieur est utilisé.

Si la taille totale des fichiers de la requête d'archive est inférieure à la valeur de `-drivemin`, un seul lecteur est utilisé. La valeur `-drivemin` est soit la valeur spécifiée par le paramètre `-drivemin`, soit la valeur `archmax`.

La valeur `archmax` est spécifiée par le paramètre `-archmax` ou par la valeur définie pour le support. Pour plus d'informations sur le paramètre `-archmax` et la directive `archmax=`, consultez la page `man archiver.cmd(4)`.

Si la taille totale des fichiers de la requête d'archive est supérieure à la valeur `-drivemin`, le calcul suivant est effectué : $nombre_lecteurs = taille_totale / drivemin$. Si la valeur $nombre_lecteurs$ est inférieure au nombre de lecteurs spécifié par le paramètre `-drives`, $nombre_lecteurs$ représente le nombre de lecteurs à utiliser.

La durée d'archivage des fichiers peut varier sensiblement d'un lecteur à un autre. Pour optimiser l'utilisation des lecteurs, vous pouvez faire appel au paramètre `-drivemax`. Pour définir le paramètre `-drivemax`, il est nécessaire d'indiquer le nombre maximal d'octets à écrire sur un lecteur avant de reprogrammer ce lecteur pour y stocker des données supplémentaires.

Volumes

Vous devez disposer d'un ou plusieurs volumes avec suffisamment d'espace pour contenir au moins certains des fichiers de la requête d'archive. Le volume le plus récemment utilisé pour le groupe d'archives est employé s'il dispose de suffisamment d'espace. En outre, le volume ne doit pas être en cours d'utilisation par l'outil d'archivage.

Si un volume susceptible d'être utilisé pour le groupe d'archives est actuellement occupé, un autre volume est sélectionné. Cette règle s'applique à moins que le paramètre `-fillvsns` soit spécifié. Dans ce cas, la requête d'archive ne peut pas être planifiée.

Si une requête d'archive est trop volumineuse pour un volume, les fichiers qu'il peut contenir sont sélectionnés pour être archivés sur ce volume. Si la requête d'archive contient des fichiers trop volumineux pour être contenus sur un volume et si le dépassement de volume n'est pas prévu pour cette requête d'archive, les fichiers ne peuvent pas être archivés. Un message approprié à cette condition est envoyé dans le journal.

Vous pouvez spécifier le dépassement de volume pour le groupe d'archives (à l'aide du paramètre `-ovflmin`) ou pour le support (à l'aide de la directive `ovflmin=`). Pour plus d'informations sur le paramètre `-ovflmin` et la directive `ovflmin=`, consultez la page `man archiver.cmd(4)`. La spécification `ovflmin` détermine la taille minimale des fichiers pour le dépassement du support. Si la spécification `ovflmin` est définie pour le groupe d'archives, elle prévaut sur une spécification `ovflmin` définie pour le support. Si la taille des fichiers est inférieure à la valeur `ovflmin`, les fichiers ne peuvent pas être archivés. Un message approprié à cette condition est envoyé dans le journal.

Si la taille des fichiers est supérieure à `ovflmin`, des volumes supplémentaires sont éventuellement attribués. Les volumes supplémentaires sont sélectionnés par ordre décroissant de taille afin de limiter le nombre de volumes nécessaires au fichier.

Si aucun volume utilisable n'est détecté pour la requête d'archive, elle est mise en attente.

Certaines propriétés, spécifiant par exemple si le fichier est en ligne ou hors ligne, sont utilisées conjointement avec la priorité d'archivage (calculée à l'étape 1) lors de la détermination de la priorité de planification pour une requête d'archive particulière. Pour plus d'informations sur la personnalisation du multiplicateur de propriétés, consultez les paramètres `-priority` décrits à la page `man archiver.cmd(4)`.

Pour chaque requête d'archive, le démon `sam-archiverd` calcule la priorité de planification en ajoutant la priorité d'archivage aux multiplicateurs associés aux différentes propriétés des ressources système. Ces propriétés sont associées au nombre de secondes pendant lequel la requête d'archive est restée en file d'attente, au fait que le premier volume à utiliser dans le processus d'archivage est chargé ou non dans un lecteur, etc.

À l'aide des priorités ajustées, le démon `sam-archiverd` attribue chaque requête d'archive prête à être copiée.

Étape 4 : Archivage des fichiers d'une requête d'archive

Lorsqu'une requête d'archive est prête à être archivée, le démon `sam-archiverd` passe en revue chaque requête d'archive pour identifier les limites du fichier d'archives (tarball) et s'assurer que la taille de chaque fichier d'archives est inférieure à la spécification `--archmax taille_cible`. Si un fichier unique est plus volumineux que la valeur `taille_cible`, il est placé tout seul dans un fichier d'archives.

Pour chaque requête d'archive et chaque lecteur à utiliser, le démon `sam-archiverd` attribue la requête d'archive à un processus `sam-arcopy` afin de copier les fichiers sur le support d'archives. Si un fichier unique est plus volumineux que la valeur `taille_cible`, il est placé tout seul dans un fichier d'archives. Les informations d'archive sont entrées dans l'inode.

Si la journalisation des archives est activée, une entrée est créée dans le journal des archives.

Si le fichier a été transféré, l'espace disque est libéré. Le processus continue jusqu'à ce que tous les fichiers de la liste soient archivés.

Certaines erreurs et modifications de l'état des fichiers peuvent empêcher le bon déroulement de la copie d'un fichier. C'est le cas notamment des erreurs de lecture du cache disque et des erreurs d'écriture sur les volumes. Les modifications d'état comprennent les modifications apportées depuis la sélection, l'ouverture d'un fichier pour l'écriture, ainsi que la suppression d'un fichier.

Une fois le processus `sam-arcopy` terminé, le démon `sam-archiverd` examine la requête d'archive. Si certains fichiers n'ont pas été archivés, la requête d'archive est recomposée.

Exemple de sortie par défaut

L'EXEMPLE DE CODE 4-1 propose un exemple de sortie résultant de l'exécution de la commande `archiver(1M) -l`.

EXEMPLE DE CODE 4-1 Résultat de la commande `archiver(1M) -l`

```
# archiver

Archive media:
default:mo
media:mo archmax:5000000
media:lt archmax:50000000
Archive devices:
device:mo20 drives_available:1 archive_drives:1
device:lt30 drives_available:1 archive_drives:1
Archive file selections:
Filesystem samfs1:
samfs1 Metadata
      copy:1 arch_age:240
big path:. minsize:512000
      copy:1 arch_age:240
all path:
      copy:1 arch_age:30
Archive sets:
all
      copy:1 media:mo
big
      copy:1 media:lt
samfs1
      copy:1 media:mo
```

Démons de l'outil d'archivage

Le démon `sam-archiverd` est responsable de la planification des activités d'archivage. Le processus `sam-arfind` attribue les fichiers à archiver à des groupes d'archives. Le processus `sam-arcopy` copie les fichiers à archiver sur les volumes sélectionnés.

Le démon `sam-archiverd` est démarré par `sam-fsd` dès que Sun StorEdge SAM-FS commence ses activités. Le démon `sam-archiver` exécute la commande `archiver(1M)` pour lire le fichier `archiver.cmd` et crée les tables nécessaires au contrôle de l'archivage. Il lance le processus `sam-arfind` pour chaque système de

fichiers monté. Si un système de fichiers n'est pas monté, le processus `sam-arfind` associé est arrêté. Le processus `sam-archiverd` contrôle ensuite `sam-arfind` et traite les signaux d'un opérateur ou d'autres processus.

Fichiers journaux des archives et journalisation des événements

Les processus `sam-arfind` et `sam-arcopy` créent un fichier journal contenant des informations sur chaque fichier archivé ou désarchivé automatiquement. Le fichier journal est un enregistrement continu des actions d'archivage. Vous pouvez l'utiliser pour rechercher des copies antérieures de fichiers à des fins de sauvegarde traditionnelle.

Ce fichier n'est pas créé par défaut. Vous pouvez utiliser la directive `logfile=` du fichier `archiver.cmd` pour demander la création d'un fichier journal et définir son nom. C'est vous qui déterminez le nom de ce fichier. Pour plus d'informations sur le fichier journal, consultez la section Directives `archiver.cmd`, page 77 de ce chapitre ainsi que la page `man archiver.cmd(4)`.

L'outil d'archivage enregistre les avertissements et les messages d'information dans le fichier journal à l'aide de la fonction `syslog` et de `archiver.sh`.

L'EXEMPLE DE CODE 4-2 propose des exemples de lignes extraites du fichier journal d'un outil d'archivage avec les définitions de chaque champ.

EXEMPLE DE CODE 4-2 Lignes du fichier journal de l'outil d'archivage

```
A 2001/03/23 18:42:06 mo 0004A arset0.1 9a089.1329 samfs1
118.51162514 t0/fdn f 0 56
A 2001/03/23 18:42:10 mo 0004A arset0.1 9aac2.1 samfs1 189.53
1515016 t0/fae f 0 56
A 2001/03/23 18:42:10 mo 0004A arset0.1 9aac2.b92 samfs1 125.53
867101 t0/fai f 0 56
A 2001/03/23 19:13:09 lt SLOT22 arset0.2 798.1 samfs1 71531.14
1841087 t0/fhh f 0 51
A 2001/03/23 19:13:10 lt SLOT22 arset0.2 798.e0e samfs1 71532.12
543390 t0/fhg f 0 51
A 2003/10/23 13:30:24 dk DISK01/d8/d16/f216 arset4.1 810d8.1 qfs2
119571.301 1136048 t1/fileem f 0 0
A 2003/10/23 13:30:25 dk DISK01/d8/d16/f216 arset4.1 810d8.8ad
qfs2 119573.295 1849474 t1/fileud f 0 0
A 2003/10/23 13:30:25 dk DISK01/d8/d16/f216 arset4.1 810d8.16cb
qfs2 119576.301 644930 t1/fileen f 0 0
A 2003/10/23 13:30:25 dk DISK01/d8/d16/f216 arset4.1 810d8.1bb8
qfs2 119577.301 1322899 t1/fileeo f 0 0
```

De gauche à droite, les champs de la liste précédente contiennent les éléments décrits dans le TABLEAU 4-1.

TABLEAU 4-1 Champs du fichier journal de l'outil d'archivage

Champ	Contenu
1	Activité d'archivage : <ul style="list-style-type: none">• A pour archivé.• R pour réarchivé.• U pour désarchivé.
2	Date de l'action d'archivage au format <i>aaaa/mm/jj</i> .
3	Heure de l'activité d'archivage au format <i>hh:mm:ss</i> .
4	Type de support d'archives. Pour plus d'informations sur les types de supports, consultez la page man <code>mcf(4)</code> .
5	Nom de série de volume (VSN). Pour des cartouches de supports amovibles, il s'agit du nom de série de volume. Pour des archives sur disque, il s'agit du nom du volume de disque et du chemin d'accès au fichier <code>tar(1)</code> d'archives.
6	Groupe d'archives et numéro de copie.
7	Position physique du début d'un fichier d'archives sur le support (fichier <code>tar(1)</code>) et décalage de fichier au sein du fichier d'archives au format hexadécimal.
8	Nom du système de fichiers.
9	Numéro d'inode et numéro de génération. Le numéro de génération est un numéro supplémentaire utilisé en plus du numéro d'inode pour assurer le caractère unique du nom, car les numéros d'inodes peuvent être utilisés plusieurs fois.
10	Longueur du fichier s'il est écrit sur un seul volume. Longueur de la section si le fichier est écrit sur plusieurs volumes.
11	Chemin d'accès et nom du fichier par rapport au point de montage du système de fichiers.
12	Type de fichier : <ul style="list-style-type: none">• d pour un répertoire.• f pour un fichier ordinaire.• l pour un lien symbolique.• R pour un fichier de support amovible.• I pour un index de segment.• S pour un segment de données.
13	Section d'un fichier ou segment faisant l'objet d'un dépassement. Si le fichier fait l'objet d'un dépassement, la valeur est différente de zéro. Elle équivaut à zéro pour tous les autres types de fichiers.
14	Nombre d'équipement du lecteur sur lequel le fichier a été archivé.

Description du fichier `archiver.cmd`

Le fichier `archiver.cmd` contrôle le comportement de l'outil d'archivage. Par défaut, l'outil d'archivage s'exécute chaque fois que `sam-fsd` est lancé et qu'un système de fichiers Sun StorEdge SAM-FS est monté. Voici les paramètres par défaut spécifiques à l'outil d'archivage :

- Tous les fichiers sont archivés sur les volumes disponibles.
- L'âge d'archivage pour tous les fichiers est de quatre minutes.
- L'intervalle d'archivage est de 10 minutes.

Vous devrez probablement personnaliser les actions de l'outil d'archivage pour répondre aux exigences de votre site en matière d'archivage. Ces actions sont contrôlées par des directives situées dans le fichier de commande de l'outil d'archivage (`archiver.cmd`).

▼ Création, modification d'un fichier `archiver.cmd` et propagation des modifications

1. **Décidez si vous préférez modifier directement le fichier `archiver.cmd` ou plutôt un fichier `archiver.cmd` temporaire. (Facultatif)**

Effectuez cette étape si vous disposez d'un fichier `/etc/opt/SUNWsamfs/archiver.cmd` et si des fichiers sont déjà en cours d'archivage sur votre système. Envisagez de copier votre fichier `archiver.cmd` à un emplacement temporaire où vous pourrez le modifier et le tester avant de le mettre en production.

2. **Servez-vous de l'éditeur `vi(1)` ou d'un autre éditeur pour modifier votre fichier `archiver.cmd` ou le fichier temporaire.**

Ajoutez les directives dont vous avez besoin pour contrôler l'archivage au niveau de votre site. Pour plus d'informations sur les directives susceptibles d'être incluses dans ce fichier, consultez les sections Directives `archiver.cmd`, page 77 et Archivage sur disque, page 121.

3. **Enregistrez et fermez le fichier `archiver.cmd` ou le fichier temporaire.**
4. **Utilisez la commande `archiver(1M) -lv` pour vous assurer que le fichier est correct.**

Chaque fois que vous modifiez le fichier `archiver.cmd`, vous devez rechercher les erreurs de syntaxe éventuelles à l'aide de la commande `archiver(1M)`. Spécifier la commande `archiver(1M)` de la manière suivante permet d'évaluer un fichier `archiver.cmd` par rapport au système Sun StorEdge SAM-FS actuel :

```
# archiver -lv
```

La commande ci-dessus énumère toutes les options et établit une liste répertoriant le fichier `archiver.cmd`, les volumes, le contenu du système de fichiers, ainsi que les erreurs dans le fichier de sortie standard (`stdout`). Les erreurs empêchent l'exécution de l'outil d'archivage.

Par défaut, la commande `archiver(1M)` recherche des erreurs dans le fichier `/etc/opt/SUNWsamfs/archiver.cmd`. Si vous travaillez sur une version temporaire du fichier `archiver.cmd` avant sa mise en production, vous pouvez utiliser l'option `-c` de la commande `archiver(1M)` et fournir le nom de ce fichier temporaire.

5. Répétez l'Étape 2, Étape 3 et l'Étape 4 tant qu'il reste des erreurs dans votre fichier.

Il est essentiel de corriger toutes les erreurs avant de passer à l'étape suivante. L'outil d'archivage ne commence pas la procédure d'archivage s'il détecte des erreurs dans le fichier `archiver.cmd`.

6. Déplacez le fichier temporaire vers `/etc/opt/SUNWsamfs/archiver.cmd`. (Facultatif)

Effectuez cette étape uniquement si vous utilisez un fichier temporaire.

7. Enregistrez et fermez le fichier `archiver.cmd`.

8. Utilisez la commande `samd(1M) config` pour propager les modifications apportées au fichier et redémarrer le système.

```
# samd config
```

Description du fichier `archiver.cmd`

Le fichier `archiver.cmd` est constitué des types de directives suivants :

- Directives générales
- Directives d'affectation de groupe d'archives
- Directives de groupe d'archives
- Directives de pools de nom de série de volume (VSN)
- Directives d'association de noms de série de volumes (VSN)

Les directives sont constituées de lignes de texte lues dans le fichier `archiver.cmd`. Chaque ligne de directive contient un ou plusieurs champs séparés par des espaces ou des tabulations. Le texte qui s'affiche après le symbole dièse (#) est considéré comme un commentaire et n'est pas pris en compte. Les lignes peuvent être continuées sur la ligne suivante en terminant la ligne par une barre oblique inverse (\).

Certaines directives du fichier `archiver.cmd` nécessitent la spécification d'une unité de temps ou d'une unité en octets. Pour spécifier ces unités, utilisez une des lettres du Tableau 4-2, Unités des directives du fichier `archiver.cmd`, page 75 comme suffixe du numéro correspondant à l'unité.

TABLEAU 4-2 Unités des directives du fichier `archiver.cmd`

Suffixes d'unités	Signification
Suffixes de temps :	
s	Secondes.
m	Minutes. 60 secondes.
h	Heures. 3 600 secondes.
d	Jours. 86 400 secondes.
w	Semaines. 604 800 secondes.
y	Années. 31 536 000 secondes.
Suffixes de taille :	
b	Octets.
k	Kilo-octets. 2**10 ou 1 024 octets.
M	Mégaoctets. 2**20 ou 1 048 576 octets.
G	Gigaoctets. 2**30 ou 1 073 741 824 octets.
T	Téraoctets. 2**40 ou 1 099 511 627 776 octets.
P	Petaoctets. 2**50 ou 1 125 899 906 842 624 octets.
E	Exaocets. 2**60 ou 1 152 921 504 606 846 976 octets.

Exemple de fichier `archiver.cmd`

L'EXEMPLE DE CODE 4-3 représente un exemple de fichier `archiver.cmd`. Les commentaires affichés dans la partie de droite indiquent les différents types de directives.

EXEMPLE DE CODE 4-3 Exemple de fichier archiver.cmd

```
interval = 30m                                # General directives
logfile = /var/opt/SUNWsamfs/archiver/archiver.log

fs = samfs1                                    # Archive Set Assignments
no_archive tmp
work work
    1 1h
    2 3h
images images -minsize 100m
    1 1d
    2 1w
samfs1_all .
    1 1h
    2 1h

fs = samfs2                                    # Archive Set Assignments
no_archive tmp
system . -group sysadmin
    1 30m
    2 1h
samfs2_all .
    1 10m
    2 2h

params                                        # Archive Set Directives
allsets -drives 2
images.1 -join path -sort size
endparams

vsns                                          # VSN Associations
samfs1.1 mo optic-2A
samfs1.2 lt TAPE01
work.1 mo optic- [3-9] [A-Z]
work.2 lt .*
images.1 lt TAPE2 [0-9]
images.2 lt TAPE3 [0-9]
samfs1_all.1 mo.*
samfs1_all.2 lt.*
samfs2.1 mo optic-2A
samfs2.2 lt TAPE01
system.1 mo optic08a optic08b
system.2 lt ^TAPE4 [0-1]
samfs2_all.1 mo.*
samfs2_all.2 lt.*
endvsns
```

Directives `archiver.cmd`

Les sections suivantes expliquent les directives `archiver.cmd`. Elles se présentent de la façon suivante :

- Directives d'archivage globales, page 77
- Autres directives de systèmes de fichiers, page 87
- Directive d'affectation de groupe d'archives, page 88
- Directives de copie d'archive, page 97
- Paramètres de copie des groupes d'archives, page 100
- Directives d'association de noms de série de volumes (VSN), page 117
- Directives de pools de noms de série de volumes (VSN), page 120

Directives d'archivage globales

Les directives globales contrôlent l'utilisation générale de l'outil d'archivage. Dans un fichier `archiver.cmd`, elles peuvent être identifiées par le signe égal (=) dans le deuxième champ ou par l'absence de champs supplémentaires. Ces directives vous permettent d'optimiser les opérations de l'outil d'archivage pour la configuration de votre site.

Les directives globales doivent être spécifiées avant toute directive `fs=` dans votre fichier `archiver.cmd`. Les directives `fs=` sont celles qui se rapportent à des systèmes de fichiers spécifiques. L'outil d'archivage émet un message s'il détecte une directive globale après une directive `fs=`.

Directive `archivemeta` : Contrôle de l'archivage des métadonnées

La directive `archivemeta` vous donne la possibilité d'archiver ou non les métadonnées du système de fichiers. Si vous déplacez fréquemment les fichiers et apportez généralement de nombreuses modifications aux structures de répertoires dans votre système de fichiers, il est préférable d'archiver les métadonnées. À l'inverse, si les structures de répertoires sont très stables, il est possible de désactiver l'archivage des métadonnées et de limiter ainsi le nombre d'actions effectuées par vos lecteurs amovibles (chargement et déchargement des cartouches). Les métadonnées sont archivées par défaut.

Cette directive se présente sous la forme suivante :

```
archivemeta = état
```

Pour définir l'*état*, spécifiez `on` (actif) ou `off` (inactif). La valeur par défaut est `on` (actif).

L'archivage des métadonnées varie selon que vous utilisez un superbloc de la version 1 ou de la version 2 :

- Pour les systèmes de fichiers de la version 1, l'outil d'archivage prend en compte les répertoires, les fichiers de supports amovibles, les inodes d'index de segment et les liens symboliques comme métadonnées.
- Pour les systèmes de fichiers de la version 2, les fichiers de supports amovibles et les liens symboliques sont stockés dans des inodes et non pas dans des blocs de données. Ils ne sont pas archivés. Seuls les répertoires et les inodes d'index de segment sont archivés en tant que métadonnées. Les liens symboliques sont archivés sous forme de données.

Directive `archmax` : Contrôle de la taille des fichiers d'archives

La directive `archmax` spécifie la taille maximale d'un fichier d'archives. Des fichiers utilisateur sont combinés pour former le fichier d'archives. Aucun fichier utilisateur n'est plus ajouté au fichier d'archives une fois la valeur *taille_cible* atteinte. Les fichiers utilisateur volumineux sont écrits dans un fichier d'archives unique.

Pour modifier les valeurs par défaut, utilisez la directive suivante :

```
archmax=support taille_cible
```

TABLEAU 4-3 Arguments pour la directive `archmax`

Argument	Signification
<i>support</i>	Type de support. Pour obtenir la liste des types de supports valides, consultez la page <code>man mcf(4)</code> .
<i>taille_cible</i>	Définit la taille maximale du fichier d'archives. La taille maximale d'un fichier d'archives dépend du support. Par défaut, les fichiers d'archives écrits sur des disques optiques ne dépassent pas 5 mégaoctets. La taille de fichier d'archives maximale par défaut sur bandes est de 512 mégaoctets.

La configuration de petites ou de grandes tailles pour les fichiers d'archives présente des avantages et des inconvénients. Par exemple, si vous effectuez un archivage sur bande et si `archmax` a pour valeur une grande taille, le lecteur de bande s'arrête et redémarre moins souvent. Cependant, lors de l'écriture de fichiers d'archives volumineux, vous risquez de gaspiller une grande quantité de bande si la fin d'une bande est atteinte prématurément. En général, la valeur allouée à `archmax` ne doit pas dépasser 5 pour cent de la capacité totale du support. Vous pouvez, par exemple, utiliser la directive `archmax` suivante pour une bande de 20 gigaoctets :

```
archmax=sg 1G
```

La directive `archmax` peut également s'appliquer à un groupe d'archives spécifique.

Directive `bufsize` : Définition de la taille de la mémoire tampon de l'outil d'archivage

Par défaut, un fichier archivé est copié sur le support d'archives à l'aide d'une mémoire tampon. Vous pouvez utiliser la directive `bufsize` pour spécifier une taille de mémoire tampon différente de celle proposée par défaut et éventuellement verrouiller la mémoire tampon. Cela permet parfois d'optimiser les performances. N'hésitez pas à essayer différentes valeurs de *taille_tampon* afin de trouver le meilleur compromis.

Elle se présente sous la forme suivante :

```
bufsize=support taille_tampon [ lock ]
```

TABLEAU 4-4 Arguments pour la directive `bufsize`

Argument	Signification
<i>support</i>	Type de support. Pour obtenir la liste des types de supports valides, consultez la page <code>man mcf(4)</code> .
<i>taille_tampon</i>	Choisissez un nombre compris entre 2 et 32. La valeur par défaut est 4. Cette valeur est multipliée par la valeur <code>per_blksize</code> du type de support et la taille de mémoire tampon ainsi obtenue est utilisée. Il est possible de spécifier le paramètre <code>per_blksize</code> à partir du fichier <code>defaults.conf</code> . Pour plus d'informations sur ce fichier, consultez la page <code>man defaults.conf(4)</code> .
<code>lock</code>	<p>L'argument <code>lock</code> indique si l'outil d'archivage doit utiliser ou non les mémoires tampon verrouillées lors de la création de copies d'archive. Si l'argument <code>lock</code> est spécifié, l'outil d'archivage applique des verrous de fichier à la mémoire tampon d'archive pour toute la durée de l'opération <code>sam-arcopy(1M)</code>. Cela permet d'éviter la surcharge due au verrouillage et au déverrouillage de la mémoire tampon pour chaque requête d'E/S et de réduire le temps d'utilisation du processeur système.</p> <p>L'argument <code>lock</code> ne doit être spécifié que sur les systèmes de large envergure possédant une grande quantité de mémoire. Une mémoire insuffisante peut entraîner une condition de saturation de la mémoire.</p> <p>L'argument <code>lock</code> n'est efficace que si l'E/S en accès direct est activée pour le fichier en cours d'archivage. Par défaut, <code>lock</code> n'est pas spécifié et le système de fichiers définit des verrous sur toutes les mémoires tampon d'E/S en accès direct, notamment celles destinées à l'archivage. Pour plus d'informations sur l'activation de l'E/S en accès direct, consultez la page <code>man setfa(1)</code>, la page <code>man</code> de routine de bibliothèque <code>sam_setfa(3)</code> ou l'option <code>-O forcedirectio</code> de la page <code>man mount_samfs(1M)</code>.</p>

Par exemple, cette directive peut être spécifiée au sein du fichier `archiver.cmd` dans une ligne telle que la suivante :

```
bufsize=od 7 lock
```

Il est possible de définir la taille de la mémoire tampon et un verrou pour un groupe d'archives isolé en utilisant les paramètres de copie de groupes d'archives `-bufsize` et `-lock`. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Paramètres de copie des groupes d'archives, page 100.

Directive `drives` : Contrôle du nombre de lecteurs utilisés pour l'archivage

Par défaut, l'outil d'archivage utilise tous les lecteurs d'une bibliothèque automatisée pour l'archivage. Pour limiter le nombre de lecteurs d'une bibliothèque automatisée utilisés par l'outil d'archivage, servez-vous de la directive `drives`.

Elle se présente sous la forme suivante :

```
drives=bibl_auto nombre
```

TABLEAU 4-5 Arguments pour la directive `drives`

Argument	Signification
<code>bibl_auto</code>	Nom de famille de la bibliothèque automatisée tel qu'il est défini dans le fichier <code>mcf</code> .
<code>nombre</code>	Nombre de lecteurs utilisés pour les activités d'archivage.

Référez-vous aussi aux paramètres de copie de groupes d'archives `-drivemax`, `-drivemin` et `-drives` décrits à la section Spécification du nombre de lecteurs pour une requête d'archive : `-drivemax`, `-drivemin` et `-drives`, page 102.

Directive `examine` : Contrôle des analyses d'archives

Les candidats à l'archivage sont, en premier lieu, les nouveaux fichiers et les fichiers ayant subi des modifications. Voici comment l'outil d'archivage procède pour identifier ces fichiers :

- Archivage continu. L'outil d'archivage opère conjointement avec le système de fichiers pour détecter les modifications apportées aux fichiers dès qu'elles se produisent.
- Archivage basé sur une analyse. L'outil d'archivage analyse régulièrement le système de fichiers afin de repérer les fichiers qu'il est nécessaire d'archiver.

La directive `examine` permet d'appliquer l'une ou l'autre de ces méthodes d'archivage :

```
examine=méthode
```

Spécifiez l'un des mots-clés proposés dans le TABLEAU 4-6 pour choisir la *méthode* qui convient.

TABLEAU 4-6 Valeurs de l'argument *méthode* pour la directive *examine*

Valeur choisie pour la <i>méthode</i>	Signification
<code>noscan</code>	Permet d'opter pour l'archivage continu. Après la phase d'analyse initiale, seuls les répertoires dont le contenu a changé et nécessitant un archivage sont analysés. Les informations de répertoire et d'inode ne sont pas analysées. Cette méthode d'archivage est plus performante que l'archivage basé sur une analyse, notamment si les systèmes de fichiers contiennent plus de 1 000 000 de fichiers. Valeur par défaut.
<code>scan</code>	Permet d'opter pour l'archivage basé sur une analyse. L'analyse initiale du système de fichiers porte sur les répertoires. Les analyses suivantes concernent les inodes.
<code>scandirs</code>	Permet d'appliquer l'archivage basé sur une analyse uniquement aux répertoires. Dans ce cas de figure, chaque fois que l'outil d'archivage rencontre un répertoire avec l'attribut <code>no_archive</code> , il ne prend pas la peine d'analyser ce répertoire. En plaçant les fichiers dont le contenu ne change pas dans un tel répertoire, vous pouvez réduire considérablement le temps nécessaire à l'analyse des archives.
<code>scaninodes</code>	Permet d'appliquer l'archivage basé sur une analyse uniquement aux inodes.

Directive `interval` : Spécification d'un intervalle d'archivage

L'outil d'archivage procède régulièrement à l'examen de l'état de tous les systèmes de fichiers Sun StorEdge SAM-FS montés. Le délai entre chaque vérification est contrôlé par l'intervalle d'archivage. L'*intervalle d'archivage* est le temps qui s'écoule entre les opérations d'analyse sur chaque système de fichiers. Pour modifier cette durée, utilisez la directive `interval`.

Remarque : la directive `interval` est appliquée à condition de spécifier également la directive `examine=scan` dans le fichier `archiver.cmd`.

Elle se présente sous la forme suivante :

```
interval=temps
```


Pour définir la valeur *temps*, indiquez le nombre de secondes entre chaque opération d'analyse sur un système de fichiers. Par défaut, la valeur *temps* est exprimée en secondes. L'intervalle par défaut est de 10 minutes (*interval=600*). Il est possible, cependant, de choisir une autre unité de temps, telle que les minutes, les heures, etc. Pour plus d'informations au sujet de la spécification d'une unité de temps, reportez-vous au Tableau 4-2, Unités des directives du fichier *archiver.cmd*, page 75.

Si l'outil d'archivage reçoit la commande `:arrun` de l'utilitaire *samu(1M)*, il commence à analyser immédiatement tous les systèmes de fichiers. Si la directive *examine=scan* a également été spécifiée dans le fichier *archiver.cmd*, une analyse est effectuée après l'émission de la commande `:arrun` ou `:arscan`.

Si l'option de montage *hwm_archive* est définie pour le système de fichiers, l'intervalle d'archivage peut être raccourci automatiquement. Cette option de montage spécifie que l'outil d'archivage commence son analyse dès que le système de fichiers se remplit et que la limite supérieure du contrôle du débit est dépassée. L'option de montage *high=pourcentage* définit la limite supérieure du contrôle du débit pour le système de fichiers.

Pour plus d'informations sur la spécification de l'intervalle d'archivage, consultez la page *man archiver.cmd(4)*. Pour plus d'informations sur la définition des options de montage, consultez la page *man mount_samfs(1M)*.

Directive *logfile* : Spécification d'un fichier journal de l'outil d'archivage

L'outil d'archivage peut créer un fichier journal contenant des informations sur chaque fichier archivé, réarchivé ou désarchivé automatiquement. Le fichier journal est un enregistrement continu des actions d'archivage. Pour spécifier un fichier journal, utilisez la directive *logfile*. Elle se présente sous la forme suivante :

```
logfile=nom_chemin
```

Pour définir la valeur *nom_chemin*, veuillez spécifier le chemin d'accès absolu et le nom du fichier journal. Ce fichier n'est pas créé par défaut.

Exemple. Supposons que vous souhaitiez effectuer une sauvegarde quotidienne du fichier journal de l'outil d'archivage en copiant le fichier journal de la veille à un autre endroit. Vous pouvez exécuter cette opération en veillant à ce que la copie soit effectuée à la fermeture du fichier journal de l'outil d'archivage. En d'autres termes, vous ne devez pas effectuer l'opération de copie lorsque le fichier journal de l'outil d'archivage est ouvert pour une opération d'écriture.

▼ Sauvegarde d'un fichier journal de l'outil d'archivage

Procédez de la manière suivante :

1. **Utilisez la commande `mv(1)` pour déplacer le fichier journal de l'outil d'archivage au sein du système UFS.**

Cela laisse le temps aux opérations `sam-arfind(1M)` ou `sam-arcopy(1M)` de terminer le processus d'écriture dans le fichier journal de l'outil d'archivage.

2. **Utilisez la commande `mv(1)` pour déplacer le fichier journal de l'outil d'archivage de la veille vers le système de fichiers Sun StorEdge SAM-FS.**

La directive `logfile` peut également être définie pour un seul système de fichiers donné.

Directive `notify` : Attribution d'un nouveau nom au script de notification d'événements

La directive `notify` affecte la valeur `nom_fichier` comme nom du fichier du script de notification d'événements de l'outil d'archivage. Elle se présente sous la forme suivante :

```
notify=nom_fichier
```

Pour définir la valeur `nom_fichier`, veuillez indiquer le nom du fichier contenant le script de notification d'événements de l'outil d'archivage ou le chemin d'accès complet au fichier.

Le nom de fichier par défaut est :

```
/etc/opt/SUNWsamfs/scripts/archiver.sh
```

Ce script est exécuté par l'outil d'archivage pour vous permettre de traiter différents événements d'une façon appropriée aux besoins de votre site. Le script est appelé à l'aide d'un mot-clé pour le premier argument. Les mots-clés possibles sont les suivants : `emerg`, `alert`, `crit`, `err`, `warning`, `notice`, `info` et `debug`.

Des arguments supplémentaires sont décrits dans le script par défaut. Pour plus d'informations, consultez la page `man archiver.sh(1M)`.

Directive `ovflmin` : Contrôle du dépassement de volume

Le *dépassement de volume* est le processus qui consiste à permettre aux fichiers archivés de s'étendre sur plusieurs volumes. Pour activer le dépassement de volume, utilisez la directive `ovflmin` dans le fichier `archiver.cmd`. Lorsque la taille d'un fichier dépasse l'argument `taille_fichier_minimale` de la directive `ovflmin`, l'outil d'archivage écrit une autre partie de ce fichier sur un autre volume disponible du même type, le cas échéant. La partie du fichier écrite sur chaque volume porte le nom de *section*.

Remarque : avant d'utiliser le dépassement de volume, assurez-vous que vous en comprenez bien le concept. Utilisez le dépassement de volume avec précaution uniquement après en avoir évalué intégralement l'effet sur votre site. La reprise après sinistre et le recyclage sont bien plus complexes avec des fichiers qui s'étendent sur plusieurs volumes.

L'outil d'archivage contrôle le dépassement de volume à l'aide de la directive `ovflmin`. La directive `ovflmin` spécifie la taille minimale qu'un fichier doit posséder pour être autorisé à dépasser un volume. Par défaut, le dépassement de volume est désactivé.

Cette directive se présente sous la forme suivante :

```
ovflmin = support taille_fichier_minimale
```

TABLEAU 4-7 Arguments pour la directive `ovflmin`

Argument	Signification
<code>support</code>	Type de support. Pour obtenir la liste des types de supports valides, consultez la page <code>man mcf(4)</code> .
<code>taille_fichier_minimale</code>	Spécifiez la taille minimale qu'un fichier doit posséder pour atteindre le dépassement.

Exemple 1. Supposons qu'il existe de nombreux fichiers possédant une longueur qui représente une proportion importante (disons 25 pour cent) d'une cartouche de support `mo`. Ces fichiers remplissent partiellement les volumes et laissent de l'espace inutilisé sur chaque volume. Pour optimiser l'agencement des données sur les volumes, affectez au paramètre `ovflmin` du support `mo` une taille légèrement inférieure à celle du plus petit fichier. La directive suivante lui affecte une valeur de 150 mégaoctets :

```
ovflmin=mo 150m
```

Remarquez que l'activation du dépassement de volume dans cet exemple entraîne également le chargement de deux volumes pour l'archivage et le transfert du fichier.

La directive `ovflmin` peut également s'appliquer à un groupe d'archives spécifique.

Exemple 2. La commande `sls(1)` présente la copie d'archive représentant chaque section du fichier sur chaque VSN. L'EXEMPLE DE CODE 4-4 montre à quoi ressemble le fichier journal de l'outil d'archivage et le résultat de la commande `sls -D` appliquée à un fichier volumineux (appelé `file50`) s'étendant sur plusieurs volumes.

EXEMPLE DE CODE 4-4 Exemple de fichier journal de l'outil d'archivage

```
A 97/01/13 16:03:29 lt DLT000 big.1 7eed4.1 samfs1 13.7
477609472 00 big/file50 0 0

A 97/01/13 16:03:29 lt DLT001 big.1 7fb80.0 samfs1 13.7
516407296 01 big/file50 0 1

A 97/01/13 16:03:29 lt DLT005 big.1 7eb05.0 samfs1 13.7
505983404 02 big/file50 0 2
```

L'EXEMPLE DE CODE 4-4 montre que le fichier `file50` s'étend sur trois volumes identifiés par les VSN `DLT000`, `DLT001` et `DLT005`. La position et la taille du volume de chaque section sont indiquées dans les septième et dixième champs respectivement et correspondent à la sortie de la commande `sls -D` également illustrée. Pour obtenir une description complète de l'entrée du journal de l'outil d'archivage, consultez la page `man archiver(1M)`.

L'EXEMPLE DE CODE 4-5 présente la commande `sls -D` et la sortie obtenue.

EXEMPLE DE CODE 4-5 Commande et sortie `sls(1M) -D`

```
# sls -D file50
file50:
mode: -rw-rw---- links: 1 owner: gmm group: sam
length: 1500000172 admin id: 7 inode: 1407.5
offline; archdone; stage -n
copy1: ---- Jan 13 15:55 lt
section 0: 477609472 7eed4.1 DLT000
section 1: 516407296 7fb80.0 DLT001
section 2: 505983404 7eb05.0 DLT005
access: Jan 13 17:08 modification: Jan 10 18:03
changed: Jan 10 18:12 attributes: Jan 13 16:34
creation: Jan 10 18:03 residence: Jan 13 17:08
```

Les fichiers de dépassement de volume ne génèrent pas de sommes de contrôle. Pour plus d'informations sur l'utilisation des sommes de contrôle, consultez la page `man ssum(1)`.

Remarque : lorsque vous utilisez la fonction de dépassement de volume, sachez qu'il est difficile de récupérer les données de dépassement de volume en cas de sinistre. Pour savoir comment récupérer un fichier dans ces conditions, reportez-vous aux exemples donnés dans *Sun QFS, Sun SAM-FS, and Sun SAM-QFS Disaster Recovery Guide*. Pour plus d'informations, consultez la page `man request(1)`.

Directive `wait` : Retardement du démarrage de l'outil d'archivage

La directive `wait` contraint l'outil d'archivage à attendre un signal de départ envoyé par `samu(1M)` ou SAM-QFS Manager. Une fois ce signal reçu, les opérations standard de l'outil d'archivage commencent. Par défaut, l'outil d'archivage commence à archiver lorsqu'il est démarré par `sam-fsd(1M)`. Pour retarder l'archivage, utilisez la directive `wait`. Elle se présente sous la forme suivante :

```
wait
```

La directive `wait` peut également être définie pour un seul système de fichiers donné.

Autres directives de systèmes de fichiers

Vous pouvez utiliser la directive `fs=` pour inclure des directives spécifiques à un système de fichiers dans le fichier `archiver.cmd` après les directives générales. Dès qu'il rencontre une directive `fs=`, l'outil d'archivage suppose que les actions prévues dans toutes les directives suivantes s'appliquent uniquement à des systèmes de fichiers individuels.

Directive `fs` : Spécification du système de fichiers

Par défaut, les commandes d'archivage s'appliquent à tous les systèmes de fichiers. Cependant, vous pouvez limiter certaines commandes à un système de fichiers spécifique. Pour spécifier un système de fichiers isolé, utilisez la directive `fs`. Elle se présente sous la forme suivante :

```
fs=nom_fs
```

Pour définir la valeur `nom_fs`, indiquez le nom du système de fichiers tel qu'il est défini dans le fichier `mcf`.

Les directives générales et les directives d'association de groupes d'archives qui succèdent à ces directives s'appliquent uniquement au système de fichiers spécifié tant qu'une autre directive `fs=` n'est pas rencontrée. Par exemple, vous pouvez utiliser cette directive pour spécifier un fichier journal différent pour chaque système de fichiers.

Autres directives de systèmes de fichiers

Certaines directives peuvent être spécifiées à la fois en tant que directives globales pour tous les systèmes de fichiers et en tant que directives propres à un système de fichiers donné. Leurs effets sont identiques quel que soit leur champ d'application. Il s'agit des directives suivantes :

- La directive `interval`. Pour plus d'informations sur cette directive, consultez la section `Directive interval` : Spécification d'un intervalle d'archivage, page 82.
- La directive `logfile`. Pour plus d'informations sur cette directive, consultez la section `Directive logfile` : Spécification d'un fichier journal de l'outil d'archivage, page 83.
- La directive `wait`. Pour plus d'informations sur cette directive, consultez la section `Directive wait` : Retardement du démarrage de l'outil d'archivage, page 87.

Directive d'affectation de groupe d'archives

Par défaut, les fichiers sont archivés comme éléments du groupe d'archives nommé pour le système de fichiers. Dans SAM-QFS Manager, les groupes d'archives sont définis dans le cadre d'une *stratégie d'archivage*. Cependant, vous pouvez spécifier des groupes d'archives qui doivent inclure des fichiers partageant des caractéristiques similaires. Si un fichier ne correspond pas à l'un des groupes d'archives spécifiés, il est archivé en tant qu'élément du groupe d'archives nommé par défaut pour le système de fichiers.

Affectation de groupes d'archives

Les directives d'appartenance à des groupes d'archives attribuent à des groupes d'archives les fichiers possédant des caractéristiques identiques. La syntaxe de ces directives est calquée sur celle de la commande `find(1)`. Chaque directive d'affectation de groupe d'archives se présente sous la forme suivante :

```
nom_groupe_archives chemin [critères_recherche1 critères_recherche2 ... ]  
[attributs-fichiers]
```

TABLEAU 4-8 Arguments pour la directive d'affectation des groupes d'archives

Argument	Signification
<i>nom_groupe_archives</i>	Nom défini sur site pour le groupe d'archives. Il doit s'agir du premier champ de la directive d'affectation de groupe d'archives. Un nom de groupe d'archives indique généralement les caractéristiques des fichiers qu'il comprend. Les noms de groupes d'archives ne peuvent contenir que des lettres de l'alphabet, des chiffres et des traits de soulignement (<code>_</code>). Aucun caractère spécial ou espace n'est autorisé. Le premier caractère du nom du groupe d'archives doit être une lettre. Pour empêcher l'archivage de différents fichiers, spécifiez <code>no_archive</code> pour <i>nom_groupe_archives</i> .
<i>chemin</i>	Chemin d'accès par rapport au point de montage du système de fichiers. Cela permet d'appliquer une directive d'appartenance à des groupes d'archives à plusieurs systèmes de fichiers Sun StorEdge SAM-FS. Si le chemin d'accès doit inclure tous les fichiers d'un système de fichiers, utilisez un point (<code>.</code>) dans le champ du chemin d'accès. Le chemin d'accès ne peut pas commencer par une barre oblique inverse (<code>/</code>). Les fichiers du répertoire spécifié par <i>chemin</i> , ainsi que ses sous-répertoires, sont examinés afin de déterminer s'ils doivent être inclus dans ce groupe d'archives.
<i>critères_recherche1</i> <i>critères_recherche2</i>	Vous pouvez spécifier zéro, un ou plusieurs arguments <i>critères_recherche</i> . Il est possible de définir des critères de recherche pour limiter le groupe d'archives en fonction de la taille du fichier, de son propriétaire ou d'autres facteurs. Pour plus d'informations sur les arguments <i>critères_recherche</i> possibles, consultez les sections suivantes.
<i>attributs_fichiers</i>	Vous pouvez spécifier zéro, un ou plusieurs arguments <i>attributs_fichiers</i> . Ces attributs de fichiers sont définis pour les fichiers lorsque le processus <code>sam-arfind</code> analyse un système de fichiers pendant l'archivage.

Exemple 1. L'EXEMPLE DE CODE 4-6 présente des directives standard d'appartenance aux groupes d'archives.

EXEMPLE DE CODE 4-6 Directives d'appartenance aux groupes d'archives

```
hmk_files    net/home/hmk      -user hmk
datafiles    xray_group/data    -size 1M
system       .
```

Exemple 2. Il est possible d'empêcher l'archivage en incluant des fichiers dans un groupe d'archives nommé `no_archive`. L'EXEMPLE DE CODE 4-7 présente les lignes permettant d'empêcher l'archivage des fichiers dans un répertoire `tmp`, à tout niveau et quel que soit le répertoire dans lequel réside le répertoire `tmp` à l'intérieur du système de fichiers.

EXEMPLE DE CODE 4-7 Directives d'archivage empêchant l'archivage

```
fs = samfs1
no_archive tmp
no_archive . -name */tmp/
```

Les sections suivantes décrivent les valeurs de *critères_recherche* pouvant être spécifiées.

Argument *critères_recherche* de taille de fichier : `-access`

Servez-vous de la caractéristique `-access` *âge* pour déterminer l'appartenance à un groupe d'archives en fonction de l'âge d'un fichier. Lorsque vous utilisez l'argument *critères_recherche*, les fichiers dont la date du dernier accès est plus ancienne que l'âge indiqué sont réarchivés sur différents supports. Pour définir l'âge, spécifiez un nombre entier suivi de l'un des suffixes présentés au TABLEAU 4-9.

TABLEAU 4-9 Suffixes `-access` *âge*

Lettre	Signification
s	Secondes
m	Minutes
h	Heures
d	Jours
w	Semaines
ly	Années

Utilisez, par exemple, cette directive pour réarchiver sur un support plus économique les fichiers auxquels personne n'a accédé depuis un long moment.

Arguments *critères_recherche* de taille du fichier : `-minsize` et `-maxsize`

La taille d'un peut être utilisée pour déterminer l'appartenance à un groupe d'archives à l'aide des caractéristiques `-minsize taille` et `-maxsize taille`. Pour définir la valeur *taille*, spécifiez un nombre entier suivi d'une des lettres indiquées dans le TABLEAU 4-10.

TABLEAU 4-10 Suffixes `-minsize` et `-maxsize taille`

Lettre	Signification
b	Octets
k	Kilo-octets
M	Mégaoctets
G	Gigaoctets
T	Téraoctets
P	Petaoctets
E	Exaocets

Exemple. Les lignes de cet exemple spécifient que tous les fichiers de taille supérieure à 500 kilo-octets, mais inférieure à 100 mégaocets, appartiennent au groupe d'archives `big_files`. Les fichiers de taille supérieure à 100 mégaocets appartiennent au groupe d'archives `huge_files`. L'EXEMPLE DE CODE 4-8 donne un aperçu des lignes en question.

EXEMPLE DE CODE 4-8 Exemple d'utilisation des directives `-minsize` et `-maxsize`

```
big_files . -minsize 500k -maxsize 100M
huge_files . -minsize 100M
```

Arguments *critères_recherche* de propriétaire et de groupe : -user et -group

La propriété et l'affiliation à un groupe peuvent être utilisées pour déterminer l'appartenance à un groupe d'archives à l'aide des caractéristiques `-user nom` et `-group nom`. L'EXEMPLE DE CODE 4-9 montre comment utiliser ces directives.

EXEMPLE DE CODE 4-9 Exemples d'utilisation des directives -user et -group

```
adm_set . -user sysadmin
mktng_set . -group marketing
```

Tous les fichiers appartenant à l'utilisateur `sysadmin` sont compris dans le groupe d'archives `adm_set` et tous les fichiers possédant le nom de groupe `marketing` sont placés dans le groupe d'archives `mktng_set`.

Argument *critères_recherche* de nom de fichier utilisant la correspondance de modèles : -name *exrég*

Les noms de fichiers à inclure dans un groupe d'archives peuvent être spécifiés à l'aide d'expressions régulières. La spécification de `-name exrég` comme argument *critères_recherche* indique que tout chemin d'accès complet correspondant à l'expression régulière *exrég* est un membre du groupe d'archives.

L'argument *exrég* respecte les conventions telles qu'elles sont décrites dans la page `man regex(5)`. Remarquez que les expressions régulières ne respectent pas les mêmes conventions que les caractères génériques UNIX.

En interne, tous les fichiers situés en dessous du répertoire sélectionné sont répertoriés (avec leur chemin d'accès spécifié par rapport au point de montage du système de fichiers) et transmis pour la correspondance de modèles. Cela vous permet de créer des modèles dans le champ `-name exrég` auxquels les noms de fichiers et les noms de chemins d'accès doivent correspondre.

Exemples

1. La directive suivante limite les fichiers du groupe d'archives `images` à ceux qui possèdent l'extension `.gif` :

```
images . -name \.gif$
```

2. La directive suivante sélectionne les fichiers qui commencent par les caractères GEO :

```
satellite . -name /GEO
```

3. Vous pouvez utiliser des expressions régulières avec le groupe d'archives `no_archive`. La spécification suivante empêche l'archivage de tout fichier se terminant par `.o` :

```
no_archive . -name \.o$
```

4. Supposons que votre fichier `archiver.cmd` contienne les lignes illustrées à l'EXEMPLE DE CODE 4-10.

EXEMPLE DE CODE 4-10 Exemple d'expression régulière

```
# File selections.
fs = samfs1
    1 ls
    2 ls
no_archive share/marketing -name fred\.
```

Avec ce fichier `archiver.cmd`, l'outil d'archivage n'archive pas `fred.*` dans les répertoires ou sous-répertoires utilisateur. L'archivage des fichiers s'effectue de la manière suivante :

- L'EXEMPLE DE CODE 4-11 montre les fichiers non archivés lorsque vous spécifiez les directives indiquées dans l'EXEMPLE DE CODE 4-10.

EXEMPLE DE CODE 4-11 Fichiers non archivés (en fonction des directives illustrées à l'EXEMPLE DE CODE 4-10)

```
/saml/share/marketing/fred.anything
/saml/share/marketing/first_user/fred.anything
/saml/share/marketing/first_user/first_user_sub/fred.anything
```

- L'EXEMPLE DE CODE 4-12 montre les fichiers archivés lorsque vous spécifiez les directives indiquées dans l'EXEMPLE DE CODE 4-10.

EXEMPLE DE CODE 4-12 Fichiers archivés (en fonction des directives illustrées à l'EXEMPLE DE CODE 4-10)

```
/saml/fred.anything
/saml/share/fred.anything
/saml/testdir/fred.anything
```

EXEMPLE DE CODE 4-12 Fichiers archivés (en fonction des directives illustrées à l'EXEMPLE DE CODE 4-10) *(suite)*

```
/saml/testdir/share/fred.anything  
/saml/testdir/share/marketing/fred.anything  
/saml/testdir/share/marketing/second_user/fred.anything
```

5. Supposons que votre fichier `archiver.cmd` contienne les lignes illustrées à l'EXEMPLE DE CODE 4-13.

EXEMPLE DE CODE 4-13 Exemple de fichier `archiver.cmd`

```
# File selections.  
fs = samfs1  
    1 ls  
    2 ls  
no_archive share/marketing -name ^share/marketing/[^/]*fred\.
```

Le fichier `archiver.cmd` illustré à l'EXEMPLE DE CODE 4-13 n'archive pas `fred.*` dans les répertoires utilisateur d'origine. Il archive `fred.*` dans les sous-répertoires utilisateur et dans le répertoire `share/marketing`. Dans ce cas précis, les répertoires utilisateur d'origine sont les répertoires `first_user`. Cet exemple considère que le répertoire d'origine de l'utilisateur est compris entre `share/marketing/` et la barre oblique suivante (`/`). L'archivage des fichiers s'effectue de la manière suivante :

- Les fichiers suivants ne sont pas archivés :

```
/saml/share/marketing/first_user/fred.anything
```

- L'EXEMPLE DE CODE 4-14 montre les fichiers archivés lorsque vous spécifiez les directives indiquées dans l'EXEMPLE DE CODE 4-13.

EXEMPLE DE CODE 4-14 Fichiers archivés (en fonction des directives illustrées à l'EXEMPLE DE CODE 4-13)

```
/saml/share/fred.anything  
/saml/share/marketing/fred.anything  
/saml/share/marketing/first_user/first_user_sub/fred.anything  
/saml/fred.anything  
/saml/testdir/fred.anything  
/saml/testdir/share/fred.anything  
/saml/testdir/share/marketing/fred.anything  
/saml/testdir/share/marketing/second_user/fred.anything  
/saml/testdir/share/marketing/second_user/sec_user_sub/fred.any
```

Arguments *attributs_fichiers* de libération et de transfert : -release et -stage

Les attributs de libération et de transfert associés aux fichiers au sein d'un groupe d'archives peuvent être définis à l'aide des options -release et -stage. Ces deux paramètres prévalent sur les attributs de transfert ou de libération éventuellement définis au préalable par un utilisateur.

L'option -release se présente sous la forme suivante :

```
-release attributs
```

Les *attributs* de la directive -release respectent les mêmes conventions que la commande release(1). Ils sont définis dans le TABLEAU 4-11.

TABLEAU 4-11 Option -release

attributs	Signification
a	Libère le fichier une fois la première copie d'archive terminée.
d	Rétablit les attributs par défaut.
n	Ne libère jamais le fichier.
p	Libère partiellement l'espace disque du fichier.

L'option -stage se présente sous la forme suivante :

```
-stage attributs
```

Les *attributs* de la directive -stage respectent les mêmes conventions que la commande stage(1). Ils sont définis dans le TABLEAU 4-12.

TABLEAU 4-12 *Attributs* de la directive -stage

Attributs	Signification
a	Procède au transfert associatif des fichiers dans ce groupe d'archives.
d	Rétablit les attributs par défaut.
n	Ne transfère jamais les fichiers dans ce groupe d'archives.

L'exemple suivant illustre l'utilisation de spécifications de noms de fichiers et d'attributs de fichiers afin de libérer partiellement des répertoires de ressources Macintosh :

```
MACS . -name .*/\.rscs/ -release p
```

Conflits d'appartenance aux groupes d'archives

Il peut arriver que le choix d'un chemin d'accès et d'autres caractéristiques de fichiers pour l'inclusion d'un fichier dans un groupe d'archives entraîne une appartenance ambiguë à ce groupe d'archives. Vous pouvez résoudre ces situations de la manière suivante :

1. La définition d'appartenance qui s'affiche en premier dans le groupe d'archives est choisie.
2. Les définitions d'appartenance d'un système de fichiers au niveau local doivent être choisies avant toute définition spécifiée globalement.
3. Une définition d'appartenance étant la réplique exacte d'une définition précédente est indiquée comme une erreur.

En tenant compte de ces règles, les définitions d'appartenance les plus restrictives doivent être placées en premier dans le fichier de directives.

Lors du contrôle de l'archivage d'un système de fichiers spécifique (à l'aide de la directive `fs=nom_fs`), les directives sont évaluées localement au niveau du système de fichiers avant d'être évaluées globalement. Par conséquent, les fichiers peuvent être attribués à un groupe d'archives local (y compris à `no_archive`) plutôt qu'à un groupe d'archives global. Cela a des implications lorsque vous définissez des affectations de groupe d'archives global, telles que `no_archive`.

L'EXEMPLE DE CODE 4-15 représente un exemple de fichier `archiver.cmd`.

EXEMPLE DE CODE 4-15 Fichier `archiver.cmd` dans lequel des conflits d'appartenance sont possibles

```
no_archive . -name .*\\.o$
fs = samfs1
    allfiles .
fs = samfs2
    allfiles .
```

Si l'on se réfère à l'EXEMPLE DE CODE 4-15, il semble que l'administrateur n'avait pas l'intention d'archiver aucun des fichiers .o des deux systèmes de fichiers. Cependant, comme l'affectation de groupe d'archives local `allfiles` est évaluée avant l'affectation de groupe d'archives global `no_archive`, les fichiers .o des systèmes de fichiers `samfs1` et `samfs2` sont archivés.

L'EXEMPLE DE CODE 4-16 montre les directives qu'il convient d'utiliser pour s'assurer qu'aucun fichier .o n'est archivé dans les deux systèmes de fichiers.

EXEMPLE DE CODE 4-16 Fichier `archiver.cmd` corrigé

```
fs = samfs1
    no_archive . -name *.*\.*$
    allfiles .
fs = samfs2
    no_archive . -name *.*\.*$
    allfiles .
```

Directives de copie d'archive

Si vous ne spécifiez pas de copie d'archive, une seule copie d'archive est créée pour tous les fichiers du groupe d'archives. Par défaut, cette copie est créée lorsque l'âge d'archivage du fichier a atteint quatre minutes. Si vous avez besoin de plusieurs copies d'archive, toutes les copies, y compris la première, doivent être spécifiées à l'aide de directives de copie d'archive.

Les directives de copie d'archive commencent par un nombre entier (*numéro_copie*). Ce chiffre (1, 2, 3 ou 4) correspond au numéro de la copie. Il est suivi d'un ou plusieurs arguments spécifiant les caractéristiques d'archivage de cette copie.

Les directives de copie d'archive doivent apparaître immédiatement après la directive d'affectation de groupe d'archives à laquelle elles se rapportent. Chaque directive de copie d'archive se présente sous la forme suivante :

```
numéro_copie [ -release | -norelease ] [âge_archivage] [âge_désarchivage]
```

Les sections suivantes décrivent les arguments des directives de copie d'archive.

Libération de l'espace disque après l'archivage : `-release`

Vous pouvez exiger que l'espace disque des fichiers soit automatiquement libéré lorsqu'une copie d'archive a été créée, en insérant la directive `-release` après le numéro de la copie. Cette option se présente sous la forme suivante :

```
-release
```

Dans l'EXEMPLE DE CODE 4-17, les fichiers appartenant au groupe `images` sont archivés lorsque leur âge d'archivage atteint 10 minutes. Une fois la copie d'archive 1 effectuée, l'espace du cache disque est libéré.

EXEMPLE DE CODE 4-17 Fichier `archiver.cmd` utilisant la directive `-release`

```
ex_set . -group images
      1 -release 10m
```

Retardement de la libération de l'espace disque :

`-norelease`

Il se peut que vous ne souhaitiez pas libérer l'espace disque avant que plusieurs copies d'archive soient effectuées. L'option `-norelease` empêche la libération automatique du cache disque tant que toutes les copies identifiées par `-norelease` n'ont pas été effectuées. Cette option se présente sous la forme suivante :

```
-norelease
```

L'EXEMPLE DE CODE 4-18 spécifie un groupe d'archives nommé `vault_tapes`. Deux copies sont créées, mais le cache disque associé à ce groupe d'archives n'est pas libéré tant que les deux copies ne sont pas réalisées. Ce scénario peut s'appliquer à un site exigeant un accès en ligne aux fichiers avant la création de volumes pour un stockage hors site.

EXEMPLE DE CODE 4-18 Fichier `archiver.cmd` utilisant la directive `-norelease`

```
vault_tapes
      1 -norelease 10m
      2 -norelease 30d
```

Remarquez que la spécification `-norelease` appliquée à une copie unique n'a aucun effet sur la libération automatique, car il est impossible de libérer le fichier tant qu'au moins une copie d'archive n'a pas été créée. En outre, les spécifications `-norelease` et `-release` s'excluent mutuellement.

Définition de l'âge d'archivage

Vous pouvez définir l'âge d'archivage des fichiers en le spécifiant comme champ suivant dans la directive. L'âge d'archivage peut être exprimé avec les caractères de suffixe tels que `h` pour heures ou `m` pour minutes. Le Tableau 4-2, Unités des directives du fichier `archiver.cmd`, page 75, présente la liste complète des caractères de suffixe avec leur signification.

Dans l'EXEMPLE DE CODE 4-19, les fichiers du répertoire `data` sont archivés lorsque leur âge d'archivage atteint une heure.

EXEMPLE DE CODE 4-19 Fichier `archiver.cmd` spécifiant l'âge d'archivage

```
ex_set data
  1 1h
```

Désarchivage automatique

Si vous spécifiez plusieurs copies d'archive d'un fichier, il est possible de désarchiver toutes les copies sauf une automatiquement. Cela peut se produire lorsque les fichiers sont archivés sur différents supports selon des âges d'archivage différents.

L'EXEMPLE DE CODE 4-20 présente les directives permettant de définir l'âge de désarchivage.

EXEMPLE DE CODE 4-20 Fichier `archiver.cmd` spécifiant l'âge de désarchivage

```
ex_set home/users
  1 6m 10w
  2 10w
  3 10w
```

La première copie des fichiers dans le chemin d'accès `home/users` est archivée six minutes après sa modification. Lorsque les fichiers sont âgés de 10 semaines, les deuxième et troisième copies d'archive sont créées. La première copie est ensuite désarchivée.

Pour connaître d'autres moyens de contrôler le désarchivage, consultez la section Contrôle du désarchivage, page 109.

Spécification de plusieurs copies de métadonnées

Si plusieurs copies de métadonnées sont nécessaires, des définitions de copies peuvent être insérées dans le fichier de directives immédiatement après une directive `fs=`.

L'EXEMPLE DE CODE 4-21 montre à quoi ressemble un fichier `archiver.cmd` spécifiant plusieurs copies de métadonnées.

EXEMPLE DE CODE 4-21 Fichier `archiver.cmd` spécifiant plusieurs copies de métadonnées

```
fs = samfs7
  1 4h
  2 12h
```

Dans cet exemple, la copie 1 des métadonnées du système de fichiers `samfs7` est effectuée après quatre heures et une deuxième copie est créée après 12 heures.

Les métadonnées du système de fichiers comprennent les modifications des noms de chemins d'accès dans le système de fichiers. Pour cette raison, si vous modifiez souvent les répertoires, de nouvelles copies d'archive sont créées. Cela entraîne un chargement fréquent des volumes spécifiés pour les métadonnées.

Paramètres de copie des groupes d'archives

La section des paramètres des groupes d'archives du fichier `archiver.cmd` commence par la directive `params` et se termine par la directive `endparams`. L'EXEMPLE DE CODE 4-22 montre le format des directives s'appliquant à un groupe d'archives.

EXEMPLE DE CODE 4-22 Format des paramètres de copie des groupes d'archives

```
params
nom_groupe_archives . numéro_copie [R] [ -param1 -param2 ...]
.
.
.
endparams
```

TABLEAU 4-13 Arguments pour les paramètres de copie des groupes d'archives

Argument	Signification
<i>nom_groupe_archives</i>	Nom défini sur site pour le groupe d'archives. Ce nom indique généralement les caractéristiques des fichiers appartenant au groupe d'archives. Il peut s'agir de <code>allsets</code> . Les noms de groupes d'archives ne peuvent contenir que des lettres de l'alphabet, des chiffres et des traits de soulignement (<code>_</code>). Aucun caractère spécial ou espace n'est autorisé. Le premier caractère du nom du groupe d'archives doit être une lettre.
.	Point (<code>.</code>). Caractère permettant de séparer l'argument <i>nom_groupe_archives</i> de l'argument <i>numéro_copie</i> .
<i>numéro_copie</i>	Nombre entier définissant le numéro de la copie d'archive. Il peut s'agir de 1, 2, 3 ou 4.
R	Indique que les paramètres que vous définissez s'appliquent aux copies réarchivées de ce groupe d'archives. Utilisez, par exemple, l'argument R et spécifiez les noms de série de volumes (VSN) dans l'argument <i>-param1</i> pour diriger les copies réarchivées vers des volumes spécifiques.
<i>-param1</i> <i>-param2</i>	Un ou plusieurs paramètres. Les sous-sections suivantes décrivent les paramètres qu'il est possible de spécifier entre les directives <code>params</code> et <code>endparams</code> .

Le pseudo-groupe d'archives `allsets` fournit un moyen de définir les directives de groupe d'archives par défaut pour tous les groupes d'archives. Toutes les directives `allsets` doivent être placées avant celles des copies de groupes d'archives. Les paramètres définis pour des copies isolées de groupes d'archives prévalent sur les paramètres définis par les directives `allsets`. Pour plus d'informations sur le groupe d'archives `allsets`, consultez la page `man archiver.cmd(4)`.

Tous les paramètres de traitement des groupes d'archives sont décrits dans cette section, à l'exception du paramètre `-disk_archive`. Pour plus d'informations sur le paramètre `-disk_archive`, consultez la section Archivage sur disque, page 121.

Contrôle de la taille des fichiers d'archives : `-archmax`

La directive `-archmax` spécifie la taille maximale d'un fichier d'un groupe d'archives. Elle se présente sous la forme suivante :

```
-archmax taille_cible
```

Cette directive est très similaire à la directive globale `archmax`. Pour plus d'informations au sujet de cette directive et sur les valeurs à donner au paramètre `taille_cible`, consultez la section Directive `archmax` : Contrôle de la taille des fichiers d'archives, page 78.

Définition de la taille de la mémoire tampon de l'outil d'archivage : `-bufsize`

Par défaut, un fichier en cours d'archivage est stocké dans une mémoire tampon avant d'être écrit sur le support d'archives. Vous pouvez utiliser le paramètre `-bufsize` pour spécifier une taille de mémoire tampon différente de celle prévue par défaut. Cela permet parfois d'optimiser les performances. N'hésitez pas à essayer différentes valeurs de `taille_tampon` afin de trouver le meilleur compromis.

Ce paramètre se présente sous la forme suivante :

```
-bufsize=taille_tampon
```

Choisissez un nombre compris entre 2 et 32 pour le paramètre `taille_tampon`. La valeur par défaut est 4. Cette valeur est multipliée par la valeur `pér_blksize` du type de support et la taille de mémoire tampon ainsi obtenue est utilisée. Il est possible de spécifier le paramètre `pér_blksize` à partir du fichier `defaults.conf`. Pour plus d'informations sur ce fichier, consultez la page `man defaults.conf(4)`.

Par exemple, ce paramètre peut être spécifié au sein du fichier `archiver.cmd` dans une ligne semblable à la suivante :

```
myset.1 -bufsize=6
```

L'équivalent de cette directive peut également être spécifié de manière globale en définissant la directive `bufsize=support taille_tampon`. Pour plus d'informations, consultez la section Directive `bufsize` : Définition de la taille de la mémoire tampon de l'outil d'archivage, page 79.

Spécification du nombre de lecteurs pour une requête d'archive : `-drivemax`, `-drivemin` et `-drives`

Par défaut, l'outil d'archivage n'utilise qu'un seul lecteur de supports pour archiver les fichiers dans un groupe d'archives. Si un groupe d'archives possède de nombreux fichiers ou des fichiers volumineux, il peut être avantageux d'utiliser plusieurs lecteurs. En outre, si les lecteurs de votre bibliothèque automatisée fonctionnent à des vitesses différentes, ces directives permettent en principe d'améliorer l'efficacité de l'archivage.

L'EXEMPLE DE CODE 4-23 donne un aperçu des paramètres qu'il est possible d'utiliser pour fractionner des requêtes d'archive entre plusieurs lecteurs et éviter les écarts importants des vitesses de transfert sur les lecteurs de bande.

EXEMPLE DE CODE 4-23 Format des directives `-drivemax`, `-drivemin` et `-drives`

```
-drivemax taille_max
-drivemin taille_min
-drives nombre
```

TABLEAU 4-14 Arguments des paramètres `-drivemax`, `-drivemin` et `-drives`

Argument	Signification
<i>maxsize</i>	Quantité maximale de données à archiver en utilisant un lecteur.
<i>minsize</i>	Quantité minimale de données à archiver en utilisant un lecteur. La valeur par défaut correspond à la valeur <code>-archmax <i>taille_cible</i></code> (le cas échéant) ou à la valeur par défaut du type de support. Si vous spécifiez le paramètre <code>-drivemin <i>taille_min</i></code> , Sun StorEdge SAM-FS utilise plusieurs lecteurs uniquement si la quantité de travail à effectuer est suffisante. À titre indicatif, prévoyez une <i>taille_min</i> suffisante pour que le temps de transfert soit sensiblement plus long que la durée de changement de la cartouche (chargement, positionnement, déchargement).
<i>nombre</i>	Nombre de lecteurs à utiliser lors de l'archivage de ce groupe d'archives. La valeur par défaut est 1.

Une requête d'archive est évaluée par rapport aux paramètres spécifiés de la manière suivante :

- Si la requête d'archive est inférieure à *taille_min*, un seul lecteur est utilisé pour l'écriture d'une requête d'archive.
- Si la requête d'archive est supérieure à *taille_min*, elle est évaluée par rapport à *taille_min* et le nombre approprié de lecteurs est planifié jusqu'au nombre total de lecteurs spécifié.
- Si *taille_min* a la valeur zéro, une tentative de fractionnement entre le nombre total de lecteurs spécifié est effectuée.

Si vous utilisez le paramètre `-drives`, plusieurs lecteurs sont employés uniquement si des données supérieures à *taille_min* doivent être archivées simultanément. Le nombre de lecteurs à utiliser en parallèle est inférieur à $taille_totale_req_arch / taille_min$ et au nombre de lecteurs spécifié par le paramètre `-drives`.

Pour définir ces paramètres, les utilisateurs doivent tenir compte de la vitesse à laquelle les fichiers sont créés, du nombre de lecteurs disponibles, de la durée de chargement et de déchargement des lecteurs et des vitesses de transfert des lecteurs.

Exemple 1. Par exemple, vous pouvez utiliser les paramètres `-drivemin` et `-drives` pour diviser une requête d'archive entre plusieurs lecteurs, tout en évitant de solliciter tous les lecteurs avec des requêtes d'archive de petite taille. Cette remarque s'applique aux opérations impliquant des fichiers très volumineux.

Exemple 2. Par exemple, supposons que vous fractionniez un groupe d'archives nommé `big_files` sur cinq lecteurs. Selon sa taille, ce groupe d'archives peut être fractionné, comme indiqué dans le TABLEAU 4-15.

TABLEAU 4-15 Exemple de fractionnement d'un groupe d'archives

Taille du groupe d'archives	Nombre de lecteurs
< 20gigaoctets	1
≥ 20 gigaoctets et < 30 gigaoctets	2
≥ 30 gigaoctets et < 40 gigaoctets	3
≥ 40 gigaoctets et < 50 gigaoctets	4
≥ 50gigaoctets	5

L'EXEMPLE DE CODE 4-24 représente les lignes utilisées dans le fichier `archiver.cmd` pour fractionner la requête d'archive sur plusieurs lecteurs.

EXEMPLE DE CODE 4-24 Directives employées pour fractionner une requête d'archive sur plusieurs lecteurs

```
params
bigfiles.1 -drives 5 -drivemin 10G
endparams
```

Exemple 3. La ligne suivante est spécifiée dans le fichier `archiver.cmd` :

```
huge_files.2 -drives 2
```

Si la taille totale des fichiers du groupe d'archives `huge_files.2` est supérieure ou égale à deux fois la valeur `drivemin` du support, deux lecteurs sont utilisés pour archiver les fichiers.

Exemple 4. La requête d'archive équivaut à 300 gigaoctets. La ligne suivante spécifiée dans le fichier `archiver.cmd` permet d'archiver 10 gigaoctets à la fois sur chacun des 5 lecteurs :

```
-drives 5 -drivemax 10G
```

Optimisation de l'espace sur un volume : `-fillvsns`

Par défaut, l'outil d'archivage utilise tous les volumes alloués à un groupe d'archives lors de l'écriture des copies d'archive. Au cours de cette opération, il sélectionne un volume d'une capacité suffisante pour accueillir tous les fichiers. L'espace disponible sur les volumes risque donc de ne pas être entièrement occupé. Si vous spécifiez `-fillvsns`, l'outil d'archivage subdivise la requête d'archive en petits groupes.

Spécification des verrous de la mémoire tampon d'archive :

`-lock`

Par défaut, un fichier en cours d'archivage est stocké dans une mémoire tampon avant d'être écrit sur le support d'archives. Si l'E/S en accès direct est activée, vous pouvez utiliser le paramètre `-lock` pour verrouiller cette mémoire tampon. Cette action peut améliorer les performances et vous pouvez essayer de tester différentes valeurs de ce paramètre.

Ce paramètre se présente sous la forme suivante :

```
-lock
```

Le paramètre `-lock` indique si l'outil d'archivage doit utiliser ou non les mémoires tampon verrouillées lors de la création de copies d'archive. Si l'argument `-lock` est spécifié, l'outil d'archivage applique des verrous de fichier à la mémoire tampon d'archive pour toute la durée de l'opération `sam-arcopy(1M)`. Cela évite de faire appel à la mémoire tampon et peut améliorer les performances.

Le paramètre `-lock` ne doit être spécifié que sur les systèmes de large envergure possédant une grande quantité de mémoire. Une mémoire insuffisante peut entraîner une condition de saturation de la mémoire.

Le paramètre `-lock` n'est efficace que si l'E/S en accès direct est activée pour le fichier en cours d'archivage. Par défaut, `-lock` n'est pas spécifié et le système de fichiers définit des verrous sur toutes les mémoires tampon d'E/S en accès direct, notamment celles destinées à l'archivage. Pour plus d'informations sur l'activation de l'E/S en accès direct, consultez la page `man setfa(1)`, la page `man` de routine de bibliothèque `sam_setfa(3)` ou l'option `-O forcedirectio` de la page `man mount_samfs(1M)`.

Par exemple, ce paramètre peut être spécifié au sein du fichier `archiver.cmd` dans une ligne semblable à la suivante :

```
yourset.3 -lock
```

Vous pouvez également spécifier l'équivalent de ce paramètre de manière globale en définissant l'argument `lock` pour la directive `bufsize=support taille_tampon [lock]`. Pour plus d'informations, consultez la section Directive `bufsize` : Définition de la taille de la mémoire tampon de l'outil d'archivage, page 79.

Création de copies d'archive des fichiers hors ligne : `-offline_copy`

La libération d'un fichier n'est possible qu'après avoir réalisé une copie d'archive. Si le fichier est libéré et mis hors ligne avant que toutes les copies d'archive soient effectuées, l'outil d'archivage utilise ce paramètre pour déterminer la méthode à suivre pour réaliser les autres copies d'archive. Lors du choix de la *méthode*, n'oubliez pas de prendre en compte le nombre de lecteurs dont dispose le système Sun SAM-FS et la quantité de cache disque disponible. Ce paramètre se présente sous la forme suivante :

```
-offline_copy méthode
```

Spécifiez l'un des mots-clés affichés pour choisir la *méthode* qui convient.

TABLEAU 4-16 Valeurs de l'argument *méthode* pour la directive `-offline_copy`

<i>Méthode</i>	Signification
<code>none</code>	Procède au transfert de chaque fichier avant la copie sur le volume d'archive, en fonction des nécessités. Valeur par défaut.
<code>direct</code>	Copie les fichiers directement du volume hors ligne vers le volume d'archive sans utiliser le cache. Cette méthode suppose que le volume source et le volume cible sont différents et que vous avez deux lecteurs à votre disposition. Si vous optez pour cette méthode, pensez à donner à l'option de montage <code>stage_n_window</code> une valeur supérieure à la valeur de 256 kilo-octets proposée par défaut. Pour plus d'informations sur les options de montage, consultez la page <code>man mount_samfs(1M)</code> .
<code>stageahead</code>	Transfère un fichier pendant l'archivage d'un autre. Si vous choisissez cette méthode, le système procède au transfert du fichier d'archive suivant parallèlement à l'écriture d'un autre fichier sur son support de destination.
<code>stageall</code>	Permet de transférer tous les fichiers dans le cache disque avant l'archivage. Cette méthode nécessite un seul lecteur et suppose que l'espace libre dans le cache disque est suffisant pour accueillir tous les fichiers.

Spécification du recyclage

Le processus de recyclage vous permet de régénérer l'espace des volumes d'archives utilisé par des images d'archives ayant expiré. Par défaut, aucun recyclage ne s'effectue.

Pour procéder au recyclage, vous pouvez spécifier des directives dans le fichier `archiver.cmd` et dans le fichier `recycler.cmd`. Pour plus d'informations sur les directives de recyclage prises en charge dans le fichier `archiver.cmd`, consultez le chapitre Recyclage, page 187.

Archivage associatif : `-join`

L'outil d'archivage procède à un archivage associatif si vous spécifiez le paramètre `-join path`. L'archivage associatif est utile si vous souhaitez archiver l'intégralité d'un répertoire sur un volume et si vous savez que le fichier d'archives peut résider physiquement sur un seul volume. Sinon, pour conserver ensemble les répertoires de façon à ce que les fichiers restent contigus, utilisez le paramètre `-sort path` ou `-rsort path`. Le paramètre `-rsort` effectue le tri en sens inverse.

Lorsque l'outil d'archivage écrit un fichier d'archives sur un volume, il optimise le remplissage du volume avec les fichiers utilisateur. Ensuite, lorsque vous accédez à des fichiers d'un même répertoire, cela peut prendre un certain temps, car le processus de transfert se repositionne dans un volume afin de lire le fichier suivant. Pour réduire les délais d'attente, vous pouvez archiver les fichiers possédant le même chemin de répertoire de manière contiguë au sein d'un fichier d'archives. Le processus d'archivage associatif remplace l'algorithme d'optimisation de l'espace pour archiver ensemble les fichiers d'un même répertoire. Le paramètre `-join path` permet d'archiver ces fichiers de manière contiguë au sein d'une copie de groupe d'archives.

L'archivage associatif est utile si le contenu du fichier ne change pas, lorsque vous souhaitez avoir accès au groupe de fichiers contigus à tout moment. Par exemple, dans un hôpital, vous pouvez utiliser l'archivage associatif pour accéder aux images médicales. Les images associées à un même patient peuvent être conservées dans un répertoire et le médecin peut accéder à toutes ces images simultanément. L'accès à ces images peut être plus efficace si vous les archivez de manière contiguë, selon l'emplacement de leur répertoire. Par exemple :

```
patient_images.1 -join path
```

Remarque : le paramètre `-join path` écrit les fichiers de données d'un même répertoire dans un fichier d'archives unique. S'il existe de nombreux répertoires contenant seulement quelques petits fichiers, l'outil d'archivage crée de nombreux fichiers d'archives de petite taille. Ces petits fichiers d'archives discrets ralentissent les performances d'écriture du système, car les fichiers de données sont relativement petits en comparaison avec l'en-tête `tar(1)` de chaque fichier d'archives. Cela risque d'avoir une incidence sur les performances lors de l'écriture sur des lecteurs de bande haute vitesse.

En outre, comme le paramètre `-join path` spécifie que tous les fichiers d'un même répertoire doivent être archivés sur un volume unique, il est possible qu'un groupe de fichiers ne puisse être contenu sur aucun volume disponible. Dans ce cas, les fichiers ne sont pas archivés tant que des volumes supplémentaires ne sont pas attribués au groupe d'archives. Il est également possible que le groupe de fichiers à archiver soit si volumineux qu'il ne puisse pas tenir sur un volume unique. Dans ce cas, les fichiers ne sont jamais archivés.

Pour la plupart des applications, il est préférable d'utiliser le paramètre `-sort path` ou `-join path` si l'opération la plus restrictive de `-join path` n'est pas nécessaire.

Il est également possible de trier les fichiers d'une copie de groupe d'archives par âge, par taille ou par chemin d'accès. Les arguments `age` et `size` s'excluent mutuellement. L'EXEMPLE DE CODE 4-25 montre comment trier un groupe d'archives en combinant le paramètre `-sort` à l'argument `age` ou `size`.

EXEMPLE DE CODE 4-25 Directives pour trier un groupe d'archives

```
cardiac.1 -sort path
cardiac.2 -sort age
catscans.3 -sort size
```

La première ligne contraint l'outil d'archivage à trier une requête d'archive par nom de chemin d'accès. La deuxième ligne d'exemple contraint l'outil d'archivage à trier la copie de groupe d'archives appelée `cardiac.2` selon l'âge du fichier (du plus récent au plus ancien). La troisième ligne contraint la copie de groupe d'archives appelée `catscans` à être triée selon la taille du fichier (du plus grand au plus petit). Pour effectuer le tri dans l'ordre inverse, il suffirait de spécifier `-rsort` à la place de `-sort`.

Contrôle du désarchivage

Le *désarchivage* est le processus permettant de supprimer les entrées d'archive de fichiers ou de répertoires. Par défaut, les fichiers ne sont jamais désarchivés. Les fichiers sont désarchivés d'après l'heure du dernier accès. Toutes les données auxquelles vous accédez fréquemment peuvent être stockées sur un support rapide, tel qu'un disque, et toutes les données plus anciennes faisant rarement l'objet d'un accès peuvent être enregistrées sur bande.

Exemple 1. L'EXEMPLE DE CODE 4-26 présente un fichier `archiver.cmd`.

EXEMPLE DE CODE 4-26 Directives permettant de contrôler le désarchivage

```
arset1 dir1
  1    10m    60d
  2    10m
  3    10m
vsns
arset1.1    mo        OPT00 [0-9]
arset1.2    lt        DLTA0 [0-9]
arset1.3    lt        DLTB0 [0-9]
```

Si vous accédez fréquemment à un fichier contrôlé par le fichier `archiver.cmd` représenté à l'EXEMPLE DE CODE 4-26, il reste en permanence sur le disque, même si son âge dépasse 60 jours. Les informations de la copie 1 sont supprimées uniquement si le fichier ne fait l'objet d'aucun accès pendant 60 jours.

Si les informations de la copie 1 sont supprimées (car le fichier n'a fait l'objet d'aucun accès pendant 60 jours) et si un utilisateur transfère le fichier depuis la copie 2, il sera lu à partir de la bande. Lorsque le fichier est à nouveau en ligne, l'outil d'archivage effectue une nouvelle copie 1 sur le disque et le cycle d'accès de 60 jours recommence. L'outil d'archivage Sun StorEdge SAM-FS régénère une nouvelle copie 1 lorsque vous accédez de nouveau au fichier.

Exemple 2

Supposons qu'un patient reste à l'hôpital pendant quatre semaines. Pendant ce temps, tous les fichiers de ce patient se trouvent sur un support rapide (copie 1=mo). Après quatre semaines, le patient sort de l'hôpital. Si personne n'a accédé aux données relatives à ce patient dans les 60 jours qui suivent sa sortie, l'entrée de la copie 1 de l'inode est désarchivée, et seules les entrées des copies 2 et 3 sont disponibles. Le volume peut à présent être recyclé afin de laisser de la place pour les dossiers de patients plus récents, sans qu'il soit nécessaire d'augmenter la taille de la bibliothèque de disques. Si le patient revient à l'hôpital après six mois pour un bilan de santé, le premier accès des données s'effectue à partir de la bande (copie 2).

À ce moment-là, l'outil d'archivage crée automatiquement une nouvelle copie 1 sur le disque pour s'assurer que les données sont à nouveau sur le support rapide lors du bilan de santé, ce qui peut prendre plusieurs jours ou semaines.

Contrôle du mode d'écriture des fichiers d'archives :

-tapenonstop

Par défaut, l'outil d'archivage écrit une marque de bande, une étiquette EOF et deux marques de bande supplémentaires entre les fichiers d'archives. Lorsque le prochain fichier d'archives est lancé, le pilote revient à la position qui suit la première marque de bande, entraînant ainsi une perte de performances. Le paramètre `-tapenonstop` donne à l'outil d'archivage l'instruction d'écrire uniquement la marque de bande initiale. En outre, si le paramètre `--tapenonstop` est spécifié, l'outil d'archivage ajoute les informations d'archive à la fin de l'opération de copie.

Pour plus d'informations sur le paramètre `-tapenonstop`, consultez la page `man archiver.cmd(4)`.

Réservation de volumes : `-reserve`

Par défaut, l'outil d'archivage écrit les copies de groupes d'archives sur n'importe quel volume spécifié par une expression régulière, comme cela est décrit dans la section des associations de volumes du fichier `archiver.cmd`. Cependant, il est parfois préférable que les volumes de groupes d'archives contiennent des fichiers issus d'un seul groupe d'archives. Le processus de réservation de volumes peut être utilisé pour répondre à ces exigences en matière de stockage des données.

Remarque : le paramètre `-reserve` réserve un volume à une utilisation exclusive par un groupe d'archives unique. Un site qui utilise des volumes réservés exigera probablement davantage de chargements et de déchargements de cartouches.

Le paramètre `-reserve` réserve des volumes à un groupe d'archives. Si le paramètre `-reserve` est défini et si un volume a été attribué à une copie de groupe d'archives, l'identificateur de volume n'est attribué à aucune autre copie de groupe d'archives, même si une expression régulière correspond à celle-ci.

Lorsque des volumes sont sélectionnés en vue d'être utilisés par un groupe d'archives, un nom réservé est attribué au volume. Le nom réservé est un identificateur unique qui associe le groupe d'archives au volume.

Le paramètre `-reserve` se présente sous la forme suivante :

```
-reserve mot-clé
```

Le *mot-clé* spécifié dépend du format utilisé. Les formats possibles sont le format de groupe d'archives, le format de propriétaire, ainsi que le format de système de fichiers :

- Format de groupe d'archives. Ce format utilise le *mot-clé* `set` de la façon suivante : `-reserve set`
- Format de propriétaire. Ce format utilise un des *mots-clés* suivants : `dir`, `user`, ou `group`. L'EXEMPLE DE CODE 4-27 présente les formats de ces directives.

EXEMPLE DE CODE 4-27 Formats de propriétaire pour le paramètre `-reserve`

```
-reserve dir
-reserve user
-reserve group
```

Les trois formats de propriétaire illustrés à l'EXEMPLE DE CODE 4-27 s'excluent mutuellement. Cela signifie que vous ne pouvez utiliser qu'un seul de ces trois formats de propriétaire dans un groupe d'archives ou une copie.

- Format de système de fichiers. Ce format utilise le *mot-clé* `fs` de la façon suivante : `-reserve fs`

Dans le fichier `archiver.cmd`, vous pouvez spécifier un paramètre `-reserve` pour un, deux ou les trois formats possibles. Les trois formats peuvent être combinés et utilisés ensemble dans une définition de paramètre de groupe d'archives.

Dans le fragment du fichier `archiver.cmd` représenté dans l'EXEMPLE DE CODE 4-28, la ligne commençant par `arset.1` crée un nom réservé sur la base d'un groupe d'archives, d'un groupe et du système de fichiers.

EXEMPLE DE CODE 4-28 Fichier `archiver.cmd` comportant des volumes réservés

```
params
arset.1 -reserve set -reserve group -reserve fs
endparams
```

Les informations relatives aux volumes réservés sont stockées dans le catalogue de bibliothèque. Les lignes du catalogue de bibliothèque contiennent le type de support, le nom de série de volume (VSN), les informations de réservation, ainsi que la date et l'heure de la réservation. Les informations de réservation comprennent le composant du groupe d'archives, le composant du nom du chemin d'accès, ainsi que le composant du système de fichiers, séparés par des barres obliques (`//`).

Ces barres obliques n'indiquent *pas* un nom de chemin d'accès. Elles jouent simplement le rôle de séparateurs pour l'affichage des trois composants d'un nom réservé. Comme le montre l'EXEMPLE DE CODE 4-29, les lignes décrivant les volumes réservés commencent par les caractères #R dans le catalogue de bibliothèque.

EXEMPLE DE CODE 4-29 Catalogue de bibliothèque présentant des volumes réservés

```

6 00071 00071 lt 0xe8fe 12 9971464 1352412 0x6a000000 131072 0x
# -il-o-b----- 05/24/00 13:50:02 12/31/69 18:00:00 07/13/01 14:03:00
#R lt 00071 arset0.3// 2001/03/19 18:27:31
10 ST0001 NO_BAR_CODE lt 0x2741 9 9968052 8537448 0x68000000 1310
# -il-o----- 05/07/00 15:30:29 12/31/69 18:00:00 04/13/01 13:46:54
#R lt ST0001 hgm1.1// 2001/03/20 17:53:06
16 SLOT22 NO_BAR_CODE lt 0x76ba 6 9972252 9972252 0x68000000 1310
# -il-o----- 06/06/00 16:03:05 12/31/69 18:00:00 07/12/01 11:02:05
#R lt SLOT22 arset0.2// 2001/03/02 12:11:25

```

Notez que certaines lignes de l'EXEMPLE DE CODE 4-29 ont été tronquées pour pouvoir figurer sur la page.

Un ou plusieurs des champs d'informations de réservation peuvent être vides, selon les options définies dans le fichier `archiver.cmd`. La date et l'heure indiquent le moment où la réservation a été effectuée. Une ligne de réservation est ajoutée au fichier pour chaque volume réservé à un groupe d'archives pendant l'archivage.

Vous pouvez afficher les informations de réservation à l'aide de l'affichage en `v` de l'utilitaire `samu(1M)` ou à l'aide des commandes `archiver(1M)` ou `dump_cat(1M)` sous l'une des formes indiquées à l'EXEMPLE DE CODE 4-30.

EXEMPLE DE CODE 4-30 Commandes permettant d'afficher les informations de réservation

```

archiver -lv
dump_cat -V nom_catalogue

```

Vous trouverez ci-dessous une illustration de chaque format indiquant les paramètres, les mots-clés et des exemples de noms réservés attribués à des volumes.

- Format de groupe d'archives. Comme vous pouvez le voir dans le TABLEAU 4-17, le mot-clé `set` active le composant du groupe d'archives dans le nom réservé.

TABLEAU 4-17 Exemples de formats de groupe d'archives

Directive et mot-clé	Exemples de noms réservés
<code>-reserve set</code>	<code>users.1//</code> <code>Data.1//</code>

Par exemple, dans le fragment de fichier `archiver.cmd` illustré à l'EXEMPLE DE CODE 4-31, la ligne commençant par le nom de groupe d'archives `allsets` définit des réservations par groupe d'archives pour tous les groupes d'archives.

EXEMPLE DE CODE 4-31 Réserve de volumes par groupe d'archives

```
params
allsets -reserve set
endparams
```

- **Format de propriétaire.** Les mots-clés `dir`, `user` et `group` activent le composant du propriétaire dans le nom réservé. Les mots-clés `dir`, `user` et `group` s'excluent mutuellement. Le mot-clé `dir` utilise le composant du chemin de répertoire placé immédiatement après la spécification du chemin d'accès de la définition de groupe d'archives. Les mots-clés `user` et `group` ne nécessitent aucune explication particulière. Le TABLEAU 4-18 propose plusieurs exemples caractéristiques.

TABLEAU 4-18 Exemples de formats de groupe de propriétaires

Directive et mot-clé	Exemples de noms réservés
<code>-reserve dir</code>	<code>proj.1/p105/</code> <code>proj.1/p104/</code>
<code>-reserve user</code>	<code>users.1/user5/</code> <code>users.1/user4/</code>
<code>-reserve group</code>	<code>data.1/engineering/</code>

Remarque : le paramètre `-reserve` est destiné à réserver un volume à des fins d'utilisation exclusive par un groupe d'archives unique. La présence de nombreux répertoires contenant peu de petits fichiers entraîne l'écriture d'un grand nombre de fichiers d'archives de petite taille sur chaque volume réservé. Ces petits fichiers d'archives discrets ralentissent les performances du système, car les fichiers de données sont relativement petits en comparaison avec l'en-tête `tar(1)` de chaque fichier d'archives.

- **Format de système de fichiers.** Le mot-clé `fs` active le composant du système de fichiers dans le nom réservé. Le TABLEAU 4-19 propose plusieurs exemples caractéristiques.

TABLEAU 4-19 Exemples de formats de système de fichiers

Directive et mot-clé	Exemples de noms réservés
<code>-reserve fs</code>	<code>proj.1/p103/samfs1</code> <code>proj.1/p104/samfs1</code>

L'Exemple 4, page 138 présente une archive complète utilisant des volumes réservés.

L'outil d'archivage enregistre les réservations de volumes dans les fichiers-catalogues de bibliothèques. La réservation d'un volume est automatiquement annulée lorsqu'il est renommé, car les données d'archive sont réellement effacées.

Vous pouvez également utiliser les commandes `reserve(1M)` et `unreserve(1M)` pour réserver ou annuler la réservation de volumes. Pour plus d'informations sur ces commandes, consultez les pages `man reserve(1M)` et `unreserve(1M)`.

Définition des priorités d'archivage : `-priority`

Les systèmes de fichiers Sun StorEdge SAM-FS offrent un système de priorités configurables pour l'archivage des fichiers. Une priorité est attribuée à chaque fichier, calculée à partir des propriétés du fichier et des multiplicateurs de priorité pouvant être définis pour chaque groupe d'archives dans le fichier `archiver.cmd`. Les propriétés sont notamment l'état en ligne/hors ligne, l'âge, le nombre de copies effectuées, ainsi que la taille.

Par défaut, les fichiers d'une requête d'archive ne sont pas triés et tous les multiplicateurs de propriétés ont la valeur zéro. Cela entraîne l'archivage des fichiers dans l'ordre de leur détection. Pour plus d'informations sur les priorités, consultez les pages `man archiver(1M)` et `archiver.cmd(4)`.

Vous pouvez contrôler l'ordre dans lequel les fichiers sont archivés en définissant des priorités et des méthodes de tri. Vous trouverez ci-dessous des exemples de priorités pouvant être configurées :

- Sélectionnez la méthode de tri `priority` pour archiver les fichiers au sein d'une requête par ordre de priorité.
- Modifiez la priorité `archive_loaded` pour réduire le nombre de chargements de supports.
- Modifiez la priorité `offline` pour archiver les fichiers en ligne avant les fichiers hors ligne.
- Modifiez les priorités `copy#` pour effectuer des copies d'archive par ordre de copie.

Le TABLEAU 4-20 énumère les priorités d'archivage.

TABLEAU 4-20 Priorités d'archivage

Priorité d'archivage	Définition
-priority age <i>valeur</i>	Multiplicateur de propriétés d'âge d'archivage
-priority archive_immediate <i>valeur</i>	Multiplicateur de propriétés d'archivage immédiat
-priority archive_overflow <i>valeur</i>	Multiplicateur de propriétés de volumes d'archive multiples
-priority archive_loaded <i>valeur</i>	Multiplicateur de propriétés de volume d'archive chargé
-priority copy1 <i>valeur</i>	Multiplicateur de propriétés de la copie 1
-priority copy2 <i>valeur</i>	Multiplicateur de propriétés de la copie 2
-priority copy3 <i>valeur</i>	Multiplicateur de propriétés de la copie 3
-priority copy4 <i>valeur</i>	Multiplicateur de propriétés de la copie 4
-priority copies <i>valeur</i>	Multiplicateur de propriétés des copies effectuées
-priority offline <i>valeur</i>	Multiplicateur de propriétés de fichier hors ligne
-priority queuwait <i>valeur</i>	Multiplicateur de propriétés d'attente dans la file d'attente
-priority rearchive <i>valeur</i>	Multiplicateur de propriétés de réarchivage
-priority reqrelease <i>valeur</i>	Multiplicateur de propriétés de libération de requête
-priority size <i>valeur</i>	Multiplicateur de propriétés de taille de fichier
-priority stage_loaded <i>valeur</i>	Multiplicateur de propriétés de volume de transfert chargé
-priority stage_overflow <i>valeur</i>	Multiplicateur de propriétés de volumes de transfert multiples

Pour définir la *valeur*, spécifiez un nombre à virgule flottante compris dans la plage suivante :

$$-3.400000000E+38 \leq \textit{valeur} \leq 3.402823466E+38$$

Planification de l'archivage : -startage, -startcount et -startsize

Lorsqu'il analyse un système de fichiers, l'outil d'archivage identifie l'ensemble des fichiers à archiver. Les candidats à l'archivage (c'est-à-dire les fichiers répondant aux critères d'archivage) sont placés dans une liste appelée *requête d'archive*. À la fin de l'analyse, le système planifie une opération d'archivage pour la requête d'archive. Les directives de groupes d'archivages -startage, -startcount et -startsize permettent de gérer la charge de travail et d'assurer la coordination de l'archivage des fichiers. Le TABLEAU 4-21 présente le format de ces directives.

TABLEAU 4-21 Formats des directives -startage, -startcount et -startsize

Directive	Signification
-startage <i>temps</i>	Indique combien de <i>temps</i> peut s'écouler entre l'ajout du premier fichier dans une requête d'archivage à la suite d'une analyse et le début de l'archivage. Pour définir la valeur <i>temps</i> , spécifiez l'heure en respectant le format indiqué à la section Définition de l'âge d'archivage, page 99.
-startcount <i>nombre</i>	Spécifie le nombre de fichiers que vous avez l'intention d'inclure dans une requête d'archive. L'archivage commence dès que la quantité de fichiers ajoutée à la requête d'archive atteint ce <i>nombre</i> . Exprimez le <i>nombre</i> sous la forme d'un nombre entier. Par défaut, aucun <i>nombre</i> n'est défini.
-startsize <i>taille</i>	Précise la taille minimale totale, en octets, de tous les fichiers à archiver dans le cadre d'une requête d'archive. Les travaux sont alors cumulés et l'archivage ne débute que lorsque la capacité totale des fichiers atteint la <i>taille</i> indiquée. Par défaut, aucune <i>taille</i> n'est définie.

La directive `examine=méthode` et la directive `interval=temps` sont des directives globales qui interagissent avec les directives -startage, -startcount et -startsize. Les directives -startage, -startcount et -startsize ont pour but d'optimiser le déroulement des opérations d'archivage dans le temps en fonction de la quantité de travail à effectuer. Ces valeurs sont appliquées en priorité et remplacent la spécification `examine=méthode`, le cas échéant. Pour plus d'informations sur la directive `examine`, consultez la section Directive `examine` : Contrôle des analyses d'archives, page 81. Pour plus d'informations sur la directive `interval`, consultez la section Directive `interval` : Spécification d'un intervalle d'archivage, page 82.

Une seule des directives -startage, -startcount et -startsize peut être spécifiée dans un fichier `archiver.cmd`. Si vous ajoutez plusieurs de ces directives dans ce fichier, c'est la première condition rencontrée qui démarre l'opération

d'archivage. Si vous n'avez spécifié ni `-startage`, ni `-startcount`, ni `-startsize`, la planification de la requête d'archive est définie par la directive `examine=méthode`, de la façon suivante :

- Si `examine=noscan`, la requête d'archive est planifiée en fonction de la valeur de la directive `interval=temps` dès qu'un premier fichier est intégré à la requête d'archive. Il s'agit d'un archivage continu. Par défaut, `examine=noscan`.
- Si `examine=scan` | `scaninodes` | `scandirs`, la requête d'archive est planifiée après l'analyse du système de fichiers.

La page `man archiver.cmd(4)` propose plusieurs exemples d'utilisation de ces directives.

Directives d'association de noms de série de volumes (VSN)

La section des associations de noms de série de volumes (VSN) du fichier `archiver.cmd` attribue des volumes à des groupes d'archives. Cette section commence par une directive `vsns` et se termine par une directive `endvsns`.

Des collections de volumes sont attribuées à des groupes d'archives par des directives sous la forme suivante :

```
nom_groupe_archives .numéro_copie type_support expr_vsn . . . [ -pool nom_pool_vsn  
. . . ]
```

TABLEAU 4-22 Arguments pour la directive d'association de noms de série de volumes

Argument	Signification
<code>nom_groupe_archives</code>	Nom défini sur site pour le groupe d'archives. Il doit s'agir du premier champ de la directive d'affectation de groupe d'archives. Un nom de groupe d'archives indique généralement les caractéristiques des fichiers qu'il comprend. Les noms de groupes d'archives ne peuvent contenir que des lettres de l'alphabet, des chiffres et des traits de soulignement (<code>_</code>). Aucun caractère spécial ou espace n'est autorisé. Le premier caractère du nom du groupe d'archives doit être une lettre.
<code>numéro_copie</code>	Chiffre suivi d'un ou plusieurs arguments spécifiant les caractéristiques d'archivage de cette copie. Les directives de copie d'archive commencent par un chiffre. Ce chiffre (1, 2, 3 ou 4) correspond au numéro de la copie.

TABLEAU 4-22 Arguments pour la directive d'association de noms de série de volumes

Argument	Signification
<i>type_support</i>	Type de support. Pour obtenir la liste des types de supports valides, consultez la page man <code>mcf(4)</code> .
<i>expr_vsn</i>	Expression régulière. Consultez la page man <code>regex(5)</code> .
<i>-pool nom_pool_vsn</i>	Collection nommée de noms de série de volumes (VSN).

Une association exige au minimum trois champs : *nom_groupe_archives*, *numéro_copie*, *type_support* et au moins un volume. Les paramètres *nom_groupe_archives* et *numéro_copie* sont séparés par un point (.).

Les exemples suivants spécifient les mêmes noms de série de volumes (VSN) de différentes manières.

Exemple 1. L'EXEMPLE DE CODE 4-32 représente deux lignes de spécifications de VSN.

EXEMPLE DE CODE 4-32 Spécifications VSN - Exemple 1

```
vsns
set.1 lt VSN001 VSN002 VSN003 VSN004 VSN005
set.1 lt VSN006 VSN007 VSN008 VSN009 VSN010
endvsns
```

Exemple 2. L'EXEMPLE DE CODE 4-33 représente une spécification de VSN utilisant une barre oblique inverse (\) pour prolonger une ligne sur la ligne d'après.

EXEMPLE DE CODE 4-33 Spécifications VSN - Exemple 2

```
vsns
set.1 lt VSN001 VSN002 VSN003 VSN004 VSN005 \
VSN006 VSN007 VSN008 VSN009 VSN010
endvsns
```

Exemple 3. L'EXEMPLE DE CODE 4-34 spécifie les VSN à l'aide d'une expression régulière dans une notation abrégée.

EXEMPLE DE CODE 4-34 Spécifications VSN - Exemple 3

```
vsns
set.1 lt VSN0[1-9] VSN10
endvsns
```

Les volumes sont indiqués par un ou plusieurs mots-clés *expression_vsn* qui sont des expressions régulières décrites dans la page `man regex(5)`. Remarquez que ces expressions régulières ne respectent pas les mêmes conventions que les caractères génériques. Outre une expression régulière, vous pouvez également spécifier des pools de noms de série de volume (VSN) dans lesquels les volumes doivent être sélectionnés. Les pools sont exprimés à l'aide de la directive `-pool nom_pool_vsn` avec une association de VSN.

Si des volumes sont nécessaires à l'outil d'archivage pour le groupe d'archives, chaque volume du type de support sélectionné dans toutes les bibliothèques automatisées et sur tous les lecteurs montés manuellement est examiné pour déterminer s'il correspond à une expression VSN. Le premier volume répondant à une expression et contenant suffisamment d'espace pour l'opération de copie d'archive est sélectionné. Par exemple :

- La directive suivante spécifie que les fichiers appartenant au groupe d'archives `ex_set` pour la copie 1 doivent être copiés sur un type de support `mo` à l'aide d'un des douze volumes portant un nom compris entre `optic20` et `optic39` :

```
ex_set.1 mo optic[2-3][0-9]
```

- La directive suivante copie les fichiers appartenant au groupe d'archives `ex_set` pour la copie 2 sur un type de support `lt` avec n'importe quel volume commençant par `TAPE` :

```
ex_set.2 lt ^TAPE
```

Si votre environnement Sun StorEdge SAM-FS est configuré pour effectuer un recyclage par groupe d'archives, n'attribuez pas le même VSN à plusieurs groupes d'archives.

Remarque : veillez à attribuer des volumes au groupe d'archives des métadonnées lors de la configuration du fichier `archiver.cmd`. Chaque système de fichiers possède un groupe d'archives portant son nom. Pour plus d'informations sur la conservation des métadonnées, consultez la page `man samfsdump(1M)` ou *Sun QFS, Sun SAM-FS, and Sun SAM-QFS Disaster Recovery Guide*.

Directives de pools de noms de série de volumes (VSN)

La section des pools de noms de série de volumes du fichier `archiver.cmd` commence par une directive `vsnpools` et se termine par une directive `endvsnpools` ou par la fin du fichier `archiver.cmd`. Cette section nomme une collection de volumes.

Un *pool de VSN* est une collection nommée de volumes. Les pools de VSN sont utiles pour définir des volumes pouvant être mis à la disposition d'un groupe d'archives. En tant que tels, les pools de VSN fournissent une mémoire tampon utile pour l'affectation et la réservation de volumes à des groupes d'archives.

Les pools de VSN peuvent servir à définir des groupes de volumes distincts, pour une utilisation par certains services d'une entreprise ou par des utilisateurs d'un groupe spécifique, pour un rassemblement par catégorie de données ou pour tout autre type de regroupement pratique. Un nom, un type de support et un groupe de volumes sont affectés au pool. Un *scratch pool* est un groupe de volumes utilisé lorsque des volumes d'une association de VSN sont épuisés ou lorsqu'un autre pool de VSN est épuisé. Pour plus d'informations sur les associations de VSN, consultez la section Directives d'association de noms de série de volumes (VSN), page 117.

Si un volume est réservé, il n'est plus disponible pour le pool dont il provient. Par conséquent, le nombre de volumes au sein d'un pool nommé change au fur et à mesure que les volumes sont utilisés. Vous pouvez afficher les pools de VSN en entrant la commande `archiver(1M)` sous la forme suivante :

```
# archiver -lv | more
```

Une définition de pool de VSN exige au moins trois champs séparés par un espace : le nom du pool, le type de support et au moins un VSN. La syntaxe est la suivante :

```
nom_pool_vsn type_support expression_vsn
```

TABLEAU 4-23 Arguments pour la directive de pools de noms de série de volumes

Argument	Signification
<i>nom_pool_vsn</i>	Spécifie le pool de VSN.
<i>type_support</i>	Type de support à deux caractères. Pour obtenir la liste des types de supports valides, consultez la page <code>man mcf(4)</code> .
<i>expression_vsn</i>	Expression régulière. Un ou plusieurs arguments <i>expression_vsn</i> sont possibles. Consultez la page <code>man regcmp(3G)</code> .

L'exemple suivant utilise quatre pools de VSN : `users_pool`, `data_pool`, `proj_pool` et `scratch_pool`. Si l'un des trois pools spécifiques est à court de volume, l'outil d'archivage sélectionne les VSN du groupe de volumes (`scratch pool`). L'EXEMPLE DE CODE 4-35 représente un fichier `archiver.cmd` utilisant quatre pools de VSN.

EXEMPLE DE CODE 4-35 Exemple représentant des pools de VSN

```
vsnpools
users_pool    mo ^MO[0-9] [0-9]
data_pool     mo ^DA.*
scratch_pool  mo ^SC[5-9] [0-9]
proj_pool     mo ^PR.*
endvsnpools
vsns
users.1       mo    -pool users_pool    -pool scratch_pool
data.1        mo    -pool data_pool     -pool scratch_pool
proj.1        mo    -pool proj_pool     -pool scratch_pool
endvsns
```

Archivage sur disque

L'archivage est le processus qui consiste à copier un fichier à partir d'un disque en ligne sur un support d'archives. Bien souvent, les copies d'archive sont écrites sur des volumes de cartouches magnéto-optiques ou de bande chargées dans une bibliothèque automatisée. En revanche, avec l'archivage sur disque, un disque en ligne dans un système de fichiers est utilisé comme support d'archives.

L'archivage sur disque peut être implémenté de sorte que les fichiers sont archivés à partir d'un système de fichiers Sun StorEdge SAM-FS vers un autre système de fichiers situé sur le même système hôte. L'archivage sur disque peut également être implémenté en archivant les fichiers source dans un autre système de fichiers situé sur un autre système Sun Solaris. Si l'archivage sur disque est implémenté à l'aide de deux systèmes hôtes, ceux-ci doivent jouer le rôle de client et de serveur. Le *système client* est celui qui héberge les fichiers source. Le *système serveur* est le système de destination qui héberge les copies d'archive.

Le système de fichiers sur lequel les fichiers d'archives sont écrits peut être n'importe quel système de fichiers UNIX. Il ne doit pas nécessairement s'agir d'un système de fichiers Sun StorEdge SAM-FS. Si des copies d'archive sur disque sont écrites sur un autre système hôte, au moins un système de fichiers Sun StorEdge SAM-FS doit être installé sur ce dernier.

L'outil d'archivage traite les fichiers archivés sur des volumes de disques de la même manière que s'il s'agissait de fichiers archivés sur des volumes d'une bibliothèque. Vous pouvez toujours effectuer une, deux, trois ou quatre copies d'archive. Si vous effectuez plusieurs copies d'archive, vous pouvez en écrire une sur des volumes de disques et les autres sur des volumes de supports amovibles. En outre, si vous effectuez généralement l'archivage sur des volumes de disques situés dans un système de fichiers Sun StorEdge SAM-FS, les copies du fichier d'archives proprement dites sont archivées conformément aux règles du fichier `archiver.cmd` de ce système de fichiers.

La liste suivante récapitule certaines des similitudes et différences entre l'archivage sur un disque en ligne et l'archivage sur un support amovible :

- Contrairement aux copies d'archive écrites sur un disque magnéto-optique ou sur une bande, les copies d'archive écrites sur disque ne sont pas enregistrées dans un catalogue. En outre, les fichiers d'archives situés sur des volumes de disques n'apparaissent pas dans l'historique.
- Si vous effectuez un archivage sur des volumes d'un support amovible, vous pouvez commencer l'archivage une fois le système de fichiers monté, sans modifier aucune valeur par défaut dans le fichier `archiver.cmd`. Cependant, si vous effectuez un archivage sur des volumes de disques, vous devez modifier le fichier `archiver.cmd` et définir des groupes d'archives de disques avant le montage du système de fichiers.
- L'archivage sur disque ne se base pas sur les entrées du fichier `mcf(4)`. Vous devez spécifier le paramètre `-disk_archive` dans le fichier `archiver.cmd` et définir les volumes de disques dans `/etc/opt/SUNWsamfs/diskvols.conf`. Il s'agit d'un fichier de configuration supplémentaire qui n'est pas nécessaire si vous archivez uniquement sur des volumes de supports amovibles.

Un fichier `diskvols.conf` doit être créé sur le système hébergeant les fichiers source. Selon l'emplacement des copies d'archive, ce fichier peut également contenir les informations suivantes :

- Si les copies d'archive sont écrites dans un système de fichiers situé sur le même système hôte, le fichier `diskvols.conf` définit les noms de série de volumes (VSN) et les chemins d'accès à chaque VSN.
- Si les copies d'archive sont écrites dans un autre système Sun Solaris, le fichier `diskvols.conf` contient le nom d'hôte du système serveur. Dans ce cas, le système serveur doit également comprendre un fichier `diskvols.conf` qui définit les clients autorisés à écrire sur ce système. Si vous souhaitez créer cette relation client/serveur, assurez-vous d'avoir installé au moins un système de fichiers Sun StorEdge SAM-FS sur l'hôte faisant office de serveur, avant de démarrer la procédure Activation de l'archivage sur disque, page 124.

Instructions de configuration

Même s'il n'existe aucune restriction quant à l'emplacement des volumes d'archive de disques, il est préférable qu'ils soient placés sur un disque autre que celui hébergeant les fichiers d'origine. De préférence, les copies d'archive provenant d'un système client doivent être écrites sur des volumes de disques situés sur un système serveur. Il est recommandé d'effectuer plusieurs copies d'archive et de les écrire sur différents types de supports d'archives. Par exemple, la copie 1 pourra être archivée sur des volumes de disques, la copie 2 sur bande et la copie 3 sur un disque magnéto-optique.

Si vous archivez des fichiers dans un système de fichiers situé sur un système serveur, les fichiers d'archives proprement dits peuvent être archivés sur des cartouches de supports amovibles chargées dans une bibliothèque connectée au serveur de destination.

Directives d'archivage sur disque

Lors de l'archivage sur disque en ligne, l'outil d'archivage reconnaît la plupart des directives `archiver.cmd`. Les directives reconnues permettent de définir le groupe d'archives et de configurer le recyclage. Les directives ignorées sont celles qui ne présentent pas réellement d'intérêt dans un environnement d'archivage sur disque, dans la mesure où elles se rapportent plus spécifiquement aux cartouches amovibles. Les directives reconnues par le système pour les groupes d'archives sur disque sont les suivantes :

- Toutes les directives de recyclage mentionnées à la section Paramètres de copie des groupes d'archives, page 100 à l'exception des suivantes :
 - `-fillvsns`
 - `-ovflmin taille_min`
 - `-reserve méthode`
 - `-tapenonstop`
- Toutes les directives mentionnées à la section Étape 2 : Modification du fichier `archiver.cmd` (facultatif), page 197 à l'exception des suivantes :
 - `-recycle_dataquantity taille`
 - `-recycle_vsncount nombre`
- Le paramètre `-disk_archive`. Il s'agit d'un paramètre de traitement de groupe d'archives. Vous devez spécifier les paramètres `-disk_archive` dans le fichier `archiver.cmd` pour définir le groupe d'archives de disque. L'outil d'archivage utilise ce paramètre pour conserver la hiérarchie du système de fichiers des données telle qu'elle est écrite sur le point de montage du disque d'archive.

Comme tous les paramètres de traitement des groupes d'archives, il doit être spécifié entre les directives `params` et `endparams`. L'EXEMPLE DE CODE 4-36 montre le format de cette directive.

EXEMPLE DE CODE 4-36 Format du paramètre `-disk_archive`

```
params
groupe_archives.numéro_copie -disk_archive nom_VSN
endparams
```

Pour définir le `nom_VSN`, spécifiez un nom de série de volume (VSN) indiqué dans le fichier `diskvols.conf`.

- Les directives `clients` et `endclients`. Si vous utilisez l'archivage sur disque dans le but d'archiver les fichiers source depuis un hôte client vers un hôte serveur, n'oubliez pas de configurer un fichier `diskvols.conf` sur l'hôte serveur. Le fichier `diskvols.conf` sur le système serveur doit contenir le nom du système client. Le format de ces directives se présente sous la forme suivante :

EXEMPLE DE CODE 4-37 Format des directives `clients` et `endclients`

```
clients
système_client1
système_client2
...
endclients
```

Pour définir la valeur `système_client`, indiquez le nom d'hôte du système client contenant les fichiers source.

Pour plus d'informations sur les directives d'archivage sur disque, consultez la page `man archiver.cmd(4)`.

▼ Activation de l'archivage sur disque

Vous pouvez activer l'archivage sur disque à tout moment. La procédure décrite dans cette section suppose que vous avez choisi le mode d'archivage sur place et que vous ajoutez la fonction d'archivage sur disque à votre environnement. Si vous activez l'archivage sur disque pendant la phase d'installation initiale, consultez le *Guide de l'administrateur des systèmes de fichiers Sun StorEdge QFS et Sun StorEdge SAM-FS* pour plus d'informations. Ne suivez pas cette procédure car certaines étapes ne sont pas nécessaires si vous ajoutez la fonction d'archivage sur disque lors de l'installation.

1. Assurez-vous d'avoir installé au moins un système de fichiers Sun StorEdge SAM-FS sur l'hôte sur lequel vous souhaitez écrire vos copies d'archive sur disque.
2. Prenez le rôle de superutilisateur sur le système hôte contenant les fichiers à archiver.
3. **Conformez-vous aux procédures du *Guide de l'administrateur des systèmes de fichiers Sun StorEdge QFS et Sun StorEdge SAM-FS* pour activer l'archivage sur disque.**

La procédure d'installation initiale de Sun StorEdge SAM-FS comporte une étape appelée *Activation de l'archivage sur disque*. Cette étape est subdivisée en deux sous-procédures.

4. Prenez le rôle de superutilisateur sur le système hôte contenant les fichiers à archiver.
5. **Sur le système hôte contenant les fichiers à archiver, utilisez la commande `samd(1M) config` pour propager les modifications du fichier de configuration et redémarrer le système.**

Par exemple :

```
# samd config
```

6. **Prenez le rôle de superutilisateur sur le système hôte de destination des copies d'archive. (Facultatif)**

Cette étape n'est utile que si vous procédez à l'archivage sur disque sur un autre hôte.

7. **Sur le système hôte sur lequel vous écrivez les copies d'archive, utilisez la commande `samd(1M) config` pour propager les modifications du fichier de configuration et redémarrer le système cible. (Facultatif)**

Cette étape n'est utile que si vous procédez à l'archivage sur disque sur un autre hôte.

Par exemple :

```
# samd config
```

Exemples d'archivage sur disque

Exemple 1

L'EXEMPLE DE CODE 4-38 illustre le fichier `diskvols.conf` résidant sur le système client `pluto`.

EXEMPLE DE CODE 4-38 Fichier `diskvols.conf` sur `pluto`

```
# This is file /etc/opt/SUNWsamfs/diskvols.conf on pluto
# VSN Name      [Host Name:] Path
#
disk01                /sam_arch1
disk02                /sam_arch2/proj_1
disk03                mars:/sam_arch3/proj_3
```

Dans le fichier `diskvols.conf` ci-dessus, les noms de série de volumes (VNS) identifiés comme `disk01` et `disk02` sont écrits sur le système hôte hébergeant les fichiers source d'origine. Le VSN `disk03` est écrit sur un VSN du système serveur `mars`.

L'EXEMPLE DE CODE 4-39 montre le fichier `diskvols.conf` sur le système serveur `mars`.

EXEMPLE DE CODE 4-39 Fichier `diskvols.conf` sur `mars`

```
# This is file /etc/opt/SUNWsamfs/diskvols.conf on mars
#
clients
pluto
endclients
```

L'EXEMPLE DE CODE 4-40 montre un fragment du fichier `archiver.cmd` sur `pluto`.

EXEMPLE DE CODE 4-40 Fichier `archiver.cmd` sur `pluto`

```
params
arset1.2 -disk_archive disk01
arset2.2 -disk_archive disk02
arset3.2 -disk_archive disk03
endparams
```

Exemple 2

Dans cet exemple, le fichier `/sam1/testdir0/filea` figure dans le groupe d'archives `arset0.1` et l'outil d'archivage copie le contenu de `/sam1/testdir0/filea` dans le chemin de destination appelé `/sam_arch1`. L'EXEMPLE DE CODE 4-41 donne un aperçu du fichier `diskvols.conf`.

EXEMPLE DE CODE 4-41 Fichier `diskvols.conf`

```
# This is file /etc/opt/SUNWsamfs/diskvols.conf
#
# VSN Name      [Host Name:]Path
#
disk01          /sam_arch1
disk02          /sam_arch12/proj_1
```

L'EXEMPLE DE CODE 4-42 représente les lignes du fichier `archiver.cmd` relatives à l'archivage sur disque :

EXEMPLE DE CODE 4-42 Directives du fichier `archiver.cmd` relatives à l'archivage sur disque

```
.
.
.
params
arset0.1 -disk_archive disk01
endparams
.
.
.
```

L'exemple suivant représente le résultat de la commande `sls(1)` pour le fichier `filea` qui a été archivé sur disque. Dans l'EXEMPLE DE CODE 4-43 appelle plusieurs remarques :

- `dk` est le type du support d'archives de disque
- `disk01` est le nom de série de volume (VSN)
- `f192` est le chemin d'accès au fichier `tar(1)` de l'archive de disque

EXEMPLE DE CODE 4-43 Sortie de la commande `sls(1M)`

```
# sls -D /sam1/testdir0/filea
/sam1/testdir0/filea:
mode: -rw-r----- links: 1 owner: root group: other
length: 797904 admin id: 0 inode: 3134.49
archdone;
copy 1: ---- Dec 16 14:03 c0.1354 dk disk01 f192
```

EXEMPLE DE CODE 4-43 Sortie de la commande `sls(1M)` (suite)

```
access:      Dec 19 10:29  modification: Dec 16 13:56
changed:    Dec 16 13:56  attributes:   Dec 19 10:29
creation:   Dec 16 13:56  residence:   Dec 19 10:32
```

Exemple 3

Dans cet exemple, le fichier `/sam2/my_proj/fileb` se trouve sur l'hôte client `snickers` dans le groupe d'archives `arset0.1`, et l'outil d'archivage copie le contenu de ce fichier dans le chemin de destination `/sam_arch1` sur l'hôte serveur `mars`.

L'EXEMPLE DE CODE 4-44 montre le fichier `diskvols.conf` sur `snickers`.

EXEMPLE DE CODE 4-44 Fichier `diskvols.conf` sur `snickers`

```
# This is file /etc/opt/SUNWsamfs/diskvols.conf on snickers
#
# VSN Name      [Host Name:]Path
#
disk01          mars:/sam_arch1
```

L'EXEMPLE DE CODE 4-45 montre le fichier `diskvols.conf` sur `mars`.

EXEMPLE DE CODE 4-45 Fichier `diskvols.conf` sur `mars`

```
# This is file /etc/opt/SUNWsamfs/diskvols.conf on mars
#
clients
snickers
endclients
```

L'EXEMPLE DE CODE 4-46 montre les directives du fichier `archiver.cmd` se rapportant à cet exemple.

EXEMPLE DE CODE 4-46 Directives du fichier `archiver.cmd` relatives à l'archivage sur disque

```
.
.
.
params
arset0.1 -disk_archive disk01
endparams
.
.
.
```

Exemples de l'outil d'archivage

Tous les exemples proposés dans cette section sont basés sur la structure de répertoires présentée dans le TABLEAU 4-24.

TABLEAU 4-24 Exemple de structure de répertoires

Répertoire de niveau supérieur	Sous-répertoire de 1er niveau	Sous-répertoire de 2ème niveau	Sous-répertoire de 3ème niveau
/sam	/projs	/proj_1	/katie
/sam	/projs	/proj_1	/sara
/sam	/projs	/proj_1	/wendy
/sam	/projs	/proj_2	/joe
/sam	/projs	/proj_2	/katie
/sam	/users	/bob	
/sam	/users	/joe	
/sam	/users	/katie	
/sam	/users	/sara	
/sam	/users	/wendy	
/sam	/data		
/sam	/tmp		

Exemple 1

Cet exemple illustre l'action de l'outil d'archivage si aucun fichier `archiver.cmd` n'est utilisé. Dans cet exemple, un environnement Sun StorEdge SAM-FS comprend un système de fichiers, une bibliothèque automatisée optique avec deux lecteurs, ainsi que six cartouches.

L'EXEMPLE DE CODE 4-47 présente la sortie produite par la commande `archiver(1M) -lv`. Cette sortie indique que le support par défaut sélectionné par l'outil d'archivage est de type `mo`. Seuls les supports `mo` sont disponibles.

EXEMPLE DE CODE 4-47 `archiver(1M) -lv` Exemple de sortie - première partie

```
# archiver -lv
Notify file: /etc/opt/SUNWsamfs/scripts/archiver.sh
```

EXEMPLE DE CODE 4-47 archiver(1M) -lv Exemple de sortie - première partie (suite)

```
Archive media:
media:lt archmax: 512.0M Volume overflow not selected
media:mo archmax: 4.8M Volume overflow not selected
```

La sortie illustrée à l'EXEMPLE DE CODE 4-48 indique que l'outil d'archivage utilise deux lecteurs. Les 12 volumes, la capacité de stockage ainsi que l'espace disponible sont énumérés.

EXEMPLE DE CODE 4-48 archiver(1M) -lv Exemple de sortie - deuxième partie

```
Archive libraries:
Device:hp30 drives_available:2 archive_drives:2
Catalog:
mo.optic00          capacity: 1.2G space: 939.7M -il-o-----
mo.optic00          capacity: 1.2G space: 934.2M -il-o-----
mo.optic02          capacity: 1.2G space: 781.7M -il-o-----
mo.optic03          capacity: 1.2G space: 1.1G -il-o-----
mo.optic10          capacity: 1.2G space: 85.5M -il-o-----
mo.optic11          capacity: 1.2G space: 0 -il-o-----
mo.optic12          capacity: 1.2G space: 618.9k -il-o-----
mo.optic13          capacity: 1.2G space: 981.3M -il-o-----
mo.optic20          capacity: 1.2G space: 1.1G -il-o-----
mo.optic21          capacity: 1.2G space: 1.1G -il-o-----
mo.optic22          capacity: 1.2G space: 244.9k -il-o-----
mo.optic23          capacity: 1.2G space: 1.1G -il-o-----
```

L'EXEMPLE DE CODE 4-49 indique que le groupe d'archives samfs comprend à la fois les fichiers de métadonnées et les fichiers de données. L'outil d'archivage effectue une copie des fichiers lorsque leur âge d'archivage atteint les quatre minutes par défaut (240 secondes).

EXEMPLE DE CODE 4-49 archiver(1M) -lv Exemple de sortie - troisième partie

```
Archive file selections:
Filesystem samfs Logfile:
samfs Metadata
    copy:1 arch_age:240
samfs1 path:.
    copy:1 arch_age:240
```


L'EXEMPLE DE CODE 4-50 représente les fichiers des groupes d'archives qui sont archivés sur les volumes dans l'ordre indiqué.

EXEMPLE DE CODE 4-50 archiver(1M) -lv Exemple de sortie - quatrième partie

```
Archive sets:
allsets
samfs.1
media: mo (by default)
Volumes:
  optic00
  optic01
  optic02
  optic03
  optic10
  optic12
  optic13
  optic20
  optic21
  optic22
  optic23
Total space available: 8.1G
```

Exemple 2

Cet exemple illustre la séparation des fichiers de données en deux groupes d'archives distincts des métadonnées. Il existe un lecteur de bande DLT monté manuellement en plus de la bibliothèque automatisée optique de l'Exemple 2, page 127. Les fichiers volumineux sont archivés sur bande et les petits fichiers sur des cartouches optiques.

L'EXEMPLE DE CODE 4-51 présente le contenu du fichier `archiver.cmd`.

EXEMPLE DE CODE 4-51 archiver(1M) -lv Première partie de la sortie représentant le contenu du fichier `archiver.cmd`

```
# archiver -lv -c example2.cmd
Reading archiver command file "example2.cmd"
1: # Example 2 archiver command file
2: # Simple selections based on size
3:
4: logfile = /var/opt/SUNWsamfs/archiver/log
5: interval = 5m
6:
7: # File selections.
8: big . -minsize 500k
9: all .
```

EXEMPLE DE CODE 4-51 archiver(1M) -lv Première partie de la sortie représentant le contenu du fichier archiver.cmd (suite)

```
10:      1 30s
11:
12: vsns
13: samfs.1 mo .*0[0-2]          # Metadata to optic00 - optic02
14: all.1 mo .*0[3-9] .*[1-2][0-9] # All others for files
15: big.1 lt .*
16: endvsns
```

Comme vous pouvez le voir dans l'EXEMPLE DE CODE 4-52, les supports et lecteurs à utiliser sont indiqués, alors que l'ajout du lecteur DLT et ses valeurs par défaut n'apparaissent pas.

EXEMPLE DE CODE 4-52 archiver(1M) -lv Deuxième partie de la sortie représentant le support et les lecteurs

```
Notify file: /etc/opt/SUNWsamfs/scripts/archiver.sh
Archive media:
media:lt archmax: 512.0M Volume overflow not selected
media:mo archmax:  4.8M Volume overflow not selected
Archive libraries:
Device:hp30 drives_available:0 archive_drives:0
Catalog:
mo.optic00      capacity:  1.2G space: 939.7M -il-o-----
mo.optic00      capacity:  1.2G space: 934.2M -il-o-----
mo.optic02      capacity:  1.2G space: 781.7M -il-o-----
mo.optic03      capacity:  1.2G space:  1.1G -il-o-----
mo.optic04      capacity:  1.2G space: 983.2M -il-o-----
mo.optic10      capacity:  1.2G space:  85.5M -il-o-----
mo.optic11      capacity:  1.2G space:    0 -il-o-----
mo.optic12      capacity:  1.2G space: 618.9k -il-o-----
mo.optic13      capacity:  1.2G space: 981.3M -il-o-----
mo.optic20      capacity:  1.2G space:  1.1G -il-o-----
mo.optic21      capacity:  1.2G space:  1.1G -il-o-----
mo.optic22      capacity:  1.2G space: 244.9k -il-o-----
mo.optic23      capacity:  1.2G space:  1.1G -il-o-----
Device:lt40 drives_available:0 archive_drives:0
Catalog:
lt.TAPE01      capacity:  9.5G space:  8.5G -il-o-----
lt.TAPE02      capacity:  9.5G space:  6.2G -il-o-----
lt.TAPE03      capacity:  9.5G space:  3.6G -il-o-----
lt.TAPE04      capacity:  9.5G space:  8.5G -il-o-----
lt.TAPE05      capacity:  9.5G space:  8.5G -il-o-----
lt.TAPE06      capacity:  9.5G space:  7.4G -il-o-----
```

L'EXEMPLE DE CODE 4-53 illustre l'organisation du système de fichiers. Les fichiers dont la taille est supérieure à 512 000 octets (500 kilo-octets) sont archivés après quatre minutes. Tous les autres fichiers sont archivés après 30 secondes.

EXEMPLE DE CODE 4-53 archiver(1M) -lv Troisième partie de la sortie représentant l'organisation du système de fichiers

```
Archive file selections:
Filesystem samfs  Logfile: /var/opt/SUNWsamfs/archiver/log
samfs Metadata
    copy:1  arch_age:240
big  path:.  minsize:502.0k
    copy:1  arch_age:240
all  path:.
    copy:1  arch_age:30
```

L'EXEMPLE DE CODE 4-54 permet de constater la division des groupes d'archives entre les supports amovibles dans la sortie suivante.

EXEMPLE DE CODE 4-54 archiver(1M) -lv Quatrième partie de la sortie représentant les groupes d'archives et les supports amovibles

```
Archive sets:
allsets
all.1
  media: mo
Volumes:
  optic03
  optic04
  optic10
  optic12
  optic13
  optic20
  optic21
  optic22
  optic23
  Total space available:  6.3G
big.1
  media: lt
Volumes:
  TAPE01
  TAPE02
  TAPE03
  TAPE04
  TAPE05
  TAPE06
  Total space available:  42.8G
samfs.1
  media: mo
```

EXEMPLE DE CODE 4-54 archiver(1M) -lv Quatrième partie de la sortie représentant les groupes d'archives et les supports amovibles (*suite*)

```
Volumes:
  optic00
  optic01
  optic02
Total space available: 2.6G
```

Exemple 3

Dans cet exemple, des fichiers utilisateur et des fichiers de données de projet sont archivés sur différents supports. Les fichiers des données de répertoires sont répartis, selon leur taille, sur des supports optiques ou des bandes. Les fichiers attribués à l'ID de groupe `pict` sont affectés à un autre groupe de volumes. Les fichiers des répertoires `tmp` et `users/bob` ne sont pas archivés. L'archivage s'effectue à intervalles de 15-minutes et un enregistrement d'archivage est conservé.

L'EXEMPLE DE CODE 4-55 en est une bonne illustration.

EXEMPLE DE CODE 4-55 archiver(1M) -lv -c Résultat de la commande

```
# archiver -lv -c example3.cmd
Reading archiver command file "example3.cmd"
1: # Example 3 archiver command file
2: # Segregation of users and data
3:
4: interval = 30s
5: logfile = /var/opt/SUNWsamfs/archiver/log
6:
7: no_archive tmp
8:
9: fs = samfs
10: no_archive users/bob
11: prod_big data -minsize 50k
12:   1 1m 30d
13:   2 3m
14: prod data
15:   1 1m
16: proj_1 projs/proj_1
17:   1 1m
18:   2 1m
19: joe . -user joe
20:   1 1m
21:   2 1m
22: pict . -group pict
23:   1 1m
24:   2 1m
```

EXEMPLE DE CODE 4-55 archiver(1M) -lv -c Résultat de la commande (suite)

```
25:
26: params
27: prod_big.1 -drives 2
28: prod_big.2 -drives 2
29: endparams
30:
31: vsns
32: samfs.1 mo optic0[0-1]$
33: joe.1 mo optic01$
34: pict.1 mo optic02$
35: pict.2 mo optic03$
36: proj_1.1 mo optic1[0-1]$
37: proj_1.2 mo optic1[2-3]$
38: prod.1 mo optic2.$
39: joe.2 lt 0[1-2]$
40: prod_big.1 lt 0[3-4]$
41: prod_big.2 lt 0[5-6]$
42: endvsns

Notify file: /etc/opt/SUNWsamfs/scripts/archiver.sh

Archive media:
media:lt archmax: 512.0M Volume overflow not selected
media:mo archmax: 4.8M Volume overflow not selected

Archive libraries:
Device:hp30 drives_available:0 archive_drives:0
Catalog:
mo.optic00          capacity: 1.2G space: 939.7M -il-o-----
mo.optic01          capacity: 1.2G space: 934.2M -il-o-----
mo.optic02          capacity: 1.2G space: 781.7M -il-o-----
mo.optic03          capacity: 1.2G space: 1.1G -il-o-----
mo.optic04          capacity: 1.2G space: 983.2M -il-o-----
mo.optic10          capacity: 1.2G space: 85.5M -il-o-----
mo.optic11          capacity: 1.2G space: 0 -il-o-----
mo.optic12          capacity: 1.2G space: 618.9k -il-o-----
mo.optic13          capacity: 1.2G space: 981.3M -il-o-----
mo.optic20          capacity: 1.2G space: 1.1G -il-o-----
mo.optic21          capacity: 1.2G space: 1.1G -il-o-----
mo.optic22          capacity: 1.2G space: 244.9k -il-o-----
mo.optic23          capacity: 1.2G space: 1.1G -il-o-----

Device:lt40 drives_available:0 archive_drives:0
Catalog:
lt.TAPE01           capacity: 9.5G space: 8.5G -il-o-----
lt.TAPE02           capacity: 9.5G space: 6.2G -il-o-----
lt.TAPE03           capacity: 9.5G space: 3.6G -il-o-----
```

EXEMPLE DE CODE 4-55 archiver(1M) -lv -c Résultat de la commande *(suite)*

```
lt.TAPE04          capacity: 9.5G space: 8.5G -il-o-----
lt.TAPE05          capacity: 9.5G space: 8.5G -il-o-----
lt.TAPE06          capacity: 9.5G space: 7.4G -il-o-----
```

Archive file selections:

Filesystem samfs Logfile: /var/opt/SUNWsamfs/archiver/log

samfs Metadata

copy:1 arch_age:240

no_archive Noarchive path:users/bob

prod_big path:data minsize:50.2k

copy:1 arch_age:60 unarch_age:2592000

copy:2 arch_age:180

prod path:data

copy:1 arch_age:60

proj_1 path:projs/proj_1

copy:1 arch_age:60

copy:2 arch_age:60

joe path:. uid:10006

copy:1 arch_age:60

copy:2 arch_age:60

pict path:. gid:8005

copy:1 arch_age:60

copy:2 arch_age:60

no_archive Noarchive path:tmp

samfs path:.

copy:1 arch_age:240

Archive sets:

allsets

joe.1

media: mo

Volumes:

optic01

Total space available: 934.2M

joe.2

media: lt

Volumes:

TAPE01

TAPE02

Total space available: 14.7G

pict.1

media: mo

Volumes:

optic02

EXEMPLE DE CODE 4-55 archiver(1M) -lv -c Résultat de la commande (suite)

```
Total space available: 781.7M

pict.2
media: mo
Volumes:
  optic03
Total space available: 1.1G

prod.1
media: mo
Volumes:
  optic20
  optic21
  optic22
  optic23
Total space available: 3.3G

prod_big.1
media: lt drives:2
Volumes:
  TAPE03
  TAPE04
Total space available: 12.1G

prod_big.2
media: lt drives:2
Volumes:
  TAPE05
  TAPE06
Total space available: 16.0G

proj_1.1
media: mo
Volumes:
  optic10
Total space available: 85.5M

proj_1.2
media: mo
Volumes:
  optic12
  optic13
Total space available: 981.9M

samfs.1
media: mo
Volumes:
```

EXEMPLE DE CODE 4-55 archiver(1M) -lv -c Résultat de la commande (*suite*)

```
    optic00
    optic01
Total space available:   1.8G
```

Exemple 4

Dans cet exemple, des fichiers utilisateur et des fichiers de données de projet sont archivés sur des supports optiques. Remarquez que l'EXEMPLE DE CODE 4-56 n'utilise pas la structure de répertoires illustrée au TABLEAU 4-24

Quatre pools de nom de série de volume (VSN) sont définis. Trois pools sont utilisés pour les utilisateurs, les données ainsi que les projets, et un autre est un groupe de volumes (scratch pool). Lorsque le pool `proj_pool` est à court de support, il fait appel au pool `scratch_pool` pour réserver des volumes. Cet exemple représente la manière dont les volumes sont réservés pour chaque groupe d'archives selon le composant du groupe, du propriétaire et du système de fichiers. L'archivage s'effectue à intervalles de 10-minutes et un journal d'archivage est conservé.

L'EXEMPLE DE CODE 4-56 représente le fichier `archiver.cmd` et la sortie de l'outil d'archivage.

EXEMPLE DE CODE 4-56 Fichier `archiver.cmd` et sortie de l'outil d'archivage

```
Reading archiver command file "example4.cmd"
1: # Example 4 archiver command file
2: # Using 4 VSN pools
3:
4: interval = 30s
5: logfile = /var/opt/SUNWsamfs/archiver/log
6:
7: fs = samfs
8: users users
9:     1 10m
10:
11: data data
12:     1 10m
13:
14: proj projects
15:     1 10m
16:
17: params
18: users.1 -reserve user
19: data.1 -reserve group
20: proj.1 -reserve dir -reserve fs
21: endparams
22:
```


EXEMPLE DE CODE 4-56 Fichier archiver.cmd et sortie de l'outil d'archivage (*suite*)

```
Reading archiver command file "example4.cmd"
23: vsnpools
24: users_pool mo optic0[1-3]$
25: data_pool mo optic1[0-1]$
26: proj_pool mo optic1[2-3]$
27: scratch_pool mo optic2.$
28: endvsnpools
29:
30: vsn
31: samfs.1 mo optic00
32: users.1 mo -pool users_pool -pool scratch_pool
33: data.1 mo -pool data_pool -pool scratch_pool
34: proj.1 mo -pool proj_pool -pool scratch_pool
35: endvsns

Notify file: /etc/opt/SUNWsamfs/scripts/archiver.sh

Archive media:
media:mo archmax: 4.8M Volume overflow not selected

Archive libraries:
Device:hp30 drives_available:0 archive_drives:0
Catalog:
mo.optic00 capacity: 1.2G space: 939.7M -il-o-----
mo.optic01 capacity: 1.2G space: 934.2M -il-o-----
mo.optic02 capacity: 1.2G space: 781.7M -il-o-----
mo.optic03 capacity: 1.2G space: 1.1G -il-o-----
mo.optic04 capacity: 1.2G space: 983.2M -il-o-----
mo.optic10 capacity: 1.2G space: 85.5M -il-o-----
mo.optic11 capacity: 1.2G space: 0 -il-o-----
mo.optic12 capacity: 1.2G space: 618.9k -il-o-----
mo.optic13 capacity: 1.2G space: 981.3M -il-o-----
mo.optic20 capacity: 1.2G space: 1.1G -il-o-----
mo.optic21 capacity: 1.2G space: 1.1G -il-o-----
mo.optic22 capacity: 1.2G space: 244.9k -il-o-----
mo.optic23 capacity: 1.2G space: 1.1G -il-o-----

Archive file selections:
Filesystem samfs Logfile: /var/opt/SUNWsamfs/archiver/log
samfs Metadata
copy:1 arch_age:240
users path:users
copy:1 arch_age:600
data path:data
copy:1 arch_age:600
proj path:projects
copy:1 arch_age:600
```

EXEMPLE DE CODE 4-56 Fichier archiver.cmd et sortie de l'outil d'archivage (*suite*)

```
Reading archiver command file "example4.cmd"
samfs path:.
      copy:1 arch_age:240
```

```
VSN pools:
data_pool media: mo Volumes:
  optic10
Total space available: 85.5M
```

```
proj_pool media: mo Volumes:
  optic12
  optic13
Total space available: 981.9M
```

```
scratch_pool media: mo Volumes:
  optic20
  optic21
  optic22
  optic23
Total space available: 3.3G
```

```
users_pool media: mo Volumes:
  optic01
  optic02
  optic03
Total space available: 2.7G
```

```
Archive sets:
allsets
```

```
data.1
  reserve:/group/
media: mo
Volumes:
  optic10
  optic20
  optic21
  optic22
  optic23
Total space available: 3.4G
```

```
proj.1
  reserve:/dir/fs
media: mo
Volumes:
  optic12
```

EXEMPLE DE CODE 4-56 Fichier `archiver.cmd` et sortie de l'outil d'archivage (*suite*)

```
Reading archiver command file "example4.cmd"
  optic13
  optic20
  optic21
  optic22
  optic23
  Total space available:    4.2G

samfs.1
  media: mo
  Volumes:
    optic00
  Total space available: 939.7M

users.1
  reserve:/user/
  media: mo
  Volumes:
    optic01
    optic02
    optic03
    optic20
    optic21
    optic22
    optic23
  Total space available:    6.0G
```

Instructions de l'outil d'archivage

L'outil d'archivage automatise les opérations de gestion du stockage à l'aide du fichier `archiver.cmd`. Avant d'écrire ce fichier, il est utile de présenter certaines instructions générales pouvant améliorer les performances de votre système de fichiers Sun StorEdge SAM-FS et de l'outil d'archivage. Cela permet de garantir que vos données seront stockées de la manière la plus sûre possible.

Chaque site a des exigences différentes en termes d'informatique, de matériel de stockage des données et de logiciels. Les recommandations suivantes se basent sur l'expérience de Sun Microsystems. Lors de l'écriture du fichier `archiver.cmd` pour votre site, veillez à respecter les exigences de ce dernier en matière de stockage des données en prenant en compte les aspects suivants.

1. Enregistrez vos journaux d'archives. Les journaux d'archives contiennent des informations essentielles à la récupération de données, même lorsque le logiciel Sun StorEdge SAM-FS est indisponible. Il est recommandé de conserver ces journaux en lieu sûr au cas où un sinistre se produirait alors que le logiciel Sun StorEdge SAM-FS est indisponible.
2. Utilisez des expressions régulières pour les volumes. Laissez le système travailler à votre place en l'autorisant à placer les fichiers sur différents volumes. Les plages de volumes (spécifiées à l'aide d'expressions régulières) permettent au système de s'exécuter de manière continue. Si vous utilisez des noms de volumes spécifiques pour les copies de groupes d'archives, un volume peut être rapidement saturé, entraînant ainsi des problèmes de flux de travail inutiles lorsque vous retirez un support et que vous le remplacez par un autre.
3. Basez votre intervalle d'archivage sur la fréquence à laquelle les fichiers sont créés et modifiés, et sur le fait que vous souhaitez ou non enregistrer toutes les copies des modifications. N'oubliez pas que l'intervalle d'archivage est le temps qui s'écoule entre les analyses du système. Avec un intervalle d'archivage très court, l'outil d'archivage effectue une analyse presque continue.
4. Tenez compte du nombre de systèmes de fichiers que vous utilisez. L'utilisation de plusieurs systèmes de fichiers Sun StorEdge SAM-FS augmente généralement les performances de l'outil d'archivage par rapport à un système de fichiers Sun StorEdge SAM-FS unique. L'outil d'archivage utilise un processus distinct pour chaque système de fichiers. L'analyse de plusieurs systèmes de fichiers peut prendre considérablement moins de temps que celle d'un système de fichiers unique.
5. Utilisez des structures de répertoires pour organiser vos fichiers au sein du système de fichiers Sun StorEdge SAM-FS tel que le système de fichiers UNIX. Pour obtenir des performances optimales, Sun Microsystems recommande de ne pas placer plus de 10 000 fichiers dans un répertoire.
6. Effectuez toujours au minimum deux copies d'un fichier sur deux volumes distincts. Placer des données sur un seul type de support peut être risqué en cas de problème physique lié au support. Dans la mesure du possible, ne vous contentez pas d'une seule copie d'archive.
7. Veillez à vider régulièrement vos métadonnées à l'aide de la commande `samfsdump(1M)`. Les métadonnées (structure de répertoires, noms de fichiers, etc.) sont stockées dans un groupe d'archives portant le même nom que le système de fichiers. Vous pouvez utiliser ces informations pour récupérer un système de fichiers en cas de sinistre. Si vous ne souhaitez pas effectuer cette opération, vous pouvez empêcher l'archivage de ces données en attribuant à ce groupe d'archives un nom de série de volume (VSN) inexistant. Pour plus d'informations sur la conservation des métadonnées, consultez *Sun QFS, Sun SAM-FS, and Sun SAM-QFS Disaster Recovery Guide* ou le *Guide de l'administrateur des systèmes de fichiers Sun StorEdge QFS et Sun StorEdge SAM-FS*.

Dépannage de l'outil d'archivage

Lors de la configuration initiale, il se peut que l'outil d'archivage n'exécute pas les tâches de la manière escomptée. Assurez-vous d'utiliser les outils suivants pour contrôler les activités d'archivage du système :

- Affichage en a de l'utilitaire `samu(1M)`. Cet affichage représente les activités de l'outil d'archivage de chaque système de fichiers. Il indique également les messages d'erreur et d'avertissement de l'outil d'archivage, comme ceux indiqués ci-après :

```
Erreurs dans les commandes de l'outil d'archivage - aucun archivage
ne sera exécuté
```

L'affichage en a de l'utilitaire `samu(1M)` inclut les messages de chaque système de fichiers. Il indique à quel moment l'outil d'archivage analysera à nouveau le fichier `.inodes` et les fichiers en cours d'archivage.

- Journaux d'archives. Ces journaux sont définis dans le fichier `archiver.cmd` et doivent être contrôlés régulièrement pour s'assurer que les fichiers sont archivés sur les volumes. Les journaux des archives peuvent devenir trop volumineux et leur taille doit être réduite régulièrement soit manuellement, soit à l'aide d'une tâche `cron(1)`. Archivez ces fichiers journaux en lieu sûr, car ces informations permettent la récupération de données.
- `sfind(1)` Utilisez cette commande pour rechercher régulièrement les fichiers non archivés. S'il existe des fichiers non archivés, vous devez connaître la raison pour laquelle ils ne sont pas archivés.
- `s1s(1)` Les fichiers ne sont pas examinés en vue d'une éventuelle libération à moins qu'il existe une copie d'archive valide. La commande `s1s -D` affiche les informations d'inode d'un fichier, notamment les informations de copie.

Remarque : la sortie de la commande `s1s -D` peut afficher le mot `archdone` dans un fichier. Il n'indique pas que le fichier possède une copie d'archive, mais bien que le fichier a été analysé par l'outil d'archivage et que tout le travail associé à ce dernier a été effectué. Une copie d'archive existe uniquement si les informations de copie sont affichées par la commande `s1s(1)`.

Il peut arriver que des messages indiquent que l'outil d'archivage ne dispose pas de suffisamment d'espace sur les cartouches ou ne possède aucune cartouche. Il s'agit des messages suivants :

- Lorsque l'outil d'archivage ne possède aucune cartouche attribuée à un groupe d'archives, il émet le message suivant :

```
Aucun volume disponible pour le Groupe d'archives nom_groupe
```

- Lorsque l'outil d'archivage ne dispose d'aucun espace sur les cartouches attribuées à un groupe d'archives, il émet le message suivant :

```
Aucun espace disponible sur le Groupe d'archives nom_groupe
```

Raisons du non-archivage des fichiers

La liste de contrôle suivante répertorie les raisons pour lesquelles votre environnement Sun StorEdge SAM-FS peut ne pas archiver des fichiers.

1. Le fichier `archiver.cmd` contient une erreur de syntaxe. Exécutez la commande `archiver -lv` pour identifier l'erreur, puis corrigez les lignes indiquées.
2. Le fichier `archiver.cmd` contient une directive `wait`. Supprimez la directive `wait` ou remplacez-la à l'aide de la commande `arrun` de l'utilitaire `samu(1M)`.
3. Aucun volume n'est disponible. La sortie de la commande `archiver(1M) -lv` l'indique également. Ajoutez éventuellement des volumes. Vous devrez peut-être exporter des cartouches existantes pour libérer des emplacements dans la bibliothèque automatisée.
4. Les volumes d'un groupe d'archives sont pleins. Vous pouvez exporter des cartouches et les remplacer par de nouvelles cartouches (assurez-vous qu'une étiquette est attribuée aux nouvelles cartouches), ou encore les recycler. Pour plus d'informations sur le recyclage, consultez la section [Recyclage](#), page 187.
5. La section des noms de série de volumes (VSN) du fichier `archiver.cmd` n'énumère pas les supports corrects. Vérifiez vos expressions régulières et vos pools de nom de série de volume (VSN) pour vous assurer qu'ils sont correctement définis.
6. Il n'existe pas suffisamment d'espace pour archiver des fichiers sur les volumes disponibles. Si vous disposez de fichiers volumineux et s'il semble que les volumes arrivent à saturation, les cartouches peuvent être aussi pleines que l'environnement Sun StorEdge SAM-FS le permet. Si tel est le cas, ajoutez des cartouches ou effectuez un recyclage.

Si vous avez spécifié le paramètre `-join path` et si vous ne disposez pas de suffisamment d'espace pour archiver tous les fichiers du répertoire dans un volume, aucun archivage ne se produit. Vous devez ajouter des cartouches, effectuer un recyclage ou utiliser l'un des paramètres suivants : `-sort chemin` ou `-rsort chemin`. Pour plus d'informations sur ces paramètres, consultez la section Archivage associatif : `-join`, page 107.

7. La directive `no_archive` du fichier `archiver.cmd` est définie pour des répertoires ou des systèmes de fichiers contenant des fichiers volumineux.
8. La commande `archive(1) -n` (ne jamais archiver) a été utilisée pour définir un trop grand nombre de répertoires. Les fichiers ne seront jamais archivés.
9. Des fichiers volumineux sont en cours d'utilisation. Par conséquent, ils n'atteignent jamais leur âge d'archivage et ne sont pas archivés.
10. Il existe des problèmes de matériel ou de configuration liés à la bibliothèque automatisée.
11. Il existe des problèmes de connexion réseau entre le client et le serveur. Vérifiez si le client et le serveur peuvent communiquer.

Diagnostiques supplémentaires de l'outil d'archivage

Outre l'examen des éléments de la liste précédente, vérifiez les points suivants lors du dépannage de l'outil d'archivage.

1. Le fichier `syslog` (par défaut, `/var/adm/sam-log`). Ce fichier contient les messages de l'outil d'archivage qui peuvent indiquer la source d'un problème.
2. Capacité des volumes. Vérifiez si tous les volumes nécessaires sont disponibles et disposent de suffisamment d'espace pour l'archivage.
3. Si l'outil d'archivage semble entraîner une activité excessive et inexplicable des cartouches ou être inactif, activez la fonction de suivi, puis examinez le fichier de suivi. Pour plus d'informations sur les fichiers de suivi, consultez la page `man defaults.conf(4)`.
4. Vous pouvez appliquer la commande `truss(1) -p pid` au processus de l'outil d'archivage (`sam-archiverd`) afin de déterminer l'appel système qui ne répond pas. Pour plus d'informations sur la commande `truss(1)`, consultez la page `man truss(1)`.
5. La commande `showqueue(1M)` affiche le contenu des fichiers de file d'attente de l'outil d'archivage. Vous pouvez utiliser cette commande pour observer l'état des requêtes de l'outil d'archivage qui sont en cours de planification ou d'archivage.

Toute requête d'archive ne pouvant pas être planifiée génère un message en indiquant la raison. Cette commande affiche également la progression de l'archivage.

Raisons de la non-libération des fichiers

L'outil d'archivage et l'outil de libération collaborent pour équilibrer la quantité de données disponibles dans le cache disque. La principale raison pour laquelle des fichiers ne sont pas libérés automatiquement du cache disque est qu'ils n'ont pas encore été archivés.

Pour plus d'informations sur les raisons pouvant empêcher la libération des fichiers, consultez la section Dépannage de l'outil de libération, page 167.

Libération

La *libération* est le processus utilisé par l'outil de libération pour allouer davantage d'espace de cache disque, en identifiant les fichiers archivés et en libérant leur copie du cache disque. Cela permet de libérer de l'espace pour les autres fichiers à créer ou à transférer à partir du support d'archives. L'outil de libération ne peut libérer que les fichiers archivés. La libération du fichier produit un fichier qui ne possède plus de données dans le cache disque.

Le système de fichiers Sun StorEdge SAM-FS fait automatiquement appel au processus de l'outil de libération lorsqu'un seuil de disque spécifié sur site est atteint. À l'inverse, la commande `release(1)` permet aux utilisateurs de libérer immédiatement l'espace disque d'un fichier ou de définir les paramètres de libération d'un fichier. Pour plus d'informations sur le processus de l'outil de libération, consultez la page man `sam-releaser(1M)`.

L'outil de libération contient des fonctions permettant de spécifier si les fichiers doivent être libérés immédiatement après l'archivage, s'ils ne doivent jamais être libérés ou s'ils doivent l'être partiellement. La fonction de libération partielle est particulièrement utile, car certaines applications, telles que `filemgr(1)`, lisent uniquement le début du fichier. Avec une libération partielle, une partie du fichier reste dans le cache disque et le reste du fichier est libéré. La lecture de la première partie du fichier toujours enregistrée dans le cache disque ne déclenche pas nécessairement le transfert du reste du fichier vers le cache disque à partir du support d'archives. Vous trouverez dans le présent chapitre une description des fonctions de libération, ainsi que d'autres fonctions.

Il se compose des rubriques suivantes :

- Présentation de l'outil de libération, page 148
- Théorie sur les opérations, page 148
- Définitions, page 149
- Libération partielle et transfert partiel, page 151
- Fichier `releaser.cmd`, page 155
- Rôle du fichier `archiver.cmd` dans la libération, page 163

- Configuration de l'outil de libération, page 164
 - Exécution manuelle de l'outil de libération, page 166
 - Dépannage de l'outil de libération, page 167
-

Présentation de l'outil de libération

Lorsque l'utilisation du système de fichiers dépasse la limite supérieure du contrôle du débit configurée, le logiciel de gestion du système de fichiers appelle l'outil de libération. D'abord, l'outil de libération lit le fichier `releaser.cmd` et collecte les directives qui contrôlent le processus de libération. Ensuite, il analyse le système de fichiers et collecte des informations sur chaque fichier. Enfin, une fois l'analyse de l'ensemble du système de fichiers terminée, l'outil de libération commence à libérer des fichiers par ordre de priorité.

Il continue à libérer les fichiers tant que le système de fichiers n'est pas passé en dessous de la limite inférieure du contrôle du débit configurée. Généralement, l'outil de libération libère suffisamment d'espace pour permettre au système de fichiers de descendre sous la limite inférieure du contrôle du débit. Si l'outil de libération ne parvient à détecter aucun fichier à libérer, il se referme. L'outil de libération s'exécute ultérieurement lorsque davantage de fichiers peuvent être libérés. Lorsqu'il se trouve au-dessus de la limite supérieure du contrôle du débit, le système de fichiers démarre l'outil de libération toutes les minutes.

Les limites supérieure et inférieure du contrôle du débit sont définies à l'aide des options de montage du système de fichiers `high=pourcentage` et `low=pourcentage`. Pour plus d'informations sur la définition des options de montage, consultez la page `man mount_samfs(1M)`.

Théorie sur les opérations

Un système de fichiers peut contenir des milliers de fichiers. Un suivi de la priorité de libération pour tous les fichiers n'est pas forcément utile, car la libération de seulement plusieurs grands fichiers peut ramener le système de fichiers à sa limite inférieure du contrôle du débit. Toutefois, l'outil de libération doit examiner la priorité de chaque fichier afin de ne pas manquer les meilleurs candidats à la libération. L'outil de libération traite cette condition en identifiant uniquement les 10 000 premiers candidats.

Une fois les 10 000 premiers candidats identifiés, l'outil de libération ignore les candidats suivants s'ils ne possèdent pas une priorité supérieure au candidat possédant la plus faible priorité parmi les 10 000 premiers.

Lorsque l'outil de libération a déterminé la priorité des 10 000 premiers candidats, il sélectionne les fichiers possédant la priorité la plus élevée pour la libération. Une fois tous les fichiers libérés, l'outil de libération vérifie si l'utilisation du cache du système de fichiers est passée sous la limite inférieure du contrôle du débit. Si tel est le cas, l'outil de libération cesse de libérer les fichiers. Sinon, il continue à les libérer par ordre de priorité.

Si l'outil de libération a libéré les 10 000 candidats et si le système de fichiers se situe toujours au-dessus de la limite inférieure du contrôle du débit, il recommence le processus et identifie 10 000 nouveaux candidats.

L'outil de libération se referme s'il ne peut trouver aucun candidat valable. Cela peut se produire, par exemple, si les fichiers ne possèdent pas encore de copie d'archive. Les systèmes de fichiers Sun StorEdge SAM-FS redémarrent l'outil de libération au bout d'une minute.

Définitions

Cette section explique les termes utilisés dans le présent chapitre.

Age

La notion d'*âge* fait référence au temps qui s'est écoulé depuis un événement donné jusqu'à l'instant présent. L'inode d'un fichier assure le suivi des événements suivants utilisés par l'outil de libération :

- Heure de changement de résidence
- Heure de modification des données
- Heure d'accès aux données

Vous pouvez consulter ces heures à l'aide de la commande `sls(1)` avec l'option `-D`. Chaque heure possède un âge correspondant. Par exemple, s'il est 10:15:00, un fichier possédant une heure de modification de 10:10:00 aura un âge de modification des données de cinq minutes. Pour plus d'informations sur la commande `sls(1)`, consultez la page `man sls(1)`.

Candidat

Un *candidat* est un fichier susceptible d'être sélectionné pour être libéré. Un fichier peut ne pas être un candidat valable pour les raisons suivantes :

- Le fichier est déjà hors ligne.
- Le fichier n'a pas été archivé.
- Le fichier de commande `archiver.cmd` spécifie l'attribut `-norelease` pour le fichier et les copies nécessaires n'ont pas encore été créées.
- Le fichier est identifié comme endommagé.
- Il ne s'agit pas d'un fichier ordinaire, mais d'un répertoire, d'un bloc, d'un fichier de caractères spéciaux ou d'un canal de communication.
- L'outil d'archivage transfère le fichier pour effectuer une copie supplémentaire. Le fichier peut devenir candidat à la libération une fois le transfert terminé.
- L'âge du fichier est négatif. Cela se produit généralement pour les clients NFS possédant des paramètres d'horloge imprécis.
- Le fichier est identifié comme ne pouvant jamais être libéré. Pour cela, utilisez la commande `release(1) -n`.
- Il a été transféré à un moment du passé qui est inférieur au paramètre de temps de résidence minimal. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Spécification d'un temps de résidence minimal : `min_residence_age`, page 160.
- Le fichier a été indiqué pour la libération partielle, à l'aide de l'option `-p` de la commande `release(1)` et il est déjà partiellement libéré.
- Le fichier est trop petit.

Priorité

La *priorité* est une valeur numérique qui indique le rang d'un fichier candidat en fonction de pondérations spécifiées par l'utilisateur qui sont appliquées aux attributs numériques de ce candidat. La priorité générale est la somme de deux types de priorités : la priorité d'âge et la priorité de taille.

Les fichiers candidats possédant des priorités numériquement supérieures sont libérés avant les candidats possédant des priorités numériquement inférieures.

Pondération

La *pondération* est une valeur numérique qui configure le calcul de la priorité pour inclure les attributs de fichiers qui vous intéressent et exclure ceux qui ne vous intéressent pas. Par exemple, l'attribut de taille d'un fichier est exclu du calcul de la priorité si la pondération de taille a la valeur zéro. Les pondérations sont des valeurs à virgule flottante comprises entre 0,0 et 1,0.

Libération partielle

Un fichier peut être *libéré partiellement* si vous spécifiez qu'une partie du début du fichier doit rester dans le cache disque alors que le reste du fichier doit être libéré. Par exemple, une libération partielle peut être utile si vous employez des utilitaires tels que `filemgr(1)` qui lisent le début d'un fichier.

Libération partielle et transfert partiel

La libération et le transfert sont des processus complémentaires. Vous pouvez choisir de libérer complètement les fichiers du cache disque en ligne une fois l'archivage terminé ou demander que le début d'un fichier (la *souche*) reste dans le cache disque alors que le reste du fichier devra être libéré. Cette possibilité de libérer partiellement un fichier fournit un accès immédiat aux données de la souche du fichier sans transférer ce dernier.

Un administrateur système peut spécifier la taille de libération partielle par défaut et la taille maximale de la souche qui doit rester en ligne lorsqu'un système de fichiers est monté. L'administrateur système peut définir ces données avec une commande `mount(1M)`, sous la forme suivante :

- Spécifiez l'option `-o partial=n` pour définir la taille par défaut (n) d'une souche de fichier qui doit rester en ligne. Le paramètre `-o partial=n` doit être inférieur ou égal au paramètre `-o maxpartial=n`. Le plus petit paramètre possible est `-o partial=8` kilo-octets. Le paramètre par défaut est `-o partial=16` kilo-octets.
- Spécifiez l'option `-o maxpartial=n` pour définir la taille maximale (n) d'une souche de fichier qui doit rester en ligne. Pour limiter la taille de la souche de fichier pouvant rester en ligne, utilisez l'option `-o maxpartial=n` et spécifiez une taille équivalant à la plus grande souche pouvant être laissée en ligne. Pour désactiver la fonction de libération partielle, spécifiez `-o maxpartial=0`.

Un utilisateur peut spécifier la taille de souche par défaut d'un fichier en définissant l'option `-pde` de la commande `release(1)` ou l'option `p` de la routine de bibliothèque `sam_release(3)`. Pour spécifier des souches de fichiers de taille différente pour différents types de fichiers ou différentes applications, un utilisateur peut spécifier l'option `-s` de la commande `release(1)` ou l'option `s` de la routine de bibliothèque `sam_release(3)`. Les valeurs `-s` et `s` doivent être inférieures à la valeur `-o maxpartial` utilisée dans la commande `mount(1M)` lors du montage du système de fichiers.

Une autre option de montage, `-o partial_stage=n`, autorise un administrateur système à établir la quantité d'une souche de libération partielle devant être lue avant que le reste du fichier soit transféré. C'est-à-dire que la lecture au-delà de la spécification de taille `-o partial_stage=n` lance automatiquement le transfert du fichier.

Par défaut, l'option `-o partial_stage=n` a pour valeur la taille de la souche de libération partielle. Cette valeur peut cependant être configurée et affecte le transfert de fichiers de la manière suivante :

- Si l'option `-o partial_stage=n` a pour valeur la taille de la souche de libération partielle, le comportement par défaut empêche le transfert du fichier jusqu'à ce que l'application atteigne la fin de la souche de libération partielle. L'attente avant que la fin de la souche ne soit atteinte retarde l'accès au reste du fichier.
- Si l'option `-o partial_stage=n` possède une valeur inférieure à la souche de libération partielle, cela entraîne le comportement suivant. Lorsque l'application dépasse le seuil défini par l'option `-o partial_stage=n`, le reste du fichier est transféré. Cela réduit le risque de retard lors de l'accès au reste des données du fichier.

Exemple. Supposons que les options suivantes aient été définies :

- `-o partial_stage=16` (c'est-à-dire 16 kilo-octets)
- `-o partial=2097152` (c'est-à-dire 2 gigaoctets)
- `-o maxpartial=2097152` (c'est-à-dire 2 gigaoctets)

Le programme `filemgr(1)` est utilisé et lit les 8 premiers kilo-octets d'un fichier. Le fichier n'est pas transféré. Un programme de vidéo à la demande lit le même fichier et celui-ci est transféré lorsque la lecture dépasse les 16 premiers kilo-octets du fichier. L'application continue à lire les 2 gigaoctets de données du disque pendant le montage et le positionnement de la bande d'archive. Lorsque le programme de vidéo à la demande lit au-delà des 2 gigaoctets de données du fichier, l'application commence la lecture immédiatement après l'activité de transfert. L'application n'attend pas, car le montage et le positionnement de la bande s'effectuent pendant la lecture partielle des données du fichier par l'application.

Plusieurs options de ligne de commande déterminent si un fichier peut ou non être identifié pour la libération partielle. Certaines options sont activées par l'administrateur système et d'autres peuvent l'être par des utilisateurs isolés. Les sections suivantes décrivent les caractéristiques de libération pouvant être définies par les différents types d'utilisateurs.

Récapitulatif des options de l'administrateur système

L'administrateur système peut modifier la valeur maximale et la valeur par défaut de la libération partielle lors du montage du système de fichiers. Les options `mount(1M)` du TABLEAU 5-1 affectent la libération partielle. Pour plus d'informations sur la commande `mount(1M)`, consultez la page `man mount_samfs(1M)`.

TABEAU 5-1 Options de montage pour la libération partielle

Option <code>mount(1M)</code>	Effet
<code>-o maxpartial=<i>n</i></code>	<p>Détermine la quantité d'espace maximale, en kilo-octets, pouvant rester dans le cache disque en ligne si un fichier est identifié pour la libération partielle. La valeur maximale est 2 097 152 kilo-octets, c'est-à-dire 2 gigaoctets. La valeur minimale est 0, ce qui empêche la libération partielle de tout fichier.</p> <p>Si <code>-o maxpartial=0</code> est spécifié, la fonction de libération partielle est désactivée, la libération des fichiers est complète et aucune partie de fichier ne reste dans le cache disque. Les utilisateurs ne peuvent pas remplacer la valeur spécifiée dans cette option une fois le système de fichiers monté.</p> <p>Par défaut, l'argument <i>n</i> a la valeur 16. Ce paramètre permet aux utilisateurs d'identifier des fichiers pour la libération partielle en spécifiant 16 kilo-octets comme quantité maximale restant sur le disque.</p>
<code>-o maxpartial=<i>n</i></code>	<p>Définit une quantité d'espace par défaut, en kilo-octets, qui doit rester dans le cache disque si un utilisateur identifie un fichier pour la libération partielle à l'aide de l'option <code>-p</code> de la commande <code>release(1)</code>. L'argument <i>n</i> doit être supérieur à 8 et inférieur ou égal à la valeur spécifiée pour l'option <code>-o maxpartial=<i>n</i></code>.</p> <p>Comme certaines applications ne doivent pas accéder à l'intégralité du fichier pour exécuter leurs tâches, cette option peut être utilisée pour veiller à ce que les débuts de fichiers nécessaires aux applications soient à leur disposition. De même, l'utilisation de cette option empêche tout transfert superflu de fichiers. La valeur par défaut est <code>-o partial=16</code>.</p>

TABLEAU 5-1 Options de montage pour la libération partielle (*suite*)

<code>-o partial_stage=n</code>	Spécifie que lors de l'accès à un fichier partiellement libéré, <i>n</i> octets du fichier doivent être lus avant que l'intégralité du fichier soit transférée à partir du support d'archives. Cette valeur est généralement inférieure à la quantité définie dans le paramètre <code>-o partial</code> . Pour <i>n</i> , spécifiez une valeur entière comprise entre 0 et la valeur spécifiée pour <code>-o maxpartial</code> . Par défaut, il s'agit de la valeur 16, ou d'une autre valeur spécifiée pour l'option <code>-o partial</code> .
<code>-o stage_n_window=n</code>	Spécifie <i>n</i> comme quantité de données à transférer à un certain moment. Pour <i>n</i> , spécifiez un nombre entier compris entre 64 et 2 048 000. La valeur par défaut est 256 kilo-octets. Cette option s'applique uniquement aux fichiers dont l'attribut <code>stage -n</code> est défini.

Récapitulatif des options de l'utilisateur

L'administrateur système définit les valeurs maximale et par défaut de la taille de souche de fichier devant rester dans le cache disque une fois le fichier libéré.

L'administrateur système détermine également si la fonction de libération partielle est activée ou non pour un système de fichiers particulier.

Toutefois, à l'aide de la commande `release(1)` et des routines de bibliothèque `sam_release(3)`, un utilisateur peut définir d'autres attributs et spécifier les fichiers à identifier pour la libération partielle. Les options de la commande et de la bibliothèque déterminant les attributs de libération partielle sont indiquées dans le TABLEAU 5-2. Pour plus d'informations sur la commande `release(1)`, consultez la page `man release(1)`. Pour plus d'informations sur la commande `sam_release(3)`, consultez la page `man sam_release(3)`.

TABLEAU 5-2 Options de libération par l'utilisateur

Options	Effet
Commande <code>release(1)</code> et option <code>-p</code> ou Routine de bibliothèque <code>sam_release(3)</code> et option <code>p</code>	Les options <code>-p</code> et <code>p</code> identifient le fichier nommé pour la libération partielle. Si elles sont utilisées, la quantité du fichier restant dans le cache disque en ligne après libération du fichier dépend de la valeur de l'option <code>-o partial=n</code> définie lors du montage du système de fichiers dans lequel réside le fichier. Ces options ne peuvent pas être utilisées pour spécifier le nombre d'octets qui doivent rester en ligne.

TABLEAU 5-2 Options de libération par l'utilisateur

Commande <code>release(1)</code> et option <code>-s partial_size</code> ou Routine de bibliothèque <code>sam_release(3)</code> et option <code>s</code>	Les options <code>-s</code> et <code>s</code> identifient le fichier nommé pour la libération partielle et spécifient la quantité du fichier qui doit rester dans le cache disque en ligne. Les arguments des options <code>-s</code> ou <code>s</code> spécifient la quantité devant rester en ligne, exprimée en kilo-octets. Un utilisateur ne peut pas spécifier une quantité d'un fichier devant rester en ligne supérieure à celle spécifiée pour la valeur <code>-o maxpartial=n</code> lors du montage du système de fichiers. Si la valeur définie par l'utilisateur est supérieure à celle du système de fichiers, cette dernière est utilisée et la spécification de l'utilisateur est ignorée.
---	---

Fichier `releaser.cmd`

Le fichier `/etc/opt/SUNWsamfs/releaser.cmd` est constitué de lignes de directives spécifiant des actions de libération propres au site. Le fichier `releaser.cmd` peut contenir des directives permettant de définir la priorité de libération, de spécifier un fichier journal ou d'effectuer d'autres actions.

Les sections suivantes décrivent les directives `releaser.cmd`.

- Spécification des directives de priorités de libération liées à l'âge et à la taille : `weight_age`, `weight_age_access`, `weight_age_modification` et `weight_age_residence`, page 156
- Spécification de directives pour des systèmes de fichiers isolés : `sf`, page 159
- Spécification de directives de débogage : `no_release` et `display_all_candidates`, page 159
- Spécification d'un temps de résidence minimal : `min_residence_age`, page 160
- Spécification d'un fichier journal : `logfile`, page 160
- Blocage de la libération des fichiers réarchivés : `rearch_no_release`, page 162
- Modification de la taille de la liste des candidats de l'outil de libération : `list_size`, page 163

Pour plus d'informations sur ces directives, consultez la page `man releaser.cmd(4)`.

Spécification des directives de priorités de libération liées à l'âge et à la taille : `weight_age`, `weight_age_access`, `weight_age_modification` et `weight_age_residence`

Les fichiers sont libérés d'un système de fichiers suivant un ordre de priorité déterminé par des directives définies dans le fichier `releaser.cmd`. L'âge et la taille du fichier sont pris en considération. Par défaut, les sites libèrent d'abord les fichiers les plus volumineux et les plus anciens, laissant ainsi les fichiers les plus petits et les plus récents sur le disque. Les sections suivantes décrivent la manière dont l'outil de libération tient compte de l'âge et de la taille d'un fichier pour déterminer la priorité de libération des fichiers dans un système de fichiers.

Pour plus d'informations sur les directives de priorité, consultez la page `man releaser.cmd(4)`.

Age du fichier

L'outil de libération tient compte des âges potentiels suivants lorsqu'il détermine le composant lié à l'âge de la priorité de libération d'un fichier :

- L'âge depuis son dernier accès
- L'âge depuis sa dernière modification
- L'âge depuis son changement de résidence dans le cache disque

Dans certains cas, vous voudrez peut-être que l'âge d'accès d'un fichier soit prioritaire sur l'âge de modification. Mais la plupart du temps, un âge dérivé de la dernière heure d'accès, de modification et de changement de résidence est préférable.

Par défaut, l'âge d'un fichier est le plus récent des trois âges suivants :

- Age d'accès au fichier
- Age de modification du fichier
- Age de résidence du fichier

Vous pouvez utiliser des directives pour spécifier l'utilisation d'une priorité d'âge pondérée lors du calcul de la priorité de libération d'un fichier.

L'EXEMPLE DE CODE 5-1 présente les différents formats de directives de priorité d'âge.

EXEMPLE DE CODE 5-1 Formats de directives de priorité d'âge

```
weight_age = flottant  
weight_age_access = flottant  
weight_age_modification = flottant  
weight_age_residence = flottant
```

- La directive `weight_age` spécifie que l'âge par défaut d'un fichier (le plus petit des âges d'accès, de modification ou de résidence d'un fichier) peut obtenir un facteur de pondération. Pour *flottant*, spécifiez un nombre à virgule flottante compris dans la plage suivante : $0,0 \leq \textit{flottant} \leq 1,0$. Par défaut, *flottant* = 1,0.

Cette directive ne peut pas être spécifiée conjointement avec les `weight_age_residence`, `weight_age_modify` ou `weight_age_access`.

- Les `weight_age_residence`, `weight_age_modify` et `weight_age_access` spécifient que l'âge d'un fichier doit être déterminé selon une combinaison d'un, de deux ou des trois âges possibles. Pour *flottant*, spécifiez un nombre à virgule flottante compris dans la plage suivante : $0,0 \leq \textit{flottant} \leq 1,0$. Par défaut, *flottant* = 1,0.

Ces directives ne peuvent pas être spécifiées conjointement avec la directive `weight_age`.

Si les directives `weight_age_residence`, `weight_age_modify` et `weight_age_access` sont utilisées, la priorité liée à l'âge d'un fichier est calculée selon une combinaison des trois âges. Dans un premier temps, les données d'âge du fichier sont rassemblées pour déterminer l'âge possible de chaque fichier. Ensuite, les données d'âge du fichier sont multipliées par les facteurs de pondération spécifiés dans le fichier `releaser.cmd`. Enfin, la priorité liée à l'âge du fichier est calculée en faisant la somme du produit des données d'âge multipliée par chaque facteur de pondération, comme illustré par l'équation de l'EXEMPLE DE CODE 5-2.

EXEMPLE DE CODE 5-2 Calcul de la priorité

```
file access age * weight_age_access  
+ file modification age * weight_age_modification  
+ file residency age * weight_age_residence  
-----  
= age_related_priority
```

Exemple. L'EXEMPLE DE CODE 5-3 présente les lignes d'un fichier `releaser.cmd` spécifiant que seul l'âge de résidence du fichier doit être pris en considération (et que l'âge de modification et l'âge d'accès doivent être ignorés) lors du calcul de la priorité de libération d'un fichier.

EXEMPLE DE CODE 5-3 Fragment du fichier `releaser.cmd`

```
weight_age_residence = 1.0
weight_age_modify = 0.0
weight_age_access = 0.0
```

Une fois calculée la priorité liée à l'âge, elle est multipliée par la priorité liée à la taille du fichier. La priorité liée à la taille se calcule de la manière décrite à la section suivante.

Taille du fichier

L'outil de libération tient compte de la taille d'un fichier lors de la détermination du composant lié à la taille de la priorité de libération d'un fichier. La taille du fichier (en blocs de 4 kilo-octets) est multipliée par la pondération spécifiée pour la directive `weight_size` afin d'obtenir le composant lié à la taille de la priorité de libération d'un fichier.

La directive `weight_size` se présente sous la forme suivante :

```
weight_size = flottant
```

Pour *flottant*, spécifiez un nombre à virgule flottante compris dans la plage suivante : $0,0 \leq \textit{flottant} \leq 1,0$. Par défaut, *flottant* = 1,0.

Exemple. L'EXEMPLE DE CODE 5-4 présente un fichier `releaser.cmd` qui spécifie que lors du calcul de la priorité de libération d'un fichier, la taille de tous les fichiers des systèmes de fichiers `samfs1` et `samfs2` doit être ignorée.

EXEMPLE DE CODE 5-4 Fichier `releaser.cmd`

```
# releaser.cmd file
logfile = /var/adm/default.releaser.log
weight_size = 0.0
#
fs = samfs1
weight_age = 1.0
logfile = /var/adm/samfs1.releaser.log
#
fs = samfs2
```

EXEMPLE DE CODE 5-4 Fichier `releaser.cmd` (suite)

```
weight_age_modify = 0.3
weight_age_access = 0.03
weight_age_residence = 1.0
logfile = /var/adm/samfs2.releaser.log
```

Spécification de directives pour des systèmes de fichiers isolés : `fs`

Vous pouvez utiliser la directive `fs = nom_famille_sauvegarde` dans le fichier `releaser.cmd` pour indiquer que les directives qui suivent la directive `fs =` s'appliquent uniquement au système de fichiers nommé. Cette directive se présente sous la forme suivante :

```
fs = nom_famille_sauvegarde
```

Pour `nom_famille_sauvegarde`, spécifiez le nom d'une famille dans le fichier `mcf`.

Les directives situées avant la première directive `fs =` sont globales et s'appliquent à tous les systèmes de fichiers. Les directives situées après la directive `fs =` ont la priorité sur les directives globales. Les directives décrites dans ce chapitre peuvent être utilisées comme directives globales ou spécifiques à un système de fichiers unique.

La page man `releaser.cmd(4)` comprend des exemples d'utilisation de la directive `fs =`.

Spécification de directives de débogage : `no_release` et `display_all_candidates`

Les directives `no_release` et `display_all_candidates` peuvent être utiles lors de la configuration et du débogage de l'outil de libération. Il s'agit des directives suivantes :

- La directive `no_release` empêche la suppression de fichiers du cache disque en ligne. Vous pouvez l'utiliser pour vérifier les directives du fichier `releaser.cmd` sans réellement libérer les fichiers. Cette directive se présente sous la forme suivante :

```
no_release
```

- La directive `display_all_candidates` écrit les noms de tous les candidats à la libération dans le fichier `journal`. Cette directive se présente sous la forme suivante :

```
display_all_candidates
```

Ces directives sont utiles lors du débogage, car l'outil de libération écrit les noms des candidats à la libération dans le fichier `journal`, mais il ne les libère pas physiquement du système de fichiers.

Spécification d'un temps de résidence minimal : `min_residence_age`

La directive `min_residence_age` vous permet de spécifier le temps pendant lequel un fichier doit résider dans un système de fichiers avant de devenir candidat à la libération. Cette directive se présente sous la forme suivante :

```
min_residence_age = temps
```

Pour *temps*, spécifiez une durée en secondes. Le temps par défaut est 600, ce qui équivaut à 10 minutes. Il n'existe aucun paramètre de *temps* minimum ou maximum valide.

Spécification d'un fichier journal : `logfile`

Si une directive `logfile` est spécifiée dans le fichier `releaser.cmd`, l'outil de libération ajoute son journal des activités au nom de fichier indiqué ou crée le nom de fichier s'il n'existe pas. Cette directive se présente sous la forme suivante :

```
logfile = nom_fichier
```

Pour *nom_fichier*, spécifiez le nom d'un fichier journal.

L'EXEMPLE DE CODE 5-5 présente un fichier journal (notez que certaines lignes ont été renvoyées à la ligne suivante pour respecter la mise en page).

EXEMPLE DE CODE 5-5 Exemple de fichier journal de l'outil de libération

```
Releaser begins at Wed Apr 28 17:29:06 1999
inode pathname          /sam1/.inodes
low-water mark          24%
weight_size             1
weight_age              1
fs equipment ordinal    1
family-set name         samfs1
started by sam-amld?    yes
release files?          yes
display_all_candidates? no
---before scan---
blocks_now_free:        3481504
lwm_blocks:             3729362
---scanning---
10501 (R: Wed Apr 21 18:47:50 CDT 1999) 10001 min, 500 blks /sam1/testdir0/filevp
10500 (R: Wed Apr 21 18:48:10 CDT 1999) 10000 min, 500 blks /sam1/testdir0/filewq
...
---after scan---
blocks_now_free:        3730736
lwm_blocks:             3729362
archnodrop: 0
already_offline: 0
bad_inode_number: 0
damaged: 0
extension_inode: 0
negative_age: 0
nodrop: 1
not_regular: 9
number_in_list: 675
released_files: 202
too_new_residence_time: 0
too_small: 2
total_candidates: 675
total_inodes: 1376
wrong_inode_number: 0
zero_arch_status: 689
zero_inode_number: 0
zero_mode: 0
CPU time: 2 seconds.
Elapsed time: 10 seconds.
Releaser ends at Wed Apr 28 17:29:16 1999
```

La page `man releaser(1M)` décrit les informations contenues dans le fichier journal. Comme la taille du journal augmente à chaque fois que l'outil de libération s'exécute, vérifiez si vous avez autorisé la réduction de la taille du journal ou n'ajoutez pas le mot-clé `logfile`.

L'EXEMPLE DE CODE 5-6 présente les relations mathématiques qui existent dans les statistiques indiquées sous la ligne `---after scan---` :

EXEMPLE DE CODE 5-6 Relations mathématiques de la ligne `---after scan---` dans l'EXEMPLE DE CODE 5-5

```
total_inodes = wrong_inode_number +
zero_inode_number +
zero_mode +
not_regular +
extension_inode +
zero_arch_status +
already_offline +
damaged +
nodrop +
archnodrop +
too_new_residence_time +
too_small +
negative_age +
total_candidates
released_files = total_candidates
```

Blocage de la libération des fichiers réarchivés : `research_no_release`

Par défaut, les fichiers identifiés pour le réarchivage sont libérés. Si la directive `research_no_release` est spécifiée dans le fichier `releaser.cmd(4)`, l'outil de libération ne libère pas les fichiers identifiés pour le réarchivage. Cette directive se présente sous la forme suivante :

```
research_no_release
```


Modification de la taille de la liste des candidats de l'outil de libération : `list_size`

Utilisez la directive `list_size` pour spécifier le nombre de candidats de l'outil de libération. Si vous remarquez que l'outil de libération effectue de nombreuses analyses du système de fichiers avant de libérer le nombre de fichiers nécessaires pour atteindre la limite inférieure du contrôle du débit, il peut être utile de porter cette valeur à un niveau plus élevé que la valeur par défaut, à savoir 10 000. C'est d'autant plus pertinent dans un système de fichiers comportant un grand nombre de petits fichiers. Pour obtenir des informations sur les activités de l'outil de libération, consultez le fichier journal correspondant. Cette directive se présente sous la forme suivante :

```
list_size = nombre
```

Pour `nombre`, spécifiez un nombre entier tel que $10 \leq \text{nombre} \leq 2\,147\,483\,648$.

Rôle du fichier `archiver.cmd` dans la libération

La plupart des directives du fichier `archiver.cmd` affectent l'archivage, mais la directive d'affectation de groupe d'archives vous permet de spécifier des attributs de libération qui s'appliquent à l'ensemble des fichiers d'un groupe d'archives.

La directive d'affectation de groupe d'archives se présente sous la forme suivante :

```
nom_groupe_archives chemin [critères_recherche ...] directives ...
```

Le TABLEAU 5-3 indique les *directives* relatives à la libération.

TABLEAU 5-3 *Directives* d'affectation de groupe d'archives

Directive	Effet
-release a	Spécifie que les fichiers d'un groupe d'archives doivent être libérés une fois la copie d'archive effectuée. N'utilisez pas cette option si vous effectuez plusieurs copies d'archive de chaque fichier. Dans cette situation, la copie 1 doit être transférée pour pouvoir effectuer la copie 2.
-release n	Spécifie que les fichiers du groupe d'archives ne doivent jamais être libérés.
-release p	Spécifie que les fichiers du groupe d'archives doivent être partiellement libérés après l'archivage.

Pour plus d'informations sur les directives `archiver.cmd`, consultez la section Archivage, page 59.

Configuration de l'outil de libération

Il est nécessaire de déterminer les caractéristiques des fichiers mis en cache pour votre site. Il est inutile de charger une bande si vous ne transférez que quelques kilo-octets. Par conséquent, vous voudrez peut-être configurer votre système de sorte que les petits fichiers restent conservés dans le cache. L'EXEMPLE DE CODE 5-7 indique les directives à utiliser dans le fichier `releaser.cmd` pour libérer les fichiers les plus volumineux.

EXEMPLE DE CODE 5-7 Directives pour libérer les fichiers les plus volumineux

```
weight_size = 1.0
weight_age = 0.0
```

Vous souhaitez peut-être conserver les fichiers récemment modifiés dans le cache, car ils risquent d'être à nouveau modifiés prochainement. Cela permet d'éviter toute surcharge créée lors du transfert du fichier pour permettre la modification. Dans ce cas, utilisez le deuxième groupe de pondérations d'âges.

L'EXEMPLE DE CODE 5-8 indique les directives à utiliser dans les fichier `releaser.cmd` pour pondérer les fichiers dans un ordre strict en partant du fichier le moins récemment modifié au plus récemment modifié.

EXEMPLE DE CODE 5-8 Directives pour libérer les fichiers les moins récemment modifiés

```
weight_size = 0.0
weight_age_access = 0.0
weight_age_modify = 1.0
weight_age_residence = 0.0
```

Cependant, comme l'illustrent les exemples suivants, tous les cas de figure ne sont pas aussi simples.

Exemple 1. Supposons que vous souhaitez libérer d'abord les fichiers les plus volumineux. Il existe des centaines de petits fichiers possédant la même taille et quelques fichiers volumineux. La taille cumulative des petits fichiers peut dépasser celle d'un seul grand fichier. En définitive, l'outil de libération libère tous les grands fichiers. Si `weight_age = 0.0` est spécifié, l'outil de libération libère les petits fichiers par ordre essentiellement aléatoire, car ils possèdent tous la même taille et la même priorité de libération.

Dans ce scénario, vous pouvez définir `weight_age = 0.01` comme paramètre subsidiaire. Entre deux fichiers de taille égale, l'outil de libération libère en priorité le plus ancien.

Exemple 2. Cet exemple présente une meilleure méthode permettant de spécifier comment libérer d'abord les fichiers les plus volumineux.

Définissez les valeurs `weight_size = 1.0` et `weight_age = 0.01`.

Ces directives ne respectent pas la stratégie consistant à libérer les fichiers les plus volumineux en priorité, car elles considèrent que les fichiers plus petits faisant l'objet d'un accès moins récent sont de meilleurs candidats que les fichiers plus volumineux ayant fait l'objet d'un accès plus récent. Vous pouvez atténuer cet effet autant que vous le souhaitez en affectant à `weight_age` une valeur inférieure à celle de `weight_size`. Par exemple, selon les paramètres précédents, un fichier de 4 kilo-octets transféré il y a 100 minutes et un fichier de 8 kilo-octets qui vient d'être transféré possèdent la même priorité de libération.

L'outil de libération choisit de manière aléatoire le fichier à libérer. S'il choisit un fichier de 4 kilo-octets, il ne respecte pas la règle du "plus volumineux en priorité". L'affectation d'une valeur considérablement inférieure à `weight_age` (par exemple, 0,001) réduit cet effet. Si un fichier de 4 kilo-octets a été transféré il y a 1 000 minutes, il possède la même priorité que le fichier de 8 kilo-octets que vous venez de transférer.

Vous pouvez utiliser les directives `no_release` ainsi que `display_all_candidates` et exécuter l'outil de libération manuellement pour obtenir la liste des candidats par ordre de priorité afin de l'utiliser lors de l'ajustement des pondérations de priorités.

Exécution manuelle de l'outil de libération

À certaines occasions, vous aurez peut-être besoin d'exécuter manuellement l'outil de libération. Dans ce but, vous devez connaître le point de montage du système de fichiers ainsi que la limite inférieure du contrôle du débit que l'outil de libération doit essayer d'atteindre.

Par exemple, pour libérer des fichiers dans le système de fichiers `/sam1` jusqu'à ce qu'il soit plein à 47 pour cent, ouvrez une session au niveau "racine" et tapez la ligne suivante :

```
# /opt/SUNWsamfs/sbin/sam-releaser /sam1 47 1.0
```

L'argument final, `weight-size`, est remplacé par la commande `weight_size` dans le fichier `releaser.cmd`. Lorsque l'outil de libération s'exécute, il écrit des informations à l'écran et dans le fichier journal de l'outil de libération (si celui-ci est spécifié dans le fichier `releaser.cmd`). Pour plus d'informations, consultez la page `man sam-releaser(1M)`.

Dépannage de l'outil de libération

L'outil de libération peut ne pas libérer un fichier pour plusieurs raisons. Voici certaines des raisons potentielles :

- Les fichiers ne peuvent être libérés qu'après leur archivage. Il se peut qu'il n'existe aucune copie d'archive. Pour plus d'informations, consultez la section Raisons du non-archivage des fichiers, page 144.
- L'outil d'archivage a exigé qu'un fichier ne soit pas libéré. Ce cas de figure peut se produire dans les conditions suivantes :
 - L'outil d'archivage vient de transférer un fichier hors ligne pour effectuer une copie supplémentaire.
 - La directive `-norelease` est définie dans le fichier `archiver.cmd` et toutes les copies identifiées avec `-norelease` n'ont pas été archivées. Remarquez que le résumé de l'outil de libération affiche le nombre total de fichiers dont l'indicateur `archnodrop` est défini.
- Le fichier est défini pour une libération partielle et sa taille est inférieure ou égale à la taille partielle arrondie à la taille de l'unité d'allocation de disque (taille de blocs).
- Le fichier a changé de résidence pendant les dernières minutes de *min_residence_age*.
- La commande `release-n` a été utilisée pour empêcher la libération de répertoires et de fichiers.
- L'option `-release n` du fichier `archiver.cmd` est définie pour un trop grand nombre de répertoires et de fichiers.
- La limite supérieure du contrôle du débit de l'outil de libération est trop élevée et la libération automatique se produit trop tard. Vérifiez cette valeur dans l'affichage en `m` de l'utilitaire `samu(1M)` ou à l'aide de SAM-QFS Manager, et réduisez-la.
- La limite inférieure du contrôle du débit de l'outil de libération est trop élevée et la libération automatique s'interrompt trop tôt. Vérifiez cette valeur dans l'affichage en `m` de l'utilitaire `samu(1M)` ou à l'aide de SAM-QFS Manager, et réduisez-la.
- Des fichiers volumineux sont en cours d'utilisation. Ils n'atteindront jamais leur âge d'archive, ne seront jamais archivés et jamais libérés.

Transfert

Le *transfert* est le processus qui consiste à recopier sur un emplacement de stockage en ligne, des données de fichiers situées sur un emplacement de stockage en quasi ligne (nearline) ou hors ligne. Les fonctions de transfert vous permettent de transférer des fichiers immédiatement, de ne jamais transférer de fichiers, d'en spécifier le transfert partiel et de spécifier d'autres actions. La fonction permettant d'empêcher tout transfert peut être utilisée, par exemple, par des applications qui accèdent de manière aléatoire à de petits enregistrements sur des fichiers volumineux. Si cette fonction est activée, les données sont accessibles directement à partir du support d'archives, sans qu'il soit nécessaire de transférer le fichier en ligne.

Ce chapitre décrit la fonction de transfert de fichiers de Sun StorEdge SAM-FS. Il se compose des rubriques suivantes :

- Fichier `stager.cmd`, page 169
- Rôle du fichier `archiver.cmd` dans le transfert, page 176
- Affectation de priorités aux requêtes de prévisualisation à l'aide du fichier `preview.cmd`, page 177
- Calcul de la priorité totale des requêtes de prévisualisation, page 182
- Comment configurer un modèle de priorités des requêtes de prévisualisation, page 182

Fichier `stager.cmd`

Vous pouvez utiliser le fichier `stager.cmd` pour spécifier le comportement de l'outil de transfert. Le nom de chemin d'accès complet de ce fichier est `/etc/opt/SUNWsamfs/stager.cmd`. Par défaut, l'outil de transfert effectue les actions suivantes :

- Il tente d'utiliser tous les lecteurs de la bibliothèque pour transférer les fichiers.

- La taille de la mémoire tampon de transfert est déterminée par le type de support et la mémoire tampon de transfert n'est pas verrouillée.
- Aucun fichier journal n'est écrit.
- Jusqu'à 1 000 requêtes de transfert peuvent être actives simultanément.

Le fichier `stager.cmd` vous permet de spécifier des directives afin de remplacer les comportements par défaut. Le reste de cette section décrit les directives de l'outil de transfert. Pour plus d'informations sur les directives de l'outil de transfert, consultez la page `man stager.cmd(4)`.

L'Exemple de fichier `stager.cmd`, page 176 représente le fichier `stager.cmd` rempli, lorsque toutes les directives possibles ont été définies.

L'EXEMPLE DE CODE 6-1 présente un fichier `mcf` utilisé comme exemple dans cette section.

EXEMPLE DE CODE 6-1 Fichier `mcf` utilisé dans les exemples de ce chapitre

```
#
# Sun StorEdge SAM-FS file system configuration example
#
# Equipment      Eq Eq Family Dev Additional
# Identifier     Or Tp Set   St  Parameters
# -----
samfs1           60 ms samfs1
/dev/dsk/c1t1d0s6 61 md samfs1 on
/dev/dsk/c2t1d0s6 62 md samfs1 on
/dev/dsk/c3t1d0s6 63 md samfs1 on
/dev/dsk/c4t1d0s6 64 md samfs1 on
/dev/dsk/c5t1d0s6 65 md samfs1 on
#
samfs2           2 ms samfs2
/dev/dsk/c1t1d0s0 15 md samfs2 on
/dev/dsk/c1t0d0s1 16 md samfs2 on
#
/dev/samst/c0t2d0 20 od -      on
/dev/samst/c1t2u0 30 rb dog   on /var/opt/SUNWsamfs/catalog/dogcat
/dev/samst/c1t5u0 31 od dog   on
/dev/samst/c1t6u0 32 od dog   on
/dev/rmt/0cbn     40 od -      on
/dev/samst/c1t3u1 50 rb bird  on /var/opt/SUNWsamfs/catalog/birdcat
/dev/rmt/2cbn     51 tp bird   on
```


▼ Création, modification d'un fichier `stager.cmd` et propagation des modifications

1. Utilisez `vi(1)` ou un autre éditeur pour modifier le fichier `stager.cmd`.

Le chemin d'accès de ce fichier est le suivant :

```
/etc/opt/SUNWsamfs/recycler.cmd
```

Pour plus d'informations sur les directives que vous pouvez inclure dans ce fichier, consultez les sous-sections suivantes :

- Spécification du nombre de lecteurs, page 171
 - Définition de la taille de la mémoire tampon de l'outil de transfert, page 172
 - Spécification d'un fichier journal, page 173
 - Spécification du nombre de requêtes de transfert, page 176
2. Enregistrez et fermez le fichier `stager.cmd`.
 3. Utilisez la commande `samd(1M)` avec l'option `config` pour propager les modifications du fichier et redémarrer le système.

```
# samd config
```

Spécification du nombre de lecteurs

Par défaut, l'outil de transfert utilise tous les lecteurs disponibles lors du transfert de fichiers. Si l'outil de transfert garde tous les lecteurs occupés, cela peut interférer avec les activités de l'outil d'archivage. La directive `drives` spécifie le nombre de lecteurs mis à la disposition de l'outil de transfert. Cette directive se présente sous la forme suivante :

```
drives = bibliothèque nombre
```

TABLEAU 6-1 Arguments de la directive `drives`

Argument	Signification
<i>bibliothèque</i>	Nom de la famille d'une bibliothèque tel qu'il apparaît dans le fichier <code>mcf</code> de Sun StorEdge SAM-FS.
<i>nombre</i>	Nombre maximal de lecteurs à utiliser. Par défaut, il s'agit du nombre de lecteurs configurés dans le fichier <code>mcf</code> de cette bibliothèque.

Par exemple, la directive suivante spécifie qu'un seul lecteur de la bibliothèque de la famille `dog` doit être utilisé pour le transfert de fichiers :

```
drives = dog 1
```

Pour plus d'informations sur le fichier `mcf`, consultez la page `man mcf(4)`.

Définition de la taille de la mémoire tampon de l'outil de transfert

Par défaut, un fichier transféré est lu dans une mémoire tampon avant d'être restauré du support d'archives vers le cache disque en ligne. Vous pouvez utiliser la directive `bufsize` pour spécifier une taille de mémoire tampon différente de celle par défaut et éventuellement verrouiller la mémoire tampon. Ces actions peuvent améliorer les performances et vous pouvez essayer différentes valeurs `taille_tampon`. Cette directive se présente sous la forme suivante :

```
bufsize = support taille_tampon [ lock ]
```

TABLEAU 6-2 Arguments de la directive `bufsize`

Argument	Signification
<code>support</code>	Spécifie le type de support d'archives d'après la liste de la page <code>man mcf(4)</code> .
<code>taille_tampon</code>	Spécifie un nombre compris entre 2 et 32. La valeur par défaut est 4. Cette valeur est multipliée par la valeur <code>pér_blksize</code> du type de support et la taille de mémoire tampon ainsi obtenue est utilisée. Le paramètre <code>pér_blksize</code> peut être spécifié dans le fichier <code>defaults.conf</code> . Plus le nombre spécifié pour <code>taille_tampon</code> est élevé, plus la mémoire est utilisée. Pour plus d'informations sur ce fichier, consultez la page <code>man defaults.conf(4)</code> .

TABLEAU 6-2 Arguments de la directive *bufsize* (suite)

Argument	Signification
<code>lock</code>	<p>L'argument <code>lock</code> indique si l'outil d'archivage doit utiliser ou non le verrouillage de la mémoire tampon lors du transfert de copies d'archive. Si <code>lock</code> est spécifié, l'outil de transfert définit des verrous de fichier sur la mémoire tampon de transfert pendant la durée du processus de copie. Cela permet d'éviter la surcharge due au verrouillage et au déverrouillage de la mémoire tampon pour chaque requête d'E/S et de réduire le temps d'utilisation du processeur système.</p> <p>L'argument <code>lock</code> ne doit être spécifié que sur les systèmes de large envergure possédant une grande quantité de mémoire. Une mémoire insuffisante peut entraîner une condition de saturation de la mémoire.</p> <p>L'argument <code>lock</code> n'est efficace que si l'E/S en accès direct est activée pour le fichier en cours de transfert. Par défaut, <code>lock</code> n'est pas spécifié et le système de fichiers définit des verrous sur toutes les mémoires tampon d'E/S en accès direct, notamment celles destinées au transfert. Pour plus d'informations sur l'activation de l'E/S en accès direct, consultez la page du manuel <code>setfa(1)</code>, la page <code>man</code> de routine de bibliothèque <code>sam_setfa(3)</code> ou l'option <code>-O forcedirectio</code> de la page <code>man</code> <code>mount_samfs(1M)</code>.</p>

Par exemple, cette directive peut être spécifiée au sein du fichier `stager.cmd` dans une ligne telle que la suivante :

```
bufsize=od 8 lock
```

Spécification d'un fichier journal

Vous pouvez demander que le système de fichiers Sun StorEdge SAM-FS collecte des informations sur les événements de transferts de fichiers et les consigne dans un fichier journal. La directive `logfile` spécifie un fichier journal dans lequel l'outil de transfert peut consigner des informations de journalisation. Cette directive se présente sous la forme suivante :

```
logfile=nom_fichier [ événement ]
```

Pour *nom_fichier*, spécifiez un nom de chemin d'accès complet.

Pour *événement*, spécifiez une ou plusieurs opérations de transfert. Si vous indiquez plusieurs *événements*, séparez-les par des espaces. Les événements activés par défaut sont de la forme suivante : `finish cancel error`. Les spécifications des *événements* possibles sont :

TABLEAU 6-3 Mots-clés de l'argument *événement*

<i>événement</i>	Action
<code>all</code>	Consigne tous les événements de transfert.
<code>start</code>	Consigne les informations de début de transfert du fichier.
<code>finish</code>	Consigne les informations de fin de transfert du fichier. Option activée par défaut.
<code>cancel</code>	Enregistre l'annulation d'un transfert par l'opérateur. Option activée par défaut.
<code>error</code>	Consigne les erreurs de transfert. Option activée par défaut.

Si un fichier journal est spécifié, l'outil de transfert écrit une ou plusieurs lignes dans celui-ci pour chaque fichier transféré. Cette ligne comprend des informations telles que le nom du fichier, la date et l'heure du transfert ainsi que le nom de série de volume (VSN). Par exemple, la ligne de directive suivante spécifie le fichier `/var/adm/stage.log` :

```
logfile=/var/adm/stage.log
```

L'EXEMPLE DE CODE 6-2 représente un exemple de fichier journal de l'outil de transfert.

EXEMPLE DE CODE 6-2 Exemple de fichier journal de l'outil de transfert

```
S 2003/12/16 14:06:27 dk disk01 e.76d 2557.1759 1743132 /sam1/testdir0/filebu 1
root other root 0
F 2003/12/16 14:06:27 dk disk01 e.76d 2557.1759 1743132 /sam1/testdir0/filebu 1
root other root 0
S 2003/12/16 14:06:27 dk disk01 e.76d 4 1218,1387 /sam1/testdir0/filebu 1 root
other root 0
S 2003/12/16 14:06:43 dk disk01 13.ba5 3179.41 750880 /sam1/testdir0/filecl 1
root other root 0
F 2003/12/16 14:06:43 dk disk01 13.ba5 3179.41 750880 /sam1/testdir0/filecl 1
root other root 0
S 2003/12/16 14:06:59 dk disk01 17.167b 1155.1677 1354160 /sam1/testdir0/filedb
1 root other root 0
F 2003/12/16 14:06:59 dk disk01 17.167b 1155.1677 1354160 /sam1/testdir0/filedb
1 root other root 0
S 2003/12/16 14:06:59 dk disk02 f.f82 3501.115 1458848 /sam1/testdir1/filecb 1
root other root 0
```

EXEMPLE DE CODE 6-2 Exemple de fichier journal de l'outil de transfert (suite)

```
S 2003/12/16 14:07:15 dk disk01 1f.473 1368.1419 636473 /sam1/testdir0/fileed 1
root other root 0
S 2003/12/16 14:07:15 dk disk02 16.f15 3362.45 1065457 /sam1/testdir1/filecz 1
root other root 0
S 2003/12/16 14:07:31 dk disk01 23.201d 3005.1381 556807 /sam1/testdir0/fileeq
1 root other root 0
S 2003/12/16 14:07:47 dk disk01 26.c4d 2831.1113 1428718 /sam1/testdir0/fileez
1 root other root 0
S 2003/12/16 14:07:47 dk disk02 1b.835 3736.59 1787855 /sam1/testdir1/filedp 1
root other root 0
```

Comme l'illustre le TABLEAU 6-4, le fichier journal de l'outil de transfert est constitué de lignes d'informations divisées en neuf champs. Le TABLEAU 6-4 décrit le contenu des champs.

TABLEAU 6-4 Champs du fichier journal de l'outil de transfert

Champ	Description du contenu
1	Activité de transfert. S pour début, C pour annulé, E pour erreur. F pour fin.
2	Date de l'action de transfert au format <i>aaaa/mm/jj</i> .
3	Heure de l'action de transfert au format <i>hh:mm:ss</i> .
4	Type de support d'archives. Pour plus d'informations sur les types de supports, consultez la page man <i>mcF(4)</i> .
5	Nom de série de volume (VSN).
6	Position physique du début d'un fichier d'archives sur le support (fichier <i>tar(1)</i>) et décalage de fichier dans le fichier d'archives au format hexadécimal.
7	Numéro d'inode et numéro de génération. Le numéro de génération est un numéro supplémentaire utilisé en plus du numéro d'inode pour assurer le caractère unique du nom, car les numéros d'inodes peuvent être utilisés plusieurs fois.
8	Longueur du fichier.
9	Nom du fichier.
10	Numéro de copie d'archive.
11	ID utilisateur pour le fichier.
12	ID de groupe pour le fichier.
13	ID de groupe de la personne à l'origine de la requête.
14	Nombre d'équipement du lecteur d'où le fichier a été transféré.

Spécification du nombre de requêtes de transfert

Vous pouvez spécifier le nombre de requêtes de transfert pouvant être actives simultanément à l'aide de la directive `maxactive`. Cette directive se présente sous la forme suivante :

```
maxactive=nombre
```

Par défaut, le *nombre* est égal à 4000. 1 est le nombre minimal autorisé.

Par exemple, la ligne de directive suivante spécifie que 500 requêtes de transfert au maximum peuvent se trouver simultanément dans la file d'attente :

```
maxactive=500
```

Exemple de fichier `stager.cmd`

L'EXEMPLE DE CODE 6-3 représente un exemple de fichier `stager.cmd`.

EXEMPLE DE CODE 6-3 Exemple de fichier `stager.cmd`

```
# This is stager.cmd file /etc/opt/SUNWsamfs/stager.cmd
drives=dog 1
bufsize=od 8 lock
logfile=/var/adm/stage.log
maxactive=500
```

Rôle du fichier `archiver.cmd` dans le transfert

La plupart des directives du fichier `archiver.cmd` affectent l'archivage, mais la directive d'affectation de groupe d'archives vous permet de spécifier des attributs de transfert globaux qui s'appliquent à l'ensemble des fichiers d'un groupe d'archives. La directive d'affectation de groupe d'archives se présente sous la forme suivante :

```
nom_groupe_archives chemin [critères_recherche...] directives ... ]
```

La section Archivage, page 59 décrit de manière exhaustive la directive d'affectation de groupe d'archives ainsi que ses arguments. Le TABLEAU 6-5 indique les directives de transfert qui apparaissent sous forme de *directives* au sein d'une directive d'affectation de groupe d'archives.

TABLEAU 6-5 Directives de transfert qui apparaissent dans le fichier `archiver.cmd`

Directive	Effet
<code>-stage a</code>	Spécifie que les fichiers du groupe d'archives doivent être transférés de manière associative.
<code>-stage n</code>	Spécifie que les fichiers du groupe d'archives ne doivent jamais être transférés.

Pour plus d'informations sur les directives `archiver.cmd`, consultez la section Archivage, page 59.

Affectation de priorités aux requêtes de prévisualisation à l'aide du fichier `preview.cmd`

Les processus de l'outil d'archivage et de l'outil de transfert peuvent exiger le chargement ou le déchargement de supports. Si le nombre de requêtes dépasse le nombre de lecteurs disponibles pour les chargements de supports, le nombre excédentaire de requêtes est envoyé à la file d'attente de prévisualisation.

Les requêtes d'archive et de transfert de la file d'attente de prévisualisation sont celles qui ne peuvent pas être exécutées immédiatement. Par défaut, les requêtes de prévisualisation sont traitées selon leur ordre d'arrivée (first-in-first-out ou FIFO).

Le nombre d'entrées pouvant être présentes dans la file d'attente de prévisualisation est déterminé par la directive `previews=` du fichier `defaults.conf`. Pour plus d'informations sur la modification de la valeur de cette directive, consultez la page `man defaults.conf(4)`.

Vous pouvez affecter des priorités différentes aux requêtes de prévisualisation. Il est possible de remplacer la valeur par défaut (FIFO) en spécifiant des directives dans le fichier de commande de prévisualisation situé à l'emplacement suivant :

```
/etc/opt/SUNWsamfs/preview.cmd
```

Ce fichier planifie les requêtes de prévisualisation selon que la requête concerne le transfert ou l'archivage de fichiers. Vous pouvez également augmenter la priorité de noms de série de volumes (VSN) spécifiques. En outre, les paramètres du fichier `preview.cmd` peuvent également redéfinir la priorité des requêtes de prévisualisation pour l'ensemble ou pour certains des systèmes de fichiers en se basant sur les paramètres de limite supérieure (HWM) ou inférieure (LWM) du contrôle de débit.

Le démon `sam-amld` lit les directives de prévisualisation au démarrage. Vous devez indiquer une seule directive par ligne. Si vous apportez des modifications au fichier au cours de l'exécution du démon `sam-amld`, vous devrez redémarrer le démon pour les appliquer. Les lignes de commentaires commencent par le symbole dièse (#) et vont jusqu'à la fin de la ligne. Pour plus d'informations sur ce fichier, consultez la page `man preview.cmd(4)`.

Les deux types de directives suivants peuvent apparaître dans le fichier `preview.cmd` :

- Directives globales, qui s'appliquent à tous les systèmes de fichiers. Elles doivent apparaître avant la première ligne `fs =`.
- Directives spécifiques à un système de fichiers, qui sont placées après les directives globales. Tout comme le fichier `archiver.cmd`, le fichier `preview.cmd` peut contenir des directives spécifiques à des systèmes de fichiers isolés. Ces dernières doivent apparaître dans le fichier après toutes les directives globales.

Les directives de système de fichiers doivent commencer par une directive `fs = nom_système_fichiers`. Cette directive nomme le système de fichiers auquel toutes les directives suivantes se rapportent. Plusieurs blocs de directives de fichier peuvent figurer dans un même fichier. Les directives de système de fichiers s'appliquent tant qu'une autre ligne `fs =` n'est pas rencontrée ou jusqu'à la fin du fichier.

Remarque : si plusieurs directives affectent un système de fichiers, celles qui sont spécifiques à ce système de fichiers particulier sont prioritaires sur les directives globales.

Directives de VSN et d'âge (globales)

Les directives de priorité de noms de série de volumes (VSN) et d'âges sont des directives globales. S'il en existe dans votre fichier `preview.cmd`, elles doivent apparaître avant toute directive spécifique à un système de fichiers, c'est-à-dire avant toute directive `fs =`. La directive de priorité de VSN se présente sous la forme suivante :

```
vsn_priority = valeur
```

Cette directive est un facteur de priorité statique. Elle indique la valeur selon laquelle la priorité totale augmente pour un VSN identifié comme possédant une priorité élevée. La valeur par défaut de `vsn_priority` est 1000,0. Pour obtenir cette valeur, l'indicateur de priorité des VSN doit être défini lorsqu'ils sont planifiés en tant que requêtes de prévisualisation. Utilisez la commande `chmed(1M)` pour définir l'indicateur de priorité avec l'option `p` (par exemple, `chmed +p lt.AAA123`). La définition de cet indicateur s'applique à toutes les requêtes envoyées pour le VSN qui ne sont pas encore devenues des requêtes de prévisualisation. La directive de priorité d'âge se présente sous la forme suivante :

```
age_priority = facteur
```

Cette directive est un facteur de priorité statique. Son effet général est dynamique. Le facteur `age_priority` est multiplié par le nombre de secondes pendant lequel une requête est une requête de prévisualisation. Le résultat est ajouté à la priorité générale de la requête. Plus une requête attend d'être exécutée, plus son facteur d'âge augmente. La définition de ce facteur permet de garantir que les requêtes plus anciennes ne seront pas indéfiniment négligées au profit des nouvelles requêtes possédant des facteurs de priorité supérieurs.

Si ce facteur est supérieur à 1,0, il augmente l'importance du facteur de temps lors du calcul de la priorité totale. S'il est inférieur à 1,0, il réduit l'importance du facteur de temps. La définition d'un facteur 0,0 élimine le facteur de temps du calcul de la priorité générale.

La priorité d'un VSN dont l'indicateur de priorité n'est pas défini augmente selon le temps pendant lequel il reste en file d'attente. Sa priorité peut devenir supérieure à celle d'un VSN entrant dans la file d'attente ultérieurement et dont l'indicateur de priorité est déjà défini.

Directives de limites du contrôle du débit (globales ou spécifiques à un système de fichiers)

La requête de prévisualisation de la limite du contrôle du débit peut être utilisée comme directive globale ou spécifique à un système de fichiers donné. Les directives de priorités de limites du contrôle du débit déterminent la priorité de la limite du contrôle du débit (`wm_priority`) des requêtes de prévisualisation. L'EXEMPLE DE CODE 6-4 indique que le facteur `wm_priority` est la somme de plusieurs paramètres.

EXEMPLE DE CODE 6-4 Calcul du facteur `wm_priority`

```
lwm_priority +  
lhwm_priority +  
hlwm_priority +  
hwm_priority  
-----  
= wm_priority
```

Si le facteur `wm_priority` est un nombre positif, le résultat sur les priorités générales calculées augmente la priorité des requêtes d'archivage par rapport aux requêtes de transfert. Cependant, le facteur `wm_priority` peut également être un nombre négatif. Dans ce cas, la priorité générale des demandes d'archivage est réduite, ce qui tend à favoriser les requêtes de transfert par rapport aux requêtes d'archive. Un paramètre 0,0 (ou aucune commande spécifiée) indique qu'aucune action particulière ne se produit sur les requêtes d'archive lorsque le système de fichiers se trouve dans cette condition. Pour plus d'informations à ce sujet, consultez l'exemple de la section Exemple 1 : Application des requêtes de transfert, page 183.

Le TABLEAU 6-6 représente les quatre directives de priorités de limites du contrôle du débit et leurs arguments.

TABLEAU 6-6 Directives de priorités de limites du contrôle du débit

Directive de priorité	Argument
<code>lwm_priority = valeur</code>	Pour <i>valeur</i> , spécifiez la valeur de variation du facteur <code>wm_priority</code> pour les requêtes d'archivage lorsque le système de fichiers se trouve sous le niveau LWM. La valeur par défaut est 0,0.
<code>lhwm_priority = valeur</code>	Pour <i>valeur</i> , spécifiez la valeur de variation du facteur <code>wm_priority</code> pour les requêtes d'archivage lorsque le système de fichiers dépasse le niveau LWM, tout en restant sous le niveau HWM. Cela indique généralement que le système de fichiers se remplit. La valeur par défaut est 0,0.

TABLEAU 6-6 Directives de priorités de limites du contrôle du débit (suite)

Directive de priorité	Argument
<code>hlwm_priority = valeur</code>	Pour <i>valeur</i> , spécifiez la valeur de variation du facteur <code>wm_priority</code> pour les requêtes d'archivage lorsque le système de fichiers passe en dessous du niveau HWM, tout en restant supérieur au niveau LWM. Cela indique généralement que l'outil de libération n'a pas pu libérer suffisamment d'espace pour maintenir le système de fichiers sous le niveau LWM. La valeur par défaut est 0,0.
<code>hwm_priority = valeur</code>	Pour <i>valeur</i> , spécifiez la valeur de variation du facteur <code>wm_priority</code> pour l'archivage de requêtes lorsque le système de fichiers se trouve au-dessus du niveau HWM. La valeur par défaut est 0,0.

Les quatre paramètres de limites du contrôle du débit rassemblés créent un facteur de priorité dynamique comprenant une valeur de pourcentage qui indique à quel point le système de fichiers est plein, ainsi que les niveaux de définition des limites HWM et LWM. La valeur affectée à une requête de prévisualisation est déterminée selon qu'un facteur est global, spécifique à un système de fichiers ou n'est pas défini.

Lorsqu'un système de fichiers passe d'une condition à une autre, la priorité de chaque nom de série de volume (VSN) associé à ce système de fichiers est recalculée en fonction du paramètre de priorité des limites du contrôle du débit correspondant, avec ou sans l'option `p` de la commande `chmed(1M)`.

Les priorités de limites du contrôle du débit sont utilisées uniquement pour calculer les requêtes de supports pour l'archivage et non pour calculer les requêtes de supports pour le transfert.

Les exemples de directives suivants montrent comment augmenter légèrement la priorité des requêtes d'archivage lorsque le système de fichiers se trouve au niveau HLWM. L'EXEMPLE DE CODE 6-5 indique les paramètres permettant à l'outil de libération de libérer suffisamment d'espace disque pour que le système de fichiers passe au-dessous du niveau LWM

EXEMPLE DE CODE 6-5 Paramètres pour passer sous le niveau LWM

```
lhwm_priority = -200.0
hlwm_priority = 100.0
```

Calcul de la priorité totale des requêtes de prévisualisation

La priorité numérique des requêtes de prévisualisation est déterminée en combinant plusieurs facteurs statiques et dynamiques. Plus la valeur numérique est élevée, plus la priorité est importante. Un facteur de priorité statique est défini lorsque la requête est générée. Son effet ne peut pas modifier la priorité générale lorsque la requête a déjà été générée et attend d'être exécutée. En revanche, un facteur de priorité dynamique peut augmenter ou diminuer la priorité générale d'une requête en attente d'exécution.

La priorité totale d'une requête de prévisualisation est la somme de tous les facteurs de priorité. Elle est calculée de la manière suivante :

```
total priority = vsn_priority + wm_priority + (age_priority *  
time_in_sec_as_preview_request)
```

Comment configurer un modèle de priorités des requêtes de prévisualisation

La modification du modèle FIFO par défaut des requêtes de prévisualisation n'est justifiée que s'il existe des raisons incontestables liées au système. Les conditions potentielles suivantes peuvent exiger la modification du modèle FIFO par défaut des requêtes de prévisualisation :

- Condition 1 : vérifiez que les requêtes de transfert sont traitées avant les requêtes d'archive.
- Condition 2 : vérifiez que les requêtes d'archive obtiennent la priorité la plus élevée lorsqu'un système de fichiers est sur le point de saturer.
- Condition 3 : placez les requêtes qui utilisent un groupe de supports spécifique en haut de la liste des requêtes de prévisualisation.

Pour les environnements dans lesquels l'accès aux données par les utilisateurs a une importance cruciale, les lecteurs VSN sont limités ou l'archivage des fichiers s'effectue en arrière-plan, vous pouvez utiliser le fichier `preview.cmd` pour influencer la manière dont les ressources système traitent les requêtes de transfert.

Vous pouvez personnaliser les paramètres du fichier `preview.cmd` afin de prendre en charge un des scénarios ci-dessus et influencer l'environnement Sun StorEdge SAM-FS configuré.

Comme les données ne sont pas affectées par les paramètres de ce fichier, nous vous conseillons d'expérimenter plusieurs valeurs et d'ajuster les paramètres des directives, afin d'obtenir un bon équilibre entre les requêtes d'archivage et celles de transfert en cas de pondération par rapport aux priorités de chaque requête de prévisualisation.

L'EXEMPLE DE CODE 6-6 montre un fichier `preview.cmd` qui répond aux trois conditions mentionnées précédemment.

EXEMPLE DE CODE 6-6 Exemple de fichier `preview.cmd`

```
# condition 1
lwm_priority = -200.0
lhwm_priority = -200.0
hlwm_priority = -200.0
# condition 2
hwm_priority = 500.0
# condition 3
age_priority = 1.0
```

Exemple 1 : Application des requêtes de transfert

Les paramètres de l'exemple suivant représentent une manière de garantir que les requêtes de transfert ont la priorité par rapport aux requêtes d'archive. Cet exemple suppose les conditions suivantes :

- Plusieurs requêtes sont placées dans la file d'attente depuis 100 secondes.
- La valeur par défaut de `vsn_priority` est 1 000.

Le TABLEAU 6-7 indique la façon dont sont calculées les priorités totales des requêtes.

TABLEAU 6-7 Exemple de priorités de requêtes

Priorité	Calcul
VSN d'archive avec priorité, LWM :	$1000 + (-200) + (1 \times 100) = 900$
VSN de transfert avec priorité, LWM :	$1000 + 0 + (1 \times 100) = 1100$
VSN de transfert sans priorité, LWM :	$0 + 0 + (1 \times 100) = 100$

Cet exemple montre qu'une valeur négative de `wm_priority` tend à favoriser les requêtes de transfert par rapport aux requêtes d'archive si les autres facteurs sont équivalents.

Exemple 2 : Application des requêtes d'archive

Si l'équilibre entre l'importance du transfert d'un fichier pour l'utilisateur et l'archivage de nouveaux fichiers sur des supports est respecté dans votre environnement, le principal problème consiste à éviter tout dépassement du niveau HWM. Dans cette situation, s'il n'existe pas un nombre suffisant de fichiers ayant répondu aux exigences en matière d'archivage pour réduire le pourcentage de remplissage du système de fichiers, l'exécution des requêtes d'archive en attente constitue alors le meilleur moyen d'empêcher le système de fichiers de saturer.

Dans cette situation, le fichier `preview.cmd` peut se présenter sous la forme simple suivante :

```
hwm_priority = 500.0
```

Exemple 3 : Affectation de priorités aux requêtes par support

Dans les environnements orientés projet, des utilisateurs spécifiques peuvent travailler sur des groupes de fichiers qui utilisent des VSN particuliers et sont séparés des autres utilisateurs. Dans ce cas, certains projets peuvent avoir ponctuellement des priorités supérieures. Par conséquent, une priorité plus élevée des ressources de stockage disponibles sur le système peut être exigée. Vous pouvez configurer le fichier `preview.cmd` avec la directive suivante afin d'affecter aux utilisateurs et à leurs supports la priorité appropriée pour les lecteurs de supports :

```
hwm_priority = 5000.0
```

Ensuite, pour chaque VSN du groupe d'utilisateurs de la priorité, entrez les informations suivantes :

```
# chmed +p lt.AAA123 ## ou le nom du VSN utilisé
```

De cette manière, chaque requête exigeant le VSN AAA123 (ou le VSN utilisé) est placée avant toutes les autres requêtes de montage en attente dans la file d'attente de prévisualisation.

Pour annuler ultérieurement la priorité du support de l'utilisateur, entrez la commande d'annulation suivante pour chaque VSN :

```
# chmed -p lt.AAA123 ## ou le type de support utilisé
```

Exemple 4 : Affectation de priorités complexe

Supposons qu'il existe deux systèmes de fichiers Sun StorEdge SAM-FS possédant les exigences suivantes :

- Aucune requête ne doit rester trop longtemps dans la file d'attente (`age_priority`).
- Lorsqu'un système de fichiers se trouve en dessous du niveau LWM, les requêtes de transfert ont la priorité.
- Lorsqu'un système de fichiers se trouve en dessous du niveau LWM, les requêtes de transfert ont la priorité. L'EXEMPLE DE CODE 6-7 indique les directives affectées.

EXEMPLE DE CODE 6-7 Directives

```
lwm_priority = -200.0  
lhwm_priority = 0.0  
hlwm_priority = 0.0
```

Dans cet exemple, les autres directives restent inchangées.

Si un système de fichiers dépasse le niveau HWM, les requêtes d'archive doivent être prioritaires.

Si les deux systèmes de fichiers dépassent le niveau HWM, il est plus important d'empêcher le deuxième système de fichiers (par exemple, `samfs2`) de saturer. Cela peut se produire, par exemple, si `samfs1` est un système de fichiers destiné aux utilisateurs et si `samfs2` est le système de fichiers vital au système.

Dans tous les cas, quelle que soit la situation, une requête d'un groupe de noms de série de volumes (VSN) sélectionné est prioritaire dans la file d'attente des requêtes de prévisualisation si l'indicateur `p` de la commande `chmed(1M)` est défini.

L'EXEMPLE DE CODE 6-8 illustre la manière dont le fichier `preview.cmd` affecte des priorités aux requêtes selon les exigences de la liste précédente :

EXEMPLE DE CODE 6-8 Fichier `preview.cmd`

```
age_priority = 100.0
vsn_priority = 20000.0
lhwm_priority = -200.0
hlwm_priority = -200.0
fs = samfs1
hwm_priority = 1000.0
fs = samfs2
hwm_priority = 5000.0
```


Recyclage

Le *recyclage* est le processus qui consiste à régénérer de l'espace sur des volumes d'archives. L'outil de recyclage opère conjointement avec l'outil d'archivage pour régénérer l'espace occupé par des copies d'archive inutilisées. Au fur et à mesure que les utilisateurs modifient des fichiers, les copies d'archive associées aux anciennes versions peuvent être purgées du système. L'outil de recyclage identifie les volumes possédant les plus grandes proportions de copies d'archive ayant expiré et dirige le déplacement des copies non expirées vers des volumes différents. Si un volume donné ne contient que des copies ayant expiré, une action définie sur site est exécutée. Par exemple, un volume peut être renommé en vue d'une réutilisation immédiate ou être exporté vers un stockage hors site afin de conserver un enregistrement de l'historique des modifications d'un fichier. Le processus de recyclage est transparent pour les utilisateurs, car il porte sur leurs fichiers de données.

Ce chapitre se compose des rubriques suivantes :

- Présentation, page 187
- Directives de recyclage, page 190
- Configuration de l'outil de recyclage, page 193
- Dépannage de l'outil de recyclage, page 201

Présentation

L'outil de recyclage maintient la quantité d'espace utilisée par les copies d'archive expirées à un niveau minimum défini par des paramètres propres au site. À tout moment, l'espace d'un volume d'archive donné est constitué des éléments suivants :

- Les *données en cours* désignent l'espace utilisé pour les images d'archives qui sont actives actuellement.

- Les *données expirées* désignent l'espace utilisé pour les images d'archives qui ne sont plus actives actuellement.
- L'*espace libre* désigne l'espace qui n'est utilisé ni par des images d'archives ayant expiré ni par des images d'archives actives actuellement.

La *capacité* d'un volume est la quantité totale d'espace pour les données d'un volume. Par exemple, un volume de bande de 10 gigaoctets, dont 3 gigaoctets sont écrits, possède une capacité de 10 gigaoctets et 7 gigaoctets d'espace libre.

Les nouveaux supports d'archives ou ceux auxquels on vient de réattribuer une étiquette offrent au départ l'intégralité de leur capacité comme espace libre. Au fur et à mesure que des données sont archivées sur le support, la quantité d'espace libre diminue et la quantité de données en cours augmente.

Lorsque les fichiers archivés du système de fichiers sont modifiés ou supprimés, leurs images d'archives expirent et elles sont déplacées de la catégorie des données en cours vers la catégorie des données expirées. L'espace physique utilisé par ces images reste identique, mais plus aucun fichier du système de fichiers ne désigne cet espace.

Ces images expirées (et par conséquent les données expirées) finiraient par utiliser tout l'espace libre. Ce n'est qu'en recyclant l'espace que ces images peuvent être supprimées et que l'espace qu'elles occupent est libéré. L'objectif de l'outil de recyclage consiste à transformer l'espace utilisé par les données expirées en espace libre, sans perdre de données en cours.

Par exemple, pour les cartouches de support amovibles telles que les cartouches de bande, seul l'ajout de données est possible. En effet, les cartouches ne peuvent pas être réécrites en cours d'utilisation. Le seul moyen de réutiliser une cartouche consiste à retirer toutes ses données en cours, à lui réattribuer une étiquette et à recommencer l'utilisation depuis le début.

Lancez le recyclage en entrant la commande `sam-recycler(1M)`. Cette opération peut s'effectuer manuellement ou à l'aide d'une tâche `cron(1)`. Le TABLEAU 7-1 indique les différentes méthodes de recyclage.

TABLEAU 7-1 Méthodes de recyclage et types de support

Méthode de recyclage	Support et remarques
Par bibliothèque automatisée	Cartouches amovibles. Lorsque vous utilisez les bibliothèques, vous placez les directives de recyclage dans le fichier <code>recycler.cmd</code> .
Par groupe d'archives	Cartouches et disque amovible. Lorsque vous utilisez un groupe d'archives, vous ne faites pas appel au fichier <code>recycler.cmd</code> . Placez toutes les directives de recyclage dans le fichier <code>archiver.cmd</code> .

Notez que vous pouvez effectuer le recyclage par bibliothèque ou par groupe d'archives. Comme l'illustre le TABLEAU 7-1, si vous archivez sur un disque, vous pouvez seulement utiliser un groupe d'archives.

L'outil de recyclage ou d'archivage fonctionnent ensemble de la manière suivante :

1. L'outil de recyclage identifie par l'attribut `rearchive` toutes les images d'archives (valides) en cours qui figurent sur un volume.
2. Si vous effectuez l'archivage sur un support amovible, l'outil de recyclage définit l'attribut `recycle` sur le volume d'archive sélectionné. Cette opération empêche l'outil d'archivage d'écrire des images d'archives supplémentaires sur le volume.
3. L'outil d'archivage déplace toutes les images identifiées vers un autre volume. Cette opération porte le nom de *réarchivage*. Une fois que l'outil d'archivage a déplacé les images d'archives en cours vers le nouveau volume, l'ancien volume ne contient plus que de l'espace libre et de l'espace de données expirées. Si vous archivez sur des cartouches amovibles, vous pouvez réattribuer une étiquette à la cartouche et la réutiliser. Pour l'archivage sur disque, l'outil de recyclage supprime le fichier qui contient les images d'archives expirées.

L'outil de recyclage est conçu pour s'exécuter régulièrement. Il effectue autant de tâches que possible chaque fois qu'il est appelé. L'outil de recyclage doit finir l'identification des copies pour réarchivage pour que l'outil d'archivage puisse traiter les fichiers.

Parfois, les images d'archives expirées, définies par l'attribut `rearchive` sont conservées sur le support. Ce cas de figure peut se produire dans les conditions suivantes :

- L'outil d'archivage ne s'est pas exécuté après l'identification des images d'archives par l'outil de recyclage.
- Le support n'est pas accessible par l'outil d'archivage au moment du déplacement des images d'archives non expirées.
- Autres anomalies d'archivage.

Entre les exécutions, l'outil de recyclage conserve les informations sur l'état dans des catalogues de bibliothèques et dans les inodes. Au cours du processus de recyclage, il est possible d'utiliser la commande `sls(1)` avec l'option `-D` pour afficher les informations sur un fichier donné. La sortie engendrée par la commande `sls(1)` indique si un fichier est programmé ou non pour réarchivage.

Directives de recyclage

Le fichier `recycler.cmd` accepte les directives décrites dans les sections suivantes :

- Spécification d'un fichier journal : directive `logfile`, page 190
- Procédure pour empêcher le recyclage : la directive `no_recycle`, page 190
- Spécification du recyclage pour une bibliothèque entièrement automatisée : la directive de bibliothèque, page 191

Spécification d'un fichier journal : directive `logfile`

La directive `logfile` spécifie un fichier journal d'outil de recyclage. Cette directive se présente sous la forme suivante :

```
logfile = nom_fichier
```

Pour *nom_fichier*, spécifiez le chemin d'un fichier journal.

Vous trouverez ci-dessous un exemple de ligne de directive `logfile=` :

```
logfile = /var/adm/recycler.log
```

Procédure pour empêcher le recyclage : la directive `no_recycle`

La directive `no_recycle` vous permet d'empêcher le recyclage de volumes. Pour spécifier les noms de série de volumes (VSN), vous devez utiliser des expressions régulières ainsi qu'un ou plusieurs types de supports spécifiques. Cette directive se présente sous la forme suivante :

```
no_recycle type_support exrég_VSN [ exrég_VSN ... ]
```

TABLEAU 7-2 Arguments de la directive `no_recycle`

Argument	Signification
<i>type_support</i>	Spécifie un type de support comme indiqué dans la page <code>man mcf(4)</code> .
<i>extrég_VSN</i>	Spécifie une ou plusieurs expressions régulières séparées par des espaces pour décrire les volumes. Pour plus d'informations sur le format d'une expression régulière, consultez la page <code>man regexp(5)</code> ou la section Argument critères_recherche de nom de fichier utilisant la correspondance de modèles : <code>-name extrég</code> , page 92.

En spécifiant une valeur *type_support*, vous pouvez empêcher le recyclage de volumes stockés sur un type de support particulier. Une ou plusieurs spécifications *extrég_VSN* vous permettent d'utiliser une expression régulière pour identifier les cartouches spécifiques à exclure du recyclage.

Par exemple, la ligne de directive suivante exclut du recyclage tout volume de bande dont l'identificateur VSN commence par DLT :

```
no_recycle lt DLT.*
```

Spécification du recyclage pour une bibliothèque entièrement automatisée : la directive de bibliothèque

La directive de bibliothèque vous permet de spécifier différents paramètres de recyclage pour les VSN associés à une bibliothèque particulière. Cette directive se présente sous la forme suivante :

```
bibliothèque paramètre [ paramètre . . . ]
```

Pour *bibliothèque*, spécifiez le nom de la bibliothèque tel qu'il est défini dans le champ Family Set du fichier `mcf(4)`.

Pour *paramètre*, spécifiez un ou plusieurs mots-clés *paramètre* séparés par des espaces comme indiqué dans le TABLEAU 7-3.

TABLEAU 7-3 Valeurs *paramètre* de la directive de bibliothèque

<i>paramètre</i>	Action
-dataquantity <i>taille</i>	Limite la quantité de données que l'outil de recyclage peut planifier pour le réarchivage dans le cadre de sa tentative de suppression des données utiles de volumes. La valeur par défaut est 1 gigaoctet.
-hwm <i>pourcentage</i>	Limite supérieure du contrôle du débit de la bibliothèque. La valeur par défaut est 95.
-ignore	Empêche le recyclage des volumes de cette bibliothèque. Cette directive est utile lors du test du fichier <code>recycler.cmd</code> .
-mail [<i>adresse_électronique</i>]	<i>adresse_électronique</i> spécifiées. Par défaut, aucun message électronique n'est envoyé. Si -mail est spécifié sans argument, un message électronique est envoyé à <code>root</code> .
-mingain <i>valeur</i>	Gain minimal du nom de série de volume (VSN). La valeur par défaut est 50.
-vsncount nombrenombre	Limite le nombre de volumes à recycler à la valeur nombre. La valeur par défaut est 1.

Prenons l'exemple de la ligne de directive suivante :

```
gr47 -hwm 85 -ignore -mail root -mingain 40
```

Elle spécifie les données suivantes pour la bibliothèque `gr47` :

- Un recyclage doit être envisagé pour la bibliothèque lorsque ses volumes sont pleins à 85 pour cent.
- Le gain en pourcentage est au minimum de 40 pour cent.
- Le réarchivage ne doit pas excéder 1 gigaoctet. Il s'agit de la valeur par défaut. Par conséquent, elle n'est pas spécifiée dans le fichier `recycler.cmd`.
- Un seul volume doit être recyclé. Il s'agit également d'un paramètre par défaut.
- Des messages électroniques de recyclage sont envoyés à la racine (`root`).

Configuration de l'outil de recyclage

Avant de configurer l'outil de recyclage, tenez compte des remarques suivantes :

- Les directives du fichier `archiver.cmd` contrôlent le recyclage par groupe d'archives. Les directives du fichier `recycler.cmd` contrôlent le recyclage par bibliothèque. En outre, le fichier `recycler.cmd` contrôle le comportement général de l'outil de recyclage. Pour plus d'informations sur les directives de l'outil de recyclage, consultez la section Directives de recyclage, page 190.
- Ne recyclez pas les volumes qui contiennent des fichiers de supports amovibles. Vous créez des fichiers de supports amovibles à l'aide de la commande `request(1)`. L'outil de recyclage ne conserve pas les fichiers de supports amovibles créés par la commande `request(1)`. Un volume contenant des fichiers de supports amovibles ne peut jamais être vidé.
- N'exécutez pas l'outil de recyclage pendant la maintenance d'un système de fichiers Sun StorEdge SAM-FS. L'outil de recyclage utilise le fichier `.inodes` et le fichier `mcf` pour identifier les fichiers en cours ou expirés ainsi que les périphériques associés à un système de fichiers. Si ces fichiers ne contiennent pas les informations correctes, des données archivées en cours risquent de s'afficher en tant que données expirées devant être recyclées.
- Tous les systèmes de fichiers Sun StorEdge SAM-FS doivent être montés avant l'exécution de l'outil de recyclage. Si vous effectuez un recyclage à partir d'un disque en ligne, le système de fichiers qui contient les volumes de disques doit être monté et le système hôte doit être accessible.

L'outil de recyclage n'est pas activé par défaut. Vous devez lancer le recyclage en entrant la commande `sam-recycler(1M)`. Une fois l'outil de recyclage lancé, ses paramètres par défaut spécifiés dans la section Spécification du recyclage pour une bibliothèque entièrement automatisée : la directive de bibliothèque, page 191, sont appliqués. Pour plus d'informations sur le processus de l'outil de recyclage, consultez la page `man sam-recycler(1M)`.

Les sections suivantes décrivent le processus de configuration de l'outil de recyclage. Il comprend les étapes suivantes :

- Étape 1 : Création d'un fichier `recycler.cmd` (facultatif), page 194
- Étape 2 : Modification du fichier `archiver.cmd` (facultatif), page 197
- Étape 3 : Exécution de l'outil de recyclage, page 198
- Étape 4 : Création d'un fichier `crontab` pour l'outil de recyclage (facultatif), page 200
- Étape 5 : Suppression des paramètres `-recycle_ignore` et `ignore`, page 200
- Étape 6 : Création d'un fichier `recycler.sh` (facultatif), page 201

Si vous effectuez un archivage sur des cartouches chargées dans une bibliothèque, ce processus comprend la création d'un fichier `recycler.cmd` et éventuellement la modification du fichier `archiver.cmd`. Si vous effectuez un archivage sur disque, vous ne pouvez archiver que par groupe d'archives. Par conséquent, pour activer le recyclage de ces volumes de disques, vous devez modifier le fichier `archiver.cmd`. La procédure suivante décrit la configuration de l'outil de recyclage pour un support d'archives.

▼ Étape 1 : Création d'un fichier `recycler.cmd` (facultatif)

Procédez de la manière suivante si vous recyclez des copies d'archive sur des cartouches d'une bibliothèque.

Si vous recyclez des copies d'archive sur des volumes de disques, vous ne pouvez pas effectuer cette étape, car le recyclage est contrôlé par les directives du fichier `archiver.cmd`. Pour plus d'informations sur la configuration du fichier `archiver.cmd`, consultez la section [Étape 2 : Modification du fichier `archiver.cmd` \(facultatif\)](#), page 197.

Le fichier `recycler.cmd` contient des directives de recyclage générales et également des directives spécifiques destinées à chaque bibliothèque de l'environnement Sun StorEdge SAM-FS. Pour plus d'informations sur la directive de recyclage, consultez la section [Directives de recyclage](#), page 190.

Même si vous effectuez un recyclage par groupe d'archives, vous devez toujours configurer chaque bibliothèque dans le fichier `recycler.cmd`. Cela garantit que les noms de série de volumes (VSN) qui n'appartiennent pas à un groupe d'archives peuvent être recyclés le cas échéant.

Un fichier `recycler.cmd` standard contient les lignes de directives suivantes :

- Une ligne de directive `logfile=` pour spécifier le fichier journal de l'outil de recyclage. Le système écrit les messages de recyclage et les rapports de recyclage dans ce fichier.
- Une ou plusieurs lignes de directives pour chaque bibliothèque contenant des volumes à recycler. Ces lignes doivent contenir le nom de famille (spécifié dans le fichier `mcf`) de la bibliothèque en cours de recyclage. Cela permet à l'outil de recyclage d'identifier la bibliothèque.

Comme vous n'avez pas fini de créer la ligne `recycler.cmd` et qu'elle n'a pas encore été testée, utilisez le mot-clé `ignore`. Supprimez le mot-clé `ignore` lors d'une étape ultérieure de ce processus.

Pour créer un fichier `recycler.cmd`, procédez de la manière suivante :

1. **Prenez le rôle de superutilisateur.**
2. **Utilisez `vi(1)` ou un autre éditeur pour ouvrir le fichier**
`/etc/opt/SUNWsamfs/recycler.cmd`.
3. **Ajoutez une ou plusieurs directives décrites dans ce chapitre pour contrôler l'activité de l'outil de recyclage.**
4. **Enregistrez le fichier, puis fermez-le.**

Exemple de fichier `recycler.cmd`

L'EXEMPLE DE CODE 7-1 illustre un exemple de fichier `recycler.cmd`.

EXEMPLE DE CODE 7-1 Exemple de fichier `recycler.cmd`

```
logfile = /usr/tmp/recycler.log
stk30 -hwm 51 -mingain 60 -ignore -mail root
```

Les sections suivantes décrivent les paramètres spécifiés dans l'EXEMPLE DE CODE 7-1.

Paramètre -hwm 51

En spécifiant une limite supérieure du contrôle du débit, vous pouvez définir le pourcentage d'utilisation du support en dessous duquel le recyclage ne peut pas se produire. Ce pourcentage représente le ratio de l'espace utilisé dans la bibliothèque par rapport à sa capacité totale. Par exemple, une bibliothèque contenant 10 bandes de 20 gigaoctets (trois d'entre elles sont pleines à 100 pour cent et les sept autres sont chacune remplies à 30 pour cent) possède le pourcentage d'utilisation suivant :

$$((3 * 1.00 + 7 * 0.30) * 20G) / (10 * 20G) * 100\% = 51\%$$

Remarquez que ce calcul ne fait aucune distinction entre les données en cours et les données expirées. Il tient compte uniquement de la quantité de support utilisée.

Dans cet exemple, si la limite supérieure du contrôle du débit est de 51 pour cent au maximum, l'outil de recyclage ne sélectionne automatiquement pour le recyclage aucun nom de série de volume (VSN) de la bibliothèque automatisée.

Remarque : vous pouvez forcer le recyclage d'un VSN à l'aide de la commande suivante pour définir l'indicateur de recyclage.

```
# chmed +c lt.AAA123
```

Lorsque l'indicateur `+c` est défini, l'outil d'archivage n'écrit plus d'image d'archive sur le volume. L'indicateur `c` peut être affiché à l'aide de l'utilitaire `samu(1M)`. Pour de plus amples informations, consultez les pages `man chmed(1M)` et `samu(1M)`.

Paramètre -mingain 60

Le *pourcentage de gain minimal du nom de série de volume (VSN)* définit une limite inférieure pour la quantité d'espace pouvant être gagnée suite au recyclage d'une cartouche. Par exemple, si une cartouche de bibliothèque automatisée est constituée à 95 pour cent de données en cours et à 5 pour cent de données expirées, le gain obtenu par le recyclage de la cartouche ne sera que de 5 pour cent. Il peut être inutile de déplacer les 95 pour cent restants pour récupérer cet espace. La définition d'un gain minimal de 6 pour cent empêche l'outil de recyclage de sélectionner automatiquement cet exemple de VSN.

Citons comme autre exemple une cartouche contenant 90 pour cent de données expirées, 5 pour cent de données en cours et 5 pour cent d'espace libre. Le recyclage entraînerait un gain de 90 pour cent.

Paramètre -ignore

Le mot-clé `ignore` empêche l'outil de recyclage de recycler une bibliothèque spécifique et doit être utilisé lorsque vous configurez l'outil de recyclage.

Paramètre -mail root

Le mot-clé `-mail` spécifie que l'outil de recyclage envoie un message électronique lorsque le recyclage d'une bibliothèque donnée se produit. Ce message électronique contient la ligne d'objet suivante :

```
Robot nom-robot recycle
```

Le TABLEAU 7-2 présente des exemples de corps de message.

EXEMPLE DE CODE 7-2 Exemples de messages de recyclage

```
I will recycle VSN vsn.
Cannot find any candidate VSN in this media changer.
Previously selected VSN vsn is not yet finished recycling.
Previously selected VSN vsn is now finished recycling. It will now
be post-recycled.
```

▼ Étape 2 : Modification du fichier `archiver.cmd` (facultatif)

Procédez de la manière suivante si vous recyclez par groupe d'archives. Si vous archivez sur disque, le recyclage par groupe d'archives est la seule méthode de recyclage possible. Cette étape est donc indispensable.

Si vous recyclez par bibliothèque, vous pouvez passer à l'étape suivante.

- **Pour modifier le fichier `archiver.cmd`, exécutez la procédure appelée Création, modification d'un fichier `archiver.cmd` et propagation des modifications, page 73.**

Les directives que vous ajoutez au fichier `archiver.cmd` pour activer le recyclage par groupe d'archives, doivent s'afficher entre les directives `params` et `endparams`. Le TABLEAU 7-4 indique les directives de recyclage de groupes d'archives.

TABLEAU 7-4 Directives de recyclage de groupes d'archives

Directive	Fonction
<code>-recycle_dataquantity</code> <i>taille</i>	Limite la quantité de données que l'outil de recyclage peut planifier pour le réarchivage dans le cadre de sa tentative de suppression des données utiles de volumes.
<code>-recycle_hwm</code> <i>pourcentage</i>	Définit le pourcentage de la limite supérieure du contrôle du débit.
<code>-recycle_ignore</code>	Empêche le recyclage du groupe d'archives.
<code>-recycle_mailaddr</code> <i>adresse_électronique</i>	Envoie des messages de l'outil de recyclage à la valeur <i>adresse_électronique</i> .
<code>-recycle_mingain</code> <i>pourcentage</i>	Limite le recyclage aux noms de série de volumes (VSN) susceptibles d'augmenter leur espace libre de la valeur <i>pourcentage</i> ou davantage.
<code>-recycle_vsncount</code> <i>nombre</i>	Limite le nombre de volumes à recycler à la valeur <i>nombre</i> .

Pour plus d'informations sur les directives précédentes, reportez-vous à la section Archivage, page 59 ou consultez la page `man releaser.cmd(4)`.

L'EXEMPLE DE CODE 7-3 représente un exemple de fichier `archiver.cmd` pour le recyclage des archives sur disque.

EXEMPLE DE CODE 7-3 Spécifications d'archivage sur disque dans le fichier `archiver.cmd`

```
fs = samfs1
  1 2m

arset0 testdir0
  1 2m
  2 4m

arset1 testdir1
  1 2m
  2 4m

params
arset0.1 -disk_archive disk01 -recycle_hwm 80 \
  -recycle_mingain 20 -recycle_ignore
arset1.1 -disk_archive disk02 -recycle_hwm 80 \
  -recycle_mingain 20 -recycle_ignore
endparams
```

▼ Étape 3 : Exécution de l'outil de recyclage

1. Exécutez la commande `sam-recycler(1M)`.

L'outil de recyclage lit le fichier `recycler.cmd`.

2. Recherchez dans la sortie standard, le journal, le journal SAM et le répertoire `/var/adm/messages` contenant les éventuels messages d'erreur envoyés par l'outil de recyclage.

Corrigez les fichiers en cas d'erreurs.

L'EXEMPLE DE CODE 7-4 représente un exemple de fichier journal de l'outil de recyclage pour le recyclage de cartouches de supports amovibles.

EXEMPLE DE CODE 7-4 Exemple de fichier journal de l'outil de recyclage pour des cartouches de supports amovibles

```
===== Recycler begins at Wed Dec 12 14:05:21 2001 =====
Initial 2 catalogs:

0 Family: m160 Path: /var/opt/SUNWsamfs/catalog/m160
```

EXEMPLE DE CODE 7-4 Exemple de fichier journal de l'outil de recyclage pour des cartouches de supports amovibles (suite)

```

Vendor: ADIC                               Product: Scalar 100
SLOT          ty    capacity                space vsn
  0           at    25.0G                    25.0G CLN005
  1           at    48.5G                     6.1G 000003
  2           at    48.5G                    32.1G 000004
  3           at    48.5G                    35.1G 000005
  4           at    48.5G                    44.6G 000044
  5           at    48.5G                    45.1G 000002
  6           at    48.5G                    45.9G 000033
  7           at    48.5G                    48.5G 000001
Total Capacity: 364.8G bytes, Total Space Available: 282.3G bytes
Volume utilization 22%, high 95% VSN_min 50%
Recycling is ignored on this robot.

1 Family: hy                               Path: /var/opt/SUNWsamfs/catalog/historian
Vendor: Sun SAM-FS                          Product: Historian
SLOT          ty    capacity                space vsn
(no VSNs in this media changer)
Total Capacity: 0 bytes, Total Space Available: 0 bytes
Volume utilization 0%, high 95% VSN_min 50%
Recycling is ignored on this robot.

8 VSNs:

----Status-----  ---Archives---  -----Percent-----  m160
Count    Bytes    Use Obsolete Free  Library:Type:VSN
no-data VSN        0     0     0   87    13  m160:at:000003
no-data VSN        0     0     0   33    67  m160:at:000004
no-data VSN        0     0     0   27    73  m160:at:000005
no-data VSN        0     0     0    8    92  m160:at:000044
no-data VSN        0     0     0    7    93  m160:at:000002
no-data VSN        0     0     0    5    95  m160:at:000033
empty VSN          0     0     0    0   100  m160:at:CLN005
empty VSN          0     0     0    0   100  m160:at:000001

Recycler finished.

===== Recycler ends at Wed Dec 12 14:05:32 2001 =====

```

L'EXEMPLE DE CODE 7-5 représente un exemple de fichier journal de l'outil de recyclage pour le recyclage de fichiers d'archives sur disque.

EXEMPLE DE CODE 7-5 Exemple de fichier journal de l'outil de recyclage pour des fichiers d'archives sur disque

```
---Archives---  -----Percent-----  
----Status-----  Count  Bytes  Use  Obsolete  Free  Library:Type:VSN  
new candidate      0      0      0    41      59  <none>:dk:disk01  
  
677 files recycled from VSN disk01 (mars:/sam4/copy1)  
0 directories recycled from VSN disk01 (mars:/sam4/copy1)
```

▼ Étape 4 : Création d'un fichier crontab pour l'outil de recyclage (facultatif)

Si le système s'exécute comme prévu, vous pouvez créer une entrée crontab pour que le superutilisateur exécute régulièrement l'outil de recyclage. Selon les besoins de votre site, vous voudrez peut-être que l'outil de recyclage ne s'exécute qu'une fois toutes les deux heures.

- **Créez une entrée crontab.**

Pour plus d'informations, consultez la page man `cron(1M)`.

L'exemple suivant dans le fichier crontab de la racine garantit que le démon cron exécute l'outil de recyclage après chaque heure passée de cinq minutes pour toutes les heures impaires :

```
5 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23 * * * /opt/SUNWsamfs/sbin/sam-recycler
```

▼ Étape 5 : Suppression des paramètres `-recycle_ignore` et `ignore`

1. Utilisez `vi(1)` ou un autre éditeur pour supprimer les paramètres `-recycle_ignore` du fichier `archiver.cmd`.
2. Utilisez `vi(1)` ou un autre éditeur pour supprimer les paramètres `ignore` du fichier `recycler.cmd`.

Vous effectuez à présent le recyclage.

▼ Étape 6 : Création d'un fichier `recycler.sh` (facultatif)

Procédez de la manière suivante si vous recyclez des copies d'archive sur des cartouches de bibliothèque. Si vous effectuez uniquement un archivage sur disque, ignorez cette étape.

L'outil de recyclage exécute le script `recycler.sh` lorsque toutes les images en cours d'un nom de série de volume (VSN) ont été réarchivées sur un autre VSN. Pour obtenir un exemple, consultez la page man `recycler.sh(1M)`. Un autre exemple fourni dans le fichier `/opt/SUNWsamfs/examples/recycler.sh` illustre la réattribution d'une étiquette à un VSN recyclé et l'envoi d'un message électronique au superutilisateur.

L'outil de recyclage a appelé le script `/opt/SUNWsamfs/sbin/recycler.sh` avec les arguments suivants :

```
Media type: $1  VSN: $2  Slot: $3  Eq: $4
```

Le script `/opt/SUNWsamfs/sbin/recycler.sh` est appelé lorsque l'outil de recyclage détermine qu'un nom de série de volume (VSN) a été vidé de toutes les copies d'archive actives connues. Vous devez déterminer les exigences de votre site en ce qui concerne l'élimination des cartouches recyclées. Certains sites choisissent d'attribuer une nouvelle étiquette aux cartouches pour les réutiliser, d'autres de les retirer de la bibliothèque automatisée afin de les utiliser ultérieurement pour accéder aux fichiers d'historique. Pour plus d'informations, consultez les pages man `recycler(1M)` et `recycler.sh(1M)`.

Dépannage de l'outil de recyclage

Le problème le plus fréquent avec l'outil de recyclage se produit lorsque ce dernier génère un message similaire au suivant au moment où il est appelé :

```
En attente de vidage de nom de série de volume (VSN) mo:OPT000,  
comprend encore 123 copies d'archive actives.
```

Une des conditions suivantes peut être à l'origine de la génération de ce message :

- Condition 1 : l'outil d'archivage ne peut pas réarchiver les 123 copies d'archive sur le volume.

- Condition 2 : les 123 copies d'archive ne font pas référence à des fichiers du système de fichiers. En revanche, elles font référence aux 123 copies d'archive de métadonnées.

La condition 1 peut se produire pour l'une des raisons suivantes :

- Les fichiers qui doivent être réarchivés sont identifiés comme `no_archive`.
- Les fichiers qui doivent être réarchivés appartiennent au groupe d'archives `no_archive`.
- Les fichiers ne peuvent pas être archivés, car il n'existe aucun nom de série de volume (VSN) disponible.
- Le fichier `archiver.cmd` contient une directive `wait`.

Pour déterminer la condition qui s'est produite, exécutez l'outil de recyclage avec l'option `-v`. Comme l'illustre l'EXEMPLE DE CODE 7-6, cette option affiche le nom des chemins d'accès des fichiers associés aux 123 copies d'archive figurant dans le fichier journal de l'outil de recyclage.

EXEMPLE DE CODE 7-6 Messages de l'outil de recyclage

```
Archive copy 2 of /sam/fast/testA resides on VSN LSDAT1
Archive copy 1 of /sam3/tmp/dir2/filex resides on VSN LSDAT1
Archive copy 1 of Cannot find pathname for file system /sam3
inum/gen 30/1 resides on VSN LSDAT1
Archive copy 1 of /sam7/hgm/gunk/tstfilA00 resides on VSN LSDAT1
Archive copy 1 of /sam7/hgm/gunk/tstfilF82 resides on VSN LSDAT1
Archive copy 1 of /sam7/hgm/gunk/tstfilV03 resides on VSN LSDAT1
Archive copy 1 of /sam7/hgm/gink/tstfilA06 resides on VSN LSDAT1
Archive copy 1 of /sam7/hgm/gink/tstfilA33 resides on VSN LSDAT1
Waiting for VSN dt:LSDAT1 to drain, it still has 8 active archive
copies.
```

Dans l'exemple qui précède, des messages contenant sept noms de chemins d'accès s'affichent. Ils incluent le texte `Nom de chemin d'accès introuvable...`. Pour résoudre le problème avec `LSDAT1` sans effectuer de vidage, vous devez déterminer la raison pour laquelle les sept fichiers ne peuvent pas être réarchivés. Une fois les sept fichiers réarchivés, seule une copie d'archive n'est toujours pas associée à un fichier. Remarquez que cette condition ne devrait se produire que suite à un blocage du système ayant partiellement endommagé le fichier `.inodes`.

Pour résoudre le problème de détection du nom de chemin d'accès, exécutez `samfsck(1M)` afin de régénérer les inodes orphelins. Si vous choisissez de ne pas exécuter `samfsck(1M)` ou si vous ne pouvez pas démonter le système de fichiers afin d'exécuter `samfsck(1M)`, il est possible de réattribuer manuellement une étiquette à la cartouche après avoir vérifié que la sortie de `recycler -v` ne contient aucune copie d'archive valide. Cependant, comme l'outil de recyclage continue à

rencontrer l'inode non valide restant dans le fichier `.inodes`, le même problème peut se reproduire la prochaine fois que le nom de série de volume (VSN) est candidat au recyclage.

Un autre problème de l'outil de recyclage se produit lorsqu'il ne parvient à sélectionner aucun VSN pour le recyclage. Afin de déterminer la raison pour laquelle les VSN ont été rejetés, vous pouvez exécuter l'outil de recyclage avec l'option `-d`. Cette commande permet d'afficher des informations sur la manière dont l'outil de recyclage sélectionne les VSN pour le recyclage.

Mise à niveau de votre environnement

Ce chapitre décrit comment effectuer une mise à niveau du matériel dans votre environnement Sun StorEdge SAM-FS existant. Il se compose des rubriques suivantes :

- Ajout d'emplacements dans une bibliothèque automatisée, page 206
- Mise à niveau ou remplacement d'une bibliothèque, page 208
- Mise à niveau des lecteurs de bande DLT, page 211

Certains autres types d'opérations et de mises à niveau doivent également être effectués au sein d'un environnement Sun StorEdge SAM-FS. Les publications suivantes décrivent ces autres types de mises à niveau :

- Le *Guide de l'administrateur des systèmes de fichiers Sun StorEdge QFS et Sun StorEdge SAM-FS* décrit la mise à niveau des logiciels Sun StorEdge QFS et Sun StorEdge SAM-FS.
- Le *Guide de l'administrateur des systèmes de fichiers Sun StorEdge QFS et Sun StorEdge SAM-FS* décrit les types d'opérations et de mises à niveau suivants :
 - Initialisation d'un système de fichiers
 - Propagation des modifications apportées au fichier de configuration à l'ensemble du système
 - Montage d'un système de fichiers
 - Démontage d'un système de fichiers
 - Vérification de l'intégrité d'un système de fichiers et réparation d'un système de fichiers
 - Préservation des informations d'une mise à niveau
 - Préparation d'une mise à niveau matérielle
 - Ajout d'un cache disque à un système de fichiers
 - Remplacement de disques dans un système de fichiers

- Mise à niveau d'un système hôte
- Mise à niveau d'un environnement d'exploitation Solaris OS

Ajout d'emplacements dans une bibliothèque automatisée

La licence de votre logiciel contrôle le nombre d'emplacements de cartouches gérés par le système Sun StorEdge SAM-FS. Pour augmenter le nombre d'emplacements, procédez de la manière décrite dans cette section.

▼ Ajout d'emplacements dans une bibliothèque

1. **Déterminez si vous devez vous procurer un nouveau groupe de clés de licence auprès de votre fournisseur de services agréé (ASP) ou auprès de Sun Microsystems, si aucun ASP ne vous a été attribué.**

Si vous n'avez pas besoin de nouvelles clés de licence, passez à l'Étape 2.

Dans le cas contraire, procédez de la manière suivante :

- a. **Remplacez les clés de licence existantes par les nouvelles.**

Si vous avez obtenu de nouvelles clés de licence, procédez de la manière suivante. Les clés de licence commencent à la colonne 1 du fichier suivant :

```
/etc/opt/SUNWsamfs/LICENSE.4.1
```

Aucun autre mot-clé, ID d'hôte ou autre information ne peut s'afficher.

- b. **Emettez la commande `samd(1M) config` pour permettre au logiciel Sun StorEdge SAM-FS de reconnaître les nouvelles clés de licence. (Facultatif)**

Si vous avez obtenu de nouvelles clés de licence, procédez de la manière suivante. Par exemple :

```
# samd config
```

2. Déchargez le catalogue de bibliothèque.

Utilisez la commande `samcmd(1M) unload` de la manière suivante :

```
samcmd unload equip
```

L'argument *equip* spécifie le nombre d'équipement de la bibliothèque automatisée tel qu'il est défini dans le fichier `mcf`. Cette commande déplace les entrées du catalogue de bibliothèque dans le catalogue d'historique et conserve les informations du catalogue pour chaque cartouche.

Après l'exécution de cette commande, utilisez l'affichage en `v` dans `samu(1M)` pour observer que l'affichage en `v` de la bibliothèque automatisée se vide et que l'affichage en `v` de l'historique se remplit avec les noms de série de volumes (VSN) qui se trouvaient dans la bibliothèque automatisée.

3. Arrêtez le système Sun StorEdge SAM-FS.

Pour plus d'informations sur la manière d'effectuer cette opération, consultez la section Utilisation de bibliothèques automatisées et de lecteurs chargés manuellement dans un environnement Sun StorEdge SAM-FS, page 15.

4. Mettez le système hôte et la bibliothèque hors tension conformément à la procédure proposée par le fabricant.

5. Demandez à l'ingénieur responsable du matériel hardware de la bibliothèque d'ajouter des emplacements à la bibliothèque automatisée.

6. Mettez le système hôte sous tension en respectant la procédure de démarrage habituelle.

7. Démarrez le système Sun StorEdge SAM-FS.

Pour plus d'informations sur la manière d'effectuer cette opération, consultez la section Utilisation de bibliothèques automatisées et de lecteurs chargés manuellement dans un environnement Sun StorEdge SAM-FS, page 15.

Les nouvelles informations de licence apparaissent dans l'affichage en 1 de l'utilitaire `samu(1M)`.

Mise à niveau ou remplacement d'une bibliothèque

Avant de déconnecter et d'installer une autre bibliothèque automatisée, préparez-vous à la mise à niveau de la manière décrite dans le *Guide de l'administrateur des systèmes de fichiers Sun StorEdge QFS et Sun StorEdge SAM-FS*, à la section consacrée à la préparation des mises à jour du matériel.

▼ Remplacement ou mise à niveau d'une bibliothèque

1. Déchargez le catalogue de bibliothèque.

Utilisez la commande `sacmd(1M) unload` de la manière suivante :

```
sacmd unload équip
```

L'argument *équip* spécifie le nombre d'équipement de la bibliothèque automatisée tel qu'il est défini dans le fichier `mcf`. Cette commande déplace les entrées du catalogue de bibliothèque dans le catalogue d'historique et conserve les informations du catalogue pour chaque cartouche.

Après l'exécution de cette commande, utilisez l'affichage en `v` dans `samu(1M)` pour observer que l'affichage en `v` de la bibliothèque automatisée se vide et que l'affichage en `v` de l'historique se remplit avec les noms de série de volumes (VSN) qui se trouvaient dans la bibliothèque automatisée.

2. Mettez à jour le fichier `/etc/opt/SUNWsamfs/inquiry.conf`. (Facultatif)

La nouvelle bibliothèque doit être identifiée dans ce fichier à l'aide du nom du fabricant, du modèle de bibliothèque automatisée, ainsi que d'un nom interne à Sun StorEdge SAM-FS.

Par exemple, le fichier `inquiry.conf` libéré comprend la ligne suivante :

```
"HP", "C1710T", "hpoplib" # HP optical library
```

Cette ligne indique que si le système détecte un périphérique SCSI créé par le fabricant HP du modèle C1710T, le système le considère comme une bibliothèque `hpoplib`. Les deux premiers champs (fabricant/produit) sont renvoyés par les périphériques matériels. Le dernier champ, `hpoplib`, est le nom que le système utilise en interne pour déterminer la manière de communiquer avec ce périphérique. Si le fichier `inquiry.conf` doit être modifié, la modification n'entre en vigueur qu'une fois le démon `sam-initd` redémarré.

3. **Enregistrez le fichier** `/etc/vfstab` **en cours sous** `/etc/vfstab.cur`.
4. **Modifiez le fichier** `/etc/vfstab`.
Pour tout montage Sun StorEdge SAM-FS, remplacez la valeur `yes` par `no`.
5. **Enregistrez le fichier** `/etc/opt/SUNWsamfs/archiver.cmd` **sous** `archiver.cmd.cur`.
6. **Modifiez le fichier** `/etc/opt/SUNWsamfs/archiver.cmd`.
Ajoutez une directive `wait` comme première ligne.
7. **Mettez le système hôte et les périphériques hors tension conformément à la procédure proposée par le fabricant.**
8. **Déconnectez la bibliothèque automatisée.**
9. **Raccordez le câble de connexion à la nouvelle bibliothèque automatisée.**
10. **Mettez sous tension les périphériques et le système hôte à l'aide de la séquence d'activation proposée.**
11. **Vérifiez que le système hôte identifie la nouvelle bibliothèque automatisée.**

Entrez la commande suivante :

```
> probe-scsi-all
```

Avant de poursuivre, assurez-vous que la nouvelle bibliothèque automatisée et ses lecteurs s'affichent. Si ces périphériques ne sont pas identifiés, la bibliothèque automatisée et ses lecteurs ont probablement rencontré un problème de connexion.

12. **Démarrez le système.**

Entrez la commande suivante pour amorcer avec la nouvelle configuration :

```
> boot -rv
```

- 13. En cas de modification des numéros cibles des lecteurs ou des bibliothèques automatisées, ou encore de l'ordre ou des numéros des lecteurs de la bibliothèque automatisée, modifiez le fichier `/etc/opt/SUNWsamfs/mcf` pour refléter la nouvelle configuration. (Facultatif)**

Cette opération revient à effectuer une installation initiale, comme décrit dans le *Guide de l'administrateur des systèmes de fichiers Sun StorEdge QFS et Sun StorEdge SAM-FS*.

- 14. Créez de nouvelles entrées `/dev/samst`. (Facultatif)**

Si vous ajoutez un nouvel équipement, procédez comme suit. Entrez la commande suivante :

```
# samdev
```

- 15. Initialisez le système Sun StorEdge SAM-FS.**

Vous pouvez effectuer cette étape en montant un système de fichiers ou en tapant la commande suivante :

```
# samd start
```

Lorsque le système démarre, il reconnaît que le nombre d'emplacements dans la bibliothèque automatisée a été modifié. Le système exécute une vérification complète sur la bibliothèque automatisée pour mettre à jour le catalogue de bibliothèque. Une vérification complète doit être effectuée avant la reprise de l'archivage.

Si des problèmes se produisent pendant la vérification, la raison la plus probable est que le classement des lecteurs dans la bibliothèque automatisée ne correspond plus à celui du fichier `/etc/opt/SUNWsamfs/mcf`. N'oubliez pas que les lecteurs possèdent deux attributs : l'ID de cible SCSI et la position dans la bibliothèque automatisée. Ces deux attributs doivent être corrects avant et après la mise à niveau.

Si la vérification s'effectue sans problème, passez à l'étape suivante.

- 16. Remplacez les fichiers `/etc/vfstab` et `/etc/opt/SUNWsamfs/archiver.cmd` par les versions antérieures à la mise à niveau.**

Utilisez respectivement les fichiers `/etc/vfstab.cur` et `/etc/opt/SUNWsamfs/archiver.cur` enregistrés.

17. Réamorcer le système pour vérifier si la configuration ne comporte aucune erreur.

La bibliothèque automatisée appelle les lecteurs par leur numéro de position. Si le système souhaite charger une cartouche dans un lecteur, il doit par exemple envoyer une commande à la bibliothèque automatisée pour charger une cartouche de l'emplacement 123 vers le lecteur 3.

Le lecteur 3 peut être la cible SCSI 6 basée sur la troisième entrée `mcf`. Le système sait qu'il s'agit du lecteur 3, car il s'agit de la troisième entrée de lecteur du fichier `mcf`. La bibliothèque automatisée sait qu'il s'agit du lecteur 3, étant donné l'emplacement qu'il occupe dans la bibliothèque automatisée.

Lorsque la bibliothèque automatisée reçoit une demande de chargement de la cartouche dans le lecteur, le système teste le lecteur pour déterminer si l'unité possède l'état prêt. Ici, le système utilise l'ID de cible SCSI tel qu'il est défini dans l'entrée `/dev/samst/cible-scsi` du fichier `mcf`. Par conséquent, il est important que l'entrée corresponde au lecteur dans lequel vous venez de charger la cartouche.

Il n'existe aucun moyen infaillible de déterminer cette information. Généralement, le fabricant fournit la bibliothèque automatisée configurée avec des ID SCSI ascendants sur les lecteurs, mais il n'existe aucune garantie à ce sujet. Une manière de déterminer cette information consiste à utiliser la commande `:load` de l'utilitaire `samu(1M)` pour charger une cartouche, puis à consulter l'affichage en `s` de l'utilitaire `samu(1M)` pour déterminer quel lecteur indique le `r`, plutôt que le `p`, dans les indicateurs d'état de l'affichage `t`.

Mise à niveau des lecteurs de bande DLT

Pour profiter d'une densité supérieure et d'une technologie de bande plus rapide, vous pouvez mettre à niveau régulièrement les lecteurs de bande DLT d'une bibliothèque automatisée ou d'un lecteur de bande autonome. Par exemple, vous pouvez choisir de passer de lecteurs DLT 4000 à des lecteurs DLT 7000.

Au niveau de votre environnement Sun StorEdge SAM-FS, il s'agit d'ajouter le nouveau lecteur, de réamorcer la nouvelle configuration et de mettre à jour les fichiers `mcf`, le cas échéant, avant de démarrer l'environnement Sun StorEdge SAM-FS. En outre, si vous effectuez une mise à niveau du nombre d'emplacements, vous devez contacter votre fournisseur de services agréé (ASP) ou Sun Microsystems, car vous devrez peut-être vous procurer une licence mise à niveau.

Tenez compte des restrictions et informations générales suivantes avant de mettre à niveau les lecteurs :

- Les environnements Sun StorEdge SAM-FS ne prennent pas en charge les lecteurs de bande DLT mixtes au sein d'une même bibliothèque automatisée à connexion directe. Par exemple, un système Sun StorEdge SAM-FS ne peut pas différencier un lecteur de bande DLT 4000 et un lecteur de bande DLT 7000 dans la même bibliothèque automatisée. Par conséquent, il est important de remplacer simultanément tous les lecteurs DLT par de nouveaux lecteurs.
- Les bandes à faible densité peuvent coexister avec des bandes et lecteurs de bande à haute densité. Vous pouvez continuer à lire et à écrire sur les bandes de plus faible capacité à l'aide d'un lecteur de densité plus élevée.
- Pour tirer pleinement parti des bandes DLT à haute densité, vous souhaitez peut-être recycler les fichiers existants et les faire migrer vers une bande à haute densité. Dans ce but, définissez en lecture seule toutes les bandes à faible densité, puis identifiez-les pour le recyclage. Pour plus d'informations sur le recyclage de bandes, consultez la section Recyclage, page 187.
- Comme chaque bande possède une étiquette, la densité de la bande est reconnue et enregistrée dans le catalogue de bibliothèque.

▼ Mise à niveau des lecteurs de bande

1. Déterminez si vos fichiers de vidage actuels sont suffisants. (Facultatif)

Si vous décidez qu'ils ne suffisent pas, exécutez une commande `samfsdump(1M)` sur vos systèmes de fichiers avant de passer à l'étape suivante.

2. Mettez à jour le fichier `/kernel/drv/st.conf` pour identifier les nouveaux lecteurs.

Les lecteurs de bande sont identifiés dans ce fichier à l'aide du nom du fabricant, du modèle de bande, ainsi que d'un nom interne à Sun StorEdge SAM-FS. Par exemple, le fichier `st.conf` libéré comprend la ligne suivante :

```
"QUANTUM DLT7000", "DLT 7000 tape drive", "dlt7-tape"
```

Vous trouverez un fichier d'exemple dans le répertoire `/opt/SUNwsamfs/examples/st.conf_changes`. Vous pouvez enregistrer l'intégralité du fichier dans `/kernel/drv/st.conf` ou fusionner les modifications nécessaires. Pour plus d'informations sur la mise à jour du fichier `st.conf`, consultez le *Guide de l'administrateur des systèmes de fichiers Sun StorEdge QFS et Sun StorEdge SAM-FS*.

3. Mettez le système hôte et les périphériques hors tension conformément à la procédure proposée par le fabricant.

4. Remplacez les lecteurs de bande par les nouveaux lecteurs.
5. Mettez sous tension les périphériques et le système hôte à l'aide de la séquence d'activation proposée.
6. Vérifiez si le système hôte identifie les nouveaux lecteurs.

Entrez la commande suivante :

```
> probe-scsi-all
```

Avant de poursuivre, vérifiez si la bibliothèque automatisée et les nouveaux lecteurs sont affichés. Si ces périphériques ne s'affichent pas, il existe probablement un problème de connexion qui doit être résolu. Lorsque cette commande renvoie les informations prévues, vous pouvez passer à l'étape suivante.

7. Démarrez le système.

Entrez la commande suivante pour amorcer avec la nouvelle configuration :

```
> boot -rv
```

8. Modifiez le fichier `/etc/opt/SUNWsamfs/mcf` pour refléter la nouvelle configuration. (Facultatif)

Procédez de la manière suivante en cas de modification des numéros cibles des lecteurs ou des bibliothèques automatisées, ou encore de l'ordre ou des numéros des lecteurs de la bibliothèque automatisée. Cette opération revient à effectuer une installation initiale, comme décrit dans le *Guide de l'administrateur des systèmes de fichiers Sun StorEdge QFS et Sun StorEdge SAM-FS*.

9. Créez de nouvelles entrées `/dev/samst` pour le nouvel équipement. (Facultatif)

Pour créer ces entrées, exécutez la commande suivante :

```
# samdev
```

10. Démarrez le système Sun StorEdge SAM-FS.

11. Montez les systèmes de fichiers.

Vous pouvez à présent continuer à utiliser les bandes Sun StorEdge SAM-FS existantes.

Rubriques avancées

Ce chapitre comprend des rubriques avancées portant au-delà de l'administration et de l'utilisation de base du système.

Il se compose des rubriques suivantes :

- Journalisation du périphérique, page 215
- Fichiers de supports amovibles, page 219
- Fichiers segmentés, page 221
- Rapports SEF (System Error Facility), page 223

Journalisation du périphérique

La fonction de journalisation du périphérique fournit des informations sur les erreurs spécifiques aux périphériques que vous pouvez utiliser pour analyser certains types de problèmes liés au périphérique. Elle peut vous aider à détecter les raisons de l'échec d'une séquence d'événements pour une bibliothèque automatisée, un lecteur de bande ou un lecteur optique. Remarquez que la fonction de journalisation du périphérique ne consigne pas les erreurs de supports mineures (telles que les erreurs de lecture récupérables).

Les messages de journalisation du périphérique sont écrits dans des fichiers journaux distincts. Il existe un fichier journal pour chaque bibliothèque automatisée, chaque bande et chaque lecteur optique, ainsi qu'un fichier journal pour l'historique. Les fichiers journaux se situent dans `/var/opt/SUNWsamfs/devlog`. Chaque fichier journal porte comme nom le nombre d'équipement.

Exemple. Supposons qu'un système de fichiers Sun StorEdge SAM-FS et une bibliothèque optique Hewlett Packard unique possèdent deux lecteurs optiques.

L'EXEMPLE DE CODE 9-1 représente le fichier mcf.

EXEMPLE DE CODE 9-1 Exemple de fichier mcf

```
/dev/samst/c1t5u0 40 hp hp40 - etc/opt/SUNWsamfs/hp40_cat
/dev/samst/c1t4u0 41 mo hp40 -
/dev/samst/c1t6u0 42 mo hp40 -
```

L'EXEMPLE DE CODE 9-2 présente le fichier /var/opt/SUNWsamfs/devlog.

EXEMPLE DE CODE 9-2 Le fichier devlog

```
# pwd
/var/opt/SUNWsamfs/devlog
# ls
40      41      42      43
#
```

Le périphérique 43 est l'historique.

Quand utiliser le journal des périphériques

Le journal des périphériques peut aisément générer de nombreux messages de journalisation, en particulier si toutes les options de journalisation de tous les périphériques sont activées et si l'activité des périphériques est importante. À l'origine, les paramètres du journal des périphériques possèdent les valeurs suivantes :

```
err retry syserr date
```

Si vous suspectez la présence d'un problème lié à l'un des périphériques configurés au sein d'un environnement Sun StorEdge SAM-FS, il est conseillé d'activer des événements de journalisation supplémentaires pour ce périphérique. En outre, il peut être utile d'activer la fonction de journalisation du périphérique si votre fournisseur de services vous le conseille. Dans ce cas, affectez à l'événement la valeur `detail`. Dans des cas extrêmes, il se peut que votre fournisseur de services vous conseille d'affecter à l'événement la valeur `all` pour un périphérique. Cela permet d'ajouter des informations de journalisation supplémentaires. Cependant, il n'est généralement pas utile ni pratique d'exécuter le système avec une journalisation excessive.

Les informations de journalisation du périphérique sont rassemblées automatiquement lorsque la commande `samexplorer(1M)` est émise. Cela permet au service du système de fichiers de consulter les informations sur des erreurs éventuelles liées au périphérique lors de l'analyse des problèmes.

Activation du journal des périphériques

Il existe deux méthodes permettant d'activer le journal des périphériques.

Pour la méthode 1 et la méthode 2 :

- *equip* est le nombre d'équipement du périphérique spécifié dans le fichier `mcf` ou le mot-clé `all` pour tous les équipements.
- Les événements de journalisation du périphérique sont énumérés dans la page `man samset(1M)`. Ils sont également répertoriés dans la présente section *Activation du journal des périphériques*, page 217. Notez que les messages du journal des périphériques sont disponibles uniquement en anglais. Un *événement* est l'un des types d'événements de la liste suivante :
 - `all`
 - `date`
 - `default`
 - `detail`
 - `err`
 - `event`
 - `label`
 - `mig`
 - `module`
 - `msg`
 - `none`
 - `retry`
 - `stage`
 - `stage_ck`
 - `syserr`
 - `tapealert`
 - `time`

Il existe deux méthodes pour activer le journal des périphériques. Il s'agit des procédures suivantes :

- Activation du journal des périphériques à l'aide de la commande `samset(1M)`, page 218.
- Activation du journal des périphériques par la modification du fichier `defaults.conf`, page 218.

▼ Activation du journal des périphériques à l'aide de la commande `samset(1M)`

- **Utilisez la commande `samset(1M)`.**

Par exemple :

```
# samset devlog équip événement
```

Pour plus d'informations sur la commande `samset(1M)`, consultez la page `man samset(1M)`.

▼ Activation du journal des périphériques par la modification du fichier `defaults.conf`

1. **Prenez le rôle de superutilisateur.**
2. **Utilisez `vi(1)` ou un autre éditeur pour ouvrir le fichier `/etc/opt/SUNWsamfs/defaults.conf`.**
3. **Ajoutez la directive `devlog` au fichier `defaults.conf`.**

Elle se présente sous la forme suivante :

```
devlog équip événement
```

Remplacez *équip* par le nombre d'équipement du périphérique pour lequel vous voulez consigner les messages.

Pour *événement*, précisez un ou plusieurs événements mentionnés dans la section Activation du journal des périphériques, page 217. Si vous spécifiez plusieurs événements, séparez-les par des espaces.

Lorsqu'un système de fichiers Sun StorEdge SAM-FS démarre, il affecte automatiquement la valeur `default` comme type d'événement à chaque périphérique. Vous pouvez également utiliser la commande `samset(1M)` pour déterminer les paramètres actuels de chaque journal des périphériques.

4. Enregistrez et fermez le fichier `defaults.conf`.
5. Utilisez la commande `samd(1M) config` pour répercuter les modifications du fichier `defaults.conf`.

```
# samd config
```

Fichiers de supports amovibles

Vous pouvez utiliser la commande `request(1)` pour créer manuellement, écrire et lire des fichiers qui n'utilisent pas le cache disque afin de mettre les données en mémoire tampon. Les fichiers créés de cette manière sont appelés *fichiers de supports amovibles*.

Les fichiers de supports amovibles ressemblent à des fichiers Sun StorEdge SAM-FS standard, car ils possèdent des autorisations, un nom d'utilisateur, un nom de groupe et des caractéristiques de taille. Cependant, leurs données ne résident pas dans le cache disque. Par conséquent, vous pouvez créer des fichiers de taille supérieure au cache disque et les enregistrer sur des cartouches de supports amovibles. Le système crée une entrée d'inode dans le fichier `.inodes` correspondant au fichier désigné dans la commande `request(1)`. L'utilisateur n'a pas besoin de connaître l'endroit où commence le fichier sur le support amovible (il en va de même pour un fichier possédant des données dans le cache disque). Les systèmes de fichiers Sun StorEdge SAM-FS lisent ces informations à partir de l'entrée d'inode. Plusieurs fichiers de supports amovibles peuvent résider sur le même volume.

Si le fichier de support amovible s'étend sur plusieurs volumes, il est appelé fichier de dépassement de volume. La fonction de *dépassement de volume* permet au système de répartir un fichier sur plusieurs volumes. Un fichier de dépassement de volume est donc un type de fichier de support amovible. Le dépassement de volume est extrêmement utile si vous utilisez des fichiers très volumineux qui excèdent la capacité des supports choisis.

▼ Création d'un support amovible ou d'un fichier de dépassement de volume

1. Utilisez la commande `tplabel(1M)` ou `odlabel(1M)` pour attribuer une étiquette à la bande ou à la cartouche magnéto-optique.

Pour plus d'informations sur ces commandes, consultez les pages correspondantes du manuel.

2. Utilisez la commande `request(1)`.

Définissez les options suivantes (minimum requis) :

```
request -m type_support -v vsn [vsn/vsn ...] [-l fichier_vsn] fichier_entrée
```

TABLEAU 9-1 Arguments de la commande `request(1)`

Argument	Signification
<i>type_support</i>	Type de support de la cartouche de support amovible. Pour plus d'informations sur les spécifications valides de <i>type_support</i> , consultez la page <code>man mcf(4)</code> .
<i>vsn</i>	Nom de série de volume attribué à la cartouche de support amovible. Si vous spécifiez plusieurs <i>vsn</i> , vous créez un fichier de dépassement de volume. Il est possible de spécifier jusqu'à 256 <i>vsn</i> pour les fichiers de dépassement de volume. Insérez des barres obliques (/) pour séparer les arguments <i>vsn</i> . Les <i>vsn</i> spécifiés ne doivent pas figurer parmi les volumes d'un environnement Sun StorEdge SAM-FS, réservés à l'archivage automatique. L'archivage ajoute le prochain fichier à archiver à la fin des données en cours et déplace chaque fois l'étiquette EOF à la suite des données.
<i>fichier_vsn</i>	Fichier d'entrée contenant la liste des <i>vsn</i> . Dans le cas d'un grand nombre de <i>vsn</i> , il est préférable de noter les <i>vsn</i> dans un fichier d'entrée plutôt que sur la ligne de commande.
<i>fichier_entrée</i>	Fichier à écrire sur la cartouche de support amovible. Ce fichier doit résider dans un système de fichiers Sun StorEdge SAM-FS.

Exemple 1. La commande suivante permet de créer un fichier de support amovible :

```
# request -m lt -v aaa rem1
```

Exemple 2. La commande suivante permet de créer un fichier de dépassement de volume sur trois volumes :

```
# request -m lt -v TAPE01/TAPE02/TAPE03 large.file
```

Vous devez lire et écrire les fichiers de supports amovibles de manière séquentielle. Le système de fichiers Sun StorEdge SAM-FS monte automatiquement le volume demandé si celui-ci réside dans une bibliothèque automatisée définie dans le fichier `mcf`.

La présence d'un fichier de support amovible sur un volume empêche le recyclage de ce dernier. L'outil de recyclage suppose que seuls les fichiers archivés résident sur le volume spécifique attribué à l'archivage. En outre, les fichiers de supports amovibles ne sont jamais archivés.

Les fichiers de supports amovibles ne sont pas pris en charge sur NFS.

L'utilisation de la commande `request(1)` prévaut sur les fonctions standard de l'outil d'archivage.

Pour obtenir des exemples décrivant le processus de création des fichiers de supports amovibles, consultez la page `man request(1)`.

Fichiers segmentés

Les environnements Sun StorEdge SAM-FS prennent en charge les fichiers segmentés. La segmentation de fichiers améliore la vitesse de récupération, ainsi que l'accès et la gestion du stockage sur bande de fichiers très volumineux. Un fichier segmenté peut posséder une taille supérieure au cache disque physique. Avec un fichier segmenté, il est possible que seule une partie d'un fichier réside dans le cache disque à un moment donné.

La commande `segment(1)` vous permet de spécifier la taille de segment. Vous ne pouvez pas définir une taille de segment inférieure à la taille du fichier courant.

Les fichiers segmentés prennent en charge le striping. Lorsqu'un fichier est segmenté, il peut être réparti par bandes simultanément sur plusieurs périphériques de bande, ce qui réduit considérablement le temps nécessaire au stockage de segments de fichiers. L'accès aux données est plus rapide, car les utilisateurs peuvent récupérer uniquement les segments de fichiers qu'ils souhaitent plutôt que le fichier entier.

La segmentation peut améliorer l'efficacité de l'archivage, car seules les parties modifiées d'un fichier sont réarchivées. Les segments d'un fichier peuvent être archivés en parallèle et les fichiers segmentés peuvent être transférés en parallèle. Cela augmente les performances lors de l'archivage et de la récupération.

La segmentation peut être activée pour un fichier, un répertoire ou l'intégralité du système de fichiers. Les fichiers segmentés prennent en charge toutes les autres fonctions de Sun StorEdge SAM-FS.

Les sections suivantes décrivent les différences entre les fichiers segmentés et les fichiers non segmentés. Pour plus d'informations sur les fichiers segmentés, consultez les pages `man segment(1)` et `man sam_segment(3)`.

Archivage

Dans le cas d'un fichier segmenté, l'unité archivable est le segment proprement dit, et non le fichier. Toutes les propriétés et priorités d'archivage s'appliquent aux segments particuliers, et non au fichier.

L'unité archivée est le segment. Vous pouvez répartir un segment par bandes en spécifiant les paramètres `-drives` et `-drivemin` pour le groupe d'archives dans le fichier `archiver.cmd`.

Par exemple, supposons qu'il existe un fichier segmenté de 100 mégaoctets dans le système de fichiers et que sa taille de segment soit de 10 mégaoctets. Si le fichier `archiver.cmd` définit un groupe d'archives à l'aide d'une directive `-drives 2`, ce fichier est archivé sur 2 lecteurs en parallèle. Les segments 1, 3, 5, 7 et 9 sont archivés à l'aide du premier lecteur. Quant aux segments 2, 4, 6, 8 et 10, ils sont archivés à l'aide du deuxième lecteur.

Seuls les segments qui ont été modifiés sont archivés, et non l'intégralité du fichier. Il est possible d'effectuer jusqu'à quatre copies d'archive pour chaque segment. Sun StorEdge SAM-FS prend en charge le dépassement de volume pour les segments.

Remarque : L'index d'un fichier segmenté ne contient aucune donnée utilisateur. Il est considéré comme un fichier de métadonnées appartenant au groupe d'archives du système de fichiers.

Reprise après sinistre

Pour plus d'informations sur la récupération d'un fichier segmenté en cas de sinistre, consultez *Sun QFS, Sun SAM-FS, and Sun SAM-QFS Disaster Recovery Guide*.

Rapports SEF (System Error Facility)

Le système de rapports SEF (System Error Facility) capture des données d'analyse de journalisation provenant des périphériques de bande d'une bibliothèque automatisée, les écrit dans un fichier journal et les convertit en un format lisible par l'utilisateur. Il comprend les éléments suivants :

- Un fichier journal qui contient des données provenant de pages d'analyse du journal des périphériques de bande.
- Une commande, `sefreport(1M)`, pour l'écriture du fichier journal dans `stdout` sous une forme lisible par l'utilisateur. Ce fichier journal peut être utilisé comme entrée dans un script d'analyse fourni par l'utilisateur.

La commande `sefreport(1M)` lit le contenu d'un fichier journal SEF de Sun StorEdge SAM-FS. Le fichier journal contient des données rassemblées à partir des pages d'analyse du journal des périphériques de bande utilisés dans un environnement Sun StorEdge SAM-FS. Les pages d'analyse du journal varient selon le fabricant. Pour connaître la signification des codes de paramètres, bits de contrôle et valeurs de paramètres, consultez la documentation du fabricant fournie pour chaque périphérique.

La fonction SEF n'est pas prise en charge pour les lecteurs de bande autonomes. Les rapports SEF s'avèrent très utiles dans le cadre de périphériques SCSI-2 plus anciens, incompatibles avec la fonctionnalité `tapealert(1M)`. Pour plus d'informations, consultez la page `man tapealert(1M)`.

▼ Activation des rapports SEF

1. Prenez le rôle de superutilisateur.
2. Utilisez la commande `mkdir(1)` pour créer le répertoire SEF.

Par exemple :

```
# mkdir /var/opt/SUNWsamfs/sef
```

3. Utilisez la commande `touch(1)` pour activer les rapports SEF.

Vous pouvez activer les rapports SEF à tout moment après l'installation en créant le fichier journal `sefdata`. À l'origine, le fichier journal SEF doit être vide.

```
# touch /var/opt/SUNWsamfs/sef/sefdata
```

L'exemple de commande précédent représente la création du fichier journal SEF dans `/var/opt/SUNWsamfs/sef/sefdata`. Il s'agit de l'emplacement par défaut.

4. Utilisez les commandes `samd(1M) stop` et `samd(1M) start` pour initialiser les rapports SEF.

Par exemple :

```
# samd stop
# samd start
```

Les données SEF sont ajoutées au fichier journal au fur et à mesure de leur création.

Vous pouvez configurer les rapports SEF pour consigner et lire les données d'analyse du journal à partir d'un autre endroit. Pour plus d'informations sur la lecture des données d'analyse du journal à partir d'un autre endroit, consultez la page `man sefreport(1M)`.

Sortie de rapport SEF

Avant d'utiliser la commande `sefreport(1M)`, vérifiez si `/opt/SUNWsamfs/sbin` est situé dans le chemin d'accès défini dans la commande. La sortie du rapport SEF est constituée de lignes d'en-tête et de données d'analyse du journal.

Situées à la suite des lignes d'en-tête, les données d'analyse du journal correspondant à chaque page de l'enregistrement sont imprimées. Pour chaque page d'analyse du journal, une ligne identifiant le code de la page s'imprime, suivie d'une ligne contenant les titres de colonnes. Les données sont ensuite imprimées, à raison de trois colonnes par ligne, avec les titres suivants : `param code`, `control` et `param value`. Toutes les données sont générées en notation hexadécimale.

▼ Génération d'une sortie de rapport SEF

● Utilisez la commande `sefreport(1M)` pour générer la sortie SEF.

Vous trouverez ci-dessous les options les plus utilisées avec la commande `sefreport(1M)` :

- L'option `-d`. L'option `-d` génère des informations supplémentaires sur le périphérique. Elle écrit une ligne d'en-tête supplémentaire contenant le nombre d'équipement et le nom de chemin d'accès du périphérique pour chaque enregistrement. Cela facilite la recherche et la localisation d'enregistrements SEF relatifs à un périphérique spécifique.
- L'option `-v` ou l'option `-t`.

L'option `-v` génère des informations en mode prolix. Elle ajoute des informations relatives au nombre d'équipement, au code de page et au nom de série de volume (VSN) pour chaque ligne d'un enregistrement. Cela permet de sélectionner uniquement les lignes relatives à un périphérique ou à un volume spécifique.

L'option `-t` génère une sortie d'analyse du journal avec des descriptions de type textuel. Pour chaque ligne de sortie de données d'analyse du journal, le rapport inclut une chaîne supplémentaire identifiant le nombre d'équipement, le code de la page, le nom de série de volume (VSN) et la description de code de paramètre.

Ne spécifiez pas les options `-t` et `-v` sur la même ligne de commande car elles s'excluent mutuellement.

Par exemple, la commande SEF suivante lit le fichier journal SEF à partir de l'emplacement par défaut, écrit le numéro du périphérique et le nom du chemin d'accès de chaque périphérique, puis génère la sortie suivante :

```
# sefreport -d /var/opt/SUNWsamfs/sef/sefdata > sef.output
```

L'EXEMPLE DE CODE 9-3 détaille le contenu du fichier `sef.output`.

EXEMPLE DE CODE 9-3 Contenu du fichier `sef.output`

```
Record no. 1
Mon Mar 26 11:17:48 2001 STK          9840          1.25 VSN 002981
  Eq no. 32   Dev name /dev/rmt/1cbn

PAGE CODE 2
param code  control  param value
    00h       74h    0x0
    01h       74h    0x0
    02h       74h    0x0
    03h       74h    0x0
```

EXEMPLE DE CODE 9-3 Contenu du fichier sef.output (suite)

```
04h      74h      0x0
05h      74h      0x40050
06h      74h      0x0

PAGE CODE 3
param code control param value
00h      74h      0x0
01h      74h      0x0
02h      74h      0x0
03h      74h      0x0
04h      74h      0x0
05h      74h      0x140
06h      74h      0x0

PAGE CODE 6
param code control param value
00h      74h      0x0

Record no. 2
Mon Mar 26 11:30:06 2001 STK      9840      1.25 VSN 002999
Eq no. 31   Dev name /dev/rmt/0cbn

PAGE CODE 2
param code control param value
00h      74h      0x0
01h      74h      0x0
02h      74h      0x0
03h      74h      0x0
04h      74h      0x0
05h      74h      0x1400a0
06h      74h      0x0

PAGE CODE 3
param code control param value
00h      74h      0x0
01h      74h      0x0
02h      74h      0x0

03h      74h      0x0
04h      74h      0x0
05h      74h      0x190
06h      74h      0x0
```


EXEMPLE DE CODE 9-3 Contenu du fichier `sef.output` (suite)

```
PAGE CODE 6
param code control param value
    00h      74h    0x0

Record no. 3
Mon Mar 26 11:30:23 2001 STK      9840      1.25 VSN 002981
Eq no. 32   Dev name /dev/rmt/1cbn

PAGE CODE 2
param code control param value
    00h      74h    0x0
    01h      74h    0x0
    02h      74h    0x0
    03h      74h    0x0
    04h      74h    0x0
    05h      74h    0x18400f0
    06h      74h    0x0

PAGE CODE 3
param code control param value
    00h      74h    0x0
    01h      74h    0x0
    02h      74h    0x0
    03h      74h    0x0
    04h      74h    0x0
    05h      74h    0x1e0
    06h      74h    0x0

PAGE CODE 6
param code control param value
    00h      74h    0x0
.
.
.
```

Remarque : La sortie ci-dessus a été tronquée pour pouvoir figurer dans ce manuel.

Pour plus d'informations sur le fichier journal SEF, notamment son contenu et son format, consultez la page `man sefdata(4)`. Pour plus d'informations sur les formats SEF optionnels, consultez la page `man sefreport(1M)`.

Gestion du fichier journal SEF

Vous gérez un fichier journal SEF de la même manière que tout autre fichier journal Sun StorEdge SAM-FS. Il est possible d'exécuter une tâche `cron(1)` régulièrement pour enregistrer le fichier journal en cours à un autre endroit, pour supprimer les anciens fichiers SEF, pour créer de nouveaux fichiers SEF (vides) ou pour effectuer d'autres tâches.

Vous pouvez également employer l'utilitaire `log_rotate.sh(1M)` pour gérer la rotation de ce fichier journal.

Pour plus d'informations sur les outils de gestion du fichier journal SEF, consultez les pages `man cron(1)` ou `log_rotate.sh(1M)`.

Glossaire

A

accès circulaire (round robin)

Méthode d'accès aux données selon laquelle des fichiers entiers sont enregistrés sur des disques logiques de manière séquentielle. Lorsqu'un seul fichier est enregistré sur disque, l'intégralité du fichier est enregistrée sur le premier disque logique. Le second fichier est enregistré sur le disque logique suivant et ainsi de suite. La taille de chaque fichier détermine la taille de l'E/S.

Par défaut, les systèmes de fichiers Sun StorEdge QFS et Sun StorEdge SAM-FS mettent en œuvre un accès aux données réparties par bandes à moins que des groupes répartis par bandes ne soient présents. Les fichiers sont enregistrés à tour de rôle si un accès circulaire est spécifié. Si le système de fichiers contient des groupes répartis par bandes non assortis, le striping n'est alors pas pris en charge et un archivage de type circulaire est utilisé.

Voir aussi striping de disque et striping.

accès direct

Attribut de fichier spécifiant qu'un fichier en quasi ligne (nearline) est directement accessible depuis le support d'archives sans qu'il soit nécessaire de l'extraire du cache disque.

affectation de priorités aux requêtes de prévisualisation

Affectation d'une priorité aux demandes d'archivage et de transfert qui ne peuvent pas être immédiatement satisfaites.

analyseur de périphériques

Logiciel présent au sein du système de fichiers Sun StorEdge SAM-FS qui contrôle régulièrement la présence de tous les périphériques amovibles montés manuellement et qui détecte la présence de cartouches montées pouvant être demandées par un utilisateur ou un autre processus.

appels de procédure à distance (RPC)

Voir RPC.

B

bail

Dans un système de fichiers partagés Sun StorEdge QFS, un bail permet d'accorder à un client hôte l'autorisation d'effectuer une opération sur un fichier pendant toute la durée de validité du bail. Le serveur de métadonnées accorde les baux aux différents clients hôtes. Lorsque cela est nécessaire les baux sont renouvelés pour permettre la poursuite des opérations sur les fichiers.

bibliothèque

Voir bibliothèque automatisée.

bibliothèque à connexion directe

Bibliothèque automatisée connectée directement à un serveur via une interface SCSI. Une bibliothèque connectée via une interface SCSI est contrôlée directement par le logiciel Sun StorEdge SAM-FS grâce à la norme SCSI pour les bibliothèques automatisées.

bibliothèque automatisée

Périphérique contrôlé par un robot conçu pour charger et décharger automatiquement des cartouches amovibles sans aucune intervention de l'opérateur. Une bibliothèque automatisée contient un ou plusieurs lecteurs et un mécanisme de transport qui déplace les cartouches entre les emplacements de stockage et les lecteurs.

bibliothèque automatisée connectée au réseau

Bibliothèque, telle que celles fabriquées par StorageTek, ADIC/Grau, IBM ou Sony, contrôlée à l'aide d'un logiciel fourni par son fabricant. Le système de fichiers Sun StorEdge SAM-FS communique avec le logiciel du fabricant à l'aide d'un démon de changement de support Sun StorEdge SAM-FS spécialement conçu pour la bibliothèque automatisée.

bloc indirect

Bloc de disque contenant une liste de blocs de stockage. Les systèmes de fichiers Sun StorEdge QFS et Sun StorEdge SAM-FS possèdent jusqu'à trois niveaux de blocs indirects. Le bloc indirect de premier niveau contient la liste des blocs utilisés pour le stockage des données. Le bloc indirect de second niveau contient la liste des blocs indirects de premier niveau. Le bloc indirect de troisième niveau contient la liste des blocs indirects de second niveau.

C

- cache disque** Partie du logiciel du système de fichiers Sun StorEdge SAM-FS qui réside sur disque. Le cache disque est utilisé pour créer et gérer les fichiers de données entre le cache disque en ligne et un support d'archives. Il est possible d'utiliser des partitions individuelles d'un disque ou tout un disque comme cache disque.
- cartouche** Entité physique contenant un support pour l'enregistrement des données. Il peut s'agir d'une bande ou d'un disque optique. Elle est également appelée *support* ou *volume*.
- catalogue** Enregistrement des noms de série de volume (VSN) d'une bibliothèque automatisée. Chaque bibliothèque possède un catalogue et il existe sur chaque site un historique pour toutes les bibliothèques automatisées.
- catalogue de bibliothèque** Voir catalogue.
- client Sun SAM-Remote** Un client Sun SAM-Remote est un système Sun StorEdge SAM-FS qui établit un démon de client Sun SAM-Remote contenant plusieurs pseudo-périphériques. Le client Sun SAM-Remote peut posséder, ou non, ses propres bibliothèques. Le client dépend d'un serveur Sun SAM-Remote pour le support d'archives d'une ou plusieurs copies d'archive.
- client-serveur** Modèle d'interaction au sein d'un système distribué selon lequel un programme situé à un endroit envoie une requête à un programme situé à un autre endroit et attend une réponse. Le programme émettant la requête est appelé le client. Le programme qui envoie la réponse est appelé le serveur.
- compteur** Logiciel qui mesure le temps écoulé entre le moment où un utilisateur atteint la limite souple et celui où il atteint la limite stricte imposée.
- connexion** Chemin entre deux modules de protocole fournissant un service de transfert de flux de données fiable. Une connexion TCP relie deux modules TCP installés sur des machines différentes.

D

DAU (unité d'allocation de disque)

Unité de base du stockage en ligne. Egalement appelée taille de bloc.

Les systèmes de fichiers Sun StorEdge QFS prennent en charge une unité d'allocation de disque entièrement ajustable, d'une capacité allant de 16 Ko à 65 528 Ko. L'unité d'allocation de disque que vous spécifiez doit être un multiple de 8 Ko.

Les systèmes de fichiers Sun StorEdge SAM-FS prennent en charge les unités d'allocation de disque de petites et grandes tailles. L'unité d'allocation de disque de petite taille a une capacité de 4 Ko (2¹⁴ ou 4096 octets). L'unité d'allocation de disque de grande taille a une capacité de 16, 32 ou 64 Ko. Les combinaisons de capacités d'unité d'allocation de disque possibles sont 4 et 16, 4 et 32 et 4 et 64.

délai de tolérance Utilisé pour la définition des quotas, il s'agit de la durée pendant laquelle un utilisateur est autorisé à créer des fichiers et à allouer du stockage après avoir atteint la limite souple.

dépassement de volume

Fonction qui permet au système de répartir un fichier sur plusieurs volumes. Le dépassement de volume est extrêmement utile pour les sites qui utilisent des fichiers très volumineux qui excèdent la capacité de leurs cartouches.

directives globales

Directives de l'outil d'archivage et de l'outil de libération qui s'appliquent à tous les systèmes de fichiers et qui apparaissent avant la première ligne `fs =`.

directives spécifiques à un système de fichiers

Il s'agit des directives de l'outil d'archivage et de l'outil de libération qui apparaissent après les directives globales et qui sont spécifiques à un système de fichiers particulier. Ces directives commencent par `fs =`. Les directives spécifiques à un système de fichiers sont valables jusqu'à la prochaine ligne de directive `fs =` ou jusqu'à ce que la fin du fichier soit atteinte. Si plusieurs directives affectent un système de fichiers, les directives spécifiques à ce système de fichiers annulent les directives globales.

E

- E/S en accès direct** Attribut utilisé pour les volumes importants d'E/S séquentielles organisées par blocs. L'option `-D` de la commande `setfa(1)` correspond à l'option des E/S en accès direct. Cette option permet de définir l'attribut des E/S en accès direct d'un fichier ou d'un répertoire. S'il est appliqué à un répertoire, l'attribut des E/S en accès direct est hérité.
- écriture miroir** Processus qui consiste à maintenir deux copies d'un fichier sur des jeux de disques distincts afin d'éviter toute perte de données consécutive à la panne d'un disque.
- emplacements de stockage** Emplacements au sein d'une bibliothèque automatisée dans lesquels les cartouches sont stockées lorsqu'elles ne sont pas utilisées dans un lecteur. Si la bibliothèque est à connexion directe, le contenu des emplacements est conservé dans le catalogue de la bibliothèque automatisée.
- espace de noms** Partie des métadonnées d'un ensemble de fichiers qui identifie un fichier, ses attributs et ses emplacements de stockage.
- Ethernet** Technologie de réseau de commutation par paquet local. Initialement conçue pour les câbles coaxiaux, cette technologie est désormais utilisée avec les paires torsadées blindées. Ethernet est un réseau local de 10 ou 100 Mo par seconde.

F

- famille** Périphérique de stockage représenté par un groupe de périphériques physiques indépendants, tel qu'une collection de disques ou les lecteurs d'une bibliothèque automatisée. Voir aussi famille de stockage.
- famille de périphérique** Voir famille.
- famille de stockage** Ensemble de disques qui sont représentés collectivement par un seul périphérique de famille.
- FDDI (Fiber distributed data interface)** Interface de données distribuées par fibre optique. Réseau local de fibres optiques de 100-Mo par seconde.
- fibre channel** Norme ANSI qui spécifie une communication série à haute vitesse entre des périphériques. La norme Fibre Channel est utilisée comme l'une des architectures de bus dans l'interface SCSI-3.

- fichier de support amovible** Voir FDDI.
- fichier de support amovible** Type particulier de fichier utilisateur directement accessible depuis le support amovible sur lequel il réside, telle une cartouche de bande magnétique ou de disque optique. Egalement utilisé pour la sauvegarde des données des fichiers d'archives et de transfert.
- fichier inodes** Fichier spécial (. *inodes*) du système de fichiers qui contient les structures d'inode de tous les fichiers résidant dans le système de fichiers. Tous les inodes Sun StorEdge QFS et Sun StorEdge SAM-FS ont une longueur de 512 octets. Le fichier d'inode est un fichier de métadonnées qui est séparé des données de fichiers au sein des systèmes de fichiers Sun StorEdge QFS.
- FTP** Acronyme de File Transfer Protocol. Protocole Internet pour le transfert de fichiers entre deux hôtes via un réseau TCP/IP.

G

- groupe réparti par bandes** Ensemble de périphériques au sein d'un système de fichiers Sun StorEdge QFS qui est défini dans le fichier *mcF* en tant qu'un seul ou plusieurs périphériques *gXXX* (généralement deux). Les groupes répartis par bandes sont traités en tant que périphérique logique unique et sont toujours répartis en utilisant une taille équivalent à l'unité d'allocation de disque. Vous pouvez spécifier jusqu'à 128 groupes répartis par bandes au sein d'un système de fichiers, mais vous ne pouvez pas spécifier plus de 252 périphériques au total.

I

- inode** Nœud d'index. Structure de données utilisée par le système de fichiers pour décrire un fichier. Un inode décrit tous les attributs d'un fichier autres que son nom. Il décrit entre autres le propriétaire, l'accès, l'autorisation, la taille et l'emplacement du fichier sur le disque.

J

journalisation du périphérique

Fonction configurable fournissant des informations sur les erreurs pouvant survenir au niveau des périphériques, ces informations étant utilisées pour l'analyse des défaillances des périphériques.

L

LAN Acronyme de Local Area Network. Réseau local.

lecteur Mécanisme permettant de transférer des données vers et en provenance d'un volume de support amovible.

limite souple Utilisée pour la définition des quotas, il s'agit de la limite de ressources de systèmes de fichiers (blocs et inodes) que l'utilisateur peut temporairement dépasser. Le fait de dépasser la limite souple a pour effet de déclencher un compteur. Lorsque vous dépassez la durée spécifiée (la valeur par défaut étant une semaine), aucune ressource système supplémentaire ne peut être allouée tant que vous ne réduisez pas l'utilisation des systèmes de fichiers à un niveau inférieur à la limite souple.

limite stricte Utilisée pour la définition des quotas, il s'agit de la limite maximum de ressources de systèmes de fichiers (blocs et inodes) que les utilisateurs ne peuvent pas dépasser.

LUN Acronyme de Logical Unit Number. Numéro d'unité logique.

M

mcf Fichier de configuration principal. Il s'agit du fichier qui est lu au moment de l'initialisation et qui définit les relations entre les périphériques (la topologie) de l'environnement Sun StorEdge QFS et Sun StorEdge SAM-FS.

media Cartouches de bandes ou de disques optiques.

mémoire tampon de disque

Lors de l'utilisation du logiciel Sun SAM-Remote, la mémoire tampon de disque est une mémoire tampon résidant sur le serveur qui est utilisée pour l'archivage sur le serveur de données provenant du client.

métadonnées Informations se rapportant à des données. Les métadonnées sont les informations d'index requises pour identifier la position exacte des données d'un fichier sur un disque. Les métadonnées sont constituées d'informations sur les fichiers, les répertoires, les listes de contrôle d'accès, les liens symboliques, les supports amovibles, les fichiers segmentés et les index de fichiers segmentés. Les métadonnées doivent impérativement être protégées dans la mesure où en cas de perte de données, les métadonnées qui permettent d'identifier l'emplacement des données doivent être restaurées avant de pouvoir récupérer les données perdues.

N

NFS Acronyme de Network file system. Système de fichiers distribué conçu par Sun qui fournit un accès transparent à des systèmes de fichiers distants résidant sur des réseaux hétérogènes.

NIS Acronyme de Network Information Service. Service d'information réseau de SunOS 4.0 (minimum). Base de données d'un réseau distribué contenant des informations importantes sur les systèmes et les utilisateurs du réseau. La base de données NIS est stockée sur le serveur maître et sur tous les serveurs asservis.

noyau Programme de contrôle central qui fournit les fonctions de base du système. Le noyau UNIX crée et gère des processus, fournit des fonctions d'accès au système de fichiers, des fonctions pour la sécurité générale et des fonctions de communication.

O

outil d'archivage Programme d'archivage qui contrôle automatiquement la copie des fichiers sur des cartouches amovibles.

outil de libération Composant Sun StorEdge SAM-FS qui identifie les fichiers archivés et libère l'espace occupé par leurs copies dans le cache disque, augmentant ainsi l'espace disponible du cache disque. L'outil de libération ajuste automatiquement la quantité de stockage sur disque en ligne par rapport aux seuils supérieur et inférieur.

outil de recyclage Utilitaire Sun StorEdge SAM-FS qui récupère sur les cartouches l'espace occupé par des copies d'archivage expirées.

P

- partition** Partie d'un périphérique ou face d'une cartouche magnéto-optique.
- périphérique de données** Pour un système de fichiers Sun StorEdge QFS ou Sun StorEdge SAM-FS, il s'agit d'un périphérique ou d'un groupe de périphériques sur lesquels les données de fichiers sont stockées.
- périphérique de métadonnées** Périphérique séparé (par exemple, un disque à circuit intégré ou un périphérique doublé) sur lequel les métadonnées du système de fichiers Sun StorEdge QFS sont stockées. Le fait de séparer les données des fichiers des métadonnées peut contribuer à améliorer les performances. Dans le fichier `mcF`, un périphérique de métadonnées est déclaré en tant que périphérique `mm` au sein d'un système de fichiers `ma`.
- point de montage** Répertoire dans lequel un système de fichiers est monté.
- préallocation** Processus qui consiste à réserver une quantité d'espace contiguë sur le cache disque pour enregistrer un fichier. Cela permet de garantir que l'espace est contigu. La préallocation peut être utilisée uniquement sur des fichiers de taille zéro. La commande `setfa -l` ne peut donc être spécifiée que pour un fichier de taille zéro. Pour plus d'informations, consultez la page `man setfa(1)`.
- priorité de libération** Méthode permettant de calculer la priorité de libération d'un fichier au sein d'un système de fichiers en multipliant différents coefficients de pondération par les propriétés de fichier correspondantes et en additionnant les différentes valeurs obtenues.
- pseudopériphérique** Sous-système logiciel ou pilote auquel aucun matériel n'est associé.

Q

- quota** Quantité de ressources système qu'un utilisateur est autorisé à consommer.

R

- RAID** Acronyme de Redundant array of independent disks. Technologie utilisant plusieurs disques indépendants pour stocker des fichiers. Cette technique permet d'éviter la perte de données consécutive à la panne d'un disque, elle peut fournir un environnement de disques à tolérance de pannes et un débit plus élevé que les disques individuels.
- recyclage des supports** Processus qui consiste à recycler ou à réutiliser des supports d'archives peu utilisés (c'est-à-dire les supports d'archives contenant peu de fichiers actifs).
- répertoire** Structure de données de fichiers qui renvoie à d'autres fichiers et répertoires au sein du système de fichiers.
- robot** Partie d'une bibliothèque automatisée qui déplace les cartouches entre les emplacements de stockage et les lecteurs. Ce composant de la bibliothèque automatisée est également connu sous le nom de transport.
- RPC** Acronyme de Remote Procedure Calls (Appels de procédure à distance). Mécanisme d'échange de données sous-jacent utilisé par la technologie NFS pour mettre en œuvre des serveurs de données réseau personnalisés.

S

- samfsdump** Programme qui crée un vidage de structure de contrôle et copie toutes les informations de structure de contrôle d'un groupe de fichiers donné. Ce programme est similaire à l'utilitaire UNIX `tar(1)`, excepté qu'il ne copie généralement pas de données de fichiers.
- samfsrestore** Programme qui restaure les informations de répertoire et d'inode à partir d'un vidage de structure de contrôle.
- SCSI** Acronyme de Small Computer System Interface. Norme de communication électrique couramment utilisée pour les périphériques tels que les lecteurs de disque ou de bande et les bibliothèques automatisées.
- serveur**
- Sun SAM-Remote** Le serveur Sun SAM-Remote est à la fois un serveur de gestion du stockage Sun StorEdge SAM-FS et un démon de serveur Sun SAM-Remote qui définit les bibliothèques devant être partagées par les clients Sun SAM-Remote.
- seuils** Mécanisme permettant de définir la quantité de mémoire disponible désirée pour le stockage en ligne. Les seuils définissent les objectifs de stockage de l'outil de libération. Voir aussi seuils d'espace disque.

seuils d'espace disque	Quantité d'espace disque attribuée à un utilisateur par l'administrateur. Ces seuils définissent la plage désirée d'utilisation du cache disque. Le seuil supérieur indique le niveau maximum d'utilisation du cache disque et le seuil inférieur indique son niveau minimum. L'outil de libération contrôle l'utilisation du cache disque en fonction de ces seuils d'espace disque prédéfinis.
Small Computer System Interface	Voir SCSI.
stockage adressable	Espace de stockage comprenant le stockage en ligne, le stockage en quasi ligne (nearline), le stockage hors site et le stockage hors ligne et qui est référencé par l'utilisateur par le biais d'un système de fichiers Sun StorEdge QFS ou Sun StorEdge SAM-FS.
stockage d'archive	Copies des données de fichiers qui ont été créées sur le support d'archives.
stockage de sauvegarde	Instantané d'un ensemble de fichiers effectué dans le but d'éviter une perte accidentelle des données. Une sauvegarde inclut les attributs du fichier ainsi que les données associées.
stockage en ligne	Stockage qui est immédiatement disponible (par exemple, le stockage sur le cache disque).
stockage en quasi ligne (nearline)	Support de stockage amovible qui doit être monté à l'aide d'un robot avant d'être accessible. Le stockage en quasi ligne est généralement plus économique que le stockage en ligne, mais il se caractérise par un temps d'accès sensiblement plus long.
stockage hors ligne	Stockage nécessitant l'intervention de l'opérateur pour le chargement.
stockage hors site	Stockage qui est éloigné du serveur et qui est utilisé pour la reprise après sinistre.
striping (répartition par bandes)	Méthode d'accès aux données selon laquelle les fichiers sont enregistrés simultanément sur des disques logiques de manière entrelacée. Tous les systèmes de fichiers Sun StorEdge QFS et Sun StorEdge SAM-FS vous permettent de déclarer un accès réparti par bandes ou circulaire (round robin) pour chaque système de fichiers. Les systèmes de fichiers Sun StorEdge QFS vous permettent de déclarer des groupes répartis par bandes au sein de chaque système de fichiers. Voir aussi accès circulaire.
striping de disque	Processus qui consiste à enregistrer un fichier sur plusieurs disques, ce qui contribue à améliorer les performances en matière d'accès et à augmenter la capacité générale de stockage. Voir aussi striping.

Sun SAM-QFS	Le logiciel Sun SAM-QFS combine le gestionnaire de stockage et d'archivage Sun StorEdge SAM-FS et le système de fichiers Sun StorEdge QFS. Sun SAM-QFS offre aux utilisateurs et aux administrateurs une interface de système de fichiers UNIX rapide ainsi que des fonctions de gestion du stockage et de l'archivage. Il utilise un grand nombre des commandes disponibles dans le jeu de commandes Sun StorEdge SAM-FS, ainsi que des commandes de systèmes de fichiers UNIX standard.
Sun StorEdge QFS	Système de fichiers UNIX ultra-rapide prévu pour séparer les métadonnées des données de fichier en les stockant sur des périphériques indépendants. Le logiciel Sun StorEdge QFS contrôle l'accès à tous les fichiers stockés et tous les périphériques configurés dans le fichier de configuration principal (<code>mcf</code>).
Sun StorEdge SAM-FS	Acronyme de Sun Storage and Archive Manager File System. Le logiciel Sun StorEdge SAM-FS contrôle l'accès à tous les fichiers stockés et tous les périphériques configurés dans le fichier de configuration principal (<code>mcf</code>).
superbloc	Structure de données au sein du système de fichiers définissant les paramètres de base du système de fichiers. Le superbloc est enregistré dans toutes les partitions de la famille et identifie les différents membres de la partition dans la famille.
support d'archives	Support sur lequel un fichier d'archives est enregistré. Il peut s'agir de cartouches de bandes ou de cartouches magnéto-optiques amovibles d'une bibliothèque. De plus, un support d'archives peut être le point de montage d'un autre système.
système de fichiers	Ensemble hiérarchique de fichiers et répertoires.
système de fichiers local	Système de fichiers installé sur un nœud d'un Sun Cluster et qui n'est pas mis entièrement à la disposition d'un autre nœud. Il peut également s'agir d'un système de fichiers installé sur un serveur autonome.
système de fichiers multilecteur	Caractéristique du système Sun StorEdge QFS qui vous permet de spécifier un système de fichiers pouvant être monté sur plusieurs hôtes. Plusieurs hôtes peuvent lire le système de fichiers, en revanche un seul hôte scripteur peut écrire dans le système de fichiers. Les lecteurs sont spécifiés à l'aide de l'option <code>-o reader</code> de la commande <code>mount(1M)</code> . L'hôte scripteur unique est spécifié à l'aide de l'option <code>-o writer</code> de la commande <code>mount(1M)</code> . Pour plus d'informations sur la commande <code>mount(1M)</code> , consultez la page <code>man mount_samfs(1M)</code> .

T

table d'allocation des blocs	Bitmap représentant tous les blocs de stockage disponibles sur un disque et indiquant si ces derniers sont utilisés ou libres.
tableau d'étendue	Tableau qui figure dans l'inode d'un fichier et qui définit où chaque bloc de données affecté au fichier est situé sur le disque.
taille de bande	Nombre d'unités d'allocation de disque (DAU) devant être allouées avant de passer au prochain périphérique d'une bande. Si <code>stripe=0</code> , le système de fichiers utilise un accès séquentiel et non un accès réparti par bandes.
taille de blocs	Voir DAU.
tar	Abréviation de Tape Archive. Format d'enregistrement de fichiers/données standard utilisé par le logiciel Sun StorEdge SAM-FS pour les images d'archives.
TCP/IP	Acronyme de Transmission Control Protocol/Internet Protocol. Protocoles Internet utilisés pour l'adressage et l'acheminement d'hôte à hôte, la livraison de paquets (IP) et la transmission fiable de données entre des points d'application (TCP).
transfert	Processus qui consiste à copier un fichier en quasi ligne (nearline) ou hors ligne depuis un stockage d'archive vers le stockage en ligne.

U

unité d'allocation de disque	Voir DAU.
-------------------------------------	-----------

V

vérification (complète)	Processus qui consiste à charger des cartouches pour vérifier leur nom de série de volume (VSN). Pour les cartouches magnéto-optiques, les informations de capacité et d'espace sont déterminées et entrées dans le catalogue de la bibliothèque automatisée.
--------------------------------	---

- volume** Zone désignée sur une cartouche pour le partage de données. Une cartouche possède un ou plusieurs volumes. Les cartouches à double-faces possèdent deux volumes, un sur chaque face.
- VSN** Nom de série de volume. Si vous archivez sur des cartouches amovibles, le nom de série de volume (VSN) est l'identificateur logique de la bande magnétique et du disque optique qui est inscrit sur l'étiquette du volume. Si vous effectuez des archivages dans le cache disque, il s'agit du nom unique du groupe d'archives de disque.

W

- WORM** Acronyme de Write Once Read Many. Type de support inscriptible une seule fois, mais pouvant être lu plusieurs fois.

Index

Symboles

/etc/opt/SUNWsamfs/archiver.cmd - voir archiver.cmd, fichier
/etc/opt/SUNWsamfs/diskvols.conf, voir diskvols.conf, fichier
/etc/opt/SUNWsamfs/preview.cmd, voir Fichier preview.cmd
/etc/opt/SUNWsamfs/recycler.cmd, voir recycler.cmd, fichier
/etc/opt/SUNWsamfs/scripts/archiver.sh, voir archiver.sh, script
/opt/SUNWsamfs/examples/recycler.sh, voir recycler.sh, fichier
/var/opt/SUNWsamfs/sef/sefdata, voir Fichier sefdata

A

-access, directive de l'outil d'archivage, 90
Administrateur système, commandes générales, 8
age_priority, directive du fichier preview.cmd, 179
Ajout d'emplacements, 206
allsets, groupe d'archives, 61, 101
Archivage associatif, 107
Archivage continu, 81
Archivage sur disque, 121, 189
archive(1), commande, 7
archive_audit(1M), commande, 11
archiver(1M), commande, 11, 74
archiver.cmd, fichier, 60, 70, 73, 122, 141, 197
archiver.sh(1M), commande, 11
archiver.sh(1M), script, 84

archmax, directive de l'outil d'archivage, 78
Arrêt de Sun StorEdge SAM-FS, 19
Attribut de somme de contrôle, 7
auditslot(1M), commande, 10, 25

B

Bibliothèque automatisée
activation, 20
commandes, 10
connectée au réseau, 34
connexion au réseau, 4
connexion directe, 4, 34
définition, 15
démons, 5
désactivation, 21
historique
voir Historique de bibliothèque, 35
IBM, 5
liaison SCSI, voir Bibliothèque automatisée, connexion directe
opérations, 33
Sony, 5
StorageTek, 5
vérification, 26
voir aussi les entrées correspondant aux différents fabricants, 5
Bibliothèque automatisée à connexion directe, voir Bibliothèque automatisée
Bibliothèque automatisée ADIC/Grau
opérations, 44
Bibliothèque automatisée Fujitsu LMF,
opérations, 45

- Bibliothèque automatisée IBM 3494
 - présentation, 49
- Bibliothèque automatisée IBM 3584
 - importation, 47
 - nettoyage, 48
 - partitionnement, 48
 - présentation, 47
- Bibliothèque automatisée Sony connectée au réseau
 - opérations, 54
- Bibliothèque automatisée Sony PetaSite
 - opérations, 50
 - présentation, 50
- Bibliothèque automatisée StorageTek connectée à ACSLS
 - opérations, 56
- Bibliothèque, voir Bibliothèque automatisée
- bufsize, directive de l'outil d'archivage, 102
- bufsize, directive de l'outil d'archivage, 79
- bufsize, directive de l'outil de transfert, 172
- build_cat(1M), commande, 10

C

- Cache disque
 - limite inférieure du contrôle du débit, 148
 - limite supérieure du contrôle du débit, 148
 - priorité de libération, 3
 - seuils, 3
- Capacité, définition, 188
- Cartouches
 - chargement, 10, 21, 40
 - déchargement, 10, 22, 40
 - exportation, 37
 - importation, 36
 - nettoyage, 26
 - retrait, 32
- Catalogue de bibliothèque
 - affichage, 41
 - présentation, 33
- Chargement de supports
 - avec samu(1M), 21
 - lecteur chargé manuellement, 40
- Chargeur, voir Bibliothèque automatisée
- chmed(1M), commande, 10, 30, 196
- cleandrive(1M), commande, 10, 30
- Commandes
 - archive(1), 7
 - archive_audit(1M), 11
 - archiver(1M), 11, 74
 - archiver.sh(1M), 11
 - auditslot(1M), 10, 25
 - bibliothèque automatisée, 10
 - build_cat(1M), 10
 - chmed(1M), 10, 30, 196
 - cleandrive(1M), 10, 30
 - dev_down.sh(1M), 13
 - dmpshm(1M), 11
 - du(1), 7
 - dump_cat(1M), 10
 - exarchive(1M), 11
 - find(1) - voir aussi sfind(1), commande, 7
 - générales de l'administrateur système, 8
 - import(1M), 10, 28, 33, 37, 44, 46, 50, 54, 57
 - interface utilisateur graphique, voir Gestionnaire SAM-QFS
 - itemize(1M), 11
 - load_notify.sh(1M), 13
 - log_rotate.sh(1M), 13
 - ls(1) - voir aussi sls(1), commande, 7
 - makedev(1M), voir samdev(1M)
 - mount(1M), 8
 - move(1M), 10, 51, 53
 - odlabel(1M), 11, 24
 - qfsdump(1M), 8
 - qfsrestore(1M), 8
 - rearch(1M), 12
 - recover.sh(1M), 13
 - release(1), 7, 147
 - request(1), 7, 193, 219
 - reserve(1M), 11
 - restore.sh(1M), 13
 - sambcheck(1M), 9
 - samchaid(1M), 9
 - samcmd(1M), 8, 19
 - samd(1M), 8, 19
 - samdev(1M), 11, 12
 - samexplorer(1M), 8
 - samexport(1M), 10, 33, 37, 45, 46, 52, 55, 57
 - samfsck(1M), 9
 - samfsconfig(1M), 9
 - samfsdump(1M), 9
 - samfsinfo(1M), 9
 - samfsrestore(1M), 9
 - samgrowfs(1M), 9
 - samload(1M), 10
 - sammkfs(1M), 9

- samncheck(1M), 9
- samquota(1M), 9
- samquotastat(1M), 9
- sam-recycler(1M), 12, 198
- sam-releaser(1M), 12, 147
- samset(1M), 8, 12, 218
- samsharefs(1M), 9
- samtrace(1M), 9
- samu(1M), 8, 14
- samunhold(1M), 10
- sdu(1), 7
- sefreport(1M), 223
- segment(1), 7, 221
- set_admin(1M), 12
- set_state(1M), 12
- setfa(1), 7
- sfind(1), 7
- showqueue(1M), 11
- sls(1), 7
- squota(1), 7
- ssum(1), 7
- stage(1), 7
- stageback.sh(1M), 12, 13
- star(1M), 12
- système de fichiers, 8
- tar(1) - voir star(1M), commande
- tarback.sh(1M), 13
- tplabel(1M), 11, 23
- trace_rotate(1M), 10
- unarchive(1M), 12
- undamage(1M), 12
- unload(1M), 10
- unresearch(1M), 12
- unreserve(1M), 11
- utilisateur, 7

D

- Déchargement de supports avec samu(1M), 22
- Démarrage de Sun StorEdge SAM-FS, 20
- Démons
 - démons de bibliothèques automatisées, 5
 - sam-archiverd, 70
 - sam-arcopy, 70
 - sam-arfind, 70
 - sam-fsd, 70
 - sam-genericd, 5
 - sam-ibm3494d, 5
 - sam-initd, 5

- sam-robotsd, 5
- sam-rpcd, 13
- sam-sonyd, 5
- sam-stkd, 5

Dépannage

- outil d'archivage, 143
- outil de libération, 167
- outil de recyclage, 201

Dépassement de volume (directive ovflmin de l'outil d'archivage), 85

Désarchivage, 99, 109

dev_down.sh(1M), commande, 13

devlog

- fichier, 216

Directive attended, 35

Directive exported_media, 35

Directives

- outil d'archivage
 - access, 90
 - appartenance à des groupes d'archives, 88
 - archmax, 78
 - bufsize, 102
 - bufsize, 79
 - définition de l'âge d'archivage, 99
 - définition du désarchivage automatique, 99
 - directive -recycle_dataquantity, 197
 - directive -recycle_hwm, 197
 - directive -recycle_ignore, 197, 200
 - directive -recycle_mailaddr, 197
 - directive -recycle_mingain, 197
 - directives de recyclage, 107
 - disk_archive, 121, 123
 - drivemin, 103
 - drives, 102
 - drives, 81
 - endparams, 100
 - endvsnpools, 120
 - endvsns, 117
 - examine, 81
 - fs, 88
 - group, 92
 - interval, 82
 - join path, 107
 - lock, 105
 - logfile, 83
 - maxsize, 91
 - minsize, 91
 - name, 92

- norelease, 98
- notify, 84
- numéro de copie du groupe d'archives, 97
- ovflmin, 85
- params, 100
- pool, 117
- pools de noms de série de volumes, 120
- présentation, 74, 77
- priority, 114
- recycle_vsncount, directive, 197
- release, 95, 98
- reserve, 110
- sort, 107
- spécification de copies de données du système de fichiers, 100
- stage, 95
- startage, 116
- startcount, 116
- startsize, 116
- tapenonstop, 110
- user, 92
- vsns, 117
- wait, 87

outil de libération

- directives de priorité de libération, 156
- display_all_candidates, 159
- list_size, 163
- logfile, 160
- min_residence_age, 160
- no_release, 159
- rearch_no_release, 162
- sf, 159
- weight_age, 157
- weight_age_access, 157
- weight_age_modify, 157
- weight_age_residence, 157
- weight_size, 158

outil de prévisualisation

- age_priority, 179
- hlwm_priority, 181
- hwm_priority, 181
- lhwm_priority, 180
- lwm_priority, 180
- vsns_priority, 179

outil de recyclage

- directive ignore, 200
- logfile, 190
- no_recycle, 190

outil de transfert

- bufsize, 172
- drives, 171
- logfile, 173
- maxactive, 176

Directives de limite inférieure du contrôle du débit, 180

Directives de limites du contrôle du débit, 180

- disk_archive, directive d'archivage, 123
- diskvols.conf, fichier, 122
- display_all_candidates, directive de l'outil de libération, 159
- dmpshm(1M), commande, 11
- Données en cours, définition, 187
- Données expirées, définition, 188
- drivemin, directive de l'outil d'archivage, 103
- drives, directive de l'outil d'archivage, 81
- drives, directive de l'outil de transfert, 171
- drives, directive de paramètre de groupe de l'outil d'archivage, 102
- du(1), commande, 7
- dump_cat(1M), commande, 10

E

- Emplacements, ajout, 206
- endparams, directive de l'outil d'archivage, 100
- endvsnpools, directive de l'outil d'archivage, 120
- endvsns, directive de l'outil d'archivage, 117
- Entrée crontab, 200
- Erreur de traitement des requêtes de transfert, 3
- Espace libre, définition, 188
- examine, directive de l'outil d'archivage, 81
- exarchive(1M), commande, 11
- Expressions régulières, 92

F

- Facteur wm_priority, 180
- Fichier /var/opt/SUNWsamfs/devlog, voir Fichier devlog
- Fichier de configuration principal
 - voir mcf, fichier
- Fichier defaults.conf, 218
- Fichier mcf
 - historique de bibliothèque, 35
- Fichier preview.cmd, voir aussi Requêtes de prévisualisation, 177, 182

Fichier `releaser.cmd`, 155, 164
Fichier `sefdata`, 224
Fichiers de requêtes, voir Fichiers de supports amovibles
Fichiers de supports amovibles, 219
Fichiers journaux
 journalisation du périphérique, 215
 outil d'archivage, 71, 83, 143
 outil de libération, 160
 outil de recyclage, 198
 outil de transfert, 173
Fichiers segmentés, 221
Fichiers, définition d'attributs, 95
`find(1)`, commande - voir aussi `sfind(1)`, commande, 7
Fonction de libération partielle et de transfert partiel, 151
`fs`, directive de l'outil d'archivage, 88
`fs`, directive de l'outil de libération, 159

G

Gestionnaire SAM-QFS, 14
`-group`, directive de l'outil d'archivage, 92

H

Historique de bibliothèque, 35
`hlwm_priority`, directive de l'outil de prévisualisation, 181
`hwm_priority`, directive de l'outil de prévisualisation, 181

I

IBM, bibliothèque automatisée, 5
`ignore`, directive de l'outil de recyclage, 200
`import(1M)`, commande, 10, 28, 33, 37, 44, 46, 50, 54, 57
Interface ACSAPI, 5
Interface de programmation d'application, voir API
Interface DZC-8000S, 5
Interface `lmcpcd`, 5
`interval`, directive de l'outil d'archivage, 82
`itemize(1M)`, commande, 11

J

`-join path`, directive de l'outil d'archivage, 107

L

Lecteurs de bande de nettoyage, 29
Lecteurs de bande DLT, 211
Lecteurs, nettoyage, 26, 29
`lhwm_priority`, directive de l'outil de prévisualisation, 180
`libsam`, 13
`libsamrpc`, 13
Licences
 ajout d'emplacements à une bibliothèque automatisée, 206
 informations générales, xx
Limite supérieure du contrôle de débit avec l'outil de recyclage, 195
 directives de l'outil de prévisualisation, 180
`list_size`, directive de l'outil de libération, 163
`load_notify.sh(1M)`, commande, 13
`-lock`, directive de l'outil d'archivage, 105
`log_rotate.sh(1M)`, commande, 13
`logfile`
 directive de l'outil d'archivage, 83
 directive de l'outil de libération, 160
 directive de l'outil de recyclage, 190
 directive de l'outil de transfert, 173
`ls(1)`, commande - voir aussi `sls(1)`, commande
`lwm_priority`, directive de l'outil de prévisualisation, 180

M

`makeudev(1M)`, commande - voir `samdev(1M)`, commande
`maxactive`, directive de l'outil de transfert, 176
`-maxsize`, directive de l'outil d'archivage, 91
`mcf`, fichier
 rôle, 5
`min_residence_age`, directive de l'outil de libération, 160
`-minsize`, directive de l'outil d'archivage, 91
Mise à niveau du matériel et des logiciels, 205
Mise en catalogue des supports optiques, 11
Mises à niveau logicielles, 205
Mises à niveau matérielles, 205
`mount(1M)`, commande, 8
`move(1M)`, commande, 10, 51, 53

N

-name, directive de l'outil d'archivage, 92
no_archive, groupe d'archives, 61, 90
no_recycle, directive de l'outil de recyclage, 190
no_release, directive de l'outil de libération, 159

Nom de série de volume (VSN)
directives d'archivage sur disque, 121
directives d'association, 117
directives de pools, 120
réservation, 110
utilisation d'expressions régulières, 119

Nom de série de volume, voir VSN

-norelease, directive de l'outil d'archivage, 98
notify, directive de l'outil d'archivage, 84

O

odlabel(1M), commande, 11, 24

Offre, 14

Outil d'archivage

archivage associatif, 107
archivage continu, 81
archivage sur disque, voir Archivage sur disque
commandes, 11
conflits d'appartenance aux groupes
d'archives, 96
contrôle de la taille des fichiers, 78
création d'une copie, 2
définition, 2, 59
définition de l'âge d'archivage, 60, 99
définition de l'intervalle d'archivage, 60
définition des priorités, 114
définition du désarchivage automatique, 99
définition du support d'archives, 1, 59
démons, 70
dépannage, 143
désarchivage, 109
détermination de l'âge d'archivage, 109
directive d'appartenance à des groupes
d'archives, 88
directives d'association de noms de série de
volumes (VSN), 117
directives de copie d'archive, 97
directives de traitement des groupes
d'archives, 100
directives, voir aussi Directives, 74, 77
exemple de fichier archiver.cmd, 75
exemples, 129

fichiers journaux, 71, 143
groupes d'archives, 60, 61
instructions, 141
moyen d'empêcher l'archivage, 90
pools de noms de série de volumes (VSN), 120
présentation, 2
rôle dans le transfert, 176
spécification d'un système de fichiers dans
archiver.cmd, 88
spécification de copies de données du système de
fichiers, 100
suppression des entrées, 12
théorie sur les opérations, 59
utilisation d'expressions régulières, 92
valeurs par défaut, 60
VSN réservés, 111

Outil de libération

âge, 149
candidat, 150
configuration, 164
définition, 2
dépannage, 146, 167
directive fs, 159
directives, 155
fichier de commande, 155
libération partielle, 151
logfile, 160
pondération, 151
présentation, 3, 147, 148
priorité, 150
utilisation manuelle, 166

Outil de recyclage

configuration, 193
contraindre à l'aide de la commande
chmed(1M), 196
copies d'archive sur disque, 189
définition, 2
dépannage, 201
directive logfile, 190
directive no_recycle, 190
directives, 190
entrée crontab, 200
exemple de fichier recycler.cmd, 195
fichier recycler.sh, 201
option ignore, 196
option -mail, 196
présentation, 3, 187
théorie sur les opérations, 189

Outil de transfert
champs du fichier journal, 175
définition, 2, 169
directive bufsize, 172
directive drives, 171
directive maxactive, 176
directives, 169
erreur de traitement des requêtes de transfert, 3
journalisation des activités, 173
présentation, 3, 169
rôle des archives dans le transfert, 176
transfert partiel, 151

Outils de l'interface utilisateur graphique, voir
Gestionnaire SAM-QFS
ovflmin, directive de l'outil d'archivage, 85

P

params, directive de l'outil d'archivage, 100

Périphérique

création dans Sun StorEdge SAM-FS, 12
définition de l'état, 12
états, 20, 21
journalisation, voir Fichiers journaux
liens, 12

-pool, directive de l'outil d'archivage, 117

Présentation de l'exportation de supports, 33

Présentation de l'importation de supports, 33

-priority, directive de l'outil d'archivage, 114

Q

qfsdump(1M), commande, 8

qfsrestore(1M), commande, 8

R

rearch(1M), commande, 12

rearch_no_release, directive de l'outil de
libération, 162

Réarchivage, définition, 189

recover.sh(1M), commande, 13

Récupération des données

voir aussi Reprise après sinistre, 87

-recycle_dataquantity, directive de l'outil
d'archivage, 197

-recycle_hwm, directive de l'outil d'archivage, 197

-recycle_ignore, directive de l'outil
d'archivage, 197, 200

-recycle_mailaddr, directive de l'outil
d'archivage, 197

-recycle_mingain, directive de l'outil
d'archivage, 197

-recycle_vsncount, directive de l'outil
d'archivage, 197

recycler.cmd, fichier, 194

recycler.sh, fichier, 201

release(1), commande, 7, 147

-release, directive de l'outil d'archivage, 95, 98

request(1), commande, 7, 193, 219

Requêtes de prévisualisation

affection de priorités, 177

calcul de la priorité, 182

directive age_priority, 179

directive hlwm_priority, 181

directive hwm_priority, 181

directive lhwm_priority, 180

directive lwm_priority, 180

directive vsn_priority, 179

initialisation, 182

planification, 182

reserve(1M), commande, 11

-reserve, directive de l'outil d'archivage, 110

restore.sh(1M), commande, 13

Robotique, voir Bibliothèque automatisée

Routines d'API, 13

S

sam_segment(3), 222

sam-archiverd, démon, 70

sam-arcopy, démon, 70

sam-arfind, démon, 70

sambcheck(1M), commande, 9

samchaid(1M), commande, 9

samcmd(1M), commande, 8, 19

samd(1M), commande, 8, 19

samdev(1M), commande, 11, 12

samexplorer(1M), commande, 8

samexport(1M), commande, 10, 33, 37, 45, 46, 52, 55,
57

samfsck(1M), commande, 9

samfsconfig(1M), commande, 9

sam-fsd, démon, 70

samfsdump(1M), commande, 9

- samfsinfo(1M), commande, 9
- samfsrestore(1M), commande, 9
- sam-genericd, démon, 5
- samgrowfs(1M), commande, 9
- sam-ibm3494d, démon, 5
- sam-initd, démon, 5
- samload(1M), commande, 10
- sammkfs(1M), commande, 9
- samncheck(1M), commande, 9
- samquota(1M), commande, 9
- samquotastat(1M), commande, 9
- sam-recycler(1M), commande, 12, 198
- sam-releaser(1M), commande, 12, 147
- sam-robotd, démon, 5
- sam-rpcd, démon, 13
- samset(1M), commande, 8, 12, 218
- samsharefs(1M), commande, 9
- sam-sonyd, démon, 5
- sam-stkd, démon, 5
- samtrace(1M), commande, 9
- samu(1M), commande d'appel, 8, 14
- samunhold(1M), commande, 10
- SCSI (Small Computer System Interface)
- sdu(1), commande, 7
- SEF, 223
- sefreport(1M), commande, 223
- segment(1), commande, 7, 221
- set_admin(1M), commande, 12
- set_state(1M), commande, 12
- setfa(1), commande, 7
- sfind(1), commande, 7
- showqueue(1M), commande, 11
- sls(1), commande, 7
- Sony, bibliothèque automatisée, 5
- sort, directive de l'outil d'archivage, 107
- squota(1), commande, 7
- ssum(1), commande, 7
- stage(1), commande, 7
- stage, directive de l'outil d'archivage, 95
- stageback.sh(1M), commande, 12, 13
- star(1M), commande, 12
- startage, directive de l'outil d'archivage, 116
- startcount, directive de l'outil d'archivage, 116

- startsize, directive de l'outil d'archivage, 116
- StorageTek, bibliothèque automatisée, 5
- Sun SAM-QFS
 - voir Sun StorEdge SAM-FS
- Sun StorEdge SAM-FS, arrêt, 19
- Support
 - bibliothèque, voir Bibliothèque automatisée
 - chargement, 21
 - déplacement, 33
 - erreurs, 30
 - périphérique de changement, voir Bibliothèque automatisée
 - types, 17
- Suppression de fichiers endommagés, 12
- System error facility, voir SEF
- Système de fichiers
 - commandes, 8
 - données, 100
 - présentation, 1

T

- tapenonstop, directive de l'outil d'archivage, 110
- tar(1) commande - voir star(1M), commande
- tarback.sh(1M), commande, 13
- tplabel(1M), commande, 11, 23
- trace_rotate(1M), commande, 10

U

- unarchive(1M), commande, 12
- undamage(1M), commande, 12
- unload(1M), commande, 10
- unresearch(1M), commande, 12
- unreserve(1M), commande, 11
- user, directive de l'outil d'archivage, 92
- Utilisateur, commandes, 7

V

- Valeurs par défaut
 - définition des valeurs par défaut du système, 12
 - outil d'archivage, 60
- Vérification
 - bibliothèque automatisée, 26
 - volume, 25
- VSN
 - gain minimal par VSN, 196

vsn_priority, directive du fichier preview.cmd, 179
vsnpools, directive de l'outil d'archivage, 120
vsns, directive de l'outil d'archivage, 117

W

wait, directive de l'outil d'archivage, 87
weight_age, directive de l'outil de libération, 157
weight_age_access, directive de l'outil de libération, 157
weight_age_modify, directive de l'outil de libération, 157
weight_age_residence, directive de l'outil de libération, 157
weight_size, directive de l'outil de libération, 158

