

Guide de maintenance et d'administration d'Oracle® Hierarchical Storage Manager

et StorageTek QFS Software

Version 6.0

E56772-02

Mars 2015

Guide de maintenance et d'administration d'Oracle® Hierarchical Storage Manager
et StorageTek QFS Software

E56772-02

Copyright © 2011, 2015, Oracle et/ou ses affiliés. Tous droits réservés.

Ce logiciel et la documentation qui l'accompagne sont protégés par les lois sur la propriété intellectuelle. Ils sont concédés sous licence et soumis à des restrictions d'utilisation et de divulgation. Sauf stipulation expresse de votre contrat de licence ou de la loi, vous ne pouvez pas copier, reproduire, traduire, diffuser, modifier, accorder de licence, transmettre, distribuer, exposer, exécuter, publier ou afficher le logiciel, même partiellement, sous quelque forme et par quelque procédé que ce soit. Par ailleurs, il est interdit de procéder à toute ingénierie inverse du logiciel, de le désassembler ou de le décompiler, excepté à des fins d'interopérabilité avec des logiciels tiers ou tel que prescrit par la loi.

Les informations fournies dans ce document sont susceptibles de modification sans préavis. Par ailleurs, Oracle Corporation ne garantit pas qu'elles soient exemptes d'erreurs et vous invite, le cas échéant, à lui en faire part par écrit.

Si ce logiciel, ou la documentation qui l'accompagne, est concédé sous licence au Gouvernement des Etats-Unis, ou à toute entité qui délivre la licence de ce logiciel ou l'utilise pour le compte du Gouvernement des Etats-Unis, la notice suivante s'applique :

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs. No other rights are granted to the U.S. Government.

Ce logiciel ou matériel a été développé pour un usage général dans le cadre d'applications de gestion des informations. Ce logiciel ou matériel n'est pas conçu ni n'est destiné à être utilisé dans des applications à risque, notamment dans des applications pouvant causer un risque de dommages corporels. Si vous utilisez ce logiciel ou matériel dans le cadre d'applications dangereuses, il est de votre responsabilité de prendre toutes les mesures de secours, de sauvegarde, de redondance et autres mesures nécessaires à son utilisation dans des conditions optimales de sécurité. Oracle Corporation et ses affiliés déclinent toute responsabilité quant aux dommages causés par l'utilisation de ce logiciel ou matériel pour des applications dangereuses.

Oracle et Java sont des marques déposées d'Oracle Corporation et/ou de ses affiliés. Tout autre nom mentionné peut correspondre à des marques appartenant à d'autres propriétaires qu'Oracle.

Intel et Intel Xeon sont des marques ou des marques déposées d'Intel Corporation. Toutes les marques SPARC sont utilisées sous licence et sont des marques ou des marques déposées de SPARC International, Inc. AMD, Opteron, le logo AMD et le logo AMD Opteron sont des marques ou des marques déposées d'Advanced Micro Devices. UNIX est une marque déposée de The Open Group.

Ce logiciel ou matériel et la documentation qui l'accompagne peuvent fournir des informations ou des liens donnant accès à des contenus, des produits et des services émanant de tiers. Oracle Corporation et ses affiliés déclinent toute responsabilité ou garantie expresse quant aux contenus, produits ou services émanant de tiers, sauf mention contraire stipulée dans un contrat entre vous et Oracle. En aucun cas, Oracle Corporation et ses affiliés ne sauraient être tenus pour responsables des pertes subies, des coûts occasionnés ou des dommages causés par l'accès à des contenus, produits ou services tiers, ou à leur utilisation, sauf mention contraire stipulée dans un contrat entre vous et Oracle.

Table des matières

Préface	13
Accessibilité de la documentation	13
Conditions préalables requises pour utiliser ce document	13
Conventions	13
Documentation disponible	14
1. Mise à jour des solutions Oracle HSM	15
2. Contrôle des opérations du système de fichiers	17
2.1. Oracle HSM Manager	17
2.2. samu	18
2.3. Fichiers journaux et de suivi	19
3. Gestion des systèmes de fichiers Oracle HSM	21
3.1. Gestion des systèmes de fichiers Oracle HSM	21
3.1.1. Gestion des quotas de système de fichiers	21
3.1.1.1. Caractérisation des besoins de stockage des utilisateurs, groupes et unités d'organisation	22
3.1.1.2. Création de groupes d'administrateurs pour les projets et répertoires utilisés par plusieurs groupes	26
3.1.1.3. Configuration d'un nouveau système de fichiers pour utiliser des quotas	28
3.1.1.4. Configuration d'un système de fichiers existant pour utiliser des quotas	30
3.1.1.5. Configuration de quotas pour les groupes, projets, répertoires et utilisateurs	34
3.1.1.6. Réparation de quotas incohérents	36
3.1.1.7. Vérification des quotas	38
3.1.1.7.1. Contrôle des quotas en tant qu'administrateur de système de fichiers	38
3.1.1.7.2. Contrôle de votre quota utilisateur personnel	40
3.1.1.8. Prolongation temporaire ou annulation des périodes de grâce	41
3.1.1.8.1. Prolongation d'une période de grâce d'une durée spécifique	41
3.1.1.8.2. Redémarrage de la période de grâce	43

3.1.1.8.3. Fin anticipée de la période de grâce	45
3.1.1.9. Arrêt des allocations de ressources	46
3.1.1.10. Suppression des quotas pour un système de fichiers	49
3.1.2. Contrôle des opérations d'archivage et de transfert	50
3.1.2.1. Mise en veille des processus d'archivage et de transfert	50
3.1.2.2. Arrêt des processus d'archivage et de transfert	52
3.1.2.3. Redémarrage des processus d'archivage et de transfert	53
3.1.3. Renommage des systèmes de fichiers	53
3.1.3.1. Renommage d'un système de fichiers	53
3.1.4. Réparation des systèmes de fichiers	56
3.1.4.1. Réparation d'un système de fichiers	56
3.1.5. Ajout de périphériques aux systèmes de fichiers	58
3.1.5.1. Ajout de périphériques à un système de fichiers monté	58
3.1.5.1.1. Finalisation de la configuration de nouveaux périphériques ajoutés à un système de fichiers partagé	62
3.1.5.2. Ajout de périphériques à un système de fichiers non monté	65
3.1.6. Suppression de périphériques de données d'un système de fichiers	67
3.1.6.1. Vérification de la sauvegarde des données et des métadonnées du système de fichiers	68
3.1.6.1.1. Exécution de samexplorer	68
3.1.6.1.2. Création d'un fichier de points de récupération pour le système de fichiers	69
3.1.6.2. Suppression de périphériques d'un système de fichiers haute performance monté	70
3.2. Gestion des systèmes de fichiers partagés Oracle HSM	74
3.2.1. Montage et démontage des systèmes de fichiers partagés	74
3.2.1.1. Montage d'un système de fichiers partagé	75
3.2.1.2. Démontage d'un système de fichiers partagé	76
3.2.2. Modification de la configuration de l'hôte d'un système de fichiers partagé	78
3.2.2.1. Configuration de clients de système de fichiers supplémentaires	78
3.2.2.1.1. Ajout des informations sur l'hôte à la configuration du système de fichiers partagé	78
3.2.2.1.2. Configuration du système de fichiers partagé sur un client Solaris	81
3.2.2.1.3. Montage du système de fichiers partagé sur un hôte Solaris	85
3.2.2.1.4. Configuration du système de fichiers partagé sur un hôte client Linux	87

3.2.2.1.5. Montage du système de fichiers partagé sur un hôte client Linux	89
3.2.2.2. Suppression d'un hôte d'une configuration de système de fichiers partagé	91
3.2.2.2.1. Suppression de l'hôte du fichier d'hôtes du système de fichiers	91
3.2.2.3. Configuration des clients Data Mover pour les E/S de bande distribuées	94
3.2.2.3.1. Configuration du client Data Mover	94
3.2.2.4. Connexion de lecteurs de bande à l'aide de liaisons permanentes	99
3.2.2.4.1. Mise à jour des liaisons persistantes afin de refléter les modifications apportées à la configuration matérielle	99
3.2.2.4.2. Liaison persistante d'un nouvel hôte de système de fichiers à des périphériques de média amovible	103
3.2.3. Basculement du serveur de métadonnées actif au serveur de métadonnées potentiel	106
3.2.3.1. Activation d'un serveur de métadonnées potentiel pour remplacer un serveur de métadonnées actif défaillant	106
3.2.3.2. Activation d'un serveur de métadonnées potentiel pour remplacer un serveur de métadonnées actif fonctionnel	107
3.2.4. Conversion d'un système de fichiers non partagé en système de fichiers partagé	109
3.2.4.1. Création de fichier d'hôtes sur les serveurs de métadonnées actif et potentiel	109
3.2.4.2. Partage d'un système de fichiers non partagé et configuration des clients	112
3.2.4.3. Utilisation des fichiers d'hôtes locaux pour router les communications réseau	115
3.2.5. Conversion d'un système de fichiers partagé en système de fichiers non partagé	118
3.2.5.1. Conversion d'un serveur de métadonnées partagé en système non partagé	118
4. Gestion des fichiers et des répertoires	121
4.1. Définition d'attributs de fichiers Oracle HSM	121
4.1.1. Restauration des valeurs d'attributs de fichiers par défaut	122
4.1.2. Préallocation d'espace de système de fichiers	122
4.1.3. Définition d'une allocation circulaire ou par entrelacement pour un fichier	123
4.1.4. Allocation de capacité de fichier sur un périphérique de groupe entrelacé indiqué	124

- 4.2. Prise en charge de fichiers volumineux 125
 - 4.2.1. Gestion du cache disque avec des fichiers très volumineux 125
 - 4.2.2. Segmentation de fichiers 126
 - 4.2.2.1. Segmentation d'un fichier 126
 - 4.2.2.2. Entrelacement d'un fichier segmenté sur plusieurs volumes 127
 - 4.2.3. Utilisation de fichiers de média amovible pour les ensembles de données volumineux 128
 - 4.2.3.1. Création d'un média amovible ou d'un fichier de dépassement de volume 129
 - 4.2.3.2. Lecture d'un volume de bande étranger en tant que fichier de média amovible 130
- 4.3. Utilisation des volumes Linear Tape File System (LTFS) 131
 - 4.3.1. Importation de médias LTFS dans la bibliothèque 131
 - 4.3.2. Association de fichiers et répertoires LTFS à un système de fichiers Oracle HSM 131
 - 4.3.2.1. Mise à disposition de fichiers LTFS sur demande 132
 - 4.3.2.2. Mise à disposition immédiate des fichiers LTFS dans le cache disque 133
 - 4.3.3. Accès aux médias LTFS à l'aide du logiciel Oracle HSM 134
 - 4.3.3.1. Chargement d'un volume LTFS dans un lecteur de bande et montage du système de fichiers LTFS 134
 - 4.3.3.2. Démontage d'un système de fichiers LTFS et déchargement du volume du lecteur de bande 135
 - 4.3.4. Gestion des médias LTFS à l'aide du logiciel Oracle HSM 135
 - 4.3.4.1. Formatage d'un volume en tant que système de fichiers LTFS 135
 - 4.3.4.2. Effacement de données LTFS et suppression du formatage et des partitions LTFS d'un volume 136
 - 4.3.4.3. Vérification de l'intégrité d'un système de fichiers LTFS 136
 - 4.3.5. Affichage des informations de configuration et de statut LTFS 137
- 4.4. Gestion des fichiers WORM 137
 - 4.4.1. Compréhension des systèmes de fichiers WORM 137
 - 4.4.2. Activation de la conservation WORM pour un fichier 139
 - 4.4.3. Recherche et établissement de la liste des fichiers WORM 142
- 4.5. Gestion des répertoires et des fichiers dans des partages SMB/CIFS 144
 - 4.5.1. Gestion des attributs système étendus dans les partages SMB/CIFS 144
 - 4.5.1.1. Attributs système étendus pris en charge par Oracle HSM 145
 - 4.5.1.2. Affichage des attributs système étendus 145
 - 4.5.1.3. Modification des attributs système étendus 146
- 4.6. Listes de contrôle d'accès 146

5. Gestion des bibliothèques, des médias et des lecteurs 147

5.1. Gestion des bibliothèques de médias automatisées	147
5.1.1. Connexion et déconnexion de la bibliothèque	147
5.1.1.1. Déconnexion de la bibliothèque	147
5.1.1.2. Connexion de la bibliothèque	148
5.1.2. Importation et exportation de médias amovibles	149
5.1.2.1. Importation de cartouches de médias amovibles	149
5.1.2.2. Exportation de cartouches de médias amovibles	150
5.1.3. Maintenance des catalogues de bibliothèque	151
5.1.3.1. Affichage du catalogue de bibliothèque	151
5.1.3.2. Audit du contenu d'un emplacement de bibliothèque	153
5.1.3.3. Audit de l'ensemble de la bibliothèque automatisée connectée directement	154
5.1.3.4. Suppression d'une erreur de média du catalogue	154
5.1.3.5. Gestion du catalogue d'historique	157
5.1.3.5.1. Affichage du catalogue d'historique	157
5.1.3.5.2. Ajout d'une entrée au catalogue d'historique	157
5.1.3.5.3. Suppression d'une entrée du catalogue d'historique	158
5.1.3.5.4. Mise à jour des informations d'historique	158
5.1.4. Définition de l'ordre d'installation des lecteurs dans la bibliothèque	159
5.1.4.1. Collecte d'informations sur le lecteur pour la bibliothèque et l'hôte Solaris	159
5.1.4.2. Mappage des lecteurs dans une bibliothèque connectée directement aux noms de périphériques Solaris	160
5.1.4.3. Mappage des lecteurs d'une bibliothèque connectée à ACSLS aux noms de périphériques Solaris	162
5.2. Gestion des lecteurs	164
5.2.1. Chargement et déchargement de lecteurs	164
5.2.1.1. Chargement et déchargement de lecteurs installés dans une bibliothèque automatisée	165
5.2.1.1.1. Chargement d'un lecteur depuis un emplacement de bibliothèque donné	165
5.2.1.1.2. Chargement d'un lecteur avec un type de média et un numéro de série de volume donnés	165
5.2.1.1.3. Déchargement d'un lecteur donné dans la bibliothèque	165
5.2.1.2. Chargement et déchargement manuel de lecteurs autonomes	166
5.2.1.2.1. Chargement d'une cartouche dans un lecteur autonome	166
5.2.1.2.2. Déchargement d'une cartouche depuis un lecteur autonome	166
5.2.1.3. Avertissement des opérateurs en cas de nécessité de chargement manuel des volumes	166

5.2.1.3.1. Activation de la notification de chargement	167
5.2.2. Nettoyage des lecteurs de bande	168
5.2.2.1. Fourniture d'un nombre suffisant de cartouches de nettoyage	169
5.2.2.2. Activation du nettoyage automatique de lecteur de bande (recommandé)	170
5.2.2.3. Nettoyage manuel d'un lecteur de bande	171
5.2.3. Utilisation de lecteurs avec fonction de chiffrement	172
5.2.4. Gestion des problèmes liés aux lecteurs	172
5.2.4.1. Mise hors ligne d'un lecteur pour la maintenance ou la réparation	172
5.2.4.2. Renvoi d'un média dans la bibliothèque suite à un problème lié au lecteur	173
5.2.4.2.1. Renvoi des médias dans une bibliothèque qui n'a pas effectué d'audit automatique	173
5.2.4.2.2. Retour des médias dans une bibliothèque après un audit automatique	173
5.3. Gestion des médias amovibles	174
5.3.1. Etiquetage des médias amovibles	174
5.3.1.1. Génération d'étiquettes à partir de code-barres	174
5.3.1.2. Etiquetage d'une nouvelle bande ou réétiquetage d'une bande existante	177
5.3.1.3. Etiquetage d'un nouveau disque optique ou nouvel étiquetage d'un disque optique existant	178
5.3.2. Affichage des paramètres et du statut de validation de l'intégrité des données (DIV)	180
5.3.2.1. Affichage des paramètres de la fonctionnalité DIV	180
5.3.2.2. Contrôle du statut de vérification après écriture des fichiers d'archive	180
5.3.2.3. Contrôle du statut de vérification après écriture des périphériques	180
5.3.3. Vérification de l'intégrité des médias de bande	181
5.3.3.1. Vérification des données sur une bande identifiée par son emplacement dans la bibliothèque	181
5.3.3.2. Vérification des données sur une bande identifiée par le type du média et le numéro de série du volume	182
5.3.3.3. Vérification des données sur une bande à l'aide d'un lecteur donné	182
5.3.3.4. Redémarrage de la vérification des données à partir du début de la bande	183
5.3.3.5. Vérification de l'ECC pour tous les blocs sur une bande T10000C/D	183

5.3.3.6. Vérification des sommes de contrôle de l'ECC et de la DIV pour tous les blocs d'une bande T10000C/D	184
5.3.3.7. Reconstitution de la zone Media Information Region (MIR) d'une bande T10000C/D	184
5.3.3.8. Annulation de la vérification des données pour une bande donnée	185
5.3.3.9. Affichage du statut DIV et progression de la vérification d'une bande	185
5.3.4. Gestion de la validation périodique des médias	186
5.3.4.1. Affichage et validation du fichier de configuration verifyd.cmd	186
5.3.4.2. Rechargement du fichier de configuration verifyd.cmd	187
5.3.4.3. Affichage de tous les défauts répertoriés dans la base de données des défauts de la bande de vérification périodique des médias	187
5.3.4.4. Affichage des défauts répertoriés pour un volume particulier	187
5.3.4.5. Suppression des défauts répertoriés dans la base de données des défauts de la bande de vérification périodique des médias	188
6. Sauvegarde de la configuration et des systèmes de fichiers	189
6.1. Sauvegarde des systèmes de fichiers	189
6.1.1. Compréhension des points de récupération et des journaux d'archive	190
6.1.2. Création d'un point de récupération à la demande	191
6.1.3. Sauvegarde du journal de l'archivageur	193
6.2. Sauvegarde de la configuration Oracle HSM	194
6.2.1. Sauvegarde manuelle de la configuration Oracle HSM	194
6.3. Collecte des informations relatives à la configuration et au diagnostic à l'aide de samexplorer	196
6.3.1. Exécution de samexplorer	196
7. Migration vers un nouveau média de stockage	199
7.1. Planification de la migration des données	199
7.1.1. Estimation des ressources disponibles	199
7.1.2. Planification de la suppression de l'ancien média après la migration	200
7.2. Configuration du processus d'archivage pour la migration	201
7.2.1. Modification du fichier archiver.cmd	201
7.3. Migration des données vers le média de remplacement	202
7.3.1. Migration de données d'une cartouche vers une autre	202
A. Glossaire des types d'équipement	209

A.1. Types d'équipement et de média recommandés	209
A.2. Autres types d'équipement et de média	211
B. Indicateurs d'état de média	215
C. Options de montage dans un système de fichiers partagé	217
C.1. Options de montage du système de fichiers partagé	217
C.1.1. bg : montage à l'arrière-plan	217
C.1.2. retry : nouvelle tentative de montage d'un système de fichiers	217
C.1.3. shared : déclaration d'un système de fichiers partagé Oracle HSM	217
C.1.4. minallocsz et maxallocsz : réglage des tailles d'allocation	218
C.1.5. rdlease , wrlease et etaplease : utilisation de baux dans un système de fichiers partagé Oracle HSM	218
C.1.6. mh_write : activation de lectures et écritures multiples sur l'hôte	219
C.1.7. min_pool : définition du nombre minimal de threads simultanés	220
C.1.8. meta_timeo : conservation des attributs mis en cache	220
C.1.9. stripe : spécification de l'allocation par entrelacement	220
C.1.10. sync_meta : spécification de la fréquence d'écriture des métadonnées	220
C.1.11. worm_capable et def_retention : activation de la fonctionnalité WORM	221
D. Directives de configuration pour l'archivage	223
D.1. Directives d'archivage	223
D.1.1. Directives d'archivage globales	224
D.1.1.1. archivemeta : contrôle de l'archivage des métadonnées	224
D.1.1.2. archmax : contrôle de la taille des fichiers archive	224
D.1.1.3. bufsize : réglage de la taille du tampon d'archive	225
D.1.1.4. drives : contrôle du nombre de lecteurs utilisés pour l'archivage	226
D.1.1.5. examine : contrôle des analyses d'archives	226
D.1.1.6. interval : définition d'un intervalle d'archivage	227
D.1.1.7. logfile : définition d'un fichier journal de l'archivageur	227
D.1.1.8. notify : renommage du script de notification d'événements	228
D.1.1.9. ovflmin : contrôle du dépassement de volume	228
D.1.1.10. scanlist_squash : contrôle de la consolidation de la liste d'analyse	229
D.1.1.11. setarchdone : contrôle du paramètre de l'indicateur archdone	229
D.1.1.12. wait : retardement du démarrage de l'archivageur	229

D.1.2. Directives du système de fichiers	230
D.1.2.1. fs : définition d'un système de fichiers	230
D.1.2.2. copy-number [archive-age] : définition de plusieurs copies des métadonnées d'un système de fichiers	230
D.1.2.3. interval, logfile, scanlist comme directives du système de fichiers	231
D.1.3. archive-set-name : directive d'assignation de groupe d'archives	231
D.1.3.1. Directives de copie d'archive	232
D.1.4. Paramètres de copie	234
D.1.5. Directives de pools de VSN (numéro de série de volume)	238
D.1.6. Directives d'association de VSN (numéro de série de volume)	239
D.2. Transfert des directives	240
D.2.1. Fichier stager.cmd	240
D.2.1.1. drives : spécification du nombre de lecteurs pour le transfert	241
D.2.1.2. bufsize : définition de la taille de la mémoire tampon de transfert	241
D.2.1.3. logfile : spécification d'un fichier journal en cours de transfert	242
D.2.1.4. maxactive : spécification du nombre de requêtes de transfert	243
D.2.1.5. copysel : spécification de l'ordre de sélection des copies au cours du transfert	244
D.3. Directives de requête de prévisualisation	244
D.3.1. Directives globales	245
D.3.1.1. vsnpriority : ajustement des priorités de volume	245
D.3.1.2. agepriority : ajustement des priorités en fonction du temps passé dans la file d'attente	245
D.3.2. Directives globales et/ou spécifiques à chaque système de fichiers	246
D.3.2.1. hwmpriority : ajustement des priorités lorsque le cache disque est presque saturé	246
D.3.2.2. lwmpriority : ajustement des priorités lorsque le cache disque est presque vide	246
D.3.2.3. lhwpriority : ajustement des priorités lors du remplissage du cache disque	247
D.3.2.4. hlwmpriority : ajustement des priorités lors du vidage du cache disque	247
D.3.3. Fichier preview.cmd	247
E. Fonctions d'accessibilité du produit	251
Glossaire	253

Index 265

Préface

Ce document répond aux besoins des administrateurs système, des administrateurs de stockage, des administrateurs réseau et des ingénieurs service en charge du contrôle, de la gestion et de la maintenance des systèmes de fichiers et solutions d'archivage à l'aide d'Oracle Hierarchical Storage Manager (anciennement StorageTek Storage Archive Manager) et du logiciel Oracle StorageTek QFS.

Accessibilité de la documentation

Pour plus d'informations sur l'engagement d'Oracle pour l'accessibilité à la documentation, visitez le site Web Oracle Accessibility Program, à l'adresse <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc>.

Accès au support d'Oracle

Les clients Oracle ayant souscrit au support ont accès au support électronique via My Oracle Support. Pour plus d'informations, visitez le site <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info> ou <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs> si vous êtes malentendant.

Conditions préalables requises pour utiliser ce document

Ce document tient pour acquis que vous êtes familiarisé avec la gestion des systèmes d'exploitation, des systèmes de stockage sur disque et bande et des réseaux locaux et de stockage d'Oracle Solaris. Pour obtenir des informations sur les tâches, les commandes et les procédures pertinentes, reportez-vous à la documentation et aux pages de manuel Solaris ainsi qu'à la documentation relative au matériel de stockage.

Conventions

Les conventions textuelles suivantes sont utilisées dans cette documentation :

- Le type *italique* représente les titres de livre et les mises en exergue.
- Le type *largeur fixe* représente les commandes et le texte affichés dans une fenêtre de terminal et le contenu des fichiers de configuration, des scripts de shell et des fichiers de code source.
- Le type **gras à largeur fixe** représente les saisies utilisateur et les modifications significatives apportées aux sorties de la ligne de commande, des terminaux ainsi qu'au contenu des fichiers. Ce type permet également de mettre en évidence des parties particulièrement pertinentes d'un fichier ou d'un affichage.
- Le type **gras à largeur fixe oblique** représente les entrées et les sorties variables d'un terminal ou d'un fichier.

- Le type *Largeur fixe oblique* représente d'autres variables dans un terminal ou un fichier.
- Les points de suspension (. . .) représentent le contenu d'un fichier ou une sortie de la commande non pertinent(e) pour l'exemple et omis pour des raisons de clarté et de concision.
- Une barre oblique inverse (/) à la fin d'une ligne d'exemple permet d'échapper le saut de ligne afin d'inclure la ligne suivante dans la même commande.
- Les crochets ([-]) autour de valeurs séparées par un tiret permettent de délimiter des intervalles de valeurs.
- Les crochets ([]) dans les descriptions de la syntaxe de commande indiquent des paramètres facultatifs.
- *root@solaris:~#* et *[hostname]:root@solaris:~#* représentent les invites du shell de commande Solaris.
- *[root@linux ~]#* représente les invites du shell de commande Linux.

Documentation disponible

Le manuel *Guide d'administration et de maintenance d'Oracle Hierarchical Storage Manager et StorageTek QFS Software* fait partie de la *Oracle HSM Bibliothèque de documentation client* (plusieurs volumes), disponible sur le site <http://docs.oracle.com/en/storage/#sw>.

La documentation du système d'exploitation Oracle Solaris est disponible à l'adresse <http://docs.oracle.com/en/operating-systems/>.

Mise à jour des solutions Oracle HSM

Tout au long du processus de planification et de déploiement, nous avons mis un point d'honneur à concevoir les systèmes de fichiers QFS et le logiciel Oracle Hierarchical Storage Manager afin d'atténuer la complexité de l'optimisation des performances, de la protection des données et de l'archivage par le biais d'une interface de système de fichiers UNIX simple. Les utilisateurs, les applications et la plupart des administrateurs doivent pouvoir traiter un système d'archivage Oracle HSM entièrement optimisé sur un ensemble de baies de disques et de bibliothèques de bandes comme s'il s'agissait d'un système de fichiers UFS habituel sur un disque local unique. Une fois installé et configuré, le logiciel Oracle HSM doit permettre de gérer automatiquement vos données et vos ressources de stockage de la manière la plus fiable et efficace possible, le tout en nécessitant le moins d'interventions possibles.

Cela dit, de même qu'avec n'importe quel système de fichiers UNIX, il reste nécessaire d'effectuer certaines tâches de gestion périodiques et de contrôle. Le présent manuel présente ces activités.

Contrôle des opérations du système de fichiers

Les systèmes de fichiers Oracle HSM correctement configurés nécessitent peu d'interventions administratives de routine. Il est toutefois nécessaire de contrôler chaque système pour détecter toute anomalie. En règle générale, deux éléments sont contrôlés : la disponibilité et l'utilisation.

La disponibilité est un concept simple et facile à contrôler. Lorsque des composants clés tels qu'un système hôte, une interface réseau, un système de fichiers ou un sous-système de stockage deviennent indisponibles, la fonctionnalité de base est soudainement perdue ou endommagée et des alertes s'affichent dans les interfaces et les journaux administratifs.

Les problèmes d'utilisation sont plus subtils et font davantage appel à votre jugement. En cas d'utilisation excessive, le manque de ressources, de médias de stockage par exemple, peut interrompre le processus d'archivage aussi rapidement qu'une panne de composant, même lorsque le système fonctionne normalement. Les niveaux d'utilisation qui laissent présager des troubles imminents dans une organisation peuvent être parfaitement cohérents avec des années d'utilisation sans problème dans une autre organisation. Il est donc essentiel de reconnaître les tendances lorsque vous surveillez l'utilisation. Une ressource utilisée à 80 % convient lorsque l'utilisation augmente de 1 % par an, mais pas si elle augmente de plus de 1 % par semaine.

Oracle HSM fournit trois interfaces de contrôle :

- [Oracle HSM Manager \[17\]](#)
- [samu \[18\]](#)
- [Fichiers journaux et de suivi \[19\]](#)

Chacune possède ses forces, en fonction de votre style et de vos habitudes de travail.

2.1. Oracle HSM Manager

Oracle HSM Manager est une interface utilisateur graphique basée sur un navigateur qui permet aux administrateurs de surveiller et de contrôler tous les aspects des opérations du système de fichiers. Les pages de l'interface de navigateur de Oracle HSM Manager sont divisées en trois sections :

- Bannière
- Arborescence de navigation
- Volet de contenu

La bannière affiche le nom de l'application et les informations sur le statut, notamment l'heure de la dernière mise à jour des données dans l'interface du navigateur, le nom et le rôle de l'utilisateur actuellement connecté, le nom de la station de gestion qui héberge le logiciel Oracle HSM Manager et le nombre et le type actuels de pannes non reconnues.

L'arborescence de navigation située à gauche de l'interface contient le menu du serveur et une liste hiérarchique des écrans disponibles. Lorsque vous cliquez sur un lien de l'arborescence de navigation, l'écran correspondant s'affiche dans le volet de contenu.

Le noeud Contrôle de l'arborescence de navigation est votre ressource de contrôle principale. Vous pouvez répertorier et trier toutes les pannes détectées sur l'équipement et les systèmes de fichiers contrôlés. Vous pouvez configurer des alertes automatiques par e-mail. Vous pouvez répertorier toutes les tâches en cours d'exécution. Le noeud Contrôle contient également un lien vers le tableau de bord de contrôle, une fenêtre contextuelle qui vous alerte en cas de problèmes et fournit des liens d'accès rapide vers des informations de synthèse relatives aux domaines suivants :

- Démons
- Systèmes de fichiers
- Utilisation du média d'archivage
- Bibliothèques de bandes
- Lecteurs de bibliothèque
- Volume en attente d'une requête de chargement
- Volumes inutilisables
- File d'attente de copie de l'archivage
- File d'attente de transfert

Le noeud Mesures et rapports de l'arborescence de navigation fournit une gamme complète de rapports sur le statut et l'utilisation ainsi qu'un lien vers Détails du système. La page Détails du système vous permet de consulter rapidement la configuration Oracle HSM et de fournir un accès rapide et pratique aux fichiers journaux et aux fichiers de suivi.

Un système d'aide complet explique l'utilisation de Oracle HSM Manager de manière exhaustive.

2.2. samu

L'utilitaire opérateur *samu* est une interface de configuration et de gestion pilotée par menus et en mode texte qui se lance à partir de la ligne de commande. C'est une manière pratique et simple de contrôler les périphériques Oracle HSM, l'activité du système de fichiers et les messages d'erreur.

L'utilitaire *samu* est d'une certaine manière semblable à l'éditeur UNIX *vi*. Vous pouvez sélectionner des écrans, définir des options d'affichage, parcourir des écrans, naviguer entre les écrans, saisir des commandes, actualiser des affichages et quitter l'utilitaire à l'aide de combinaisons de touches de contrôle similaires. La dernière ligne de chaque fenêtre

d'affichage contient des messages d'erreur. Les affichages sont automatiquement actualisés sauf en cas d'erreur. Dans ce cas, l'affichage s'interrompt jusqu'à ce que l'opérateur effectue une autre action. Si vous le souhaitez, vous pouvez prendre des instantanés des fenêtres d'affichage pour y revenir ultérieurement.

La commande *h* ouvre les écrans d'accueil qui répertorient tous les raccourcis clavier, les commandes et les paramètres. Pour plus d'informations, vous pouvez également consulter la page de manuel de l'utilitaire *samu* et la *Référence des commandes samu d'Oracle Hierarchical Storage Manager et StorageTek QFS de la Oracle HSM Bibliothèque de documentation client* (<http://docs.oracle.com/en/storage/#sw>).

Ci-dessous, un affichage de contrôle type de *samu* :

```

Archiver status          samu      5.4      12:24:10 Mar 19 2014

sam-archiverd: Waiting for resources

sam-arfind:  samma1 mounted at /samma1
Files waiting to start 0   schedule 70,524   archiving 0
Monitoring file system activity.

sam-arfind:  DISKVOL1 mounted at /diskvols/DISKVOL1
Files waiting to start 0   schedule 0   archiving 0
Monitoring file system activity.

                                samu on samqfshost1

```

2.3. Fichiers journaux et de suivi

Le logiciel Oracle HSM exécute une journalisation complète ainsi qu'un suivi, lorsque le suivi est configuré. Vous pouvez contrôler les fichiers suivants, en particulier en cas de problèmes :

- */var/adm/messages*
- */var/adm/sam-log*
- */var/opt/SUNWsamfs/trace/* (conserve les fichiers de suivi relatifs aux démons et aux processus)
- */var/opt/SUNWsamfs/devlog/* (conserve les fichiers journaux des périphériques configurés dans le fichier */etc/opt/SUNWsamfs/mcf*)
- */var/opt/SUNWsamfs/archiver.log*
- */var/opt/SUNWsamfs/stager.log*
- */var/opt/SUNWsamfs/recycler.log*
- les fichiers journaux supplémentaires spécifiques aux systèmes de fichiers (si cette option est configurée).

Pour plus d'informations sur la configuration de la journalisation et du suivi, reportez-vous au Guide d'installation et de configuration d'Oracle Hierarchical Storage Manager et StorageTek QFS de la *Oracle HSM Bibliothèque de documentation client* (<http://docs.oracle.com/en/storage/#sw>).

Gestion des systèmes de fichiers Oracle HSM

Ce chapitre traite des tâches de reconfiguration et de maintenance des systèmes de fichiers. La première section, [Gestion des systèmes de fichiers Oracle HSM \[21\]](#), aborde la maintenance de tous les systèmes de fichiers Oracle HSM, qu'ils soient d'archivage ou sans archivage, partagés ou non partagés (autonomes). La seconde section, [Gestion des systèmes de fichiers partagés Oracle HSM \[74\]](#), aborde des considérations particulières concernant les systèmes de fichiers partagés.

3.1. Gestion des systèmes de fichiers Oracle HSM

Cette section décrit les tâches suivantes :

- [Gestion des quotas de système de fichiers \[21\]](#)
- [Contrôle des opérations d'archivage et de transfert \[50\]](#)
- [Renommage des systèmes de fichiers \[53\]](#)
- [Réparation des systèmes de fichiers \[56\]](#)
- [Ajout de périphériques aux systèmes de fichiers \[58\]](#)
- [Suppression de périphériques de données d'un système de fichiers \[67\]](#)

3.1.1. Gestion des quotas de système de fichiers

Définissez des quotas de système de fichiers afin de contrôler l'espace de stockage en ligne et total qu'un utilisateur ou groupe d'utilisateurs donné peut utiliser dans le système de fichiers. Vous pouvez définir des quotas par ID utilisateur, ID de groupe ou *ID de groupe d'administrateurs* défini par l'administrateur, qui regroupe des utilisateurs en fonction de caractéristiques communes telles que la participation à un projet particulier. L'ID de groupes d'administrateurs est particulièrement utile lorsqu'un projet inclut des utilisateurs issus de plusieurs groupes et s'étendant sur plusieurs répertoires et fichiers.

Pour activer et désactiver les quotas, montez un système de fichiers à l'aide de l'option de montage *quota* (définie par défaut) et *noquota*, respectivement. Pour définir les quotas, placez un ou plusieurs *fichiers de quotas* dans le répertoire root du système de fichiers : *.quota_u*, *.quota_g* et *.quota_a*, qui permettent de définir des quotas pour les utilisateurs, les groupes et les groupes d'administrateurs, respectivement. Le premier enregistrement de chaque fichier, θ , définit les valeurs par défaut. Les enregistrements suivants définissent des valeurs spécifiques pour des utilisateurs, groupes et groupes d'administrateurs donnés.

Les quotas allouent de l'espace utilisable sur les systèmes de fichiers, pas simplement de l'espace de stockage. Par conséquent, ils établissent les limites supérieures à la fois sur le nombre de blocs de 512 octets alloués sur le média et le nombre d'inodes alloués dans le système de fichiers. Le nombre total de blocs mesure l'espace de stockage en soi. Le nombre total d'inodes mesure les ressources disponibles pour accéder à cet espace de stockage. Ainsi, un fichier unique utilisant un grand nombre de blocs d'espace de stockage mais un seul inode emploie la même quantité d'espace de système de fichiers qu'un grand nombre de fichiers vides de longueur nulle utilisant de nombreux inodes et aucun bloc.

Chaque quota peut inclure des limites *souples* et *strictes*. Une limite stricte définit le nombre maximal de ressources du système de fichiers que tous les fichiers d'un propriétaire donné peuvent utiliser temporairement. Une limite souple définit le nombre maximal de ressources du système de fichiers que les fichiers du propriétaire peuvent utiliser indéfiniment. L'utilisation des ressources peut atteindre des quantités comprises entre les limites strictes et souples pendant des intervalles brefs uniquement, comme défini par la *période de grâce* du quota.

Cette section décrit les tâches administratives suivantes :

- [Caractérisation des besoins de stockage des utilisateurs, groupes et unités d'organisation \[22\]](#)
- [Création de groupes d'administrateurs pour les projets et répertoires utilisés par plusieurs groupes \[26\]](#)
- [Configuration d'un nouveau système de fichiers pour utiliser des quotas \[28\]](#)
- [Configuration d'un système de fichiers existant pour utiliser des quotas \[30\]](#)
- [Configuration de quotas pour les groupes, projets, répertoires et utilisateurs \[34\]](#)
- [Réparation de quotas incohérents \[36\]](#)
- [Vérification des quotas \[38\]](#)
- [Prolongation temporaire ou annulation des périodes de grâce \[41\]](#)
- [Arrêt des allocations de ressources \[46\]](#).

3.1.1.1. Caractérisation des besoins de stockage des utilisateurs, groupes et unités d'organisation

Pour définir des quotas durables, vous devez établir des limites qui s'adaptent aux besoins des utilisateurs, de manière gérable et évolutive. Par conséquent, avant de définir des quotas, évaluez les besoins de stockage de vos utilisateurs. Pour faciliter la gestion du processus, commencez par classer les besoins des utilisateurs de manière aussi large que possible de sorte à répondre à un maximum de besoins avec un minimum d'effort administratif. Vous pouvez ensuite évaluer spécialement un nombre réduit de besoins qu'il n'est pas possible d'intégrer dans les catégories plus larges. Les résultats obtenus indiquent les limites générales des quotas et les types de limites à définir.

La première étape de la démarche décrite ci-dessous consiste à identifier les besoins relatifs au système de fichiers des groupes de contrôle d'accès, puisque la plupart des organisations définissent déjà ces groupes. Dans un deuxième temps, la démarche prévoit la définition

des groupes d'utilisateurs dont les besoins ne correspondent pas parfaitement aux groupes standard. Ce n'est qu'alors que les besoins propres à des utilisateurs particuliers sont traités. Procédez comme suit :

1. Dans la mesure où vos groupes de contrôle d'accès rassemblent déjà les utilisateurs ayant des besoins en ressources similaires, définissez d'abord les besoins de stockage moyens des groupes qui utiliseront le système de fichiers. Évaluez la *quantité moyenne d'espace de stockage* utilisée (en blocs de 512 ko) et le *nombre de fichiers moyen stocké*, qui équivaut au nombre moyen d'inodes utilisés.

Les membres d'un groupe ayant en général des rôles et responsabilités similaires au sein de l'organisation, ils doivent souvent accéder aux mêmes répertoires et fichiers, et ont généralement des besoins similaires en termes de stockage. Dans cet exemple, nous identifions trois groupes qui utiliseront le système de fichiers */samqfs1* : *dev* (développement de produit), *cit* (technologies de l'information d'entreprise) et *pgmt* (direction de programme). Dans une feuille de calcul, nous répertorions les groupes, le nombre de membres dans chacun d'eux et les besoins moyens de chaque groupe et membre de groupe :

Groupe	Utilisat.	Nombre moyen de blocs par utilisateur	Nombre moyen de fichiers par utilisateur	Nombre moyen de blocs par groupe	Nombre moyen de fichiers par groupe
dev	30	67108864	500	2013265920	15000
cit	15	10485760	50	157286400	750
pmgt	6	20971520	200	125829120	1200
Nombre total de blocs/fichiers (moyenne)					

2. Ensuite, effectuez les mêmes calculs pour la *quantité maximale d'espace de stockage* et le *nombre maximal de fichiers* que les membres de groupe stockeront à un moment donné. Enregistrez les résultats.

Dans cet exemple, nous enregistrons les résultats dans une autre feuille de calcul :

Groupe	Utilisat.	Nombre maximal de blocs par utilisateur	Nombre maximal de fichiers par utilisateur	Nombre maximal de blocs par groupe	Nombre maximal de fichiers par groupe
dev	30	100663296	1000	3019898880	30000
cit	15	15728640	100	235929600	1500
pmgt	6	31457280	400	188743680	2400
Nombre total de blocs/fichiers (maximum)					

3. A présent, identifiez les ensembles d'utilisateurs appartenant à des groupes différents mais partageant des besoins de stockage distincts qui ne peuvent pas être satisfaits en fonction

de l'appartenance au groupe. Réalisez ces évaluations et calculs pour chaque organisation identifiée, de la même manière que pour les groupes de contrôle d'accès.

Dans cet exemple, nous identifions deux projets de l'entreprise qui auront besoin d'allocations de stockage, dont le nom de code est *portal* et *lockbox*. Les membres des groupes ingénierie, marketing, conformité, test et documentation travailleront ensemble pour ces projets et utiliseront les mêmes répertoires et de nombreux fichiers identiques. Par conséquent, nous les ajoutons aux feuilles de calcul des besoins :

Groupe	Utilisat.	Nombre moyen de blocs par utilisateur	Nombre moyen de fichiers par utilisateur	Nombre moyen de blocs par groupe	Nombre moyen de fichiers par groupe
dev	30	67108864	500	2013265920	15000
cit	15	10485760	50	157286400	750
pmgt	6	20971520	200	125829120	1200
portal	10	31457280	400	314572800	4000
lockbox	12	31457280	500	377487360	6000
Nombre total de blocs/fichiers (moyenne)					

Groupe	Utilisat.	Nombre maximal de blocs par utilisateur	Nombre maximal de fichiers par utilisateur	Nombre maximal de blocs par groupe	Nombre maximal de fichiers par groupe
dev	30	100663296	1000	3019898880	30000
cit	15	15728640	100	235929600	1500
pmgt	6	31457280	400	188743680	2400
portal	10	37748736	700	377487360	7000
lockbox	12	45613056	600	547356672	7200
Nombre total de blocs/fichiers (maximum)					

4. A présent, identifiez les utilisateurs dont les besoins n'ont pas encore été traités. Pour chaque utilisateur, réalisez les évaluations et calculs que vous avez effectués pour chaque groupe de contrôle d'accès et organisation autre qu'un groupe.

Dans la mesure du possible, traitez les besoins des utilisateurs de manière collective de façon à harmoniser les stratégies et à réduire les frais de gestion au minimum. Toutefois, lorsque les besoins sont uniques, vous devez les traiter de manière individuelle. Dans cet exemple, nous identifions *jr23547* dans le groupe *pmgt* en tant qu'utilisateur dont les responsabilités particulières nécessitent des allocations de stockage spéciales. Par conséquent, nous l'ajoutons aux feuilles de calcul des besoins :

Groupe	Utilisat. par groupe	Nombre moyen de blocs par utilisateur	Nombre moyen de fichiers par utilisateur	Nombre moyen de blocs	Nombre moyen de fichiers
dev	30	67108864	500	2013265920	15000
cit	15	10485760	50	157286400	750
pmgt	6	20971520	200	125829120	1200
portal	10	31457280	400	314572800	4000
lockbox	12	31457280	500	377487360	6000
jr23547	1	10485760	600	10485760	600
Nombre total de blocs/fichiers (moyenne)					

Groupe	Utilisat.	Nombre maximal de blocs par utilisateur	Nombre maximal de fichiers par utilisateur	Nombre maximal de blocs par groupe	Nombre maximal de fichiers par groupe
dev	30	100663296	1000	3019898880	30000
cit	15	15728640	100	235929600	1500
pmgt	6	31457280	400	188743680	2400
portal	10	37748736	700	377487360	7000
lockbox	12	45613056	600	547356672	7200
jr23547	1	100663296	2000	100663296	2000
Nombre total de blocs/fichiers (maximum)					

5. Enfin, calculez le nombre de blocs et de fichiers moyen et maximal dont tous les utilisateurs ont besoin.

Groupe	Utilisat.	Nombre moyen de blocs par utilisateur	Nombre moyen de fichiers par utilisateur	Nombre moyen de blocs par groupe	Nombre moyen de fichiers par groupe
dev	30	67108864	500	2013265920	15000
cit	15	10485760	50	157286400	750
pmgt	6	20971520	200	125829120	1200
portal	10	31457280	400	314572800	4000
lockbox	12	31457280	500	377487360	6000
jr23547	1	10485760	600	10485760	600

Groupe	Utilisat.	Nombre moyen de blocs par utilisateur	Nombre moyen de fichiers par utilisateur	Nombre moyen de blocs par groupe	Nombre moyen de fichiers par groupe
Nombre total de blocs/fichiers (moyenne)				2998927360	27550
Groupe	Utilisat.	Nombre maximal de blocs par utilisateur	Nombre maximal de fichiers par utilisateur	Nombre maximal de blocs par groupe	Nombre maximal de fichiers par groupe
dev	30	100663296	1000	3019898880	30000
cit	15	15728640	100	235929600	1500
pmgt	6	31457280	400	188743680	2400
portal	10	37748736	700	377487360	7000
lockbox	12	45613056	600	547356672	7200
jr23547	1	100663296	2000	100663296	2000
Nombre total de blocs/fichiers (moyenne)				4470079488	50100

- Si vous devez gérer des quotas de projet et autres quotas qui ne peuvent pas être définis par les ID d'utilisateur et de groupe de contrôle d'accès, reportez-vous à la section [Création de groupes d'administrateurs pour les projets et répertoires utilisés par plusieurs groupes \[26\]](#).
- Si vous définissez des quotas dans un nouveau système de fichiers vide, reportez-vous à la section [Configuration d'un nouveau système de fichiers pour utiliser des quotas \[28\]](#).
- Si vous définissez des quotas dans un système de fichiers contenant déjà des fichiers, reportez-vous à la section [Section 3.1.1.4, « Configuration d'un système de fichiers existant pour utiliser des quotas » \[30\]](#).

3.1.1.2. Création de groupes d'administrateurs pour les projets et répertoires utilisés par plusieurs groupes

Un groupe d'administrateurs est une hiérarchie de répertoires ou un répertoire ou fichier unique, identifié à des fins de quota par un *ID de groupe d'administrateurs*. Tous les fichiers créés avec un ID de groupe d'administrateurs donné ou stockés dans un répertoire avec un ID de groupe d'administrateurs donné ont les mêmes quotas, quels que soient les ID d'utilisateur ou de groupe possédant les fichiers. Procédez comme suit pour définir les groupes d'administrateurs :

- Connectez-vous au serveur de système de fichiers en tant qu'utilisateur *root*.

Dans cet exemple, le serveur est nommé *server1* :

```
[server1]root@solaris:~#
```

2. Si vous utilisez un groupe d'administrateurs pour configurer les quotas de stockage pour un nouveau projet ou une nouvelle équipe, créez un répertoire dans le système de fichiers pour ce projet ou cette équipe.

Dans cet exemple, nous créons le répertoire dans le système de fichiers `/samqfs1` et le nommons `portalproject/` pour le projet du même nom.

```
[server1]root@solaris:~# mkdir /samqfs1/portalproject
```

3. Affectez un ID de groupe d'administrateurs au répertoire ou fichier sur lequel vous devez définir un quota. Exécutez la commande `samchaid [-fhR] admin-set-id directory-or-file-name`, où :
 - `-f` force l'affectation et ne signale pas d'erreurs.
 - `-h` affecte l'ID de groupe d'administrateurs à des liens symboliques. Sans cette option, le groupe du fichier référencé par le lien symbolique est modifié.
 - `-R` affecte l'ID de groupe d'administrateurs de manière récursive à des sous-répertoires et fichiers.
 - `admin-set-id` est un entier unique.
 - `directory-or-file-name` est le nom du répertoire ou fichier auquel vous affectez l'ID de groupe d'administrateurs.

Dans cet exemple, nous affectons l'ID d'administrateur `1` au répertoire `/samqfs1/portalproject/` et à tous les sous-répertoires et fichiers qu'il contient.

```
[server1]root@solaris:~# samchaid -R 1 /samqfs1/portalproject/
```

4. Au besoin, vous pouvez vérifier l'affectation. Exécutez la commande `sls -D directory-path`, où `-D` spécifie un répertoire Oracle HSM détaillé contenant les fichiers et répertoires sous `directory-path` :

```
[server1]root@solaris:~# sls -D /samqfs1/
/portalproject:
mode: drwxr-xr-x   links:  2  owner: root      group: root
length:      4096  admin id:  1  inode:    1047.1
project: user.root(1)
access:      Feb 24 12:49  modification: Feb 24 12:44
changed:     Feb 24 12:49  attributes:   Feb 24 12:44
creation:    Feb 24 12:44  residence:    Feb 24 12:44
```

5. Si vous définissez des quotas dans un nouveau système de fichiers vide, reportez-vous à la section [Configuration d'un nouveau système de fichiers pour utiliser des quotas \[28\]](#).

6. Si vous définissez des quotas dans un système de fichiers contenant déjà des fichiers, reportez-vous à la section [Section 3.1.1.4, « Configuration d'un système de fichiers existant pour utiliser des quotas » \[30\]](#).

3.1.1.3. Configuration d'un nouveau système de fichiers pour utiliser des quotas

Suivez cette procédure si vous créez un système de fichiers qui ne contient actuellement aucun fichier.

1. Connectez-vous au serveur de système de fichiers en tant qu'utilisateur *root*.

Dans cet exemple, le serveur est nommé *server2* :

```
[server2]root@solaris:~#
```

2. Avant de commencer la procédure, montez le nouveau système de fichiers, si ce n'est déjà fait.
3. Si vous devez configurer des quotas pour des groupes, créez un fichier de quotas de groupe, *.quota_g*, dans le répertoire *root* du système de fichiers. Exécutez la commande Solaris `dd if=/dev/zero of=mountpoint/.quota_g bs=4096 count=number-blocks` où :
 - *if=/dev/zero* spécifie des caractères nuls du fichier spécial UNIX */dev/zero* comme entrée.
 - *of=mountpoint/.quota_g* spécifie le fichier de sortie, où *mountpoint* est le répertoire de points de montage du système de fichiers.
 - *bs=4096* définit la taille du bloc pour l'écriture sur 4096 octets.
 - *count=number-blocks* spécifie le nombre de blocs à écrire. Cette valeur varie en fonction du nombre d'enregistrements que le fichier contiendra. Etant donné que chaque quota spécifié comporte un enregistrement de 128 octets, un bloc peut contenir 32 enregistrements.

Dans cet exemple, nous créons le fichier de quotas de groupe pour le système de fichiers *newsamfs* monté sur */newsamfs*. Lors de la phase de collecte des besoins, nous avons identifié trois groupes nécessitant des quotas sur le système de fichiers, *dev*, *cit* et *pgmt*. Nous ne prévoyons pas d'ajouter des quotas de groupe. Par conséquent, nous définissons la taille du fichier sur un bloc :

```
[server2]root@solaris:~# dd if=/dev/zero of=/newsamfs/.quota_g bs=4096 count=1
```

4. Si vous devez configurer des quotas pour des groupes d'administrateurs, créez un fichier de quotas de groupe d'administrateurs, *.quota_a*, dans le répertoire racine du système de fichiers. Exécutez la commande Solaris `dd if=/dev/zero of=mountpoint/.quota_a bs=4096`, où :
 - *mountpoint* est le répertoire de points de montage du système de fichiers.

- *.quota_a* est le nom du fichier de sortie.
- *4096* est la taille du bloc pour l'écriture en octets.
- *number-blocks* est le nombre de blocs à écrire.

Dans cet exemple, nous créons le fichier de quotas de groupe d'administrateurs pour le système de fichiers *newsamfs* monté sur */newsamfs*. Lors de la phase de collecte des besoins, nous avons identifié deux projets nécessitant des quotas sur le système de fichiers *portal* (ID de groupe d'administrateurs *1*) et *lockbox* (ID de groupe d'administrateurs *2*). Nous ne prévoyons pas d'ajouter des quotas de groupe d'administrateurs. Par conséquent, nous définissons la taille du fichier sur un bloc :

```
[server2]root@solaris:~# dd if=/dev/zero of=/newsamfs/.quota_a bs=4096 count=1
```

5. Si vous devez configurer des quotas pour des utilisateurs, créez un fichier de quota d'utilisateur, *.quota_u*, dans le répertoire root du système de fichiers. Exécutez la commande Solaris `dd if=/dev/zero of=mountpoint/.quota_u bs=4096 count=number-blocks`, où :
 - *mountpoint* est le répertoire de points de montage du système de fichiers.
 - *.quota_u* est le nom du fichier de sortie.
 - *4096* est la taille du bloc pour l'écriture en octets.
 - *number-blocks* est le nombre de blocs à écrire.

Dans cet exemple, nous créons le fichier de quotas d'utilisateur pour le système de fichiers *newsamfs* monté sur */newsamfs*. Lors de la phase de collecte des besoins, nous avons identifié un utilisateur nécessitant des quotas spécifiques sur le système de fichiers, *jr23547*. Nous ne prévoyons pas d'ajouter des quotas d'utilisateur individuel. Par conséquent, nous définissons la taille du fichier sur un bloc :

```
[server2]root@solaris:~# dd if=/dev/zero of=/newsamfs/.quota_u bs=4096 count=1
```

6. Démontez le système de fichiers.

Vous devez démonter le système de fichiers avant de le remonter et d'activer les fichiers de quotas.

```
[server2]root@solaris:~# umount /newsamfs
```

7. Procédez à une vérification du système de fichiers.

```
[server2]root@solaris:~# samfsck -F newsamfs
```

8. Remontez le système de fichiers.

Le système active les quotas lorsqu'il détecte un ou plusieurs fichiers de quotas dans le répertoire racine du système de fichiers.

Il n'est pas nécessaire d'inclure l'option de montage *quota* dans le fichier */etc/vfstab* ou *samfs.cmd* puisque les quotas sont activés par défaut dans les systèmes de fichiers montés.

```
[server2]root@solaris:~# mount /newsamfs
```

9. Ensuite, définissez ou mettez à jour les quotas selon vos besoins. Reportez-vous à la section [Section 3.1.1.5, « Configuration de quotas pour les groupes, projets, répertoires et utilisateurs » \[34\]](#).

3.1.1.4. Configuration d'un système de fichiers existant pour utiliser des quotas

Procédez comme suit si vous créez des quotas dans un système de fichiers contenant déjà des fichiers.

1. Connectez-vous au serveur de système de fichiers en tant qu'utilisateur *root*.

Dans cet exemple, le serveur est nommé *server1* :

```
[server1]root@solaris:~#
```

2. Ouvrez le fichier */etc/vfstab* dans un éditeur de texte et vérifiez que l'option de montage *noquota* n'a pas été définie.

Dans cet exemple, nous ouvrons le fichier dans l'éditeur de texte *vi*. L'option de montage *noquota* a été définie :

```
[server1]root@solaris:~# vi /etc/vfstab
#File
#Device      Device  Mount          System  fsck  Mount  Mount
#to Mount    to fsck Point          Type    Pass  at Boot Options
#-----
/devices     -      /devices      devfs   -     no     -
/proc       -      /proc         proc    -     no     -
...
samqfs1     -      /samqfs1      samfs   -     no     noquota
```

3. Si l'option de montage *noquota* a été définie dans le fichier */etc/vfstab*, supprimez-la et enregistrez le fichier.

```
[server1]root@solaris:~# vi /etc/vfstab
#File
#Device      Device  Mount          System  fsck  Mount  Mount
#to Mount    to fsck Point          Type    Pass  at Boot Options
#-----
```

```

/devices      -      /devices      devfs  -      no      -
/proc         -      /proc         proc   -      no      -
...
samqfs1       -      /samqfs1     samfs  -      no      -
:wq
[server1]root@solaris:~#

```

- Ouvrez le fichier `/etc/opt/SUNWsamfs/samfs.cmd` dans un éditeur de texte et vérifiez que l'option de montage `noquota` n'a pas été définie.

Dans cet exemple, nous ouvrons le fichier dans l'éditeur de texte `vi`. L'option de montage `noquota` n'a pas été définie :

```

[server1]root@solaris:~# vi /etc/opt/SUNWsamfs/samfs.cmd
# These are the defaults. To change the default behavior, uncomment the
# appropriate line (remove the '#' character from the beginning of the line)
# and change the value.
#
#inodes = 0
#fs = samqfs1
# forcedirectio (default no forcedirectio)
# high = 80
# low = 70
# weight_size = 1.
# weight_age = 1.
# readahead = 128
...
# dio_wr_ill_min = 0
# dio_wr_consec = 3
# qwrite      (ma filesystem, default no qwrite)
# shared_writer (ma filesystem, default no shared_writer)
# shared_reader (ma filesystem, default no shared_reader)

```

- Si l'option de montage `noquota` a été définie dans le fichier `/etc/opt/SUNWsamfs/samfs.cmd`, supprimez-la et enregistrez le fichier.
- Si vous avez supprimé l'option de montage `noquota` du fichier `/etc/vfstab` et/ou du fichier `/etc/opt/SUNWsamfs/samfs.cmd`, démontez le système de fichiers.

Lorsque vous supprimez une option de montage `noquota`, vous devez démonter le système de fichiers pour pouvoir le remonter avec les quotas activés.

```

[server1]root@solaris:~# umount /samqfs1

```

- Montez le système de fichiers maintenant si ce n'est déjà fait.

Vous devez monter le système de fichiers avant d'activer les quotas.

```
[server1]root@solaris:~# mount /samqfs1
```

8. Accédez au répertoire racine du système de fichiers et recherchez les fichiers de quotas. Exécutez la commande Solaris `ls -a` et recherchez les fichiers `.quota_g`, `.quota_a` et/ou `.quota_u`.

Dans cet exemple, il n'existe pas de fichiers de quotas.

```
[server1]root@solaris:~# cd /samqfs1
[server1]root@solaris:~# ls -a /samqfs1
.                .archive        .fuid           .stage          portalproject
..               .domain         .inodes        lost+found
```

9. S'il existe des fichiers de quotas, ne les modifiez pas.
10. Si vous devez configurer des quotas pour des groupes et si le répertoire racine du système de fichiers ne contient pas déjà le fichier de quotas de groupe, `.quota_g`, créez ce dernier maintenant. Exécutez la commande Solaris `dd if=/dev/zero of=mountpoint/.quota_g bs=4096 count=number-blocks`, où :
 - `if=/dev/zero` spécifie des caractères nuls du fichier spécial UNIX `/dev/zero` comme entrée.
 - `of=mountpoint/.quota_g` spécifie le fichier de sortie, où `mountpoint` est le répertoire de points de montage du système de fichiers.
 - `bs=4096` définit la taille du bloc pour l'écriture sur 4096 octets.
 - `count=number-blocks` spécifie le nombre de blocs à écrire. Cette valeur varie en fonction du nombre d'enregistrements que le fichier contiendra. Etant donné que chaque quota spécifié comporte un enregistrement de 128 octets, un bloc peut contenir 32 enregistrements.

Dans cet exemple, nous créons le fichier de quotas de groupe pour le système de fichiers `/samqfs1` monté sur `/samqfs1`. Lors de la phase de collecte des besoins, nous avons identifié trois groupes nécessitant des quotas sur le système de fichiers, `dev`, `cit` et `pgmt`. Nous ne prévoyons pas d'ajouter des quotas de groupe. Par conséquent, nous définissons la taille du fichier sur un bloc :

```
[server1]root@solaris:~# dd if=/dev/zero of=/samqfs1/.quota_g bs=4096 count=1
```

11. Si vous devez configurer des quotas pour des groupes d'administrateurs et si le répertoire racine du système de fichiers ne contient pas déjà le fichier de quotas de groupes d'administrateurs, `.quota_a`, créez ce dernier maintenant. Exécutez la commande Solaris `dd if=/dev/zero of=mountpoint/.quota_a bs=4096 count=number-blocks`, où :
 - `mountpoint` est le répertoire de points de montage du système de fichiers.
 - `.quota_a` est le nom du fichier de sortie.
 - `4096` est la taille du bloc pour l'écriture en octets.

- *number-blocks* est le nombre de blocs à écrire.

Dans cet exemple, nous créons le fichier de quotas de groupe d'administrateurs pour le système de fichiers */samqfs1* monté sur */samqfs1*. Lors de la phase de collecte des besoins, nous avons identifié deux projets nécessitant des quotas sur le système de fichiers *portal* (ID de groupe d'administrateurs 1) et *lockbox* (ID de groupe d'administrateurs 2). Nous ne prévoyons pas d'ajouter des quotas de groupe d'administrateurs. Par conséquent, nous définissons la taille du fichier sur un bloc :

```
[server1]root@solaris:~# dd if=/dev/zero of=/samqfs1/.quota_a bs=4096 count=1
```

12. Si vous devez configurer des quotas pour des utilisateurs et si le répertoire racine du système de fichiers ne contient pas déjà le fichier de quotas d'utilisateur, *.quota_u*, créez ce dernier maintenant. Exécutez la commande Solaris *dd if=/dev/zero of=mountpoint/.quota_u bs=4096 count=number-blocks*, où :

- *mountpoint* est le répertoire de points de montage du système de fichiers.
- *.quota_u* est le nom du fichier de sortie.
- *4096* est la taille du bloc pour l'écriture en octets.
- *number-blocks* est le nombre de blocs à écrire.

Dans cet exemple, nous créons le fichier de quotas d'utilisateur pour le système de fichiers */samqfs1* monté sur */samqfs1*. Lors de la phase de collecte des besoins, nous avons identifié un utilisateur nécessitant des quotas spécifiques sur le système de fichiers, *jr23547*. Nous ne prévoyons pas d'ajouter des quotas d'utilisateur individuel. Par conséquent, nous définissons la taille du fichier sur un bloc :

```
[server1]root@solaris:~# dd if=/dev/zero of=/samqfs1/.quota_u bs=4096 count=1
```

13. Démontez le système de fichiers.

Vous devez démonter le système de fichiers avant de le remonter et d'activer les fichiers de quotas.

```
[server1]root@solaris:~# umount /samqfs1
```

14. Procédez à une vérification du système de fichiers.

```
[server1]root@solaris:~# samfsck -F /samqfs1
```

15. Remontez le système de fichiers.

Le système active les quotas lorsqu'il détecte un ou plusieurs fichiers de quotas dans le répertoire racine du système de fichiers.

Il n'est pas nécessaire d'inclure l'option de montage *quota* dans le fichier */etc/vfstab* ou *samfs.cmd* puisque les quotas sont activés par défaut dans les systèmes de fichiers montés.

```
[server1]root@solaris:~# mount /samqfs1
```

16. Passez ensuite à la section [Configuration de quotas pour les groupes, projets, répertoires et utilisateurs \[34\]](#).

3.1.1.5. Configuration de quotas pour les groupes, projets, répertoires et utilisateurs

Pour configurer de nouveaux quotas et ajuster des quotas existants, exécutez la commande *samquota*. Procédez comme suit :

- Après avoir caractérisé les besoins de stockage, configurez les quotas appropriés pour chaque groupe, utilisateur et organisation autre qu'un groupe. Tenez compte des facteurs suivants et procédez à des ajustements si nécessaire :
 - taille du système de fichiers comparée au nombre de blocs moyen et maximal dont tous les utilisateurs ont besoin
 - nombre d'inodes dans le système de fichiers comparé au nombre d'inodes moyen et maximal dont tous les utilisateurs ont besoin
 - nombre et type d'utilisateurs qui risquent de s'approcher de leurs besoins maximaux à un moment donné.
- Connectez-vous au serveur de système de fichiers en tant qu'utilisateur *root*.

Dans cet exemple, le serveur est nommé *server1* :

```
[server1]root@solaris:~#
```

- Définissez les limites pour chaque groupe qui en a besoin. Exécutez la commande *samquota -b number-blocks:type[:scope] -f number-files:type[:scope] -t interval[:scope] -G groupID [directory-or-file]* où :
 - b number-blocks* définit le nombre maximal de blocs de 512 ko pouvant être stockés dans le système de fichiers sur le nombre entier *number-blocks* (la page de manuel *samquota* décrit d'autres méthodes pour spécifier la taille). La valeur 0 (zéro) indique un nombre illimité de blocs.
 - :* est un séparateur de champ.
 - type* indique le type de la limite, qui peut être stricte *h* (pour "hard") ou souple *s* (pour "soft").
 - scope* (facultatif) identifie le type de stockage soumis à la limite. Le stockage peut être de type *o* en ligne (cache disque) uniquement ou *t* pour le stockage total, qui inclut à la fois le cache disque et le stockage d'archivage (le stockage par défaut).

- *-f number-files* définit le nombre maximal de fichiers pouvant être stockés dans le système de fichiers sur le nombre entier *number-files*. La valeur 0 (zéro) indique un nombre illimité de fichiers.
- *-t number-seconds* définit la *période de grâce*, c'est-à-dire l'intervalle pendant lequel les limites souples peuvent être dépassées, sur *number-seconds*, un entier représentant un nombre de secondes (la page de manuel *samquota* décrit d'autres méthodes pour spécifier l'intervalle).
- *-G groupID* spécifie le nom ou l'entier identificateur du groupe. La valeur 0 (zéro) définit les limites par défaut pour tous les groupes.
- *directory-or-file* (facultatif) est le répertoire de points de montage d'un système de fichiers spécifique ou un répertoire ou fichier sur lequel vous devez définir un quota.

Dans cet exemple, les estimations de la phase de collecte des besoins servent à définir les limites strictes et souples pour la quantité d'espace de stockage dans le système de fichiers */samqfs1* que le groupe *dev* peut utiliser ainsi que le nombre de fichiers qu'il peut stocker. La période de grâce est définie sur 4320 secondes (douze heures) pour le stockage en ligne uniquement (notez que les commandes ci-dessous sont saisies sous forme de lignes seules, les sauts de ligne sont échappés à l'aide de la barre oblique inverse) :

```
[server1]root@solaris:~# samquota -b 3019898880:h:t -f 30000:h:t -t 4320:o /
-G dev /samqfs1
[server1]root@solaris:~# samquota -b 2013265920:s:t -f 15000:s:t -t 4320 /
-G dev /samqfs1
```

4. Définissez les limites pour chaque groupe d'administrateurs qui en a besoin. Exécutez la commande *samquota -b number-blocks:type[:scope] -f number-files:type[:scope] -t interval[:scope] -A adminsetID [directory-or-file]* où *-A adminsetID* est l'entier qui identifie le groupe d'administrateurs de manière unique.

Lorsque vous définissez *adminsetID* sur 0 (zéro), vous définissez les limites par défaut pour tous les groupes d'administrateurs.

Dans cet exemple, les estimations de la phase de collecte des besoins servent à définir les limites strictes et souples pour la quantité d'espace de stockage dans le système de fichiers */samqfs1* que le projet *portal* (ID de groupe d'administrateurs 1) peut utiliser et le nombre de fichiers qu'il peut stocker. La période de grâce est définie sur 4320 secondes (douze heures) pour le stockage total utilisé, qui est l'étendue par défaut (notez que la commande ci-dessous est saisie sous forme de ligne simple, le saut de ligne est échappé à l'aide de la barre oblique inverse) :

```
[server1]root@solaris:~# samquota -b 377487360:h:t -f 7000:h:t -t 4320 /
-A 1 /samqfs1
[server1]root@solaris:~# samquota -b 314572800:s:t -f 4000:s:t -A 1 /samqfs1
```

- Définissez les limites pour chaque utilisateur qui en a besoin. Exécutez la commande `samquota -b number-blocks:type[:scope] -f number-files:type[:scope] -t interval[:scope] -U userID [directory-or-file]` où `-U userID` est le nom ou entier identificateur de l'utilisateur.

Lorsque vous définissez `userID` sur `0` (zéro), vous définissez les limites par défaut pour tous les utilisateurs.

Dans cet exemple, les estimations de la phase de collecte des besoins servent à définir les limites strictes et souples pour la quantité d'espace de stockage dans le système de fichiers `/samqfs1` que l'utilisateur `jr23547` peut utiliser et le nombre de fichiers que `jr23547` peut stocker. La période de grâce est définie sur `120960` secondes (deux semaines) pour le stockage total utilisé, qui est l'étendue par défaut (notez que les commandes ci-dessous sont saisies sous forme de ligne simple, le saut de ligne est échappé à l'aide de la barre oblique inverse) :

```
[server1]root@solaris:~# samquota -b 100663296:h:t -f 2000:h:t -t 4320 /
-U jr23547 /samqfs1
[server1]root@solaris:~# samquota -b 10485760:s:t -f 600:s:t -t 4320 /
-U jr23547 /samqfs1
```

- Arrêtez la procédure à cette étape.

3.1.1.6. Réparation de quotas incohérents

Si vous montez un système de fichiers Oracle HSM à l'aide de l'option de montage `noquota` en présence de fichiers dans le répertoire `root`, les enregistrements de quotas sont incohérents à mesure de l'allocation ou de la libération des blocs ou des fichiers. Dans un tel cas, procédez comme suit :

- Connectez-vous au serveur de système de fichiers en tant qu'utilisateur `root`.

Dans cet exemple, le serveur est nommé `server1` :

```
[server1]root@solaris:~#
```

- Démontez le système de fichiers concerné.

Dans cet exemple, nous démontons le système de fichiers `samfs2` :

```
[server1]root@solaris:~# umount samfs2
[server1]root@solaris:~#
```

- Ouvrez le fichier `/etc/vfstab` dans un éditeur de texte et vérifiez que l'option de montage `noquota` n'a pas été définie.

Dans cet exemple, nous ouvrons le fichier dans l'éditeur de texte *vi*. L'option de montage *noquota* a été définie :

```
[server1]root@solaris:~# vi /etc/vfstab
#File
#Device      Device  Mount          System  fsck  Mount  Mount
#to Mount    to fsck  Point          Type   Pass  at Boot  Options
#-----
/devices     -       /devices       devfs  -     no     -
/proc       -       /proc          proc   -     no     -
...
samfs2      -       /samfs2        samfs  -     no     noquota
```

4. Si l'option de montage *noquota* a été définie dans le fichier */etc/vfstab*, supprimez-la et enregistrez le fichier.

```
[server1]root@solaris:~# vi /etc/vfstab
#File
#Device      Device  Mount          System  fsck  Mount  Mount
#to Mount    to fsck  Point          Type   Pass  at Boot  Options
#-----
/devices     -       /devices       devfs  -     no     -
/proc       -       /proc          proc   -     no     -
...
samfs2      -       /samfs2        samfs  -     no     -
:wq
[server1]root@solaris:~#
```

5. Ouvrez le fichier */etc/opt/SUNWsamfs/samfs.cmd* dans un éditeur de texte et vérifiez que l'option de montage *noquota* n'a pas été définie.

Dans cet exemple, nous ouvrons le fichier dans l'éditeur de texte *vi*. L'option de montage *noquota* n'a pas été définie :

```
[server1]root@solaris:~# vi /etc/opt/SUNWsamfs/samfs.cmd
# These are the defaults.  To change the default behavior, uncomment the
# appropriate line (remove the '#' character from the beginning of the line)
# and change the value.
#
#inodes = 0
#fs = samqfs1
# forcedirectio (default no forcedirectio)
# high = 80
# low = 70
# weight_size = 1.
```

```
# weight_age = 1.
# readahead = 128
...
# dio_wr_ill_min = 0
# dio_wr_consec = 3
# qwrite      (ma filesystem, default no qwrite)
# shared_writer (ma filesystem, default no shared_writer)
# shared_reader (ma filesystem, default no shared_reader)
```

6. Si l'option de montage *noquota* a été définie dans le fichier */etc/opt/SUNWsamfs/samfs.cmd*, supprimez-la et enregistrez le fichier.
7. Réparez les enregistrements de quotas incohérents. Exécutez la commande *samfsck -F family-set-name*, où *family-set-name* est le nom de famille pour le système de fichiers dans le fichier */etc/opt/SUNWsamfs/mcf*.

```
[server1]root@solaris:~# samfsck -F samfs2
```

8. Remontez le système de fichiers.

Le système active les quotas lorsqu'il détecte un ou plusieurs fichiers de quotas dans le répertoire racine du système de fichiers.

Il n'est pas nécessaire d'inclure l'option de montage *quota* dans le fichier */etc/vfstab* ou *samfs.cmd* puisque les quotas sont activés par défaut dans les systèmes de fichiers montés.

```
[server1]root@solaris:~# mount /samfs2
[server1]root@solaris:~#
```

9. Arrêtez la procédure à cette étape.

3.1.1.7. Vérification des quotas

Les administrateurs comme les utilisateurs peuvent contrôler l'utilisation des quotas et des ressources. L'utilisateur *root* peut générer des rapports de quotas sur les utilisateurs, groupes ou groupes d'administrateurs à l'aide de la commande *samquota*. Les utilisateurs de système de fichiers peuvent vérifier leurs propres quotas à l'aide de la commande *squota*.

Reportez-vous aux procédures ci-dessous :

- [Contrôle des quotas en tant qu'administrateur de système de fichiers \[38\]](#)
- [Contrôle de votre quota utilisateur personnel \[40\]](#)

3.1.1.7.1. Contrôle des quotas en tant qu'administrateur de système de fichiers

1. Connectez-vous au serveur de système de fichiers en tant qu'utilisateur *root*.

Dans cet exemple, le serveur est nommé *server1* :

```
[server1]root@solaris:~#
```

2. Pour afficher les statistiques de quota pour tous les groupes, exécutez la commande *samquota -g [directory-or-file]*, où le paramètre *directory-or-file* facultatif limite l'étendue du rapport au système de fichiers monté dans le répertoire spécifié, au répertoire spécifié lui-même ou au fichier spécifié.

Dans l'exemple, nous demandons un rapport pour le système de fichiers *samqfs1* qui est monté sur */samqfs1* :

```
[server1]root@solaris:~# samquota -g /samqfs1
```

3. Pour afficher les statistiques de quota pour tous les groupes d'administrateurs, exécutez la commande *samquota -a [directory-or-file]*, où le paramètre *directory-or-file* facultatif limite l'étendue du rapport au système de fichiers monté dans le répertoire spécifié, au répertoire spécifié lui-même ou au fichier spécifié.

Dans l'exemple, nous demandons un rapport pour le système de fichiers *samqfs1* qui est monté sur */samqfs1* :

```
[server1]root@solaris:~# samquota -a /samqfs1
```

4. Pour afficher les statistiques de quota pour tous les utilisateurs, exécutez la commande use the command *samquota -u [directory-or-file]*, où le paramètre facultatif *directory-or-file* limite l'étendue du rapport au système de fichiers monté dans le répertoire spécifié, au répertoire spécifié lui-même ou au fichier spécifié

Dans l'exemple, nous demandons un rapport pour le système de fichiers *samqfs1* qui est monté sur */samqfs1* :

```
[server1]root@solaris:~# samquota -u /samqfs1
```

5. Pour afficher les statistiques de quota pour un groupe spécifique, exécutez la commande *samquota -G groupID [directory-or-file]*, où *groupID* indique le nom ou l'entier identificateur du groupe et où le paramètre *directory-or-file* facultatif limite l'étendue du rapport au système de fichiers monté sur le répertoire spécifié, au répertoire spécifié lui-même ou au fichier spécifié.

Dans l'exemple, nous demandons un rapport sur les quotas pour le groupe *dev* du système de fichiers *samqfs1* qui est monté sur */samqfs1* :

```
[server1]root@solaris:~# samquota -G dev /samqfs1
```

6. Pour afficher les statistiques de quota pour un groupe d'administrateurs spécifique, exécutez la commande `samquota -A adminsetID [directory-or-file]`, où `adminsetID` indique l'entier identificateur du groupe d'administrateurs et où le paramètre `directory-or-file` (facultatif) limite l'étendue du rapport au système de fichiers monté dans le répertoire spécifié, au répertoire spécifié lui-même ou au fichier spécifié.

Dans l'exemple, nous demandons un rapport sur les quotas pour le groupe d'administrateurs `1` dans le système de fichiers `samqfs1` qui est monté sur `/samqfs1` :

```
[server1]root@solaris:~# samquota -A 1 /samqfs1
```

7. Pour afficher les statistiques de quota pour un utilisateur spécifique, exécutez la commande `samquota -U userID [directory-or-file]`, où `userID` indique le nom ou l'entier identificateur de l'utilisateur et où le paramètre `directory-or-file` facultatif limite l'étendue du rapport au système de fichiers monté sur le répertoire spécifié, au répertoire spécifié lui-même ou au fichier spécifié.

Dans l'exemple, nous demandons un rapport sur les quotas pour l'utilisateur `jr23547` dans le système de fichiers `samqfs1` qui est monté sur `/samqfs1` :

```
[server1]root@solaris:~# samquota -U jr23547 /samqfs1
```

8. Arrêtez la procédure à cette étape.

3.1.1.7.2. Contrôle de votre quota utilisateur personnel

1. Connectez-vous à un hôte de système de fichiers à l'aide de votre ID utilisateur.

Dans cet exemple, nous nous connectons à l'hôte `server1` en tant qu'utilisateur `od447` :

```
[server1]od447@solaris:~#
```

2. Pour afficher les statistiques de quota pour tous les groupes, exécutez la commande `squota [directory-or-file]`, où le paramètre `directory-or-file` facultatif limite l'étendue du rapport au système de fichiers monté dans le répertoire spécifié, au répertoire spécifié lui-même ou au fichier spécifié.

Dans cet exemple, nous demandons un rapport pour tous les systèmes de fichiers :

```
[server1]od447@solaris:~# sqquota
```

				Limits	
	Type	ID	In Use	Soft	Hard
/samqfs1					
Files	group	101	1	1000	1200
Blocks	group	101	8	20000	30000
Grace period				25920	


```
No user quota entry.
[server1]od447@solaris:~#
```

3. Arrêtez la procédure à cette étape.

3.1.1.8. Prolongation temporaire ou annulation des périodes de grâce

Au besoin, vous pouvez prolonger temporairement ou écourter une période de grâce :

- [Prolongation d'une période de grâce d'une durée spécifique \[41\]](#)
- [Redémarrage de la période de grâce \[43\]](#)
- [Fin anticipée de la période de grâce \[45\]](#)

3.1.1.8.1. Prolongation d'une période de grâce d'une durée spécifique

Si un groupe, utilisateur ou groupe d'administrateurs ayant dépassé la limite souple spécifiée pour son quota doit rester temporairement au-dessus de la limite souple mais pendant une période plus longue que la période de grâce autorisée, vous pouvez accorder la prolongation comme suit :

1. Connectez-vous au serveur de système de fichiers en tant qu'utilisateur *root*.

Dans cet exemple, nous nous connectons à l'hôte *server1* :

```
[server1]root@solaris:~#
```

2. Vérifiez le quota nécessitant la prolongation. Exécutez la commande `samquota -quota-type ID [directory-or-file]` où :
 - *quota-type ID* est *G* plus un nom ou numéro d'ID de groupe, *A* plus un numéro d'ID de groupe d'administrateurs ou *U* plus un nom ou numéro d'ID utilisateur.
 - *directory-or-file* (facultatif) est le répertoire de points de montage d'un système de fichiers spécifique ou le répertoire ou fichier spécifique pour lequel vous devez prolonger la période de grâce.

Dans cet exemple, le groupe *dev* dépasse sensiblement la limite souple et sa période de grâce prendra fin dans quelques heures.

```
[server1]root@solaris:~# samquota -G dev /samqfs1
```

			Online Limits				Total Limits		
Type	ID	In Use	Soft	Hard	In Use	Soft	Hard		
/samqfs1									
Files	group 101	323	15000	30000	323	15000	30000		
Blocks	group 101	3109330961	2013265920	3019898880	3109330961	2013265920	3019898880		

```

Grace period          4320          4320
---> Warning:  soft limits to be enforced in 2h21m16s
[server1]root@solaris:~#

```

3. Prolongez la période de grâce, si justifié. Exécutez la commande `samquota -quota-type ID -x number-seconds [directory-or-file]`, où :
 - `quota-type ID` est `G` plus un nom ou numéro d'ID de groupe, `A` plus un numéro d'ID de groupe d'administrateurs ou `U` plus un nom ou numéro d'ID utilisateur.
 - `directory-or-file` (facultatif) est le répertoire de points de montage d'un système de fichiers spécifique ou le répertoire ou fichier spécifique pour lequel vous devez prolonger la période de grâce.
 - `number-seconds` est un nombre entier représentant le nombre de secondes de la prolongation (la page de manuel `samquota` décrit d'autres méthodes pour spécifier l'heure).

Tapez `y` (oui) lorsque vous êtes invité à poursuivre.

Dans cet exemple, nous prolongeons la période de grâce pour le groupe `dev` à `267840` secondes (31 jours) pour les fichiers du système de fichiers `/samqfs1` :

```

[server1]root@solaris:~# samquota -G dev -x 267840 /samqfs1
Setting Grace Timer:  continue? y

```

Lorsque nous vérifions à nouveau le quota du groupe `dev`, nous constatons que la période de grâce a été prolongée :

```

[server1]root@solaris:~# samquota -G dev /samqfs1

```

			Online Limits			Total Limits		
Type	ID	In Use	Soft	Hard	In Use	Soft	Hard	
/samqfs1								
Files group	101	323	15000	30000	323	15000	30000	
Blocks group	101	43208	2013265920	3019898880	43208	2013265920	3019898880	
Grace period			267840			267840		

```

---> Warning:  soft limits to be enforced in 31d
[server1]root@solaris:~#

```

4. Lorsqu'un groupe, groupe d'administrateurs ou utilisateur a régulièrement besoin de prolongations, réévaluez les besoins de stockage et/ou envisagez de prolonger la période de grâce de manière permanente. Suivez la procédure décrite à la section [Section 3.1.1.5, « Configuration de quotas pour les groupes, répertoires et utilisateurs »](#) [34]
5. Arrêtez la procédure à cette étape.

3.1.1.8.2. Redémarrage de la période de grâce

Si un groupe, utilisateur ou groupe d'administrateurs ayant dépassé la limite souple spécifiée pour son quota ne peut pas libérer de l'espace assez vite pour passer sous la limite souple avant l'expiration de la période de grâce, vous pouvez redémarrer la période de grâce. Procédez comme suit :

1. Connectez-vous au serveur de système de fichiers en tant qu'utilisateur *root*.

Dans cet exemple, nous nous connectons à l'hôte *server1* :

```
[server1]root@solaris:~#
```

2. Vérifiez le quota nécessitant la prolongation. Exécutez la commande *samquota -quota-type ID [directory-or-file]* où :

- *quota-type ID* est *G* plus un nom ou numéro d'ID de groupe, *A* plus un numéro d'ID de groupe d'administrateurs ou *U* plus un nom ou numéro d'ID utilisateur.
- *directory-or-file* (facultatif) est le répertoire de point de montage d'un système de fichiers spécifique ou un répertoire ou fichier spécifique pour lequel vous devez prolonger la période de grâce.

Dans cet exemple, le groupe *cit* dépasse la limite souple pour le système de fichiers *samqfs1* et sa période e grâce prendra fin dans un peu plus d'une heure :

```
[server1]root@solaris:~# samquota -G cit /samqfs1
```

	Type	ID	In Use	Online Limits		In Use	Total Limits	
				Soft	Hard		Soft	Hard
/samqfs1								
Files	group	119	762	750	1500	762	750	1500
Blocks	group	119	3109330961	2013265920	3019898880	120096782	157286400	
			235929600					
Grace period				4320			4320	
--> Warning: soft limits to be enforced in 1h11m23s								

```
[server1]root@solaris:~#
```

3. Pour rétablir la taille totale initiale de la période de grâce à la prochaine allocation d'un fichier ou d'un bloc, *effacez* le compteur de période de grâce. Exécutez la commande *samquota -quota-type ID -x clear [directory-or-file]*, où :

- *quota-type ID* est *G* plus un nom ou numéro d'ID de groupe, *A* plus un numéro d'ID de groupe d'administrateurs ou *U* plus un nom ou numéro d'ID utilisateur.
- *directory-or-file* (facultatif) est le répertoire de points de montage d'un système de fichiers spécifique ou le répertoire ou fichier spécifique pour lequel vous devez prolonger la période de grâce.

Tapez *y* (oui) lorsque vous êtes invité à poursuivre.

Dans cet exemple, nous effaçons le compteur de période de grâce pour le quota du groupe *cit* dans le système de fichiers */samqfs1*.

```
[server1]root@solaris:~# samquota -G cit -x clear /samqfs1
Setting Grace Timer: continue? y
[server1]root@solaris:~#
```

Lorsque nous vérifions à nouveau le quota du groupe *cit*, nous constatons qu'un fichier a été alloué et que la période de grâce a été réinitialisée sur *12h*, 12 heures (4320 secondes) :

```
[server1]root@solaris:~# samquota -G cit /samqfs1
```

		Online Limits				Total Limits			
	Type	ID	In Use	Soft	Hard	In Use	Soft	Hard	
/samqfs1									
Files	group	119	763	750	1500	763	750	1500	
Blocks	group	119	3109330961	2013265920	3019898880	120096782	157286400	235929600	
Grace period				4320			4320		

```
---> Warning: soft limits to be enforced in 12h
[server1]root@solaris:~#
```

4. Sinon, pour rétablir sans délais la taille totale initiale de la période de grâce, *réinitialisez* le compteur de période de grâce. Exécutez la commande *samquota -quota-type ID -x reset [directory-or-file]*.
 - *quota-type ID* est *G* plus un nom ou numéro d'ID de groupe, *A* plus un numéro d'ID de groupe d'administrateurs ou *U* plus un nom ou numéro d'ID utilisateur.
 - *directory-or-file* (facultatif) est le répertoire de points de montage d'un système de fichiers spécifique ou le répertoire ou fichier spécifique pour lequel vous devez prolonger la période de grâce.

Tapez *y* (oui) lorsque vous êtes invité à poursuivre.

Dans cet exemple, nous effaçons le compteur de période de grâce pour le quota du groupe *cit* dans le système de fichiers */samqfs1*.

```
[server1]root@solaris:~# samquota -G cit -x reset /samqfs1
Setting Grace Timer: continue? y
[server1]root@solaris:~#
```

Lorsque nous vérifions à nouveau le quota du groupe *cit*, nous constatons que la période de grâce a été réinitialisée sur *12h*, 12 heures (4320 secondes) :

```
[server1]root@solaris:~# samquota -G cit /samqfs1
```

```

                                Online Limits
                                Soft      Hard
Type  ID  In Use
/samqfs1
Files group 119      762      750      1500      762      750 1500
Blocks group 119 3109330961 2013265920 3019898880 120096782 157286400
235929600
Grace period          4320          4320
---> Warning: soft limits to be enforced in 12h
[server1]root@solaris:~#

```

5. Arrêtez la procédure à cette étape.

3.1.1.8.3. Fin anticipée de la période de grâce

1. Connectez-vous au serveur de système de fichiers en tant qu'utilisateur *root*.

Dans cet exemple, nous nous connectons à l'hôte *server1* :

```
[server1]root@solaris:~#
```

2. Vérifiez la période de grâce que vous devez écourter. Exécutez la commande *samquota -quota-type ID [directory-or-file]* où :
 - *quota-type ID* est *G* plus un nom ou numéro d'ID de groupe, *A* plus un numéro d'ID de groupe d'administrateurs ou *U* plus un nom ou numéro d'ID utilisateur.
 - *directory-or-file* (facultatif) est le répertoire de point de montage d'un système de fichiers spécifique ou un répertoire ou fichier spécifique pour lequel vous devez prolonger la période de grâce.

Dans cet exemple, le groupe *cit* dépasse la limite souple et sa période de grâce prendra fin dans 11 heures, mais nous devons l'interrompre avant terme :

```

[server1]root@solaris:~# samquota -G cit /samqfs1
                                Online Limits
                                Soft      Hard
Type  ID  In Use
Hard
/samqfs1
Files group 119      822      750      1500      822      750
1500
Blocks group 119 3109330961 2013265920 3019898880 120096782 157286400
235929600
Grace period          4320          4320
---> Warning: soft limits to be enforced in 11h
[server1]root@solaris:~#

```

3. *Mettez fin* à la période de grâce. Exécutez la commande `samquota -quota-type ID -x expire [directory-or-file]`, où :
 - `quota-type ID` est *G* plus un nom ou numéro d'ID de groupe, *A* plus un numéro d'ID de groupe d'administrateurs ou *U* plus un nom ou numéro d'ID utilisateur.
 - `directory-or-file` (facultatif) est le répertoire de point de montage d'un système de fichiers spécifique ou un répertoire ou fichier spécifique pour lequel vous devez prolonger la période de grâce.

Dans cet exemple, nous mettons fin à la période de grâce du groupe `cit` :

```
root@solaris:~# samquota -G cit -x expire /samqfs1
Setting Grace Timer: continue? y
```

Lorsque nous vérifions à nouveau les quotas, les limites souples du groupe `cit` sont considérées comme limites strictes :

```
[server1]root@solaris:~# samquota -G cit /samqfs1
                                     Online Limits
                                     Soft      Hard
Type  ID   In Use      Soft      Hard      In Use      Soft  Hard
/samqfs1
Files group 119      762      750      1500      762      750  1500
Blocks group 119 3109330961 2013265920 3019898880 120096782 157286400
235929600
Grace period          4320          4320
---> Online soft limits under enforcement (since 6s ago)
[server1]root@solaris:~#
```

4. Arrêtez la procédure à cette étape.

3.1.1.9. Arrêt des allocations de ressources

Vous pouvez bloquer l'allocation de ressources du système de fichiers en créant des valeurs de quotas contradictoires. Lorsqu'un système de fichiers détecte que des valeurs de quota ne sont pas homogènes, il empêche l'utilisateur, le groupe ou le groupe d'administrateurs concerné d'allouer d'autres ressources système. Ainsi, lorsque vous définissez la limite stricte pour un quota en dessous de la limite souple correspondante, vous empêchez la poursuite des allocations. Pour utiliser cette technique, procédez comme suit :

1. Connectez-vous au serveur de système de fichiers en tant qu'utilisateur `root`.

Dans cet exemple, nous nous connectons à l'hôte `server1` :

```
[server1]root@solaris:~#
```

2. Sauvegardez le quota pour pouvoir le restaurer ultérieurement. Exportez la configuration actuelle et redirigez les informations vers un fichier. Exécutez la commande `samquota -quota-type ID [directory-or-file] > file` où :
 - `quota-type ID` est *G* plus un nom ou numéro d'ID de groupe, *A* plus un numéro d'ID de groupe d'administrateurs ou *U* plus un nom ou numéro d'ID utilisateur.
 - `directory-or-file` (facultatif) est le répertoire de point de montage d'un système de fichiers spécifique ou un répertoire ou fichier spécifique pour lequel vous devez prolonger la période de grâce.
 - `file` est le nom du fichier de sortie.

Dans l'exemple, nous exportons le quota du groupe `cit` vers le fichier `restore.samqfs1.quota_g.cit` dans le répertoire de base de l'utilisateur `root` (notez que la commande ci-dessous est entrée sur une seule ligne ; le saut de ligne est échappé à l'aide de la barre oblique inverse) :

```
[server1]root@solaris:~# samquota -G cit -e /samqfs1 > /
/root/restore.samqfs1.quota_g.cit
[server1]root@solaris:~#
```

3. Contrôlez la sortie. Exécutez la commande Solaris `more < file`, où `file` est le nom du fichier de sortie.

```
[server1]root@solaris:~# more < /root/restore.samqfs1.quota_g.cit
# Type  ID
#
#           Online Limits
#           soft      hard
# Files
# Blocks
# Grace Periods
samquota -G 119 /
-f      750:s:o  -f      1500:h:o      -f      750:s:t  -f      1500:h:t /
-b 157286400:s:o  -b 235929600:h:o  -b 157286400:s:t  -b 235929600:h:t /
-t 4320:o      -t 4320:t
```

4. Définissez les limites strictes pour le quota sur θ (zéro) et les limites souples sur 1 (ou une valeur autre que zéro). Exécutez la commande `samquota -quota-type ID -f 1:s -f 0:h -b 1:s -b 0:h [directory-or-file]`.
 - `quota-type ID` est *G* plus un nom ou numéro d'ID de groupe, *A* plus un numéro d'ID de groupe d'administrateurs ou *U* plus un nom ou numéro d'ID utilisateur.
 - `directory-or-file` (facultatif) est le répertoire de point de montage d'un système de fichiers spécifique ou un répertoire ou fichier spécifique pour lequel vous devez prolonger la période de grâce.

Dans cet exemple, nous rendons incohérents les paramètres de quota pour le groupe *cit* dans le système de fichiers */samqfs1* et interrompons par là même de nouvelles allocations de ressources.

```
[server1]root@solaris:~# samquota -G cit -f 1:s -f 0:h -b 1:s -b 0:h /samqfs1
```

```
[server1]root@solaris:~#
```

Lorsque nous vérifions le quota du groupe *cit*, nous constatons qu'aucun quota n'est en vigueur. Les points d'exclamation ! indiquent un dépassement des quotas, ce qui empêche toute nouvelle allocation :

```
[server1]root@solaris:~# samquota -G cit /samqfs1
```

```
Online Limits          Total Limits
Type  ID              In Use   Soft    Hard      In Use   Soft    Hard
/sam6
Files group 119          822!    1       0         822!    1       0
Blocks group 119 3109330961!  1       0  3109330961!  1       0
Grace period                4320                    4320
--> Quota values inconsistent; zero quotas in effect.
```

```
[server1]root@solaris:~#
```

5. Lorsque vous êtes prêt, reprenez les allocations normales en rétablissant l'état initial du quota modifié. Exécutez le fichier de sauvegarde que vous avez créé sous forme de script shell. Exécutez la commande Solaris *sh file*, où *file* est le nom du fichier de sauvegarde.

Dans cet exemple, nous restaurons le quota pour le groupe *cit* en exécutant le fichier */root/restore.samqfs1.quota_g.cit*.

```
[server1]root@solaris:~# sh /root/restore.samqfs1.quota_g.cit
```

```
Setting Grace Timer: continue? y
```

```
Setting Grace Timer: continue? y
```

```
[server1]root@solaris:~#
```

Lorsque nous vérifions le quota, les limites normales ont été rétablies et les allocations ne sont plus bloquées.

```
[server1]root@solaris:~# samquota -G cit /samqfs1
```

```
Online Limits          Total Limits
Type  ID              In Use   Soft    Hard      In Use   Soft    Hard
/samqfs1
Files group 119          822     750    1500      822     750    1500
Blocks group 119 3109330961 2013265920 3019898880 120096782 157286400
235929600
```



```

Grace period                4320                4320
---> Warning:  soft limits to be enforced in 11h
[server1]root@solaris:~#

```

6. Arrêtez la procédure à cette étape.

3.1.1.10. Suppression des quotas pour un système de fichiers

Pour supprimer ou invalider les quotas d'un système de fichiers, désactivez les quotas au cours du processus de montage.

1. Connectez-vous au serveur de système de fichiers en tant qu'utilisateur *root*.

Dans cet exemple, nous nous connectons à l'hôte *server1* :

```
[server1]root@solaris:~#
```

2. Ouvrez le fichier */etc/vfstab* dans un éditeur de texte, ajoutez l'option de montage *noquota* dans la colonne des options de montage de la ligne du système de fichiers et enregistrez le fichier.

Dans cet exemple, nous ouvrons le fichier dans l'éditeur de texte *vi* et définissons l'option de montage *noquota* pour le système de fichiers *samqfs1*.

```

[server1]root@solaris:~# vi /etc/vfstab
#File
#Device      Device  Mount          System  fsck  Mount  Mount
#to Mount    to fsck  Point          Type    Pass  at Boot  Options
#-----
/devices     -       /devices      devfs   -     no     -
/proc       -       /proc         proc    -     no     -
...
samqfs1    -       /samqfs1      samfs   -     no     noquota
:wq
[server1]root@solaris:~#

```

3. Démontez le système de fichiers si ce n'est déjà fait.

Vous devez démonter puis remonter un système de fichiers pour que le système d'exploitation recharge le fichier */etc/vfstab* et effectue les modifications spécifiées. Dans cet exemple, nous démontrons le système de fichiers *samqfs1* :

```

[server1]root@solaris:~# umount samqfs1
[server1]root@solaris:~#

```

4. Montez le système de fichiers.

Dans cet exemple, nous montons le système de fichiers *samqfs1* :

```
[server1]root@solaris:~# mount samqfs1
[server1]root@solaris:~#
```

5. Si vous envisagez de rétablir les quotas ultérieurement, laissez les fichiers de quotas en place.

Si vous êtes prêt à rétablir les quotas, démontez le système de fichiers, exécutez la commande *samfsck -F* sur le système de fichiers, supprimez l'option de montage *noquota* et remontez le système de fichiers.

6. Si vous n'envisagez pas de rétablir les quotas ou si vous devez récupérer l'espace utilisé par les fichiers de quotas, exécutez la commande Solaris *rm* pour supprimer les fichiers *.quota_g*, *.quota_a* et/ou *.quota_u* du répertoire root du système de fichiers.

Dans cet exemple, nous supprimons tous les fichiers de quotas du répertoire root du système de fichiers */samqfs1* :

```
[server1]root@solaris:~# rm /samqfs1/.quota_g
[server1]root@solaris:~# rm /samqfs1/.quota_a
[server1]root@solaris:~# rm /samqfs1/.quota_u
[server1]root@solaris:~#
```

7. Arrêtez la procédure à cette étape.

3.1.2. Contrôle des opérations d'archivage et de transfert

En règle générale, la gestion des systèmes de fichiers d'archivage est très similaire à celles des autres systèmes de fichiers. Vous devez toutefois arrêter l'archivage avant de réaliser la plupart des tâches de gestion du système de fichiers. Lorsqu'ils sont actifs, les processus d'archivage modifient le cache disque principal du système de fichiers. Par conséquent, vous devez les rendre inactifs avant d'entreprendre toute tâche de maintenance sur le cache disque. Cette section présente les tâches suivantes :

- [Mise en veille des processus d'archivage et de transfert \[50\]](#)
- [Arrêt des processus d'archivage et de transfert \[52\]](#)
- [Redémarrage des processus d'archivage et de transfert \[53\]](#).

3.1.2.1. Mise en veille des processus d'archivage et de transfert

1. Connectez-vous à l'hôte du système de fichiers en tant qu'utilisateur *root*.

Dans cet exemple, nous nous connectons à l'hôte *server1* :

```
[server1]root@solaris:~#
```

2. Rendez inactifs tous les processus d'archivage. Exécutez la commande `samcmd aridle`.

Cette commande laisse l'archivage et le transfert actuels se terminer, mais empêche toute autre tâche de commencer :

```
[server1]root@solaris:~# samcmd aridle
[server1]root@solaris:~#
```

3. Rendez inactifs tous les processus de transfert. Exécutez la commande `samcmd stidle`.

Cette commande laisse l'archivage et le transfert actuels se terminer, mais empêche toute autre tâche de commencer :

```
[server1]root@solaris:~# samcmd stidle
[server1]root@solaris:~#
```

4. Attendez la fin des tâches d'archivage en cours. Vérifiez l'état des processus d'archivage à l'aide de la commande `samcmd a`.

Le processus d'archivage est inactif si l'état des processus d'archivage est *waiting for :arrun* :

```
[server1]root@solaris:~# samcmd a
Archiver status samcmd      5.4 10:20:34 May 20 2014
samcmd on samfs-mds
sam-archiverd:  Waiting for :arrun
sam-arfind: ...
Waiting for :arrun
```

5. Attendez la fin des tâches de transfert en cours. Vérifiez l'état des processus de transfert à l'aide de la commande `samcmd u`.

Le processus de transfert est inactif si l'état des processus de transfert est *waiting for :strun* :

```
[server1]root@solaris:~# samcmd u
Staging queue samcmd      5.4 10:20:34 May 20 2014
samcmd on solaris.demo.lan
Staging queue by media type: all
sam-stagerd:  Waiting for :strun
root@solaris:~#
```

6. Pour mettre le système de fichiers en veille, reportez-vous également à la section [Arrêt des processus d'archivage et de transfert \[52\]](#).

3.1.2.2. Arrêt des processus d'archivage et de transfert

1. Si ce n'est pas déjà fait, consultez la section [Mise en veille des processus d'archivage et de transfert \[50\]](#).
2. Si ce n'est pas déjà fait, connectez-vous à l'hôte du système de fichiers *root*.

Dans cet exemple, nous nous connectons à l'hôte *server1* :

```
[server1]root@solaris:~#
```

3. Avant de continuer, rendez inactifs tous les lecteurs de média amovibles. Pour chaque lecteur, exécutez la commande *samcmd equipment -number idle* où *equipment -number* est le nombre ordinal d'équipement affecté au lecteur dans le fichier */etc/opt/SUNWsamfs/mcf*.

Cette commande laisse l'archivage et le transfert actuels se terminer avant de désactiver les lecteurs (*off*), mais empêche toute autre tâche de commencer. Dans cet exemple, nous rendons inactifs 4 lecteurs dotés des nombres ordinaux *801*, *802*, *803* et *804* :

```
[server1]root@solaris:~# samcmd 801 idle
[server1]root@solaris:~# samcmd 802 idle
[server1]root@solaris:~# samcmd 803 idle
[server1]root@solaris:~# samcmd 804 idle
[server1]root@solaris:~#
```

4. Attendez la fin des tâches en cours.

Vous pouvez vérifier l'état des lecteurs à l'aide de la commande *samcmd r*. Nous sommes prêts à continuer lorsque les états de tous les lecteurs sont *notrdy* et *empty*.

```
[server1]root@solaris:~# samcmd r
Removable media samcmd      5.4 18:37:09 Feb 17 2014
samcmd on samqfs1host
ty  eq  status      act  use  state  vsn
li  801  -----p      0   0%  notrdy
      empty
li  802  -----p      0   0%  notrdy
      empty
li  803  -----p      0   0%  notrdy
      empty
li  804  -----p      0   0%  notrdy
      empty
[server1]root@solaris:~#
```

5. Lorsque les processus d'archivage et de transfert sont inactifs et que l'état de tous les lecteurs de bande est *notrdy*, arrêtez le démon de contrôle de la bibliothèque. Exécutez la commande *samd stop*.

```
[server1]root@solaris:~# samd stop
[server1]root@solaris:~#
```

6. Poursuivez avec la maintenance du système de fichiers.
7. Une fois la maintenance effectuée, passez à la section [Redémarrage des processus d'archivage et de transfert \[53\]](#).

Lorsque vous redémarrez les opérations, les transferts en attente sont à nouveau émis et l'archivage reprend.

8. Arrêtez la procédure à cette étape.

3.1.2.3. Redémarrage des processus d'archivage et de transfert

Lorsque vous êtes prêt à reprendre l'opération automatique normale, procédez comme suit :

1. Connectez-vous à l'hôte du système de fichiers en tant qu'utilisateur *root*.

Dans cet exemple, nous nous connectons à l'hôte *server1* :

```
[server1]root@solaris:~#
```

2. Redémarrez le démon contrôleur de bibliothèque Oracle HSM. Exécutez la commande *samd start*.

```
[server1]root@solaris:~# samd start
[server1]root@solaris:~#
```

3. Arrêtez la procédure à cette étape.

3.1.3. Renommage des systèmes de fichiers

Le processus de renommage d'un système de fichiers comporte deux étapes. Tout d'abord, modifiez le fichier */etc/opt/SUNwsamfs/mcf* pour changer le nom de famille du système de fichiers. A l'aide de la commande *samfsck -R -F*, lisez le nouveau nom et mettez à jour le superbloc sur les périphériques de disque correspondants. Pour renommer un système de fichiers, suivez la procédure ci-dessous :

3.1.3.1. Renommage d'un système de fichiers

1. Connectez-vous au serveur de système de fichiers en tant qu'utilisateur *root*.

Dans cet exemple, nous nous connectons à l'hôte *server1* :

```
[server1]root@solaris:~#
```

- Si vous réparez un système de fichiers d'archivage, effectuez la procédure décrite à la [Section 3.1.2.1, « Mise en veille des processus d'archivage et de transfert » \[50\]](#) avant de continuer.
- Démontez le système de fichiers que vous devez renommer.

Dans cet exemple, nous démontons le système de fichiers *samqfs1* :

```
[server1]root@solaris:~# umount samqfs1
```

- Ouvrez le fichier */etc/opt/SUNWsamfs/mcf* dans un éditeur de texte et recherchez le système de fichiers à renommer.

Dans l'exemple, nous utilisons l'éditeur de texte *vi*. Nous devons changer le nom du système de fichiers *samqfs1* :

```
[server1]root@solaris:~# vi /etc/opt/SUNWsamfs/mcf
# Equipment      Equipment  Equipment  Family      Device  Additional
# Identifrier   Ordinal   Type       Set         State   Parameters
#-----
samqfs1         100      ms        samqfs1     on
/dev/dsk/c1t3d0s3  101     md        samqfs1     on
/dev/dsk/c1t4d0s5  102     md        samqfs1     on
```

- Dans la 4e colonne du fichier, remplacez le nom de famille du système de fichiers par la nouvelle valeur. Vous pouvez également modifier l'identificateur d'équipement du système de fichiers dans la 1re colonne, mais ne changez rien d'autre. Enregistrez le fichier et fermez l'éditeur de texte.

Dans cet exemple, nous remplaçons l'identificateur d'équipement et le nom de la famille du système de fichiers *samqfs1* par *samqfs-hpcc* :

```
[server1]root@solaris:~# vi /etc/opt/SUNWsamfs/mcf
# Equipment      Equipment  Equipment  Family      Device  Additional
# Identifrier   Ordinal   Type       Set         State   Parameters
#-----
samqfs-hpcc     100      ms        samqfs-hpcc  on
/dev/dsk/c1t3d0s3  101     md        samqfs-hpcc  on
/dev/dsk/c1t4d0s5  102     md        samqfs-hpcc  on
:wq
root@solaris:~#
```

- Réécrivez le superbloc du système de fichiers pour tenir compte du nouveau nom de famille. Exécutez la commande *samfsck -R -F family-set-name*, où *family-set-*

name est le nom du groupe de familles que vous venez de spécifier dans le fichier */etc/opt/SUNwsamfs/mcf*.

Lorsqu'elle est exécutée avec les options *-R* et *-F*, la commande *samfsck* lit le nouveau nom de famille et les identificateurs d'équipement de stockage de disque correspondants à partir du fichier */etc/opt/SUNwsamfs/mcf*. Ensuite, elle réécrit le superbloc sur les périphériques de disque spécifiés avec le nouveau nom de famille. Dans cet exemple, nous exécutons la commande avec le nouveau nom de famille *samqfs-hpcc* :

```
[server1]root@solaris:~# samfsck -R -F samqfs-hpcc
```

7. Ouvrez le fichier */etc/vfstab* dans un éditeur de texte et recherchez l'entrée du système de fichiers que vous renommez.

Dans cet exemple, nous ouvrons le fichier dans l'éditeur de texte *vi*. Nous devons changer l'entrée du système de fichiers *samqfs1* pour utiliser le nouveau nom :

```
[server1]root@solaris:~# vi /etc/vfstab
#File
#Device      Device  Mount          System  fsck  Mount  Mount
#to Mount    to fsck  Point          Type    Pass  at Boot  Options
#-----
/devices     -       /devices      devfs   -     no     -
/proc       -       /proc         proc    -     no     -
...
samqfs1     -       /samqfs1     samfs   -     no     -
```

8. Dans l'entrée */etc/vfstab* pour le système de fichiers que vous avez renommé, modifiez le nom du système de fichiers dans la première colonne et le nom du répertoire de points de montage dans la troisième colonne (le cas échéant) et enregistrez le fichier.

Dans cet exemple, nous remplaçons le nom du système de fichiers *samqfs1* par *samqfs-hpcc* et changeons le point de montage pour qu'il corresponde :

```
[server1]root@solaris:~# vi /etc/vfstab
#File
#Device      Device  Mount          System  fsck  Mount  Mount
#to Mount    to fsck  Point          Type    Pass  at Boot  Options
#-----
/devices     -       /devices      devfs   -     no     -
/proc       -       /proc         proc    -     no     -
...
samqfs-hpcc -       /samqfs-hpcc samfs   -     no     -
:wq
[server1]root@solaris:~#
```

9. Créez un nouveau répertoire de points de montage pour le nouveau système de fichiers, le cas échéant, et définissez les autorisations d'accès pour le point de montage.

Les utilisateurs doivent disposer de l'autorisation d'exécution (x) pour modifier le répertoire de point de montage et accéder aux fichiers dans le système de fichiers monté. Dans cet exemple, nous créons le répertoire de point de montage */sharefs* et définissons les autorisations sur *755 (-rwxr-xr-x)* :

```
[server1]root@solaris:~# mkdir /samqfs-hpcc
[server1]root@solaris:~# chmod 755 /samqfs-hpcc
[server1]root@solaris:~#
```

10. Recherchez les erreurs éventuelles dans le fichier *mcf* en exécutant la commande *sam-fsd* et corrigez celles qui sont détectées.

sam-fsd est une commande d'initialisation qui lit les fichiers de configuration Oracle HSM. Elle s'arrête en cas d'erreur :

```
[server1]root@solaris:~# sam-fsd
```

11. Demandez au logiciel Oracle HSM de relire le fichier *mcf* et de se reconfigurer en conséquence. Exécutez la commande *samd config*.

```
[server1]root@solaris:~# samd config
```

12. Si *samd config* signale des erreurs, corrigez-les et réexécutez la commande jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus.
13. Montez le système de fichiers.

Dans cet exemple, nous utilisons le nouveau répertoire de points de montage :

```
[server1]root@solaris:~# mount /samqfs-hpcc
```

14. Arrêtez la procédure à cette étape.

3.1.4. Réparation des systèmes de fichiers

Lorsque les systèmes de fichiers signalent des erreurs par le biais de la commande *samu*, du gestionnaire Oracle HSM ou du fichier */var/adm/sam-log*, suivez la procédure décrite ci-dessous :

3.1.4.1. Réparation d'un système de fichiers

1. Connectez-vous au serveur de système de fichiers en tant qu'utilisateur *root*.

Dans cet exemple, nous nous connectons à l'hôte *server1* :


```
[server1]root@solaris:~#
```

2. Si vous réparez un système de fichiers d'archivage, effectuez la procédure décrite à la [Section 3.1.2.1, « Mise en veille des processus d'archivage et de transfert » \[50\]](#) avant de continuer.
3. Démontez le système de fichiers concerné.

Vous devrez peut-être effectuer plusieurs tentatives si vous attendez l'arrêt de l'archivage. Dans cet exemple, nous démontons le système de fichiers *samqfs1* :

```
[server1]root@solaris:~# umount samqfs1
samfs umount: /samqfs1: is busy
[server1]root@solaris:~# umount samqfs1
[server1]root@solaris:~#
```

4. Réparez le système de fichiers. Exécutez la commande *samfsck -F -V family-set-name*, où *family-set-name* est le nom de la famille spécifiée pour le système de fichiers dans le fichier */etc/opt/SUNWsamfs/mcf*.

Il est souvent recommandé d'enregistrer les résultats de réparation dans un fichier daté à des fins de consultation ultérieure et de diagnostic, si nécessaire. Par conséquent, dans cet exemple, nous enregistrons les résultats en transférant la sortie *samfsck* à la commande *tee /var/tmp/samfsck-FV.family-set-name.`date +%Y%m%d.%H%M%S`* (notez que la commande ci-dessous est saisie en tant que ligne seule, le saut de ligne est échappé à l'aide de la barre oblique inverse) :

```
[server1]root@solaris:~# samfsck -F -V samqfs1 | tee /
/var/tmp/samfsck-FV.samqfs1.`date +%Y%m%d.%H%M%S`
name:      /samqfs1      version:      2A
First pass
Second pass
Third pass
NOTICE: ino 2.2, Repaired link count from 8 to 14
Inodes processed: 123392
total data kilobytes      = 1965952
total data kilobytes free = 1047680
total meta kilobytes      = 131040
total meta kilobytes free = 65568
INFO: FS samma1 repaired:
      start:  May 19, 2014 10:57:13 AM MDT
      finish: May 19, 2014 10:57:37 AM MDT
NOTICE: Reclaimed 70057984 bytes
NOTICE: Reclaimed 9519104 meta bytes
[server1]root@solaris:~#
```

- Remontez le système de fichiers.

```
[server1]root@solaris:~# mount /samqfs1
[server1]root@solaris:~#
```

- Arrêtez la procédure à cette étape.

3.1.5. Ajout de périphériques aux systèmes de fichiers

Avant d'ajouter des périphériques à un système de fichiers existant, tenez compte de vos besoins et de toutes vos possibilités. Assurez-vous que l'amplification du système de fichiers existant est la solution aux besoins grandissants en capacité. Si votre espace de stockage physique actuel est insuffisant pour accueillir vos nouveaux projets ou communautés utilisateur, il convient peut-être mieux de créer un ou plusieurs systèmes de fichiers Oracle HSM. En général, plusieurs systèmes de fichiers plus petits offrent de meilleures performances qu'un seul système de fichiers plus grand. En outre, les systèmes de fichiers réduits s'avèrent plus faciles à créer et à gérer.

Lorsque vous êtes convaincu que vous devez amplifier votre système de fichiers, vous avez le choix entre deux approches :

- [Ajout de périphériques à un système de fichiers monté \[58\]](#) (recommandé)
- [Ajout de périphériques à un système de fichiers non monté \[65\]](#)

3.1.5.1. Ajout de périphériques à un système de fichiers monté

Procédez comme suit :

- Connectez-vous au serveur de système de fichiers en tant qu'utilisateur *root*.

Dans cet exemple, nous nous connectons à l'hôte *server1* :

```
[server1]root@solaris:~#
```

- Ouvrez le fichier */etc/opt/SUNWsamfs/mcf* dans un éditeur de texte et recherchez le système de fichiers à amplifier.

Dans cet exemple, nous utilisons l'éditeur de texte *vi* : Nous devons amplifier deux systèmes de fichiers, le système de fichiers générique *samqfsms* et le système de fichiers haute performance *samqfs2ma* :

```
[server1]root@solaris:~# vi /etc/opt/SUNWsamfs/mcf
# Equipment      Equipment  Equipment  Family    Device    Additional
# Identififier   Ordinal   Type       Set       State     Parameters
#-----
samqfsms        100      ms        samqfsms  on
```

```

/dev/dsk/c1t3d0s3 101 md samqfsms on
/dev/dsk/c1t4d0s5 102 md samqfsms on
samqfs2ma 200 ma samqfs2ma on
/dev/dsk/c1t3d0s3 201 mm samqfs2ma on
/dev/dsk/c1t3d0s5 202 md samqfs2ma on
/dev/dsk/c1t4d0s5 203 md samqfs2ma on

```

3. Si vous ajoutez des périphériques à un système de fichiers générique *ms*, ajoutez des périphériques de données/métadonnées supplémentaires à la fin de la définition du système de fichiers dans le fichier *mcf*. Ensuite, enregistrez le fichier et fermez l'éditeur de texte.

Vous pouvez ajouter jusqu'à 252 périphériques logiques. Dans cet exemple, nous ajoutons 2 périphériques, *103* et *104*, au système de fichiers *samqfsms*.

```

[server1]root@solaris:~# vi /etc/opt/SUNWsamfs/mcf
# Equipment      Equipment  Equipment  Family    Device  Additional
# Identifrier   Ordinal   Type       Set       State   Parameters
#-----
samqfsms        100       ms         samqfsms  on
/dev/dsk/c1t3d0s3 101       md         samqfsms  on
/dev/dsk/c1t4d0s5 102       md         samqfsms  on
/dev/dsk/c1t3d0s7 103       md         samqfsms  on
/dev/dsk/c1t4d0s7 104       md         samqfsms  on
:wq
[server1]root@solaris:~#

```

4. Si vous ajoutez des périphériques à un système de fichiers haute performance *ma*, ajoutez des périphériques de données et un ou plusieurs périphériques de disque *mm* à la fin de la définition du système de fichiers dans le fichier *mcf*. Ensuite, enregistrez le fichier et fermez l'éditeur de texte.

Ajoutez toujours les nouveaux périphériques à la fin de la liste des périphériques existants. Vous pouvez ajouter jusqu'à 252 périphériques, dans la mesure où les périphériques de métadonnées et les périphériques de données sont proportionnels en nombre. Dans cet exemple, nous ajoutons un périphérique de métadonnées *mm*, *204*, et 2 périphériques de données *md*, *205* et *206*, au système de fichiers *samqfs2ma* :

```

[server1]root@solaris:~# vi /etc/opt/SUNWsamfs/mcf
# Equipment      Equipment  Equipment  Family    Device  Additional
# Identifrier   Ordinal   Type       Set       State   Parameters
#-----
...
samqfs2ma        200       ma         samqfs2ma  on
/dev/dsk/c1t3d0s3 201       mm         samqfs2ma  on
/dev/dsk/c1t3d0s5 202       md         samqfs2ma  on

```

```

/dev/dsk/c1t4d0s5  203      md          samqfs2ma  on
/dev/dsk/c1t5d0s6  204      mm          samqfs2ma  on
/dev/dsk/c1t3d0s7  205      md          samqfs2ma  on
/dev/dsk/c1t4d0s7  206      md          samqfs2ma  on
:wq
[server1]root@solaris:~#

```

- Recherchez les erreurs éventuelles dans le fichier *mcf* en exécutant la commande *sam-fsd* et corrigez celles qui sont détectées.

sam-fsd est une commande d'initialisation qui lit les fichiers de configuration Oracle HSM. Elle s'arrête en cas d'erreur :

```
[server1]root@solaris:~# sam-fsd
```

- Si la commande *sam-fsd* détecte une erreur dans le fichier *mcf*, modifiez le fichier pour corriger l'erreur et vérifiez à nouveau, comme décrit à l'étape précédente.

Dans l'exemple ci-dessous, *sam-fsd* signale un problème non spécifié avec un périphérique :

```
[server1]root@solaris:~# sam-fsd
Problem in mcf file /etc/opt/SUNWsamfs/mcf for filesystem samqfsms
sam-fsd: Problem with file system devices.
```

Généralement, les erreurs de ce type découlent de fautes de frappe involontaires. Ici, à l'ouverture du fichier *mcf* dans un éditeur, nous découvrons que nous avons tapé la lettre *o* au lieu d'un 0 (zéro) dans le nom du périphérique *104*, le second nouveau périphérique *md* :

```

samqfsms          100      ms          samqfsms     on
/dev/dsk/c1t3d0s3  101      md          samqfsms     on
/dev/dsk/c1t4d0s5  102      md          samqfsms     on
/dev/dsk/c1t3d0s7  103      md          samqfsms     on
/dev/dsk/c1t4dos7  104      md          samqfsms     on
^

```

- Si la commande *sam-fsd* s'exécute sans erreur, le fichier *mcf* est correct. Passez à l'étape suivante.

Cet exemple énumère partiellement la sortie exempte d'erreurs :

```
[server1]root@solaris:~# sam-fsd
Trace file controls:
sam-amld          /var/opt/SUNWsamfs/trace/sam-amld
                  cust err fatal ipc misc proc date
...
```

```

Would start sam-archiverd()
Would start sam-stagealld()
Would start sam-stagerd()
Would start sam-amld()
[server1]root@solaris:~#

```

8. Demandez au logiciel Oracle HSM de relire le fichier *mcf* et de se reconfigurer en conséquence. Exécutez la commande *samd config*.

```

[server1]root@solaris:~# samd config
Configuring SAM-FS
[server1]root@solaris:~#

```

9. Assurez-vous que *samd config* a mis à jour la configuration du système de fichiers Oracle HSM pour inclure les nouveaux périphériques. Exécutez la commande *samcmd f*.

L'état des périphériques doit être *off*. Dans cet exemple, *samcmd f* indique que les nouveaux périphériques *103* et *104* sont tous les deux désactivés (*off*) :

```

[server1]root@solaris:~# samcmd f
File systems samcmd      5.4 16:57:35 Feb 27 2014
samcmd on server1

```

ty	eq	state	device_name	status	high	low	mountpoint	server
ms	100	on	samqfms	m---2-----	80%	70%	/samqfms	
md	101	on	/dev/dsk/c1t3d0s3					
md	102	on	/dev/dsk/c1t4d0s5					
md	103	off	/dev/dsk/c1t3d0s7					
md	104	off	/dev/dsk/c1t4d0s7					

```

[server1]root@solaris:~#

```

10. Activez les périphériques que vous venez d'ajouter. Pour chaque périphérique, exécutez la commande *samcmd add equipment-number*, où *equipment-number* est le nombre ordinal d'équipement affecté au périphérique dans le fichier */etc/opt/SUNWsamfs/mcf*.

Dans cet exemple, nous activons les nouveaux périphériques, *103* et *104* :

```

[server1]root@solaris:~# samcmd add 103
[server1]root@solaris:~# samcmd add 104

```

11. Si vous ajoutez des périphériques à un système de fichiers partagé, passez à la [Section 3.1.5.1.1, « Finalisation de la configuration de nouveaux périphériques ajoutés à un système de fichiers partagé » \[62\]](#).
12. Si vous ajoutez des périphériques à un système de fichiers autonome non partagé, assurez-vous qu'ils ont été ajoutés et qu'ils sont prêts à être utilisés par le système de fichiers. Exécutez la commande *samcmd m* et vérifiez les résultats.

Lorsque son état est activé (*on*), le périphérique est ajouté et est prêt à être utilisé. Dans cet exemple, nous avons ajouté les périphériques *103* et *104* :

```
[server1]root@solaris:~# samcmd f
Mass storage status samcmd      5.4 17:17:08 Feb 27 2014
samcmd on server1
ty  eq  status      use state  ord  capacity      free  ra  part high low
ms  100 m----2----- 13% on           3.840G   3.588G 1M   16  80% 70%
md  101           31% on          0  959.938M  834.250M
md  102           13% on          1  959.938M  834.250M
md  103           0% on          2  959.938M  959.938M
md  104           0% on          3  959.938M  959.938M
[server1]root@solaris:~#
```

13. Arrêtez la procédure à cette étape.

3.1.5.1.1. Finalisation de la configuration de nouveaux périphériques ajoutés à un système de fichiers partagé

Lorsque vous ajoutez des périphériques à un système de fichiers partagé, quelques étapes supplémentaires sont nécessaires avant que tous les périphériques ne soient configurés sur tous les hôtes du système de fichiers. Procédez comme suit :

1. Connectez-vous à l'hôte du serveur de métadonnées du système de fichiers en tant qu'utilisateur *root*.

Dans cet exemple, l'hôte du serveur de métadonnées est nommé *metadata-server* :

```
[metadata-server]root@solaris:~#
```

2. Assurez-vous que les nouveaux périphériques ont été ajoutés au serveur de métadonnées. Exécutez la commande *samcmd m*.

Lorsque son état est *unavail*, le périphérique est ajouté mais n'est pas encore prêt à être utilisé. Dans cet exemple, nous avons ajouté les périphériques *103* et *104* :

```
[metadata-server]root@solaris:~# samcmd f
Mass storage status samcmd      5.4 17:17:08 Feb 27 2014
samcmd on metadata-server
ty  eq  status      use state  ord  capacity      free  ra  part high low
ms  100 m----2----- 13% on           3.840G   3.588G 1M   16  80% 70%
md  101           31% on          0  959.938M  834.250M
md  102           13% on          1  959.938M  834.250M
md  103           0% unavail  2  959.938M  959.938M
md  104           0% unavail  3  959.938M  959.938M
[metadata-server]root@solaris:~#
```

3. Connectez-vous aux hôtes de clients de chaque système de fichiers en tant qu'utilisateur *root*.

N'oubliez pas d'inclure les serveurs de métadonnées potentiels, qui sont aussi des clients. Dans cet exemple, nous devons nous connecter à un serveur de métadonnées potentiel, nommé *potential-metadata-server*, et deux clients, *client1* et *client2Linux*. Par conséquent, nous ouvrons trois fenêtres de terminal et utilisons le protocole Secure Shell (*ssh*) :

```
[metadata-server]root@solaris:~# ssh root@potential-metadata-server
Password:
[potential-metadata-server]root@solaris:~#
[metadata-server]root@solaris:~# ssh root@client1
Password:
[client1]root@solaris:~#
[metadata-server]root@solaris:~# ssh root@client2Linux
Password:
[client2Linux]:[root@linux ~]#
```

4. Dans le cas d'un client Linux, démontez le système de fichiers partagé.

```
[client2Linux]:[root@linux ~]# umount /samqfsms
```

5. Sur chaque client, ouvrez le fichier */etc/opt/SUNWsamfs/mcf* dans un éditeur de texte et ajoutez les nouveaux périphériques à la fin de la définition du système de fichiers, comme vous l'avez fait pour le serveur.

Dans cet exemple, nous ajoutons les périphériques *103* et *104* au fichier *mcf* sur *client1* :

```
[client1]root@solaris:~# vi /etc/opt/SUNWsamfs/mcf
# Equipment      Equipment  Equipment  Family    Device  Additional
# Identifier      Ordinal   Type       Set       State   Parameters
#-----
samqfsms         100      ms        samqfsms  on      shared
/dev/dsk/c1t3d0s3 101      md        samqfsms  on
/dev/dsk/c1t4d0s5 102      md        samqfsms  on
/dev/dsk/c1t3d0s7 103      md        samqfsms  on
/dev/dsk/c1t4d0s7 104      md        samqfsms  on
:wq
[metadata-server]root@solaris:~#
```

6. Sur chaque client, vérifiez si le fichier *mcf* ne contient pas d'erreurs en exécutant la commande *sam-fsd*, puis corrigez toutes les erreurs détectées.

```
[metadata-server]root@solaris:~# sam-fsd
```

- Sur chaque client, demandez au logiciel Oracle HSM de relire le fichier *mcf* et de se reconfigurer en conséquence :

```
[metadata-server]root@solaris:~# samd config
```

- Dans le cas d'un client Linux, montez le système de fichiers partagé.

```
[client2Linux]:[root@linux ~]# mount /samqfsms
```

- Une fois tous les clients configurés, revenez au serveur de métadonnées et activez l'allocation de stockage sur les nouveaux périphériques. Pour chaque périphérique, exécutez la commande *samcmd alloc equipment-number*, où *equipment-number* est le nombre ordinal d'équipement affecté au périphérique dans le fichier */etc/opt/SUNWsamfs/mcf*.

Dans cet exemple, nous activons l'allocation de stockage sur les périphériques *103* et *104* :

```
[metadata-server]root@solaris:~# samcmd alloc 103
```

```
[metadata-server]root@solaris:~# samcmd alloc 104
```

- Enfin, assurez-vous que les périphériques ont été ajoutés et qu'ils sont prêts à être utilisés par le système de fichiers. Exécutez la commande *samcmd m* et vérifiez les résultats.

Lorsque son état est activé (*on*), le périphérique est ajouté et est prêt à être utilisé. Dans cet exemple, nous avons ajouté les périphériques *103* et *104* :

```
[metadata-server]root@solaris:~# samcmd f
```

```
Mass storage status samcmd      5.4 17:17:08 Feb 27 2014
```

```
samcmd on metadata-server
```

ty	eq	status	use	state	ord	capacity	free	ra	part	high	low
ms	100	m----2-----	13%	on		3.840G	3.588G	1M	16	80%	70%
md	101		31%	on	0	959.938M	834.250M				
md	102		13%	on	1	959.938M	834.250M				
md	103		0%	on	2	959.938M	959.938M				
md	104		0%	on	3	959.938M	959.938M				

```
[metadata-server]root@solaris:~#
```

- Arrêtez la procédure à cette étape.

3.1.5.2. Ajout de périphériques à un système de fichiers non monté

Procédez comme suit :

1. Connectez-vous à l'hôte du serveur du système de fichiers en tant qu'utilisateur *root*.

Dans cet exemple, l'hôte du serveur de métadonnées est nommé *server1* :

```
[server1]root@solaris:~#
```

2. Avant de démonter un système de fichiers d'archivage, effectuez la procédure décrite à la [Section 3.1.2.1, « Mise en veille des processus d'archivage et de transfert » \[50\]](#).
3. Démontez le système de fichiers.

Ne continuez pas tant que vous n'avez pas démonté le système de fichiers. Dans cet exemple, nous démontons le système de fichiers *samqfs1* :

```
[server1]root@solaris:~# umount samqfs1
```

4. Ouvrez le fichier */etc/opt/SUNWsamfs/mcf* dans un éditeur de texte et recherchez le système de fichiers à amplifier.

Dans l'exemple, nous utilisons l'éditeur de texte *vi*. Nous devons agrandir le système de fichiers *samqfs1* :

```
[server1]root@solaris:~# vi /etc/opt/SUNWsamfs/mcf
# Equipment      Equipment  Equipment  Family    Device  Additional
# Identififier   Ordinal   Type       Set       State   Parameters
#-----
samqfs1          100       ms         samqfs1   on
/dev/dsk/c1t3d0s3 101       md         samqfs1   on
/dev/dsk/c1t4d0s5 102       md         samqfs1   on
```

5. Si vous ajoutez des périphériques à un système de fichiers *ma* haute performance, vous devez ajouter le stockage des métadonnées au stockage des données. Ajoutez suffisamment de périphériques de disque *mm* pour stocker les métadonnées des périphériques de données ajoutés. Ensuite, enregistrez le fichier et fermez l'éditeur de texte.

Vous pouvez ajouter jusqu'à 252 périphériques logiques. Dans cet exemple, nous ajoutons un périphérique de métadonnées *mm* au système de fichiers *samqfs2ma* et deux périphériques de données au système de fichiers *samqfs2ma* :

```
[server1]root@solaris:~# vi /etc/opt/SUNWsamfs/mcf
# Equipment      Equipment  Equipment  Family    Device  Additional
# Identififier   Ordinal   Type       Set       State   Parameters
```

```
#-----
samqfs2ma      200      ma      samqfs2ma  on
/dev/dsk/c1t3d0s3  201      mm      samqfs2ma  on
/dev/dsk/c1t5d0s6  204      mm      samqfs2ma  on
/dev/dsk/c1t3d0s5  202      md      samqfs2ma  on
/dev/dsk/c1t4d0s5  203      md      samqfs2ma  on
/dev/dsk/c1t3d0s7  205      md      samqfs2ma  on
/dev/dsk/c1t4dos7  206      md      samqfs2ma  on
:wq
[server1]root@solaris:~#
```

- Si vous ajoutez des périphériques à un système de fichiers *ms* générique, ajoutez des périphériques de données/métadonnées supplémentaires à la définition du système de fichiers dans le fichier *mcf*. Ensuite, enregistrez le fichier et fermez l'éditeur de texte.

Vous pouvez ajouter jusqu'à 252 périphériques logiques. Dans cet exemple, nous ajoutons deux périphériques au système de fichiers *samqfs1* :

```
[server1]root@solaris:~# vi /etc/opt/SUNWsamfs/mcf
# Equipment      Equipment  Equipment  Family    Device    Additional
# Identifrier    Ordinal   Type       Set       State     Parameters
#-----
samqfs1          100      ms        samqfs1   on
/dev/dsk/c1t3d0s3  101      md        samqfs1   on
/dev/dsk/c1t4d0s5  102      md        samqfs1   on
/dev/dsk/c1t3d0s7  103      md        samqfs1   on
/dev/dsk/c1t4dos7  104      md        samqfs1   on
:wq
[server1]root@solaris:~#
```

- Recherchez les erreurs éventuelles dans le fichier *mcf* en exécutant la commande *sam-fsd* et corrigez celles qui sont détectées.

sam-fsd est une commande d'initialisation qui lit les fichiers de configuration Oracle HSM. Elle s'arrête en cas d'erreur :

```
[server1]root@solaris:~# sam-fsd
```

- Demandez au logiciel Oracle HSM de relire le fichier *mcf* et de se reconfigurer en conséquence :

```
root@solaris:~# samd config
```

- Incorporez les nouveaux périphériques au système de fichiers. Exécutez la commande *samgrowfs family-set-name*, où *family-set-name* est le nom de la famille spécifiée pour le système de fichiers dans le fichier */etc/opt/SUNWsamfs/mcf*.

Dans cet exemple, nous amplifions le système de fichiers *samqfs1* :

```
[server1]root@solaris:~# samgrowfs samqfs1
```

10. Remontez le système de fichiers.

```
[server1]root@solaris:~# mount /samqfs1
```

11. Si vous ajoutez des périphériques à un système de fichiers d'archivage, redémarrez le démon de gestion de la bibliothèque Oracle HSM. Exécutez la commande *samd start*.

```
[server1]root@solaris:~# samd start
```

12. Si vous n'avez pas démonté le système de fichiers avant d'effectuer des modifications et si, par conséquent, le système de fichiers ne peut être monté, restaurez le fichier *mc f* d'origine en supprimant les références aux périphériques ajoutés. Exécutez ensuite *samd config* pour restaurer la configuration, démontez le système de fichiers et recommencez.

13. Arrêtez la procédure à cette étape.

3.1.6. Suppression de périphériques de données d'un système de fichiers

En cas de besoin, vous pouvez supprimer des périphériques de données de systèmes de fichiers Oracle HSM montés. Cela est généralement nécessaire si vous devez remplacer une unité défectueuse ou libérer des périphériques sous-utilisés pour d'autres usages. Cependant, certaines limitations s'appliquent.

Vous pouvez uniquement supprimer les périphériques de données. Vous ne pouvez pas supprimer les périphériques contenant des métadonnées, car ces dernières définissent l'organisation intrinsèque du système de fichiers. Vous ne pouvez donc supprimer que les périphériques *md*, *mr* et de groupe entrelacé de systèmes de fichiers *ma* haute performance. Vous ne pouvez pas supprimer les périphériques de métadonnées *mm* de systèmes de fichiers *ma*. Vous ne pouvez pas non plus supprimer les périphériques *md* des systèmes de fichiers génériques car ces périphériques stockent les données et les métadonnées.

Pour supprimer les périphériques, vous devez également disposer d'un emplacement où déplacer les fichiers de données valides se trouvant sur le périphérique cible. Cela signifie que vous ne pouvez pas supprimer tous les périphériques. Un périphérique doit toujours être disponible dans le système de fichiers et il doit disposer d'un espace libre suffisant pour contenir tous les fichiers se trouvant sur les périphériques que vous supprimez. Si vous avez besoin de supprimer un groupe entrelacé, vous devez disposer d'un autre groupe entrelacé configuré avec le même nombre de périphériques membres.

Pour supprimer des périphériques, effectuez les opérations suivantes :

- Vérification de la sauvegarde des données et des métadonnées du système de fichiers [68]
- Suppression de périphériques d'un système de fichiers haute performance monté [70].

3.1.6.1. Vérification de la sauvegarde des données et des métadonnées du système de fichiers

Effectuez les tâches suivantes :

- Exécution de **samexplorer** [68]
- Création d'un fichier de points de récupération pour le système de fichiers [69]

3.1.6.1.1. Exécution de samexplorer

1. Connectez-vous à l'hôte du serveur du système de fichiers en tant qu'utilisateur *root*.

Dans cet exemple, l'hôte du serveur de métadonnées est nommé *server1* :

```
[server1]root@solaris:~#
```

2. Créez un rapport *samexplorer*. Exécutez la commande *samexplorer path/hostname.YYYYMMDD.hmmz.tar.gz*, où :
 - *path* est le chemin du répertoire choisi.
 - *hostname* est le nom de l'hôte du système de fichiers Oracle HSM.
 - *YYYYMMDD.hmmz* est une date et un horodatage.

Par défaut, ce fichier est appelé */tmp/SAMreport.hostname.YYYYMMDD.hmmz.tar.gz*. Dans l'exemple, nous utilisons le répertoire */zfs1/tmp/*, où */zfs1* est un système de fichiers qui n'a aucun composant en commun avec le système de fichiers Oracle HSM (notez que la commande ci-dessous est entrée sur une seule ligne ; le saut de ligne est échappé à l'aide de la barre oblique inverse) :

```
[server1]root@solaris:~# samexplorer /
/zfs1/sam_config/explorer/samhost1.20140130.1659MST.tar.gz

Report name:      /zfs1/sam_config/explorer/samhost1.20140130.1659MST.tar.gz
Lines per file:  1000
Output format:   tar.gz (default) Use -u for unarchived/uncompressed.

Please wait.....
Please wait.....
Please wait.....
```

The following files should now be ftp'ed to your support provider as ftp type binary.

```
/zfs1/sam_config/explorer/samhost1.20140130.1659MST.tar.gz
```

3. [Création d'un fichier de points de récupération pour le système de fichiers \[69\]](#).

3.1.6.1.2. Création d'un fichier de points de récupération pour le système de fichiers

1. Connectez-vous à l'hôte du serveur du système de fichiers en tant qu'utilisateur *root*.

Dans cet exemple, l'hôte du serveur de métadonnées est nommé *server1* :

```
[server1]root@solaris:~#
```

2. Sélectionnez l'emplacement où le fichier de points de récupération sera stocké. L'emplacement choisi ne doit partager aucun périphérique avec le système de fichiers que vous sauvegardez et disposer de suffisamment d'espace libre pour stocker un fichier particulièrement volumineux.

Les périphériques que nous souhaitons supprimer peuvent contenir des fichiers qui n'ont pas encore été archivés. Il n'existe qu'une seule copie de tels fichiers, de sorte que nous devons créer un fichier de points de récupération qui stocke au moins certaines données, ainsi que des métadonnées. Cela peut considérablement augmenter la taille du fichier de points de récupération.

Dans cet exemple, nous avons créé un sous-répertoire, *tmp/*, dans un système de fichiers n'ayant aucun composant en commun avec le système de fichiers Oracle HSM, */zfs1* :

```
[server1]root@solaris:~# mkdir /zfs1/tmp/
[server1]root@solaris:~#
```

3. Accédez au répertoire root du système de fichiers.

Dans cet exemple, nous accédons au répertoire du point de montage */samqfs1* :

```
[server1]root@solaris:~# cd /samqfs1
[server1]root@solaris:~#
```

4. Sauvegardez les métadonnées et toutes les données non archivées du système de fichiers. Exécutez la commande *samfsdump -f -u recovery-point*, où *recovery-point* correspond au chemin d'accès et au nom du fichier de points de récupération terminé.

Notez que l'option *-u* ajoute la portion de données des fichiers non archivés au point de récupération. Cela peut considérablement augmenter la taille du fichier.

Dans cet exemple, nous créons un fichier de points de récupération pour le système de fichiers *samqfs1* appelé *samqfs1-20140313.025215* dans le répertoire */zfs1/tmp/*. Nous vérifions les résultats à l'aide de la commande *ls -l* (notez que la seconde commande ci-dessous est entrée sur une seule ligne ; le saut de ligne est échappé à l'aide de la barre oblique inverse) :

```
[server1]root@solaris:~# cd /samqfs1
[server1]root@solaris:~# samfsdump -f /
/zfs1/tmp/samqfs1-`date '+%Y%m%d.%H%M%S'` -T /samqfs1
samfsdump statistics:
  Files:                10010
  Directories:          2
  Symbolic links:       0
  Resource files:       0
  Files as members of hard links :    0
  Files as first hard link :    0
  File segments:        0
  File archives:        10010
  Damaged files:        0
  Files with data:       0
  File warnings:        0
  Errors:                0
  Unprocessed dirs:     0
  File data bytes:      0
[server1]root@solaris:~# ls -l /zfs1/tmp/samqfs1*
-rw-r--r-- 1 root other 5376517 Mar 13 02:52 /zfs1/tmp/samqfs1-20140313.025215
[server1]root@solaris:~#
```

5. Passez ensuite à la section [Suppression de périphériques d'un système de fichiers haute performance monté \[70\]](#).

3.1.6.2. Suppression de périphériques d'un système de fichiers haute performance monté

Vous devez supprimer les périphériques un par un. Pour chaque périphérique, procédez comme suit :

1. Connectez-vous à l'hôte du serveur du système de fichiers en tant qu'utilisateur *root*.

Dans cet exemple, l'hôte du serveur de métadonnées est nommé *server1* :

```
[server1]root@solaris:~#
```

2. Ouvrez le fichier */etc/opt/SUNWsamfs/mcf* et notez le nombre ordinal d'équipements du périphérique que vous devez supprimer.

Dans l'exemple, nous utilisons l'éditeur de texte *vi*. Nous devons supprimer le périphérique */dev/dsk/c1t4d0s7* de la liste d'équipements pour le système de fichiers *samqfs1*. Le nombre ordinal d'équipement est *104* :

```
[server1]root@solaris:~# vi /etc/opt/SUNWsamfs/mcf
# Equipment      Equipment  Equipment  Family    Device   Additional
# Identifrier    Ordinal   Type       Set       State    Parameters
#-----
samqfs1          100       ms        samqfs1   on
/dev/dsk/c1t3d0s3 101       md        samqfs1   on
/dev/dsk/c1t4d0s5 102       md        samqfs1   on
/dev/dsk/c1t3d0s7 103       md        samqfs1   on
/dev/dsk/c1t4d0s7 104       md        samqfs1   on
:q
[server1]root@solaris:~#
```

- Avant d'essayer de supprimer un périphérique, assurez-vous que les périphériques restants dans le système de fichiers peuvent accepter tous les fichiers déplacés depuis le périphérique que vous comptez supprimer.
 - Vérifiez que ces périphériques disposent de suffisamment d'espace libre.
 - Si le périphérique est un groupe entrelacé, assurez-vous que le système de fichiers contient un autre groupe entrelacé avec une configuration équivalente.

Par exemple, si le groupe entrelacé que vous souhaitez supprimer possède quatre équipements, vous devez disposer d'un autre groupe entrelacé activé avec quatre équipements.

- Assurez-vous que le système de fichiers que vous envisagez de modifier possède un superbloc version 2A. Exécutez la commande *samfsinfo filesystem-name*, où *filesystem-name* est le nom du système de fichiers.

Dans cet exemple, le système de fichiers *samqfs1* utilise un superbloc *version :2A* :

```
[server1]root@solaris:~# /opt/SUNWsamfs/sbin/samfsinfo samqfs1
samfsinfo: filesystem samqfs1 is mounted.
name:      samqfs1      version:    2A
time:      Tuesday, June 28, 2011 6:07:36 AM MDT
feature:   Aligned Maps
count:     4
...
[server1]root@solaris:~#
```

- Si le système de fichiers ne possède pas de superbloc version 2A, arrêtez ici. Vous ne pouvez pas supprimer de périphérique tant que ce système de fichiers est monté.
- Si vous supprimez des périphériques d'un système de fichiers d'archivage Oracle HSM, libérez tous les fichiers archivés du périphérique de disque que vous supprimez. Exécutez

la commande `samcmd release equipment-number`, où `equipment-number` est le nombre ordinal d'équipement qui identifie le périphérique dans le fichier `/etc/opt/SUNwsamfs/mcf`.

Si le périphérique est un groupe entrelacé, fournissez le nombre d'équipement de n'importe quel périphérique du groupe.

Le logiciel Oracle HSM change l'état du périphérique spécifié en `noalloc` (aucune allocation) afin qu'aucun nouveau fichier n'y soit stocké, et commence à libérer les fichiers précédemment archivés. Une fois que le périphérique ne contient plus de fichiers non archivés, le logiciel supprime le périphérique de la configuration du système de fichiers et définit son état sur `off`.

Dans cet exemple, nous libérons les fichiers du périphérique `104` dans le système de fichiers d'archivage `samqfs1` :

```
[server1]root@solaris:~# samcmd release 104
```

- Si vous supprimez un périphérique d'un système de fichiers sans archivage Oracle HSM, déplacez tous les fichiers valides restants hors du périphérique de disque que vous supprimez. Exécutez la commande `samcmd remove equipment-number`, où `equipment-number` est le nombre ordinal d'équipement qui identifie le périphérique dans le fichier `/etc/opt/SUNwsamfs/mcf`.

Le logiciel Oracle HSM change l'état du périphérique spécifié en `noalloc` (aucune allocation) afin qu'aucun nouveau fichier n'y soit stocké, et commence à déplacer les fichiers contenant des données valides vers les périphériques restants dans le système de fichiers. Une fois tous les fichiers déplacés, le logiciel supprime le périphérique de la configuration du système de fichiers et définit son état sur `off`.

Dans cet exemple, nous déplaçons les fichiers du périphérique `104` :

```
[server1]root@solaris:~# samcmd remove 104
```

- Contrôlez la progression du processus sélectionné, `samcmd remove` ou `samcmd release`. Exécutez la commande `samcmd m` et/ou consultez le fichier journal et le fichier `/var/opt/SUNwsamfs/trace/sam-shrink`.

Le processus `release` se termine relativement rapidement si tous les fichiers ont été archivés, car il libère simplement l'espace associé aux fichiers copiés vers le support d'archivage. Selon la quantité de données et le nombre de fichiers, le processus `remove` prend considérablement plus de temps, car il nécessite le déplacement des fichiers entre des périphériques de disque.

```
[server1]root@solaris:~# samcmd m
ty   eq  status      use state ord  capacity      free   ra  part high low
ms   100 m----2----- 27% on           3.691G   2.628G   1M   16  80% 70%
```



```

md      101                27% on      0 959.938M 703.188M
md      102                28% on      1 899.938M 646.625M
md      103                13% on      2 959.938M 834.250M
md      104                0% noalloc 3 959.938M 959.938M
[server1]root@solaris:~#

```

9. Si vous utilisez *samcmd release* et si le périphérique cible ne passe pas en état *off*, il reste des fichiers non archivés sur le périphérique. Attendez que l'archiveur s'exécute et que l'archivage se termine. Exécutez ensuite de nouveau la commande *samcmd release*. Vous pouvez vérifier la progression de l'archivage en exécutant la commande *samcmd a*.

Le processus *release* ne peut pas libérer d'espace disque tant que les fichiers non archivés ne sont pas archivés.

```

[server1]root@solaris:~# samcmd a
Archiver status samcmd      5.4 14:12:14 Mar  1 2014
samcmd on server1
sam-archiverd:  Waiting for resources
sam-arfind:  samqfs1 mounted at /samqfs1
Files waiting to start      4  schedule          2  archiving          2
[server1]root@solaris:~#

```

10. Si *samcmd release* échoue car un ou plusieurs fichiers non archivés ne peuvent l'être, déplacez les fichiers non archivés vers un autre périphérique. Exécutez la commande *samcmd remove equipment -number*, comme vous le feriez pour supprimer des périphériques d'un système de fichiers autonome sans archivage.

Dans cet exemple, nous déplaçons les fichiers du périphérique *104* :

```

[server1]root@solaris:~# samcmd remove 104

```

11. Une fois l'état du périphérique défini sur *off*, ouvrez le fichier */etc/opt/SUNWsamfs/mcf* dans un éditeur de texte, localisez le système de fichiers et mettez à jour la liste d'équipements afin de refléter les changements. Enregistrez le fichier et fermez l'éditeur de texte.

Dans cet exemple, *samcmd m* indique que l'état de *104* est *off*. Nous utilisons donc l'éditeur *vi* pour ouvrir le fichier *mcf*. Nous supprimons l'entrée correspondant au périphérique *104* de la liste d'équipements pour le système de fichiers *samqfs1* et enregistrons nos changements :

```

[server1]root@solaris:~# samcmd m
ty      eq  status      use state  ord  capacity      free      ra  part high low
ms      100  m----2----- 27% on           3.691G  2.628G  1M  16  80% 70%
md      101                27% on      0 959.938M 703.188M
md      102                28% on      1 899.938M 646.625M

```

```

md      103                13% on      2  959.938M  834.250M
md      104                0% off      3  959.938M  959.938M
[server1]root@solaris:~# vi /etc/opt/SUNWsamfs/mcf
# Equipment          Equipment  Equipment  Family    Device    Additional
# Identifier         Ordinal   Type       Set       State     Parameters
#-----
samqfs1             100      ms        samqfs1   on
/dev/dsk/c1t3d0s3   101      md        samqfs1   on
/dev/dsk/c1t4d0s5   102      md        samqfs1   on
/dev/dsk/c1t3d0s7   103      md        samqfs1   on
:wq
[server1]root@solaris:~#

```

12. Recherchez les erreurs éventuelles dans le fichier *mcf* modifié en exécutant la commande *sam-fsd* et corrigez celles qui sont détectées.

La commande *sam-fsd* s'interrompt lorsqu'elle détecte une erreur :

```
[server1]root@solaris:~# sam-fsd
```

13. Demandez au logiciel Oracle HSM de relire le fichier *mcf* et de se reconfigurer en conséquence :

```
[server1]root@solaris:~# samd config
```

14. Arrêtez la procédure à cette étape.

3.2. Gestion des systèmes de fichiers partagés Oracle HSM

Cette section décrit les tâches suivantes :

- [Montage et démontage des systèmes de fichiers partagés \[74\]](#)
- [Modification de la configuration de l'hôte d'un système de fichiers partagé \[78\]](#)
- [Basculement du serveur de métadonnées actif au serveur de métadonnées potentiel \[106\]](#)
- [Conversion d'un système de fichiers non partagé en système de fichiers partagé \[109\]](#)
- [Conversion d'un système de fichiers partagé en système de fichiers non partagé \[118\]](#).

3.2.1. Montage et démontage des systèmes de fichiers partagés

Lorsque vous montez ou démontez un système de fichiers partagé, veillez à respecter l'ordre de montage ou de démontage du serveur de métadonnées et des clients.

Pour assurer le basculement, il faut définir des options de montage identiques sur le serveur de métadonnées et tous les serveurs de métadonnées potentiels. Vous pouvez par exemple

créer un fichier *sharefs.cmd* contenant les options de montage, puis le copier sur tous les hôtes.

Pour plus d'informations sur le montage de systèmes de fichiers partagés, reportez-vous à la page de manuel *mount_sharefs*.

3.2.1.1. Montage d'un système de fichiers partagé

1. Connectez-vous au serveur de métadonnées et aux hôtes client Oracle HSM en tant qu'utilisateur *root*.

Dans cet exemple, nous nous connectons à l'hôte du serveur de métadonnées du système de fichiers *sharefs*, *sharefs-mds*. Ensuite, nous ouvrons une fenêtre de terminal pour chaque client, *sharefs-client1* et *sharefs-client2*. Nous utilisons *ssh* (shell sécurisé) pour nous connecter :

```
[sharefs-mds]root@solaris:~# ssh root@sharefs-client1
Password:
[sharefs-client1]root@solaris:~#

[sharefs-mds]root@solaris:~# ssh root@sharefs-client2
Password:
[sharefs-client2]root@solaris:~#
```

2. Si le système de fichiers possède une entrée dans le fichier */etc/vfstab* Solaris, montez le système de fichiers partagé sur l'hôte du serveur de métadonnées à l'aide de la commande *mount mountpoint*, où *mountpoint* est le répertoire de points de montage sur le système de fichiers root de l'hôte.

Commencez toujours par monter le système de fichiers sur l'hôte du serveur de métadonnées avant de le monter sur les clients.

Dans cet exemple, le système de fichiers *sharefs* dispose de l'entrée suivante dans le fichier */etc/vfstab* :

```
sharefs - /sharefs sharefs - no shared
```

Nous pouvons donc monter le système de fichiers en fournissant uniquement le paramètre de point de montage :

```
[sharefs-mds]root@solaris:~# mount /sharefs
[sharefs-mds]root@solaris:~#
```

3. Si le système de fichiers ne possède pas d'entrée dans le fichier */etc/vfstab* Solaris, montez le système de fichiers partagé sur l'hôte du serveur de métadonnées à l'aide de la

commande `mount -F samfs -o shared mountpoint`, où `mountpoint` est le répertoire de points de montage sur le système de fichiers root de l'hôte.

Commencez toujours par monter le système de fichiers sur l'hôte du serveur de métadonnées avant de le monter sur les clients.

Dans cet exemple, le système de fichiers `sharefs` ne possède pas d'entrée dans le fichier `/etc/vfstab` :

```
[sharefs-mds]root@solaris:~# mount -F samfs -o shared /sharefs
[sharefs-mds]root@solaris:~#
```

4. Si le système de fichiers possède une entrée dans le fichier `/etc/vfstab` Solaris, montez le système de fichiers partagé sur chaque hôte client à l'aide de la commande `mount mountpoint`, où `mountpoint` est le répertoire de points de montage sur le système de fichiers root de l'hôte.

Vous pouvez monter le système de fichiers sur les hôtes client dans n'importe quel ordre.

```
[sharefs-client1]root@solaris:~# mount /sharefs
[sharefs-client1]root@solaris:~#
```

```
[sharefs-client2]root@solaris:~# mount /sharefs
[sharefs-client2]root@solaris:~#
```

5. Si le système de fichiers ne possède pas d'entrée dans le fichier `/etc/vfstab` Solaris, montez le système de fichiers partagé sur chaque hôte client à l'aide de la commande `mount -F samfs -o shared mountpoint`, où `mountpoint` est le répertoire de points de montage sur le système de fichiers root de l'hôte.

Vous pouvez monter le système de fichiers sur les hôtes client dans n'importe quel ordre.

```
[sharefs-client1]root@solaris:~# mount -F samfs -o shared /sharefs
[sharefs-client1]root@solaris:~#
```

```
[sharefs-client2]root@solaris:~# mount -F samfs -o shared /sharefs
[sharefs-client2]root@solaris:~#
```

6. Arrêtez la procédure à cette étape.

3.2.1.2. Démontage d'un système de fichiers partagé

1. Connectez-vous au serveur de métadonnées et aux hôtes client Oracle HSM en tant qu'utilisateur `root`.

Dans cet exemple, nous nous connectons à l'hôte du serveur de métadonnées du système de fichiers `sharefs`, `sharefs-mds`. Ensuite, nous ouvrons une fenêtre de terminal pour

chaque client, *sharefs-client1* et *sharefs-client2* et utilisons le protocole *ssh* (Secure Shell) pour nous connecter :

```
[sharefs-mds]root@solaris:~# ssh root@sharefs-client1
Password:
[sharefs-client1]root@solaris:~#
```

```
[sharefs-mds]root@solaris:~# ssh root@sharefs-client2
Password:
[sharefs-client2]root@solaris:~#
```

2. Si le système de fichiers est partagé via NFS ou SAMBA, annulez le partage du système de fichiers avant de le démonter. Sur le serveur de métadonnées, exécutez la commande *unshare mount-point*, où *mount-point* est le répertoire de points de montage du système de fichiers Oracle HSM.

```
[sharefs-mds]root@solaris:~# unshare /sharefs
[sharefs-mds]root@solaris:~#
```

3. Démontez le système de fichiers partagé Oracle HSM de chaque client. Exécutez la commande *umount mount-point*, où *mount-point* est le répertoire de points de montage du système de fichiers Oracle HSM.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la page de manuel *umount_samfs*. Dans cet exemple, nous démontons */sharedqfs1* à partir de nos deux clients, *sharefs-client1* et *sharefs-client2* :

```
[sharefs-client1]root@solaris:~# umount /sharefs
[sharefs-client1]root@solaris:~# exit
[sharefs-mds]root@solaris:~#
```

```
[sharefs-client2]root@solaris:~# umount /sharefs
[sharefs-client1]root@solaris:~# exit
[sharefs-mds]root@solaris:~#
```

4. Démontez le système de fichiers partagé Oracle HSM du serveur de métadonnées. Exécutez la commande *umount -o await_clients=interval mount-point*, où *mount-point* est le répertoire de points de montage du système de fichiers Oracle HSM et où *interval* correspond au délai, en secondes, spécifié par l'option *-o await_clients* pour repousser l'exécution.

Lorsque la commande *umount* est émise sur le serveur de métadonnées d'un système de fichiers partagé Oracle HSM, l'option *-o await_clients* indique à la commande *umount* d'attendre le nombre spécifié de secondes de sorte que les clients aient le temps de démonter le partage. Cela n'a aucun effet si vous démontez un système de fichiers non

partagé ou exécutez une commande sur un client Oracle HSM. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page de manuel *umount_samfs*.

Dans cet exemple, nous démontons le système de fichiers */sharefs* du serveur. Les clients disposent de 60 secondes pour démonter :

```
[sharefs-mds]root@solaris:~# umount -o await_clients=60 /sharefs  
[sharefs-mds]root@solaris:~#
```

5. Arrêtez la procédure à cette étape.

3.2.2. Modification de la configuration de l'hôte d'un système de fichiers partagé

Cette section fournit des instructions pour la configuration d'hôtes supplémentaires en tant que clients d'un système de fichiers partagé, ainsi que pour l'annulation de la configuration de clients existants. Elle inclut les sections suivantes :

- [Configuration de clients de système de fichiers supplémentaires \[78\]](#)
- [Suppression d'un hôte d'une configuration de système de fichiers partagé \[91\]](#)
- [Configuration des clients Data Mover pour les E/S de bande distribuées \[94\]](#)
- [Connexion de lecteurs de bande à l'aide de liaisons permanentes \[99\]](#).

3.2.2.1. Configuration de clients de système de fichiers supplémentaires

Le processus d'ajout d'un hôte de client à un système de fichiers partagé comporte trois parties :

- Tout d'abord, suivez les instructions contenues dans la section [Ajout des informations sur l'hôte à la configuration du système de fichiers partagé \[78\]](#).
- Ensuite, configurez le système de fichiers partagé sur l'hôte, en suivant la procédure adaptée au système d'exploitation hôte ([Configuration du système de fichiers partagé sur un client Solaris \[81\]](#) ou [Configuration du système de fichiers partagé sur un hôte client Linux \[87\]](#)).
- Enfin, montez le système de fichiers partagé sur l'hôte, en suivant la procédure adaptée au système d'exploitation hôte ([Montage du système de fichiers partagé sur un hôte Solaris \[85\]](#) ou [Montage du système de fichiers partagé sur un hôte client Linux \[89\]](#)).

3.2.2.1.1. Ajout des informations sur l'hôte à la configuration du système de fichiers partagé

1. Connectez-vous au serveur de métadonnées Oracle HSM en tant qu'utilisateur *root*.

Dans cet exemple, le système de fichiers partagé Oracle HSM est *sharefs*, et l'hôte du serveur de métadonnées est *sharefs-mds* :

```
[sharefs-mds]root@solaris:~#
```

2. Sauvegardez le fichier */etc/opt/SUNWsamfs/hosts.filesystem*, où *filesystem* est le nom du système de fichiers auquel vous ajoutez l'hôte client.

Notez que la commande ci-dessous est entrée sur une seule ligne ; le saut de ligne est échappé à l'aide de la barre oblique inverse :

```
[sharefs-mds]root@solaris:~# cp /etc/opt/SUNWsamfs/hosts.sharefs /etc/opt/SUNWsamfs/hosts.sharefs.bak
```

3. Si le système de fichiers partagé est monté, exécutez la commande *samsharefs filesystem* à partir du serveur de métadonnées actif, en redirigeant la sortie vers un fichier, */etc/opt/SUNWsamfs/hosts.filesystem*, où *filesystem* est le nom du système de fichiers auquel vous ajoutez l'hôte client.

La commande *samsharefs* affiche la configuration de l'hôte pour un système de fichiers partagé Oracle HSM. La redirection de la sortie vers un fichier crée un fichier d'hôtes (notez que la commande ci-dessous est entrée sur une seule ligne ; le saut de ligne est échappé à l'aide de la barre oblique inverse) :

```
[sharefs-mds]root@solaris:~# samsharefs sharedqfs1 > /etc/opt/SUNWsamfs/hosts.sharedqfs1
```

4. Si le système de fichiers partagé n'est pas monté, exécutez la commande *samsharefs -R filesystem* à partir d'un serveur de métadonnées actif ou potentiel, en redirigeant la sortie vers le fichier */etc/opt/SUNWsamfs/hosts.filesystem*, où *filesystem* est le nom du système de fichiers auquel vous ajoutez l'hôte client.

La commande *samsharefs -R* peut uniquement être exécutée à partir d'un serveur de métadonnées actif ou potentiel (pour en savoir plus, reportez-vous à la page de manuel *samsharefs*). La commande *samsharefs* affiche la configuration de l'hôte pour un système de fichiers partagé Oracle HSM. La redirection de la sortie vers un fichier crée un fichier d'hôtes. Dans l'exemple, nous exécutons la commande à partir du serveur de métadonnées *sharefs-mds* (notez que la commande ci-dessous est entrée sur une seule ligne ; le saut de ligne est échappé à l'aide de la barre oblique inverse) :

```
[sharefs-mds]root@solaris:~# samsharefs -R sharedqfs1 /> /etc/opt/SUNWsamfs/hosts.sharedqfs1
```

5. Ouvrez le nouveau fichier d'hôtes dans un éditeur de texte.

Dans l'exemple, nous utilisons l'éditeur de texte *vi*. La configuration de l'hôte inclut le serveur de métadonnées actif, *sharefs-mds*, un client qui est également un serveur de métadonnées potentiel, *sharefs-mds_alt* et deux autres clients, *sharefs-client1* et *sharefs-client2* :

```
[sharefs-mds]root@solaris:~# vi /etc/opt/SUNWsamfs/hosts.sharefs
#
#Host Name          Network Interface      Server  On/  Additional
#-----          -----
sharefs-mds         10.79.213.117          1      0    server
sharefs-mds_alt     10.79.213.217          2      0
sharefs-client1     10.79.213.133          0      0
sharefs-client2     10.79.213.47           0      0
```

6. Dans le fichier d'hôtes, ajoutez une ligne pour le nouvel hôte client, enregistrez le fichier et fermez l'éditeur de texte.

Dans cet exemple, nous ajoutons une entrée pour l'hôte *sharefs-client3* :

```
[sharefs-mds]root@solaris:~# vi /etc/opt/SUNWsamfs/hosts.sharefs
#
#Host Name          Network Interface      Server  On/  Additional
#-----          -----
sharefs-mds         10.79.213.117          1      0    server
sharefs-mds_alt     10.79.213.217          2      0
sharefs-client1     10.79.213.133          0      0
sharefs-client2     10.79.213.47           0      0
sharefs-client3    10.79.213.49           0      0
:wq
[sharefs-mds]root@solaris:~#
```

7. Si le système de fichiers est monté, mettez à jour le système de fichiers à partir du serveur de métadonnées actif. Exécutez la commande *samsharefs -u filesystem*, où *filesystem* est le nom du système de fichiers auquel vous ajoutez l'hôte client.

La commande *samsharefs* relit les fichiers d'hôtes révisés et met à jour la configuration :

```
[sharefs-mds]root@solaris:~# samsharefs -u sharefs1
```

8. Si le système de fichiers n'est pas monté, mettez à jour le système de fichiers à partir d'un serveur de métadonnées actif ou potentiel. Exécutez la commande *samsharefs -R -u filesystem*, où *filesystem* est le nom du système de fichiers auquel vous ajoutez l'hôte client.

La commande *samsharefs* relit les fichiers d'hôtes révisés et met à jour la configuration :

```
[sharefs-mds]root@solaris:~# samsharefs -R -u sharefs1
```

9. Si vous ajoutez un hôte Solaris en tant que client, reportez-vous à la section "[Configuration du système de fichiers partagé sur un client Solaris](#)" [81].
10. Si vous ajoutez un hôte Linux en tant que client, reportez-vous à la section "[Configuration du système de fichiers partagé sur un hôte client Linux](#)" [87].

3.2.2.1.2. Configuration du système de fichiers partagé sur un client Solaris

1. Sur le client du système de fichiers partagé, connectez-vous en tant qu'utilisateur *root*.

Dans cet exemple, le système de fichiers partagé Oracle HSM est *sharefs* et l'hôte client est *sharefs-client1* :

```
[sharefs-client1]root@solaris:~#
```

2. Dans une fenêtre de terminal, récupérez les informations de configuration pour le système de fichiers partagé. Exécutez la commande *samfsconfig device-path*, où *device-path* est l'emplacement où la commande commence la recherche des périphériques de disque du système de fichiers (par exemple, */dev/dsk/** ou */dev/zvol/dsk/rpool/**).

```
[sharefs-client1]root@solaris:~# samfsconfig /dev/dsk/*
```

3. Si l'hôte a accès aux périphériques de métadonnées pour le système de fichiers et pourrait donc être utilisé comme serveur de métadonnées potentiel, la sortie *samfsconfig* est similaire au fichier *mcf* sur le serveur de métadonnées du système de fichiers.

Dans notre exemple, l'hôte *sharefs-client1* a accès aux périphériques de métadonnées (type d'équipement *mm*). Par conséquent, la sortie de la commande affiche le même équipement que celui répertorié dans le fichier *mcf* sur le serveur, *sharefs-mds*. Seuls les numéros de contrôleur de périphérique affectés par l'hôte diffèrent :

```
[sharefs-client1]root@solaris:~# samfsconfig /dev/dsk/*
# Family Set 'sharefs' Created Thu Feb 21 07:17:00 2013
# Generation 0 Eq count 4 Eq meta count 1
sharefs          300      ma      sharefs  -
/dev/dsk/c1t0d0s0 301      mm      sharefs  -
/dev/dsk/c1t3d0s0 302      mr      sharefs  -
/dev/dsk/c1t3d0s1 303      mr      sharefs  -
```

- Si l'hôte n'a pas accès aux périphériques de métadonnées pour le système de fichiers, la commande `samfsconfig` ne peut pas trouver les périphériques de métadonnées et ne peut donc pas inclure les périphériques Oracle HSM détectés dans la configuration du système de fichiers. La sortie de la commande répertorie `Ordinal 0` (le périphérique de métadonnées) sous `Missing Slices`, échoue à inclure la ligne identifiant la famille du système de fichiers et ajoute un commentaire aux listes pour les périphériques de données.

Dans notre exemple, l'hôte `sharefs-client2` a uniquement accès aux périphériques de données. La sortie `samfsconfig` prend alors cette forme :

```
[sharefs-client2]root@solaris:~# samfsconfig /dev/dsk/*
# Family Set 'sharefs' Created Thu Feb 21 07:17:00 2013
# Missing slices
# Ordinal 0
# /dev/dsk/c4t3d0s0    302      mr      sharefs  -
# /dev/dsk/c4t3d0s1    303      mr      sharefs  -
```

- Copiez les entrées pour le système de fichiers partagé à partir de la sortie `samfsconfig`. Ensuite, dans une seconde fenêtre, ouvrez le fichier `/etc/opt/SUNWsamfs/mcf` dans un éditeur de texte et collez les entrées copiées dans le fichier.

Dans notre premier exemple, l'hôte, `sharefs-client1`, a accès aux périphériques de métadonnées pour le système de fichiers, de sorte que le fichier `mcf` commence comme ceci :

```
[sharefs-client1]root@solaris:~# vi /etc/opt/SUNWsamfs/mcf
# Equipment      Equipment Equipment Family   Device  Additional
# Identifier      Ordinal   Type     Set     State   Parameters
#-----
sharefs          300      ma      sharefs  -
/dev/dsk/c1t0d0s0 301      mm      sharefs  -
/dev/dsk/c1t3d0s0 302      mr      sharefs  -
/dev/dsk/c1t3d0s1 303      mr      sharefs  -
```

Dans le second exemple, l'hôte, `sharefs-client2`, n'a pas accès aux périphériques de métadonnées pour le système de fichiers, de sorte que le fichier `mcf` commence comme ceci :

```
[sharefs-client2]root@solaris:~# vi /etc/opt/SUNWsamfs/mcf
# Equipment      Equipment Equipment Family   Device  Additional
# Identifier      Ordinal   Type     Set     State   Parameters
#-----
# /dev/dsk/c4t3d0s0 302      mr      sharefs  -
# /dev/dsk/c4t3d0s1 303      mr      sharefs  -
```

6. Si l'hôte a accès aux périphériques de métadonnées pour le système de fichiers, ajoutez le paramètre *shared* au champ *Additional Parameters* de l'entrée pour le système de fichiers partagé.

Dans le premier exemple, l'hôte, *sharefs-client1*, a accès aux métadonnées :

```
[sharefs-client1]root@solaris:~# vi /etc/opt/SUNWsamfs/mcf
# Equipment      Equipment  Equipment  Family    Device  Additional
# Identifrier    Ordinal   Type       Set       State   Parameters
#-----
sharefs          300      ma        sharefs   -       shared
/dev/dsk/c1t0d0s0 301      mm        sharefs   -
/dev/dsk/c1t3d0s0 302      mr        sharefs   -
/dev/dsk/c1t3d0s1 303      mr        sharefs   -
```

7. Si l'hôte n'a pas accès aux périphériques de métadonnées pour le système de fichiers, ajoutez une ligne pour le système de fichiers partagé en incluant le paramètre *shared*.

```
[sharefs-client2]root@solaris:~# vi /etc/opt/SUNWsamfs/mcf
# Equipment      Equipment  Equipment  Family    Device  Additional
# Identifrier    Ordinal   Type       Set       State   Parameters
#-----
sharefs          300      ma        sharefs   -       shared
# /dev/dsk/c4t3d0s0 302      mr        sharefs   -
# /dev/dsk/c4t3d0s1 303      mr        sharefs   -
```

8. Si l'hôte n'a pas accès aux périphériques de métadonnées pour le système de fichiers, ajoutez une ligne pour le périphérique de métadonnées. Définissez le champ *Equipment Identifier* sur *nodev* (*no device*) et définissez les autres champs sur les mêmes valeurs que sur le serveur de métadonnées :

```
[sharefs-client2]root@solaris:~# vi /etc/opt/SUNWsamfs/mcf
# Equipment      Equipment  Equipment  Family    Device  Additional
# Identifrier    Ordinal   Type       Set       State   Parameters
#-----
sharefs          300      ma        sharefs   on      shared
nodev           301      mm        sharefs   on
# /dev/dsk/c4t3d0s0 302      mr        sharefs   -
# /dev/dsk/c4t3d0s1 303      mr        sharefs   -
```

9. Si l'hôte n'a pas accès aux périphériques de métadonnées pour le système de fichiers, ajoutez une ligne pour les périphériques de données.

```
[sharefs-client2]root@solaris:~# vi /etc/opt/SUNWsamfs/mcf
# Equipment      Equipment  Equipment  Family    Device  Additional
```

```

# Identifieur      Ordinal   Type      Set        State   Parameters
#-----
sharefs           300       ma        sharefs    on      shared
nodev             301       mm        sharefs    on
/dev/dsk/c4t3d0s0 302       mr        sharefs    -
/dev/dsk/c4t3d0s1 303       mr        sharefs    -

```

10. Assurez-vous que le champ *Device State* est défini sur *on* pour tous les périphériques, enregistrez le fichier *mcf* et fermez l'éditeur de texte.

Dans notre premier exemple, l'hôte, *sharefs-client1*, a accès aux périphériques de métadonnées pour le système de fichiers, de sorte que le fichier *mcf* se termine comme ceci :

```

[sharefs-client1]root@solaris:~# vi /etc/opt/SUNWsamfs/mcf
# Equipment      Equipment  Equipment  Family     Device     Additional
# Identifieur    Ordinal   Type       Set        State      Parameters
#-----
sharefs          300       ma         sharefs    on         shared
/dev/dsk/c1t0d0s0 301       mm         sharefs    on
/dev/dsk/c1t3d0s0 302       mr         sharefs    on
/dev/dsk/c1t3d0s1 303       mr         sharefs    on
:wq
[sharefs-client1]root@solaris:~#

```

Dans le second exemple, l'hôte, *sharefs-client2*, n'a pas accès aux périphériques de métadonnées pour le système de fichiers, de sorte que le fichier *mcf* se termine comme ceci :

```

[sharefs-client2]root@solaris:~# vi /etc/opt/SUNWsamfs/mcf
# Equipment      Equipment  Equipment  Family     Device     Additional
# Identifieur    Ordinal   Type       Set        State      Parameters
#-----
sharefs          300       ma         sharefs    on         shared
nodev            301       mm         sharefs    on
/dev/dsk/c4t3d0s0 302       mr         sharefs    on
/dev/dsk/c4t3d0s1 303       mr         sharefs    on
:wq
[sharefs-client2]root@solaris:~#

```

11. Recherchez les erreurs éventuelles dans le fichier *mcf* en exécutant la commande *sam-fsd* et corrigez celles qui sont détectées.

sam-fsd est une commande d'initialisation qui lit les fichiers de configuration Oracle HSM. Elle s'arrête en cas d'erreur. Dans cet exemple, nous vérifions le fichier *mcf* sur *sharefs-client1* :

```
[sharefs-client1]root@solaris:~# sam-fsd
```

12. Passez ensuite à la section [Montage du système de fichiers partagé sur un hôte Solaris \[85\]](#).

3.2.2.1.3. Montage du système de fichiers partagé sur un hôte Solaris

1. Sur l'hôte du système de fichiers partagé, connectez-vous en tant qu'utilisateur *root*.

Dans cet exemple, le système de fichiers partagé Oracle HSM est *sharefs* et l'hôte est un client nommé *sharefs-client1* :

```
[sharefs-client1]root@solaris:~#
```

2. Sauvegardez le fichier */etc/vfstab* du système d'exploitation.

```
[sharefs-client1]root@solaris:~# cp /etc/vfstab /etc/vfstab.backup
```

3. Ouvrez le fichier */etc/vfstab* dans un éditeur de texte et ajoutez une ligne pour le système de fichiers partagé.

Dans cet exemple, nous ouvrons le fichier dans l'éditeur de texte *vi* et ajoutons une ligne pour le périphérique de famille *sharefs* :

```
[sharefs-client1]root@solaris:~# vi /etc/vfstab
#File
#Device   Device   Mount   System  fsck   Mount   Mount
#to Mount  to fsck  Point   Type    Pass  at Boot  Options
#-----  -----  -----  -----  ----  -
/devices  -        /devices devfs   -     no      -
/proc     -        /proc   proc    -     no      -
...
sharefs  -        /sharefs samfs   -     no
```

4. Pour monter le système de fichiers sur le client en tant que système de fichiers partagé, sélectionnez l'option *shared* dans la colonne *Mount Options* de l'entrée *vfstab* du système de fichiers partagé.

Pour que le client actuel monte le système de fichiers partagé *sharefs* en lecture seule, nous modifierons l'entrée *vfstab* comme indiqué dans l'exemple ci-dessous :

```

#File
#Device    Device  Mount   System fsck  Mount  Mount
#to Mount  to fsck Point   Type  Pass  at Boot Options
#-----  -----  -----  -----  ----  -----  -----
/devices   -       /devices devfs  -     no     -
/proc     -       /proc   proc   -     no     -
...
sharefs   -       /sharefs samfs  -     no     shared

```

5. Ajoutez les autres options de montage de votre choix en les séparant par des virgules, puis apportez les autres modifications souhaitées au fichier `/etc/vfstab`. Ensuite, enregistrez le fichier `/etc/vfstab`.

Dans cet exemple, nous n'ajoutons aucune option de montage supplémentaire :

```

#File
#Device    Device  Mount   System fsck  Mount  Mount
#to Mount  to fsck Point   Type  Pass  at Boot Options
#-----  -----  -----  -----  ----  -----  -----
/devices   -       /devices devfs  -     no     -
/proc     -       /proc   proc   -     no     -
...
sharefs   -       /sharefs samfs  -     no     shared
:wq
[sharefs-client1]root@solaris:~#

```

6. Créez le point de montage spécifié dans le fichier `/etc/vfstab`, puis définissez les autorisations d'accès pour le point de montage.

Les autorisations du point de montage doivent être identiques sur le serveur de métadonnées et tous les autres clients. Les utilisateurs doivent disposer de l'autorisation d'exécution (x) pour modifier le répertoire de point de montage et accéder aux fichiers dans le système de fichiers monté. Dans cet exemple, nous créons le répertoire de point de montage `/sharefs` et définissons les autorisations sur `755 (-rwxr-xr-x)` :

```

[sharefs-client1]root@solaris:~# mkdir /sharefs
[sharefs-client1]root@solaris:~# chmod 755 /sharefs
[sharefs-client1]root@solaris:~#

```

7. Montez le système de fichiers partagé :

```

[sharefs-client1]root@solaris:~# mount /sharefs
[sharefs-client1]root@solaris:~#

```

8. Si vous ajoutez un hôte de serveur de métadonnées potentiel en tant que Data Mover pour les E/S de bande distribuées, reportez-vous à la [Section 3.2.2.3, « Configuration des clients Data Mover pour les E/S de bande distribuées »](#) [94].
9. Arrêtez la procédure à cette étape.

3.2.2.1.4. Configuration du système de fichiers partagé sur un hôte client Linux

1. Sur le client Linux, connectez-vous en tant qu'utilisateur *root*.

Dans cet exemple, le système de fichiers partagé Oracle HSM est *sharefs* et l'hôte est un client Linux nommé *sharefs-clientL* :

```
[sharefs-clientL][root@linux ~]#
```

2. Dans une fenêtre de terminal, récupérez les informations de configuration du système de fichiers partagé en exécutant la commande *samfsconfig device-path*, où *device-path* est l'emplacement où la commande doit démarrer la recherche des périphériques de disque du système de fichiers (*/dev/** par exemple).

Dans la mesure où les hôtes Linux n'ont pas accès aux périphériques de métadonnées pour le système de fichiers, la commande *samfsconfig* ne peut pas trouver les périphériques de métadonnées et ne peut donc inclure les périphériques Oracle HSM qu'il découvre dans la configuration du système de fichiers. La sortie de la commande répertorie *Ordinal 0* (le périphérique de métadonnées) sous *Missing Slices*, échoue à inclure la ligne identifiant la famille du système de fichiers et ajoute un commentaire aux listes pour les périphériques de données.

Dans notre exemple, la sortie *samfsconfig* pour l'hôte Linux *sharefs-clientL* prend cette forme :

```
[sharefs-clientL][root@linux ~]# samfsconfig /dev/*
# Family Set 'sharefs' Created Thu Feb 21 07:17:00 2013
#
# Missing slices
# Ordinal 0
# /dev/sda4          302          mr          sharefs  -
# /dev/sda5          303          mr          sharefs  -
```

3. Copiez les entrées pour le système de fichiers partagé à partir de la sortie *samfsconfig*. Ensuite, dans une seconde fenêtre, ouvrez le fichier */etc/opt/SUNWsamfs/mcf* dans un éditeur de texte et collez les entrées copiées dans le fichier.

Dans cet exemple, le fichier *mcf* pour l'hôte Linux, *sharefs-clientL*, commence comme ceci :

```
[sharefs-clientL][root@linux ~]# vi /etc/opt/SUNWsamfs/mcf
# Equipment      Equipment  Equipment  Family    Device    Additional
# Identifieur    Ordinal   Type       Set       State     Parameters
#-----
# /dev/sda4      302      mr        sharefs   -         -
# /dev/sda5      303      mr        sharefs   -         -
```

4. Dans le fichier *mcf*, insérez une ligne pour le système de fichiers partagé en incluant le paramètre *shared*.

```
# Equipment      Equipment  Equipment  Family    Device    Additional
# Identifieur    Ordinal   Type       Set       State     Parameters
#-----
sharefs         300      ma       sharefs  -         shared
# /dev/sda4      302      mr        sharefs   -         -
# /dev/sda5      303      mr        sharefs   -         -
```

5. Dans le fichier *mcf*, insérez des lignes pour les périphériques de métadonnées du système de fichiers. Dans la mesure où les hôtes Linux n'ont pas accès aux périphériques de métadonnées, définissez le champ *Equipment Identifieur* sur *nodev* (*no device*) et définissez les autres champs sur les mêmes valeurs que sur le serveur de métadonnées :

```
# Equipment      Equipment  Equipment  Family    Device    Additional
# Identifieur    Ordinal   Type       Set       State     Parameters
#-----
sharefs          300      ma        sharefs   on        shared
nodev          301      mm       sharefs  on
# /dev/sda4      302      mr        sharefs   -         -
# /dev/sda5      303      mr        sharefs   -         -
```

6. Dans le fichier *mcf*, annulez les commentaires des entrées pour les périphériques de données Linux.

```
# Equipment      Equipment  Equipment  Family    Device    Additional
# Identifieur    Ordinal   Type       Set       State     Parameters
#-----
sharefs          300      ma        sharefs   on        shared
nodev            301      mm        sharefs   on
/dev/sda4      302      mr       sharefs  -         -
/dev/sda5      303      mr       sharefs  -         -
```

7. Assurez-vous que le champ *Device State* est défini sur *on* pour tous les périphériques et enregistrez le fichier *mcf*.

```
# Equipment      Equipment  Equipment  Family    Device    Additional
```



```

# Identifieur      Ordinal  Type    Set      State   Parameters
#-----
sharefs           300      ma      sharefs  on      shared
nodev             301      mm      sharefs  on
/dev/sda4         302      mr      sharefs  on
/dev/sda5         303      mr      sharefs  on
:wq
[sharefs-clientL][root@linux ~]#

```

- Recherchez les erreurs éventuelles dans le fichier *mcf* en exécutant la commande *sam-fsd* et corrigez celles qui sont détectées.

sam-fsd est une commande d'initialisation qui lit les fichiers de configuration Oracle HSM. Elle s'arrête en cas d'erreur. Dans cet exemple, nous vérifions le fichier *mcf* sur le client Linux, *sharefs-clientL* :

```
[sharefs-clientL][root@linux ~]# sam-fsd
```

- Passez ensuite à la section [Montage du système de fichiers partagé sur un hôte client Linux \[89\]](#).

3.2.2.1.5. Montage du système de fichiers partagé sur un hôte client Linux

- Sur le client Linux, connectez-vous en tant qu'utilisateur *root*.

Dans cet exemple, le système de fichiers partagé Oracle HSM est *sharefs* et l'hôte est un client Linux nommé *sharefs-clientL* :

```
[sharefs-clientL][root@linux ~]#
```

- Sauvegardez le fichier */etc/fstab* du système d'exploitation.

```
[sharefs-clientL][root@linux ~]# cp /etc/fstab /etc/fstab.backup
```

- Ouvrez le fichier */etc/fstab* dans un éditeur de texte et commencez une ligne pour le système de fichiers partagé.

Dans cet exemple, nous utilisons l'éditeur de texte *vi* et ajoutons une ligne pour le périphérique de famille *sharefs* :

```

[sharefs-clientL][root@linux ~]# vi /etc/fstab
#File
#Device  Mount  System  Mount          Dump    Pass
#to Mount Point  Type    Options        Frequency Number
#-----

```

```
...
/proc      /proc      proc      defaults
sharefs    /sharefs   samfs
```

4. Dans la quatrième colonne du fichier, ajoutez l'option de montage *shared* obligatoire.

```
[sharefs-clientL][root@linux ~]# vi /etc/fstab
#File
#Device    Mount     System    Mount          Dump      Pass
#to Mount  Point     Type      Options        Frequency Number
#-----  -
...
/proc      /proc      proc      defaults
sharefs    /sharefs   samfs     shared
```

5. Dans la quatrième colonne du fichier, ajoutez toutes les autres options de montage souhaitées en les séparant par des virgules.

Les clients Linux prennent en charge les options de montage supplémentaires suivantes :

- *rw, ro*
- *retry*
- *meta_timeo*
- *rdlease, wrlease, aplease*
- *minallocsz, maxallocsz*
- *noauto, auto*

Dans cet exemple, nous ajoutons l'option *noauto* :

```
#File
#Device    Mount     System    Mount          Dump      Pass
#to Mount  Point     Type      Options        Frequency Number
#-----  -
...
/proc      /proc      proc      defaults
sharefs    /sharefs   samfs     shared, noauto
```

6. Saisissez zéro (0) dans chacune des deux colonnes restantes du fichier. Enregistrez ensuite le fichier */etc/fstab*.

```
#File
#Device    Mount     System    Mount          Dump      Pass
#to Mount  Point     Type      Options        Frequency Number
#-----  -
...
/proc      /proc      proc      defaults
```

```
sharefs /sharefs samfs shared,noauto 0 0
:wq
[sharefs-clientL][root@linux ~]#
```

7. Créez le point de montage spécifié dans le fichier */etc/fstab*, puis définissez les autorisations d'accès pour le point de montage.

Les autorisations du point de montage doivent être identiques sur le serveur de métadonnées et tous les autres clients. Les utilisateurs doivent disposer de l'autorisation d'exécution (*x*) pour modifier le répertoire de point de montage et accéder aux fichiers dans le système de fichiers monté. Dans cet exemple, nous créons le répertoire de point de montage */sharefs* et définissons les autorisations sur *755* (*-rwxr-xr-x*) :

```
[sharefs-clientL][root@linux ~]# mkdir /sharefs
[sharefs-clientL][root@linux ~]# chmod 755 /sharefs
```

8. Montez le système de fichiers partagé. Exécutez la commande *mount mountpoint*, où *mountpoint* est le répertoire de point de montage spécifié dans le fichier */etc/fstab*.

Comme illustré dans l'exemple, la commande *mount* génère un avertissement. Cela est normal, et cet avertissement peut être ignoré :

```
[sharefs-clientL][root@linux ~]# mount /sharefs
Warning: loading SUNWqfs will taint the kernel: SMI license
See http://www.tux.org/lkml/#export-tainted for information
about tainted modules. Module SUNWqfs loaded with warnings
```

9. Arrêtez la procédure à cette étape.

3.2.2.2. Suppression d'un hôte d'une configuration de système de fichiers partagé

Supprimer un hôte d'un système de fichiers partagé revient à le supprimer de la configuration du serveur, comme décrit ci-dessous (pour annuler complètement la configuration de l'hôte, désinstallez le logiciel et les fichiers de configuration) :

3.2.2.2.1. Suppression de l'hôte du fichier d'hôtes du système de fichiers

1. Connectez-vous au serveur de métadonnées Oracle HSM en tant qu'utilisateur *root*.

Dans cet exemple, le système de fichiers partagé Oracle HSM est *sharefs*, et l'hôte du serveur de métadonnées est *sharefs-mds* :

```
[sharefs-mds]root@solaris:~#
```

2. Connectez-vous à chaque client en tant qu'utilisateur *root* et démontez le système de fichiers partagé.

N'oubliez pas que les serveurs de métadonnées potentiels sont eux-mêmes des clients. Dans cet exemple, nous avons trois clients : *sharefs-client1*, *sharefs-client2* et *sharefs-mds_alt*, serveur de métadonnées potentiel. Pour chaque client, nous nous connectons à l'aide du protocole *ssh*, nous démontons le système de fichiers *sharefs* et fermons la session *ssh* :

```
[sharefs-mds]root@solaris:~# ssh root@sharefs-client1
Password:
[sharefs-client1]root@solaris:~# umount sharefs
[sharefs-client1]root@solaris:~# exit
[sharefs-mds]root@solaris:~# ssh root@sharefs-client2
Password:
[sharefs-client2]root@solaris:~# umount sharefs
[sharefs-client2]root@solaris:~# exit
[sharefs-mds]root@solaris:~# ssh root@sharefs-mds_alt
Password:
[sharefs-mds_alt]root@solaris:~# umount sharefs
root@solaris:~# exit
[sharefs-mds]root@solaris:~#
```

3. Sur le serveur de métadonnées, démontez le système de fichiers partagé.

```
[sharefs-mds]root@solaris:~# umount sharefs
```

4. Sur le serveur de métadonnées, renommez le fichier */etc/opt/SUNWsamfs/hosts.filesystem* en */etc/opt/SUNWsamfs/hosts.filesystem.bak*, où *filesystem* est le nom du système de fichiers duquel vous supprimez l'hôte de client.

Notez que la commande ci-dessous est entrée sur une seule ligne ; le saut de ligne est échappé à l'aide de la barre oblique inverse :

```
[sharefs-mds]root@solaris:~# mv /etc/opt/SUNWsamfs/hosts.sharefs /
/etc/opt/SUNWsamfs/hosts.sharefs.bak
```

5. Capturez la configuration de l'hôte du système de fichiers partagé actuel pour un fichier. A partir du serveur de métadonnées, exécutez la commande *samsharefs -R filesystem*, redirigeant ainsi la sortie vers le fichier */etc/opt/SUNWsamfs/hosts.filesystem*, où *filesystem* est le nom du système de fichiers auquel vous ajoutez l'hôte client.

La commande *samsharefs* affiche la configuration de l'hôte pour le système de fichiers partagé Oracle HSM spécifié. La redirection de la sortie vers un fichier crée un

fichier d'hôtes. Dans cet exemple, nous exécutons la commande à partir du serveur de métadonnées *sharefs-mds* :

```
[sharefs-mds]root@solaris:~# samsharefs -R sharedqfs1 > /
/etc/opt/SUNWsamfs/hosts.sharedqfs1
```

- Ouvrez le nouveau fichier d'hôtes dans un éditeur de texte.

Dans l'exemple, nous utilisons l'éditeur de texte *vi*. Nous devons supprimer le client *sharefs-client3* :

```
[sharefs-mds]root@solaris:~# vi /etc/opt/SUNWsamfs/hosts.sharefs
#
#Host Name          Network Interface      Server  On/  Additional
#Ordinal            Off  Parameters
#-----
sharefs-mds         10.79.213.117          1       0    server
sharefs-mds_alt     10.79.213.217          2       0
sharefs-client1     10.79.213.133          0       0
sharefs-client2     10.79.213.47           0       0
sharefs-client3     10.79.213.49           0       0
```

- Dans le fichier d'hôtes, supprimez la ligne correspondant à l'hôte client que vous souhaitez supprimer. Ensuite, enregistrez le fichier et fermez l'éditeur de texte.

Dans cet exemple, nous supprimons l'entrée pour l'hôte *sharefs-client3* :

```
[sharefs-mds]root@solaris:~# vi /etc/opt/SUNWsamfs/hosts.sharefs
#
#Host Name          Network Interface      Server  On/  Additional
#Ordinal            Off  Parameters
#-----
sharefs-mds         10.79.213.117          1       0    server
sharefs-mds_alt     10.79.213.217          2       0
sharefs-client1     10.79.213.133          0       0
sharefs-client2     10.79.213.47           0       0
:wq
[sharefs-mds]root@solaris:~#
```

- Mettez à jour le système de fichiers avec le fichier d'hôtes révisé. A partir du serveur de métadonnées, exécutez la commande *samsharefs -R -u filesystem*, où *filesystem* est le nom du système de fichiers duquel vous supprimez l'hôte client.

```
[sharefs-mds]root@solaris:~# samsharefs -u sharefs
```

- Sur le serveur de métadonnées, montez le système de fichiers partagé.

Dans ces exemples, le fichier */etc/vfstab* contient une entrée pour le système de fichiers *sharefs*, de sorte que nous utilisons la syntaxe de montage simple (pour plus d'informations, reportez-vous à la page de manuel *mount_samfs*) :

```
[sharefs-mds]root@solaris:~# mount sharefs
```

10. Sur chaque hôte client, montez le système de fichiers partagé.

N'oubliez pas que les serveurs de métadonnées potentiels sont eux-mêmes des clients. Dans cet exemple, nous avons trois clients : *sharefs-client1*, *sharefs-client2* et *sharefs-mds_alt*, serveur de métadonnées potentiel. Pour chaque client, nous nous connectons à l'aide du protocole *ssh*, nous démontons le système de fichiers *sharefs* et fermons la session *ssh* :

```
[sharefs-mds]root@solaris:~# ssh root@sharefs-mds_alt
Password:
[sharefs-mds_alt]root@solaris:~# mount sharefs
sharefs-mds_alt]root@solaris:~# exit
[sharefs-mds]root@solaris:~# ssh root@sharefs-client1
Password:
[sharefs-client1]root@solaris:~# mount sharefs
sharefs-client1]root@solaris:~# exit
[sharefs-mds]root@solaris:~# ssh root@sharefs-client2
Password:
[sharefs-client2]root@solaris:~# mount sharefs
sharefs-client2]root@solaris:~# exit
[sharefs-mds]root@solaris:~#
```

11. Arrêtez la procédure à cette étape.

3.2.2.3. Configuration des clients Data Mover pour les E/S de bande distribuées

A compter de la version Oracle HSM Version 6.0, tout client d'un système de fichiers d'archivage partagé exécuté sous Solaris 11 ou version ultérieure peut connecter des lecteurs de bande et traiter les E/S de bande pour le système de fichiers. La distribution des E/S de bande sur ces hôtes *Data Mover* réduit considérablement la surcharge du serveur, améliore les performances du système de fichiers et permet une flexibilité supérieure lors du développement des implémentations Oracle HSM. Si vos besoins en termes d'archivage augmentent, vous avez à présent la possibilité de remplacer les serveurs de métadonnées Oracle HSM par des systèmes plus puissants (mise à l'échelle verticale) ou de répartir la charge sur davantage de clients (mise à l'échelle horizontale).

3.2.2.3.1. Configuration du client Data Mover

Pour configurer un client pour les E/S de bande distribuées, procédez comme suit :

1. Connectez tous les périphériques qui seront utilisés pour les E/S distribuées vers le client.
2. Si ce n'est pas encore fait, effectuez la procédure de la [Section 3.2.2.4, « Connexion de lecteurs de bande à l'aide de liaisons permanentes »](#) [99]. Revenez ensuite ici.
3. Connectez-vous au serveur de métadonnées du système de fichiers d'archivage partagé en tant qu'utilisateur *root*.

Dans cet exemple, le nom d'hôte est *samsharefs-mds* :

```
[samsharefs-mds]root@solaris:~#
```

4. Assurez-vous que le serveur de métadonnées exécute Oracle HSM Solaris 11 ou une version ultérieure.

```
[samsharefs-mds]root@solaris:~# uname -r
5.11
[samsharefs-mds]root@solaris:~#
```

5. Assurez-vous que tous les clients utilisant Data Mover exécutent Oracle HSM Solaris 11 ou une version ultérieure.

Dans cet exemple, nous ouvrons une fenêtre de terminal pour chaque hôte client, *samsharefs-client1* et *samsharefs-client2*, et nous nous connectons à distance à l'aide du protocole *ssh*. La bannière de connexion affiche la version de Solaris :

```
[samsharefs-mds]root@solaris:~# ssh root@samsharefs-client1
...
Oracle Corporation      SunOS 5.11      11.1      September 2013
[samsharefs-client1]root@solaris:~#

[samsharefs-mds]root@solaris:~# ssh root@samsharefs-client2
...
Oracle Corporation      SunOS 5.11      11.1      September 2013
[samsharefs-client2]root@solaris:~#
```

6. Sur le serveur de métadonnées, ouvrez le fichier */etc/opt/SUNWsamfs/defaults.conf* dans un éditeur de texte, activez les E/S distribuées en annulant les commentaires de la ligne *distio =* et en définissant la valeur sur *on*.

Par défaut, *distio* est *off* (désactivé).

Dans cet exemple, nous ouvrons le fichier dans l'éditeur *vi* et nous ajoutons la ligne :

```
[samsharefs-mds]root@solaris:~# vi /etc/opt/SUNWsamfs/defaults.conf
# These are the defaults. To change the default behavior, uncomment the
# appropriate line (remove the '#' character from the beginning of the line)
# and change the value.
```

```
...
distio = on
```

7. Ensuite, identifiez les types de périphériques devant participer à l'E/S distribuée. Pour utiliser le type de périphérique *dev* avec l'E/S distribuée, ajoutez la ligne *dev_distio = on* au fichier *defaults.conf*. Pour exclure le type de périphérique *dev* de l'E/S distribuée, ajoutez la ligne *dev_distio = off*. Enregistrez le fichier et fermez l'éditeur de texte.

Par défaut, les lecteurs Oracle HSM T10000 et les lecteurs LTO sont autorisés à participer à l'E/S distribuée (*ti_distio = on* et *li_distio = on*), tandis que tous les autres types sont exclus. Dans l'exemple, nous excluons les lecteurs LTO :

```
[samsharefs-mds]root@solaris:~# vi /etc/opt/SUNWsamfs/defaults.conf
# These are the defaults. To change the default behavior, uncomment the
# appropriate line (remove the '#' character from the beginning of the line)
# and change the value.
...
distio = on
li_distio = off
:wq
[samsharefs-mds]root@solaris:~#
```

8. Sur chaque client qui servira de Data Mover, modifiez le fichier *defaults.conf* afin qu'il corresponde au fichier sur le serveur.

Dans cet exemple, nous modifions le fichier *defaults.conf* sur le client *samsharefs-client1* à l'aide de l'éditeur *vi*, nous enregistrons le fichier et fermons l'éditeur :

```
[samsharefs-mds]root@solaris:~# ssh root@samsharefs-client1
Password:
[samsharefs-client1]root@solaris:~# vi /etc/opt/SUNWsamfs/defaults.conf
# These are the defaults. To change the default behavior, uncomment the
# appropriate line (remove the '#' character from the beginning of the line)
# and change the value.
...
distio = on
li_distio = off
:wq
[samsharefs-client1]root@solaris:~#
[samsharefs-mds]root@solaris:~#
```

9. Sur chaque client qui servira de Data Mover, ouvrez le fichier */etc/opt/SUNWsamfs/mcf* dans un éditeur de texte. Ajoutez tous les périphériques à bande utilisés par le serveur de métadonnées pour les E/S de bande distribuées. Assurez-vous que les

numéros d'ordre et d'équipement sont identiques à ceux du fichier *mcf* sur le serveur de métadonnées.

Dans cet exemple, nous modifions le fichier *mcf* sur le client *samsharefs-client1* à l'aide de l'éditeur *vi* :

```
[samsharefs-client1]root@solaris:~# vi /etc/opt/SUNWsamfs/mcf
# Equipment          Equipment Equipment Family      Device Additional
# Identifier          Ordinal   Type     Set        State  Parameters
#-----
samsharefs           800      ms       samsharefs on
...
# Archival storage for copies:
/dev/rmt/60cbn       901      ti       on
/dev/rmt/61cbn       902      ti       on
/dev/rmt/62cbn       903      ti       on
/dev/rmt/63cbn       904      ti       on
```

10. Si la bibliothèque de bandes répertoriée dans le fichier */etc/opt/SUNWsamfs/mcf* sur le serveur de métadonnées est configurée sur le client qui servira de Data Mover, spécifiez la famille de bibliothèques comme nom de famille pour les périphériques à bande utilisés pour les E/S de bande distribués. Enregistrez le fichier.

Dans cet exemple, la bibliothèque est configurée sur l'hôte. Par conséquent, nous utilisons le nom de groupe de familles *Library1* pour les périphériques à bande :

```
[samsharefs-client1]root@solaris:~# vi /etc/opt/SUNWsamfs/mcf
# Equipment          Equipment Equipment Family      Device Additional
# Identifier          Ordinal   Type     Set        State  Parameters
#-----
samsharefs           800      ms       samsharefs on
...
# Archival storage for copies:
/dev/scsi/changer/c1t0d5 900      rb       library1  on
/dev/rmt/60cbn       901      ti       library1  on
/dev/rmt/61cbn       902      ti       library1  on
/dev/rmt/62cbn       903      ti       library1  on
/dev/rmt/63cbn       904      ti       library1  on
:wq
[samsharefs-client1]root@solaris:~#
```

11. Si la bibliothèque de bandes répertoriée dans le fichier */etc/opt/SUNWsamfs/mcf* sur le serveur de métadonnées n'est pas configurée sur le client qui servira de Data Mover, utilisez un trait d'union (-) comme nom de famille pour les périphériques à bande utilisés pour les E/S de bande distribués.

Dans cet exemple, la bibliothèque n'est pas configurée sur l'hôte :

```
[samsharefs-client2]root@solaris:~# vi /etc/opt/SUNWsamfs/mcf
# Equipment          Equipment Equipment Family      Device Additional
# Identifieur        Ordinal   Type     Set       State  Parameters
#-----
samsharefs           800      ms      samsharefs on
...
# Archival storage for copies:
/dev/rmt/60cbn       901      ti      -         on
/dev/rmt/61cbn       902      ti      -         on
/dev/rmt/62cbn       903      ti      -         on
/dev/rmt/63cbn       904      ti      -         on
:wq
[samsharefs-client2]root@solaris:~#
```

12. Si vous devez activer ou désactiver les E/S de bande distribuées pour des copies de groupe d'archives particulières, ouvrez le fichier `/etc/opt/SUNWsamfs/archiver.cmd` du serveur dans un éditeur de texte et ajoutez le paramètre `-distio` à la directive de copie. Définissez `-distio on` pour activer ou `off` pour désactiver les E/S distribuées. Enregistrez le fichier et fermez l'éditeur de texte.

Dans cet exemple, nous utilisons l'éditeur de texte `vi` pour désactiver (`off`) les E/S distribuées pour la copie 1 et les activer (`on`) pour la copie 2 :

```
[samsharefs-mds]root@solaris:~# vi /etc/opt/SUNWsamfs/archiver.cmd
# archiver.cmd
# Generated by config api Mon Nov 22 14:31:39 2013
...
#
# Copy Parameters Directives
params
allsets -sort path -offline_copy stageahead
allsets.1 -startage 10m -startsize 500M -startcount 500000 -distio off
allsets.2 -startage 24h -startsize 20G -startcount 500000 -distio on
:wq
[samsharefs-mds]root@solaris:~#
```

13. Sur chaque hôte, recherchez les erreurs éventuelles dans le fichier `mcf` en exécutant la commande `sam-fsd` et corrigez les erreurs trouvées.

`sam-fsd` est une commande d'initialisation qui lit les fichiers de configuration Oracle HSM. Elle s'arrête en cas d'erreur. Dans cet exemple, nous vérifions le fichier `mcf` sur le client Linux, `sharefs-clientL` :

```
[sharefs-clientL][root@linux ~]# sam-fsd
```

14. Sur le serveur, demandez au logiciel Oracle HSM de lire les fichiers de configuration modifiés et de se reconfigurer en conséquence. Exécutez la commande `samd config` et corrigez les erreurs trouvées.

Dans cet exemple, nous exécutons la commande `samd config` sur le serveur, `sharefs-mds` :

```
[samsharefs-mds]root@solaris:~# samd config
```

15. Arrêtez la procédure à cette étape.

3.2.2.4. Connexion de lecteurs de bande à l'aide de liaisons permanentes

Lorsque vous ajoutez un hôte qui sert de serveur de métadonnées potentiel ou de client Data Mover pour les E/S distribuées, vous devez configurer les périphériques de média amovible à l'aide de liaisons permanentes. Le système d'exploitation Solaris connecte les lecteurs à l'arborescence des périphériques du système dans l'ordre dans lequel il découvre les périphériques au démarrage. Cet ordre peut ou non refléter l'ordre dans lequel les périphériques sont découverts par d'autres hôtes de système de fichiers ou l'ordre dans lequel ils ont été physiquement installés dans la bibliothèque de bandes. Par conséquent, vous devez lier les périphériques au nouvel hôte de la même manière qu'ils ont été liés aux autres hôtes et dans leur ordre d'installation dans la bibliothèque de média amovible.

Les procédures ci-dessous soulignent les étapes requises (pour des informations complètes, reportez-vous aux pages de manuel `devfsadm` et `devLinks` et à la documentation relative à l'administration pour votre version du système d'exploitation Solaris) :

- Si vous avez déplacé, ajouté ou supprimé des lecteurs d'une bibliothèque ou reconfiguré la bibliothèque associée à un système de fichiers d'archivage partagé Oracle HSM, procédez à la [Mise à jour des liaisons persistantes afin de refléter les modifications apportées à la configuration matérielle \[99\]](#).
- Si vous ajoutez un serveur de métadonnées ou un client Data Mover à un système de fichiers d'archivage partagé Oracle HSM, procédez à la [Liaison persistante d'un nouvel hôte de système de fichiers à des périphériques de média amovible \[103\]](#).

3.2.2.4.1. Mise à jour des liaisons persistantes afin de refléter les modifications apportées à la configuration matérielle

1. Connectez-vous à l'hôte du serveur de métadonnées actif en tant qu'utilisateur `root`.

```
[sharefs-mds]root@solaris:~#
```

2. Créez un nouveau fichier de mappage des lecteurs, comme décrit à la [Section 5.1.4, « Définition de l'ordre d'installation des lecteurs dans la bibliothèque » \[159\]](#).

Dans cet exemple, le fichier *device-mappings.txt* prend la forme suivante :

```
[sharefs-mds]root@solaris:~# vi /root/device-mappings.txt
LIBRARY SOLARIS          SOLARIS
DEVICE  LOGICAL          PHYSICAL
NUMBER  DEVICE            DEVICE
-----
2    /dev/rmt/0cbn -> ../../devices/pci@8.../st@w500104f00093c438,0:cbn
1    /dev/rmt/1cbn -> ../../devices/pci@8.../st@w500104f0008120fe,0:cbn
3    /dev/rmt/2cbn -> ../../devices/pci@8.../st@w500104f000c086e1,0:cbn
4    /dev/rmt/3cbn -> ../../devices/pci@8.../st@w500104f000b6d98d,0:cbn
```

3. Ouvrez le fichier */etc/devlink.tab* dans un éditeur de texte.

Dans cet exemple, nous utilisons l'éditeur *vi* :

```
[sharefs-mds]root@solaris:~# vi /etc/devlink.tab
# Copyright (c) 1993, 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
# This is the table used by devlinks
# Each entry should have 2 fields; but may have 3. Fields are separated
# by single tab ('/t') characters.
...
```

4. En vous basant sur le fichier *device-mappings.txt*, ajoutez une ligne au fichier */etc/devlink.tab* qui reconfigure un noeud de démarrage dans l'arborescence des périphériques de bande Solaris, *rmt/node-number*, en premier lecteur de la bibliothèque. La ligne doit prendre la forme *type=ddi_byte:tape; addr=device_address,0; rmt/node-number/M0*, où *device_address* est l'adresse physique du périphérique et *node-number* correspond à la position du périphérique dans l'arborescence des périphériques Solaris. Choisissez un numéro de noeud suffisamment élevé pour éviter les conflits avec les périphériques automatiquement configurés par Solaris (Solaris démarre à partir du noeud 0).

Dans cet exemple, nous remarquons que l'adresse du premier périphérique dans la bibliothèque, 1, est *w500104f0008120fe*, et voyons que le périphérique est actuellement connecté à l'hôte *rmt/1* :

```
[sharefs-mds] vi /root/device-mappings.txt
LIBRARY SOLARIS          SOLARIS
DEVICE  LOGICAL          PHYSICAL
NUMBER  DEVICE            DEVICE
-----
2    /dev/rmt/0cbn -> ../../devices/pci@8.../st@w500104f00093c438,0:cbn
1    /dev/rmt/1cbn -> ../../devices/pci@8.../st@w500104f0008120fe,0:cbn
3    /dev/rmt/2cbn -> ../../devices/pci@8.../st@w500104f000c086e1,0:cbn
4    /dev/rmt/3cbn -> ../../devices/pci@8.../st@w500104f000b6d98d,0:cbn
```

Nous créons donc une ligne dans */etc/devlink.tab* qui remappe *rmt/60* avec le lecteur numéro 1 dans la bibliothèque, *w500104f0008120fe* :

```
[sharefs-mds]root@solaris:~# vi /etc/devlink.tab
# Copyright (c) 1993, 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
...
type=ddi_byte:tape;addr=w500104f0008120fe,0;    rmt/60/M0
:w
```

5. Continuez à ajouter des lignes au fichier */etc/devlink.tab* pour chaque périphérique à bande affecté pour l'archivage Oracle HSM, de sorte que l'ordre des lecteurs dans l'arborescence des périphériques sur le serveur de métadonnées corresponde à l'ordre d'installation dans la bibliothèque. Enregistrez le fichier et fermez l'éditeur de texte.

Dans cet exemple, nous notons l'ordre et les adresses des trois périphériques restants — lecteur de bibliothèque 2 à *w500104f00093c438*, lecteur de bibliothèque 3 à *w500104f000c086e1* et lecteur de bibliothèque 4 à *w500104f000c086e1* :

```
[sharefs-mds]root@solaris:~# vi /root/device-mappings.txt
...
 2 /dev/rmt/0cbn -> ../../devices/pci@8/.../st@w500104f00093c438,0:cbn
 1 /dev/rmt/1cbn -> ../../devices/pci@8/.../st@w500104f0008120fe,0:cbn
 3 /dev/rmt/2cbn -> ../../devices/pci@8/.../st@w500104f000c086e1,0:cbn
 4 /dev/rmt/3cbn -> ../../devices/pci@8/.../st@w500104f000b6d98d,0:cbn
```

Nous mappons ensuite les adresses des périphériques aux trois noeuds de périphériques Solaris suivants, en conservant l'ordre dans lequel ils apparaissent dans la bibliothèque :

```
[sharefs-mds]root@solaris:~# vi /etc/devlink.tab
...
type=ddi_byte:tape;addr=w500104f0008120fe,0;    rmt/60/M0
type=ddi_byte:tape;addr=w500104f00093c438,0;    rmt/61/M0
type=ddi_byte:tape;addr=w500104f000c086e1,0;    rmt/62/M0
type=ddi_byte:tape;addr=w500104f000b6d98d,0;    rmt/63/M0
:wq
[sharefs-mds]root@solaris:~#
```

6. Supprimez tous les liens existants avec les périphériques à bande dans */dev/rmt*.

```
[sharefs-mds]root@solaris:~# rm /dev/rmt/*
```

7. Créez de nouvelles liaisons persistantes avec les périphériques à bande à partir des entrées dans le fichier */etc/devlink.tab*. Exécutez la commande *devfsadm -c tape*.

Chaque fois que la commande *devfsadm* est exécutée, elle crée de nouvelles liaisons de périphériques à bande pour les périphériques spécifiés dans le fichier */etc/devlink.tab* selon la configuration spécifiée par ce fichier. L'option *-c tape* limite la commande à la création de nouvelles liaisons pour les périphériques à bande uniquement :

```
[sharefs-mds]root@solaris:~# devfsadm -c tape
```

8. Répétez l'opération sur chaque serveur de métadonnées potentiel et Data Mover dans la configuration du système de fichiers partagé. Dans chaque cas, ajoutez les mêmes lignes au fichier */etc/devlink.tab*, supprimez les liaisons dans */dev/rmt* et exécutez *devfsadm -c tape*.

Dans cet exemple, nous utilisons le protocole *ssh* pour nous connecter successivement à chaque hôte et nous configurons les quatre mêmes périphériques logiques, *rmt/60/M0*, *rmt/61/M0*, *rmt/62/M0* et *rmt/63/M0* :

```
[sharefs-mds]root@solaris:~# ssh root@sharefs-mds_alt
Password:
[sharefs-mds_alt]root@solaris:~# vi /etc/devlink.tab
...
type=ddi_byte:tape;addr=w500104f0008120fe,0;    rmt/60/M0
type=ddi_byte:tape;addr=w500104f00093c438,0;    rmt/61/M0
type=ddi_byte:tape;addr=w500104f000c086e1,0;    rmt/62/M0
type=ddi_byte:tape;addr=w500104f000b6d98d,0;    rmt/63/M0
:wq
[sharefs-mds_alt]root@solaris:~# rm /dev/rmt/*
[sharefs-mds_alt]root@solaris:~# devfsadm -c tape
[sharefs-mds_alt]root@solaris:~# exit
sharefs-mds]root@solaris:~# ssh root@sharefs-client1
Password:
[sharefs-client1]root@solaris:~# vi /etc/devlink.tab
...
type=ddi_byte:tape;addr=w500104f0008120fe,0;    rmt/60/M0
type=ddi_byte:tape;addr=w500104f00093c438,0;    rmt/61/M0
type=ddi_byte:tape;addr=w500104f000c086e1,0;    rmt/62/M0
type=ddi_byte:tape;addr=w500104f000b6d98d,0;    rmt/63/M0
:wq
[sharefs-client1]root@solaris:~# rm /dev/rmt/*
[sharefs-client1]root@solaris:~# devfsadm -c tape
[sharefs-client1]root@solaris:~# exit
[sharefs-mds]root@solaris:~#
```

9. Revenez à la [Section 3.2.2.3, « Configuration des clients Data Mover pour les E/S de bande distribuées » \[94\]](#) ou à la [Section 3.2.2.1, « Configuration de clients de système de fichiers supplémentaires » \[78\]](#).

3.2.2.4.2. Liaison persistante d'un nouvel hôte de système de fichiers à des périphériques de média amovible

1. Connectez-vous à l'hôte en tant qu'utilisateur *root*.

```
[sharefs-mds]root@solaris:~#
```

2. Si l'ordre physique des lecteurs dans la bibliothèque de médias a été modifié depuis la configuration des hôtes de système de fichiers existants, créez un fichier de mappage, tel que décrit à la [Section 5.1.4, « Définition de l'ordre d'installation des lecteurs dans la bibliothèque » \[159\]](#).

Dans cet exemple, le fichier *device-mappings.txt* prend la forme suivante :

```
[sharefs-mds]root@solaris:~# vi /root/device-mappings.txt
LIBRARY SOLARIS          SOLARIS
DEVICE LOGICAL          PHYSICAL
NUMBER DEVICE          DEVICE
-----
 2 /dev/rmt/0cbn -> ../../devices/pci@8.../st@w500104f00093c438,0:cbn
 1 /dev/rmt/1cbn -> ../../devices/pci@8.../st@w500104f0008120fe,0:cbn
 3 /dev/rmt/2cbn -> ../../devices/pci@8.../st@w500104f000c086e1,0:cbn
 4 /dev/rmt/3cbn -> ../../devices/pci@8.../st@w500104f000b6d98d,0:cbn
```

3. Ouvrez le fichier */etc/devlink.tab* dans un éditeur de texte.

Dans cet exemple, nous utilisons l'éditeur *vi* :

```
[sharefs-mds]root@solaris:~# vi /etc/devlink.tab
# Copyright (c) 1993, 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
# This is the table used by devlinks
# Each entry should have 2 fields; but may have 3. Fields are separated
# by single tab ('/t') characters.
...
```

4. En vous aidant du fichier *device-mappings.txt*, remappez un noeud de démarrage dans l'arborescence des périphériques de bande Solaris, *rmt/node-number*, au premier lecteur de la bibliothèque. Ajoutez une ligne au fichier */etc/devlink.tab* de la forme *type=ddi_byte:tape; addr=device_address,0; rmt/node-number/M0*, où : *device_address* est l'adresse physique du périphérique et *node-number* est la position du périphérique dans l'arborescence des périphériques Solaris. Choisissez un numéro de

noeud suffisamment élevé pour éviter les conflits avec les périphériques automatiquement configurés par Solaris (Solaris démarre à partir du noeud 0).

Dans cet exemple, nous remarquons que l'adresse du premier périphérique dans la bibliothèque, 1, est *w500104f0008120fe*, et voyons que le périphérique est actuellement connecté à l'hôte *rmt/1* :

```
[sharefs-mds] vi /root/device-mappings.txt
LIBRARY SOLARIS          SOLARIS
DEVICE  LOGICAL          PHYSICAL
NUMBER  DEVICE            DEVICE
-----
2    /dev/rmt/0cbn -> ../../devices/pci@8.../st@w500104f00093c438,0:cbn
1    /dev/rmt/1cbn -> ../../devices/pci@8.../st@w500104f0008120fe,0:cbn
3    /dev/rmt/2cbn -> ../../devices/pci@8.../st@w500104f000c086e1,0:cbn
4    /dev/rmt/3cbn -> ../../devices/pci@8.../st@w500104f000b6d98d,0:cbn
```

Nous créons donc une ligne dans */etc/devlink.tab* qui remappe *rmt/60* avec le lecteur numéro 1 dans la bibliothèque, *w500104f0008120fe* :

```
[sharefs-mds]root@solaris:~# vi /etc/devlink.tab
# Copyright (c) 1993, 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
...
type=ddi_byte:tape;addr=w500104f0008120fe,0;    rmt/60/M0
:w
```

5. Continuez à ajouter des lignes au fichier */etc/devlink.tab* pour chaque périphérique à bande affecté pour l'archivage Oracle HSM, de sorte que l'ordre des lecteurs dans l'arborescence des périphériques sur le serveur de métadonnées corresponde à l'ordre d'installation dans la bibliothèque. Enregistrez le fichier.

Dans cet exemple, nous notons l'ordre et les adresses des trois périphériques restants — lecteur de bibliothèque 2 à *w500104f00093c438*, lecteur de bibliothèque 3 à *w500104f000c086e1* et lecteur de bibliothèque 4 à *w500104f000b6d98d* :

```
[sharefs-mds]root@solaris:~# vi /root/device-mappings.txt
...
2    /dev/rmt/0cbn -> ../../devices/pci@8.../st@w500104f00093c438,0:cbn
1    /dev/rmt/1cbn -> ../../devices/pci@8.../st@w500104f0008120fe,0:cbn
3    /dev/rmt/2cbn -> ../../devices/pci@8.../st@w500104f000c086e1,0:cbn
4    /dev/rmt/3cbn -> ../../devices/pci@8.../st@w500104f000b6d98d,0:cbn
```

Nous mappons ensuite les adresses des périphériques aux trois noeuds de périphériques Solaris suivants, en conservant l'ordre dans lequel ils apparaissent dans la bibliothèque :


```
[sharefs-mds]root@solaris:~# vi /etc/devlink.tab
...
type=ddi_byte:tape;addr=w500104f0008120fe,0;    rmt/60/M0
type=ddi_byte:tape;addr=w500104f00093c438,0;    rmt/61/M0
type=ddi_byte:tape;addr=w500104f000c086e1,0;    rmt/62/M0
type=ddi_byte:tape;addr=w500104f000b6d98d,0;    rmt/63/M0
:wq
[sharefs-mds]root@solaris:~#
```

- Supprimez tous les liens existants avec les périphériques à bande dans `/dev/rmt`.

```
[sharefs-mds]root@solaris:~# rm /dev/rmt/*
```

- Créez de nouvelles liaisons persistantes avec les périphériques à bande à partir des entrées dans le fichier `/etc/devlink.tab`. Exécutez la commande `devfsadm -c tape`.

Chaque fois que la commande `devfsadm` est exécutée, elle crée de nouvelles liaisons de périphériques à bande pour les périphériques spécifiés dans le fichier `/etc/devlink.tab` selon la configuration spécifiée par ce fichier. L'option `-c tape` limite la commande à la création de nouvelles liaisons pour les périphériques à bande uniquement :

```
[sharefs-mds]root@solaris:~# devfsadm -c tape
```

- Sur chaque serveur de métadonnées potentiel et Data Mover dans la configuration du système de fichiers partagé, ajoutez les mêmes lignes au fichier `/etc/devlink.tab`, supprimez les liens dans `/dev/rmt` et exécutez `devfsadm -c tape`.

Dans cet exemple, nous utilisons le protocole `ssh` pour nous connecter à l'hôte du serveur de métadonnées potentiel `sharefs-mds_alt` et l'hôte client `sharefs-client1`. Nous configurons ensuite les quatre mêmes périphériques locaux, `rmt/60/M0`, `rmt/61/M0`, `rmt/62/M0` et `rmt/63/M0`, sur chacun :

```
[sharefs-mds]root@solaris:~# ssh root@sharefs-mds_alt
Password:
[sharefs-mds_alt]root@solaris:~# vi /etc/devlink.tab
...
type=ddi_byte:tape;addr=w500104f0008120fe,0;    rmt/60/M0
type=ddi_byte:tape;addr=w500104f00093c438,0;    rmt/61/M0
type=ddi_byte:tape;addr=w500104f000c086e1,0;    rmt/62/M0
type=ddi_byte:tape;addr=w500104f000b6d98d,0;    rmt/63/M0
:wq
[sharefs-mds_alt]root@solaris:~# rm /dev/rmt/*
[sharefs-mds_alt]root@solaris:~# devfsadm -c tape
[sharefs-mds_alt]root@solaris:~# exit
```

```
[sharefs-mds]root@solaris:~# ssh root@sharefs-client1
Password:
[sharefs-client1]root@solaris:~# vi /etc/devlink.tab
...
type=ddi_byte:tape;addr=w500104f0008120fe,0;      rmt/60/M0
type=ddi_byte:tape;addr=w500104f00093c438,0;      rmt/61/M0
type=ddi_byte:tape;addr=w500104f000c086e1,0;      rmt/62/M0
type=ddi_byte:tape;addr=w500104f000b6d98d,0;      rmt/63/M0
:wq
[sharefs-client1]root@solaris:~# rm /dev/rmt/*
[sharefs-client1]root@solaris:~# devfsadm -c tape
[sharefs-client1]root@solaris:~# exit
[sharefs-mds]root@solaris:~#
```

- Revenez à la [Section 3.2.2.3, « Configuration des clients Data Mover pour les E/S de bande distribuées » \[94\]](#) ou à la [Section 3.2.2.1, « Configuration de clients de système de fichiers supplémentaires » \[78\]](#).

3.2.3. Basculement du serveur de métadonnées actif au serveur de métadonnées potentiel

Les procédures décrites dans cette section permettent de déplacer le service de métadonnées pour le système de fichiers de l'hôte actuel (le serveur de métadonnées actif) vers un hôte en veille (le serveur de métadonnées potentiel). La procédure utilisée dépend de l'intégrité de l'hôte de serveur que vous remplacez :

- [Activation d'un serveur de métadonnées potentiel pour remplacer un serveur de métadonnées actif défaillant \[106\]](#)
- [Activation d'un serveur de métadonnées potentiel pour remplacer un serveur de métadonnées actif fonctionnel \[107\]](#)

3.2.3.1. Activation d'un serveur de métadonnées potentiel pour remplacer un serveur de métadonnées actif défaillant

Cette procédure vous permet de déplacer le service de métadonnées d'un hôte de serveur de métadonnées actif qui a cessé de fonctionner. Elle active un serveur de métadonnées potentiel, même si un système de fichiers est toujours monté. Procédez comme suit :

Attention:

N'activez jamais un serveur de métadonnées potentiel avant d'avoir arrêté, désactivé ou déconnecté le serveur de métadonnées défaillant !

Pour activer un serveur potentiel lorsqu'un système de fichiers est monté et le serveur de métadonnées actif est hors service, vous devez appeler la commande *samsharefs* avec l'option *-R*, qui agit sur les périphériques bruts plutôt que sur les interfaces du système de fichiers. Si vous activez un serveur de métadonnées potentiel alors que le serveur défaillant est toujours connecté aux périphériques, ce dernier peut corrompre le système de fichiers.

1. Si le serveur de métadonnées actif est défaillant, assurez-vous en priorité qu'il ne peut pas accéder aux périphériques de métadonnées. Mettez l'hôte concerné hors tension, arrêtez l'hôte ou déconnectez l'hôte défaillant des périphériques de métadonnées.
2. Attendez au moins jusqu'à ce que le délai d'attente du bail soit expiré, de sorte que les baux de lecture, d'écriture et d'ajout de tous les clients puissent expirer.
3. Connectez-vous au serveur de métadonnées potentiel en tant qu'utilisateur *root*.

Dans cet exemple, nous nous connectons au serveur de métadonnées potentiel *sharefs-mds_alt* :

```
[sharefs-mds_alt]root@solaris:~#
```

4. Activez le serveur de métadonnées potentiel. A partir de ce serveur, exécutez la commande *samsharefs -R -s server file-system*, où *server* est le nom d'hôte du serveur de métadonnées potentiel et *file-system* est le nom du système de fichiers partagé Oracle HSM.

Dans cet exemple, le serveur de métadonnées potentiel est *sharefs-mds_alt* et le nom du système de fichiers est *sharefs* :

```
[sharefs-mds_alt]root@solaris:~# samsharefs -R -s sharefs-mds_alt sharefs
```

5. Si vous avez besoin de vérifier l'intégrité d'un système de fichiers et de corriger des problèmes éventuels, démontez le système de fichiers maintenant selon la procédure décrite à la [Section 3.2.1.2, « Démontage d'un système de fichiers partagé » \[76\]](#).
6. Si vous avez démonté le système de fichiers, effectuez la vérification du système. Exécutez la commande *samfsck -F file-system*, où *-F* indique la réparation des erreurs et *file-system* est le nom du système de fichiers.

Dans cet exemple, nous vérifions et réparons le système de fichiers *sharefs* :

```
[sharefs-mds_alt]root@solaris:~# samfsck -F sharefs
```

7. Arrêtez la procédure à cette étape.

3.2.3.2. Activation d'un serveur de métadonnées potentiel pour remplacer un serveur de métadonnées actif fonctionnel

Vous pouvez déplacer le service de métadonnées d'un hôte de serveur de métadonnées actif fonctionnel vers un serveur de métadonnées potentiel nouvellement activé si nécessaire. Par exemple, vous pouvez transférer les services de métadonnées vers un autre hôte afin de garantir la disponibilité des systèmes de fichiers lorsque vous mettez à niveau ou remplacez l'hôte de serveur d'origine ou certains de ces composants. Procédez comme suit :

1. Connectez-vous aux serveurs de métadonnées actif et potentiel en tant qu'utilisateur *root*.

Dans cet exemple, nous nous connectons au serveur de métadonnées actif, *sharefs-mds*. Ensuite, dans une seconde fenêtre de terminal, nous utilisons le protocole *ssh* (Secure Shell) pour nous connecter au serveur de métadonnées potentiel *sharefs-mds_alt* :

```
[sharefs-mds]root@solaris:~#  
  
[sharefs-mds]root@solaris:~# ssh root@sharefs-mds_alt  
Password:  
[sharefs-mds-alt]root@solaris:~#
```

2. Si le serveur de métadonnées actif monte un système de fichiers d'archivage Oracle HSM, terminez les tâches d'archivage et de transfert actives et interrompez toute nouvelle activité avant d'aller plus loin. Voir la section [Section 3.1.2.1, « Mise en veille des processus d'archivage et de transfert »](#) [50].
3. Si le serveur de métadonnées actif monte un système de fichiers d'archivage Oracle HSM, désactivez les lecteurs de bande amovibles et arrêtez le démon de contrôle de la bibliothèque. Voir la [Section 3.1.2.2, « Arrêt des processus d'archivage et de transfert »](#) [52].
4. Si vous utilisez une entrée *crontab* pour exécuter le processus de recyclage, supprimez l'entrée et assurez-vous que l'outil de recyclage n'est pas en cours d'exécution.
5. Activez le serveur de métadonnées potentiel. A partir de ce serveur, exécutez la commande *samsharefs -s server file-system*, où *server* est le nom d'hôte du serveur de métadonnées potentiel et *file-system* est le nom du système de fichiers partagé Oracle HSM.

Dans cet exemple, le serveur de métadonnées potentiel est *sharefs-mds_alt* et le nom du système de fichiers est *sharefs* :

```
[sharefs-mds_alt]root@solaris:~# samsharefs -s sharefs-mds_alt sharefs
```

6. Chargez les fichiers de configuration et lancez les processus Oracle HSM sur le serveur de métadonnées potentiel. Exécutez la commande *samd config*.

Pour les systèmes de fichiers partagés d'archivage, la commande *samd config* redémarre les processus d'archivage et le démon de contrôle de la bibliothèque. Cependant, les clients de système de fichiers partagé qui attendent le transfert des fichiers de la bande au cache disque principal doivent de nouveau émettre les demandes de transfert.

7. Si vous avez encore besoin d'utiliser une entrée *crontab* pour exécuter le processus de recyclage, restaurez l'entrée.
8. Arrêtez la procédure à cette étape.

3.2.4. Conversion d'un système de fichiers non partagé en système de fichiers partagé

Pour convertir un système de fichiers non partagé en système de fichiers partagé, effectuez les tâches suivantes :

- [Création de fichier d'hôtes sur les serveurs de métadonnées actif et potentiel \[109\]](#)
- [Partage d'un système de fichiers non partagé et configuration des clients \[112\]](#)

3.2.4.1. Création de fichier d'hôtes sur les serveurs de métadonnées actif et potentiel

Sur chaque serveur de métadonnées, créez un fichier d'hôtes qui répertorie les informations relatives à l'adresse réseau pour les serveurs et clients d'un système de fichiers partagé. Le fichier d'hôtes est stocké avec le fichier *mcf* dans le répertoire */etc/opt/SUNWsamfs/*. Lors de la création initiale d'un système de fichiers partagé, la commande *sammkfs -S* configure le partage selon les paramètres stockés dans ce fichier. Créez-le maintenant en appliquant la procédure ci-dessous.

1. Rassemblez les noms d'hôte réseau et adresses IP des hôtes qui partageront le système de fichiers en tant que clients.

Dans l'exemple ci-dessous, nous partageons le système de fichiers *samqfs1* avec les clients *samqfs1-mds_alt* (un serveur de métadonnées potentiel), *samqfs1-client1* et *samqfs1-client2*.

2. Connectez-vous au serveur de métadonnées en tant qu'utilisateur *root*.

Dans cet exemple, nous nous connectons à l'hôte *samqfs1-mds* :

```
[samqfs1-mds]root@solaris:~#
```

3. A l'aide d'un éditeur de texte, créez le fichier */etc/opt/SUNWsamfs/hosts.family-set-name* sur le serveur de métadonnées, en remplaçant *family-set-name* par le nom de famille du système de fichiers que vous souhaitez partager.

Dans cet exemple, nous créons le fichier *hosts.samqfs1* à l'aide de l'éditeur de texte *vi*. Nous ajoutons quelques en-têtes facultatifs, en commençant chaque ligne par le signe dièse (*#*), qui indique un commentaire :

```
[samqfs1-mds]root@solaris:~# vi /etc/opt/SUNWsamfs/hosts.samqfs1
# /etc/opt/SUNWsamfs/hosts.samqfs1
#
#Host Name          Network Interface      Server  On/  Additional
#-----  -----  -----  ---  -----
#
```

4. Saisissez le nom d'hôte du serveur de métadonnées dans la première colonne et l'adresse IP ou le nom de domaine correspondant dans la seconde. Séparez les colonnes par des espaces.

Dans cet exemple, nous saisissons le nom d'hôte et l'adresse IP du serveur de métadonnées, *samqfs1-mds* et *10.79.213.117*, respectivement :

```
[samqfs1-mds]root@solaris:~# vi /etc/opt/SUNwsamfs/hosts.samqfs1
# /etc/opt/SUNwsamfs/hosts.samqfs1
#
#Host Name          Network Interface    Server  On/  Additional
#-----          -
#                   -----
samqfs1-mds         10.79.213.117
```

5. Ajoutez une troisième colonne, séparée de l'adresse réseau par des espaces. Dans cette colonne, entrez le nombre ordinal du serveur (*1* pour le serveur de métadonnées actif, *2* pour le premier serveur de métadonnées potentiel, etc.)

Dans cet exemple, il n'y a qu'un serveur de métadonnées, nous entrons donc *1* :

```
[samqfs1-mds]root@solaris:~# vi /etc/opt/SUNwsamfs/hosts.samqfs1
# /etc/opt/SUNwsamfs/hosts.samqfs1
#
#Host Name          Network Interface    Server  On/  Additional
#-----          -
#                   -----
samqfs1-mds         10.79.213.117      1
```

6. Ajoutez une quatrième colonne, séparée du nombre ordinal de serveur à l'aide d'espaces. Dans cette colonne, entrez *0* (zéro).

0, - (trait d'union) ou une valeur vierge dans la quatrième colonne indique que l'hôte est activé (*on*) — configuré avec un accès au système de fichiers partagé. *1* (chiffre) indique que l'hôte est désactivé (*off*) — configuré mais sans accès au système de fichiers (pour plus d'informations sur l'utilisation de ces valeurs lors de l'administration de systèmes de fichiers partagés, reportez-vous à la page de manuel *samsamqfs1*).

```
[samqfs1-mds]root@solaris:~# vi /etc/opt/SUNwsamfs/hosts.samqfs1
# /etc/opt/SUNwsamfs/hosts.samqfs1
#
#Host Name          Network Interface    Server  On/  Additional
#-----          -
#                   -----
samqfs1-mds         10.79.213.117      1      0
```

7. Ajoutez une cinquième colonne, séparée de la colonne de statut actif/inactif à l'aide d'espaces. Dans cette colonne, saisissez le mot-clé *server* pour indiquer le serveur de métadonnées actif :

```
[samqfs1-mds]root@solaris:~# vi /etc/opt/SUNwsamfs/hosts.samqfs1
# /etc/opt/SUNwsamfs/hosts.samqfs1
#
#Host Name          Network Interface    Server  On/  Additional
#-----
#                   -----
#                   -----
#                   ---
#                   -----
samqfs1-mds         10.79.213.117       1      0   server
```

8. Si vous envisagez d'inclure un ou plusieurs hôtes en tant que serveurs de données potentiels, créez une entrée pour chacun d'entre eux. Augmentez le nombre ordinal du serveur chaque fois. Cependant, n'incluez pas le mot-clé *server* (il ne peut y avoir qu'un seul serveur de métadonnées actif par système de fichiers).

Dans cet exemple, l'hôte *samqfs1-mds_alt* est un serveur de métadonnées potentiel avec le nombre ordinal de serveur 2. Tant qu'il n'est pas activé en tant que serveur de métadonnées, il est un client :

```
[samqfs1-mds]root@solaris:~# vi /etc/opt/SUNwsamfs/hosts.samqfs1
# /etc/opt/SUNwsamfs/hosts.samqfs1
#
#Host Name          Network Interface    Server  On/  Additional
#-----
#                   -----
#                   -----
#                   ---
#                   -----
samqfs1-mds         10.79.213.117       1      0   server
samqfs1-mds_alt     10.79.213.217       2      0
```

9. Ajoutez une ligne pour chaque hôte de client, chacun avec la valeur ordinale de serveur 0.

La valeur ordinale de serveur 0 identifie l'hôte comme client. Dans cet exemple, nous ajoutons deux clients, *samqfs1-client1* et *samqfs1-client2*.

```
[samqfs1-mds]root@solaris:~# vi /etc/opt/SUNwsamfs/hosts.samqfs1
# /etc/opt/SUNwsamfs/hosts.samqfs1
#
#Host Name          Network Interface    Server  On/  Additional
#-----
#                   -----
#                   -----
#                   ---
#                   -----
samqfs1-mds         10.79.213.17        1      0   server
samqfs1-mds_alt     10.79.213.7         2      0
samqfs1-client1     10.79.213.33        0      0
samqfs1-client2     10.79.213.47        0      0
```

10. Enregistrez le fichier */etc/opt/SUNwsamfs/hosts.family-set-name* et fermez l'éditeur de texte.

Dans l'exemple, nous enregistrons les modifications apportées à */etc/opt/SUNwsamfs/hosts.samqfs1* et fermons l'éditeur *vi* :

```
[samqfs1-mds]root@solaris:~# vi /etc/opt/SUNwsamfs/hosts.samqfs1
```

```
# /etc/opt/SUNWsamfs/hosts.samqfs1
#
#Host Name          Network Interface    Server  On/  Additional
#-----          -
samqfs1-mds         10.79.213.117        1       0    server
samqfs1-mds         10.79.213.117        1       0    server
samqfs1-mds_alt     10.79.213.217        2       0
samqfs1-client1     10.79.213.133        0       0
samqfs1-client2     10.79.213.147        0       0
:wq
[samqfs1-mds]root@solaris:~#
```

- Placez une copie du nouveau fichier `/etc/opt/SUNWsamfs/hosts.family-set-name` sur tous les serveurs de métadonnées potentiels inclus dans la configuration du système de fichiers partagé.

Dans les exemples, nous plaçons une copie sur l'hôte `samqfs1-mds_alt` :

```
[samqfs1-mds]root@solaris:~# sftp root@samqfs1-mds_alt
Password:
sftp> cd /etc/opt/SUNWsamfs/
sftp> put /etc/opt/SUNWsamfs/hosts.samqfs1
sftp> bye
[samqfs1-mds]root@solaris:~#
```

- Passez ensuite à la section [Partage d'un système de fichiers non partagé et configuration des clients \[112\]](#).

3.2.4.2. Partage d'un système de fichiers non partagé et configuration des clients

- Connectez-vous au serveur de métadonnées en tant qu'utilisateur `root`.

Dans cet exemple, nous nous connectons à l'hôte `samqfs1-mds` :

```
[samqfs1-mds]root@solaris:~#
```

- Si vous n'avez pas de copie actuelle des fichiers système et de configuration, créez des sauvegardes maintenant. Voir la [Section 6.2, « Sauvegarde de la configuration Oracle HSM » \[194\]](#).
- Si vous n'avez pas de fichier de points de récupération du système de fichiers actuel ni de copie récente du journal d'archive, créez-les maintenant. Voir la [Section 6.1, « Sauvegarde des systèmes de fichiers » \[189\]](#).

Si vous définissez un processus de sauvegarde automatisé pour le système de fichiers lors de la configuration initiale, il n'est pas nécessaire de créer des sauvegardes supplémentaires.

4. Si vous convertissez un système de fichiers d'archivage, terminez les tâches d'archivage et de transfert actives et interrompez toute nouvelle activité avant d'aller plus loin. Reportez-vous aux sections [Section 3.1.2.1, « Mise en veille des processus d'archivage et de transfert » \[50\]](#) et [Section 3.1.2.2, « Arrêt des processus d'archivage et de transfert » \[52\]](#).
5. Démontez le système de fichiers. Exécutez la commande `umount family-set-name`, où `family-set-name` est le nom de famille du système de fichiers que vous souhaitez partager.

Pour plus d'informations sur le montage et le démontage de systèmes de fichiers Oracle HSM, reportez-vous à la page de manuel `mount_samfs`. Dans cet exemple, nous démontons le système de fichiers `samqfs1` :

```
[samqfs1-mds]root@solaris:~# umount samqfs1
[samqfs1-mds]root@solaris:~#
```

6. Convertissez le système de fichiers partagé en système de fichiers Oracle HSM partagé. Exécutez la commande `samfsck -S -F file-system-name`, où `file-system-name` est le nom de famille du système de fichiers.

Dans cet exemple, nous convertissons le système de fichiers nommé `samqfs1` :

```
[samqfs1-mds]root@solaris:~# samfsck -S -F samqfs1
```

7. Ouvrez le fichier `/etc/opt/SUNWsamfs/mcf` dans un éditeur de texte et recherchez la ligne correspondant au système de fichiers.

Dans cet exemple, nous utilisons l'éditeur de texte `vi` :

```
[samqfs1-mds]root@solaris:~# vi /etc/opt/SUNWsamfs/mcf
# Equipment      Equipment  Equipment  Family    Device    Additional
# Identifrier    Ordinal   Type       Set       State     Parameters
#-----
samqfs1          200       ma        samqfs1  on
/dev/dsk/c0t0d0s0 201       mm        samqfs1  on
/dev/dsk/c0t3d0s0 202       md        samqfs1  on
/dev/dsk/c0t3d0s1 203       md        samqfs1  on
```

8. Dans le fichier `mcf`, ajoutez le paramètre `shared` dans le champ des paramètres supplémentaires, dans la dernière colonne de l'entrée du système de fichiers. Ensuite, enregistrez le fichier et fermez l'éditeur de texte.

```
[samqfs1-mds]root@solaris:~# vi /etc/opt/SUNWsamfs/mcf
# Equipment      Equipment  Equipment  Family   Device   Additional
# Identifier     Ordinal   Type       Set      State    Parameters
#-----
samqfs1        200      ma        samqfs1 on      shared
/dev/dsk/c0t0d0s0  201      mm         samqfs1  on
/dev/dsk/c0t3d0s0  202      md         samqfs1  on
/dev/dsk/c0t3d0s1  203      md         samqfs1  on
:wq
[samqfs1-mds]root@solaris:~#
```

- Ouvrez le fichier `/etc/vfstab` dans un éditeur de texte et recherchez la ligne correspondant au système de fichiers.

Dans cet exemple, nous utilisons l'éditeur de texte `vi` :

```
[samqfs1-mds]root@solaris:~# vi /etc/vfstab
#File
#Device  Device  Mount   System  fsck  Mount   Mount
#to Mount to fsck Point   Type    Pass  at Boot Options
#-----
/devices -      /devices devfs   -      no    -      -
/proc   -      /proc   proc    -      no    -      -
...
samqfs1 -      /samqfs1 samfs -      yes
```

- Dans le fichier `/etc/vfstab`, ajoutez l'option de montage `shared` dans le champ des options de montage, dans la dernière colonne de l'entrée du système de fichiers. Ensuite, enregistrez le fichier et fermez l'éditeur de texte.

```
[samqfs1-mds]root@solaris:~# vi /etc/vfstab
#File
#Device  Device  Mount   System  fsck  Mount   Mount
#to Mount to fsck Point   Type    Pass  at Boot Options
#-----
/devices -      /devices devfs   -      no    -      -
/proc   -      /proc   proc    -      no    -      -
...
samqfs1 -      /samqfs1 samfs -      yes      shared
:wq
[samqfs1-mds]root@solaris:~#
```

- Initialisez le système de fichiers partagé et la configuration de l'hôte. Exécutez la commande `samsharefs -u -R family-set-name`, où `family-set-name` est le nom de famille du système de fichiers.

```
[samqfs1-mds]root@solaris:~# samsharefs -u -R samqfs1
```

12. Demandez au logiciel Oracle HSM de relire le fichier *mcf* et de se reconfigurer en conséquence :

```
[samqfs1-mds]root@solaris:~# samd config
```

13. Montez le système de fichiers partagé sur le serveur de métadonnées.

```
[samqfs1-mds]root@solaris:~# mount /samqfs1
```

14. Si vos hôtes sont configurés avec plusieurs interfaces réseau, reportez-vous à la [Section 3.2.4.3, « Utilisation des fichiers d'hôtes locaux pour router les communications réseau »](#) [115].
15. Ajoutez tous les clients requis au nouveau système de fichiers partagé, en suivant les procédures décrites à la [Section 3.2.2.1, « Configuration de clients de système de fichiers supplémentaires »](#) [78].

3.2.4.3. Utilisation des fichiers d'hôtes locaux pour router les communications réseau

Les hôtes individuels ne requièrent pas de fichiers d'hôtes locaux. Le fichier global du système de fichiers sur le serveur de métadonnées identifie le serveur de métadonnées actif et les interfaces réseau des serveurs de métadonnées potentiels et actifs pour tous les hôtes de systèmes de fichiers (voir la [Section 3.2.4.1, « Création de fichier d'hôtes sur les serveurs de métadonnées actif et potentiel »](#) [109]). Cependant, les fichiers d'hôtes locaux peuvent s'avérer utiles lorsque vous avez besoin de router de manière sélective le trafic réseau entre des hôtes de systèmes de fichiers possédant plusieurs interfaces réseau.

Chaque hôte de système de fichiers identifie les interfaces réseau pour les autres hôtes en contrôlant tout d'abord le fichier */etc/opt/SUNWsamfs/hosts.family-set-name* sur le serveur de métadonnées, où *family-set-name* est le nom de la famille du système de fichiers spécifié dans le fichier */etc/opt/SUNWsamfs/mcf*. Il vérifie ensuite son propre fichier */etc/opt/SUNWsamfs/hosts.family-set-name.local*. S'il n'y a pas de fichier d'hôtes local, l'hôte utilise les adresses d'interfaces spécifiées dans le fichier d'hôtes global, dans l'ordre spécifié dans le fichier global. S'il y a un fichier d'hôtes local, l'hôte le compare avec le fichier global et utilise uniquement les interfaces répertoriées dans les deux fichiers, dans l'ordre spécifié dans le fichier local. En utilisant des adresses différentes dans chaque fichier, vous pouvez donc contrôler les interfaces utilisées par différents hôtes.

Pour configurer les fichiers d'hôtes locaux, suivez la procédure décrite ci-dessous :

1. Sur l'hôte du serveur de métadonnées et sur chaque hôte de serveur de métadonnées potentiel, créez une copie du fichier d'hôtes global, */etc/opt/SUNWsamfs/hosts.family-set-name*, tel que décrit dans la [Section 3.2.4.1, « Création de fichier d'hôtes sur les serveurs de métadonnées actif et potentiel »](#) [109].

Pour les exemples de cette section, le système de fichiers partagé, *sharefs2*, inclut un serveur de métadonnées actif, *sharefs2-mds*, et un serveur de métadonnées potentiel, *sharefs2-mds_alt*, chacun avec deux interfaces réseau. Il y a également deux clients, *sharefs2-client1* et *sharefs2-client2*.

Nous souhaitons que les serveurs de métadonnées actifs et potentiels communiquent entre eux via des adresses réseau privées et avec les clients via des noms d'hôte que le service DNS (Domain Name Service) peut résoudre en adresses sur le réseau local public. Par conséquent, le fichier d'hôte global du système de fichiers */etc/opt/SUNWsamfs/hosts.sharefs2* spécifie une adresse réseau privée dans le champ *Network Interface* des entrées pour les serveurs actifs et potentiels et un nom d'hôte pour l'adresse d'interface de chaque client. Le fichier prend la forme suivante :

```
# /etc/opt/SUNWsamfs/hosts.sharefs2
#
#Host Name          Network Interface      Server  On/  Additional
#-----
#                   -----
#                   -----
#                   ---
#                   -----
sharefs2-mds        172.16.0.129          1      0    server
sharefs2-mds_alt   172.16.0.130          2      0
sharefs2-client1   sharefs2-client1      0      0
sharefs2-client2   sharefs2-client2      0      0
```

2. Créez un fichier d'hôtes local sur chacun des serveurs de métadonnées actifs et potentiels, à l'aide du chemin et du nom de fichier */etc/opt/SUNWsamfs/hosts.family-set-name.local*, où *family-set-name* est le nom spécifié pour le système de fichiers partagé dans le fichier */etc/opt/SUNWsamfs/mcf*. Incluez uniquement les interfaces pour les réseaux que vous souhaitez que les serveurs actifs et potentiels utilisent.

Dans cet exemple, nous voulons que les serveurs de métadonnées actifs et potentiels communiquent entre eux sur le réseau privé. Par conséquent, le fichier d'hôtes local sur chaque serveur, *hosts.sharefs2.local*, répertorie uniquement les adresses privées pour les serveurs actifs et potentiels.

```
[sharefs2-mds]root@solaris:~# vi /etc/opt/SUNWsamfs/hosts.sharefs2.local
# /etc/opt/SUNWsamfs/hosts.sharefs2
#
#Host Name          Network Interface      Server  On/  Additional
#-----
#                   -----
#                   -----
#                   ---
#                   -----
sharefs2-mds       172.16.0.129          1      0    server
sharefs2-mds_alt 172.16.0.130          2      0
:wq
[sharefs2-mds]root@solaris:~# ssh root@sharefs2-mds_alt
Password:
```

```
[sharefs2-mds_alt]root@solaris:~# vi /etc/opt/SUNWsamfs/hosts.sharefs2.local
# /etc/opt/SUNWsamfs/hosts.sharefs2
```

```

#
#Host Name          Network Interface      Server  On/  Additional
#-----
#                   -----
#                   -----
#                   -----
#                   -----
sharefs2-mds        172.16.0.129           1       0    server
sharefs2-mds_alt   172.16.0.130           2       0
:wq
[sharefs2-mds_alt]root@solaris:~# exit
[sharefs2-mds]root@solaris:~#

```

3. Créez un fichier d'hôtes local sur chacun des clients, à l'aide du chemin et du nom de fichier `/etc/opt/SUNWsamfs/hosts.family-set-name.local`, où `family-set-name` est le nom spécifié pour le système de fichiers partagé dans le fichier `/etc/opt/SUNWsamfs/mcf`. Incluez uniquement les interfaces pour les réseaux que vous souhaitez que les clients utilisent.

Dans cet exemple, nous souhaitons que les clients communiquent avec le serveur uniquement via le réseau public. Le fichier inclut donc uniquement les noms d'hôte des serveurs de métadonnées actifs et potentiels :

```

[sharefs2-mds]root@solaris:~# ssh root@sharefs2-client1
Password:
[sharefs2-client1]root@solaris:~# vi /etc/opt/SUNWsamfs/hosts.sharefs2.local
# /etc/opt/SUNWsamfs/hosts.sharefs2
#
#Host Name          Network Interface      Server  On/  Additional
#-----
#                   -----
#                   -----
#                   -----
#                   -----
sharefs2-mds        sharefs2-mds           1       0    server
sharefs2-mds_alt   sharefs2-mds_alt       2       0
:wq
[sharefs2-client1]root@solaris:~# exit
[sharefs2-mds]root@solaris:~# ssh root@sharefs2-client2
Password:

[sharefs2-client2]root@solaris:~# vi /etc/opt/SUNWsamfs/hosts.sharefs2.local
# /etc/opt/SUNWsamfs/hosts.sharefs2
#
#Host Name          Network Interface      Server  On/  Additional
#-----
#                   -----
#                   -----
#                   -----
#                   -----
sharefs2-mds        sharefs2-mds           1       0    server
sharefs2-mds_alt   sharefs2-mds_alt       2       0
:wq
[sharefs2-client2]root@solaris:~# exit
[sharefs2-mds]root@solaris:~#

```

4. Si vous lancez cette procédure tout en finissant la configuration du serveur, ajoutez des clients. Accédez à [Section 3.2.2.1, « Configuration de clients de système de fichiers supplémentaires » \[78\]](#).

3.2.5. Conversion d'un système de fichiers partagé en système de fichiers non partagé

Si vous avez besoin d'annuler le partage d'un système de fichiers, procédez comme suit :

3.2.5.1. Conversion d'un serveur de métadonnées partagé en système non partagé

1. Connectez-vous au serveur de métadonnées en tant qu'utilisateur *root*.

Dans cet exemple, nous nous connectons à l'hôte *samqfs1-mds* :

```
[samqfs1-mds]root@solaris:~#
```

2. Supprimez les clients de la configuration du serveur de métadonnées en suivant la procédure de la [Section 3.2.2.2.1, « Suppression de l'hôte du fichier d'hôtes du système de fichiers » \[91\]](#).
3. Si vous n'avez pas de copie actuelle des fichiers système et de configuration, créez des sauvegardes maintenant. Voir la [Section 6.2, « Sauvegarde de la configuration Oracle HSM » \[194\]](#).
4. Si vous n'avez pas de fichier de points de récupération du système de fichiers actuel ni de copie récente du journal d'archive, créez-les maintenant. Voir la [Section 6.1, « Sauvegarde des systèmes de fichiers » \[189\]](#).

Si vous définissez un processus de sauvegarde automatisé pour le système de fichiers lors de la configuration initiale, il n'est pas nécessaire de créer des sauvegardes supplémentaires.

5. Si vous convertissez un système de fichiers d'archivage, terminez les tâches d'archivage et de transfert actives et interrompez toute nouvelle activité avant d'aller plus loin. Reportez-vous aux sections [Section 3.1.2.1, « Mise en veille des processus d'archivage et de transfert » \[50\]](#) et [Section 3.1.2.2, « Arrêt des processus d'archivage et de transfert » \[52\]](#).
6. Démontez le système de fichiers. Exécutez la commande *umount family-set-name*, où *family-set-name* est le nom spécifié pour le système de fichiers partagé dans le fichier */etc/opt/SUNWsamfs/mcf*.

Pour plus d'informations sur le montage et le démontage de systèmes de fichiers Oracle HSM, reportez-vous à la page de manuel *mount_samfs*. Dans cet exemple, nous démontons le système de fichiers *samqfs1* :

```
[samqfs1-mds]root@solaris:~# umount samqfs1
```

- Convertissez le système de fichiers partagé Oracle HSM en système de fichiers non partagé. Exécutez la commande `samfsck -F -U file-system-name`, où `file-system-name` est le nom spécifié pour le système de fichiers partagé dans le fichier `/etc/opt/SUNWsamfs/mcf`.

Dans cet exemple, nous convertissons le système de fichiers nommé `samqfs1` :

```
[samqfs1-mds]root@solaris:~# samfsck -F -U samqfs1
```

- Ouvrez le fichier `/etc/opt/SUNWsamfs/mcf` dans un éditeur de texte et recherchez la ligne correspondant au système de fichiers.

Dans cet exemple, nous utilisons l'éditeur de texte `vi` :

```
[samqfs1-mds]root@solaris:~# vi /etc/opt/SUNWsamfs/mcf
# Equipment      Equipment  Equipment  Family   Device   Additional
# Identififier   Ordinal   Type       Set      State    Parameters
#-----
samqfs1         200      ma        samqfs1 on      shared
/dev/dsk/c0t0d0s0 201      mm         samqfs1  on
/dev/dsk/c0t3d0s0 202      md         samqfs1  on
/dev/dsk/c0t3d0s1 203      md         samqfs1  on
```

- Dans le fichier `mcf`, supprimez le paramètre `shared` du champ des paramètres supplémentaires, dans la dernière colonne de l'entrée du système de fichiers. Ensuite, enregistrez le fichier et fermez l'éditeur de texte.

```
[samqfs1-mds]root@solaris:~# vi /etc/opt/SUNWsamfs/mcf
# Equipment      Equipment  Equipment  Family   Device   Additional
# Identififier   Ordinal   Type       Set      State    Parameters
#-----
samqfs1         200      ma        samqfs1 on
/dev/dsk/c0t0d0s0 201      mm         samqfs1  on
/dev/dsk/c0t3d0s0 202      md         samqfs1  on
/dev/dsk/c0t3d0s1 203      md         samqfs1  on
:wq
[samqfs1-mds]root@solaris:~#
```

- Ouvrez le fichier `/etc/vfstab` dans un éditeur de texte et recherchez la ligne correspondant au système de fichiers.

Dans cet exemple, nous utilisons l'éditeur `vi` :

```
[samqfs1-mds]root@solaris:~# vi /etc/vfstab
#File
#Device  Device  Mount  System  fsck  Mount  Mount
#to Mount to fsck Point  Type  Pass  at Boot Options
```

```
#-----
/devices - /devices devfs - no -
/proc - /proc proc - no -
...
samqfs1 - /samqfs1 samfs - yes shared
```

11. Dans le fichier `/etc/vfstab`, supprimez l'option de montage `shared` du champ des options de montage dans la dernière colonne de l'entrée du système de fichiers. Ensuite, enregistrez le fichier et fermez l'éditeur de texte.

Dans cet exemple, nous utilisons l'éditeur de texte `vi` :

```
[samqfs1-mds]root@solaris:~# vi /etc/vfstab
#File
#Device Device Mount System fsck Mount Mount
#to Mount to fsck Point Type Pass at Boot Options
#-----
/devices - /devices devfs - no -
/proc - /proc proc - no -
...
samqfs1 - /samqfs1 samfs - yes
:wq
[samqfs1-mds]root@solaris:~#
```

12. Supprimez le fichier `/etc/opt/SUNwsamfs/hosts.file-system-name`.
13. Demandez au logiciel Oracle HSM de relire le fichier `mcf` et de se reconfigurer en conséquence :

```
[samqfs1-mds]root@solaris:~# samd config
```

14. Montez le système de fichiers.

```
[samqfs1]root@solaris:~# mount /samqfs1
```

15. Arrêtez la procédure à cette étape.

Gestion des fichiers et des répertoires

Ce chapitre traite les sujets suivants :

- [Définition d'attributs de fichiers Oracle HSM \[121\]](#)
- [Prise en charge de fichiers volumineux \[125\]](#)
- [Utilisation des volumes Linear Tape File System \(LTFS\) \[131\]](#)
- [Gestion des fichiers WORM \[137\]](#)
- [Gestion des répertoires et des fichiers dans des partages SMB/CIFS \[144\]](#)
- [Listes de contrôle d'accès \[146\]](#)

4.1. Définition d'attributs de fichiers Oracle HSM

La possibilité d'interagir avec les utilisateurs via une interface familière (le système de fichiers UNIX standard) est l'un des principaux avantages d'Oracle Hierarchical Storage Manager et StorageTek QFS Software. La plupart des utilisateurs n'ont même pas besoin de connaître les différences. Cependant, les systèmes de fichiers Oracle HSM peuvent offrir aux utilisateurs avancés un plus grand nombre de possibilités, si nécessaire. Les attributs de fichiers Oracle HSM permettent aux utilisateurs d'optimiser le comportement du système de fichiers afin de travailler avec des fichiers et répertoires individuels. Les utilisateurs ayant une bonne compréhension de leurs charges de travail et des caractéristiques de leurs données peuvent fortement améliorer les performances fichier par fichier. Les utilisateurs peuvent par exemple indiquer des E/S directes ou mises en cache en fonction des caractéristiques des données d'un fichier ou d'un répertoire donné. Ils peuvent préallouer de l'espace de système de fichiers pour que les fichiers de grande taille puissent être écrits de façon plus séquentielle et indiquer la largeur de bande utilisée lors de l'écriture de certains fichiers ou répertoires.

La commande *setfa* définit ces attributs de fichiers pour les fichiers et répertoires nouveaux et existants. Cette commande crée des fichiers et répertoires indiqués qui n'existent pas. Lorsqu'elle s'applique à un répertoire, elle définit les attributs indiqués pour tous les fichiers et sous-répertoires du répertoire. Les fichiers et répertoires créés par la suite recevront alors ces attributs.

Les tâches de base sont présentées ci-dessous (pour plus d'informations, reportez-vous à la page de manuel *setfa*).

- [Restauration des valeurs d'attributs de fichiers par défaut \[122\]](#)
- [Préallocation d'espace de système de fichiers \[122\]](#)
- [Définition d'une allocation circulaire ou par entrelacement pour un fichier \[123\]](#)
- [Allocation de capacité de fichier sur un périphérique de groupe entrelacé indiqué \[124\].](#)

4.1.1. Restauration des valeurs d'attributs de fichiers par défaut

1. Connectez-vous à l'hôte du système de fichiers.

```
user@solaris:~#
```

2. Pour rétablir les valeurs d'attributs par défaut d'un fichier, utilisez la commande `setfa -d file`, où `file` est le chemin et le nom du fichier.

Dans cet exemple, nous réinitialisons les paramètres par défaut dans le fichier `/samfs1/data/2014/03/series3.15` :

```
user@solaris:~# setfa -d /samfs1/data/2014/03/series3.15
```

3. Pour rétablir de façon récursive les valeurs d'attributs par défaut d'un répertoire et de tout son contenu, utilisez la commande `setfa -r directory`, où `directory` est le chemin et le nom du répertoire.

Dans l'exemple, nous rétablissons les valeurs par défaut du sous-répertoire `/samfs1/data/2014/02` :

```
user@solaris:~# setfa -r /samfs1/data/2014/02/
```

4. Arrêtez la procédure à cette étape.

4.1.2. Préallocation d'espace de système de fichiers

La préallocation d'espace pour un fichier permet de garantir qu'il existe suffisamment d'espace pour écrire l'intégralité du fichier de façon séquentielle lors de son écriture. L'écriture et la lecture de fichiers de grande taille dans des blocs séquentiels permet d'améliorer l'efficacité et les performances générales en réduisant le temps système lié à la recherche et à la mise en tampon de blocs de données réduits et plus dispersés. La préallocation est ainsi recommandée pour l'écriture d'un nombre prévisible de grands blocs de données. L'espace préalloué mais inutilisé est conservé dans le fichier lorsque le fichier est fermé et ne peut pas être libéré pour une autre utilisation jusqu'à ce que l'intégralité du fichier soit supprimée.

1. Connectez-vous à l'hôte du système de fichiers.

```
user@solaris:~#
```

2. Si vous devez préallouer de l'espace pour l'écriture dans un fichier existant qui contient déjà des données, utilisez la commande `setfa -L number-bytes file`, où `number-bytes` est un nombre entier ou un nombre entier suivi de `k` pour kilo-octets, `m` pour méga-octets ou `g` pour giga-octets et où `file` est le nom du fichier.

La commande `setfa -L` utilise une allocation standard. Elle prend en charge l'entrelacement. Les fichiers préalloués peuvent dépasser leur taille préallouée. Dans l'exemple, nous préallouons 121 méga-octets pour le fichier existant `tests/series119b` :

```
user@solaris:~# setfa -L 121m tests/series119b
```

3. Si vous devez préallouer de l'espace pour l'écriture d'un nouveau fichier ne disposant d'aucun bloc de stockage affecté, exécutez la commande `setfa -l number-bytes file`, où :
 - `l` est la lettre minuscule "L".
 - `number-bytes` est un nombre entier ou un nombre entier plus `k` pour kilo-octets, `m` pour méga-octets ou `g` pour giga-octets.
 - `file` est le nom du fichier.

La commande `setfa -l` préalloue le nombre indiqué d'octets. Les fichiers créés sont alors fixés à leur taille préallouée et ne peuvent évoluer ni au dessus ni en dessous de cette taille. Dans l'exemple, nous créons le fichier `data/2014/a3168445` et préallouons deux giga-octets d'espace pour son contenu :

```
user@solaris:~# setfa -l 2g data/2014/a3168445
```

4. Arrêtez la procédure à cette étape.

4.1.3. Définition d'une allocation circulaire ou par entrelacement pour un fichier

Par défaut, les systèmes de fichiers Oracle HSM utilisent la méthode d'allocation indiquée pour le système de fichiers au moment du montage. Cependant, les utilisateurs peuvent indiquer la méthode d'allocation à privilégier, circulaire ou par entrelacement avec une largeur de bande indiquée, pour les répertoires et fichiers indiqués.

1. Connectez-vous à l'hôte du système de fichiers.

```
user@solaris:~#
```

2. Pour choisir l'allocation circulaire, indiquez une largeur de bande de θ (zéro). Utilisez la commande `setfa -s θ directory-or-file`, où `directory-or-file` est le nom du répertoire ou du fichier qui seront écrits à l'aide de la méthode d'allocation indiquée.

Une largeur de bande de θ (zéro) définit une allocation circulaire sans entrelacement. Le système de fichiers démarre l'écriture d'un fichier sur le périphérique disponible suivant. Il écrit des unités d'allocation de disque (DAU) successives dans le fichier sur le même périphérique jusqu'à ce que le fichier soit terminé ou que le périphérique manque d'espace. Si le périphérique vient à manquer d'espace, le système de fichiers passe au

périphérique disponible suivant et continue à écrire des unités d'allocation de disque. Ce processus est répété jusqu'à ce que le fichier soit terminé. Dans l'exemple, nous choisissons l'allocation circulaire pour tous les fichiers écrits dans le répertoire *data/field-reports* :

```
user@solaris:~# setfa -s 0 data/field-reports
```

3. Pour définir l'allocation par entrelacement, indiquez une largeur de bande. Exécutez la commande *setfa -s stripe-width directory-or-file*, où *stripe-width* est un nombre entier dans la plage [1-255] et *directory-or-file* est le nom du répertoire ou du fichier qui sera écrit à l'aide de la méthode d'allocation indiquée.

Une largeur de bande dans la plage [1-255] indique une allocation par entrelacement. Le système de fichiers écrit le nombre d'unités d'allocation de disque (DAU) indiqué dans la largeur de bande sur plusieurs périphériques en parallèle jusqu'à ce que le fichier soit terminé. Dans l'exemple, nous sélectionnons l'allocation par entrelacement avec une largeur de bande de 1 pour tous les fichiers écrits dans le répertoire. Cette allocation de fichiers est valable pour tous les fichiers écrits dans le répertoire *data/field-reports data/2014/* : le système de fichiers écrira une unité d'allocation de disque sur chaque périphérique disponible jusqu'à ce que le fichier soit terminé :

```
user@solaris:~# setfa -s 1 data/2014/
```

4. Arrêtez la procédure à cette étape.

4.1.4. Allocation de capacité de fichier sur un périphérique de groupe entrelacé indiqué

Un utilisateur peut indiquer le périphérique de *stripe group* sur lequel l'allocation circulaire ou par entrelacement doit démarrer. Un groupe entrelacé Oracle HSM est un volume logique qui entrelace des données sur plusieurs volumes physiques. Lorsque vous utilisez la méthode d'allocation de fichiers circulaire, l'ensemble du fichier est écrit sur le groupe entrelacé indiqué. Lorsque vous utilisez la méthode d'allocation par entrelacement, la première allocation est effectuée sur le groupe entrelacé indiqué.

1. Connectez-vous à l'hôte du système de fichiers.

```
user@solaris:~#
```

2. Pour écrire un fichier complet dans un groupe entrelacé donné, utilisez la méthode d'allocation circulaire. Exécutez la commande *setfa -s 0 -gstripe-group-number*, où *stripe-group-number* est un nombre entier dans la plage [0-127] qui identifie le groupe entrelacé indiqué.

Dans l'exemple, nous indiquons que le fichier *reports/site51* sera écrit à l'aide de la méthode d'allocation circulaire en commençant par le groupe entrelacé 0 :

```
user@solaris:~# setfa -s 0 -g0 reports/site51
```

3. Pour entrelacer un fichier sur plusieurs groupes entrelacés en commençant par un groupe entrelacé donné, utilisez la méthode d'allocation par entrelacement. Utilisez la commande `setfa -s stripe-width -gstripe-group-number`, où *stripe-width* est un nombre entier dans la plage [1-255] qui indique un nombre d'unités d'allocation de disque et *stripe-group-number* est le nombre entier dans la plage [0-127] qui identifie le groupe entrelacé indiqué.

Dans l'exemple, nous spécifions une allocation par entrelacement pour le fichier `assessments/site52`. Nous spécifions trois unités d'allocation de disque par groupe, en commençant par le groupe entrelacé 21 :

```
user@solaris:~# setfa -s 3 -g21 assessments/site52
```

4. Arrêtez la procédure à cette étape.

4.2. Prise en charge de fichiers volumineux

Les systèmes de fichiers Oracle HSM sont particulièrement adaptés au travail avec des fichiers inhabituellement volumineux. Cette section traite des sujets suivants :

- [Gestion du cache disque avec des fichiers très volumineux \[125\]](#)
- [Segmentation de fichiers \[126\]](#)
- [Utilisation de fichiers de média amovible pour les ensembles de données volumineux \[128\]](#)

4.2.1. Gestion du cache disque avec des fichiers très volumineux

Lorsque vous travaillez avec des fichiers très volumineux, soyez particulièrement attentif à la taille du cache disque disponible. Si vous tentez d'écrire un fichier plus volumineux que votre cache disque, les systèmes de fichiers sans archivage renvoient une erreur `ENOSPC`, alors qu'un système de fichiers avec archivage se contente d'attendre une libération d'espace qui peut ne jamais se produire, provoquant ainsi le blocage de l'application.

Oracle HSM offre deux solutions possibles pour augmenter la taille du cache disque :

- La [Segmentation de fichiers \[126\]](#), qui permet aux utilisateurs de transférer uniquement une partie d'un fichier volumineux sur le disque à tout moment
- L' [Utilisation de fichiers de média amovible pour les ensembles de données volumineux \[128\]](#) afin que les utilisateurs ne transfèrent jamais de données sur le disque.

4.2.2. Segmentation de fichiers

Lorsque vous définissez l'attribut de segmentation Oracle HSM sur un fichier, le système de fichiers divise le fichier en deux segments d'une taille donnée et gère les demandes d'accès de façon à ce que seul le segment nécessaire soit toujours situé sur le disque. Le reste du fichier se trouve sur un média amovible.

La segmentation de fichiers volumineux offre de nombreux avantages :

- Les utilisateurs peuvent créer et accéder à des fichiers dont la taille dépasse celle du cache disque disponible.

Puisque le cache ne contient en permanence que des segments, il vous suffit de sélectionner une taille de segment adaptée au cache disque. La taille de l'ensemble du fichier peut augmenter jusqu'à la limite prise en charge par le média.

- Les utilisateurs peuvent accéder plus rapidement à des fichiers volumineux publiés depuis le cache disque. Il est bien plus rapide de transférer une partie d'un fichier volumineux sur le disque que d'attendre le transfert de l'ensemble du fichier.
- La vitesse et l'efficacité de l'archivage peuvent être augmentées si les fichiers sont segmentés, car seules les parties modifiées de chaque fichier sont réarchivées.
- Les fichiers peuvent être entrelacés sur des volumes de média amovible montés sur plusieurs lecteurs. Les opérations d'archivage et de transfert peuvent ensuite être effectuées en parallèle, ce qui permet d'améliorer les performances.

Il existe deux restrictions :

- Il est impossible de segmenter des fichiers dans un système de fichiers partagé.
- Il est impossible de segmenter des fichiers exécutables binaires, car la fonction de mappage de mémoire Solaris, *mmap()*, ne peut pas mapper les octets d'un fichier segmenté sur l'espace d'adressage d'un processus.

Pour créer des fichiers segmentés, procédez comme suit :

4.2.2.1. Segmentation d'un fichier

1. Connectez-vous à l'hôte du système de fichiers.

```
user@solaris:~#
```

2. Sélectionnez (ou si nécessaire, créez) le ou les fichiers que vous devez segmenter.
3. Pour segmenter un fichier, utilisez la commande *segment [-s stage Ahead] -l segment_size file-path-name*, où :
 - *stage Ahead* (facultatif) est un nombre entier indiquant le nombre de segments consécutifs supplémentaires à lire lors de l'accès à un segment donné. La définition de valeurs appropriées peut permettre d'améliorer l'utilisation du cache de pages système et donc les performances d'E/S. La valeur par défaut est 0 (désactivé).

- *segment_size* est un nombre entier et une unité qui, ensemble, définissent la taille de chaque segment. Les unités prises en charge sont *k* (kilo-octets), *m* (méga-octets) et *g* (giga-octets). La taille minimale est d'un méga-octet (*1m* ou *1024k*).
- *file-path-name* est le chemin et le nom du fichier.

Pour plus d'informations, voir la page de manuel *segment*. Dans l'exemple, nous segmentons le fichier *201401.dat* à l'aide d'une taille de segment d'1,5 méga-octet (*1536k*) :

```
user@solaris:~# segment -l 1536k 201401.dat
```

4. Pour segmenter de façon récursive les fichiers d'un répertoire et de ses sous-répertoires, utilisez la commande *segment [-s stage_ahead] -l segment_size -r directory-path-name*, où *directory-path-name* est le chemin et le nom du répertoire de début.

Dans l'exemple, nous segmentons tous les fichiers du répertoire */samqfs1/data* et de ses sous-répertoires à l'aide d'une taille de segment de 1 méga-octet (*1m*) :

```
user@solaris:~# segment -l 1m -r /samqfs1/data
```

5. Arrêtez la procédure à cette étape.

4.2.2.2. Entrelacement d'un fichier segmenté sur plusieurs volumes

Vous pouvez configurer des fichiers segmentés pour les E/S entrelacées en les affectant à un ensemble d'archives qui indique plusieurs lecteurs. Procédez comme suit :

1. Connectez-vous à l'hôte en tant qu'utilisateur *root*.

```
root@solaris:~#
```

2. Ouvrez le fichier */etc/opt/SUNWsamfs/archiver.cmd* dans un éditeur de texte.

Dans l'exemple, nous utilisons l'éditeur *vi* pour ouvrir le fichier :

```
root@solaris:~# vi /etc/opt/SUNWsamfs/archiver.cmd
# Configuration file for Oracle HSM archiving file systems ...
```

3. Pour entrelacer des fichiers segmentés sur des lecteurs, indiquez l'utilisation d'au moins deux lecteurs pour chaque copie de chaque ensemble d'archives contenant des fichiers segmentés. Dans le fichier *archiver.cmd*, recherchez la section *params*. Puis vérifiez que les paramètres de chaque copie comprennent le paramètre *-drives number*, où la valeur de *number* est supérieure ou égale à deux (2). Apportez les modifications nécessaires, enregistrez le fichier, puis fermez l'éditeur.

Dans l'exemple, le fichier *archiver.cmd* indique deux lecteurs pour les trois copies de tous les ensembles d'archives configurés :

```
root@solaris:~# vi /etc/opt/SUNwsamfs/archiver.cmd
# Configuration file for Oracle HSM archiving file systems ...
...
#-----
# Copy Parameters
params
allsets -sort path -offline_copy stageahead -reserve set
allsets.1 -startage 10m -drives 2
allsets.2 -startage 24h -drives 2
allsets.3 -startage 48h -drives 2
endparams
...
:wq
root@solaris:~#
```

4. Recherchez des erreurs dans le fichier *archiver.cmd*. Exécutez la commande *archiver -lv*.

La commande *archiver -lv* imprime le fichier *archiver.cmd* sur l'écran et génère un rapport de configuration si aucune erreur n'est détectée. Sinon, elle détecte les erreurs et s'arrête.

```
root@solaris:~# archiver -lv
Reading '/etc/opt/SUNwsamfs/archiver.cmd'.
...
Total space available: 300T
root@solaris:~#
```

5. Demandez au logiciel Oracle HSM de relire le fichier *archiver.cmd* et de se reconfigurer en conséquence. Exécutez la commande */opt/SUNwsamfs/sbin/samd config*.

```
root@solaris:~# samd config
```

6. Arrêtez la procédure à cette étape.

4.2.3. Utilisation de fichiers de média amovible pour les ensembles de données volumineux

Les *fichiers de média amovible* Oracle HSM se trouvent entièrement sur des médias amovibles et n'occupent donc jamais l'espace du cache disque du système de fichiers. Le système de fichiers lit des fichiers de média amovible directement dans la mémoire. Le

support de stockage ne limite donc pas du tout la taille du fichier. Les fichiers amovibles dépassant la capacité d'une cartouche de média peuvent devenir des fichiers multicartouches à *dépassement de volume*. Le système de fichiers lit et écrit des données sur le média de façon séquentielle.

De manière générale, les fichiers de média amovible ressemblent à des fichiers UNIX ordinaires. Ils disposent d'autorisations, d'un nom d'utilisateur, d'un nom de groupe et d'une taille de fichier. Lorsqu'un utilisateur ou une application demandent un fichier de média amovible, le système monte automatiquement les volumes correspondants et l'utilisateur accède aux données depuis la mémoire, comme si les données se trouvaient sur le disque. Cependant, les fichiers de média amovible diffèrent des autres fichiers Oracle HSM sur deux points principaux : ils ne sont jamais archivés par le logiciel Oracle Hierarchical Storage Manager et ne sont pas pris en charge sur NFS.

Le logiciel Oracle Hierarchical Storage Manager ne gère pas les fichiers de média amovible. Les fichiers ne sont jamais archivés ni publiés et le média qui les contient n'est jamais recyclé. Cela rend les fichiers de média amovible utiles lorsque vous devez utiliser un média amovible pour d'autres tâches que l'archivage. Ces fichiers sont parfaitement adaptés à la création de volumes amovibles de récupération après sinistre qui sauvegardent vos fichiers de configuration Oracle HSM et vos fichiers de vidage des métadonnées. Vous pouvez également lire des données depuis des volumes étrangers (créés par d'autres applications) en chargeant le volume en lecture seule et en lisant les fichiers dans la mémoire en tant que fichiers de média amovible.

Les fichiers de média amovible ne pouvant pas être publiés et les volumes associés ne pouvant pas être recyclés, vous devez généralement placer les fichiers de média amovible sur des volumes dédiés, plutôt que de les mélanger avec des copies d'archive.

4.2.3.1. Création d'un média amovible ou d'un fichier de dépassement de volume

1. Connectez-vous à l'hôte du système de fichiers.

```
user@solaris:~#
```

2. Sélectionnez le système de fichiers Oracle HSM, le chemin et le nom du fichier de média amovible.

Après la création du fichier de média amovible, le système de fichiers enverra des demandes pour ce chemin et ce nom de fichier à l'aide des données du média amovible.

3. Créez le fichier de média amovible. Exécutez la commande `request -m media-type -v volume-specifier data-file`, où : *mediatype* est un des codes de type de média à deux caractères répertoriés dans l'[Annexe A, Glossaire des types d'équipement \[209\]](#), *data-file* est le chemin et le nom sélectionnés pour le fichier de média amovible et *volume-specifier* est l'un des éléments suivants :
 - un numéro de série de volume ou une liste de numéros de série de volumes séparés par des barres obliques

Dans le premier exemple, nous créons *file1* sur le volume LTO (*li*) *VOL080* :

```
user@solaris:~# request -m li -v VOL080 /samqfs1/data/file1
```

Dans le second exemple, nous créons *file2* sur les volumes LTO (*li*) *VOL080*, *VOL082* et *VOL098* :

```
user@solaris:~# request -m li -v VOL081/VOL082/VOL098 /samqfs1/data/file2
```

- *-l volume-list-file*, où *volume-list-file* est le chemin et le nom d'un fichier qui répertorie sur chaque ligne un numéro de série de volume et éventuellement un espace et un nombre décimal ou hexadécimal indiquant une position de début sur le volume sélectionné (nombres hexadécimaux préfixés avec *0x*).

Dans cet exemple, à l'aide de l'éditeur *vi*, nous créons *file3* sur les volumes LTO (*li*) répertoriés dans le fichier *vsnsfile3* :

```
user@solaris:~# vi vsnsfile3
VOL180
VOL181
VOL182
:wq
user@solaris:~# request -m li -v -l vsnsfile3 /samqfs1/data/file3
```

4. Arrêtez la procédure à cette étape.

4.2.3.2. Lecture d'un volume de bande étranger en tant que fichier de média amovible

1. Connectez-vous à l'hôte du système de fichiers.

```
user@solaris:~#
```

2. Assurez-vous que la bande étrangère possède un code-barres, est protégée en écriture, ouverte en lecture seule et positionnée sur *0*.
3. Sélectionnez le système de fichiers Oracle HSM, le chemin et le nom du fichier de média amovible.

Après la création du fichier de média amovible, le système de fichiers enverra des requêtes pour ce chemin et nom de fichier à l'aide des données de la bande étrangère.

4. Créez le fichier de média amovible à l'aide de l'option *-N* (média étranger). Exécutez la commande *request -m media-type -N -v volume-serial-number data-file*, où :

- *mediatype* est l'un des codes de type de média à deux caractères répertoriés dans l'[Annexe A, Glossaire des types d'équipement \[209\]](#).
- *volume-serial-number* est le numéro de série de volume de la bande étrangère.
- *data-file* est le chemin et le nom du fichier de média amovible.

Dans cet exemple, nous créons un fichier de média amovible pour le volume LTO étranger (*li*) *FOR991* :

```
user@solaris:~# request -m li -N -v FOR991 /samqfs1/foreignfile
```

5. Arrêtez la procédure à cette étape.

4.3. Utilisation des volumes Linear Tape File System (LTFS)

Le format Linear Tape File System est un format de bande explicite qui organise les données d'un média de bande à accès séquentiel dans un système de fichiers afin que les fichiers soient accessibles comme si ces derniers résidaient sur un disque à accès aléatoire. Oracle HSM offre une prise en charge étendue de LTFS. Le logiciel vous permet d'utiliser des fichiers LTFS dans les systèmes de fichiers Oracle HSM et fournit des outils permettant de créer, d'accéder et de gérer des médias LTFS.

Cette section présente les tâches suivantes :

- [Importation de médias LTFS dans la bibliothèque \[131\]](#)
- [Association de fichiers et répertoires LTFS à un système de fichiers Oracle HSM \[131\]](#)
- [Accès aux médias LTFS à l'aide du logiciel Oracle HSM \[134\]](#)
- [Gestion des médias LTFS à l'aide du logiciel Oracle HSM \[135\]](#)

4.3.1. Importation de médias LTFS dans la bibliothèque

Le logiciel Oracle HSM reconnaît automatiquement les médias LTFS. Par conséquent, vous pouvez importer des volumes LTFS avec la commande *samimport*, tout comme pour les autres médias. Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la [Section 5.1.2, « Importation et exportation de médias amovibles » \[149\]](#) et à la page de manuel *samimport*.

4.3.2. Association de fichiers et répertoires LTFS à un système de fichiers Oracle HSM

Le logiciel Oracle HSM peut associer des répertoires et des fichiers Linear Tape File System (LTFS) à un système de fichiers Oracle HSM de façon à ce qu'ils soient accessibles et gérables comme s'il s'agissait de fichiers Oracle HSM. Le logiciel copie les métadonnées LTFS du volume LTFS vers un répertoire vide dans un système de fichiers Oracle HSM. A l'aide de ces métadonnées, Oracle HSM gère les médias et les fichiers LTFS de la même façon qu'un fichier Oracle HSM archivé. Les fichiers LTFS sont transférés depuis un média

LTFS vers le cache disque Oracle HSM pour être utilisés lorsque l'utilisateur y accède ou accède à tous à la fois, dès que les métadonnées LTFS sont en place. Les stratégies d'archivage et de gestion de l'espace du système de fichiers Oracle HSM s'appliquent de la même façon que pour un fichier Oracle HSM.

Cette section présente les tâches suivantes :

- [Mise à disposition de fichiers LTFS sur demande \[132\]](#)
- [Mise à disposition immédiate des fichiers LTFS dans le cache disque \[133\]](#)

4.3.2.1. Mise à disposition de fichiers LTFS sur demande

Lorsque vous *associez* des fichiers LTFS à un système de fichiers Oracle HSM, le logiciel Oracle HSM copie les métadonnées du système de fichiers depuis le volume LTFS vers un répertoire indiqué dans le système de fichiers Oracle HSM. Les fichiers sont ensuite transférés vers le cache disque lorsque les utilisateurs y accèdent. Pour associer des fichiers LTFS, procédez comme suit :

1. Connectez-vous à l'hôte du système de fichiers.

```
user@solaris:~#
```

2. Dans le système de fichiers Oracle HSM qui hébergera les fichiers LTFS, créez le répertoire qui contiendra les métadonnées LTFS.

Dans cet exemple, nous créons le répertoire *ltfs1/* sous le point de montage de système de fichiers */samqfs1* :

```
user@solaris:~# mkdir /samqfs1/ltfs1
user@solaris:~#
```

3. Associez les fichiers LTFS au système de fichiers Oracle HSM. Utilisez la commande *samlts attach LTFS-media-type.LTFS-volume-serial-number SAMQFS-directory*, où :
 - *LTFS-media-type* est le code de type de média à deux caractères pour le type de média qui contient les données LTFS (voir l'[Annexe A, Glossaire des types d'équipement \[209\]](#)).
 - *LTFS-volume-serial-number* est le numéro de série de volume alphanumérique à six caractères du volume LTFS.
 - Le type de média et le numéro de série de volume indiqués identifient un volume que le catalogue répertorie comme un volume LTFS.

Dans le catalogue Oracle HSM, les médias LTFS ne sont pas étiquetés et sont indiqués comme étant *non-SAM* et *tfs*.

- *SAMQFS-directory* est le chemin et le nom du répertoire qui contiendra les métadonnées LTFS.

Dans cet exemple, nous associons le volume LTO (*Li*) *TFS233* :

```
user@solaris:~# samltfs attach li.TFS233 /samqfs1/lvfs1
user@solaris:~#
```

4. Arrêtez la procédure à cette étape.

4.3.2.2. Mise à disposition immédiate des fichiers LTFS dans le cache disque

Lorsque vous *intégrez* des fichiers LTFS à un système de fichiers Oracle HSM, le logiciel Oracle HSM copie les métadonnées du système de fichiers du volume LTFS vers un répertoire indiqué dans le système de fichiers Oracle HSM et transfère immédiatement tous les fichiers vers le cache disque. Pour intégrer des fichiers LTFS, procédez comme suit :

1. Connectez-vous à l'hôte du système de fichiers.

```
user@solaris:~#
```

2. Dans le système de fichiers Oracle HSM qui hébergera les fichiers LTFS, créez le répertoire qui contiendra les métadonnées LTFS.

Dans cet exemple, nous créons le répertoire *lvfs2/* sous le point de montage de système de fichiers */samqfs1* :

```
user@solaris:~# mkdir /samqfs1/lvfs2
user@solaris:~#
```

3. Intégrez les fichiers LTFS au système de fichiers Oracle HSM. Utilisez la commande `samlvfs ingest LTFS-media-type.LTFS-volume-serial-number SAMQFS-directory`, où :
 - *LTFS-media-type* est le code de type de média à deux caractères pour le type de média qui contient les données LTFS (voir l'[Annexe A, Glossaire des types d'équipement \[209\]](#)).
 - *LTFS-volume-serial-number* est le numéro de série de volume alphanumérique à six caractères du volume LTFS.
 - Le type de média et le numéro de série de volume indiqués identifient un volume que le catalogue répertorie comme un volume LTFS.

Dans le catalogue Oracle HSM, les médias LTFS ne sont pas étiquetés et sont indiqués comme étant *non-SAM* et *lvfs*.

- *SAMQFS-directory* est le chemin et le nom du répertoire contenant les métadonnées LTFS.

Dans cet exemple, nous intégrons le volume LTO (*Li*) *TFS234* :

```
user@solaris:~# samltfs ingest li.TFS234 /samqfs1/ltfs2
user@solaris:~#
```

4. Arrêtez la procédure à cette étape.

4.3.3. Accès aux médias LTFS à l'aide du logiciel Oracle HSM

Le logiciel Oracle HSM peut également charger et décharger des médias LTFS et monter ou démonter des systèmes de fichiers LTFS sur l'hôte à l'aide du point de montage LTFS indiqué dans le fichier Oracle HSM *defaults.conf*.

- [Chargement d'un volume LTFS dans un lecteur de bande et montage du système de fichiers LTFS \[134\]](#)
- [Démontage d'un système de fichiers LTFS et déchargement du volume du lecteur de bande \[135\]](#)
- [Affichage des informations de configuration et de statut LTFS \[137\]](#).

4.3.3.1. Chargement d'un volume LTFS dans un lecteur de bande et montage du système de fichiers LTFS

1. Connectez-vous à l'hôte du système de fichiers.

```
user@solaris:~#
```

2. Chargez le volume LTFS dans un lecteur de bande et montez le système de fichiers sur le point de montage indiqué dans le fichier *defaults.conf*. Utilisez la commande `samltfs load LTFS-media-type.LTFS-volume-serial-number`, où :
 - *LTFS-media-type* est le code de type de média à deux caractères pour le type de média qui contient les données LTFS (voir l'[Annexe A, Glossaire des types d'équipement \[209\]](#)).
 - *LTFS-volume-serial-number* est le numéro de série de volume alphanumérique à six caractères du volume LTFS.
 - Le type de média et le numéro de série de volume indiqués identifient un volume que le catalogue répertorie comme un volume LTFS.

Dans le catalogue Oracle HSM, les médias LTFS ne sont pas étiquetés et sont indiqués comme étant *non-SAM* et *tfs*.

Dans l'exemple, nous chargeons le volume LTO (*li*) *TFS434* et le montons sur le répertoire indiqué dans le fichier *defaults.conf*, `/mnt/ltfs` :

```
user@solaris:~# samltfs load li.TFS234
```

3. Arrêtez la procédure à cette étape.

4.3.3.2. Démontage d'un système de fichiers LTFS et déchargement du volume du lecteur de bande

1. Connectez-vous à l'hôte du système de fichiers.

```
user@solaris:~#
```

2. Démontez le système de fichiers LTFS et déchargez le volume correspondant du lecteur de bande. Utilisez la commande `samltps unload LTFS-media-type.LTFS-volume-serial-number`, où :
 - `LTFS-media-type` est le code de type de média à deux caractères pour le type de média qui contient les données LTFS (voir l'[Annexe A, Glossaire des types d'équipement \[209\]](#)).
 - `LTFS-volume-serial-number` est le numéro de série de volume alphanumérique à six caractères du volume LTFS.
 - Le type de média et le numéro de série de volume indiqués identifient un volume LTFS que le catalogue répertorie en tant que volume LTFS.

Dans le catalogue Oracle HSM, les médias LTFS ne sont pas étiquetés et sont indiqués comme étant *non-SAM* et *tfs*.

Dans l'exemple, nous démontons le système de fichiers LTFS et déchargeons le volume LTO (*li*) *TFS435* :

```
user@solaris:~# samltps unload li.TFS435
```

3. Arrêtez la procédure à cette étape.

4.3.4. Gestion des médias LTFS à l'aide du logiciel Oracle HSM

Le logiciel Oracle HSM fournit des outils de base nécessaires à la création, à la suppression et à la validation de médias LTFS :

- [Formatage d'un volume en tant que système de fichiers LTFS \[135\]](#)
- [Effacement de données LTFS et suppression du formatage et des partitions LTFS d'un volume \[136\]](#)
- [Vérification de l'intégrité d'un système de fichiers LTFS \[136\]](#)

4.3.4.1. Formatage d'un volume en tant que système de fichiers LTFS

1. Connectez-vous à l'hôte du système de fichiers.

```
user@solaris:~#
```

2. Partitionnez et formatez un volume de média amovible pour le système de fichiers LTFS. Utilisez la commande `samltps mkltfs media-type.volume-serial-number`, où :
 - *media-type* est le code de type de média à deux caractères pour un type de média compatible LTFS (voir l'[Annexe A, Glossaire des types d'équipement \[209\]](#)).
 - *volume-serial-number* est le numéro de série de volume alphanumérique à six caractères du volume.

Dans l'exemple, nous partitionnons le volume LTO (*li*) *VOL234* et le formatons en tant que volume LTFS :

```
user@solaris:~# samltps mkltfs li.VOL234
```

3. Arrêtez la procédure à cette étape.

4.3.4.2. Effacement de données LTFS et suppression du formatage et des partitions LTFS d'un volume

1. Connectez-vous à l'hôte du système de fichiers.

```
user@solaris:~#
```

2. Effacez le volume LTFS et restaurez-le pour une utilisation générale. Utilisez la commande `samltps unltfs media-type.volume-serial-number`, où :
 - *media-type* est le code de type de média à deux caractères pour un type de média compatible LTFS (voir l'[Annexe A, Glossaire des types d'équipement \[209\]](#)).
 - *volume-serial-number* est le numéro de série de volume alphanumérique à six caractères du volume.

Dans l'exemple, nous effaçons les données et les métadonnées du système de fichiers LTFS et supprimons les partitions du volume LTO (*li*) *VOL234* :

```
user@solaris:~# samltps unltfs li.VOL234
```

3. Arrêtez la procédure à cette étape.

4.3.4.3. Vérification de l'intégrité d'un système de fichiers LTFS

1. Connectez-vous à l'hôte du système de fichiers.

```
user@solaris:~#
```

2. Vérifiez l'intégrité du système de fichiers LTFS. Utilisez la commande `samltps ltfsck LTFS-media-type.LTFS-volume-serial-number`, où :

- *LTFS-media-type* est le code de type de média à deux caractères pour le type de média qui contient les données LTFS (voir l'[Annexe A, Glossaire des types d'équipement \[209\]](#)).
- *LTFS-volume-serial-number* est le numéro de série de volume alphanumérique à six caractères du volume LTFS.
- Le type de média et le numéro de série de volume indiqués identifient un volume LTFS que le catalogue répertorie en tant que volume LTFS.

Dans le catalogue Oracle HSM, les médias LTFS ne sont pas étiquetés et sont indiqués comme étant *non-SAM* et *tfs*.

Dans cet exemple, nous vérifions le système de fichiers LTFS sur le volume LTO (*Li*) *VOL234* :

```
user@solaris:~# samltfs ltfscck li.VOL234
```

3. Arrêtez la procédure à cette étape.

4.3.5. Affichage des informations de configuration et de statut LTFS

Pour afficher la configuration et le statut de LTFS, utilisez la commande `samltfs status`.

```
user@solaris:~# samltfs status
```

4.4. Gestion des fichiers WORM

Lorsqu'un système de fichiers est configuré pour prendre en charge la technologie WORM (Write-Once Read-Many, disque inscriptible une seule fois), vous pouvez utiliser des répertoires et des fichiers compatibles avec WORM. Cette section commence par une courte présentation de l'implémentation Oracle HSM de WORM, "[Compréhension des systèmes de fichiers WORM](#)" [137]. Elle fournit ensuite des instructions concernant l'exécution des tâches suivantes :

- [Activation de la conservation WORM pour un fichier](#) [139]
- [Recherche et établissement de la liste des fichiers WORM](#) [142]

4.4.1. Compréhension des systèmes de fichiers WORM

De nombreuses applications utilisent des fichiers WORM pour des raisons juridiques et d'archivage. Les systèmes de fichiers WORM Oracle HSM prennent en charge les périodes de conservation des fichiers par défaut et personnalisables, l'immutabilité des données et des chemins et la transmission du paramètre WORM aux sous-répertoires. En fonction du mode de configuration de vos systèmes de fichiers, vous pouvez utiliser l'un des deux modes Oracle HSM WORM :

- Mode de conformité standard (par défaut)

Le mode WORM standard démarre la période de conservation WORM lorsqu'un utilisateur définit l'autorisation UNIX *setuid* pour un répertoire ou un fichier non exécutable (*chmod 4000 directory|file*). La définition de l'autorisation *setuid* (*définition de l'ID utilisateur à l'exécution*) pour un fichier exécutable présentant des risques de sécurité, les fichiers disposant également de l'autorisation d'exécution UNIX ne peuvent pas être conservés à l'aide de ce mode.

- Mode d'émulation

Le mode d'émulation WORM démarre la période de conservation WORM lorsqu'un utilisateur définit un fichier ou un répertoire inscriptibles en lecture seule (*chmod 555 directory|file*), permettant ainsi de conserver les fichiers exécutables.

Les modes standard et d'émulation disposent d'une implémentation WORM stricte et d'une implémentation *lite* moins restrictive. Les implémentations stricte et *lite* assouplissent certaines restrictions pour les utilisateurs *root*. Les implémentations stricte et *lite* ne permettent pas de modifier les données ou les chemins une fois que la conservation a été déclenchée pour un fichier ou un répertoire. Les implémentations strictes ne permettent à personne de réduire la période de conservation indiquée (par défaut, 43 200 minutes, soit 30 jours) ni de supprimer des fichiers ou des répertoires avant la fin de la période de conservation. Elles ne permettent également à personne d'utiliser la commande *sammkfs* pour supprimer les volumes contenant des fichiers et répertoires en cours de conservation. Les implémentations strictes sont ainsi adaptées aux exigences de conformité juridiques et réglementaires. Les implémentations *lite* permettent aux utilisateurs *root* de réduire les périodes de conservation, de supprimer des fichiers et des répertoires et de supprimer des volumes à l'aide de la commande *sammkfs*.

Vous pouvez créer des répertoires et fichiers WORM à l'aide d'une action *dedéclenchement*. Les systèmes de fichiers montés avec les options de montage *worm_capable* ou *worm_lite* utilisent le déclencheur de mode de conformité standard, alors que les systèmes de fichiers montés avec les options *worm_emul* ou *emul_lite* utilisent le déclencheur de mode d'émulation.

Les actions de déclenchement ont différents effets sur les répertoires et les fichiers. Lorsqu'elle s'applique à un répertoire, l'action de déclenchement permet la prise en charge de WORM par le répertoire, mais n'affecte pas la capacité de l'utilisateur à créer et à modifier des fichiers dans le répertoire. Vous pouvez également supprimer des répertoires WORM s'ils ne contiennent pas de fichiers WORM. Lorsqu'il s'applique à un fichier d'un répertoire WORM, le déclencheur définit une période de conservation pour le fichier et le système de fichiers ne permet plus de modifier les données du fichier ou le chemin des données. Après l'expiration d'une période de conservation, vous pouvez uniquement supprimer le fichier ou augmenter le délai de conservation. Par conséquent, utilisez le déclencheur WORM avec précaution, car les modifications sont irréversibles au niveau du système de fichiers.

Vous pouvez créer des liens symboliques ou physiques vers les fichiers WORM. Vous pouvez uniquement créer des liens physiques avec des fichiers se trouvant dans un répertoire WORM. Après sa création, un lien physique a les mêmes caractéristiques WORM que le

fichier d'origine. Vous pouvez également établir des liens symboliques, mais ceux-ci ne sont pas en mesure de tirer parti des fonctions WORM. Vous pouvez créer des liens symboliques vers des fichiers WORM dans n'importe quel répertoire d'un système de fichiers Oracle HSM.

Pour plus d'informations sur la création et la configuration des systèmes de fichiers WORM, reportez-vous au *Guide d'installation et de configuration d'Oracle Hierarchical Storage Manager et StorageTek QFS* dans la *Bibliothèque de documentation client* (<http://docs.oracle.com/en/storage/#sw>).

4.4.2. Activation de la conservation WORM pour un fichier

1. Connectez-vous au serveur de système de fichiers.

```
user@solaris:~#
```

2. Vérifiez que le répertoire contenant le fichier est compatible avec WORM. Exécutez la commande `sls -Dd directory`, où `directory` est le chemin et le nom du répertoire. Recherchez l'attribut `worm-capable` dans la sortie de la commande.

Pour plus d'informations sur la commande, reportez-vous à la page de manuel `sls`. En règle générale, les répertoires sont compatibles avec WORM, car lorsqu'un utilisateur active WORM pour un répertoire, tous les répertoires enfants actuels et futurs de ce répertoire disposent de la capacité WORM. Dans le premier exemple, notre répertoire cible, `/samqfs1/records`, est déjà compatible avec WORM :

```
user@solaris:~# sls -Dd /samqfs1/records/2013/
/samma1/records/2013:
mode: drwxr-xr-x   links:  2  owner: root      group: root
length:      4096  admin id:    0  inode:   1048.1
project: user.root(1)
access:      Mar  3 12:15  modification: Mar  3 12:15
changed:     Mar  3 12:15  attributes:   Mar  3 12:15
creation:    Mar  3 12:15  residence:    Mar  3 12:15
worm-capable      retention-period: 0y, 30d, 0h, 0m
```

Cependant, dans le second exemple, notre répertoire cible, `/samqfs1/documents`, n'est pas un répertoire WORM :

```
user@solaris:~# sls -Dd /samqfs1/documents
/samqfs1/documents
mode: drwxr-xr-x   links:  2  owner: root      group: root
length:      4096  admin id:    0  inode:   1049.1
project: user.root(1)
access:      Mar  3 12:28  modification: Mar  3 12:28
changed:     Mar  3 12:28  attributes:   Mar  3 12:28
creation:    Mar  3 12:28  residence:    Mar  3 12:28
```

3. Si le répertoire n'est pas compatible avec WORM et si le système de fichiers est monté avec les options de montage *worm_capable* ou *worm_lite*, utilisez le déclencheur de mode de conformité standard pour rendre le répertoire compatible avec WORM. Exécutez la commande Solaris *chmod 4000 directory-name*, où *directory-name* est le chemin et le nom du répertoire qui contiendra les fichiers WORM.

La commande *chmod 4000* définit l'attribut *setuid* (définition de l'ID utilisateur à l'exécution) pour le fichier, ce qui est l'action de déclenchement du mode de conformité standard. Dans l'exemple, nous rendons le répertoire */samqfs1/documents* compatible avec WORM et vérifions le résultat avec *sls -Dd* :

```
user@solaris:~# chmod 4000 /samqfs1/documents
user@solaris:~# sls -Dd /samqfs1/documents
/samqfs1/documents
mode: drwxr-xr-x   links: 2  owner: root      group: root
length: 4096  admin id: 0  inode: 1049.1
project: user.root(1)
access: Mar 3 12:28  modification: Mar 3 12:28
changed: Mar 3 12:28  attributes: Mar 3 12:28
creation: Mar 3 12:28  residence: Mar 3 12:28
worm-capable      retention-period: 0y, 30d, 0h, 0m
```

4. Si le répertoire n'est pas compatible avec WORM et si le système de fichiers est monté avec les options de montage *worm_emul* ou *emul_lite*, utilisez le déclencheur de mode d'émulation pour rendre le répertoire compatible avec WORM. Exécutez la commande Solaris *chmod 555 directory-name*, où *directory-name* est le chemin et le nom du répertoire qui contiendra les fichiers WORM.

La commande *chmod 555* supprime les autorisations d'écriture pour le répertoire, ce qui constitue l'action de déclenchement du mode d'émulation. Dans l'exemple, nous rendons le répertoire */samqfs1/documents* compatible avec WORM et vérifions le résultat à l'aide de la commande *sls -Dd* :

```
user@solaris:~# chmod 555 /samqfs1/documents
user@solaris:~# sls -Dd /samqfs1/documents
/samqfs1/documents
mode: drwxr-xr-x   links: 2  owner: root      group: root
length: 4096  admin id: 0  inode: 1049.1
project: user.root(1)
access: Mar 3 12:28  modification: Mar 3 12:28
changed: Mar 3 12:28  attributes: Mar 3 12:28
creation: Mar 3 12:28  residence: Mar 3 12:28
worm-capable      retention-period: 0y, 30d, 0h, 0m
```

5. Si vous devez conserver le fichier pendant une durée différente de la valeur par défaut définie pour le système de fichiers, indiquez la durée de conservation souhaitée en modifiant le temps d'accès au fichier. Utilisez la commande Solaris `touch -a -t expiration-date`, où `expiration-date` est une chaîne de chiffres composée d'indicateurs d'année (quatre chiffres), de mois (deux chiffres), de jour (deux chiffres), d'heure (deux chiffres), de minute (deux chiffres) et éventuellement de seconde (deux chiffres).

Remarque : les utilitaires UNIX Oracle Solaris tels que `touch` ne peuvent pas étendre la période de conservation au-delà du 18/01/2038 à 22h14. Ces utilitaires utilisent des nombres 32-bits signés pour représenter le temps en secondes à partir du 01/01/1970. Par conséquent, vous devez utiliser la période de conservation par défaut si vous devez conserver des fichiers après cette échéance.

Dans cet exemple, nous définissons la date d'expiration de la période de conservation au 4 mars 2018 à 11h59 pour le fichier `/samqfs1/plans/master.odt` :

```
user@solaris:~# touch -a -t201803041159 /samqfs1/plans/master.odt
```

6. Si le système de fichiers est monté avec les options de montage `worm_capable` ou `worm_lite`, utilisez le déclencheur de mode de conformité standard pour activer la conservation WORM pour un fichier. Exécutez la commande Solaris `chmod 4000 directory-name`, où `directory-name` est le chemin et le nom du répertoire qui contiendra les fichiers WORM.

L'action de déclenchement du mode de conformité standard, `chmod 4000`, définit l'attribut `setuid` (définition de l'ID utilisateur à l'exécution) pour le fichier indiqué. Il n'est pas sûr de définir cet attribut pour un fichier exécutable. Ainsi, si le système de fichiers est monté avec les options de montage `worm_capable` ou `worm_lite`, vous ne pouvez pas définir de protections WORM pour les fichiers exécutables UNIX.

Dans cet exemple, nous activons la conservation WORM pour le fichier `master.odt`. Nous vérifions le résultat avec `sls -D` et nous remarquons que l'élément `retention` est désormais défini sur `active` :

```
user@solaris:~# chmod 4000 /samqfs1/plans/master.odt
user@solaris:~# sls -Dd /samqfs1/plans/master.odt
/samqfs1/plans/master.odt:
  mode: -r-xr-xr-x  links:  1  owner: root      group: root
  length:      104  admin id:    0  inode:   1051.1
  project: user.root(1)
  access:      Mar  4 2018  modification: Mar  3 13:14
  changed:     Mar  3 13:16  retention-end: Apr  2 14:16 2014
  creation:    Mar  3 13:16  residence:     Mar  3 13:16
  retention:   active      retention-period: 4y, 0d, 0h, 0m
```

- Si le système de fichiers est monté avec les options de montage *worm_emul* ou *emul_lite*, utilisez le déclencheur de mode d'émulation pour activer la conservation WORM pour un fichier. Exécutez la commande Solaris *chmod 555 directory-name*, où *directory-name* est le chemin et le nom du répertoire qui contiendra les fichiers WORM.

La commande *chmod 555* supprime les autorisations d'écriture pour le répertoire, ce qui constitue l'action de déclenchement du mode d'émulation. Dans l'exemple, nous activons la conservation WORM pour le fichier *master-plan.odt*. Nous vérifions le résultat avec *sls -D* et nous remarquons que l'élément *retention* est désormais défini sur *active* :

```
user@solaris:~# chmod 555 /samqfs1/plans/master.odt
user@solaris:~# sls -Dd /samqfs1/plans/master.odt
/samqfs1/plans/master.odt:
  mode: -r-xr-xr-x   links: 1  owner: root      group: root
  length:      104  admin id: 0  inode: 1051.1
  project: user.root(1)
  access:      Mar 4 2018  modification: Mar 3 13:14
  changed:    Mar 3 13:16  retention-end: Apr 2 14:16 2014
  creation:   Mar 3 13:16  residence:    Mar 3 13:16
  retention:  active      retention-period: 4y, 0d, 0h, 0m
```

- Arrêtez la procédure à cette étape.

4.4.3. Recherche et établissement de la liste des fichiers WORM

Pour rechercher et établir la liste des fichiers WORM qui répondent aux critères de recherche indiqués, utilisez la commande *sfind*. Procédez comme suit :

- Connectez-vous au serveur de système de fichiers.

```
user@solaris:~#
```

- Pour dresser la liste des fichiers bénéficiant de la protection WORM et conservés de façon active, utilisez la commande *sfind starting-directory -ractive*, où *starting-directory* est le chemin et le nom du répertoire dans lequel vous souhaitez commencer l'établissement de la liste.

```
user@solaris:~# sfind /samqfs1/ -ractive
/samqfs1/documents/2013/master-plan.odt
/samqfs1/documents/2013/schedule.ods
/samma1/records/2013/progress/report01.odt
/samma1/records/2013/progress/report02.odt
/samma1/records/2013/progress/report03.odt ...
```

```
user@solaris:~#
```

3. Pour établir la liste des fichiers bénéficiant d'une protection WORM pour lesquels la période de conservation a expiré, utilisez la commande *sfind starting-directory -rover*, où *starting-directory* est le chemin et le nom du répertoire dans lequel vous souhaitez commencer l'établissement de la liste.

```
user@solaris:~# sfind /samqfs1/ -rover
/samma1/documents/2007/master-plan.odt
/samma1/documents/2007/schedule.ods
user@solaris:~#
```

4. Pour établir la liste des fichiers bénéficiant d'une protection WORM pour lesquels la période de conservation expirera après une date et une heure données, utilisez la commande *sfind starting-directory -rafter expiration-date*, où *starting-directory* est le chemin et le nom du répertoire dans lequel vous souhaitez commencer l'établissement de la liste et *expiration-date* est une chaîne de chiffres composées des indicateurs d'année (quatre chiffres), de mois (deux chiffres), de jour (deux chiffres), d'heure (deux chiffres), de minute (deux chiffres) et éventuellement de seconde (deux chiffres).

Dans l'exemple, nous répertorions tous les fichiers pour lesquels la période de conservation expire après le 1er janvier 2015 à 00h01 :

```
user@solaris:~# sfind /samqfs1/ -rafter 201501010001
/samqfs1/documents/2013/master-plan.odt
user@solaris:~#
```

5. Pour établir la liste des fichiers bénéficiant d'une protection WORM devant demeurer dans le système de fichiers pendant une période minimale indiquée, utilisez la commande *sfind starting-directory -rremain time-remaining*, où :
 - *starting-directory* est l'emplacement dans l'arborescence de l'annuaire où démarre la recherche.
 - *time-remaining* est une chaîne d'entiers positifs associée aux unités de temps suivantes : *y* pour années, *d* pour jours, *h* pour heures, *m* pour minutes.

Dans l'exemple, nous trouvons tous les fichiers sous le répertoire */samqfs1/* qui seront conservés pendant au moins trois années supplémentaires :

```
user@solaris:~# sfind /samqfs1/ -rremain 3y
/samqfs1/documents/2013/master-plan.odt
user@solaris:~#
```

6. Pour établir la liste des fichiers bénéficiant d'une protection WORM devant demeurer dans le système de fichiers après une durée donnée, utilisez la commande *sfind starting-directory -rlonger time*, où :

- *starting-directory* est l'emplacement dans l'arborescence de l'annuaire où démarre la recherche.
- *time-remaining* est une chaîne d'entiers positifs associée aux unités de temps suivantes : *y* pour années, *d* pour jours, *h* pour heures, *m* pour minutes.

Dans l'exemple, nous trouvons tous les fichiers sous le répertoire */samqfs1/* qui seront conservés plus de trois ans et 90 jours :

```
user@solaris:~# sfind /samqfs1/ -rremain 3y90d
/samqfs1/documents/2013/master-plan.odt
user@solaris:~#
```

7. Pour établir la liste des fichiers bénéficiant d'une protection WORM qui doivent demeurer dans le système de fichiers de manière permanente, utilisez la commande *sfind starting-directory -rpermanent*.

Dans l'exemple, nous observons qu'aucun fichier sous le répertoire */samqfs1/* n'est conservé de manière permanente :

```
user@solaris:~# sfind /samqfs1/ -rpermanent
user@solaris:~#
```

8. Arrêtez la procédure à cette étape.

4.5. Gestion des répertoires et des fichiers dans des partages SMB/CIFS

Cette section présente les tâches suivantes :

- [Gestion des attributs système étendus dans les partages SMB/CIFS \[144\]](#)
- [Listes de contrôle d'accès \[146\]](#).

4.5.1. Gestion des attributs système étendus dans les partages SMB/CIFS

Les attributs de fichiers étendus prennent en charge le partage de fichiers SMB/CIFS en associant des fichiers Oracle HSM à des métadonnées non-UNIX qui peuvent être interprétées par les systèmes de fichiers Microsoft Windows. Cette section commence par une courte présentation des attributs étendus pris en charge par Oracle HSM. Elle fournit ensuite des instructions de base concernant les tâches suivantes :

- [Affichage des attributs système étendus \[145\]](#)
- [Modification des attributs système étendus \[146\]](#).

4.5.1.1. Attributs système étendus pris en charge par Oracle HSM

Les attributs système étendus sont des valeurs booléennes (*true* ou *false*) exprimées par un attribut *name* avec la valeur *true* ou la négation du nom, *noname*, avec la valeur *false*. Oracle HSM fournit les attributs système étendus suivants pour la prise en charge du partage de fichiers SMB/CIFS :

- *appendonly* indique que les utilisateurs peuvent uniquement ajouter des données au fichier. *noappendonly* indique que cette restriction n'est pas active.
- *archive* indique que le fichier a été modifié depuis sa dernière copie/sauvegarde. *noarchive* indique que le fichier n'a pas été modifié depuis sa dernière copie/sauvegarde. Oracle HSM n'utilise pas cet attribut actuellement.
- *hidden* indique que le fichier n'est pas affiché dans la liste de fichiers par défaut. *nohidden* indique que le fichier est affiché par défaut.
- *immutable* indique qu'il est impossible de modifier ou de supprimer le répertoire ou le fichier et leur contenu. *noimmutable* indique qu'il est possible de modifier ou de supprimer le répertoire ou le fichier.
- *nodump* indique qu'il est impossible de sauvegarder le fichier. *nonodump* indique qu'il est possible de sauvegarder le fichier. Oracle Solaris n'utilise pas cet attribut.
- *nounlink* indique qu'il est impossible de supprimer ou de renommer le fichier, le répertoire ou leur contenu. *nonounlink* indique qu'il est possible de supprimer ou de renommer le fichier, le répertoire ou leur contenu.
- *offline* indique que le fichier a été publié depuis un système de fichiers Oracle HSM. Les systèmes Microsoft Windows n'affichent pas d'aperçu du fichier. *nooffline* indique que le fichier est en ligne et n'a pas été publié depuis un système de fichiers Oracle HSM.
- *readonly* indique qu'il est impossible de supprimer ou de modifier le fichier. *readonly* indique qu'il est possible de supprimer ou de modifier le fichier. L'attribut est ignoré lorsqu'il s'applique à des répertoires.
- *sparse* indique que le fichier stocké contient uniquement une donnée différente de zéro, les zéros étant réduits à des plages restaurées par le système de fichiers lors de l'accès au fichier ou de sa copie vers un système de fichiers qui ne prend pas en charge les fichiers fragmentés. *nosparse* indique que le fichier n'est pas fragmenté.
- *system* indique que le fichier est essentiel pour le système d'exploitation Microsoft Windows et ne doit pas être modifié, supprimé ni affiché dans les listes par défaut. *nosystem* indique que le fichier n'est pas un fichier système.

4.5.1.2. Affichage des attributs système étendus

Pour afficher les attributs système étendus d'un fichier Oracle HSM, utilisez la commande Solaris `ls -lv file`, où *file* est le chemin et le nom du fichier.

Dans cet exemple, nous répertorions les attributs étendus du fichier `/samqfs1/documents/master-plan.odt` :

```
user@solaris:~# ls -/v /samqfs1/documents/master-plan.odt
-rw-r--r--  1 root root  40560 Mar 4 15:52 /samqfs1/documents/master-plan.odt
{archive,nohidden,noreadonly,nosystem,noappendonly,nonodump,noimmutable,nonounlink,
 nooffline,nospase}
user@solaris:~#
```

4.5.1.3. Modification des attributs système étendus

Pour modifier la valeur d'un attribut système d'un fichier et la définir sur une valeur donnée, exécutez la commande Solaris `chmod S+v{attributes}`, où *attributes* est une liste de valeurs séparées par des virgules d' [Attributs système étendus pris en charge par Oracle HSM \[145\]](#).

Reportez-vous à la page de manuel `chmod` pour obtenir une explication complète de la syntaxe et connaître les options disponibles. Dans cet exemple, nous passons l'attribut d'archivage de *noarchive* (faux) à *archive* (vrai) :

```
root@solaris:~# ls -/v /samqfs1/documents/master-plan.odt
-r-xr-xr-x  1 root root  40561 Mar 4 15:52 /samqfs1/documents/master-plan.odt
{noarchive,nohidden,readonly,nosystem,noappendonly,nonodump,noimmutable,
 nonounlink,offline,nospase}
root@solaris:~# chmod S+v{archive} /samqfs1/documents/master-plan.odt
root@solaris:~# ls -/v /samqfs1/documents/master-plan.odt
-r-xr-xr-x  1 root root  40561 Mar 4 15:52 /samqfs1/documents/master-plan.odt
{archive,nohidden,readonly,nosystem,noappendonly,nonodump,noimmutable,
 nonounlink,offline,nospase}
```

4.6. Listes de contrôle d'accès

Une liste de contrôle d'accès (ACL) est un tableau définissant les autorisations d'accès d'un fichier ou d'un répertoire. Chaque enregistrement ou entrée de contrôle d'accès (ACE) du tableau définit les droits d'accès d'un utilisateur, d'un groupe ou d'une classe d'utilisateurs ou de groupes donnés. Par défaut, les nouveaux systèmes de fichiers que vous créez avec Oracle HSM Version 6.0 utilisent l'implémentation de la liste de contrôle d'accès (ACL) introduite dans la version 4 du système de fichiers réseau (NFS) et dans Solaris 11.

La présentation complète de l'administration, de la syntaxe et de l'utilisation des ACL Solaris n'est pas prévue dans le cadre du présent document. Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre "Utilisation des ACL et des attributs pour protéger les fichiers Oracle Solaris ZFS" du volume *Administration d'Oracle Solaris 11.1 : Systèmes de fichiers ZFS*, disponible dans la *Bibliothèque d'informations Oracle Solaris 11.1* sur le sitedocs.oracle.com Reportez-vous également aux pages de manuel Solaris `ls` et `chmod`.

Gestion des bibliothèques, des médias et des lecteurs

Ce chapitre traite les sujets suivants :

- [Gestion des bibliothèques de médias automatisées \[147\]](#)
- [Gestion des lecteurs \[164\]](#)
- [Gestion des médias amovibles \[174\]](#).

5.1. Gestion des bibliothèques de médias automatisées

Cette section présente les tâches de base associées à la maintenance et à la gestion des bibliothèques :

- [Connexion et déconnexion de la bibliothèque \[147\]](#)
- [Importation et exportation de médias amovibles \[149\]](#)
- [Maintenance des catalogues de bibliothèque \[151\]](#)
- [Définition de l'ordre d'installation des lecteurs dans la bibliothèque \[159\]](#).

5.1.1. Connexion et déconnexion de la bibliothèque

- [Déconnexion de la bibliothèque \[147\]](#)
- [Connexion de la bibliothèque \[148\]](#).

5.1.1.1. Déconnexion de la bibliothèque

Si vous devez interrompre les opérations de Oracle HSM sur une seule bibliothèque ou si vous devez mettre une bibliothèque hors tension, commencez par déconnecter la bibliothèque comme suit :

1. Connectez-vous à l'hôte du système de fichiers en tant qu'utilisateur *root*.

```
root@solaris:~#
```

2. Terminez l'archivage en cours et les transferts actuels et empêchez le démarrage de toute nouvelle tâche. Voir la section [Section 3.1.2.1, « Mise en veille des processus d'archivage et de transfert » \[50\]](#).
3. Arrêtez les opérations du lecteur et de la bibliothèque. Voir la section [Section 3.1.2.2, « Arrêt des processus d'archivage et de transfert » \[52\]](#).

- Déconnectez la bibliothèque. Utilisez la commande `samcmd off library-equipment-number`, où `library-equipment-number` est le nombre ordinal d'équipement assigné à la bibliothèque dans le fichier `/etc/opt/SUNWsamfs/mcf`.

Le fait de placer une bibliothèque en état *inactif* interrompt les opérations d'E/S et retire la bibliothèque du contrôle du logiciel Oracle HSM. Tous les disques qui n'ont pas été désactivés restent *actifs*. Dans l'exemple, nous déconnectons la bibliothèque `800` et vérifions le résultat à l'aide de la commande `samcmd c` :

```
root@solaris:~# samcmd off 800
root@solaris:~# samcmd c
Device configuration samcmd      5.4 14:34:04 Mar  7 2014
samcmd on samqfs1host
Device configuration:
ty  eq state  device_name                fs  family_set
sn  800 off    /dev/scsi/changer/c1t2d0   800 lib800
li  801 on     /dev/rmt/0cbn              800 lib800
li  802 on     /dev/rmt/1cbn              800 lib800
li  803 on     /dev/rmt/2cbn              800 lib800
li  804 on     /dev/rmt/3cbn              800 lib800
hy  900 on     historian                    900
root@solaris:~#
```

- Lorsque vous êtes prêt, passez à la section [Connexion de la bibliothèque \[148\]](#).

5.1.1.2. Connexion de la bibliothèque

- Connectez-vous à l'hôte du système de fichiers en tant qu'utilisateur `root`.

```
root@solaris:~#
```

- Connectez la bibliothèque. Utilisez la commande `samcmd on library-equipment-number`, où `library-equipment-number` est le nombre ordinal d'équipement affecté à la bibliothèque dans le fichier `/etc/opt/SUNWsamfs/mcf`.

La bibliothèque se connecte alors. Le logiciel Oracle HSM demande l'état du périphérique et met à jour le catalogue, si nécessaire. Dans l'exemple, nous connectons la bibliothèque `800` et vérifions les résultats à l'aide de la commande `samcmd c` :

```
root@solaris:~# samcmd on 800
root@solaris:~# samcmd c
Device configuration samcmd      5.4 15:04:14 Mar  7 2014
samcmd on samqfs1host
Device configuration:
ty  eq state  device_name                fs  family_set
sn  800 on     /dev/scsi/changer/c1t2d0   800 lib800
li  801 on     /dev/rmt/0cbn              800 lib800
```

```

li 802 on      /dev/rmt/1cbn      800 lib800
li 803 on      /dev/rmt/2cbn      800 lib800
li 804 on      /dev/rmt/3cbn      800 lib800
hy 900 on      historian      900
root@solaris:~#

```

3. Arrêtez la procédure à cette étape.

5.1.2. Importation et exportation de médias amovibles

De nombreuses bibliothèques automatisées contiennent une baie de chargement qui vous permet d'ajouter ou de supprimer des cartouches de média sans entrer physiquement dans la bibliothèque. En fonction du fournisseur, cette baie peut être appelée boîte à lettres, fente, port d'accès de média (MAP) ou port d'accès de cartouche (CAP). Ce type de bibliothèque permet d'utiliser des commandes Oracle HSM pour effectuer les tâches suivantes :

- [Importation de cartouches de médias amovibles \[149\]](#)
- [Exportation de cartouches de médias amovibles \[150\]](#).

Si votre bibliothèque ne comporte *pas* de boîte à lettres, reportez-vous à la documentation du fournisseur de votre bibliothèque et aux politiques de votre site local pour obtenir des instructions concernant l'ajout ou la suppression de médias de bibliothèque. Lorsque la bibliothèque se réinitialise suite aux modifications et audite son contenu, le logiciel Oracle HSM met automatiquement à jour sa bibliothèque et ses catalogues d'historique.

5.1.2.1. Importation de cartouches de médias amovibles

Si la boîte à lettres de la bibliothèque contient des cartouches de médias au démarrage du logiciel Oracle HSM, le logiciel les charge automatiquement dans la bibliothèque. Une fois que le logiciel est en cours d'exécution, vous pouvez importer des médias depuis la boîte à lettres à tout moment à l'aide de la procédure suivante :

1. Placez les cartouches de média dans la boîte à lettres conformément aux instructions du fournisseur de la bibliothèque.
2. Connectez-vous à l'hôte du système de fichiers en tant qu'utilisateur *root*.

```
root@solaris:~#
```

3. Importez les cartouches automatiquement dans la bibliothèque automatisée. Exécutez la commande `samimport library-equipment-number`, où `library-equipment-number` est le nombre ordinal d'équipement spécifié pour la bibliothèque dans le fichier `/etc/opt/SUNWsamfs/mcf`.

Le logiciel Oracle HSM assigne les médias à des emplacements de stockage et répertorie leurs emplacements. Dans l'exemple, nous importons des médias dans la bibliothèque *800*.

```
root@solaris:~# samimport 800
```

4. Arrêtez la procédure à cette étape.

5.1.2.2. Exportation de cartouches de médias amovibles

1. Connectez-vous à l'hôte du système de fichiers en tant qu'utilisateur *root*.

```
root@solaris:~#
```

2. Si nécessaire, ajoutez une note d'information à l'enregistrement du catalogue concernant une cartouche avant de l'exporter. Utilisez la commande `chmed -I "note" identifier`, où *note* est une chaîne de 128 caractères maximum et *identifier* est l'un des éléments suivants :
 - *mediatype.volume-serial-number*, où *mediatype* est l'un des codes de type de média à deux caractères répertoriés dans l'[Annexe A, Glossaire des types d'équipement \[209\]](#) et *volume-serial-number* est la chaîne alphanumérique à six caractères qui identifie de façon unique le volume dans la bibliothèque.
 - *library-equipment-number:slot*, où *library-equipment-number* est le nombre ordinal d'équipement spécifié pour la bibliothèque de bande automatisée dans le fichier `/etc/opt/SUNWsamfs/mcf` et *slot* est l'adresse de l'emplacement de la cartouche dans la bibliothèque.

La note sera conservée dans le catalogue d'historique après l'exportation du volume. Dans l'exemple, nous ajoutons une note à l'entrée de catalogue pour la cartouche LTO (*Li*) *VOL054* :

```
root@solaris:~# chmed -I "To vault 20150411" li.VOL054
```

3. Pour déplacer une cartouche d'un emplacement de stockage spécifié vers la boîte à lettres, exécutez la commande `samexport library-equipment-number:slot`, où *library-equipment-number* est le nombre ordinal d'équipement spécifié pour la bibliothèque de bande automatisée dans le fichier `/etc/opt/SUNWsamfs/mcf` et *slot* est l'adresse d'emplacement de la cartouche dans la bibliothèque.

Dans l'exemple, nous exportons la cartouche de bande magnétique située à l'emplacement *11* de la bibliothèque *800*:

```
root@solaris:~# samexport 800:11
```

4. Pour déplacer une cartouche spécifique vers la boîte à lettres, utilisez la commande `samexport mediatype.volume-serial-number`, où *mediatype* est l'un des codes de type de média à deux caractères répertoriés à l'[Annexe A, Glossaire des types d'équipement \[209\]](#) et *volume-serial-number* est la chaîne alphanumérique qui identifie de façon unique le volume dans la bibliothèque.

Le logiciel Oracle HSM ajoute la cartouche au catalogue maintenu par l'Oracle HSM [historique \[257\]](#). Dans l'exemple, nous exportons la cartouche de bande LTO (*Li*) *VOL109* :

```
root@solaris:~# samexport li.VOL109
```

5. Supprimez les cartouches de média de la boîte à lettres conformément aux instructions du fournisseur de la bibliothèque.
6. Arrêtez la procédure à cette étape.

5.1.3. Maintenance des catalogues de bibliothèque

Les catalogues de bibliothèque Oracle Hierarchical Storage Manager sont la représentation interne du logiciel de la bibliothèque automatisée et de son contenu. Si la bibliothèque automatisée est à connexion directe, le logiciel Oracle HSM dispose d'un contrôle total sur la bibliothèque et son contenu. Les entrées du catalogue de bibliothèque représentent par conséquent chacun des emplacements de la bibliothèque physique. Si la bibliothèque automatisée est connectée au réseau, Oracle HSM accède uniquement aux parties de la bibliothèque que le logiciel de bibliothèque met à disposition sous forme de bibliothèque virtuelle ou de partition de bibliothèque. Par conséquent, les entrées du catalogue de bibliothèque Oracle HSM reflètent uniquement le contenu d'une partie de la bibliothèque.

Cette section présente les tâches suivantes :

- [Affichage du catalogue de bibliothèque \[151\]](#)
- [Audit du contenu d'un emplacement de bibliothèque \[153\]](#)
- [Audit de l'ensemble de la bibliothèque automatisée connectée directement \[154\]](#)
- [Suppression d'une erreur de média du catalogue \[154\]](#).

5.1.3.1. Affichage du catalogue de bibliothèque

1. Pour afficher les informations concernant les catalogues de bibliothèque les plus utilisés, exécutez la commande `samcmd v library-equipment-number`, où `library-equipment-number` est le nombre ordinal d'équipement que le fichier `/etc/opt/SUNwsamfs/mcf` affecte à la bibliothèque de bande automatisée.

Dans l'exemple, nous affichons le catalogue de la bibliothèque *800*

```
root@solaris:~# samcmd v 800
Robot catalog samcmd      5.4      16:45:25 Mar 14 2014
samcmd on samqfshost                      count 32
Robot VSN catalog by slot      : eq 800
slot      access time count use  flags      ty vsn
  0      2014/03/14 11:23  875  0%  -il-o-b-----  li VOL001
  1      2014/03/13 17:54  866  0%  -il-o-b-----  li VOL002
```

```

2      2014/03/14 11:26   3   0%  -il-o-b-----  li VOL003
3      2014/03/14 10:33   3   0%  -il-o-b-----  li VOL004
4      2014/03/14 11:34   5   0%  -il-o-b-----  li VOL005
5      2014/03/14 11:32   2   0%  -ilEo-b----f   li VOL006 MEDIA ERROR
6      2014/03/13 18:07   2   0%  -il-o-b-----  li VOL007
7      2014/03/13 18:07   1   0%  -il-o-b-----  li VOL008
8      2014/03/13 18:07   1   0%  -il-o-b-----  li VOL009
...
18     2014/03/13 18:16   1   0%  -il-o-b-----  li VOL019
19     none                50  0%  -il-oCb-----  li CLN020

```

2. Pour définir le statut d'un volume à l'aide de l'affichage `samcmd v`, examinez l'entrée dans la colonne `flags` et consultez la liste suivante :
 - *A* indique que l'emplacement nécessite un audit.
 - *C* indique que l'emplacement contient une cartouche de nettoyage.
 - *E* indique que le volume est incorrect ou que le média de nettoyage a expiré.
 - *L* indique que le volume est de type Linear Tape File System (LTFS).
 - *N* indique que le volume est un média étranger (pas au format Oracle HSM).
 - *R* indique que le volume est en lecture seule (indicateur de logiciel).
 - *U* indique que le volume n'est pas disponible.
 - *W* indique que le volume est physiquement protégé en écriture.
 - *X* indique que l'emplacement est un emplacement d'exportation.
 - *b* indique que le volume dispose d'un code-barres.
 - *c* indique qu'un recyclage du volume est prévu.
 - *f* indique que l'archiveur a détecté que le volume était plein ou corrompu.
 - *d* indique que le volume possède un numéro de série de volume (VSN) en double.
 - *I* indique que le volume est étiqueté.
 - *o* indique que l'emplacement est occupé.
 - *p* indique que le volume est un volume à haute priorité.
 - - indique que l'indicateur correspondant n'est pas défini.
3. Pour identifier le type de média utilisé pour un volume à l'aide de l'affichage `samcmd v`, consultez la colonne `ty` et recherchez le code affiché dans l'[Annexe A, Glossaire des types d'équipement \[209\]](#) ou dans la page de manuel `mcf`.
4. Pour répertorier toutes les informations du catalogue, utilisez la commande `dump_cat catalog-path-name`, où `catalog-path-name` est le chemin et le nom de fichier du fichier de catalogue, comme indiqué dans le fichier `/etc/opt/SUNWsamfs/mcf`.

Dans l'exemple, nous vidons le fichier de catalogue `catalog/800_cat`.

```

root@solaris:~# dump_cat catalog/800_cat
# audit_time Wed Dec 31 17:00:00 1969
# version 530 count 32 mediatype

```


#Index	VSN	Barcode	Type	PTOC	Access	Capacity	...	LVTime	LVPos
0	S00001	S00001L4	li	0x747	875	512000	...	0	0x3
1	S00002	S00002L4	li	0x5db	866	512000	...	0	0x3
13	S00014	S00014L4	li	0	4	512000	...	0	0
17	S00018	S00018L4	li	0	1	512000	...	0	0
18	S00003	S00003L4	li	0	3	512000	...	0	0

5. Arrêtez la procédure à cette étape.

5.1.3.2. Audit du contenu d'un emplacement de bibliothèque

Pour mettre à jour le catalogue de bibliothèque avec l'espace restant signalé sur un volume de média amovible, effectuez un audit de l'emplacement de bibliothèque. Utilisez la commande *auditslot*.

1. Connectez-vous à l'hôte du système de fichiers en tant qu'utilisateur *root*.

```
root@solaris:~#
```

2. Pour vérifier un volume de bande spécifique, passez à l'EOD (*end of data*) et mettez à jour l'espace disponible, puis exécutez la commande *auditslot -e library-equipment-number:slot*, où *library-equipment-number* est le nombre ordinal d'équipement que le fichier */etc/opt/SUNwsamfs/mcf* assigne à la bibliothèque et *slot* est l'emplacement de la cartouche dans la bibliothèque.

La commande *auditslot* charge la cartouche qui contient le volume, lit l'étiquette et met à jour l'entrée du catalogue de bibliothèque pour l'emplacement. Remarque : il est impossible d'arrêter le passage à l'EOD une fois que vous l'avez lancé et dans certains cas, cette opération peut prendre plusieurs heures. Dans l'exemple, nous effectuons un audit de l'emplacement *11* dans la bibliothèque de bande *800* :

```
root@solaris:~# auditslot -e 800:11
root@solaris:~#
```

3. Pour auditer un volume optique spécifié, utilisez la commande *auditslot library-equipment-number:slot[:side]*, où *library-equipment-number* est le nombre ordinal d'équipement que le fichier */etc/opt/SUNwsamfs/mcf* affecte à la bibliothèque, *slot* est l'emplacement de la cartouche dans la bibliothèque et *side* (facultatif) est le côté sélectionné d'un disque optique à deux côtés.

Dans l'exemple, nous auditons le côté *1* du volume à l'emplacement *21* de la bibliothèque optique *700* :

```
root@solaris:~# auditslot 800:21:1
root@solaris:~#
```

4. Arrêtez la procédure à cette étape.

5.1.3.3. Audit de l'ensemble de la bibliothèque automatisée connectée directement

Un audit complet charge chaque cartouche dans un lecteur, lit l'étiquette et met à jour le catalogue de bibliothèque. Effectuez l'audit d'une bibliothèque dans les situations suivantes :

- après avoir déplacé des cartouches dans la bibliothèque automatisée sans utiliser les commandes Oracle HSM
- lorsque le catalogue de bibliothèque peut ne pas être fiable (suite à une coupure de courant, par exemple)
- lorsque vous avez ajouté, supprimé ou déplacé des cartouches dans une bibliothèque automatisée ne disposant pas de boîte à lettres.

Pour effectuer un audit complet, utilisez la commande `samcmd audit library-equipment-number`, où `library-equipment-number` est le nombre ordinal d'équipement que le fichier `/etc/opt/SUNwsamfs/mcf` affecte à la bibliothèque.

Notez qu'un audit complet peut prendre beaucoup de temps, selon le nombre d'emplacements contenant un média.

Dans l'exemple, nous effectuons un audit de la bibliothèque de bande 800 :

```
root@solaris:~# audit 800
root@solaris:~#
```

5.1.3.4. Suppression d'une erreur de média du catalogue

Lorsque Oracle HSM rencontre des problèmes lors de l'utilisation d'une cartouche de média amovible, il définit un indicateur d'erreur sur l'entrée de catalogue correspondante. Le média peut être usé, endommagé ou, dans le cas du média de nettoyage, expiré, au quel cas le média ne doit pas être réutilisé. Les problèmes d'accès au média peuvent également venir de défaillances dans le lecteur, auquel cas le média peut être réutilisé sans problème. Dans le dernier cas, vous devez supprimer l'indicateur d'erreur pour la cartouche.

Vérifiez que vous connaissez la nature du problème avant de supprimer les indicateurs d'erreur. Les indicateurs d'erreur sont essentiels aux opérations Oracle HSM et à la sécurité de vos données. Ne supprimez pas cet indicateur si une cartouche est réellement défaillante.

Une fois que vous êtes certain de la nature du problème, vous pouvez supprimer l'erreur et tenter d'utiliser la cartouche. Procédez comme suit :

1. Connectez-vous à l'hôte du système de fichiers en tant qu'utilisateur `root`.

```
root@solaris:~#
```

- Vérifiez le statut des volumes de médias amovibles. Exécutez la commande `samcmd r`.

Dans cet exemple, la commande `samcmd r` indique que le lecteur `801` a défini l'indicateur d'erreur sur le volume LTO (`li`) `VOL004`.

```
root@solaris:~# samcmd r
Removable media status: all          samcmd 5.4          17:40:11 Mar 13 2014
ty  eq status      act use state vsn
li  801 -E-----r    0  0% notrdy VOL004 MEDIA ERROR
      MEDIA ERROR
li  802 -----p    0  0% notrdy
      empty
li  803 -----p    0  0% notrdy
      empty
li  804 -----p    0  0% notrdy
      empty
root@solaris:~#
```

- Si le lecteur qui définit l'indicateur d'erreur est suspect, déchargez la cartouche et effacez l'indicateur d'erreur. Exécutez la commande `samcmd unload drive-number`, où `drive-number` est le nombre ordinal d'équipement spécifié pour le lecteur dans le fichier `/etc/opt/SUNwsamfs/mcf`.

Dans l'exemple, nous déchargeons le lecteur `801` :

```
root@solaris:~# samcmd unload 801
```

- Pour supprimer l'indicateur d'erreur du média pour un numéro de série de volume et un type de média spécifiques, exécutez la commande `chmed -E media-type.volume-serial-number`, où `mediatype` est l'un des codes de type de média à deux caractères répertoriés dans l'[Annexe A, Glossaire des types d'équipement \[209\]](#) et `volume-serial-number` est la chaîne alphanumérique qui identifie de façon unique le volume dans la bibliothèque.

Dans cet exemple, nous supprimons l'indicateur d'erreur sur le volume LTO (`li`) `VOL004` :

```
root@solaris:~# chmed -E li.VOL004
  3:0 li VOL004   Ail---b-----   2.3T   2.3T   0           0 800 4 0 //
root@solaris:~#
```

- Pour supprimer l'indicateur d'erreur du média pour une cartouche qui se trouve dans un emplacement de bibliothèque spécifique, exécutez la commande `chmed -E library-equipment-number:slot[:disk-side]`, où `library-equipment-number` est le nombre ordinal d'équipement que le fichier `/etc/opt/SUNwsamfs/mcf` assigne à la bibliothèque de bande automatisée, `slot` est l'adresse de l'emplacement du volume cible

dans la bibliothèque et la valeur facultative *disk-side* value, 1 ou 2, indique un des deux côtés d'un disque magnéto-optique à deux côtés.

Dans l'exemple, nous supprimons l'indicateur d'erreur sur la cartouche à l'emplacement 31 de la bibliothèque 800 :

```
root@solaris:~# chmed -E 800:31
```

6. Mettez à jour le catalogue de bibliothèque pour appliquer les modifications. Utilisez la commande `auditslot -e library-equipment-number:slot[:disk-side]`.

Dans l'exemple, nous mettons à jour le catalogue en auditant l'emplacement 31 de la bibliothèque 800 :

```
root@solaris:~# auditslot -e 800:31
root@solaris:~#
```

7. Montez la cartouche dans un autre lecteur, puis vérifiez si l'erreur se produit à nouveau. Exécutez la commande `samcmd load media-type.volume-serial-number`, où *mediatype* est l'un des codes de type de média à deux caractères répertoriés à l'Annexe A, [Glossaire des types d'équipement \[209\]](#) et *volume-serial-number* est la chaîne alphanumérique qui identifie de façon unique le volume dans la bibliothèque.

```
root@solaris:~# samcmd load li.VOL004
root@solaris:~#
```

8. Revérifiez le statut des volumes de médias amovibles. Exécutez la commande `samcmd r`.

```
root@solaris:~# samcmd r
Removable media status: all          samcmd 5.4          17:42:10 Mar 13 2014
ty  eq  status      act  use  state  vsn
li  801  -----p    0   0%  notrdy
      empty
li  802  --l-----r    0   0%  ready  VOL004
      idle
li  803  -----p    0   0%  notrdy
      empty
li  804  -----p    0   0%  notrdy
      empty
root@solaris:~#
```

9. Si l'erreur ne se produit plus sur le nouveau lecteur, la cartouche fonctionne sans doute correctement.
10. Si l'erreur se produit à nouveau, envisagez de retirer le volume de média amovible.
11. Arrêtez la procédure à cette étape.

5.1.3.5. Gestion du catalogue d'historique

L'*historique* Oracle Hierarchical Storage Manager est une sorte de bibliothèque disposant d'un catalogue, mais dépourvue d'équipement. L'historique répertorie les volumes qui ne sont plus sous le contrôle direct de Oracle HSM. Il conserve également un enregistrement des volumes qui ont été exportés depuis une bibliothèque et envoyés pour stockage hors site et des volumes qui sont chargés à la main dans des lecteurs autonomes. Oracle HSM met automatiquement à jour le catalogue d'historique lorsque vous exportez des volumes de la bibliothèque. Vous pouvez également utiliser l'historique pour une conservation manuelle d'enregistrement en ajoutant et/ou en supprimant les enregistrements et en ajoutant des notes. De manière générale, vous interagissez avec l'historique de la même façon qu'avec une bibliothèque de médias physique :

Cette section décrit les tâches suivantes :

- [Affichage du catalogue d'historique \[157\]](#)
- [Ajout d'une entrée au catalogue d'historique \[157\]](#)
- [Suppression d'une entrée du catalogue d'historique \[158\]](#).

5.1.3.5.1. Affichage du catalogue d'historique

Vous pouvez afficher le catalogue d'historique de la même façon que celui d'une bibliothèque physique. Exécutez la commande `samcmd v historian-equipment-number`, où `historian-equipment-number` est le nombre ordinal d'équipement que le fichier `/etc/opt/SUNwsamfs/mcf` affecte au catalogue d'historique.

Dans cet exemple, nous affichons le catalogue pour un historique dont le nombre ordinal d'équipement est `900` :

```
root@solaris:~# samcmd v 900
Robot catalog samcmd      5.4      16:45:25 Mar 14 2014
samcmd on samqfshost
Robot VSN catalog by slot : eq 900
slot      access time count use  flags          ty vsn
  0      2014/03/14 11:23  875  0%  -il-o-b-----  li EXT001
  1      2014/03/13 17:54  866  0%  -il-o-b-----  li EXT002
```

5.1.3.5.2. Ajout d'une entrée au catalogue d'historique

Pour ajouter une entrée au catalogue d'historique, procédez comme suit :

1. Pour ajouter une entrée au catalogue d'historique pour un numéro de série de volume spécifique, exécutez la commande `samimport -v volume-serial-number -m mediatype historian-equipment-number`, où :
 - `volume-serial-number` est la chaîne alphanumérique qui identifie de façon unique le volume dans le catalogue.
 - `mediatype` est l'un des codes de type de média à deux caractères répertoriés dans l'[Annexe A, Glossaire des types d'équipement \[209\]](#).

- *historian-equipment-number* est le nombre ordinal d'équipement que le fichier */etc/opt/SUNWsamfs/mcf* assigne à l'historique.

Dans l'exemple, nous ajoutons un enregistrement pour le volume LTO (*li*) *EXT003* au catalogue pour l'historique *900* :

```
root@solaris:~# samimport -v EXT003 -m li 900
]
```

2. Pour ajouter une entrée au catalogue d'historique pour un code-barres donné, utilisez la commande *samimport -b barcode -m mediatype historian-equipment-number*, où *barcode* est le code-barres associé à la cartouche physique correspondante.

Dans l'exemple, nous ajoutons un enregistrement pour le volume LTO (*li*) portant le code-barres *EXT003L4* au catalogue de l'historique *900* :

```
root@solaris:~# samimport -b EXT003L4 -m li 900
```

3. Arrêtez la procédure à cette étape.

5.1.3.5.3. Suppression d'une entrée du catalogue d'historique

Pour supprimer une entrée du catalogue d'historique, exécutez la commande *samexport historian-equipment-number:slot*, où *historian-equipment-number* est le nombre ordinal d'équipement que le fichier */etc/opt/SUNWsamfs/mcf* affecte à l'historique et *slot* est l'adresse d'emplacement d'historique pour l'enregistrement.

Dans l'exemple, nous supprimons l'enregistrement pour le volume *EXT002* à l'emplacement *1* du catalogue pour l'historique *900* :

```
root@solaris:~# samcmd v 900
Robot catalog samcmd      5.4      16:45:25 Mar 14 2014
samcmd on samqfshost          count 32
Robot VSN catalog by slot   : eq 900
slot      access time count use  flags      ty vsn
  0      2014/03/14 11:23  875  0%  -il-o-b-----  li EXT001
  1      2014/03/13 17:54  866  0%  -il-o-b-----  li EXT002
  2      2014/03/13 17:57  866  0%  -il-o-b-----  li EXT003
root@solaris:~# samexport 900:1
```

5.1.3.5.4. Mise à jour des informations d'historique

Vous pouvez mettre à jour le champ d'informations d'une entrée de catalogue d'historique pour noter les modifications apportées à la disposition ou au statut d'un volume exporté. Utilisez la commande *chmed -I "note" identifier*, où *note* est une chaîne de 128 caractères maximum et *identifier* est l'un des éléments suivants :

- *mediatype.volume-serial-number*, où *mediatype* est l'un des codes de type de média à deux caractères répertoriés dans l'[Annexe A, Glossaire des types](#)

[d'équipement \[209\]](#) et *volume-serial-number* est la chaîne alphanumérique qui identifie de façon unique le volume dans la bibliothèque. Sinon, utilisez la commande

- *library-equipment-number:slot*, où *library-equipment-number* est le nombre ordinal d'équipement que le fichier */etc/opt/SUNWsamfs/mcf* affecte à la bibliothèque de bande automatisée et *slot* est l'adresse d'emplacement où se situe la cartouche dans la bibliothèque.

Dans l'exemple, nous pouvons remarquer que la cartouche LTO (*Li*) *VOL06E* a été rappelée du coffre-fort, validée avec succès, puis renvoyée au coffre-fort :

```
root@solaris:~# chmed -I "validated and revaulted 20150310" li.VOL06A
```

5.1.4. Définition de l'ordre d'installation des lecteurs dans la bibliothèque

Si votre bibliothèque automatisée contient plusieurs lecteurs, l'ordre des lecteurs dans le fichier *mcf* doit être identique à l'ordre dans lequel les lecteurs sont affichés pour le contrôleur de la bibliothèque. Cet ordre peut être différent de l'ordre dans lequel les périphériques sont affichés sur l'hôte et signalés dans le fichier d'hôte */var/adm/messages*. Ainsi, lorsque vous configurez un serveur de métadonnées et l'hôte datamover Oracle Hierarchical Storage Manager, lorsque vous modifiez les bibliothèques ou la configuration d'une bibliothèque, vous devez vérifier l'ordre des lecteurs en effectuant les tâches répertoriées ci-dessous :

- [Collecte d'informations sur le lecteur pour la bibliothèque et l'hôte Solaris \[159\]](#)
- [Mappage des lecteurs dans une bibliothèque connectée directement aux noms de périphériques Solaris \[160\]](#) ou [Mappage des lecteurs d'une bibliothèque connectée à ACSLS aux noms de périphériques Solaris \[162\]](#), en fonction de l'équipement que vous utilisez.

5.1.4.1. Collecte d'informations sur le lecteur pour la bibliothèque et l'hôte Solaris

1. Consultez la documentation de la bibliothèque. Observez comment les lecteurs et les cibles sont identifiés. S'il existe un panneau opérateur local, recherchez comment l'utiliser pour définir l'ordre des lecteurs.
2. Si la bibliothèque est équipée d'un panneau opérateur local, utilisez-le pour définir l'ordre dans lequel les lecteurs sont associés au contrôleur. Déterminez l'identificateur cible SCSI ou le nom WWN de chaque lecteur.
3. Connectez-vous à l'hôte Solaris en tant qu'utilisateur *root*.

```
root@solaris:~#
```

4. Répertoriez les noms de périphériques logiques Solaris dans */dev/rmt/*, en redirigeant le résultat dans un fichier texte.

Dans cet exemple, nous redirigeons les listes de `/dev/rmt/` vers le fichier `device-mappings.txt` du répertoire personnel de l'utilisateur `root` :

```
root@solaris:~# ls -l /dev/rmt/ > /root/device-mappings.txt
```

5. Passez ensuite à la section [Mappage des lecteurs dans une bibliothèque connectée directement aux noms de périphériques Solaris \[160\]](#) ou à la section [Mappage des lecteurs d'une bibliothèque connectée à ACSLS aux noms de périphériques Solaris \[162\]](#).

5.1.4.2. Mappage des lecteurs dans une bibliothèque connectée directement aux noms de périphériques Solaris

Pour chaque nom de lecteur logique Solaris répertorié dans `/dev/rmt/` et chaque lecteur que la bibliothèque affecte à l'hôte de serveur Oracle HSM, exécutez la procédure suivante :

1. Si vous n'êtes pas encore connecté à l'hôte Solaris Oracle HSM, connectez-vous en tant qu'utilisateur `root`.

```
root@solaris:~#
```

2. Arrêtez tous les processus d'archivage en cours d'exécution de sorte que les lecteurs ne soient plus utilisés. Reportez-vous aux sections " [Mise en veille des processus d'archivage et de transfert](#) " [50] et [Section 3.1.2.2, « Arrêt des processus d'archivage et de transfert »](#) [52].
3. Dans un éditeur de texte, ouvrez le fichier de mappage de périphériques que vous avez créé lors de la procédure décrite dans la [Section 5.1.4.1, « Collecte d'informations sur le lecteur pour la bibliothèque et l'hôte Solaris »](#) [159], puis organisez-le en un tableau simple. Organisez le fichier sous forme de tableau simple, puis enregistrez les modifications.

Vous devrez vous reporter à ces informations dans les étapes suivantes. Dans cet exemple, nous utilisons l'éditeur `vi` pour supprimer les attributs d'autorisations, de propriété et de date de la liste `/dev/rmt/`, tout en ajoutant des en-têtes et de l'espace pour les informations concernant le périphérique de bibliothèque.

```
root@solaris:~# vi /root/device-mappings.txt
LIBRARY SOLARIS          SOLARIS
DEVICE  LOGICAL           PHYSICAL
NUMBER  DEVICE              DEVICE
-----
/dev/rmt/0cbn -> ../../devices/pci@8.../st@w500104f00093c438,0:cbn
/dev/rmt/1cbn -> ../../devices/pci@8.../st@w500104f0008120fe,0:cbn
/dev/rmt/2cbn -> ../../devices/pci@8.../st@w500104f000c086e1,0:cbn
/dev/rmt/3cbn -> ../../devices/pci@8.../st@w500104f000b6d98d,0:cbn
:w
```


4. Assurez-vous que tous les lecteurs soient vides sur la bibliothèque.
5. Chargez une bande dans le premier lecteur de la bibliothèque que vous n'avez pas encore mappée à un nom de périphérique logique Solaris.

Dans les exemples suivants, nous chargeons une bande LTO4 dans un lecteur de bande HP Ultrium LTO4.

6. Si vous mappez les lecteurs dans une bibliothèque de bande, identifiez l'entrée Solaris `/dev/rmt/` correspondant au lecteur qui monte la bande. Avant d'identifier le lecteur, exécutez la commande `mt -f /dev/rmt/number status` où `number` identifie le lecteur dans `/dev/rmt/`.

Dans l'exemple, le lecteur à l'emplacement `/dev/rmt/0` est vide, mais le lecteur à l'emplacement `/dev/rmt/1` contient la bande. Ainsi, le lecteur que la bibliothèque identifie comme lecteur 1 correspond à Solaris `/dev/rmt/1`:

```
root@solaris:~# mt -f /dev/rmt/0 status
/dev/rmt/0: no tape loaded or drive offline
root@solaris:~# mt -f /dev/rmt/1 status
HP Ultrium LTO 4 tape drive:
  sense key(0x0)= No Additional Sense   residual= 0   retries= 0
  file no= 0   block no= 3
```

7. Dans le fichier de mappage de périphériques que vous avez créé lors de la procédure précédente, localisez l'entrée correspondant au périphérique Solaris qui contient la bande et saisissez l'identificateur du périphérique de la bibliothèque dans l'espace prévu à cet effet. Ensuite, enregistrez le fichier.

Dans l'exemple, saisissez `1` dans le champ `LIBRARY DEVICE NUMBER` de la ligne correspondant à `/dev/rmt/1` :

```
root@solaris:~# vi /root/device-mappings.txt
LIBRARY SOLARIS          SOLARIS
DEVICE  LOGICAL          PHYSICAL
NUMBER  DEVICE              DEVICE
-----
      /dev/rmt/0cbn -> ../../devices/pci@8.../st@w500104f00093c438,0:cbn
  1    /dev/rmt/1cbn -> ../../devices/pci@8.../st@w500104f0008120fe,0:cbn
      /dev/rmt/2cbn -> ../../devices/pci@8.../st@w500104f000c086e1,0:cbn
      /dev/rmt/3cbn -> ../../devices/pci@8.../st@w500104f000b6d98d,0:cbn
:w
```

8. Déchargez la bande.
9. Renouvelez cette procédure jusqu'à ce que le fichier de mappage de périphériques contienne les entrées qui mappent tous les périphériques aux noms de périphériques logiques Solaris. Ensuite, enregistrez le fichier et fermez l'éditeur de texte.

```

root@solaris:~# vi /root/device-mappings.txt
LIBRARY SOLARIS          SOLARIS
DEVICE LOGICAL          PHYSICAL
NUMBER DEVICE           DEVICE
-----
  2 /dev/rmt/0cbn -> ../../devices/pci@8.../st@w500104f00093c438,0:cbn
  1 /dev/rmt/1cbn -> ../../devices/pci@8.../st@w500104f0008120fe,0:cbn
  3 /dev/rmt/2cbn -> ../../devices/pci@8.../st@w500104f000c086e1,0:cbn
  4 /dev/rmt/3cbn -> ../../devices/pci@8.../st@w500104f000b6d98d,0:cbn
:wq
root@solaris:~#

```

10. Arrêtez la procédure à cette étape. Conservez le fichier de mappage pour pouvoir l'utiliser ultérieurement.

5.1.4.3. Mappage des lecteurs d'une bibliothèque connectée à ACSLS aux noms de périphériques Solaris

1. Si vous n'êtes pas encore connecté à l'hôte Solaris Oracle HSM, connectez-vous en tant qu'utilisateur *root*.

```
root@solaris:~#
```

2. Arrêtez tous les processus d'archivage en cours d'exécution de sorte que les lecteurs ne soient plus utilisés. Reportez-vous aux sections "[Mise en veille des processus d'archivage et de transfert](#)" [50] et "[Arrêt des processus d'archivage et de transfert](#)" [52].
3. Dans un éditeur de texte, ouvrez le fichier de mappage de périphériques que vous avez créé lors de la procédure décrite dans la [Section 5.1.4.1, « Collecte d'informations sur le lecteur pour la bibliothèque et l'hôte Solaris »](#) [159], puis organisez-le en un tableau simple. Organisez le fichier sous forme de tableau simple.

Vous devrez vous reporter à ces informations dans les étapes suivantes. Dans cet exemple, nous utilisons l'éditeur *vi* pour supprimer les attributs d'autorisations, de propriété et de date de la liste */dev/rmt/*, tout en ajoutant des en-têtes et de l'espace pour les informations concernant le périphérique de bibliothèque.

```

root@solaris:~# vi /root/device-mappings.txt
SOLARIS LOGICAL DEVICE  DEVICE SERIAL NUMBER  ACSLS DEVICE ADDRESS
-----
/dev/rmt/0
/dev/rmt/1
/dev/rmt/2
/dev/rmt/3

```

4. Pour chaque nom de périphérique logique répertorié dans `/dev/rmt/`, affichez le numéro de série à l'aide de la commande `luxadm display /dev/rmt/number`, où `number` identifie le lecteur dans `/dev/rmt/`.

Dans cet exemple, nous obtenons `HU92K00200`, numéro de série du périphérique `/dev/rmt/0` :

```
root@solaris:~# luxadm display /dev/rmt/0
DEVICE PROPERTIES for tape: /dev/rmt/0
Vendor: HP
Product ID: Ultrium 4-SCSI
Revision: G25W
Serial Num: HU92K00200
...
Path status: Ready
root@solaris:~#
```

5. Ensuite, à l'aide d'un éditeur de texte, saisissez le numéro de série de chaque périphérique dans la ligne correspondante de votre fichier `device-mappings.txt`.

Dans cet exemple, nous enregistrons le numéro de série du périphérique `/dev/rmt/0` dans le fichier `device-mappings.txt` à l'aide de l'éditeur `vi` :

```
root@solaris:~# vi /root/device-mappings.txt
SOLARIS LOGICAL DEVICE  DEVICE SERIAL NUMBER  ACSLS DEVICE ADDRESS
-----
/dev/rmt/0              HU92K00200
/dev/rmt/1
/dev/rmt/2
/dev/rmt/3
```

6. Pour chaque numéro de série de périphérique mappé à `/dev/rmt/`, recherchez l'adresse de lecteur ACSLS correspondante. Utilisez les commandes `ACSL display drive * -f serial_num`.

Dans cet exemple, nous obtenons les adresses ACSLS des périphériques `HU92K00200` (`/dev/rmt/0`), `HU92K00208` (`/dev/rmt/1`), `HU92K00339` (`/dev/rmt/2`), `HU92K00289` (`/dev/rmt/3`) :

```
ACSSA> display drive * -f serial_num
2014-03-29 10:49:12 Display Drive
Acs  Lsm  Panel  Drive  Serial_num
0    2    10    16    331002031352
0    2    10    17    HU92K00200
0    2    10    18    HU92K00208
0    3    10    10    HU92K00339
0    3    10    11    HU92K00189
```

```

0 3 10 12 HU92K00289
root@solaris:~#

```

7. A l'aide d'un éditeur de texte, entrez l'adresse ACSLS pour chaque numéro de série dans la ligne correspondante du fichier *device-mappings.txt*. Enregistrez le fichier et fermez l'éditeur de texte.

Dans cet exemple, nous enregistrons les informations dans le fichier *device-mappings.txt* à l'aide de l'éditeur *vi* :

```

root@solaris:~# vi /root/device-mappings.txt
SOLARIS LOGICAL DEVICE DEVICE SERIAL NUMBER ACSLS DEVICE ADDRESS
-----
/dev/rmt/0          HU92K00200          (acs=0, lsm=2, panel=10, drive=17)
/dev/rmt/1          HU92K00208          (acs=0, lsm=2, panel=10, drive=18)
/dev/rmt/2          HU92K00339          (acs=0, lsm=2, panel=10, drive=10)
/dev/rmt/3          HU92K00289          (acs=0, lsm=2, panel=10, drive=12)
:wq
root@solaris:~#

```

8. Arrêtez la procédure à cette étape. Conservez le fichier de mappage pour pouvoir l'utiliser ultérieurement.

5.2. Gestion des lecteurs

Vous pouvez effectuer diverses tâches de gestion des lecteurs depuis les interfaces Oracle HSM, notamment les tâches suivantes :

- [Chargement et déchargement de lecteurs \[164\]](#)
- [Nettoyage des lecteurs de bande \[168\]](#)
- [Utilisation de lecteurs avec fonction de chiffrement \[172\]](#)
- [Gestion des problèmes liés aux lecteurs \[172\]](#).

5.2.1. Chargement et déchargement de lecteurs

Lorsque des médias amovibles sont stockés dans des bibliothèques automatisées, les processus d'archivage et de transfert des systèmes de fichiers chargent automatiquement des cartouches dans les lecteurs si nécessaire. Vous pouvez également charger des cartouches sur demande au cours de la gestion des fichiers de médias amovibles, en sauvegardant la configuration Oracle HSM ou en récupérant un système de fichiers. Cette section traite des sujets suivants :

- [Chargement et déchargement de lecteurs installés dans une bibliothèque automatisée \[165\]](#)
- [Chargement et déchargement manuel de lecteurs autonomes \[166\]](#)

- [Avertissement des opérateurs en cas de nécessité de chargement manuel des volumes \[166\]](#).

5.2.1.1. Chargement et déchargement de lecteurs installés dans une bibliothèque automatisée

- [Chargement d'un lecteur depuis un emplacement de bibliothèque donné \[165\]](#)
- [Chargement d'un lecteur avec un type de média et un numéro de série de volume donnés \[165\]](#)
- [Déchargement d'un lecteur donné dans la bibliothèque \[165\]](#).

5.2.1.1.1. Chargement d'un lecteur depuis un emplacement de bibliothèque donné

Utilisez la commande `samcmd load library-equipment-number:slot[:disk-side]`, où `library-equipment-number` est le nombre ordinal d'équipement que le fichier `/etc/opt/SUNwsamfs/mcf` affecte à la bibliothèque de bande automatisée, `slot` est l'adresse d'emplacement où se situe le volume cible dans la bibliothèque et la valeur `disk-side` facultative, qui peut être définie sur `1` ou `2`, indique l'un des côtés d'un disque magnéto-optique à deux côtés.

La cartouche est chargée dans le premier lecteur disponible dans la bibliothèque. Dans l'exemple, nous chargeons la cartouche de bande magnétique située à l'emplacement `11` de la bibliothèque `800` :

```
root@solaris:~# samcmd load 800:11
```

5.2.1.1.2. Chargement d'un lecteur avec un type de média et un numéro de série de volume donnés

Utilisez la commande `samcmd load mediatype.volume-serial-number`, où `mediatype` est l'un des codes de type de média à deux caractères répertoriés dans l'[Annexe A, Glossaire des types d'équipement \[209\]](#) et `volume-serial-number` est la chaîne alphanumérique qui identifie de façon unique le volume dans la bibliothèque.

La cartouche est chargée dans le premier lecteur disponible dans la bibliothèque. Dans l'exemple, nous chargeons la cartouche de bande LTO (`li`) `VOL109` :

```
root@solaris:~# samcmd load li.VOL109
```

5.2.1.1.3. Déchargement d'un lecteur donné dans la bibliothèque

Utilisez la commande `samcmd unload drive-equipment-number`, où `drive-equipment-number` est le nombre ordinal d'équipement que le fichier `/etc/opt/SUNwsamfs/mcf` affecte au lecteur.

La cartouche est déchargée, même si le lecteur est défini sur *unavail*. Dans l'exemple, nous déchargeons le lecteur *801* :

```
root@solaris:~# samcmd unload 801]
```

5.2.1.2. Chargement et déchargement manuel de lecteurs autonomes

Le logiciel Oracle HSM traite les lecteurs de médias amovibles autonomes comme s'il s'agissait de bibliothèques compactes à un seul emplacement disposant de leurs propres catalogues.

5.2.1.2.1. Chargement d'une cartouche dans un lecteur autonome

Pour charger un lecteur autonome, placez la cartouche dans le lecteur en suivant les instructions du fabricant. Le système Oracle HSM détecte que la cartouche est chargée, lit l'étiquette puis met à jour le catalogue pour le lecteur.

5.2.1.2.2. Déchargement d'une cartouche depuis un lecteur autonome

Pour effectuer le déchargement d'un lecteur autonome, procédez comme suit :

1. Désactivez le lecteur. Utilisez la commande *samcmd idle drive-equipment-number*, où *drive-equipment-number* est le nombre ordinal d'équipement que le fichier */etc/opt/SUNwsamfs/mcf* affecte au lecteur.

Lorsqu'un lecteur est inactif, le logiciel Oracle HSM termine tous les processus d'archivage en cours qui utilisent le lecteur, mais n'en démarre aucun nouveau.

```
root@solaris:~# samcmd idle 801
```

2. Attendez qu'Oracle HSM termine son exécution puis qu'il *désactive* le lecteur.

Vous pouvez vérifier le statut du lecteur à l'aide de la commande *samcmd r*.

3. Retirez la cartouche conformément aux instructions du fournisseur.
4. Arrêtez la procédure à cette étape.

5.2.1.3. Avertissement des opérateurs en cas de nécessité de chargement manuel des volumes

Si vous utilisez un lecteur autonome ou si vous stockez des cartouches nécessaires dans un coffre-fort ou dans un autre emplacement hors de la bibliothèque, le logiciel Oracle HSM peut envoyer un e-mail à une adresse donnée si l'opérateur doit charger une cartouche non résidente. Pour activer cette fonctionnalité, procédez comme suit :

5.2.1.3.1. Activation de la notification de chargement

1. Connectez-vous à l'hôte du système de fichiers en tant qu'utilisateur *root*.

```
root@solaris:~#
```

2. Copiez le fichier *load_notify.sh* situé dans le répertoire */opt/SUNWsamfs/examples/* vers le répertoire */etc/opt/SUNWsamfs/scripts/*.

Notez que la commande ci-dessous est entrée sur une seule ligne ; le saut de ligne est échappé à l'aide de la barre oblique inverse :

```
root@solaris:~# cp /opt/SUNWsamfs/examples/load_notify.sh /
/etc/opt/SUNWsamfs/scripts/
root@solaris:~#
```

3. Ouvrez le fichier */etc/opt/SUNWsamfs/defaults.conf* dans un éditeur de texte. Recherchez la directive *exported_media*. Annulez les commentaires de la ligne ou ajoutez-la, si nécessaire, puis définissez sa valeur sur *exported_media=available*.

Dans cet exemple, nous utilisons l'éditeur de texte *vi* :

```
root@solaris:~# vi /etc/opt/SUNWsamfs/defaults.conf
# These are the defaults.
...
exported_media=available
```

4. Dans le fichier */etc/opt/SUNWsamfs/defaults.conf*, recherchez la directive *attended*. Annulez les commentaires de la ligne ou ajoutez-la, si nécessaire. Définissez sa valeur sur *attended=yes*. Enregistrez le fichier et fermez l'éditeur de texte.

```
root@solaris:~# vi /etc/opt/SUNWsamfs/defaults.conf
# These are the defaults. ...
# These are the defaults. ...
exported_media=available
attended=yes
:wq
root@solaris:~#
```

5. Dans un éditeur de texte, ouvrez le fichier */etc/opt/SUNWsamfs/scripts/load_notify.sh*. Recherchez le destinataire par défaut de l'e-mail de notification, l'utilisateur *root*.

```
root@solaris:~# vi /etc/opt/SUNWsamfs/scripts/load_notify.sh
#       Notify operator to load volume.
...
```

```
# Change the email address on the following line to send email to
# the appropriate recipient.
/bin/ppriv -s I=basic -e /usr/bin/mailx -s "SAM-FS needs VSN $5" root <<EOF
...
```

6. Dans le fichier `/etc/opt/SUNwsamfs/scripts/load_notify.sh`, remplacez le destinataire de le-mail de notification (l'utilisateur `root` par défaut) par l'opérateur responsable des volumes non résidents. Enregistrez le fichier et fermez l'éditeur de texte.

Dans l'exemple, nous modifions le destinataire sur `tapetech` :

```
#         Notify operator to load volume.
...
/bin/ppriv -s I=basic -e /usr/bin/mailx -s "SAM-FS needs VSN $5" tapetech <<EOF
...
:wq
root@solaris:~#
```

7. Réinitialisez le logiciel Oracle HSM. Utilisez la commande `sam-fsd`.

`sam-fsd` est une commande d'initialisation qui lit les fichiers de configuration Oracle HSM. Elle s'arrête en cas d'erreur :

```
root@solaris:~# sam-fsd
```

8. Demandez au logiciel Oracle HSM de relire le fichier `mcf` et de reconfigurer les systèmes de fichiers et le matériel en conséquence. Utilisez la commande `samd config` :

```
root@solaris:~# samd config
```

9. Arrêtez la procédure à cette étape.

5.2.2. Nettoyage des lecteurs de bande

Les lecteurs de bande modernes comme les lecteurs Oracle StorageTek T10000D et les lecteurs Linear Tape Open (LTO) contrôlent et demandent un nettoyage lorsque cela est nécessaire. Le logiciel Oracle Hierarchical Storage Manager répond à ces demandes et charge automatiquement une cartouche de nettoyage lorsque cela est nécessaire. Ainsi, dans la plupart des cas, vous devez simplement vous assurer que votre bibliothèque contient des cartouches de nettoyage appropriées et que Oracle HSM peut les localiser (voir la section [Fourniture d'un nombre suffisant de cartouches de nettoyage \[169\]](#) ci-dessous).

Lorsqu'il est impossible d'effectuer un nettoyage demandé par le lecteur, vous pouvez lancer le nettoyage manuellement. Sachez toutefois que la plupart des fabricants déconseillent fortement de procéder à un nettoyage de routine en l'absence de demande émanant du lecteur. Les cartouches de nettoyage sont abrasives. Leur utilisation excessive peut endommager les

lecteurs et le média. Par conséquent, agissez avec précaution et suivez les recommandations du fabricant.

Le reste de cette section fournit des instructions pour les tâches suivantes :

- [Fourniture d'un nombre suffisant de cartouches de nettoyage \[169\]](#)
- [Activation du nettoyage automatique de lecteur de bande \(recommandé\) \[170\]](#)
- [Nettoyage manuel d'un lecteur de bande \[171\]](#).

5.2.2.1. Fourniture d'un nombre suffisant de cartouches de nettoyage

1. Connectez-vous à l'hôte du système de fichiers en tant qu'utilisateur *root*.

```
root@solaris:~#
```

2. Si vous prévoyez de configurer un nettoyage automatique (recommandé) et si votre bibliothèque est équipée de plus de deux lecteurs, vérifiez que vous disposez d'au moins deux cartouches de nettoyage pour chaque catalogue de système de fichiers qui répertorie des bandes dans la bibliothèque.

Si aucune cartouche de nettoyage n'est disponible lorsqu'un lecteur nécessite un nettoyage, le logiciel Oracle HSM définit l'état du lecteur sur *down* jusqu'à ce qu'un nettoyage soit effectué.

3. Placez les cartouches de nettoyage dans la fente de la bibliothèque (également appelé port d'accès de cartouche).
4. Importez les cartouches de nettoyage dans la bibliothèque automatisée. Utilisez la commande *samimport library-equipment-number*, où *library-equipment-number* est le nombre ordinal d'équipement que le fichier */etc/opt/SUNwsamfs/mcf* affecte à la bibliothèque.

Dans l'exemple, nous avons placé des cartouches de nettoyage dans la fente (port d'accès de cartouche) de la bibliothèque *800* et les avons importées dans la bibliothèque :

```
root@solaris:~# samimport 800
```

5. Si l'étiquette de la cartouche de nettoyage indique *CLEAN* ou commence par les lettres *CLN*, arrêtez-vous à cette étape.

Le logiciel Oracle HSM reconnaît la cartouche de nettoyage et la déplace de la boîte à lettres vers un emplacement de stockage. Oracle HSM met à jour le catalogue de la bibliothèque, définit l'indicateur de média de nettoyage, puis définit le nombre d'accès sur le nombre maximal de nettoyages recommandés pour le type de média (ce nombre décroît à chaque utilisation de la cartouche pour nettoyer un lecteur).

6. Si la cartouche n'est pas étiquetée, définissez-la comme média de nettoyage. Utilisez la commande *chmed +C library-equipment-number:slot*, où *library-*

equipment-number est le nombre ordinal d'équipement que le fichier */etc/opt/SUNwsamfs/mcf* affecte à la bibliothèque et *slot* est l'emplacement de la cartouche de nettoyage dans la bibliothèque.

Dans l'exemple, nous définissons l'indicateur *C* (média de nettoyage) sur la cartouche à l'emplacement *31* de la bibliothèque *800*.

```
root@solaris:~# chmed +C 800:31
```

7. Définissez le nombre d'accès par rapport au nombre maximal de nettoyages recommandés pour le type de média. Exécutez la commande `chmed -count cleanings library-equipment-number:slot`, où :
 - *cleanings* est le nombre maximum de nettoyages que le fabricant recommande par cartouche.
 - *library-equipment-number* est le nombre ordinal d'équipement que le fichier */etc/opt/SUNwsamfs/mcf* assigne à la bibliothèque.
 - *slot* est l'emplacement de la cartouche de nettoyage dans la bibliothèque.

Le nombre de nettoyages décrémente à chaque utilisation de la cartouche pour nettoyer un lecteur. Dans cet exemple, nous définissons le nombre maximal sur *50* nettoyages, soit le nombre maximal recommandé pour les cartouches de nettoyage LTO (de type *Li*) utilisées dans la bibliothèque *800*:

```
root@solaris:~# chmed -count 50 800:31
```

8. Passez ensuite à la section [Activation du nettoyage automatique de lecteur de bande \(recommandé\) \[170\]](#), ou arrêtez-vous à cette étape.

5.2.2.2. Activation du nettoyage automatique de lecteur de bande (recommandé)

1. Connectez-vous à l'hôte du système de fichiers en tant qu'utilisateur *root*.

```
root@solaris:~#
```

2. Si votre bibliothèque dispose d'une fonction de nettoyage automatique que vous souhaitez utiliser, configurez la fonction conformément aux recommandations du fournisseur de la bibliothèque. Arrêtez la procédure à cette étape.

Ensuite, lorsque les lecteurs nécessitent un nettoyage, la bibliothèque fournit automatiquement le média de nettoyage nécessaire.

3. Si votre bibliothèque dispose d'une fonction de nettoyage automatique que vous ne souhaitez pas utiliser, désactivez la fonction conformément aux recommandations du fournisseur.

- Ouvrez le fichier `/etc/opt/SUNWsamfs/defaults.conf` dans un éditeur de texte et activez le nettoyage automatique de Oracle HSM. Ajoutez la ligne `tapeclean = all autoclean on logsense on`. Ensuite, enregistrez le fichier et fermez l'éditeur de texte.

Dans cet exemple, nous utilisons l'éditeur de texte `vi` :

```
root@solaris:~# vi /etc/opt/SUNWsamfs/defaults.conf
# These are the defaults. ...
#sef = all on once
...
tapeclean = all autoclean on logsense on
:wq
root@solaris:~#
```

- Réinitialisez le logiciel Oracle HSM. Utilisez la commande `sam-fsd`.

`sam-fsd` est une commande d'initialisation qui lit les fichiers de configuration Oracle HSM. Elle s'arrête en cas d'erreur :

```
root@solaris:~# sam-fsd
```

- Demandez au logiciel Oracle HSM de relire le fichier `mcf` et de reconfigurer les systèmes de fichiers et le matériel en conséquence. Exécutez la commande `samd config` :

```
root@solaris:~# samd config
```

- Arrêtez la procédure à cette étape.

5.2.2.3. Nettoyage manuel d'un lecteur de bande

- Avant de continuer, reportez-vous aux instructions du fabricant du lecteur concernant le nettoyage manuel.

Agissez avec précaution. Le nettoyage trop fréquent est une cause courante d'endommagement du lecteur. De nombreux fabricants déconseillent désormais les nettoyages de routine ou les nettoyages planifiés. Ainsi, assurez-vous que vous savez déterminer quand vos lecteurs doivent être nettoyés.

- Recherchez dans les journaux de périphériques des informations indiquant que les lecteurs ont besoin d'un nettoyage. Il n'existe qu'un seul journal dans le répertoire `/var/opt/SUNWsamfs/devlog/` pour chaque `drive-equipment-number`, où `drive-equipment-number` est le nombre ordinal d'équipement que le fichier `/etc/opt/SUNWsamfs/mcf` affecte au lecteur.
- Surveillez le fichier journal du système `/var/adm/messages` pour rechercher les erreurs de périphérique éventuelles.
- Nettoyez le lecteur de bande. Utilisez la commande `cleandrive drive-equipment-number`.

Dans l'exemple, nous nettoyons le lecteur *802* :

```
root@solaris:~# cleandrive 802
```

5. Arrêtez la procédure à cette étape.

5.2.3. Utilisation de lecteurs avec fonction de chiffrement

Si vous archivez des fichiers sur des lecteurs qui ont une fonction de chiffrement, lors de la planification des opérations d'archivage, prenez en compte les éléments suivants :

- Ne mélangez pas des lecteurs aptes au chiffrement et des lecteurs pouvant effectuer un chiffrement dans une bibliothèque.
- Après son activation sur un lecteur, le chiffrement ne peut pas être désactivé.
- Ne mélangez pas les fichiers chiffrés et les fichiers non chiffrés sur un volume de bande.
- Un lecteur sur lequel le chiffrement est activé ne peut pas ajouter de fichiers chiffrés sur un volume de bande contenant des données non chiffrées.
- Un lecteur sur lequel le chiffrement est activé peut lire les données non chiffrées.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation relative à vos lecteurs et à votre système de gestion des clés de chiffrement.

5.2.4. Gestion des problèmes liés aux lecteurs

En règle générale, vous devez gérer les problèmes liés aux lecteurs en suivant les recommandations du fournisseur. Toutefois, avant de commencer la maintenance, le dépannage et la réparation du lecteur, vous devrez peut-être effectuer l'une des tâches suivantes (ou les deux) :

- [Mise hors ligne d'un lecteur pour la maintenance ou la réparation \[172\]](#)
- [Renvoi d'un média dans la bibliothèque suite à un problème lié au lecteur \[173\]](#)

5.2.4.1. Mise hors ligne d'un lecteur pour la maintenance ou la réparation

1. Connectez-vous à l'hôte du système de fichiers en tant qu'utilisateur *root*.

```
root@solaris:~#
```

2. Suspendez les processus d'archivage et de transfert, comme décrit dans la [Section 3.1.2.1, « Mise en veille des processus d'archivage et de transfert » \[50\]](#).
3. Arrêtez les processus d'archivage et de transfert et déconnectez les lecteurs. Suivez la procédure décrite à la section [Section 3.1.2.2, « Arrêt des processus d'archivage et de transfert » \[52\]](#)
4. Effectuez les opérations de maintenance, de diagnostic ou de réparation indiquées par le fournisseur.

Par exemple, avant d'essayer de retirer une cartouche bloquée, reportez-vous aux recommandations du fournisseur. Le retrait incorrect d'une cartouche coincée peut endommager la cartouche et le lecteur.

5. Lorsque le lecteur est à nouveau opérationnel, reconnectez la bibliothèque et les lecteurs et relancez les processus d'archivage et de transfert. Suivez la procédure décrite à la section [Section 3.1.2.3, « Redémarrage des processus d'archivage et de transfert »](#) [53]
6. Arrêtez la procédure à cette étape.

5.2.4.2. Renvoi d'un média dans la bibliothèque suite à un problème lié au lecteur

Si des problèmes liés au lecteur surviennent lorsqu'un média est monté dans le lecteur, vous pouvez devoir retirer le média manuellement dans le cadre du processus de réparation. Cela peut rendre le catalogue incohérent. Par conséquent, suivez la procédure appropriée ci-dessous :

5.2.4.2.1. Renvoi des médias dans une bibliothèque qui n'a pas effectué d'audit automatique

Pour renvoyer le média dans une bibliothèque qui n'effectue pas un audit automatique lorsque la bibliothèque et le lecteur sont reconnectés après les réparations, procédez comme suit :

1. Remplacez manuellement la cartouche dans son emplacement de stockage.

Dans ce cas, le catalogue n'a pas été mis à jour et continue de répertorier la cartouche parmi le contenu de la bibliothèque. Pour corriger la divergence, remplacez la cartouche dans l'emplacement qu'elle occupait précédemment.

2. Mettez à jour le catalogue Oracle HSM de façon à ce qu'il montre que l'emplacement est à nouveau occupé. Utilisez la commande `chmed library-equipment-number:slot`, où `slot` est l'adresse de l'emplacement dans la bibliothèque.

Dans l'exemple, nous mettons à jour le statut de l'emplacement 42 dans la bibliothèque 800 :

```
root@solaris:~# chmed +o 800:42
root@solaris:~#
```

3. Arrêtez la procédure à cette étape.

5.2.4.2.2. Retour des médias dans une bibliothèque après un audit automatique

Si la bibliothèque effectue un audit automatique lorsque la bibliothèque et le lecteur sont reconnectés après des réparations, procédez comme suit :

1. Placez la cartouche dans la fente de la bibliothèque.
2. Importez la cartouche dans la bibliothèque. Exécutez la commande `samimport library-equipment-number`.

Dans ce cas, l'audit a réconcilié le catalogue, qui n'indique plus la cartouche comme étant dans la bibliothèque. Le fait d'importer la cartouche permet d'ajouter celle-ci à la bibliothèque et au catalogue Oracle HSM. Dans l'exemple, nous avons placé la cartouche dans la fente de la bibliothèque 800 et l'avons importée dans cette bibliothèque.

```
root@solaris:~# samimport 800
```

3. Arrêtez la procédure à cette étape.

5.3. Gestion des médias amovibles

Cette section traite des sujets suivants :

- [Étiquetage des médias amovibles \[174\]](#)
- [Affichage des paramètres et du statut de validation de l'intégrité des données \(DIV\) \[180\]](#)
- [Vérification de l'intégrité des médias de bande \[181\]](#).

5.3.1. Étiquetage des médias amovibles

Attention:

Le fait d'étiqueter ou de réétiqueter une cartouche rend les données enregistrées sur la cartouche définitivement inaccessibles. Réétiquetez une cartouche uniquement si vous êtes certain de ne pas avoir besoin des données qu'elle contient.

L'étiquetage écrit des informations d'identification sur le média d'enregistrement et l'initialise pour l'utilisation (pour plus d'informations, reportez-vous à la norme ANSI X3.27-1987 concernant *la structure de fichiers et l'étiquetage de bandes magnétiques pour l'échange d'informations*).

Lorsque vous devez étiqueter un média, sélectionnez la procédure appropriée ci-dessous :

- [Génération d'étiquettes à partir de code-barres \[174\]](#)
- [Étiquetage d'une nouvelle bande ou réétiquetage d'une bande existante \[177\]](#)
- [Étiquetage d'un nouveau disque optique ou nouvel étiquetage d'un disque optique existant \[178\]](#).

5.3.1.1. Génération d'étiquettes à partir de code-barres

Pour étiqueter automatiquement des cartouches inscriptibles et sans étiquette avec un numéro de série de volume (VSN) dérivé des codes-barres sur les cartouches, procédez comme suit.

1. Vérifiez que tous les codes-barres sont lisibles.

- Connectez-vous à l'hôte du système de fichiers en tant qu'utilisateur *root*.

```
root@solaris:~#
```

- Ouvrez le fichier */etc/opt/SUNWsamfs/defaults.conf* dans un éditeur de texte. R

Dans l'exemple, nous utilisons l'éditeur *vi* pour afficher le fichier :

```
root@solaris:~# vi /etc/opt/SUNWsamfs/defaults.conf
# These are the defaults.
...
```

- Si vous devez générer des numéros de série de volume (VSN) à partir des six premiers caractères du code-barres correspondant, vérifiez d'abord que Oracle HSM est défini sur la valeur par défaut, *barcodes*. Dans le fichier *defaults.conf*, repérez la ligne de la directive *labels*, si elle existe. Si la directive *labels* est définie sur *barcodes*, commentée, ou si elle n'est pas présente dans le fichier, Oracle HSM est défini sur la valeur par défaut, *barcodes*.

Dans l'exemple, le fichier *defaults.conf* contient la ligne *#labels = barcodes* :

```
root@solaris:~# vi /etc/opt/SUNWsamfs/defaults.conf
# These are the defaults.
...
#labels = barcodes
root@solaris:~#
```

- Si vous devez générer des numéros de série de volume (VSN) à partir des six premiers caractères des codes-barres correspondant et si Oracle HSM est défini sur la valeur par défaut, fermez les fichiers *defaults.conf* sans effectuer de modifications. Arrêtez la procédure à cette étape.

Lorsque la directive *labels* est définie sur *barcodes*, le logiciel génère automatiquement les numéros de série de volume (VSN) requis à partir des six premiers caractères dans les codes-barres correspondants. Dans l'exemple, Oracle HSM utilise le paramètre par défaut. L'éditeur *vi* est donc fermé sans que le fichier soit enregistré :

```
root@solaris:~# vi /etc/opt/SUNWsamfs/defaults.conf
# These are the defaults.
...
#labels = barcodes
:q
root@solaris:~#
```

- Sinon, si vous devez générer des numéros de série de volume (VSN) à partir des six premiers caractères des codes-barres correspondant, entrez *labels = barcodes*, puis

commentez la directive qui n'est pas la directive par défaut ou supprimez-la simplement. Ensuite, enregistrez le fichier et fermez l'éditeur de texte.

Dans l'exemple, la directive a été définie sur la valeur *barcodes_low* qui n'est pas la valeur par défaut. Par conséquent, la ligne qui n'est pas la ligne par défaut est commentée. Nous insérons la ligne *labels = barcodes*. Nous enregistrons le fichier modifié et fermons l'éditeur :

```
root@solaris:~# vi /etc/opt/SUNWsamfs/defaults.conf
# These are the defaults.
...
#labels = barcodes_low
labels = barcodes
:q
root@solaris:~#
```

7. Si vous devez générer le numéro de série de volume (VSN) à partir des six derniers caractères du code-barres de la cartouche, définissez la valeur du paramètre *labels* sur *barcodes_low*. Enregistrez le fichier et fermez l'éditeur de texte.

Dans l'exemple, la ligne *labels = barcodes_low* est insérée, le fichier enregistré et l'éditeur fermé :

```
root@solaris:~# vi /etc/opt/SUNWsamfs/defaults.conf
# These are the defaults.
...
labels = barcodes_low
:wq
root@solaris:~#
```

8. Si vous avez modifié le fichier *defaults.conf*, exécutez la commande *sam-fsd*.

sam-fsd est une commande d'initialisation qui lit les fichiers de configuration Oracle HSM. Elle s'arrête en cas d'erreur :

```
root@solaris:~# sam-fsd
```

9. Si vous avez modifié le fichier *defaults.conf*, demandez au logiciel Oracle HSM de relire le fichier *mcf* et de se reconfigurer en conséquence. Exécutez la commande *samd config*.

```
[metadata-server]root@solaris:~# samd config
```

10. Arrêtez la procédure à cette étape.

5.3.1.2. Etiquetage d'une nouvelle bande ou réétiquetage d'une bande existante

Attention:

Le fait d'étiqueter ou de réétiqueter une cartouche rend les données enregistrées sur la cartouche définitivement inaccessibles. Réétiquetez une cartouche uniquement si vous êtes certain de ne pas avoir besoin des données qu'elle contient.

1. Connectez-vous à l'hôte du système de fichiers en tant qu'utilisateur *root*.

```
root@solaris:~#
```

2. Pour étiqueter une nouvelle bande qui est déjà chargée dans un lecteur, exécutez la commande `tplabel -new volume-serial-number drive-equipment-number`, où :
 - *volume-serial-number* est le numéro de série de volume requis.
 - *drive-equipment-number* est le nombre ordinal d'équipement que le fichier `/etc/opt/SUNWsamfs/mcf` assigne au lecteur.

Dans l'exemple, nous affectons le numéro de série de volume *VOL600* à la nouvelle cartouche de bande dans le lecteur *803* :

```
root@solaris:~# tplabel -new -vsn VOL600 803
root@solaris:~#
```

3. Pour étiqueter une nouvelle bande qui réside dans une bibliothèque de médias automatisée, exécutez la commande `tplabel -new volume-serial-number library-equipment-number:slot`, où :
 - *volume-serial-number* est le numéro de série de volume requis.
 - *library-equipment-number* est le nombre ordinal d'équipement que le fichier `/etc/opt/SUNWsamfs/mcf` assigne au lecteur.
 - *slot* est l'emplacement de la cartouche dans la bibliothèque.

Dans l'exemple, nous affectons le numéro de série de volume *VOL601* à la nouvelle cartouche de bande à l'emplacement *19* de la bibliothèque *800* :

```
root@solaris:~# tplabel -new -vsn VOL601 800:19
root@solaris:~#
```

4. Pour réitérer l'étiquetage d'une bande dans un lecteur, exécutez la commande `tplabel -old old-volume-serial-number -new new-volume-serial-number drive-equipment-number`, où :
 - *volume-serial-number* est le numéro de série de volume requis.
 - *drive-equipment-number* est le nombre ordinal d'équipement que le fichier `/etc/opt/SUNWsamfs/mcf` assigne au lecteur.

Dans cet exemple, une cartouche de bande est réinitialisée dans le lecteur *804* et l'ancien numéro de série de volume *AZ0001* est remplacé par celui du nouveau volume *VOL120* :

```
root@solaris:~# tplabel -old AZ0001 -vsn VOL120 804
root@solaris:~#
```

5. Pour réitérer l'étiquetage d'une bande dans une bibliothèque de bandes, exécutez la commande `tplabel -old old-volume-serial-number -new new-volume-serial-number library-equipment-number :slot`, où :
 - *volume-serial-number* est le numéro de série de volume requis.
 - *library-equipment-number* est le nombre ordinal d'équipement que le fichier `/etc/opt/SUNWsamfs/mcf` assigne au lecteur.
 - *slot* est l'emplacement de la cartouche dans la bibliothèque.

Vous pouvez réutiliser le numéro de série de volume existant si nécessaire. Dans cet exemple, une cartouche de bande est réinitialisé dans l'emplacement *23* de la bibliothèque *800* via le nouvel étiquetage de son numéro de série de volume existant *VOL121* :

```
root@solaris:~# tplabel -old VOL601 -vsn VOL601 800:23
root@solaris:~#
```

6. Arrêtez la procédure à cette étape.

5.3.1.3. Etiquetage d'un nouveau disque optique ou nouvel étiquetage d'un disque optique existant

1. Connectez-vous à l'hôte du système de fichiers en tant qu'utilisateur *root*.

```
root@solaris:~#
```

2. Pour étiqueter une nouvelle cartouche optique qui est chargée dans un lecteur, exécutez la commande `odlabel -new volume-serial-number drive-equipment-number[:side]`, où :
 - *volume-serial-number* est le numéro de série de volume requis.
 - *drive-equipment-number* est le nombre ordinal d'équipement que le fichier `/etc/opt/SUNWsamfs/mcf` assigne au lecteur.
 - *side* (facultatif) indique l'un des côtés d'un disque à deux côtés.

Dans l'exemple, nous affectons le numéro de série de volume *OD1700* à la nouvelle cartouche optique à un côté dans le lecteur *701* :

```
root@solaris:~# odlabel -new -vsn OD1700 701
root@solaris:~#
```

3. Pour étiqueter une nouvelle cartouche optique qui réside dans une bibliothèque de médias automatisée, exécutez la commande `odlabel -new volume-serial-number library-equipment-number:slot[:side]`, où :
- *volume-serial-number* est le numéro de série de volume requis.
 - *library-equipment-number* est le nombre ordinal d'équipement que le fichier `/etc/opt/SUNWsamfs/mcf` assigne au lecteur.
 - *slot* est l'emplacement de la cartouche dans la bibliothèque et *side* (facultatif) est le côté indiqué d'un disque à deux côtés.

Dans l'exemple, nous affectons le numéro de série de volume *OD1701* au côté 2 de la nouvelle cartouche optique à deux côtés à l'emplacement 42 de la bibliothèque 700 :

```
root@solaris:~# odlabel -new -vsn OD1701 700:42:2
root@solaris:~#
```

4. Pour réitérer l'étiquetage d'une cartouche optique qui est chargée dans un lecteur, exécutez la commande `odlabel -old old-volume-serial-number -new new-volume-serial-number drive-equipment-number[:side]`, où :
- *volume-serial-number* est le numéro de série de volume requis.
 - *drive-equipment-number* est le nombre ordinal d'équipement que le fichier `/etc/opt/SUNWsamfs/mcf` assigne au lecteur.
 - *side* (facultatif) indique l'un des côtés d'un disque à deux côtés.

Dans cet exemple, une cartouche de bande est réinitialisée dans le lecteur 702 et l'ancien numéro de série de volume *OD0001* est remplacé par celui du nouveau volume *OD1120* :

```
root@solaris:~# odlabel -old OD0001 -vsn OD1120 702
root@solaris:~#
```

5. Pour étiqueter à nouveau une cartouche optique existante qui réside dans une bibliothèque de médias automatisée, exécutez la commande `odlabel -old volume-serial-number library-equipment-number:slot[:side]`, où :
- *volume-serial-number* est le numéro de série de volume requis.
 - *library-equipment-number* est le nombre ordinal d'équipement que le fichier `/etc/opt/SUNWsamfs/mcf` assigne à la bibliothèque.
 - *side* (facultatif) indique l'un des côtés d'un disque à deux côtés.

Vous pouvez réutiliser le numéro de série de volume existant si nécessaire. Dans cet exemple, une cartouche de bande est réinitialisé dans l'emplacement 23 de la bibliothèque 700 via le nouvel étiquetage de son numéro de série de volume existant, *OD1121* :

```
root@solaris:~# odlabel -old OD1121 -vsn OD1121 800:23
root@solaris:~#
```

6. Arrêtez la procédure à cette étape.

5.3.2. Affichage des paramètres et du statut de validation de l'intégrité des données (DIV)

Cette section présente les tâches suivantes :

- [Affichage des paramètres de la fonctionnalité DIV \[180\]](#)
- [Contrôle du statut de vérification après écriture des fichiers d'archive \[180\]](#)
- [Contrôle du statut de vérification après écriture des périphériques \[180\]](#).

5.3.2.1. Affichage des paramètres de la fonctionnalité DIV

Pour afficher le paramètre de validation de l'intégrité des données (DIV), exécutez la commande `samcmd L` et transmettez le résultat à la commande `grep` et à l'expression régulière `div` de Solaris.

Dans l'exemple, le paramètre DIV est défini sur `OFF` :

```
root@solaris:~# samcmd L | grep div
div                OFF
root@solaris:~#
```

5.3.2.2. Contrôle du statut de vérification après écriture des fichiers d'archive

Pour contrôler le statut de vérification des fichiers d'archive pendant l'archivage, utilisez l'interface `samu`. Exécutez la commande `samu -d a`.

```
root@solaris:~# samu -d a
Archiver status          samu 5.4          22:22:31 Mar 4 2014
sam-archiverd: Archiving files
sam-arfind: samqfs1 mounted at /samqfs1
Files waiting to start   12,576 schedule   26,695 archiving   13,120
...
sam-arcopy: qfs.arset1.2.344 ti.TKC960
Verifying archive file at position 1175
```

5.3.2.3. Contrôle du statut de vérification après écriture des périphériques

Pour contrôler le statut de vérification des périphériques pendant l'archivage, utilisez l'interface `samu`. Exécutez la commande `samu -d s` :

```
root@solaris:~# samu -d s
Device status          samu 5.4          22:27:53 Mar 4 2014
ty    eq state  device_name      fs status
sn    800 on    /dev/scsi/changer/c1t2d0  800 n-----r
```

```

ti      801 on      /dev/rmt/0cbn      800 -----p
...
hy      805 on      historian      805 -----
ti      91 on      /dev/rmt/4cbn      90  -1----oVr
Verify averaging 240.9 MB/s

```

5.3.3. Vérification de l'intégrité des médias de bande

Lorsque vous devez vérifier l'intégrité des données de certains volumes de bande sur demande, utilisez la commande Oracle HSM *tpverify*. La commande *tpverify* prend en charge Oracle T10000C/D, LTO et d'autres médias couramment utilisés. Les médias T10000C/D sont contrôlés à l'aide de la validation de l'intégrité des données dans Oracle. Les autres formats sont contrôlés à l'aide de la commande SCSI *verify(6)*, couramment prise en charge.

Les sections suivantes présentent certaines façons d'utiliser la commande *tpverify*. Reportez-vous à la page de manuel *tpverify* pour obtenir plus d'informations sur la syntaxe et les options :

- [Vérification des données sur une bande identifiée par son emplacement dans la bibliothèque \[181\]](#)
- [Vérification des données sur une bande identifiée par le type du média et le numéro de série du volume \[182\]](#)
- [Vérification des données sur une bande à l'aide d'un lecteur donné \[182\]](#)
- [Redémarrage de la vérification des données à partir du début de la bande \[183\]](#)
- [Vérification de l'ECC pour tous les blocs sur une bande T10000C/D \[183\]](#)
- [Vérification des sommes de contrôle de l'ECC et de la DIV pour tous les blocs d'une bande T10000C/D \[184\]](#)
- [Reconstitution de la zone Media Information Region \(MIR\) d'une bande T10000C/D \[184\]](#)
- [Annulation de la vérification des données pour une bande donnée \[185\]](#)
- [Affichage du statut DIV et progression de la vérification d'une bande \[185\]](#)

5.3.3.1. Vérification des données sur une bande identifiée par son emplacement dans la bibliothèque

Utilisez la commande *tpverify library-equipment-number:slot*, où *library-equipment-number* est le nombre ordinal d'équipement que le fichier */etc/opt/SUNWsamfs/mcf* affecte à la bibliothèque de bande automatisée et *slot* est l'adresse de l'emplacement où se situe le volume cible dans la bibliothèque.

La commande *tpverify* détermine la dernière position de bande contrôlée par la vérification du catalogue de média de la bibliothèque. Elle charge ensuite la bande dans le premier disque disponible et démarre la validation à partir du dernier point d'arrêt à l'aide de la méthode par défaut, la méthode standard *tpverify* pour les médias T10000C/D ou la commande SCSI

verify(6) pour les autres médias. La méthode standard est optimisée pour la vitesse et vérifie les arêtes, le début, la fin et les 1 000 premiers blocs de média Oracle HSM.

Dans l'exemple, nous validons la bande T10000D stockée à l'emplacement 9 de la bibliothèque 800 à l'aide de la méthode standard :

```
root@solaris:~# tpverify 800:9
```

5.3.3.2. Vérification des données sur une bande identifiée par le type du média et le numéro de série du volume

Utilisez la commande *tpverify mediatype.volume-serial-number*, où *mediatype* est l'un des codes de type de média à deux caractères répertoriés dans l'[Annexe A, Glossaire des types d'équipement \[209\]](#) et *volume-serial-number* est la chaîne alphanumérique qui identifie de façon unique le volume dans la bibliothèque.

La commande *tpverify* détermine la dernière position de bande contrôlée par la vérification du catalogue de média de la bibliothèque. Elle charge ensuite la bande dans le premier disque disponible et démarre la validation à partir du dernier point d'arrêt à l'aide de la méthode par défaut, la méthode standard *tpverify* pour les médias T10000C/D ou la commande SCSI *verify(6)* pour les autres médias.

Dans l'exemple, nous validons le volume LTO (1i) **VOL006** à l'aide de la commande SCSI **verify(6)** :

```
root@solaris:~# tpverify li.VOL006
```

5.3.3.3. Vérification des données sur une bande à l'aide d'un lecteur donné

Utilisez la commande *tpverify library-equipment-number:slot device-equipment-number*, où :

- *library-equipment-number* est le nombre ordinal d'équipement que le fichier */etc/opt/SUNwsamfs/mcf* affecte à la bibliothèque de bandes automatisée.
- *slot* est l'adresse de l'emplacement où se situe le volume cible dans la bibliothèque.
- *device-equipment-number* est le nombre ordinal d'équipement que le fichier */etc/opt/SUNwsamfs/mcf* affecte au lecteur.

Dans l'exemple, nous validons la bande T10000D stockée à l'emplacement 17 de la bibliothèque 800 à l'aide du lecteur 803 :

```
root@solaris:~# tpverify 800:17 803
```

5.3.3.4. Redémarrage de la vérification des données à partir du début de la bande

Utilisez la commande `tpverify -a library-equipment-number:slot` ou `tpverify -a mediatype.volume-serial-number`, où :

- *library-equipment-number* est le nombre ordinal d'équipement que le fichier `/etc/opt/SUNWsamfs/mcf` affecte à la bibliothèque de bandes automatisée.
- *slot* est l'adresse de l'emplacement où se situe le volume cible dans la bibliothèque.
- *mediatype* est l'un des codes de type de média à deux caractères répertoriés dans l'[Annexe A, Glossaire des types d'équipement \[209\]](#).
- *volume-serial-number* est la chaîne alphanumérique qui identifie de façon unique le volume dans la bibliothèque.

L'option `-a` remplace le comportement par défaut et démarre la vérification à partir du début du média en ignorant la position enregistrée dans le catalogue de médias.

Dans l'exemple, nous validons le volume LTO (*li*) `VOL016` à partir du début de la bande :

```
root@solaris:~# tpverify -a li.VOL016
```

5.3.3.5. Vérification de l'ECC pour tous les blocs sur une bande T10000C/D

Utilisez la commande `tpverify -C library-equipment-number:slot` ou `tpverify -C mediatype.volume-serial-number`, où :

- *library-equipment-number* est le nombre ordinal d'équipement que le fichier `/etc/opt/SUNWsamfs/mcf` affecte à la bibliothèque de bandes automatisée.
- *slot* est l'adresse de l'emplacement où se situe le volume cible dans la bibliothèque.
- *mediatype* est l'un des codes de type de média à deux caractères répertoriés dans l'[Annexe A, Glossaire des types d'équipement \[209\]](#).
- *volume-serial-number* est la chaîne alphanumérique qui identifie de façon unique le volume dans la bibliothèque.

La commande `tpverify` détermine la dernière position de bande contrôlée par la vérification du catalogue de média de la bibliothèque. Elle commence ensuite la validation à partir du dernier point d'arrêt à l'aide de la méthode complète indiquée par l'option `-C`. La méthode complète est plus détaillée que la méthode standard, mais peut également nécessiter beaucoup plus de temps. Elle vérifie les codes de correction d'erreur (ECC) sur tous les blocs du média.

Dans l'exemple, nous validons le volume T10000D (*ti*) `VOL516` à l'aide de la méthode complète :

```
root@solaris:~# tpverify -C ti.VOL516
```

5.3.3.6. Vérification des sommes de contrôle de l'ECC et de la DIV pour tous les blocs d'une bande T10000C/D

Utilisez la commande `tpverify -P library-equipment-number:slot` ou `tpverify -P mediatype.volume-serial-number`, où :

- `library-equipment-number` est le nombre ordinal d'équipement que le fichier `/etc/opt/SUNWsamfs/mcf` affecte à la bibliothèque de bandes automatisée.
- `slot` est l'adresse de l'emplacement où se situe le volume cible dans la bibliothèque.
- `mediatype` est l'un des codes de type de média à deux caractères répertoriés dans [l'Annexe A, Glossaire des types d'équipement \[209\]](#).
- `volume-serial-number` est la chaîne alphanumérique qui identifie de façon unique le volume dans la bibliothèque.

La commande `tpverify` détermine la dernière position de bande contrôlée par la vérification du catalogue de média de la bibliothèque. Elle commence ensuite la validation à partir du dernier point d'arrêt à l'aide de la méthode Complete Plus, indiquée par l'option `-P`. La méthode Complete Plus est très détaillée mais également plus lente que les autres méthodes. Elle vérifie les codes de correction d'erreur (ECC) et les sommes de contrôle de validation de l'intégrité des données sur tous les blocs du média.

Dans l'exemple, nous validons le volume T10000D (*ti*) `VOL521` à l'aide de la méthode Complete Plus :

```
root@solaris:~# tpverify -P ti.VOL521
```

5.3.3.7. Reconstitution de la zone Media Information Region (MIR) d'une bande T10000C/D

Utilisez la commande `tpverify -M library-equipment-number:slot` ou `tpverify -M mediatype.volume-serial-number`, où :

- `library-equipment-number` est le nombre ordinal d'équipement que le fichier `/etc/opt/SUNWsamfs/mcf` affecte à la bibliothèque de bandes automatisée.
- `slot` est l'adresse de l'emplacement où se situe le volume cible dans la bibliothèque.
- `mediatype` est l'un des codes de type de média à deux caractères répertoriés dans [l'Annexe A, Glossaire des types d'équipement \[209\]](#).
- `volume-serial-number` est la chaîne alphanumérique qui identifie de façon unique le volume dans la bibliothèque.

La commande `tpverify` reconstitue une zone Media Information Region (MIR) manquante ou endommagée sur une cartouche de bande Oracle StorageTek, même si la

bande est identifiée comme incorrecte dans le catalogue de médias. La reconstitution est automatiquement indiquée lorsque des dommages à la zone MIR sont détectés.

Dans l'exemple, nous validons le volume T10000D (*ti*) VOL523 à l'aide de la méthode de reconstitution MIR :

```
root@solaris:~# tpverify -M ti.VOL523
```

5.3.3.8. Annulation de la vérification des données pour une bande donnée

Utilisez la commande `tpverify -c library-equipment-number:slot` ou `tpverify -c mediatype.volume-serial-number`, où :

- *library-equipment-number* est le nombre ordinal d'équipement que le fichier `/etc/opt/SUNWsamfs/mcf` affecte à la bibliothèque de bandes automatisée.
- *slot* est l'adresse de l'emplacement où se situe le volume cible dans la bibliothèque.
- *mediatype* est l'un des codes de type de média à deux caractères répertoriés dans l'[Annexe A, Glossaire des types d'équipement \[209\]](#).
- *volume-serial-number* est la chaîne alphanumérique qui identifie de façon unique le volume dans la bibliothèque.

La commande `tpverify -c` annule l'opération de vérification en cours et enregistre la position de la dernière vérification sur la bande dans le catalogue de médias. Vous pouvez ainsi arrêter une tâche de vérification pour libérer un lecteur ou un volume pour l'archivage ou le transfert, puis reprendre la vérification au même point ultérieurement.

Dans l'exemple, nous annulons la vérification du volume T10000D (*ti*) VOL533 :

```
root@solaris:~# tpverify -c ti.VOL523
```

5.3.3.9. Affichage du statut DIV et progression de la vérification d'une bande

Utilisez la commande `itemize -2 library-equipment-number`, où *library-equipment-number* est le nombre ordinal d'équipement que le fichier `/etc/opt/SUNWsamfs/mcf` affecte à la bibliothèque de bande automatisée.

La commande `itemize -2` enregistre le média dans la bibliothèque indiquée et répertorie le statut DIV et la progression de la vérification pour chaque volume.

Dans l'exemple, nous affichons le statut de vérification des volumes dans la bibliothèque avec le nombre ordinal d'équipement *800*. Les champs *lvtime* (heure de dernière modification) indiquent l'heure de la dernière vérification complète de la bande effectuée par `tpverify`. Un champ *status* avec une valeur de champ *div* indique que la bande est compatible DIV, alors que la valeur *none* indique que ce n'est pas le cas. Les champs *lvpos* (position

de dernière vérification) indiquent la position de la dernière annulation de la commande *tpverify* et la position à partir de laquelle elle démarrera lors de sa prochaine exécution.

```
root@solaris:~# itemize -2 800
Robot VSN catalog: eq: 800      count: 60
slot  access_time count use ty vsn
      lvtime      status
  0   Apr 2 16:34   6   0% ti VOL519
      Apr 2 09:23   div   0
  1   Apr 2 16:17  28  29% ti VOL510
      Apr 2 16:17   div   0x9bb9
  2   none         0   0% ti VOL511
      none         none  0
...
root@solaris:~#
```

5.3.4. Gestion de la validation périodique des médias

La validation périodique des médias est la forme automatisée de la commande *tpverify*. Cette section fournit des instructions pour les tâches de maintenance qui peuvent parfois être nécessaires. Ces tâches comprennent :

- [Affichage et validation du fichier de configuration *verifyd.cmd* \[186\]](#)
- [Rechargement du fichier de configuration *verifyd.cmd* \[187\]](#)
- [Affichage de tous les défauts répertoriés dans la base de données des défauts de la bande de vérification périodique des médias \[187\]](#)
- [Affichage des défauts répertoriés pour un volume particulier \[187\]](#)
- [Suppression des défauts répertoriés dans la base de données des défauts de la bande de vérification périodique des médias \[188\].](#)

Pour plus d'informations sur la configuration de la vérification périodique des médias, reportez-vous au *Guide d'installation et de configuration d'Oracle Hierarchical Storage Manager et StorageTek QFS* de la *Bibliothèque de documentation client* (<http://docs.oracle.com/en/storage/#sw>).

5.3.4.1. Affichage et validation du fichier de configuration *verifyd.cmd*

Pour afficher le fichier *verifyd.cmd* à tout moment ou valider ce fichier après sa modification, utilisez la commande *tpverify -x*.

La commande *tpverify -x* vérifie le fichier */etc/opt/SUNWsamfs/verifyd.cmd* et signale des erreurs ou affiche le contenu du fichier.

```
root@solaris:~# tpverify -x
Reading '/etc/opt/SUNWsamfs/verifyd.cmd'.
PMV: off
  Run-time:
  Start Time: 2200
  End Time: 0500
```

```
PMV Scan: all
PMV Method: Standard
STA Scan: off
Action: none
PMV VSNS: all
PMV Policy:
    Last Verified Age: 6m
root@solaris:~#
```

5.3.4.2. Rechargement du fichier de configuration `verifyd.cmd`

Pour recharger le fichier `verifyd.cmd` sans arrêter la vérification, utilisez la commande `tpverify -r`.

```
root@solaris:~# tpverify -r
root@solaris:~#
```

5.3.4.3. Affichage de tous les défauts répertoriés dans la base de données des défauts de la bande de vérification périodique des médias

Pour répertorier tous les défauts identifiés par la vérification périodique des médias et stockés dans la base de données des défauts de la bande, utilisez la commande `tpverify -l`.

Dans l'exemple, il n'existe aucun défaut dans la base de données :

```
root@solaris:~# tpverify -l
No defects found.
root@solaris:~#
```

5.3.4.4. Affichage des défauts répertoriés pour un volume particulier

Pour répertorier tous les défauts identifiés sur un volume particulier, exécutez la commande `tpverify -l mediatype.volume-serial-number`, où :

- `mediatype` (facultatif) est l'un des codes de type de média à deux caractères répertoriés dans l'[Annexe A, Glossaire des types d'équipement \[209\]](#).
- `volume-serial-number` est la chaîne alphanumérique qui identifie de façon unique le volume dans la bibliothèque.

Dans cet exemple, il n'y a aucun défaut répertorié dans la base de données pour le volume LTO (*ti*) `VOL514` :

```
root@solaris:~# tpverify -l ti.VOL514
No defects found.
root@solaris:~#
```

5.3.4.5. Suppression des défauts répertoriés dans la base de données des défauts de la bande de vérification périodique des médias

Pour supprimer tous les défauts identifiés par la vérification périodique des médias de la base de données des défauts de la bande, utilisez la commande `tpverify -d`.

Pour répertorier tous les défauts identifiés sur un volume particulier, exécutez la commande `tpverify -d mediatype.volume-serial-number` où :

- *mediatype* (facultatif) est l'un des codes de type de média à deux caractères répertoriés dans l'[Annexe A, Glossaire des types d'équipement \[209\]](#).
- *volume-serial-number* est la chaîne alphanumérique qui identifie de façon unique le volume dans la bibliothèque.

```
root@solaris:~# tpverify -d
root@solaris:~# tpverify -d ti.VOL514
root@solaris:~#
```

Sauvegarde de la configuration et des systèmes de fichiers

Lorsque vous installez et configurez Oracle Hierarchical Storage Manager et StorageTek QFS Software, vous créez des emplacements sécurisés pour le stockage des fichiers de points de récupération et des copies du journal de l'archivage. Vous avez également configuré des processus automatisés pour créer des points de récupération, sauvegarder les journaux et protéger la configuration système. Ces étapes fournissent la protection de base de vos systèmes de fichiers. Cependant, prendre des mesures préventives peut parfois s'avérer nécessaire :

- Sauvegardez la configuration et les systèmes de fichiers Oracle HSM avant les événements risquant de provoquer des interruptions, par exemple des modifications importantes apportées à l'infrastructure physique ou aux installations de centre de données.
- Sauvegardez la configuration et les systèmes de fichiers Oracle HSM après avoir mis à niveau ou reconfiguré des logiciels, des systèmes d'exploitation ou des plates-formes hôte, afin de protéger la configuration actuelle.
- Rassemblez les informations sur le statut et la configuration requise avant de contacter les services de support Oracle HSM.

Ce chapitre présente les procédures de collecte, de création et de stockage de la configuration et des fichiers de récupération du système de fichiers en fonction de vos besoins. Il contient trois sections principales :

- [Sauvegarde des systèmes de fichiers \[189\]](#)
- [Sauvegarde de la configuration Oracle HSM \[194\]](#)
- [Collecte des informations relatives à la configuration et au diagnostic à l'aide de **samexplorer** \[196\]](#).

Notez que ce chapitre utilise l'interface de ligne de commande pour toutes les tâches. Pour utiliser l'interface utilisateur Oracle HSM Manager, reportez-vous à l'aide en ligne pour plus d'informations sur les procédures.

6.1. Sauvegarde des systèmes de fichiers

Cette section commence par une courte présentation de la protection du système de fichiers Oracle HSM, "[Compréhension des points de récupération et des journaux d'archive](#)" [190]. Elle décrit ensuite les procédures d'exécution des tâches suivantes :

- [Création d'un point de récupération à la demande \[191\]](#)
- [Sauvegarde du journal de l'archivageur \[193\]](#)
- [Collecte des informations relatives à la configuration et au diagnostic à l'aide de `samexplorer` \[196\]](#)
- [Sauvegarde manuelle de la configuration Oracle HSM \[194\]](#).

6.1.1. Compréhension des points de récupération et des journaux d'archive

Pour protéger un système de fichiers, deux actions sont requises :

- Vous devez protéger les fichiers contenant vos données.
- Vous devez protéger le système de fichiers afin de pouvoir utiliser, organiser, localiser, accéder et gérer vos données.

Dans un système de fichiers d'archivage Oracle HSM, les données des fichiers sont automatiquement protégées par l'archivageur : les fichiers modifiés sont automatiquement copiés vers le média de stockage amovible, une bande, par exemple. Mais si vous vous contentez uniquement de sauvegarder vos fichiers et que vous subissez une erreur irrécupérable sur un périphérique de disque ou un groupe RAID, vos données sont certes préservées, mais il vous sera très difficile de les exploiter. Vous devrez créer un système de fichiers de remplacement, identifier chaque fichier, déterminer son emplacement correct dans le nouveau système de fichiers, l'intégrer, puis recréer les relations perdues entre ce fichier les utilisateurs, les applications et les autres fichiers. Ce type de récupération est, au mieux, un processus fastidieux, long et décourageant.

Pour une récupération rapide et efficace, vous devez activement protéger les métadonnées des systèmes de fichiers, car ce sont elles qui permettent l'exploitation des fichiers et des copies d'archive. Vous devez sauvegarder les chemins d'accès, les inodes, les contrôles d'accès, les liens symboliques et les pointeurs vers les copies archivées sur des médias amovibles.

Pour protéger les métadonnées d'un système de fichiers Oracle HSM, vous devez planifier des *points de récupération* et enregistrer les journaux d'archive. Un point de récupération est un fichier compressé qui stocke une copie de sauvegarde ponctuelle des métadonnées d'un système de fichiers Oracle HSM. En cas de perte de données, qu'il s'agisse de la suppression accidentelle d'un fichier utilisateur ou de la perte catastrophique d'un système de fichiers entier, vous pouvez presque instantanément récupérer le dernier état correct du fichier ou du système de fichiers en localisant le dernier point de récupération dans lequel le fichier ou le système de fichiers était intact. Vous devez ensuite restaurer les métadonnées enregistrées au même moment. Après cela, vous pouvez soit transférer les fichiers indiqués dans les métadonnées vers le cache de disque à partir du média d'archivage, soit laisser le système de fichiers transférer les fichiers à la demande, lorsque les utilisateurs et les applications y accèdent, cette seconde solution étant préférable.

Comme n'importe quelle copie de sauvegarde ponctuelle, un point de récupération est rarement un enregistrement complet de l'état du système de fichiers au moment où la panne

survient. Il est inévitable que quelques fichiers, au moins, soient créés et modifiés après la création d'un point de récupération et avant que le prochain ne soit créé. Vous pouvez, et devez, limiter ce problème en planifiant la création des points de récupération fréquemment et lorsque le système de fichiers n'est pas utilisé. En pratique, vous devez faire des compromis lors de la planification, car le système de fichiers existe pour être utilisé.

C'est la raison pour laquelle vous devez également enregistrer des copies ponctuelles du fichier journal de l'archiveur. A chaque fois qu'un fichier de données est archivé, le fichier journal enregistre le numéro de série du volume du média d'archivage, le groupe d'archives et le numéro de copie, l'emplacement du fichier archive (*tar*) sur le média et le chemin d'accès et le nom du fichier de données dans le fichier *tar*. Ces informations vous permettent de récupérer tous les fichiers manquants dans le point de récupération à l'aide de Solaris ou des utilitaires Oracle HSM *tar*. Toutefois, ces informations sont volatiles. Comme la plupart des journaux système, le journal de l'archiveur grossit rapidement et doit donc être fréquemment écrasé. Si vous n'effectuez pas de copies régulières pour compléter vos points de récupération, vous ne pourrez pas accéder aux informations du journal quand vous en aurez besoin.

Le reste de cette section fournit des instructions pour la création des points de récupération et des copies du journal à la demande. Elle inclut les sous-sections suivantes :

- [Création d'un point de récupération à la demande \[191\]](#)
- [Sauvegarde du journal de l'archiveur \[193\]](#).

6.1.2. Création d'un point de récupération à la demande

Il arrive que vous deviez capturer les métadonnées à partir d'un système de fichiers d'archivage en dehors de votre planification habituelle. Lorsque vous anticipez la maintenance d'un équipement ou d'un système qui pourrait entraîner des perturbations, vous pouvez créer des points de récupération avant et après afin de garantir la protection des systèmes de fichiers.

Pour lancer la création d'un point de récupération non planifié sur demande, procédez comme suit :

1. Connectez-vous à l'hôte de serveur Oracle HSM en tant qu'utilisateur *root*.

```
root@solaris:~#
```

2. Sélectionnez un emplacement indépendant pour le stockage du point de récupération.

Dans cet exemple, un sous-répertoire *unscheduled/* est créé sous le répertoire créé pour les points de récupération lors de la configuration initiale des systèmes de fichiers. Le système de fichiers */zfs1* est situé à distance et n'a aucun composant en commun avec le système de fichiers Oracle HSM :

```
root@solaris:~# mkdir /zfs1/samqfs_recovery/unscheduled
root@solaris:~#
```

3. Accédez au répertoire root du système de fichiers.

Dans cet exemple, nous accédons au répertoire du point de montage */samqfs* :

```
root@solaris:~# cd /samqfs
root@solaris:~#
```

4. Si vous sauvegardez un système de fichiers d'archivage contenant les données copiées vers le média amovible, sauvegardez uniquement les métadonnées. Utilisez la commande *samfsdump -f recovery-point*, où *recovery-point* est le chemin et le nom du fichier de points de récupération terminé.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la page de manuel *samfsdump*. Dans cet exemple, un point de récupération non planifié est créé pour le système de fichiers *samqfs* avant une coupure de courant liée à une maintenance et planifiée. Nous créons le fichier de points de récupération *20150315pre-outage* dans le répertoire */zfs1/samqfs_recovery/unscheduled/* (notez que la deuxième commande ci-dessous est entrée sur une seule ligne ; le saut de ligne est échappé à l'aide de la barre oblique inverse) :

```
root@solaris:~# cd /samqfs
root@solaris:~# samfsdump -f /
/zfs1/samqfs_recovery/unscheduled/20150315pre-outage
root@solaris:~#
```

5. Si vous sauvegardez un système de fichiers d'archivage contenant les données qui n'ont pas été copiées dans le média amovible, sauvegardez à la fois les métadonnées et les données. Exécutez la commande *samfsdump -U -f recovery-point*, où *recovery-point* est le chemin et le nom du fichier de points de récupération terminé.

Notez que les fichiers de points de récupération contenant à la fois des données et des métadonnées peuvent être extrêmement volumineux. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page de manuel *samfsdump*. Dans cet exemple, un point de récupération non planifié est créé pour le système de fichiers *samqfs*. Nous créons le fichier de points de récupération *20150315pre-outage* dans le répertoire distant */zfs1/samqfs_recovery/unscheduled/* (notez que la deuxième commande ci-dessous est entrée sur une seule ligne ; le saut de ligne est échappé à l'aide de la barre oblique inverse) :

```
root@solaris:~# cd /samqfs
root@solaris:~# samfsdump -f -U /
/zfs1/samqfs_recovery/unscheduled/20150315pre-outage
root@solaris:~#
```

6. Si vous sauvegardez un système de fichiers d'archivage, consultez la section [Sauvegarde du journal de l'archivage \[193\]](#).

7. Sinon, selon les cas, vous pouvez également souhaiter procéder à l' [Exécution de `samexplorer` \[196\]](#) (voir la section [Collecte des informations relatives à la configuration et au diagnostic à l'aide de `samexplorer` \[196\]](#)) et la section [Sauvegarde manuelle de la configuration Oracle HSM \[194\]](#).

6.1.3. Sauvegarde du journal de l'archivageur

Bien que les fichiers de points de récupération contiennent la quasi-totalité des informations requises en cas de restauration d'un système de fichiers, ils ne contiennent pas les métadonnées des fichiers créés ou modifiés après la création du point de récupération. Etant donné que les journaux de l'archivageur répertorient tous les fichiers archivés et leurs emplacements sur des cartouches, vous pouvez utiliser les journaux de l'archivageur pour récupérer tous les fichiers archivés après la création du point de récupération. Par conséquent, créez si possible une copie non planifiée du fichier journal de l'archivageur dès que vous créez un point de récupération non planifié. Procédez comme suit :

1. Connectez-vous à l'hôte de serveur Oracle HSM en tant qu'utilisateur `root`.

```
root@solaris:~#
```

2. Sélectionnez un emplacement indépendant pour le stockage du journal de l'archivageur sauvegardé.

Dans cet exemple, le journal est stocké dans le même répertoire que le point de récupération non planifié correspondant créé ci-dessus. Le système de fichiers `/zfs1` est situé à distance et n'a aucun composant en commun avec le système de fichiers Oracle HSM :

```
root@solaris:~# ls /zfs1/samqfs_recovery/unscheduled
20150315pre-outage
root@solaris:~#
```

3. Copiez le journal de l'archivageur actuel dans l'emplacement de votre choix et donnez-lui un nom unique. Exécutez la commande `cp /var/adm/samqfs.archive.log path/"date +%y%m%d";`, où `path` est le chemin vers l'emplacement que vous avez choisi.

Notez que la commande ci-dessous est entrée sur une seule ligne ; le saut de ligne est échappé à l'aide de la barre oblique inverse :

```
root@solaris:~# cp /var/adm/samqfs.archive.log /
/zfs1/samqfs_recovery/unscheduled/20150315pre-outage/"date +%y%m%d".archive.log
root@solaris:~#
```

4. Selon les cas, vous pouvez également effectuer l' [Exécution de `samexplorer` \[196\]](#) (voir les sections [Collecte des informations relatives à la configuration et au diagnostic](#)

à l'aide de [samexplorer \[196\]](#)) et [Sauvegarde manuelle de la configuration Oracle HSM \[194\]](#).

6.2. Sauvegarde de la configuration Oracle HSM

A chaque fois que vous modifiez la configuration Oracle HSM, protégez votre investissement en sauvegardant tous les fichiers de configuration modifiés et toutes les informations associées. Effectuez les tâches suivantes :

- [Sauvegarde manuelle de la configuration Oracle HSM \[194\]](#)
- [Exécution de samexplorer \[196\]](#) et sauvegarde de la sortie en lieu sûr.

6.2.1. Sauvegarde manuelle de la configuration Oracle HSM

Pour une redondance complète, créez une copie locale des fichiers de configuration dès qu'un changement significatif est apporté au logiciel, aux systèmes d'exploitation ou aux hôtes. Procédez comme suit :

1. Connectez-vous à l'hôte du système de fichiers en tant qu'utilisateur *root*.

```
root@solaris:~#
```

2. Dans le sous-répertoire contenant les informations relatives à la configuration de votre sauvegarde, créez un sous-répertoire pour les copies manuelles des sauvegardes de votre configuration Oracle HSM. Exécutez la commande `mkdir mount-point/path`, où *mount-point* est le répertoire du point de montage pour le système de fichiers indépendant sélectionné et où *path* est le chemin et le nom du répertoire choisi.

Dans cet exemple, des points de récupération sont configurés pour l'archivage du système de fichiers */samqfs*. Pour l'occasion, le répertoire */zfs1/sam_config/samconfig* a été créé :

```
root@solaris:~# mkdir /zfs1/sam_config/samconfig
```

3. Dans le sous-répertoire contenant les copies de sauvegarde manuelles de votre configuration Oracle HSM, créez un sous-répertoire pour la configuration Oracle HSM actuelle. Exécutez la commande `mkdir mount-point/path/subdirectory`, où *mount-point* est le point de montage du système de fichiers indépendant sélectionné et où *path/subdirectory* est le chemin et le nom du sous-répertoire choisi.

Dans cet exemple, un sous-répertoire a été créé dans le répertoire créé à cet effet lors de la configuration d'origine, */zfs1/sam_config/samconfig*. Nous utilisons la date pour nommer le sous-répertoire :

```
root@solaris:~# mkdir /zfs1/sam_config/samconfig/20150315
```

4. Copiez les fichiers de configuration vers un autre système de fichiers.

```

/etc/opt/SUNWsamfs/
  mcf
  archiver.cmd
  defaults.conf
  diskvols.conf
  hosts.family-set-name
  hosts.family-set-name.local
  preview.cmd
  recycler.cmd
  releaser.cmd
  rft.cmd
  samfs.cmd
  stager.cmd
  inquiry.conf
  samremote                # SAM-Remote server configuration file
  family-set-name          # SAM-Remote client configuration file
  network-attached-library # Parameters file
  scripts/*                # Back up all locally modified files
/var/opt/SUNWsamfs/

```

5. Sauvegardez toutes les données du catalogue de bibliothèque, y compris celles conservées par l'historique. Pour chaque catalogue, utilisez la commande `/opt/SUNWsamfs/sbin/dump_cat -V catalog-file`, où *catalog-file* est le chemin et le nom du fichier catalogue. Redirigez la sortie vers *dump-file*, à un nouvel emplacement.

Dans cet exemple, nous vidons les données du catalogue de *library1* dans le fichier *library1cat.dump* dans un répertoire situé sur le système de fichiers monté via NFS indépendant *zfs1* (remarque : la commande ci-dessous est saisie sur une seule ligne ; le saut de ligne est échappé à l'aide de la barre oblique inverse) :

```

root@solaris:~# dump_cat -V /var/opt/SUNWsamfs/catalog/library1cat > /zfs1/sam
_config/20150315/catalogs/library1cat.dump

```

6. Copiez les fichiers de configuration système qui ont été modifiés au cours de l'installation et de la configuration Oracle HSM. Ces derniers peuvent inclure :

```

/etc/
  syslog.conf
  system
  vfstab
/kernel/drv/
  sgen.conf
  samst.conf
  samrd.conf
  sd.conf

```

```
    ssd.conf
    st.conf
/usr/kernel/drv/dst.conf
```

7. Copiez tous les scripts de shell personnalisés et toutes les entrées `crontab` créés lors de la configuration Oracle HSM vers le sous-répertoire sélectionné.

Par exemple, si vous créez une entrée `crontab` pour gérer la création des points de récupération, sauvegardez une copie dès maintenant.

8. Copiez tous les scripts de shell personnalisés et toutes les entrées `crontab` créés lors de la configuration Oracle HSM vers le sous-répertoire sélectionné.

Par exemple, si vous créez une entrée `crontab` pour gérer la création des points de récupération, sauvegardez une copie dès maintenant.

9. Enregistrez le niveau de révision du logiciel actuellement installé, notamment Oracle HSM, Solaris et Solaris Cluster (le cas échéant) et enregistrez une copie des informations dans un fichier `readme` dans le sous-répertoire sélectionné.
10. Dans le sous-répertoire sélectionné, enregistrez les copies des packages Oracle HSM Oracle HSM, Solaris et Solaris Cluster téléchargés afin de pouvoir restaurer le logiciel rapidement en cas de besoin.
11. Ensuite, procédez à l' [Exécution de `samexplorer` \[196\]](#).

6.3. Collecte des informations relatives à la configuration et au diagnostic à l'aide de `samexplorer`

L'outil de diagnostic `samexplorer` permet de capturer et de signaler des informations exhaustives sur le statut et la configuration pour le logiciel et les systèmes de fichiers Oracle HSM. A chaque fois que vous apportez des modifications à votre configuration Oracle HSM, vous devez exécuter `samexplorer` et stocker le rapport obtenu avec vos copies de sauvegarde des fichiers de configuration. Il est également conseillé d'exécuter `samexplorer` pour résoudre un problème et à chaque fois que cela vous est demandé par un membre des services de support Oracle HSM. Procédez comme suit :

6.3.1. Exécution de `samexplorer`

1. Connectez-vous à l'hôte du système de fichiers en tant qu'utilisateur `root`.
2. Dans le répertoire contenant les informations relatives à la configuration de votre sauvegarde, créez un sous-répertoire pour les rapports `samexplorer`. Exécutez la commande `mkdir mount-point/path`, où `mount-point` est le répertoire du point de montage pour le système de fichiers indépendant sélectionné et où `path` est le chemin et le nom du répertoire choisi.

Dans cet exemple, le nouveau sous-répertoire a été créé dans le répertoire créé à cet effet lors de la configuration d'origine, `/zfs1/sam_config/`. Il se nomme `explorer/` :

```
root@solaris:~# mkdir /zfs1/sam_config/explorer
```

3. Créez le rapport *samexplorer* dans le répertoire sélectionné. Exécutez la commande *samexplorer path/hostname.YYYYMMDD.hhmmz.tar.gz*, où *path* est le chemin au répertoire choisi, *hostname* le nom de l'hôte du système de fichiers Oracle HSM et où *YYYYMMDD.hhmmz* est une date et un horodatage.

Le nom de fichier par défaut est */tmp/*

SAMreport.hostname.YYYYMMDD.hhmmz.tar.gz. Dans cet exemple, nous créons un rapport pour l'hôte *samhost1* daté du 15 mars 2015 à 16h59, heure des Rocheuses (notez que la commande ci-dessous est entrée sur une seule ligne ; le saut de ligne est échappé à l'aide de la barre oblique inverse) :

```
root@solaris:~# samexplorer /
/zfs1/sam_config/explorer/samhost1.20150315.1659MST.tar.gz

Report name:      /zfs1/sam_config/explorer/samhost1.20150315.1659MST.tar.gz
Lines per file:  1000
Output format:   tar.gz (default) Use -u for unarchived/uncompressed.

Please wait.....
Please wait.....
Please wait.....

The following files should now be ftp'ed to your support provider
as ftp type binary.

/zfs1/sam_config/explorer/samhost1.20150315.1659MST.tar.gz
```

4. Répétez cette procédure à chaque fois que vous apportez des modifications significatives à vos systèmes de fichiers.
5. Arrêtez la procédure à cette étape. La configuration Oracle HSM est sauvegardée.

Migration vers un nouveau média de stockage

Pour migrer des fichiers archive d'un ancien média vers un nouveau média, vous devez identifier les fichiers qui vont migrer, les transférer sur le cache disque et les écrire sur le nouveau média, sans interférer avec les opérations de système de fichiers Oracle Hierarchical Storage Manager habituelles. Ce chapitre traite les étapes suivantes du processus :

- [Planification de la migration des données \[199\]](#)
- [Modification du fichier `archiver.cmd` \[201\]](#)
- [Migration des données vers le média de remplacement \[202\]](#).

7.1. Planification de la migration des données

Avant de déplacer les données, vous devez effectuer les tâches suivantes :

- [Estimation des ressources disponibles \[199\]](#)
- [Planification de la suppression de l'ancien média après la migration \[200\]](#).

7.1.1. Estimation des ressources disponibles

Les détails du processus réel de migration des données dépendent en grande partie de deux facteurs : la capacité de stockage de disque disponible et le nombre de lecteurs de média amovibles disponibles. Durant la migration des médias, l'outil de transfert Oracle HSM charge les anciens volumes amovibles dans les disques capables de lire le format de l'ancien média et restaure les fichiers archivés sur le cache disque. Ensuite, l'archiveur Oracle HSM réarchive les fichiers vers les nouveaux volumes amovibles à l'aide des lecteurs capables d'écrire le nouveau format de média. Idéalement, vous transférez ainsi tous les fichiers de tout volume de bande donné vers le disque en une seule fois puis vous les archivez immédiatement sur le nouveau média.

Pour cela, vous devriez utiliser un grand nombre de ressources pendant toute la durée de la migration :

- l'espace de disque équivalent à la capacité d'une bande complète
- l'utilisation exclusive d'un lecteur qui peut lire l'ancien format de bande
- l'utilisation exclusive d'un lecteur qui peut écrire sur le nouveau format

Les ressources ci-dessus ne posent pas de problème si vous pouvez mettre le système de fichiers en veille jusqu'à ce que la migration soit complète. Mais il est recommandé de

bien réfléchir à la migration de données dans un paramétrage de production, sans interférer excessivement avec le système de fichiers et les opérations d'archivage en cours. Si l'espace de disque ou les lecteurs de bande viennent à manquer, vous devez identifier les ressources que vous pouvez ne pas migrer puis ajuster le processus de migration. Procédez comme suit :

1. Estimez la quantité de cache disque que vous pouvez utiliser pour la migration sans gêner les opérations de système de fichiers habituelles.
2. Estimez le nombre de lecteurs de bande que vous pouvez dédier à la migration.

Si un nombre limité de lecteurs de bande sont disponibles, envisagez de limiter les processus de transfert et d'archivage pour que le processus de migration ne gêne pas les opérations habituelles.

3. En fonction de vos estimations, sélectionnez les paramètres de transfert et d'archivage. Déterminez le nombre maximum de fichiers à migrer que l'espace de disque disponible pourra prendre en charge à un moment donné et le taux maximum auquel les fichiers peuvent être déplacés du cache et vers un nouveau média.
4. Une fois que vous avez estimé les ressources, passez à la [Planification de la suppression de l'ancien média après la migration \[200\]](#).

7.1.2. Planification de la suppression de l'ancien média après la migration

A la suite de la migration des données, vous devrez peut-être conserver l'ancien média. Identifiez vos besoins et planifiez dès maintenant la suppression du média, avant de commencer le processus de migration des données.

Si vous disposez de fichiers de point de récupération créés avec *samfsdump* avant la migration, les métadonnées de système de fichiers du fichier de vidage fait toujours référence aux volumes de l'ancienne bande. Vous ne pouvez pas restaurer le système de fichiers sur ces points de récupération sans accéder aux données sur le média d'origine. Vous devriez au moins conserver l'ancien média jusqu'à ce que vous soyez sûr que vous n'aurez pas besoin de récupérer le système de fichiers dans l'état dans lequel il était au moment où les anciens fichiers de point de récupération ont été créés. Lorsque vous avez suffisamment exécuté *samfsdump* pour créer des points de récupération qui font références aux nouveaux volumes, vous pouvez vous débarrasser des anciens volumes.

Une fois que tous les fichiers des points de récupération en cours se trouvent sur le nouveau média, vous pouvez exporter les anciens volumes à partir de la bibliothèque robotique ou les mettre à jour et les étiqueter de nouveau pour une nouvelle utilisation, en fonction du type de média. Par exemple, vous pouvez simplement exporter le média DLT pour le supprimer. Vous pouvez aussi étiqueter de nouveau le média d'un ancien lecteur Oracle StorageTek T10000C et l'utiliser avec un nouveau lecteur T10000D.

Lorsque vous avez décidé comment supprimer l'ancien média, vous pouvez démarrer la [Configuration du processus d'archivage pour la migration \[201\]](#).

7.2. Configuration du processus d'archivage pour la migration

Lors du processus de migration, vous pouvez modifier le fichier de configuration de l'archivage `archiver.cmd` pour inclure le nouveau type de média de remplacement à côté du type que vous remplacez.

7.2.1. Modification du fichier `archiver.cmd`

Modifiez le fichier `archiver.cmd` afin que la deuxième copie d'archive soit envoyée vers le nouveau média. Inutile d'ajouter une copie d'archive supplémentaire.

1. Ouvrez le fichier `/etc/opt/SUNwsamfs/archiver.cmd` dans un éditeur de texte.

La stratégie d'archivage indique deux copies qui doivent être écrites sur le type de média que vous souhaitez remplacer. Dans cet exemple, nous ouvrons le fichier dans l'éditeur `vi`. Nous souhaitons remplacer les cartouches DLT (type `lt`) :

```
root@solaris: vi /etc/opt/SUNwsamfs/archiver.cmd
# =====
# /etc/opt/SUNwsamfs/archiver.cmd
# -----
...
# -----
# VSN Directives
vsns
allfiles.1 lt .*
allfiles.2 lt .*
endvsns
```

2. Dans les directives destinée à la copie 2, modifiez le type de média spécifié et remplacez-le par l'identificateur du nouveau média, enregistrez le fichier et fermez l'éditeur de texte.

Dans l'exemple, nous souhaitons migrer les données des anciennes bandes DLT vers les nouvelles cartouches LTO. Dans la copie 2, nous modifions l'ancien type de média, `lt` (DLT), en `li` (LTO) :

```
root@solaris: vi /etc/opt/SUNwsamfs/archiver.cmd
# =====
# /etc/opt/SUNwsamfs/archiver.cmd
# -----
...
# -----
# VSN Directives
vsns
allfiles.1 lt .*
allfiles.2 li .*
endvsns
```

```
:wq
root@solaris:~#
```

3. Vérifiez qu'il n'y pas d'erreurs de syntaxe dans le fichier *archiver.cmd*. Exécutez la commande *archiver -lv* et corrigez les erreurs jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus.

La commande *archiver -lv* imprimera le fichier ligne par ligne. En cas d'erreur, elle s'arrête au niveau où l'erreur s'est produite.

```
root@solaris:~# archiver -lv
Reading '/etc/opt/SUNWsamfs/archiver.cmd'.
1: # =====
2: # /etc/opt/SUNWsamfs/archiver.cmd
3: # -----
4: # Global Directives
5: logfile = /var/opt/SUNWsamfs/archiver.log
6: # -----
7: # File System Directives:
8: fs = samqfsms
9: all .
10: 1 5m ...
root@solaris:~#
```

4. Une fois que le fichier *archiver.cmd* modifié ne comporte plus aucune erreur, chargez-le dans la configuration actuelle à l'aide de la commande *samd config* :

```
root@solaris:~# samd config
Configuring SAM-FS
root@solaris:~#
```

5. Ensuite, procédez à la [Migration de données d'une cartouche vers une autre \[202\]](#).

7.3. Migration des données vers le média de remplacement

La procédure recommandée pour la migration des données utilise *sfind*, l'extension Oracle HSM de la commande GNU *find*. La commande *sfind* est utilisée pour localiser les fichiers sur un volume de bande spécifié et pour lancer les commandes *stage* et *rearchive* par rapport à tous les fichiers trouvés.

(Si vous ne connaissez pas les commandes *sfind*, *stage* et/ou *rearchive*, consultez leurs pages de manuel respectives.) Procédez comme suit pour chaque cartouche de bande qui contient des données à migrer :

7.3.1. Migration de données d'une cartouche vers une autre

1. Connectez-vous à l'hôte du système de fichiers en tant qu'utilisateur *root*.

```
root@solaris:~#
```

2. Passez au répertoire de points de montage pour le système de fichiers qui contient les fichiers à migrer.

Dans cet exemple, nous migrons des copies de fichiers archivées et stockées dans le système de fichiers *samqfs1* monté dans */samqfs1* :

```
root@solaris:~# cd /samqfs1
root@solaris:~#
```

3. Sélectionnez un volume de bande.

Lors de la migration de données d'un type de média vers un autre, procédez avec un volume à la fois. Dans les exemples ci-dessous, nous utilisons le numéro de série de volume *VOL008*.

4. Cherchez tout d'abord dans le volume sélectionné des fichiers endommagés qui ne peuvent pas être transférés. Exécutez la commande Oracle HSM *sfind . -vsn volume-serial-number -damaged*, où *volume-serial-number* est la chaîne alphanumérique qui identifie de façon unique le volume dans la bibliothèque.

Dans cet exemple, nous démarrons la recherche à partir du répertoire de travail actuel (*.*). Le paramètre *-vsn* limite la recherche aux fichiers trouvés sur notre bande actuelle, *VOL008*. L'indicateur *-damaged* limite la recherche aux fichiers qui ne peuvent pas être transférés :

```
root@solaris:~# sfind . -vsn VOL008 -damaged
```

5. Si la recherche *sfind* pour trouver les fichiers endommagés donne des résultats, essayez de réparer le fichier. Exécutez la commande *undamage -m media-type -vsn volume-serial-number file*, où :
 - *media-type* est l'un des codes de type de média à deux caractères répertoriés dans l'[Annexe A, Glossaire des types d'équipement \[209\]](#).
 - *volume-serial-number* est la chaîne alphanumérique qui identifie de façon unique le volume.
 - *file* est le chemin d'accès et le nom du fichier endommagé.

Parfois, une copie est marquée comme endommagée du fait d'une erreur d'E/S temporaire. La commande Oracle HSM *undamage* supprime cette condition. Dans cet exemple, la copie du fichier archive */samqfs1/data0008/20131025DAT* est signalée comme endommagée. Par conséquent, nous la réparons et nous relançons la recherche des fichiers endommagés :

```
root@solaris:~# sfind . -vsn VOL008 -damaged
/samqfs1/data0008/20131025DAT
```

```
root@solaris:~# undamage -m lt -vsn VOL008 /samqfs1/data0008/20131025DAT
root@solaris:~# sfind . -vsn VOL008 -damaged
```

- Si la commande *sfind* signale à nouveau le fichier comme endommagé, la copie est inutilisable. Vérifiez si l'archive contient une autre copie non endommagée du fichier. Pour afficher la liste des copies disponibles, exécutez la commande *sls -D file*, où *file* est le chemin et le nom du fichier. Pour vérifier le statut des copies trouvées, exécutez la commande *sfind file -vsn volume-serial-number*.

Dans l'exemple, la commande *undamage* n'a pas pu réparer la copie. Nous utilisons donc *sls* pour répertorier toutes les copies du fichier */samqfs1/data0008/20131025DAT* :

```
root@solaris:~# undamage -m lt -vsn VOL008 /samqfs1/data0008/20131025DAT
root@solaris:~# sfind . -vsn VOL008 -damaged
/samqfs1/data0008/20131025DAT
root@solaris:~# sls -D /samqfs1/data0008/20131025DAT
20131025DAT:
mode: -rw-r--r--  links:  1  owner: root      group: other
      length:    319279  admin id:  7  inode: 1407.5
      project: system(0)
      offline; archdone; stage -n;
      copy 1: ---- May 21 07:12    1e4b1.1    lt VOL008
      copy 2: ---- May 21 10:29    109c6.1    lt VOL022
      ...
```

Le volume de bande *VOL022* détient une seconde copie du fichier. Nous recherchons donc la deuxième copie à l'aide de la commande *sfind* :

```
root@solaris:~# sfind /samqfs1/data0008/20131025DAT -vsn VOL022 -damaged
```

- Si une copie est inutilisable et qu'une copie non endommagée du fichier existe, réarchivez le fichier. Une fois que l'archive contient deux copies correctes, désarchivez la copie endommagée.

Dans l'exemple, la copie 1 du fichier */samqfs1/data0008/20131025DAT* située sur le volume *VOL008* est inutilisable, mais la commande *sfind* n'a détecté aucun dommage sur la copie 2. Nous exécutons donc la commande *archive* avec l'option *-c* afin de créer une copie 1 valide avant d'annuler l'archivage de la copie endommagée sur le volume *VOL008* :

```
root@solaris:~# sfind /samqfs1/data0008/20131025DAT -vsn VOL022 -damaged
root@solaris:~# archive -c 1 /samqfs1/data0008/20131025DAT
...
root@solaris:~# unarchive -m lt -vsn VOL008 /samqfs1/data0008/20131025DAT
```

8. Si vous ne trouvez aucune copie utilisable, regardez si le fichier est stocké en cache. Exécutez la commande `sfind . -vsn volume-serial-number -online`.

Dans l'exemple, la copie 1 du volume `VOL008` et la copie 2 du volume `VOL022` sont endommagées et inutilisables. Nous recherchons donc si le fichier est disponible en ligne, dans le cache disque :

```
root@solaris:~# undamage -m lt -vsn VOL008 /samqfs1/data0008/20131025DAT
root@solaris:~# sfind . -vsn VOL008 -damaged
/samqfs1/data0008/20131025DAT
root@solaris:~# undamage -m lt -vsn VOL022 /samqfs1/data0008/20131025DAT
root@solaris:~# sfind /samqfs1/data0008/20131025DAT -vsn VOL022 -damaged
/samqfs1/data0008/20131025DAT
root@solaris:~# sfind /samqfs1/data0008/20131025DAT -online
```

9. Si aucune copie utilisable n'existe mais que le fichier se trouve dans le cache, archivez le fichier. Une fois que l'archive contient deux copies correctes, désarchivez la copie endommagée.

Dans cet exemple, la copie 1 du volume `VOL008` et la copie 2 du volume `VOL022` sont inutilisables. Par conséquent, nous exécutons la commande `archive` afin de créer deux copies valides avant de désarchiver la copie endommagée sur le volume `VOL008` :

```
root@solaris:~# undamage -m lt -vsn VOL008 /samqfs1/data0008/20131025DAT
root@solaris:~# sfind . -vsn VOL008 -damaged
/samqfs1/data0008/20131025DAT
root@solaris:~# undamage -m lt -vsn VOL022 /samqfs1/data0008/20131025DAT
root@solaris:~# sfind /samqfs1/data0008/20131025DAT -vsn VOL022 -damaged
/samqfs1/data0008/20131025DAT
root@solaris:~# sfind /samqfs1/data0008/20131025DAT -online
/samqfs1/data0008/20131025DAT
root@solaris:~# archive /samqfs1/data0008/20131025DAT
root@solaris:~# unarchive -m lt -vsn VOL008 /samqfs1/data0008/20131025DAT
```

10. Si vous ne trouvez aucune copie utilisable et si le fichier n'est pas stocké dans le cache disque, les données sont probablement perdues. Si les données sont critiques, consultez une entreprise spécialiste de la récupération des données pour obtenir de l'aide. Sinon, désarchivez la copie endommagée.

Dans l'exemple, la copie 1 du volume `VOL008` et la copie 2 du volume `VOL022` sont inutilisables. La commande `sfind` n'a pas pu trouver le fichier et le cache disque. Les données ne sont pas critiques. Par conséquent, nous désarchivons la copie endommagée sur le volume `VOL008` :

```
root@solaris:~# undamage -m lt -vsn VOL008 /samqfs1/data0008/20131025DAT
root@solaris:~# sfind . -vsn VOL008 -damaged
/samqfs1/data0008/20131025DAT
```

```
root@solaris:~# undamage -m lt -vsn VOL022 /samqfs1/data0008/20131025DAT
root@solaris:~# sfind /samqfs1/data0008/20131025DAT -vsn VOL022 -damaged
/samqfs1/data0008/20131025DAT
root@solaris:~# sfind /samqfs1/data0008/20131025DAT -online
root@solaris:~# archive /samqfs1/data0008/20131025DAT
root@solaris:~# unarchive -m lt -vsn VOL008 /samqfs1/data0008/20131025DAT
```

11. Lorsque la recherche *sfind* pour trouver les fichiers endommagés ne donne aucun résultat, transférez les fichiers de la bande actuelle vers le cache disque. Exécutez la commande *sfind . -vsn volume-serial-number -offline -exec stage {}/;*

Le paramètre *-vsn* limite la recherche aux fichiers trouvés sur notre bande actuelle. La migration des données est toujours faite sur une bande à la fois.

Le paramètre *-offline* restreint davantage les résultats de la commande *sfind* aux fichiers qui ne sont pas déjà stockés en cache, ce qui empêche aux données d'être écrasées.

L'argument *-exec stage {}/;* prend chacun des chemins et noms de fichier renvoyés par la commande *sfind* et les utilisent comme argument dans une ligne de commande Oracle HSM *stage*. La commande *stage* restaure ensuite le fichier spécifié sur le cache disque. Le processus se répète jusqu'à ce que tous les fichiers archivés soient transférés.

Dans l'exemple, la commande *sfind -vsn VOL008 -damaged* ne renvoie aucune sortie. Nous utilisons *sfind* pour transférer tous les fichiers trouvés sur *VOL008* qui ne sont pas déjà stockés dans le cache :

```
root@solaris:~# sfind . -vsn VOL008 -damaged
root@solaris:~# sfind . -vsn VOL008 -offline -exec stage {}/;
```

12. Une fois que les fichiers ont été transférés de la bande, archivez-les de nouveau de manière sélective. Exécutez la commande *sfind . -vsn volume-serial-number -online -exec rearch -r -m media-type {}/;*, où *media-type* est le type de média à partir duquel la migration se fait.

Le paramètre *-vsn* limite la recherche aux fichiers trouvés sur la bande actuelle. La migration des données est toujours faite sur une bande à la fois.

Le paramètre *-online* restreint davantage les résultats de la commande *sfind* aux fichiers déjà stockés en cache, ce qui empêche aux données d'être écrasées.

L'argument *-exec rearch -r -m media-type {}/;* prend chacun des chemins et noms de fichier renvoyés par la commande *sfind* et les utilisent comme argument dans une ligne de commande Oracle HSM *rearch -r -m media-type*. L'argument *-r* exécute le processus récursivement dans les sous-répertoires. L'argument *-m* réarchive uniquement les fichiers qui sont stockés sur le média source.

Dans cet exemple, la valeur du paramètre `-vsn` est `VOL008`, et la valeur du paramètre `-m` spécifie `lt` pour le média DLT :

```
root@solaris:~# sfind . -vsn VOL008 -online -exec rearch -r -m lt {}/;
```

13. Répétez l'étape précédente jusqu'à ce que la recherche `sfind` ne trouve plus de fichiers.
14. Lorsque tous les fichiers ont été réarchivés, supprimez la bande comme prévu (reportez-vous à la [Section 7.1.2, « Planification de la suppression de l'ancien média après la migration » \[200\]](#)).
15. Répétez cette procédure jusqu'à ce que les données aient entièrement migré des anciens médias vers les nouveaux médias.

Glossaire des types d'équipement

La valeur du champ *Equipment Type* du fichier de configuration principal (*mcf* [258]) identifie les périphériques et leurs configurations dans le logiciel Oracle Hierarchical Storage Manager et StorageTek QFS Software. Les types d'équipement sont indiqués par des codes à deux caractères. Ce glossaire répertorie les codes de référence rapide lorsque vous travaillez avec les exemples ou que vous interprétez un fichier *mcf* existant (pour plus d'informations, reportez-vous à la page de manuel *mcf*(4)).

A des fins pratiques, les codes sont divisés en trois sections puis classés par ordre alphabétique :

- [Types d'équipement et de média recommandés \[209\]](#)
- [Autres types d'équipement et de média \[211\]](#)

A.1. Types d'équipement et de média recommandés

Cette section décrit tous les codes d'équipement généralement nécessaires : les codes d'équipement génériques (*rb*, *tp* et *od*), les codes d'identification des interfaces de bibliothèque connectée au réseau ainsi que l'historique Oracle HSM.

Les codes d'équipement génériques *rb*, *tp* et *od* sont les codes de type d'équipement de prédilection pour l'ensemble des bibliothèques, lecteurs de bande et périphériques de disque optique connectés via SCSI. Lorsque vous spécifiez un type d'équipement générique, Oracle HSM peut automatiquement définir le type approprié en fonction des codes de fournisseur SCSI.

gXXX

Où *XXX* est une intégrale de la plage [0-127], groupe entrelacé de périphériques de disques, qui fait partie d'une famille de caches disque *ma*.

hy

Historique Oracle HSM, une bibliothèque virtuelle et facultative qui conserve un catalogue de médias sans matériel associé et permet le suivi des médias exportés.

ma

Système de fichiers QFS hautes performances qui conserve les métadonnées du système de fichiers sur un ou plusieurs périphériques de disque *mm* dédiés. Les données de fichier résident sur des périphériques de données *md*, *mr* ou *gXXX* distincts.

md

Périphérique de disque dédié au stockage des données de fichier pour un système de fichiers *ma* ou les données ou les métadonnées d'un système de fichiers *ms*. Les

périphériques *md* stockent les données de fichier en unités d'allocation de disque (DAU) de petite taille (4 kilo-octets) et de grande taille (16, 32 ou 64 kilo-octets). La DAU par défaut est de 64 kilo-octets.

mm

Périphérique de disque dédié au stockage des métadonnées de système de fichiers pour un système de fichiers *ma* hautes performances.

mr

Périphérique de disque dédié au stockage des données de fichier pour un système de fichiers *ma*. Les périphériques *mr* stockent les données de fichier en DAU entièrement ajustables qui sont des multiples de 8 kilo-octets compris dans la plage 8-65528. L'unité d'allocation de disque par défaut est de 64 Ko.

ms

Système de fichiers Oracle HSM qui conserve les métadonnées du système de fichiers sur les mêmes périphériques que ceux où les données de fichier sont stockées.

od

Disque optique connecté via SCSI. Oracle HSM définit automatiquement le type d'équipement approprié à l'aide du code de fournisseur SCSI.

rb

Bibliothèque de bandes connectée via SCSI. Oracle HSM définit le type d'équipement approprié automatiquement à l'aide du code de fournisseur SCSI.

rd

Pseudopériphérique SAM-Remote. Dans le fichier de configuration principal (*mcf*), le champ *Identificateur d'équipement* correspondant doit contenir le chemin d'accès au pseudo-périphérique (par exemple */dev/samrd/rd2*). Le champ *Family Set* correspondant doit contenir le nom d'hôte du serveur SAM-Remote.

sc

Système client SAM-Remote. Dans le fichier de configuration principal (*mcf*), le champ *Identificateur d'équipement* doit contenir le chemin d'accès au fichier de configuration du client SAM-Remote pour le client. Le champ *Family Set* correspondant doit contenir le nom de la famille du serveur. Le champ *Additional Parameters* doit contenir le chemin d'accès complet au fichier catalogue de bibliothèque du client.

sk

Interface Oracle StorageTek ACSLS d'une bibliothèque connectée au réseau. Dans le fichier de configuration principal (*mcf*), le champ *Identificateur d'équipement* correspondant doit contenir le chemin d'accès au fichier de paramètres pour l'interface ACSLS. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page de manuel *stk(7)*.

ss

Serveur SAM-Remote. Dans le fichier de configuration principal (*mcf*), le champ *Identificateur d'équipement* correspondant doit contenir le chemin d'accès au fichier de configuration du serveur SAM-Remote. Le champ *Family Set* correspondant doit contenir le nom de la famille du serveur qui doit correspondre au nom utilisé dans le champ *Family Set* du client *mcf*.

tp

N'importe quel lecteur de bande connecté via SCSI. Oracle HSM définit automatiquement le type d'équipement approprié à l'aide du code du fournisseur SCSI. Toutefois, si vous utilisez des codes d'équipement plus spécifiques tels que *li* [212] et *ti* [212], vous devez être cohérent. Par exemple, si vous indiquez de l'équipement pour bandes *li* (LTO) dans le fichier *mcf*, vous ne pouvez pas vous référer au même équipement que pour *tp* dans le fichier *archiveur* [253].*cmd*

A.2. Autres types d'équipement et de média

Les types d'équipement listés dans cette section sont également pris en charge.

Notez que dans la plupart des cas, Oracle recommande d'identifier les bibliothèques, lecteurs de bande et périphériques de disque optique connectés via SCSI à l'aide des types d'équipement génériques *rb*, *tp* et *od*. Les types d'équipement génériques ordonnent Oracle HSM d'identifier le matériel de façon dynamique, à l'aide des ID du fournisseur SCSI. Les codes de type suivants sont essentiels en cas de migration d'un type de média à un autre, et peuvent également servir à la gestion. Mais les utiliser dans un fichier de configuration principal (*mcf*), par exemple, en codant en dur une configuration d'équipement statique qui peut ne plus correspondre au matériel réel à un certain moment.

ac

Bibliothèque de bandes Sun, 1800, 3500, ou L11000.

at

Lecteur de bande Sony AIT-4 ou AIT-5.

cy

Bibliothèque de disques optiques Cygnet.

d3

Lecteur de bande StorageTek D3.

dm

Bibliothèque DMF Sony.

ds

Bibliothèque de disque optique DocuStore ou Plasmon.

dt

Lecteur de bande DAT de 4 mm.

e8

Bibliothèque Exabyte X80.

fd

Lecteur de bande Fujitsu M8100 128 pistes.

h4

Bibliothèque HP SL48 ou SL24.

hc

Bibliothèque Hewlett Packard séries L9-/L20-/L60.

i7

Lecteur de bande IBM 3570.

ic

Changeur de média IBM 3570.

il

Lecteur de bande IBM 3584.

li

Lecteur de bande LTO-3 ou ultérieur.

lt

Lecteur de bande DLT, Super DLT ou DLT-S4.

me

Bibliothèque Metrum.

mf

Lecteur optique IBM Multi Function.

mo

Lecteur optique 5,25 po effaçable.

o2

Lecteur WORM 12 po.

ov

Bibliothèque de bandes Overland Data Inc. série Neo.

pd

Bibliothèque DVD-RAM Plasmon série D.

q8

Bibliothèque Qualstar 42xx, 62xx, ou 82xx.

s3

Bibliothèque StorageTek SL3000.

s9

Bibliothèque Oracle StorageTek série 97xx.

se

Lecteur de bande StorageTek 9490.

sf

Lecteur de bande StorageTek T9940.

sg

Lecteur de bande StorageTek 9840C ou ultérieur.

sl

Bibliothèque de bandes Spectra Logic ou Qualstar.

st

Lecteur de bande StorageTek 3480.

ti

Lecteur de bande StorageTek T10000 (Titanium).

vt

Lecteur de bande Metrum VHS (RSP-2150).

wo

Lecteur WORM optique 5,25 po.

xt
Lecteur de bande Exabyte (850x) 8 mm.

Annexe B

Indicateurs d'état de média

Les indicateurs de média ont les significations suivantes :

- *A* indique que l'emplacement nécessite un audit.
- *C* indique que l'emplacement contient une cartouche de nettoyage.
- *E* indique que le volume est incorrect ou que le média de nettoyage a expiré.
- *L* indique que le volume est de type Linear Tape File System (LTFS).
- *N* indique que le volume n'est pas au format Oracle HSM.
- *R* indique que le volume est en lecture seule (indicateur de logiciel).
- *U* indique que le volume n'est pas disponible.
- *W* indique que le volume est physiquement protégé en écriture.
- *X* indique que l'emplacement est un emplacement d'exportation.
- *b* indique que le volume dispose d'un code-barres.
- *c* indique qu'un recyclage du volume est prévu.
- *f* indique que l'archiveur a détecté que le volume était plein ou corrompu.
- *d* indique que le volume possède un numéro de série de volume (VSN) en double.
- *l* indique que le volume est étiqueté.
- *o* indique que l'emplacement est occupé.
- *p* indique que le volume est un volume à haute priorité.
- - indique que l'indicateur correspondant n'est pas défini, lorsqu'il est utilisé dans des affichages.

Par exemple, la commande `samcmd v` répertorie les informations de catalogue, notamment les indicateurs de média pour chaque volume de catalogue :

```
root@solaris:~# samcmd v 800
Robot catalog samcmd      5.4      16:45:25 Mar 14 2014
samcmd on samqfshost      count 32
Robot VSN catalog by slot : eq 800
slot      access time count use  flags      ty vsn
  0      2014/03/14 11:23 875  0%  -i1-o-b-----  li VOL001
  1      2014/03/13 17:54 866  0%  -i1-o-b-----  li VOL002
  2      2014/03/14 11:26   3  0%  -i1-o-b-----  li VOL003
  3      2014/03/14 10:33   3  0%  -i1-o-b-----  li VOL004
  4      2014/03/14 11:34   5  0%  -i1-o-b-----  li VOL005
  5      2014/03/14 11:32   2  0%  -i1Eo-b----f  li VOL006 MEDIA ERROR
  6      2014/03/13 18:07   2  0%  -i1-o-b-----  li VOL007
  7      2014/03/13 18:07   1  0%  -i1-o-b-----  li VOL008
 10      2014/03/13 18:10   2  0%  -i1-o-b-----  li VOL011
```

Options de montage dans un système de fichiers partagé

Un système de fichiers partagé Oracle HSM peut être monté avec plusieurs options de montage. Ce chapitre décrit plusieurs de ces options en contexte.

C.1. Options de montage du système de fichiers partagé

Vous pouvez spécifier la plupart des options de montage à l'aide de la commande *mount*. Ces options doivent être entrées dans le fichier */etc/vfstab* ou dans le fichier *samfs.cmd*. Par exemple, le fichier */etc/vfstab* suivant inclut des options de montage pour un système de fichiers partagé :

```
sharefs - /sfs samfs - no shared,mh_write
```

Vous pouvez modifier certaines options de montage de manière dynamique à l'aide de l'utilitaire opérateur *samu*. Pour plus d'informations sur ces options, reportez-vous au manuel *Référence des commandes samu d'Oracle Hierarchical Storage Manager et StorageTek QFS*.

Pour plus d'informations sur l'une de ces options de montage, reportez-vous à la page de manuel *mount_samfs*.

C.1.1. *bg* : montage à l'arrière-plan

L'option de montage *bg* spécifie que si la première opération de montage échoue, les tentatives de montage suivantes doivent se produire en arrière-plan. Par défaut, *bg* n'est pas actif et les tentatives de montage continuent au premier plan.

C.1.2. *retry* : nouvelle tentative de montage d'un système de fichiers

L'option de montage *retry* indique le nombre de tentatives de montage d'un système de fichiers par le système. La valeur par défaut est 10 000.

C.1.3. *shared* : déclaration d'un système de fichiers partagé Oracle HSM

L'option de montage *shared* déclare un système de fichiers comme étant un système de fichiers partagé Oracle HSM. Cette option doit être spécifiée dans le fichier */etc/vfstab* afin que le système de fichiers soit monté en tant que système de fichiers partagé Oracle

HSM. La présence de cette option dans un fichier *samfs.cmd* ou dans la commande *mount* ne produit pas de condition d'erreur, mais le système de fichiers n'est pas monté en tant que système de fichiers partagé.

C.1.4. *minallocsz* et *maxallocsz* : réglage des tailles d'allocation

Les options *minallocsz* et *maxallocsz* de la commande *mount* spécifient la quantité d'espace en kilo-octets. Il s'agit de la taille d'allocation minimale des blocs. Si un fichier s'agrandit, le serveur de métadonnées alloue des blocs lorsqu'un bail d'ajout est accordé. Utilisez l'option *-o minallocsz=n* pour définir la taille initiale de cette allocation. Le serveur de métadonnées peut augmenter la taille de l'allocation de blocs en fonction du modèle d'accès de l'application, mais cette taille ne doit pas dépasser la valeur du paramètre *-o maxallocsz=n*.

Vous pouvez spécifier ces options *mount* sur la ligne de commande *mount*, dans le fichier */etc/vfstab* ou dans le fichier *samfs.cmd*.

C.1.5. *rdlease*, *wrlease* et *aplease* : utilisation de baux dans un système de fichiers partagé Oracle HSM

Par défaut, lorsque les hôtes partagent des fichiers, le serveur de métadonnées Oracle HSM assure la cohérence du système de fichiers en émettant des *baux* d'E/S à ses clients et à lui-même. Un bail accorde une autorisation d'hôte partagé pour effectuer une opération sur un fichier pendant une durée spécifiée. Un *bail de lecture* permet à un hôte de lire les données de fichier. Un *bail d'écriture* permet à un hôte d'écraser les données existantes dans un fichier. Un *bail d'ajout* permet à un hôte d'écrire des données supplémentaires à la fin d'un fichier. Le serveur de métadonnées peut renouveler les baux si nécessaire.

Les fonctions de lecture et d'écriture dans un système de fichiers partagé Oracle HSM doivent alors fournir un comportement proche de POSIX par rapport aux données. Notez que pour les métadonnées, les modifications d'heure d'accès risquent de ne pas être immédiatement répercutées sur les autres hôtes. Les modifications apportées à un fichier sont transférées vers le disque à la fin d'un bail d'écriture. Si un bail de lecture est acquis, le système annule les pages mises en cache obsolètes, de sorte que les données récemment écrites s'affichent.

Les options de montage suivantes définissent la durée des baux :

- *-o rdlease= number - seconds* spécifie le délai maximal, en secondes, pour le bail de lecture.
- *-o wrlease= number - seconds* spécifie le délai maximal, en secondes, pour le bail d'écriture.
- *-o aplease= number - seconds* spécifie le délai maximal, en secondes, pour le bail d'ajout.

Dans ces trois cas, *number - seconds* est un nombre entier compris entre [15-600]. Par défaut, chaque bail a une durée de 30 secondes. Un fichier ne peut pas être tronqué si un bail

est en vigueur. Pour plus d'informations sur la définition de ces baux, reportez-vous à la page de manuel *mount_samfs*.

Si vous changez de serveur de métadonnées parce que le serveur de métadonnées actuel est hors service, vous devez ajouter la durée du bail à la durée de basculement. En effet, tous les baux doivent expirer avant qu'un autre serveur de métadonnées puisse reprendre le contrôle.

La définition d'un bail de courte durée produit davantage de trafic entre les hôtes client et le serveur de métadonnées car le bail doit être renouvelé lorsqu'il a expiré.

C.1.6. *mh_write* : activation de lectures et écritures multiples sur l'hôte

L'option *mh_write* contrôle l'accès en écriture au même fichier à partir de plusieurs hôtes. Si l'option *mh_write* est spécifiée comme option de montage sur l'hôte du serveur de métadonnées, le système de fichiers partagé Oracle HSM autorise les lectures et écritures simultanées dans le même fichier à partir de plusieurs hôtes. Si *mh_write* n'est pas spécifié sur l'hôte serveur de métadonnées, un seul hôte peut écrire dans un fichier à un moment donné.

Par défaut, l'option *mh_write* est désactivée et un seul hôte dispose d'un droit d'accès en écriture dans un fichier pendant la durée de l'option de montage *wrlease*. Si le système de fichiers partagé Oracle HSM est monté sur le serveur de métadonnées avec l'option *mh_write* activée, des lectures et écritures simultanées peuvent être effectuées dans le même fichier à partir de plusieurs hôtes.

Lorsque l'option *mh_write* est activée sur le serveur de métadonnées, Oracle HSM prend en charge les éléments suivants :

- Plusieurs hôtes lecteurs et l'E/S paginée
- Plusieurs hôtes lecteurs et/ou scripteurs et E/S en accès direct seulement s'il existe des scripteurs
- Un hôte d'ajout (d'autres hôtes lecteurs ou scripteurs) et E/S en accès direct seulement s'il existe des scripteurs.

Le montage d'un système de fichiers avec l'option *mh_write* ne modifie pas le comportement du verrouillage. Les verrous de fichier se comportent de la même manière, que l'option *mh_write* soit appliquée ou non. Cependant, à d'autres égards, le comportement peut être moins cohérent. En présence de lecteurs et scripteurs simultanés, le système de fichiers partagé Oracle HSM utilise le mode E/S en accès direct pour tous les hôtes ayant accès au fichier. Cela signifie que l'E/S alignée/paginée est visible immédiatement par les autres hôtes. Toutefois, l'E/S non alignée/paginée peut afficher des données obsolètes, voire l'écriture du fichier, puisque le mécanisme habituel de bail a été désactivé.

Pour cette raison, il est conseillé de spécifier l'option *mh_write* seulement si plusieurs hôtes doivent écrire dans le même fichier simultanément et si les applications hébergées utilisent l'E/S alignée/paginée et coordonnent les écritures conflictuelles. Dans le cas contraire,

les données risquent d'être incohérentes. L'utilisation de la commande `flock()` associée à l'option `mh_write` pour coordonner les hôtes ne garantit pas la cohérence. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page de manuel `mount_samfs`.

C.1.7. `min_pool` : définition du nombre minimal de threads simultanés

L'option de montage `min_pool` définit le nombre minimal de threads simultanés pour le système de fichiers partagé Oracle HSM. Par défaut, la valeur est de `min_pool=64` sur les systèmes Oracle Solaris. Cela signifie que si vous utilisez les paramètres par défaut, au moins 64 threads actifs seront présents dans le pool de threads sur Oracle Solaris. Vous pouvez définir l'option `min_pool` sur une valeur comprise entre `[8-2048]`, selon l'activité du système de fichiers partagé.

L'option de montage `min_pool` doit être définie dans le fichier `samfs.cmd`. Elle sera ignorée si vous la définissez dans le fichier `/etc/vfstab` ou sur la ligne de commande.

C.1.8. `meta_timeo` : conservation des attributs mis en cache

L'option de montage `meta_timeo` détermine la durée d'attente du système entre les vérifications des informations de métadonnées. Par défaut, le système actualise les informations de métadonnées toutes les trois secondes. Par exemple, il se peut qu'une commande `ls` saisie dans un système de fichiers partagé avec plusieurs fichiers récemment créés ne renvoie pas d'informations sur tous les fichiers avant que trois secondes ne se soient écoulées. La syntaxe de l'option est `meta_timeo=seconds`, où `seconds` est un nombre entier compris entre `[0-60]`.

C.1.9. `stripe` : spécification de l'allocation par entrelacement

Par défaut, les fichiers de données du système de fichiers partagé sont alloués à l'aide de la méthode circulaire d'allocation de fichiers. Si des données de fichiers doivent être entrelacées sur les disques, vous pouvez définir l'option de montage `stripe` sur l'hôte de métadonnées et sur tous les hôtes de métadonnées potentiels. Notez que, par défaut, les systèmes de fichiers non partagés allouent les données de fichiers à l'aide de la méthode d'allocation par entrelacement.

Dans une allocation circulaire, les fichiers sont créés à tour de rôle sur chaque tranche ou groupe entrelacé. De cette manière, les performances maximales d'un fichier affectent la vitesse d'une tranche ou d'un groupe entrelacé. Pour plus d'informations sur les méthodes d'allocation de fichiers, reportez-vous au Guide d'installation et de configuration d'Oracle Hierarchical Storage Manager et StorageTek QFS de la *Bibliothèque de documentation client* (<http://docs.oracle.com/en/storage/#sw>).

C.1.10. `sync_meta` : spécification de la fréquence d'écriture des métadonnées

Vous pouvez définir l'option `sync_meta` sur `sync_meta=1` ou `sync_meta=0`.

Par défaut, l'option prend la valeur `sync_meta=1` ; un système de fichiers partagé Oracle HSM écrit les métadonnées des fichiers sur un disque à chaque modification de celles-ci. Cela ralentit les performances des données, mais garantit leur cohérence. Ce paramètre doit être activé lorsque vous souhaitez changer de serveur de métadonnées.

Si vous définissez `sync_meta=0`, le système de fichiers partagé Oracle HSM écrit les métadonnées dans un tampon avant de les écrire sur le disque. Cette écriture différée fournit de meilleures performances, mais réduit la cohérence entre les données en cas de défaillance imprévue de la machine.

C.1.11. worm_capable et def_retention : activation de la fonctionnalité WORM

L'option de montage `worm_capable` permet au système de fichiers de prendre en charge les fichiers WORM. L'option de montage `def_retention` définit la durée de conservation par défaut à l'aide du format `def_retention=MyNdOhPm`.

Dans ce format, *M*, *N*, *O* et *P* sont des nombres entiers positifs ou nuls et *y*, *d*, *h* et *m* représentent les unités, soit années (*y*), jours (*d*), heures (*h*) et minutes (*m*). Toute combinaison de ces unités est valide. Par exemple, `1y5d4h3m` indique 1 année, 5 jours, 4 heures et 3 minutes. `30d8h` indique 30 jours et 8 heures. `300m` indique 300 minutes. Ce format est compatible avec la formule utilisée dans les versions précédentes du logiciel, où la période de rétention était spécifiée en minutes.

Pour plus d'informations, reportez-vous au Guide d'installation et de configuration d'Oracle Hierarchical Storage Manager et StorageTek QFS de la *bibliothèque de documentation client* (<http://docs.oracle.com/en/storage/#sw>).

Directives de configuration pour l'archivage

Cette annexe répertorie les directives de configuration des systèmes de fichiers Oracle Hierarchical Storage Manager et des opérations logicielles afférentes. Chaque directive consiste en une ligne de texte unique composée d'un ou de plusieurs champs délimités par des virgules. Les directives associées sont regroupées dans des fichiers de commande (.cmd) Oracle HSM.

La suite de cette annexe présente les trois principaux types de directives :

- [Directives d'archivage \[223\]](#)
- [Transfert des directives \[240\]](#)
- [Directives de requête de prévisualisation \[244\]](#)

Pour plus d'informations, reportez-vous aux pages de manuel Oracle HSM.

Remarque : vous pouvez configurer les fichiers de commande Oracle HSM soit depuis la ligne de commande, comme décrit ici, soit à l'aide du logiciel Oracle HSM Manager. Pour plus d'informations sur Oracle HSM Manager, reportez-vous à l'aide en ligne.

D.1. Directives d'archivage

Cette section fournit des informations relatives à l'utilisation des *directives d'archivage* qui constituent le fichier *archiver.cmd*. Les directives d'archivage définissent les groupes d'archives qui contrôlent la copie des fichiers, le média utilisé et le comportement général du logiciel d'archivage.

Il existe quatre types de directives d'archivage de base :

- [Directives d'archivage globales \[224\]](#)
- [Directives du système de fichiers \[230\]](#)
- [Paramètres de copie \[234\]](#)
- [Directives d'association de VSN \(numéro de série de volume\) \[239\]](#)

Les directives globales et les directives du système de fichiers contrôlent la manière dont les fichiers sont archivés. Toutefois, l'archivage évalue les directives spécifiques à chaque système de fichiers avant d'évaluer les directives globales. Par conséquent, les directives du système de fichiers annulent les directives globales en cas de conflit. De la même façon, au sein des directives du système de fichiers, la première directive de la liste annule toutes les directives contradictoires suivantes.

D.1.1. Directives d'archivage globales

Les directives globales contrôlent le fonctionnement global de l'archivage et vous permettent d'optimiser les opérations de tous les systèmes de fichiers configurés. Les directives globales consistent soit en un mot clé isolé, soit en un mot clé suivi d'un signe « égal » (=) et de champs de données supplémentaires. Les directives globales lancent le fichier *archiver.cmd* et se terminent à la première directive des [Directives du système de fichiers \[230\]](#).

D.1.1.1. *archivemeta* : contrôle de l'archivage des métadonnées

La directive *archivemeta* définit l'archivage ou le non-archivage des métadonnées du système de fichiers. En cas de déplacements fréquents des fichiers et de modifications fréquentes des structures de répertoires dans un système de fichiers, il est conseillé d'archiver les métadonnées du système de fichiers. Toutefois, si les structures de répertoire sont assez stables, vous pouvez désactiver l'archivage des métadonnées et réduire les actions effectuées par les lecteurs de médias amovibles. Par défaut, les métadonnées ne sont pas archivées.

Le format de cette directive est :

```
archivemeta=state
```

Pour *state*, indiquez *on* ou *off*. La valeur par défaut est *off*.

Le processus d'archivage des métadonnées varie selon que vous utilisiez un superbloc de version 1 ou de version 2 :

- Sur les systèmes de fichiers de version 1, l'archivage archive les répertoires, les fichiers de média amovible, les inodes d'index de segment et les liens symboliques en tant que métadonnées.
- Sur les systèmes de fichiers de version 2, l'archivage archive les répertoires et les inodes d'index de segment en tant que métadonnées. Les fichiers de média amovible et les liens symboliques sont stockés dans des inodes plutôt que dans des blocs de données. Ils ne sont pas archivés. Les liens symboliques sont archivés en tant que données.

D.1.1.2. *archmax* : contrôle de la taille des fichiers archive

La directive *archmax* indique la taille maximale d'un fichier archive (*.tar*). Une fois la valeur *target-size* atteinte, aucun autre fichier utilisateur n'est ajouté au fichier. Les fichiers utilisateur plus volumineux sont écrits dans un fichier archive unique.

Pour modifier les valeurs par défaut, utilisez la directive suivante :

```
archmax=media target-size
```


où *media* est un des types de média définis dans l'[Annexe A, Glossaire des types d'équipement \[209\]](#) et dans la page de manuel *mcf* et où *target-size* est la taille maximale du fichier archive. La valeur dépend du média. Par défaut, les fichiers archive sont écrits vers des disques optiques n'excédant pas 5 Mo. La taille maximale des fichiers archive sur bandes est 512 Mo.

Le fait de définir des grandes ou des petites tailles pour les fichiers archive présente à la fois des avantages et des inconvénients. Par exemple, si vous archivez sur des bandes et que *archmax* est défini sur une grande taille, le lecteur de bande s'interrompt et démarre moins souvent. Néanmoins, lorsque vous écrivez des fichiers archive volumineux, la fin prématurée d'une bande entraîne des pertes importantes. Pour optimiser les résultats, ne définissez pas une valeur excédant 5 pour cent de la capacité du média pour la directive *archmax*.

La directive *archmax* peut également être définie pour un groupe d'archives isolé.

D.1.1.3. *bufsize* : réglage de la taille du tampon d'archive

Par défaut, un fichier en cours d'archivage est copié sur le média d'archivage à l'aide d'un tampon de mémoire. Vous pouvez utiliser la directive *bufsize* pour définir une taille de tampon autre que celle définie par défaut et pour éventuellement verrouiller le tampon. Ces actions permettent d'améliorer les performances dans certaines situations. Vous pouvez essayer des valeurs *buffer-size* différentes. Le format de cette directive est :

```
bufsize=media buffer-size [lock]
```

où :

- *media* est l'un des types de média définis dans l'[Annexe A, Glossaire des types d'équipement \[209\]](#) et dans la page de manuel *mcf*.
- *buffer-size* est un nombre compris entre [2-1024]. La valeur par défaut est 4. Cette valeur est multipliée par la valeur *dev_blksize* pour le type de média. La taille de tampon ainsi obtenue est utilisée. La valeur *dev_blksize* est indiquée dans le fichier *defaults.conf*. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page de manuel *defaults.conf*.
- *lock* indique si l'archiveur peut utiliser les tampons verrouillés lors de la création des copies d'archive.

Si *lock* est spécifié, l'archiveur définit des verrouillages de fichier sur le tampon d'archive en mémoire pendant toute la durée de l'opération *sam-arcopy*. Cette action évite la surcharge associée au verrouillage et au déverrouillage du tampon pour chaque requête d'E/S et entraîne une réduction du temps CPU du système.

L'argument *lock* doit uniquement être spécifié sur les systèmes volumineux contenant une grande quantité de mémoire. Une mémoire insuffisante peut entraîner un problème de saturation de la mémoire. L'argument *lock* n'est efficace que si l'E/S en accès direct est activée pour le fichier en cours d'archivage. Par défaut, *lock* n'est pas spécifié et le

système de fichiers définit les verrouillages sur tous les tampons d'E/S en accès direct, y compris ceux destinés à l'archivage.

Vous pouvez définir une taille de tampon et un verrouillage pour chaque groupe d'archives à l'aide des paramètres de copie de groupes d'archives, *-bufsize* et *-lock*. Pour plus d'informations, reportez-vous à la [Section D.1.3.1, « Directives de copie d'archive » \[232\]](#).

D.1.1.4. drives : contrôle du nombre de lecteurs utilisés pour l'archivage

Par défaut, l'archiveur utilise l'ensemble des lecteurs d'une bibliothèque automatisée pour l'archivage. Pour limiter le nombre de lecteurs utilisés, utilisez la directive *drives*. Le format de cette directive est :

```
drives=media-library count
```

où *media-library* est le nom de la famille de la bibliothèque automatisée tel que défini dans le fichier *mcf* et *count* est le nombre de lecteurs autorisés pour l'archivage.

Vous pouvez également utiliser les paramètres de copie de groupes d'archives *-drivemax*, *-drivemin* et *-drives* à cette fin. Pour plus d'informations, reportez-vous à la [Section D.1.3.1, « Directives de copie d'archive » \[232\]](#).

D.1.1.5. examine : contrôle des analyses d'archives

La directive *examine* définit le paramètre *method* que l'archiveur utilise pour identifier les fichiers prêts à être archivés :

```
examine=method
```

où *method* est une des directives suivantes :

- *noscan*, valeur par défaut, définit un archivage continu. Après l'analyse initiale, les répertoires sont uniquement analysés quand leur contenu est modifié et un archivage est requis. Les informations de répertoire et d'inode ne sont pas analysées. Cette méthode d'archivage offre de meilleures performances que l'archivage avec analyse, en particulier pour les systèmes de fichiers contenant plus d'1 000 000 de fichiers.
- *scan* définit l'archivage avec analyse. Les inodes sont toujours analysés après l'analyse initiale des répertoires du système de fichier.
- *scandirs* définit l'archivage avec analyse. Les répertoires sont toujours analysés. Les informations d'inode ne sont pas analysées.

L'archiveur n'analyse pas les répertoires dont l'attribut *no_archive* est activé. Vous pouvez donc réduire le temps d'analyse en activant cet attribut pour les répertoires comportant des fichiers sans modifications.

- *scaninodes* définit l'archivage avec analyse. Les inodes sont toujours analysés. Les informations de répertoire ne sont pas analysées.

D.1.1.6. *interval* : définition d'un intervalle d'archivage

L'archiveur examine le statut de tous les systèmes de fichiers montés pour lesquels l'archivage a été activé. La durée est contrôlée par *l'intervalle d'archivage* qui correspond au temps écoulé entre les opérations d'analyse sur chaque système de fichiers. Pour modifier l'intervalle d'archivage, utilisez la directive *interval*.

La directive *interval* ne démarre des analyses complètes que lorsque l'archivage continu n'est pas défini et lorsqu'aucun des paramètres *startage*, *startsize* ou *startcount* n'a été spécifié. Si l'archivage continu est défini (*examine=noscan*), la directive *interval* se comporte comme la valeur *startage* par défaut. Le format de cette directive est :

```
interval=time
```

Pour *time*, spécifiez la durée de l'intervalle de votre choix entre les opérations d'analyse sur un système de fichiers. Par défaut, *time* est interprété en secondes et sa valeur est de 600, ce qui correspond à 10 minutes. Vous pouvez spécifier une unité de temps différente, comme la minute ou l'heure.

Si l'archiveur reçoit la commande *arrun* de l'utilitaire *samu*, il lance immédiatement l'analyse de tous les systèmes de fichiers. Si la directive *examine=scan* est également spécifiée dans le fichier *archiver.cmd*, une analyse est effectuée après l'exécution de la commande *arrun* ou *arscan*.

Si l'option de montage *hwm_archive* est définie pour le système de fichiers, l'intervalle d'archivage peut être raccourci automatiquement. L'archiveur démarre l'analyse lorsque l'utilisation du système de fichiers dépasse la limite supérieure. L'option de montage *high=percent* définit la limite supérieure du contrôle du débit pour le système de fichiers.

Pour plus d'informations sur la définition de l'intervalle d'archivage, reportez-vous aux pages de manuel *archiver.cmd* et *mount_samfs*.

D.1.1.7. *logfile* : définition d'un fichier journal de l'archiveur

L'archiveur peut produire un fichier journal qui contient des informations relatives à chaque fichier archivé, réarchivé ou désarchivé. Le fichier journal enregistre en continu les actions d'archivage. Par défaut, les fichiers journaux de l'archiveur sont désactivés. Pour définir un fichier journal, utilisez la directive *logfile*. Le format de cette directive est :

```
logfile=pathname
```

Pour *pathname*, spécifiez le chemin d'accès absolu et le nom du fichier journal. La directive *logfile* peut également être définie pour un système de fichiers isolé.

Les fichiers journaux de l'archiveur sont essentiels pour récupérer des systèmes de fichiers endommagés ou perdus et peuvent être utiles pour les contrôles et les analyses. Par conséquent, il est conseillé d'activer les journaux de l'archiveur et de les sauvegarder. Pour

plus d'informations, reportez-vous au *Guide d'installation et de configuration d'Oracle Hierarchical Storage Manager et StorageTek QFS* dans la *Bibliothèque de documentation client* (<http://docs.oracle.com/en/storage/#sw>).

D.1.1.8. notify : renommage du script de notification d'événements

La commande *notify* permet de spécifier le nom du fichier de script de notification d'événements de l'archiveur. Le format de cette directive est :

```
notify=filename
```

Pour *filename*, spécifiez le nom du fichier contenant le script de notification d'événements de l'archiveur ou le chemin d'accès complet de ce fichier. Le nom du fichier par défaut est */etc/opt/SUNWsamfs/scripts/archiver.sh*.

L'archiveur exécute ce script pour traiter différents événements d'une manière spécifique au site. Le script est appelé à l'aide de l'un des mots-clés suivants en guise de premier argument : *emerg, alert, crit, err, warning, notice, info* et *debug*.

Des arguments supplémentaires sont décrits dans le script par défaut. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page de manuel *archiver.sh*.

D.1.1.9. ovflmin : contrôle du dépassement de volume

Lorsque le dépassement de volume est activé, l'archiveur peut créer des fichiers archive sur plusieurs volumes. Lorsqu'une taille de fichier excède la taille minimale spécifiée, l'archiveur écrit la portion restante de ce fichier dans un autre volume du même type. La portion du fichier écrite sur chaque volume s'appelle une *section*. La commande *sls* affiche la copie d'archive et indique chaque section de fichier placée sur chaque volume.

L'archiveur contrôle le dépassement de volume à l'aide de la directive *ovflmin*. Par défaut, le dépassement de volume est désactivé. Pour activer le dépassement de volume, utilisez la directive *ovflmin* dans le fichier *archiver.cmd*. Le format de cette directive est :

```
ovflmin = media minimum-file-size
```

où *media* est un des types de média défini dans l'[Annexe A, Glossaire des types d'équipement \[209\]](#) et dans la page de manuel *mcf* et *minimum-file-size* est la taille du plus petit fichier qui doit déclencher le dépassement de volume. La directive *ovflmin* peut également être définie pour un groupe d'archives isolé.

Utilisez le dépassement de volume avec précaution après avoir évalué son impact. La récupération après sinistre et le recyclage sont beaucoup plus complexes pour les fichiers répartis sur plusieurs volumes. Les fichiers de dépassement de volume ne génèrent pas de sommes de contrôle. Pour plus d'informations sur l'utilisation des sommes de contrôle, reportez-vous à la page de manuel *ssum*.

D.1.1.10. `scanlist_squash` : contrôle de la consolidation de la liste d'analyse

Le paramètre `scanlist_squash` contrôle la consolidation de la liste d'analyse. Le paramètre par défaut est `off`. Ce paramètre peut être global ou spécifique à un système de fichiers.

Lorsque le paramètre est défini sur `on`, cette directive consolide les listes d'analyse des sous-répertoires dans une arborescence de répertoires afin que l'archivage exécute une analyse récursive en partant du répertoire parent. Si plusieurs fichiers et sous-répertoires ont été modifiés au sein d'un système de fichiers, la consolidation de la liste d'analyse peut considérablement affecter les performances d'archivage.

D.1.1.11. `setarchdone` : contrôle du paramètre de l'indicateur `archdone`

La directive globale `setarchdone` vérifie si l'indicateur `archdone` est défini sur les fichiers qui ne seront jamais archivés. Le format de cette directive est :

```
setarchdone=state
```

où `state` est soit `on`, soit `off`. Le paramètre par défaut est `off` si la directive `examine` est définie sur `scandirs` ou `noscan`.

L'indicateur `archdone` signifie au processus d'archivage d'ignorer le fichier marqué. En règle générale, lorsque toutes les copies spécifiées d'un fichier ont été créées, le processus d'archivage définit l'indicateur `archdone` pour que les opérations d'archivage suivantes ignorent le fichier jusqu'à sa prochaine modification.

Mais lorsque le `setarchdone` est défini sur `on`, le processus d'archivage identifie et marque les fichiers non archivés qui ne répondent à aucun critère d'archivage et ne seront donc jamais archivés. Bien que cette opération permette de réduire les surcharges d'archivage futures, l'évaluation des fichiers augmente la surcharge immédiate et peut affecter les performances.

D.1.1.12. `wait` : retardement du démarrage de l'archivage

La directive `wait` permet de faire patienter l'archivage jusqu'au signal de départ de la commande `samcmd`, de l'interface `samu` ou de Oracle HSM Manager. Le format de cette directive est :

```
wait
```

Par défaut, l'archivage démarre automatiquement lorsque la commande d'initialisation `samfsd` s'exécute.

La directive `wait` peut également être définie pour un système de fichiers isolé.

D.1.2. Directives du système de fichiers

Les directives du système de fichiers définissent le comportement d'archivage pour chaque système de fichier :

- **fs** : définition d'un système de fichiers [230]
- **copy-number [archive-age]** : définition de plusieurs copies des métadonnées d'un système de fichiers [230]
- **interval, logfile, scanlist** comme directives du système de fichiers [231]

D.1.2.1. fs : définition d'un système de fichiers

Chaque directive *fs=file-system-name* introduit une séquence de directives d'archivage qui ne s'appliquent qu'au système de fichiers nommé, *file-system-name*. Le format de cette directive est :

```
fs=file-system-name
```

où *file-system-name* est le nom du système de fichiers défini dans le fichier *mcf*.

Les directives générales et les directives d'association de groupes d'archives qui ont lieu après une directive *fs=* ne s'appliquent qu'au système de fichiers spécifié.

D.1.2.2. copy-number [archive-age] : définition de plusieurs copies des métadonnées d'un système de fichiers

Les métadonnées d'un système de fichiers incluent les noms de chemins de ce système de fichiers. Si plusieurs copies des métadonnées sont requises, saisissez des définitions de copie dans le fichier *archiver.cmd* immédiatement après la directive *fs=*.

```
copy-number [archive-age]
```

où l'heure est exprimée sous forme d'une ou plusieurs combinaisons d'un nombre entier et d'une unité de temps. Les unités incluent *s* (secondes), *m* (minutes), *h* (heures), *d* (jours), *w* (semaines) et *y* (années). Si les répertoires changent fréquemment, la spécification de plusieurs copies de métadonnées peut inciter le système de fichiers à installer trop souvent des volumes de bandes de métadonnées. Ainsi, par défaut, Oracle HSM n'effectue qu'une seule copie des métadonnées.

Dans cet exemple, la copie 1 des métadonnées pour le système de fichiers *fs=samma1* est effectuée après 4 heures (*4h*) et la copie 2 est effectuée après douze heures (*12h*) :

```
# General Directives
archivemeta = off
examine = noscan
# Archive Set Assignments
fs = samma1
```

1 4h
2 12h

D.1.2.3. `interval`, `logfile`, `scanlist` comme directives du système de fichiers

Plusieurs directives peuvent être spécifiées à la fois en tant que directives globales pour l'ensemble des systèmes de fichiers et en tant que directives spécifiques à un seul système de fichiers. Ces directives sont décrites dans les sections suivantes :

- **`interval`** : définition d'un intervalle d'archivage [227]
- **`logfile`** : définition d'un fichier journal de l'archivage [227]
- **`scanlist_squash`** : contrôle de la consolidation de la liste d'analyse [229]
- **`wait`** : retardement du démarrage de l'archivage [229]

D.1.3. `archive-set-name` : directive d'assignation de groupe d'archives

La directive d'assignation de groupe d'archives définit les fichiers qui seront archivés ensemble. Vous pouvez définir les fichiers de manière très stricte, à l'aide des nombreux critères de sélection décrits ci-dessous. Cependant, ne procédez ainsi qu'en cas de nécessité absolue. En général, il est conseillé de configurer le plus petit nombre de groupes d'archives les plus complets possible. Les groupes d'archives comportent l'utilisation exclusive d'un groupe de médias d'archivage. Par conséquent, un grand nombre de groupes d'archives définis chacun par un critère d'assignation excessivement restrictif entraîne une utilisation faible des médias, une surcharge système élevée et des performances réduites. Dans des cas extrêmes, il est possible que les tâches échouent du fait de l'absence de média utilisable, même si la bibliothèque dispose d'une capacité suffisante.

Le format de toutes les directives d'assignation de groupe d'archives est le suivant :

```
archive-set-name path [-access interval [-nftv]] [-after date-time] [-minsize size] [-maxsize size] [-user username] [-group groupname] [-name regex]
```

où :

- `archive-set-name` est le nom du groupe d'archives défini par l'administrateur.

Les noms peuvent contenir jusqu'à 29 caractères dans n'importe quelle combinaison de lettres majuscules et/ou minuscules [A-Z a-z], chiffres [0-9] et caractères de soulignement (_), tant que le premier caractère est une lettre. Vous ne pouvez inclure aucun autre caractère ni espace, et vous ne pouvez pas utiliser les noms des groupes d'archives spéciaux de Oracle HSM `no_archive` et `all` pour vos propres groupes d'archives.

- `path` indique le chemin relatif au point de montage du sous-répertoire à partir duquel l'archivage commence au sein du système de fichiers. Tous les fichiers du répertoire de début et ses sous-répertoires sont archivés. Pour inclure tous les fichiers dans un système

de fichiers, utilisez le caractère point (.). Le chemin ne peut pas commencer par une barre oblique (/).

- *-access* réarchive les fichiers auxquels aucun utilisateur n'a accédé durant le temps spécifié par *interval*, où *interval* est un nombre entier suivi d'une des unités suivantes : *s* (secondes), *m* (minutes), *h* (heures), *d* (jours), *w* (semaines) et *y* (années).

Ce paramètre vous permet de programmer le réarchivage de fichiers moins utilisés pour passer d'un média au coût élevé à un média au coût moins élevé. Le logiciel valide les heures d'accès et de modification des fichiers afin de garantir que celles-ci soient supérieures ou égales à l'heure de création des fichiers et inférieures ou égales à l'heure d'examen des fichiers. Le paramètre *-nftv* (absence de validation de l'heure des fichiers) désactive cette validation.

- *-after* n'archive que les fichiers qui ont été créés ou modifiés après *date-time*, où *date-time* est une expression de la forme *YYYY-MM-DD [hh:mm:ss] [Z]* et où *YYYY*, *MM*, *DD*, *hh*, *mm* et *ss* sont des nombres entiers représentant respectivement l'année, le mois, le jour, l'heure, les minutes et les secondes. Le paramètre facultatif *Z* définit le fuseau horaire sur UTC (Coordinated Universal Time). Les valeurs par défaut sont *00:00:00* et l'heure locale.
- *-minsize* et *-maxsize* n'archivent que les fichiers dont la taille est supérieure ou inférieure à la *size* définie, où *size* est un nombre entier suivi d'une des unités suivantes : *b* (octets), *k* (kilo-octets), *M* (méga-octets), *G* (giga-octets), *T* (téraoctets), *P* (péta-octets), *E* (exa-octets).
- *-user username* et *-group groupname* n'archivent que les fichiers qui appartiennent à un utilisateur et/ou groupe défini.
- *-name* archive tous les fichiers dont les noms de chemin et de fichier correspondent au modèle défini par l'expression régulière *regex*.

D.1.3.1. Directives de copie d'archive

Par défaut, l'archiveur écrit une seule copie d'archive pour les fichiers du groupe d'archives lorsque l'âge d'archivage du fichier est de quatre minutes. Pour modifier le comportement par défaut, utilisez les directives de copie d'archive. Ces directives apparaissent normalement immédiatement après la directive d'assignation de groupe d'archives à laquelle elles appartiennent.

Les directives de copie d'archive commencent avec une valeur *copy-number* de 1, 2, 3 ou 4. Ce chiffre est suivi par un ou plusieurs arguments spécifiant les caractéristiques de l'archivage de cette copie. Le format de toutes les directives de copie d'archive est :

```
copy-number [archive-age] [-release [attribute] [-norelease]][-stage[attribute] [unarchive-age]
```

où :

- Le paramètre facultatif *archive-age* est le temps qu'un fichier nouveau ou modifié doit passer dans le cache disque avant de devenir candidat à l'archivage. Indiquez *archive-age* sous forme d'une ou plusieurs combinaisons d'un entier et d'une unité de temps, où

les unités peuvent être *s*(secondes), *m* (minutes), *h* (heures), *d* (jours), *w* (semaines) et *y* (années). La valeur par défaut est *4m* (4 minutes).

- Le paramètre facultatif *-release* efface le logiciel de libération Oracle HSM afin de libérer l'espace disque utilisé par les fichiers dès qu'une copie d'archive est effectuée. L'attribut de libération facultatif *attribute* est *-a*, *-n* ou *-d*. L'attribut *-a* (**transfert associatif [263]**) requiert le transfert par le logiciel de tous les fichiers qui ont été libérés du groupe d'archives lors de l'accès à l'un d'entre eux. L'attribut *-n* indique que le logiciel lit directement à partir du média d'archivage et ne transfère jamais les fichiers. L'attribut *-d* redéfinit le comportement de transfert par défaut.
- Le paramètre facultatif *-norelease* n'efface pas le logiciel de libération Oracle HSM pour libérer l'espace disque utilisé par les fichiers tant que toutes les copies marquées *-norelease* n'ont pas été effectuées.
- *-release -norelease*, utilisés ensemble, requièrent la libération par le logiciel Oracle HSM de l'espace disque utilisé par les fichiers immédiatement après que toutes les copies qui sont marquées *-release -norelease* est effectuée. Oracle HSM n'attend pas l'exécution du processus de libération.
- Pour le paramètre facultatif *-stage*, la libération facultative *attribute* est *-a*, *-c copy-number*, *-f*, *-I*, *-i input_file*, *-w*, *-n*, *-p*, *-v*, *-x*, *-r*, *-d*, où :

L'option *-a* (**transfert associatif [263]**) requiert le transfert de tous les fichiers du groupe d'archives lors de l'accès à l'un d'entre eux.

-c copy-number indique que le logiciel transfère à partir du numéro de copie spécifié.

-n indique que le logiciel lit directement à partir du média d'archivage et ne transfère jamais les fichiers.

-w indique que le logiciel attend que le transfert de chaque fichier soit terminé pour poursuivre (non valide avec *-d* ou *-n*).

-d réinitialise le comportement de transfert par défaut.

- Le paramètre *unarchive-age* indique le temps qu'une copie d'archive d'un fichier passe dans l'archive avant d'être désarchivée afin de libérer de l'espace sur le média qui sera alors réutilisé. Le temps est exprimé sous la forme d'une ou plusieurs combinaisons d'un nombre entier et d'une unité de temps, où les unités peuvent être *s* (secondes), *m* (minutes), *h* (heures), *d* (jours), *w* (semaines) et *y* (années).

L'exemple ci-dessous contient deux directives de copie pour le groupe d'archives *allsamma1*. La première directive ne libère pas la copie *1* tant qu'elle n'atteint pas un âge d'archivage de cinq minutes (*5m*). La seconde directive ne libère pas la copie *2* tant qu'elle n'atteint pas un âge d'archivage d'une heure (*1h*) et désarchive la copie *2* dès qu'elle atteint l'âge d'archivage de sept ans et six mois (*7y6m*) :

```
# Archive Set Assignments
fs = samma1
logfile = /var/adm/samma1.archive.log
allsamma1 .
    1 -norelease 5m
```

```
2 -norelease 1h 7y6m
```

D.1.4. Paramètres de copie

Les paramètres de copie définissent la manière dont les copies spécifiées par un groupe d'archives sont créées. La section des paramètres de copie des groupes d'archives du fichier *archiver.cmd* commence avec la directive *params* et finit avec la directive *endparams* :

```
params
allsets -sort path -offline_copy stageahead
allfiles.1 -startage 10m -startsize 10M -drives 10 -archmax 1G
allfiles.2 -startage 1h -startsize 1G -drives 2 -archmax 10G -reserve set
endparams
```

Chaque paramètre de copie prend la forme suivante :

```
archive-set-name[.copy-number][R] [-startage time] [-startcount count] [-startsize size] [-archmax maximum-size] [-bufsize=buffer-size] [-drivemax maximum-size] [-drivemin minimum-size] [-drives number] [-fillvsns] [-lock] [-offline_copy method] [-sort criterion] [-rsort criterion] [-recycle_dataquantity size] [-recycle_hwm percent] [-recycle_ignore] [-recycle_mailaddr mail-address] [-recycle_mingainpercentage] [-recycle_vsncountcount] [-recycle_minobs percentage] [-unarchagetime_ref] [-tapenonstop] [-reserve keyword] [-priority multiplier ranking]
```

où :

- *archive-set-name* est le nom d'un groupe d'archives défini par une directive d'assignation de groupe d'archives contenue dans les [Directives du système de fichiers \[230\]](#) ou la directive spéciale *allsets*, qui applique les paramètres de copie spécifiques à tous les groupes d'archives définis. Définissez tout d'abord les paramètres pour *allsets* avant de spécifier les paramètres pour des groupes d'archives isolés. Sinon, les paramètres des groupes d'archives isolés écraseront la spécification *allsets* et supprimeront son utilité.
- *.copy-number* limite l'application des paramètres de copie spécifiés à la copie d'archive spécifiée par *copy-number*, où *copy-number* est un nombre entier compris entre [1-4] et l'option facultative *R* limite l'application des paramètres aux copies réarchivées.
- *-startage time* spécifie l'intervalle entre le moment où le premier fichier est ajouté à une requête d'archivage et celui où l'archivage commence réellement. Spécifiez *time* sous la forme d'une ou plusieurs combinaisons d'un nombre entier et d'une unité de temps, où les unités sont *s* (secondes), *m* (minutes), *h* (heures), *d* (jours), *w* (semaines) et *y* (années). La valeur par défaut est *2h* (deux heures).
- *-startcount count* spécifie le nombre minimal de fichiers dans une requête d'archivage. L'archivage commence lorsque le nombre de fichiers en attente d'archivage atteint ce seuil. Par défaut, *count* n'est pas défini.
- *-startsize size* spécifie la taille minimale en octets d'une requête d'archivage. L'archivage commence lorsque la taille totale des fichiers en attente d'archivage atteint ce seuil. Par défaut, *size* n'est pas défini.
- *-archmax* limite la taille d'un fichier archive à un maximum de *maximum-size*, où *maximum-size* dépend du média. La taille maximale par défaut d'un fichier archive pour

une bande magnétique est de 512 méga-octets. La taille des fichiers archive écrits sur des disques optiques ne dépasse pas 5 méga-octets.

Pour une description de la directive d'archivage globale du même nom, reportez-vous à la [Section D.1.1.2, « archmax : contrôle de la taille des fichiers archive » \[224\]](#).

- *-bufsize=buffer-size* définit la taille de la mémoire tampon qui contient le fichier archive lors de son écriture dans le média d'archivage sur *buffer-size*dev_blksize*, où *buffer-size* est un nombre entier compris entre [2-32] et *dev_blksize* est la taille du bloc spécifiée pour le type de média dans le fichier *defaults.conf*. La valeur par défaut est 4.
- *-drivemax* limite la quantité de données archivées à l'aide d'un lecteur à un maximum de *maximum-size* méga-octets, où *maximum-size* est un nombre entier. Par défaut, la valeur *maximum-size* n'est pas spécifiée.

Lorsque plusieurs lecteurs sont spécifiés à l'aide du paramètre *-drives*, le fait de limiter la quantité de données écrites dans un des lecteurs peut améliorer les lecteurs, peut aider à équilibrer les charges de travail et améliorer l'utilisation globale des lecteurs.

- *-drivemin minimum-size* limite la quantité de données archivées à l'aide d'un lecteur à moins de *minimum-size* méga-octets, où *minimum-size* est un nombre entier. La valeur par défaut est *-archmax* (si spécifiée) ou la valeur répertoriée pour le type de média dans le fichier *defaults.conf*.

Définir une limite inférieure pour la quantité de données écrites dans un lecteur peut améliorer l'utilisation et l'efficacité du lecteur. Définissez une valeur suffisamment grande pour *minimum-size* afin que la durée de transfert excède de manière significative le temps requis pour charger, positionner et décharger un média. Si la valeur *-drivemin* est spécifiée, plusieurs lecteurs sont utilisés uniquement si les transferts de données sont suffisamment volumineux.

- *-drives number* limite le nombre de lecteurs utilisés pour l'archivage à un maximum de *number*, où *number* est un nombre entier. La valeur par défaut est de 1.

Définir un nombre maximal de lecteurs plus élevé peut améliorer la performance lorsque les groupes d'archive contiennent des fichiers volumineux ou un nombre important de fichiers. Si les lecteurs disponibles fonctionnent à des vitesses différentes, la spécification de plusieurs lecteurs peut également équilibrer ces variations et augmenter l'efficacité de l'archivage.

- *-fillsns* force le processus d'archivage à utiliser des fichiers archive plus petits qui remplissent les volumes du média d'archivage de manière plus complète.

Par défaut, l'archiveur sélectionne un volume avec suffisamment d'espace pour contenir tous les fichiers d'une copie d'archive. Cette opération entraîne la création de fichiers archive plus volumineux qui peuvent ne pas rentrer dans la capacité restante de beaucoup de cartouches. Il en résulte une sous-utilisation du média. Le paramètre *-fillsns* aborde ce problème, mais en augmentant le nombre de montages de média, d'opérations de positionnement et de démontages, réduisant ainsi les performances d'archivage et de transfert.

- *-lock* ordonne l'utilisation de tampons verrouillés lors de la réalisation de copies d'archive à l'aide de l'E/S en accès direct. Les tampons verrouillés préviennent la pagination du tampon et améliorent la performance de l'E/S en accès direct.

Le paramètre *-lock* peut entraîner un problème de saturation de mémoire si spécifié sur des systèmes avec une mémoire disponible limitée. Par défaut, les tampons verrouillés ne sont pas ordonnés et le système de fichiers conserve le contrôle sur le tampon d'archivage.

- *-offline_copy method* spécifie la manière dont les copies d'archive sont réalisées lorsque les fichiers ont déjà été libérés du cache disque. La méthode spécifiée *method* peut être *direct*, *stageahead*, *stageall* ou *none*.

Les fichiers peuvent être libérés dès qu'une seule copie d'archive est réalisée. Ainsi, les copies restantes doivent être réalisées à partir d'une copie hors ligne. La méthode *-offline_copy* spécifiée vous permet de personnaliser le processus de copie afin d'adapter le nombre de lecteurs pouvant être rendus disponibles et la quantité d'espace disponible dans le cache disque.

direct copie les fichiers directement à partir du volume hors ligne dans le volume d'archive, à l'aide de deux lecteurs. Pour garantir un espace du tampon adéquat, augmentez la valeur définie par l'option de montage *stage_n_window* lors de l'utilisation de cette méthode.

stageahead transfère le prochain fichier archive tout en écrivant un fichier archive dans son emplacement de destination.

stageall transfère tous les fichiers dans le cache disque avant d'archiver, à l'aide d'un lecteur. Vérifiez que la capacité du cache disque est suffisamment grande pour contenir les fichiers lors de l'utilisation de cette méthode.

none (valeur par défaut) transfère les fichiers dans le cache disque si nécessaire avant de les copier dans le volume d'archive.

- *-sort* trie les fichiers par critère (*criterion*) avant de les archiver, où *criterion* est *age*, *priority*, *size* ou *none*.

age indique un tri par heure de modification, du plus ancien au plus récent.

path (valeur par défaut) indique un tri par nom de chemin complet et ainsi rassemble dans le média d'archivage les fichiers qui résident dans les mêmes répertoires.

priority indique un tri par priorité d'archivage, de la plus élevée à la plus faible.

size trie les fichiers par taille de fichier, du plus petit ou plus volumineux.

none indique qu'aucun tri n'est réalisé et archive les fichiers dans l'ordre dans lequel ils apparaissent dans le système de fichiers.

- Le critère *-rsort criterion* trie les fichiers par *criterion* comme *-sort*, mais dans l'ordre inverse.

- *-recycle_dataquantity size* limite la quantité de données que l'outil de recyclage planifiera pour le réarchivage à *size* octets, où *size* est un nombre entier.

L'outil de recyclage planifie le réarchivage lorsqu'il doit vider les volumes d'archivage des fichiers archive valides. Notez que le nombre réel de volumes sélectionnés pour le recyclage peut également dépendre du paramètre *-recycle_vsncount*. La valeur par défaut est *1073741824* (1 giga-octet).

- *-recycle_hwm percent* définit le pourcentage d'utilisation maximale du média (la limite supérieure du contrôle du débit ou *hwm*) qui lance le recyclage des médias amovibles. Ce paramètre est ignoré pour le média de disque (voir *-recycle_minobs* ci-dessous). La valeur par défaut est *95*.
- *-recycle_ignore* empêche le recyclage effectif des médias du groupe d'archives, tout en autorisant l'exécution normale des processus de recyclage. Utilisé à des fins de test.
- *-recycle_mailaddr mail-address* dirige les messages d'information de l'outil de recyclage vers *mail-address*. Par défaut, les messages ne sont pas envoyés.
- *-recycle_mingain* limite la sélection des volumes à recycler aux volumes qui augmenteraient leur espace libre d'une valeur au minimum égale à la valeur de *pourcentage* spécifiée. La valeur par défaut est *50*.
- *-recycle_vsncount* limite le nombre de volumes dont l'outil de recyclage programme le réarchivage à la valeur *count*. Notez que le nombre effectif de volumes sélectionnés pour recyclage peut également dépendre du paramètre *-recycle_dataquantity*. Ce paramètre est ignoré pour les médias de disque. La valeur par défaut est *1*.
- *-recycle_minobs* définit le *pourcentage* de fichiers obsolètes dans un fichier archive résidant sur un disque qui déclenche le réarchivage des fichiers valides ainsi que la suppression éventuelle du fichier *tar* d'origine. Ce paramètre est ignoré pour les médias amovibles (voir *-recycle_hwm* ci-dessus). La valeur par défaut est *50*.
- *-unarchive* définit l'heure de référence pour le calcul de l'âge de désarchivage sur *time_ref*, où *time_ref* correspond soit à *access*, c'est-à-dire à l'heure d'accès au fichier (valeur par défaut), soit à *modify*, c'est-à-dire à l'heure de modification.
- *-tapenonstop* écrit une marque de bande unique et une étiquette fin de fichier (EOF) à la fin du fichier archive sans fermer le fichier de média amovible. Cette opération accélère le transfert de plusieurs fichiers archive mais la cartouche de bande ne peut pas être déchargée tant que l'intégralité du groupe d'archives n'a pas été écrite sur la bande. Par défaut, le logiciel Oracle HSM ferme le fichier sur bande en écrivant deux marques de bande supplémentaires après l'étiquette fin de fichier du fichier archive.
- *-reserve keyword* réserve un volume de média amovible pour l'utilisation exclusive d'un groupe d'archives spécifique. Lorsqu'un volume est utilisé pour la première fois pour contenir les fichiers du groupe d'archives, le logiciel assigne au volume un nom de réserve unique sur la base d'un ou plusieurs mots clés spécifiques : *fs*, *set* et/ou un des mots clés suivants : *dir* (répertoire), *user* ou *group*.

fs inclut le nom du système de fichiers dans le nom de réserve : *arset.1 -reserve fs*.

set inclut le nom du groupe d'archives à partir de la directive d'assignation de groupe d'archives dans le nom de réserve : *all -reserve set*.

dir inclut les 31 premiers caractères du chemin du répertoire spécifié dans la directive d'assignation de groupe d'archives dans le nom de réserve.

user inclut le nom d'utilisateur associé au fichier archive : *arset.1 -reserve user*.

group inclut le nom du groupe associé au fichier archive : *arset.1 -reserve group*.

La réserve de volumes par ensemble peut être avantageuse dans certains cas. Cependant, sachez que cette opération est moins efficace que d'autoriser le logiciel à sélectionner le média. Lorsque des volumes sont réservés, le système doit monter, démonter et positionner les cartouches plus souvent, augmentant alors le temps système et réduisant la performance. Les schémas de réserve hautement restrictifs sous-utilisent les médias disponibles et, dans les cas extrêmes, peuvent entraîner des pannes d'archivage du fait d'un manque de médias disponibles.

- *-priority multiplier ranking* modifie la priorité d'archivage des fichiers lors de l'utilisation du paramètre *sort priority* répertorié ci-dessous. La valeur *ranking* est un nombre réel compris entre $[(-3.4000000000E+38) - 3.4000000000E+38]$ ($-3.402823466 \times 10^{38}$ et $3.402823466 \times 10^{38}$) et *multiplier* est la caractéristique d'archivage pour laquelle vous modifiez la valeur *ranking* correspondante, sélectionnée à partir de la liste suivante : *age, archive_immediate, archive_overflow, archive_loaded, copies, copy1, copy2, copy3, copy4, offline, queuwait, re-archive, rerelease, size, stage_loaded* et *stage_overflow*.

Pour plus d'informations sur les priorités, reportez-vous aux pages de manuel *archiver* et *archiver.cmd*.

D.1.5. Directives de pools de VSN (numéro de série de volume)

La section pools de VSN du fichier *archiver.cmd* définit des ensembles nommés de volumes de média d'archivage qui peuvent être spécifiés comme unité dans les [Directives d'association de VSN \(numéro de série de volume\) \[239\]](#).

La section commence par une directive *vsnpools* et finit par une directive *endvsnpools* ou avec la fin du fichier *archiver.cmd*. La syntaxe d'une définition de pool de VSN est la suivante :

```
vsn-pool-name media-type volume-specification
```

où :

- *vsn-pool-name* est le nom que vous assignez au pool.
- *media-type* est l'un des identificateurs de type de média Oracle HSM, à deux caractères, répertoriés à l'[Annexe A, Glossaire des types d'équipement \[209\]](#) et dans la page de manuel *mcf*.
- *volume-specification* est une liste d'une ou plusieurs expressions régulières, séparées par des espaces, qui correspondent aux numéros de volume de série. Pour plus

d'informations sur la syntaxe des expressions régulières, reportez-vous à la page de manuel *regcmp*.

Cet exemple définit quatre pools VSN : *users_pool*, *data_pool*, *proj_pool* et *scratch_pool*. Un pool de volumes vacants est un ensemble de volumes utilisé lorsque les volumes spécifiques d'une association de VSN sont saturés ou qu'un autre pool de VSN est saturé. Si l'un des trois pools spécifiques est à court de volumes, l'archivage sélectionne les VSN du pool de volumes vacants.

```
vsnpools
users_pool li ^VOL2[0-9][0-9]
data_pool li ^VOL3.*
scratch_pool li ^VOL4[0-9][0-9]
proj_pool li ^VOL[56].*
endvsnpools
```

D.1.6. Directives d'association de VSN (numéro de série de volume)

La section des associations de VSN du fichier *archiver.cmd* assigne des volumes de média d'archivage à des groupes d'archives. Cette section commence par une directive *vsns* et finit par une directive *endvsns*.

Les directives d'assignation de volumes prennent la forme suivante :

```
archive-set-name.copy-number [media-type volume-specification] [-pool vsn-pool-name]
```

où :

- *archive-set-name* est le nom qu'une directive d'assignation de groupe d'archives assigne à un groupe d'archives que vous associez aux volumes spécifiés.
- *copy-number* est le numéro qu'une directive de copie d'archive a assigné à la copie que vous associez aux volumes spécifiés. Il s'agit d'un nombre entier compris entre [1-4].
- *media-type* est l'un des identificateurs de type de média Oracle HSM, à deux caractères, répertoriés à l'[Annexe A, Glossaire des types d'équipement \[209\]](#) et dans la page de manuel *mcf*.
- *volume-specification* est une liste d'une ou plusieurs expressions régulières, séparées par des espaces, qui correspondent aux numéros de volume de série. Pour plus d'informations sur la syntaxe des expressions régulières, reportez-vous à la page de manuel *regcmp*.
- *-pool vsn-pool-name* est un ensemble nommé de volumes de média d'archivage, précédemment spécifié, qui peut être spécifié comme unité. Voir [Directives de pools de VSN \(numéro de série de volume\) \[238\]](#).

Cet exemple illustre plusieurs manières d'associer les médias à deux lignes de spécifications de VSN.

```
vsns
archiveset.1 lt VSN001 VSN002 VSN003 VSN004 VSN005
archiveset.2 lt VSN0[6-9] VSN10
archiveset.3 -pool data_pool
endvsns
```

D.2. Transfert des directives

Le transfert est le processus qui consiste à recopier sur un stockage en ligne des données de fichiers placées sur un stockage de proximité ou hors ligne.

L'outil de transfert démarre lorsque le démon *samd* est exécuté. Par défaut, il possède le comportement suivant :

- Il tente d'utiliser tous les lecteurs de la bibliothèque.
- La taille de la mémoire tampon de transfert est déterminée par le type de média et la mémoire tampon de transfert n'est pas verrouillée.
- Aucun fichier journal n'est écrit.
- Jusqu'à 1 000 requêtes de transfert peuvent être actives simultanément.

Vous pouvez personnaliser les opérations de l'outil de transfert pour votre site en insérant des directives dans le fichier */etc/opt/SUNwsamfs/stager.cmd*.

Lorsqu'une application requiert un fichier hors ligne, sa copie d'archive est transférée dans le cache disque à moins que le fichier ne soit archivé avec l'option *-n* (*never stage*). Pour que le fichier soit immédiatement disponible pour l'application, l'opération de lecture a lieu directement après l'opération de transfert afin que l'accès puisse commencer avant que la totalité du fichier n'ait été transférée.

Les erreurs de transfert incluent les erreurs de média, l'indisponibilité d'un média, l'indisponibilité d'une bibliothèque automatisée, etc. Si une erreur de transfert est renvoyée, le logiciel Oracle HSM tente de trouver la copie disponible suivante du fichier, s'il existe une autre copie et si un périphérique est disponible pour lire le média de la copie d'archive.

D.2.1. Fichier *stager.cmd*

Le fichier *stager.cmd* vous permet de spécifier des directives afin de remplacer les comportements par défaut. Vous pouvez configurer l'outil de transfert de manière à ce que les fichiers soient immédiatement transférés, qu'ils ne soient jamais transférés, qu'ils soient partiellement transférés et pour spécifier d'autres actions de transfert. Par exemple, le fait de spécifier l'attribut *never-stage* est utile aux applications qui accèdent à de petits enregistrements issus de fichiers volumineux, car l'accès aux données se fait directement à partir du média d'archivage, sans transfert du fichier en ligne.

Cette section décrit les directives de transfert. Pour plus d'informations sur les directives de transfert, reportez-vous à la page de manuel *stager.cmd*. Si vous utilisez le logiciel Oracle HSM Manager, vous pouvez contrôler le transfert depuis la page du récapitulatif du système

de fichier ou des détails du système de fichiers. Vous pouvez parcourir le système de fichiers et consulter l'état de chaque fichier, utiliser des filtres pour afficher uniquement certains fichiers et sélectionner des fichiers spécifiques à transférer. Vous pouvez sélectionner la copie à partir de laquelle effectuer le transfert ou laisser ce choix au système.

Cet exemple montre un fichier *stager.cmd* après la définition de toutes les directives possibles.

```
drives=dog 1
bufsize=od 8 lock
logfile=/var/adm/stage.log
maxactive=500
```

D.2.1.1. *drives* : spécification du nombre de lecteurs pour le transfert

Par défaut, l'outil de transfert utilise tous les lecteurs disponibles lors du transfert de fichiers. Si tous les disques sont occupés par l'outil de transfert, cela peut interférer avec les activités de l'archivage. La directive *drives* spécifie le nombre de lecteurs disponibles pour l'outil de transfert. Le format de cette directive est :

```
drives=library count
```

où :

- *library* est le nom de famille de la bibliothèque tel qu'il apparaît dans le fichier *mcf*.
- *count* est le nombre maximal de lecteurs utilisés. Par défaut, il s'agit du nombre de lecteurs configuré dans le fichier *mcf* pour cette bibliothèque.

L'exemple indique que seul un lecteur de la bibliothèque du groupe de familles *dog* est utilisé pour le transfert des fichiers :

```
drives = dog 1
```

D.2.1.2. *bufsize* : définition de la taille de la mémoire tampon de transfert

Par défaut, un fichier en cours de transfert est lu dans un tampon dans la mémoire avant d'être restauré dans le cache disque à partir du média d'archivage. Utilisez la directive *bufsize* pour spécifier une taille de tampon et pouvoir verrouiller le tampon. Ces actions permettent d'améliorer les performances. Vous pouvez faire des essais avec différentes valeurs de *buffer-size*. Le format de la directive est :

```
bufsize= media-type buffer-size [lock]
```

où :

- *media-type* est l'un des identificateurs de type de média Oracle HSM, à deux caractères, répertoriés à l'[Annexe A, Glossaire des types d'équipement \[209\]](#) et dans la page de manuel *mcf*.
- *buffer-size* est un nombre entier compris entre [2-8192]. Cette valeur est multipliée par la valeur *media-type_blksize* spécifiée dans le fichier *defaults.conf*. Plus le nombre spécifié pour *buffer-size* est élevé, plus la mémoire utilisée est grande. La valeur par défaut est 16.
- *lock* ordonne l'utilisation de tampons verrouillés pour la durée de chaque opération de transfert. Cette action évite la surcharge associée au verrouillage et déverrouillage du tampon de transfert pour chaque requête d'E/S et améliore la performance. Le paramètre *lock* peut entraîner un problème de saturation de mémoire si spécifié sur des systèmes avec une mémoire disponible limitée. Par défaut, les tampons verrouillés ne sont pas ordonnés et le système de fichiers conserve le contrôle sur le tampon d'archivage.

L'argument *lock* n'est efficace que si l'E/S en accès direct est activée pour le fichier transféré. Pour plus d'informations sur l'activation de l'E/S en accès direct, reportez-vous aux pages de manuel *setfa*, *sam_setfa* et *mount_samfs*.

D.2.1.3. logfile : spécification d'un fichier journal en cours de transfert

Vous pouvez demander que le logiciel Oracle HSM collecte des informations sur les événements de transfert de fichier et qu'il les écrive dans un fichier journal. Par défaut, aucun fichier journal n'est écrit. La directive *logfile* spécifie un fichier journal dans lequel l'outil de transfert peut écrire des informations de journalisation. L'outil de transfert écrit une ou plusieurs lignes dans le fichier journal pour chaque fichier transféré. Cette ligne comprend des informations telles que le nom du fichier, la date et l'heure du transfert et le nom de série de volume (VSN). Le format de la directive est :

```
logfile=filename [event-list]
```

où *filename* est le nom de chemin complet du fichier journal et *event-list* est une liste des types d'événements, séparés par des espaces, qui doivent être journalisés :

- *all* consigne tous les événements de transfert.
- *start* consigne les événements de lancement de transfert d'un fichier.
- *finish* (valeur par défaut) consigne les événements de fin de transfert d'un fichier.
- *cancel* (valeur par défaut) consigne les événements d'annulation de l'opérateur d'un transfert.
- *error* (valeur par défaut) consigne les erreurs de transfert.

La directive suivante crée un fichier journal de transfert dans le répertoire */var/adm/* :

```
logfile=/var/adm/stage.log
```

Les entrées du fichier journal de l'outil de transfert prennent la forme suivante :

```
status date time media-
type volume position.offset inode filesize filename copy user group requestor equipment-
number validation
```

où :

- *status* est *S* pour l'état démarrage, *C* pour l'état annulé, *E* pour l'état erreur, *F* pour l'état terminé.
- *date* est la date au format *yyyy/mm/dd*, où *yyyy* est un nombre à quatre chiffres représentant l'année, *mm* est un nombre à deux chiffres représentant le mois et *dd* est un nombre à deux chiffres représentant le jour du mois.
- *time* est l'heure au format *hh:mm:ss*, où *hh*, *mm* et *ss* sont des nombres à deux chiffres représentant respectivement les heures, les minutes et les secondes.
- *media-type* est l'un des identificateurs de type de média Oracle HSM, à deux caractères, répertoriés à l'[Annexe A, Glossaire des types d'équipement \[209\]](#) et dans la page de manuel *mcf*.
- *volume* est le numéro de série de volume (VSN) du média qui contient le fichier en cours de transfert.
- *position.offset* est une paire de nombres hexadécimaux séparés par un point qui représente la position du début du fichier archive (*tar*) sur le volume et le décalage du fichier transféré par rapport au fichier archive.
- *inode* est le numéro d'inode et le numéro de génération du fichier transféré, séparés par un point.
- *filesize* est la taille du fichier transféré.
- *filename* est le nom du fichier transféré.
- *copy* est le numéro de copie d'archive de la copie qui contient le fichier transféré.
- *user* est l'utilisateur qui est propriétaire du fichier.
- *group* est le groupe qui est propriétaire du fichier.
- *requestor* est le groupe qui a demandé le fichier.
- *equipment-number* est le nombre ordinal d'équipements défini dans le fichier *mcf* correspondant au lecteur à partir duquel le fichier a été transféré.
- *validation* indique si le fichier transféré est validé (V) ou non (-).

Cet exemple montre une partie d'un fichier journal de transfert typique :

```
S 2014/02/16 14:06:27 dk disk01 e.76d 2557.1759 1743132 /sam1/testdir0/filebu 1 root other root 0 -
F 2014/02/16 14:06:27 dk disk01 e.76d 2557.1759 1743132 /sam1/testdir0/filebu 1 root other root 0 -
S 2014/02/16 14:06:27 dk disk02 4.a68 1218.1387 519464 /sam1/testdir1/fileaq 1 root other root 0 -
S 2014/02/16 14:06:43 dk disk01 13.ba5 3179.41 750880 /sam1/testdir0/filecl 1 root other root 0 -
F 2014/02/16 14:06:43 dk disk01 13.ba5 3179.41 750880 /sam1/testdir0/filecl 1 root other root 0 -
```

D.2.1.4. *maxactive* : spécification du nombre de requêtes de transfert

La directive *maxactive* permet de spécifier le nombre de requêtes de transfert pouvant être activées à un moment donné. Le format de la directive est :

```
maxactive=number
```

où *number* est un nombre entier compris entre [1-500000]. La valeur par défaut est 4000.

Cet exemple indique qu'au maximum 500 requêtes de transfert peuvent être dans la file d'attente simultanément :

```
maxactive=500
```

D.2.1.5. *copysel* : spécification de l'ordre de sélection des copies au cours du transfert

La directive de transfert *copysel* définit la séquence de sélection des copies de l'outil de transfert par système de fichiers.

```
copysel=selection-order
```

où *selection-order* est une liste de numéros de copie, séparés par des virgules, rangés dans l'ordre croissant. L'ordre de sélection par défaut est 1:2:3:4.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la page de manuel *stager.cmd*. Cet exemple montre un fichier *stager.cmd* qui définit des ordres de sélection des copies différents de ceux définis par défaut pour les systèmes de fichiers *samfs1* et *samfs2* :

```
logfile = /var/opt/SUNWsamfs/log/stager
drives = hp30 1
fs = samfs1
copysel = 4:3:2:1
fs = samfs2
copysel = 3:1:4:2
```

D.3. Directives de requête de prévisualisation

Lorsqu'un processus Oracle HSM demande un volume de média amovible qui n'est actuellement pas chargé dans un lecteur, la requête est ajoutée à la file d'attente de prévisualisation. Par défaut, les requêtes en attente sont satisfaites selon leur ordre d'arrivée (first-in-first-out ou FIFO). Cependant, vous pouvez ignorer le comportement par défaut en modifiant le fichier */etc/opt/SUNWsamfs/preview.cmd*. Le démon de contrôle de la bibliothèque Oracle HSM (*sam-amld*) lit ces directives dès qu'il commence à les utiliser et jusqu'à ce qu'il s'arrête. Vous ne pouvez pas modifier les priorités de file d'attente de manière dynamique.

Il existe deux types de directives :

- Les directives globales sont placées tout en haut du fichier et s'appliquent à tous les systèmes de fichiers.
- Les directives de système de fichiers prennent la forme *fs=directive* et sont spécifiques à chaque système de fichiers.

Les sections suivantes décrivent la manière de modifier le fichier *preview.cmd* pour contrôler la file d'attente de prévisualisation :

- [Directives globales \[245\]](#)
- [Directives globales et/ou spécifiques à chaque système de fichiers \[246\]](#)
- [Fichier *preview.cmd* \[247\]](#)

D.3.1. Directives globales

Les directives suivantes sont purement globales :

- ***vsn_priority*** : ajustement des priorités de volume [245]
- ***age_priority*** : ajustement des priorités en fonction du temps passé dans la file d'attente [245]

D.3.1.1. *vsn_priority* : ajustement des priorités de volume

La directive *vsn_priority* augmente la priorité des volumes (VSN) qui sont marqués par une valeur spécifique comme étant des volumes de priorité élevée. Les directives prennent la forme suivante :

```
vsn_priority=value
```

où *value* est un nombre réel. La valeur par défaut est *1000.0*.

Vous définissez l'indicateur de priorité élevée sur les volumes à l'aide de la commande

```
chmed +p media-type.volume-serial-number
```

où *media-type* est l'un des types de média Oracle HSM, à deux caractères, répertoriés dans l'[Annexe A, Glossaire des types d'équipement \[209\]](#) et dans la page de manuel *mcf* et où *volume-serial-number* est la chaîne alphanumérique qui identifie de façon unique le volume de priorité élevée dans la bibliothèque. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page de manuel *chmed*.

D.3.1.2. *age_priority* : ajustement des priorités en fonction du temps passé dans la file d'attente

La directive *age_priority* modifie la priorité relative en fonction de la durée qu'une requête passe dans la file d'attente afin, par exemple, que les requêtes les plus anciennes ne soient pas indéfiniment remplacées par des nouvelles requêtes de priorité plus élevée. La directive spécifie un multiplicateur qui modifie la pondération relative du temps passé dans la file d'attente. Il prend la forme suivante :

```
age_priority=weighting-factor
```

où *weighting-factor* est un nombre réel supérieur, inférieur ou égal à 1.0 et où :

- Les valeurs supérieures à 1.0 augmentent la pondération en fonction du temps passé dans la file d'attente lors du calcul de la priorité globale.
- Les valeurs inférieures à 1.0 réduisent la pondération en fonction du temps passé dans la file d'attente lors du calcul de la priorité totale.
- Les valeurs égales à 1.0 ne modifient pas la pondération relative en fonction du temps passé dans la file d'attente.

La valeur par défaut est 1.0 .

D.3.2. Directives globales et/ou spécifiques à chaque système de fichiers

Les directives suivantes peuvent s'appliquer de manière globale ou en fonction de chaque système de fichiers :

- **[hwm_priority](#)** : ajustement des priorités lorsque le cache disque est presque saturé [246]
- **[lwm_priority](#)** : ajustement des priorités lorsque le cache disque est presque vide [246]
- **[lhwm_priority](#)** : ajustement des priorités lors du remplissage du cache disque [247]
- **[hlwm_priority](#)** : ajustement des priorités lors du vidage du cache disque [247]

D.3.2.1. **[hwm_priority](#)** : ajustement des priorités lorsque le cache disque est presque saturé

La directive *hwm_priority* ajuste la pondération relative en fonction de la comparaison entre requêtes d'archivage et requêtes de transfert lorsque l'utilisation du système de fichiers dépasse la limite supérieure du contrôle du débit (*hwm*), point de démarrage du processus de l'outil de libération qui commence à récupérer l'espace disque occupé par les fichiers ayant des copies dans le média d'archivage. Dans ce cas, l'augmentation de la pondération relative en fonction de l'archivage permet au processus de l'outil de libération de libérer davantage d'espace pour les nouveaux fichiers et copies d'archive transférés. Les directives prennent la forme suivante :

```
hwm_priority=weighting-factor
```

où *weighting-factor* est un nombre réel. La valeur par défaut est 0.0 .

D.3.2.2. **[lwm_priority](#)** : ajustement des priorités lorsque le cache disque est presque vide

La directive *lwm_priority* ajuste la pondération relative en fonction de la comparaison entre requêtes d'archivage et requêtes de transfert lorsque l'utilisation du système de fichiers

tombe en-dessous de la limite inférieure du contrôle du débit (*lwm*), point d'arrêt du processus de l'outil de libération. Dans ce cas, la réduction de la pondération relative en fonction de l'archivage, qui permet de rehausser le niveau de priorité des requêtes de transfert, place davantage de fichiers dans le cache disque, réduit la demande de montages de média et augmente la performance du système de fichiers. Les directives prennent la forme suivante :

lwm_priority=weighting-factor

où *weighting-factor* est un nombre réel. La valeur par défaut est 0.0 .

D.3.2.3. *lhwm_priority* : ajustement des priorités lors du remplissage du cache disque

La directive *lhwm_priority* ajuste la pondération relative en fonction de la comparaison entre requêtes d'archivage et requêtes de transfert lors du remplissage du cache disque. L'utilisation du cache est supérieure à la limite inférieure du contrôle du débit et inférieure à la limite supérieure du contrôle du débit (*lwm* et *hwm*). Dans ce cas, l'augmentation de la pondération relative en fonction de l'archivage permet au processus de l'outil de libération de libérer davantage d'espace pour les nouveaux fichiers et copies d'archive transférés. Les directives prennent la forme suivante :

lhwm_priority=weighting-factor

où *weighting-factor* est un nombre réel. La valeur par défaut est 0.0 .

D.3.2.4. *hlwm_priority* : ajustement des priorités lors du vidage du cache disque

La directive *hlwm_priority* ajuste la pondération relative en fonction de la comparaison entre requêtes d'archivage et requêtes de transfert lors du vidage du cache disque. L'utilisation du cache disque est supérieure à la limite inférieure du contrôle du débit et inférieure à la limite supérieure du contrôle du débit (*hwm* et *lwm*). Dans ce cas, la réduction de la pondération relative en fonction de l'archivage, qui permet de rehausser le niveau de priorité des requêtes de transfert, place davantage de fichiers dans le cache disque, réduit la demande de montages de média et augmente la performance du système de fichiers. Les directives prennent la forme suivante :

hlwm_priority=weighting-factor

où *weighting-factor* est un nombre réel. La valeur par défaut est 0.0 .

D.3.3. Fichier `preview.cmd`

La priorité globale pour toute requête de montage de média donnée est déterminée à l'aide des valeurs définies par tous les facteurs de pondération, selon la formule suivante :

$priority = vsn_priority + wm_priority + (age_priority * time-waiting-in-queue)$

où *wm_priority* est le facteur de priorité de limite du contrôle du débit (*hwm_priority*, *lwm_priority*, *hlwm_priority* ou *lhwm_priority*) et *time-waiting-in-queue* est la durée en secondes du temps d'attente de la requête de volume. Pour une explication complète du calcul de la priorité, reportez-vous à la section *PRIORITY CALCULATION* de la page de manuel *preview.cmd*.

Dans certains cas (lorsque l'accès aux données est d'une importance cruciale ou lorsque les lecteurs de médias amovibles viennent à manquer), les directives du fichier *preview.cmd* vous permettent d'adapter l'activité du système de fichiers aux exigences opérationnelles et ressources disponibles. Les paramètres du fichier *preview.cmd* n'ont aucune incidence sur l'intégrité des données stockées. Par conséquent, vous pouvez faire des essais librement jusqu'à ce que vous trouviez le bon équilibre entre les requêtes d'archivage et de transfert.

Il se peut que vous ayez à ajuster le calcul de la priorité par défaut pour l'une des raisons suivantes :

- pour garantir le traitement des requêtes de transfert avant les requêtes d'archivage afin que les fichiers soient disponibles lorsque les utilisateurs et applications accèdent à ces derniers.
- pour garantir la priorité la plus élevée aux requêtes d'archivage lorsqu'un système de fichiers est sur le point de saturer.

Le fichier *preview.cmd* ci-dessous remplit les conditions soulignées ci-dessus :

```
# Use default weighting value for vsn_priority:
vsn_priority=1000.0
age_priority = 1.0
# Insure that staging requests are processed before archive requests:
lwm_priority = -200.0
lhwm_priority = -200.0
hlwm_priority = -200.0
# Insure that archive requests gain top priority when a file system is about to fill up:
hwm_priority = 500.0
```

Les valeurs de pondération négatives de *lwm_priority*, *lhwm_priority* et *hlwm_priority* garantissent que les requêtes de transfert ont la priorité sur les requêtes d'archivage lorsqu'il existe de l'espace disponible dans le cache disque afin que les données soient toujours accessibles à chaque requête. Si plusieurs requêtes sont placées dans la file d'attente pendant 100 secondes et que le système de fichiers est en-dessous de la limite inférieure du contrôle du débit, alors :

- Une requête de montage d'archivage pour un volume prioritaire a la priorité globale $1000 + (-200) + (1 \times 100) = 900$
- Une requête de montage de transfert pour un volume prioritaire a la priorité globale $1000 + 0 + (1 \times 100) = 1100$
- Une requête de montage de transfert pour un volume non prioritaire a la priorité globale $0 + 0 + (1 \times 100) = 100$

Cependant, lorsque le cache disque est sur le point de saturer, les requêtes d'archivage doivent avoir la priorité. Si trop peu de fichiers sont archivés lors du remplissage du système de fichiers, il n'existe aucun espace disponible pour les fichiers archivés en cours de transfert ou les nouveaux fichiers ingérés. Si plusieurs requêtes sont placées dans la file d'attente pendant 100 secondes et que le système de fichiers dépasse la limite supérieure du contrôle du débit, alors :

- Une requête de montage d'archivage pour un volume prioritaire a la priorité globale
 $1000+500+(1 \times 100)=1600$
- Une requête de montage de transfert pour un volume prioritaire a la priorité globale
 $1000+0+(1 \times 100)=1100$
- Une requête de montage de transfert pour un volume non prioritaire a la priorité globale
 $0+0+(1 \times 100)=100$

Annexe E

Fonctions d'accessibilité du produit

Les utilisateurs souffrant d'une vision réduite, de daltonisme ou d'autres troubles de la vue peuvent accéder à Oracle Hierarchical Storage Manager et StorageTek QFS Software (Oracle HSM) via l'interface de ligne de commande. Cette interface en mode texte est compatible avec les lecteurs d'écran et toutes les fonctions sont contrôlées à l'aide d'un clavier.

Glossaire

Ce glossaire est principalement axé sur des termes spécifiques au logiciel et aux systèmes de fichiers Oracle HSM. Pour les définitions de norme du secteur, reportez-vous au dictionnaire géré par l'association SNIA (Storage Networking Industry Association) à l'adresse <http://www.snia.org/education/dictionary/>.

accès direct	Attribut de fichier (ne jamais transférer) indiquant qu'un fichier de proximité est accessible directement depuis le média d'archivage et ne doit pas être récupéré sur le cache disque.
appel de procédure à distance	Voir RPC [261] .
archiveur	Programme d'archivage qui contrôle automatiquement la copie des fichiers sur des cartouches amovibles.
audit (complet)	Processus de chargement des cartouches pour vérifier leurs VSN. Pour les cartouches magnéto-optiques, les informations de capacité et d'espace sont déterminées et saisies dans le catalogue de la bibliothèque automatisée. Voir numéro de série de volume (VSN) [259] .
baie d'extension	Baie à l'intérieur d'un inode de fichier qui définit l'emplacement du disque de chaque bloc de données assigné au fichier.
bail	Fonction qui autorise un hôte client à exécuter une opération sur un fichier pendant une période spécifique. Le serveur de métadonnées envoie des baux à chaque hôte client. En cas de besoin, les baux sont renouvelés pour assurer la continuité des opérations sur les fichiers.
bibliothèque	Voir bibliothèque automatisée [253] .
bibliothèque à connexion directe	Bibliothèque automatisée directement connectée à un serveur à l'aide d'une interface SCSI. Une bibliothèque connectée via SCSI est contrôlée directement par le logiciel Oracle HSM.
bibliothèque automatisée	Périphérique contrôlé par robotique conçu pour charger et décharger automatiquement des cartouches de média amovibles sans l'intervention de l'opérateur. Une bibliothèque automatisée contient un ou plusieurs lecteurs et un mécanisme de transport qui déplace les cartouches depuis et vers les emplacements de stockage et les lecteurs.
bibliothèque automatisée connectée au réseau	Bibliothèque comme celles dans StorageTek, ADIC/Grau, IBM ou Sony, contrôlée à l'aide d'un package de logiciels fourni par le fournisseur. Les interfaces système de fichiers QFS disposant d'un logiciel fournisseur et d'un démon de changeur de médias Oracle HSM conçu spécifiquement pour la bibliothèque automatisée.

bloc indirect	Bloc de disque qui contient une liste de blocs de stockage. Les systèmes de fichiers ont jusqu'à trois niveaux différents de blocs indirects. Le premier niveau de bloc indirect contient une liste des blocs utilisés pour le stockage des données. Le deuxième niveau de bloc indirect contient une liste des blocs indirects de premier niveau. Le troisième niveau de bloc indirect contient une liste des blocs indirects de deuxième niveau.
cache disque	Partie du logiciel de système de fichiers résidant sur le disque, utilisée pour créer et gérer des fichiers de données entre un cache disque en ligne et un média d'archivage. Un disque entier ou des partitions de disque individuelles peuvent être utilisées comme cache disque.
cartouche	Conteneur de média de stockage des données, comme une bande magnétique ou un média optique. Egalement appelé volume [264] , <i>bande</i> ou <i>élément de média</i> . Voir numéro de série de volume (VSN) [259] .
catalogue	Enregistrement des volumes de média amovibles dans une bibliothèque automatisée. Il existe uniquement un catalogue pour chaque bibliothèque automatisée. Sur un site, il y a un historique pour toutes les bibliothèques automatisées. Les volumes sont identifiés et leur suivi est assuré à l'aide d'un numéro de série de volume (VSN) [259] .
catalogue de bibliothèque	Voir catalogue [254] .
circulaire	Méthode d'accès aux données dans laquelle des fichiers entiers sont écrits sur des disques logiques de manière séquentielle. Lorsqu'un fichier unique est écrit sur un disque, le fichier entier est écrit sur le premier disque logique. Le deuxième fichier est écrit sur le disque logique suivant, etc. La taille de chaque fichier détermine la taille de l'E/S. Voir également entrelacement [255] et entrelacement [255] .
client SAM-Remote	Système Oracle HSM avec un démon de client qui contient plusieurs pseudopériphériques et qui peut également posséder ses propres périphériques de bibliothèque. Le client dépend d'un serveur SAM-Remote pour le média d'archivage d'une ou plusieurs copies d'archive.
client-serveur	Modèle d'interaction d'un système distribué dans lequel le programme d'un site envoie une requête à un programme sur un autre site et attend une réponse. Le programme qui lance la requête est appelé le client. Le programme qui répond est appelé le serveur.
connexion	Chemin entre deux modules de protocole qui fournit un service fiable de livraison de flux. Une connexion TCP s'étend d'un module TCP sur une machine vers un module TCP sur l'autre machine.
DAU	Voir unité d'allocation de disque (DAU) [264] .
dépassement de volume	Capacité qui permet au système de couvrir un fichier unique sur plusieurs volume [264] s. Le dépassement de volume est utile aux sites qui utilisent

	des fichiers de taille importante qui dépassent la capacité de leurs cartouches individuelles.
directives globales	Directives d'archiver et d'outil de libération qui s'appliquent à tous les systèmes de fichiers et qui apparaissent avant la première ligne fs= .
directives spécifiques au système de fichiers	Directives d'archiver et d'outil de libération suivant les directives globales dans le fichier <i>archiver.cmd</i> , spécifiques à un système de fichiers en particulier et commençant par <i>fs =</i> . Les directives spécifiques au système de fichiers s'appliquent jusqu'à la prochaine ligne de directive fs = ou jusqu'à la fin du fichier. Si plusieurs directives affectent un système de fichiers, les directives spécifiques au système de fichiers remplacent les directives globales.
E/S en accès direct	Attribut utilisé pour l'E/S séquentielle alignée sur les blocs de grande taille. L'option <i>-D</i> de la commande <i>setfa</i> est l'option d'E/S en accès direct. Elle définit l'attribut d'E/S en accès direct pour un fichier ou un répertoire. Si elle est appliquée à un répertoire, l'attribut d'E/S en accès direct est hérité.
écriture mise en miroir	Maintenir deux copies du même fichier sur des groupes de disques non joints pour éviter des pertes dues à une panne de disque.
emplacements de stockage	Emplacements à l'intérieur d'une bibliothèque automatisée dans laquelle les cartouches sont stockées lorsqu'elles ne sont pas utilisées dans un lecteur.
entrelacement	Processus d'enregistrement d'un fichier sur plusieurs disques permettant d'améliorer les performances d'accès et d'augmenter la capacité de stockage globale. Voir également entrelacement [255] .
entrelacement	Méthode d'accès aux données dans laquelle les fichiers sont simultanément écrits sur des disques logiques de manière entrelacée. Les systèmes de fichiers Oracle HSM proposent deux types d'entrelacement : l'entrelacement strict, à l'aide de groupes d'entrelacement et l'entrelacement souple, à l'aide du paramètre de montage <i>stripe=x</i> . L'entrelacement strict est activé lorsqu'un système de fichiers est configuré et nécessite la définition de groupes d'entrelacement à l'intérieur du fichier <i>mcf</i> . L'entrelacement souple est activé grâce au paramètre de montage <i>stripe=x</i> et peut être modifié pour le système de fichiers ou pour les fichiers individuels. Il est désactivé en définissant <i>stripe=0</i> . L'entrelacement strict ou souple peut être utilisé si un système de fichiers se compose de plusieurs groupes d'entrelacement avec le même nombre d'éléments. Voir également circulaire [254] .
espace de noms	Métadonnées d'une collection de fichiers qui identifient le fichier, ses attributs et ses emplacements de stockage.
Ethernet	Technologie de réseau local à paquets commutés.
expression régulière	Chaîne de caractères dans un langage standardisé correspondant au modèle, conçue pour la recherche, la sélection et l'édition d'autres chaînes de

caractères, telles que les noms de fichiers et les fichiers de configuration. Pour plus de détails concernant la syntaxe des expressions régulières utilisée dans les opérations de système de fichiers Oracle HSM, reportez-vous aux pages de manuel Oracle Solaris *regex* et *regcmp*.

famille de stockage	Ensemble de disques collectivement représentés par un seul périphérique logique.
FDDI	Interface FDDI (Fiber-distributed data interface), une norme de transmission des données dans un réseau local qui peut s'étendre jusqu'à 200 km (124 miles). Le protocole FDDI est basé sur le protocole d'anneau à jeton.
Fibre Channel	Norme ANSI qui spécifie une communication série haut débit entre les périphériques. Fibre Channel est utilisé en tant qu'architecture de bus dans SCSI-3.
fichier d'hôtes	Contient une liste de tous les hôtes d'un système de fichiers partagés. Si vous initialisez un système de fichiers en tant que système de fichiers partagés Oracle HSM, le fichier d'hôtes, <i>/etc/opt/SUNWsamfs/hosts.fs-name</i> , doit être créé avant le système de fichiers. La commande <i>sammkfs</i> utilise le fichier d'hôtes quand il crée le système de fichiers. Vous pouvez utiliser la commande <i>samsharefs</i> pour remplacer ou mettre à jour les contenus de fichier d'hôtes à une date ultérieure.
fichier de média amovible	Type de fichier utilisateur spécifique, accessible directement là où il réside sur la cartouche de média amovible, comme une bande magnétique ou une cartouche de disque optique. Il est également utilisé pour l'écriture d'archive et le transfert de données de fichier.
fichier inode	Fichier spécial (<i>.inodes</i>) sur le système de fichiers qui contient les structures d'inode pour tous les fichiers résidant dans le système de fichiers. Les inodes font 512 octets. Le fichier inode est un fichier de métadonnées séparé des données de fichiers dans le système de fichiers.
fichier <i>vfstab</i>	Le fichier <i>vfstab</i> contient des options de montage pour le système de fichiers. Les options de montage spécifiées sur la ligne de commande remplacent celles spécifiées dans le fichier <i>/etc/vfstab</i> , mais les options de montage spécifiées dans le fichier <i>/etc/vfstab</i> remplacent celles spécifiées dans le fichier <i>samfs.cmd</i> .
fichiers d'hôtes partagés	Lorsque vous créez un système de fichiers partagé, le système copie les informations depuis le fichier d'hôtes vers le fichier d'hôtes partagés sur le serveur des métadonnées. La mise à jour de ces informations est effectuée lors de l'exécution de la commande samsharefs -u
ftp	Protocole de transfert de fichier, un protocole réseau pour le transfert des fichiers entre deux hôtes. Reportez-vous à la section sftp [262] pour une alternative plus sécurisée.

groupe d'archives	Groupe d'archives identifie un groupe de fichiers à archiver et les fichiers partagent des critères communs relatifs à la taille, la propriété, le groupe ou l'emplacement du répertoire. Les groupes d'archives peuvent être définis à travers tout groupe de systèmes de fichiers.
groupe de familles	Un groupement logique de périphériques physiques indépendants, tels qu'une collection de disques ou des lecteurs à l'intérieur d'une bibliothèque automatisée. Voir également famille de stockage [256] .
groupe de familles de périphériques	Voir groupe de familles [257] .
groupe entrelacé	Collection de périphériques à l'intérieur d'un système de fichiers défini dans le fichier <i>mcf</i> en tant que périphériques <i>gXXX</i> . Les groupes entrelacés sont traités comme un périphérique logique et sont toujours entrelacés selon une taille égale à l'unité d'allocation de disque (DAU).
historique	L'historique Oracle HSM est un catalogue de volumes exportés depuis des bibliothèques de média automatisées définies dans le fichier <i>/etc/opt/SUNWsamfs/mcf</i> . Par défaut, il se trouve sur l'hôte d'un système de fichiers Oracle HSM sous <i>/var/opt/SUNWsamfs/catalog/historian</i> . Pour plus d'informations, reportez-vous à la page de manuel Oracle HSM <i>historian</i> .
horloge	Logiciel de quota qui assure le suivi de la période qui commence lorsqu'un utilisateur atteint une limite souple et qui se termine lorsqu'il atteint la limite stricte.
ID de groupe d'administrateurs	Groupe d'utilisateurs de stockage défini par les administrateurs et/ou plusieurs groupes qui partagent des caractéristiques communes. Les groupes d'administrateurs sont habituellement créés pour gérer le stockage de projets qui impliquent des utilisateurs de différents groupes et qui recouvrent plusieurs fichiers et répertoires.
inode	Noeud d'index. Structure de données utilisée par le système de fichiers pour décrire un fichier. Un inode décrit tous les attributs associés à un fichier autres que le nom. Les attributs comprennent la propriété, l'accès, l'autorisation, la taille et l'emplacement du fichier sur le système de disques.
interface SCSI	Voir SCSI [262] .
journalisation des périphériques	Fonctionnalité configurable qui fournit des informations d'erreur spécifiques pour les périphériques matériels qui prennent en charge un système de fichiers Oracle HSM.
LAN	Réseau local virtuel.
lecteur	Mécanisme de transfert des données depuis et vers un volume de média amovible.

limite dépassable	Dans un quota [261] , la quantité maximum d'espace de stockage qu'un utilisateur, groupe et/ou ID de groupe d'administrateurs [257] spécifique peut remplir pendant une période indéfinie. Les fichiers peuvent prendre plus d'espace que ce qui est autorisé par la limite souple, jusqu'à la limite stricte, mais uniquement pendant une période de grâce [259] courte définie dans le quota. Voir limite fixe [258] .
limite fixe	Dans un quota [261] , quantité maximum absolue de ressources de stockage qu'un utilisateur, groupe et/ou ID de groupe d'administrateurs [257] spécifique peut consommer. Voir limite dépassable [258] .
limite inférieure du contrôle du débit	Dans un système de fichiers d'archivage, il s'agit du pourcentage d'utilisation du cache disque à partir duquel les systèmes de fichiers Oracle HSM arrêtent le processus de l'outil de libération et la suppression du disque de fichiers déjà archivés. Une limite inférieure du contrôle du débit correctement configurée assure que le système de fichiers conserve autant de fichiers en cache possibles pour de meilleures performances, tout en créant de l'espace disponible pour les nouveaux fichiers et les fichiers récemment transférés. Pour plus d'informations, reportez-vous aux pages de manuel <i>sam-releaser</i> et <i>mount_samfs</i> . Comparez avec la limite supérieure du contrôle du débit [258] .
limite supérieure du contrôle du débit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dans un système de fichiers d'archivage, pourcentage d'utilisation du cache disque à partir duquel les systèmes de fichiers Oracle HSM lancent le processus de l'outil de libération, supprimant du disque les fichiers déjà archivés. Une limite supérieure du contrôle du débit correctement configurée assure que le système de fichiers a toujours suffisamment d'espace disponible pour les nouveaux fichiers et les fichiers récemment transférés. Pour plus d'informations, reportez-vous aux pages de manuel <i>sam-releaser</i> et <i>mount_samfs</i>. Comparez avec limite inférieure du contrôle du débit [258]. 2. Dans une bibliothèque de média amovible qui fait partie d'un système d'archivage des fichiers, pourcentage d'utilisation du cache média qui lance le processus de recyclage. Le recyclage vide les volumes partiellement remplis de données actuelles afin qu'elles soient remplacées par un nouveau média ou qu'elles soient ré-étiquetées.
LUN	Numéro d'unité logique.
mappage d'allocation des blocs	Bitmap représentant chaque bloc de stockage disponible sur un disque et indiquant si le bloc est en cours d'utilisation.
mcf	Fichier de configuration principal. Fichier lu lors de l'initialisation qui définit les relations entre les périphériques (la topologie) dans un environnement de système de fichiers.
média	Cartouches de bande ou de disque optique.

média d'archivage	Média sur lequel un fichier d'archive est écrit. Le média d'archivage comprend les cartouches de bandes amovibles ou magnéto-optiques et les systèmes de fichier de disque configurés pour l'archivage.
métadonnées	Données concernant des données. Les métadonnées sont des informations d'index utilisées pour localiser la position exacte des données d'un fichier sur un disque. Elles comprennent des informations concernant les fichiers, les répertoires, les listes de contrôle d'accès, les liens symboliques, les médias amovibles, les fichiers segmentés et les index de fichiers segmentés.
NFS	Système de fichiers réseau : système de fichiers qui fournit un accès transparent aux systèmes de fichiers à distance sur des réseaux hétérogènes.
NIS	Service d'informations réseau : base de données de réseau distribué qui contient des informations clés concernant les systèmes et les utilisateurs sur le réseau. La base de données NIS est stockée sur le serveur maître et tous les serveurs esclave.
noyau	Programme qui fournit des installations de système d'exploitation de base. Le noyau UNIX crée et gère des processus, fournit des fonctions pour accéder au système de fichiers, propose une sécurité générale et des installations de communication.
numéro de série de volume (VSN)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Numéro de série assigné à un volume de stockage de bande ou de disque. Un numéro de série de volume peut comporter jusqu'à six majuscules, des caractères alphanumériques, doit commencer par une lettre et doit uniquement identifier le volume en fonction d'un contexte donné, comme une bibliothèque ou une partition de bandes. Le numéro de série de volume est écrit sur l'étiquette de volume. 2. Plus généralement, un volume [264] de stockage spécifique, en particulier une cartouche [254] de média amovible.
Oracle HSM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Abréviation courante de Oracle Hierarchical Storage Manager. 2. Adjectif décrivant un système de fichiers QFS [260] configuré pour l'archivage et géré par le logiciel Oracle HSM.
outil de libération	Composant Oracle HSM qui identifie les fichiers archivés et libère leurs copies de cache disque, libérant ainsi plus d'espace de cache disque. L'outil de libération régule automatiquement la quantité de stockage de disque en ligne en fonction des seuils supérieurs et inférieurs.
outil de recyclage	Utilitaire Oracle HSM qui récupère de l'espace occupé par des copies d'archives expirées sur les cartouches.
partition	Partie de périphérique ou face d'une cartouche magnéto-optique.
période de grâce	Dans un quota [261] , durée pendant laquelle le système de fichiers autorise la taille totale des fichiers appartenant à un utilisateur, un groupe

	et/ou un ID de groupe d'administrateurs [257] spécifiés à dépasser la limite dépassable [258] spécifiée dans le quota.
périphérique de données	Dans un système de fichiers, périphérique ou groupe de périphériques sur lesquels des données de fichiers sont stockées.
périphérique de métadonnées	Périphérique (par exemple un disque dur ou un périphérique mis en miroir) sur lequel des métadonnées de système de fichiers sont stockées. Stocker des données et métadonnées de fichiers sur des périphériques séparés peut améliorer les performances. Dans le fichier <i>mc_f</i> , un périphérique de métadonnées est déclaré comme étant un périphérique <i>mm</i> dans un système de fichiers <i>ma</i> .
point de montage	Répertoire sur lequel un système de fichiers est monté.
point de récupération	Fichier compressé qui stocke une copie de sauvegarde ponctuelle des métadonnées pour un système de fichiers Oracle HSM. En cas de perte de données — de la suppression accidentelle d'un fichier utilisateur à la perte catastrophique d'un système de fichiers entier — un administrateur peut récupérer un fichier ou un système de fichiers dans son dernier état correct presque immédiatement en localisant le dernier point de récupération dans lequel le fichier ou le système de fichiers est resté intact. L'administrateur restaure ensuite les métadonnées enregistrées à ce moment-là et transfère les fichiers indiqués dans les métadonnées du média d'archivage vers le cache disque. Il est cependant recommandé de laisser le système de fichiers transférer les fichiers à la demande, lorsque les utilisateurs et les applications y accèdent.
préallocation	Processus de réservation une quantité d'espace contigu sur le cache disque pour l'écriture d'un fichier. La préallocation peut être spécifiée uniquement pour un fichier de taille zéro. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page de manuel <i>setfa</i> .
priorité de libération	Priorité avec laquelle un fichier d'un système de fichiers est libéré après avoir été archivé. La priorité de libération est calculée en multipliant différentes pondérations de propriétés du fichier et en additionnant les résultats.
pseudopériphérique	Sous-système ou un pilote de logiciel sans matériel associé.
QFS	Produit Oracle HSM QFS Software, un système de fichiers UNIX hautes performances et à haute capacité pouvant être utilisé seul ou en tant que système de fichiers d'archivage contrôlé par Oracle Hierarchical Storage Manager.
qfsdump	Voir samfsdump (qfsdump) [261] .
qfsrestore	Voir samfsrestore (qfsrestore) [261] .

quota	Quantité de ressources de stockage qu'un utilisateur, groupe ou ID de groupe d'administrateurs [257] spécifique est autorisé à consommer. Voir limite fixe [258] et limite dépassable [258] .
RAID	Ensemble redondant de disques indépendants. Une technologie de disque qui utilise plusieurs disques indépendants pour stocker des fichiers de manière fiable. Elle peut protéger contre la perte de données due à une panne de disque, fournir un environnement de disque tolérant aux pannes et un meilleur rendement que les disques individuels.
recherche	Déplacement de têtes de lecture/écriture d'un périphérique de disque d'un emplacement de disque à un autre pendant les opérations d'E/S à accès aléatoire.
recyclage de médias	Processus de recyclage ou de réutilisation de média d'archivage avec peu de fichiers actifs.
répertoire	Structure de données de fichier qui renvoie vers d'autres fichiers et répertoires à l'intérieur du système de fichier.
robot	Composant d'une bibliothèque automatisée [253] qui déplace des cartouches entre des emplacements et des lecteurs de stockage. Egalement appelé transport [264] .
RPC	Appel de procédure à distance. Mécanisme sous-jacent d'échange des données utilisé par NFS pour implémenter des serveurs de données de réseau personnalisés.
SAM	Abréviation courante de Storage Archive Manager, l'ancien nom du produit Oracle Hierarchical Storage Manager.
SAM-QFS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Abréviation courante des anciennes versions du produit Oracle Hierarchical Storage Manager. 2. Adjectif décrivant un système de fichiers QFS [260] configuré pour l'archivage et géré par le logiciel Oracle HSM.
samfsdump (qfsdump)	Programme qui crée un vidage de structure de contrôle et copie toutes les informations de structure de contrôle pour un groupe de fichiers donné. Il ne copie pas habituellement des données de fichiers. Grâce à l'option -U, la commande copie également les fichiers de données. Si les packages du logiciel Oracle Hierarchical Storage Manager ne sont pas installés, la commande est appelée <i>qfsdump</i> .
samfsrestore (qfsrestore)	Programme qui restaure les informations d'inode et de répertoire à partir d'un vidage de structure de contrôle. Voir également samfsdump (qfsdump) [261] .
SAN	Réseau de stockage.

sauvegarde	Instantané d'une collection de fichiers afin d'éviter des pertes intempestives. Une sauvegarde comprend les attributs du fichier et les données associées.
scanner de périphérique	Logiciel qui contrôle régulièrement la présence de tout périphérique amovible monté manuellement et qui détecte la présence de cartouches montées qui peuvent être demandées par un utilisateur ou un autre processus.
SCSI	Interface SCSI (Small Computer System Interface) : spécification électrique de communication communément utilisée pour les périphériques tels que les unités de disque, les lecteurs de bande et les bibliothèques automatisées.
serveur SAM-Remote	Serveur de gestion de stockage Oracle HSM à pleine capacité et un démon de serveur SAM-Remote qui définit les bibliothèques à partager parmi les clients SAM-Remote.
seuil d'espace de disque	Niveau maximum ou minimum d'utilisation de cache disque, tel que défini par un administrateur. L'outil de libération contrôle l'utilisation du cache disque en fonction des seuils d'espace disque prédéfinis.
sftp	Protocole SFTP (Secure File Transfer Protocol) : implémentation sécurisée de ftp [256] en fonction de ssh [262] .
ssh	Shell sécurisé : protocole réseau chiffré qui permet une connexion sécurisée, distante et de ligne de commande et une exécution de la commande.
stockage adressable	Espace de stockage qui comprend le stockage en ligne, de proximité, hors site et hors ligne, référencé par les utilisateurs via un système de fichiers Oracle HSM.
stockage d'archivage	Espace de stockage des données créé sur un média d'archivage.
stockage de proximité	Stockage de média amovible qui nécessite un montage robotique avant d'être accessible. Le stockage de proximité coûte généralement moins cher que le stockage en ligne, mais il faut plus de temps pour y accéder.
stockage en ligne	Stockage immédiatement disponible, comme le stockage de cache disque.
stockage hors ligne	Stockage qui nécessite une intervention de l'opérateur pour le chargement.
stockage hors site	Stockage à distance du serveur et utilisé pour récupération après sinistre.
Storage Archive Manager	Ancien nom du produit Oracle Hierarchical Storage Manager.
SUNW.qfs	Type de ressource Solaris Cluster qui prend en charge les systèmes de fichiers partagés Oracle HSM. Le type de ressource <i>SUNW.qfs</i> définit les ressources de basculement pour le serveur de métadonnées du système de fichiers partagé (MDS)

superbloc	Structure de données dans le système de fichiers qui définit les paramètres de base du système de fichiers. Le superbloc est écrit sur toutes les partitions de la famille de stockage et identifie l'appartenance de la partition à l'ensemble.
système de fichiers	Collection hiérarchique des fichiers et des répertoires.
système de fichiers locaux	Système de fichiers installé sur un noeud d'un système Solaris Cluster et qui n'est pas hautement disponible à un autre noeud. Cela peut également être un système de fichiers installé sur un serveur.
système de fichiers multilecteur	Capacité de multilecteur et de scripteur unique vous permettant de spécifier un système de fichiers qui peut être monté sur plusieurs hôtes. Plusieurs hôtes peuvent lire le système de fichiers, mais seulement un peut écrire au système de fichiers. Plusieurs lecteurs sont spécifiés par l'option <i>-o reader</i> avec la commande <i>mount</i> . L'hôte de scripteur unique est spécifié par l'option <i>-o writer</i> avec la commande <i>mount</i> . Pour plus d'informations, reportez-vous à la page de manuel <i>mount_samfs</i> .
taille de bande	Nombre d'unités d'allocation de disque (DAU) à allouer avant que l'écriture passe au périphérique suivant de la bande. Si l'option de montage <i>stripe=0</i> est utilisée, le système de fichiers utilise un accès circulaire et non un accès par entrelacement.
taille de bloc	Taille de la plus petite unité de données adressable sur un périphérique en mode bloc, comme un disque dur ou une cartouche de bande magnétique. Sur les périphériques de disque, cela équivaut à la <i>taille de secteur</i> , qui est habituellement de 512 octets.
tampon de disque	Dans une configuration SAM-Remote, tampon sur le système de serveur utilisé pour l'archivage des données du client au serveur.
tar	Archivage sur bande. Format standard d'enregistrement des fichiers et des données utilisé pour les images d'archive.
TCP/IP	Transmission Control Protocol/Internet Protocol. Protocoles internet responsables de l'adressage et du routage entre les hôtes, de la livraison de paquets (IP) et de la livraison fiable des données entre les points d'application (TCP).
transfert	Processus de copie d'un fichier de proximité ou hors ligne depuis un stockage d'archivage vers un stockage en ligne.
transfert associatif	Transfert d'un groupe de fichiers liés lorsqu'un membre du groupe est transféré. Lorsque des fichiers se trouvent dans le même répertoire et sont souvent utilisés ensemble, les propriétaires des fichiers peuvent les associer en configurant l'attribut de fichier de transfert associatif Oracle HSM. Ensuite, si les fichiers du groupe sont hors ligne lorsqu'une application accède à l'un d'entre eux, Oracle HSM transfère le groupe entier depuis le

média d'archivage vers le cache disque. Ainsi, tous les fichiers nécessaires sont disponibles en même temps.

transport

Voir [robot \[261\]](#).

unité d'allocation de disque (DAU)

Dans les systèmes de fichier Oracle HSM, quantité minimale d'espace contigu que chaque opération d'E/S consomme, indépendamment de la quantité de données écrites. L'unité d'allocation de disque détermine ainsi le nombre minimum d'opérations d'E/S nécessaires lors du transfert d'un fichier pour une taille donnée. Il doit s'agir d'un multiple de la [taille de bloc \[263\]](#) du périphérique de disque.

L'unité d'allocation de disque varie en fonction du type de périphérique Oracle HSM sélectionné et des exigences utilisateur. Le type de périphérique *md* utilise des unités à double allocation : l'unité d'allocation de disque (DAU) est de 4 kilo-octets pour les huit premières écritures sur un fichier, puis de 16, 32, ou 64 kilo-octets pour les écritures suivantes, afin que les petits fichiers soient écrits dans des petits blocs adaptés, tandis que les fichiers plus importants sont écrits dans des blocs de plus grande dimension. Les périphériques de type *mr* et [groupe entrelacé \[257\]](#) utilisent une DAU ajustable par incréments de 8 dans la plage [8-65528] kilo-octets. Les fichiers sont ainsi écrits dans des blocs uniformes de grande dimension qui peuvent se rapprocher de la taille des fichiers importants et de taille semblable.

volume

1. Sur le média de stockage, zone de stockage unique, accessible et logique, dont l'adressage est habituellement effectué par un [numéro de série de volume \(VSN\) \[259\]](#) et/ou une étiquette de volume. Les disques de stockage et les cartouches de bande magnétique peuvent contenir un ou plusieurs volumes. Dans la pratique, les volumes sont *montés* sur un système de fichiers sur un [point de montage \[260\]](#) spécifique.
2. [cartouche \[254\]](#) de bande magnétique qui contient un volume logique unique.
3. Sur un périphérique de disque à accès aléatoire, système de fichiers, répertoire ou fichier configuré et utilisé comme une cartouche de média amovible à accès séquentiel, comme qu'une bande.

WORM

WORM (Write-Once-Read-Many). Classification de stockage pour les médias qui peut être écrite seulement une fois mais lue un grand nombre de fois.

Index

D

documentation
disponibilité, 14
