



Guide d'installation du serveur Sun Fire™ V125

Sun Microsystems, Inc.
www.sun.com

Référence n 819-7627-10
Octobre 2006, révision A

Envoyez vos commentaires sur ce document à : <http://www.sun.com/hwdocs/feedback>

Copyright 2006 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, U.S.A. Tous droits réservés.

Sun Microsystems, Inc. possède les droits de propriété intellectuelle relatifs à la technologie décrite dans ce document. En particulier, et sans restriction aucune, ces droits de propriété intellectuelle peuvent inclure un ou plusieurs brevets américains répertoriés à l'adresse <http://www.sun.com/patents> et un ou plusieurs brevets supplémentaires ou demandes de brevets en cours aux États-Unis et dans d'autres pays.

Ce document et le produit qu'il décrit sont distribués par des licences qui en restreignent l'utilisation, la copie, la distribution et la décompilation. Aucune partie de ce produit ou document ne peut être reproduite sous aucune forme, par quelque moyen que ce soit, sans l'autorisation préalable écrite de Sun et de ses bailleurs de licences, le cas échéant.

Le logiciel détenu par des tiers, et qui comprend la technologie relative aux polices de caractères, est protégé par la loi relative aux droits d'auteur et concédé sous licence par des fournisseurs de Sun.

Des parties de ce produit pourront être dérivées des systèmes Berkeley BSD licenciés par l'Université de Californie. UNIX est une marque déposée aux États-Unis et dans d'autres pays dont les licences d'utilisation sont exclusivement accordées par X/Open Company, Ltd.

Sun, Sun Microsystems, le logo Sun, Sun Fire, Java, OpenBoot et Solaris sont des marques ou des marques déposées de Sun Microsystems, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

Toutes les marques SPARC sont utilisées sous licence et sont des marques ou des marques déposées de SPARC International, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Les produits portant les marques SPARC sont basés sur une architecture développée par Sun Microsystems, Inc.

L'interface utilisateur graphique OPEN LOOK et Sun™ a été développée par Sun Microsystems, Inc. pour ses utilisateurs et détenteurs de licences. Sun reconnaît les efforts précurseurs de Xerox pour la recherche et le développement du concept des interfaces utilisateur visuelles ou graphiques pour l'industrie de l'informatique. Sun détient une licence non-exclusive de Xerox pour l'interface utilisateur graphique de Xerox, qui couvre aussi les détenteurs de licences Sun qui implémentent des IG OPEN LOOK et respectent autrement les contrats de licence écrits de Sun.

LA DOCUMENTATION EST FOURNIE « EN L'ÉTAT » ET TOUTES AUTRES CONDITIONS, DÉCLARATIONS ET GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE RELATIVE À LA QUALITÉ MARCHANDE, À L'APTITUDE À UNE UTILISATION PARTICULIÈRE OU À L'ABSENCE DE CONTREFAÇON, SONT FORMELLEMENT EXCLUES DANS LA MESURE AUTORISÉE PAR LA LOI APPLICABLE.



Papier
recyclable



Adobe PostScript

Table des matières

Préface vii

1. Introduction au guide d'installation du serveur Sun Fire V125 1

Présentation du processus d'installation 1

Vérification du contenu du kit expédié 3

Utilisation du logiciel Sun Advanced Lights Out Manager 3

2. Installation du matériel 5

Contenu du kit de montage en rack 5

Racks compatibles 5

Installation des rails coulissants 6

▼ Pour démonter les rails coulissants 6

▼ Pour installer les supports de montage sur le serveur 8

▼ Pour fixer les ensembles rail coulissant au rack 8

▼ Pour installer le serveur dans les ensembles rail coulissant 9

3. Mise sous tension et configuration du serveur 11

Compréhension des indicateurs de statut 11

Mise sous tension du serveur 11

- ▼ Pour effectuer une mise sous tension à partir du clavier 12
- ▼ Pour effectuer une mise sous tension à l'aide de l'interrupteur Marche/Veille 13

Configuration du serveur 14

- ▼ Pour effectuer une configuration avec les informations du serveur enregistrées sur un serveur de noms 14
- ▼ Pour effectuer la configuration sans les informations du serveur enregistrées sur un serveur de noms 15
- ▼ Pour configurer un serveur autonome pour la première fois 16

Effacement d'une configuration 17

- ▼ Pour effacer la configuration 17

Utilisation du logiciel Sun Advanced Lights Out Manager 17

- ▼ Pour afficher l'invite d'ALOM 18
- ▼ Pour afficher l'invite de la console 18

Figures

- [FIGURE 2-1](#) Démontage du rail coulissant avant l'installation 7
- [FIGURE 2-2](#) Montage de l'ensemble rail coulissant sur le montant du rack 8
- [FIGURE 2-3](#) Insertion du serveur avec les supports de montage dans les rails coulissants 9
- [FIGURE 2-4](#) Verrou du rail coulissant 10

Préface

Ce guide explique le montage en rack, le câblage et la configuration du serveur Sun™ Fire V125.

Avant de lire cet ouvrage

Avant de suivre les instructions de ce document, vous devez préparer votre site pour l'installation et lu les dernières notes relatives au produit. Avant de vous lancez dans le processus d'installation, consultez les documents suivants :

- *Guide de démarrage du serveur Sun Fire V125*
- *Notes sur le serveur Sun Fire V125*

Vous trouverez dans « [Documentation connexe](#) », [page x](#) des liens menant à ces documents.

Pour compléter l'installation, allez chercher les instructions de configuration spécifiques, les mises à jour de logiciels et les patches sur le site des logiciels préinstallés Sun™.

Présentation du manuel

Le [Chapitre 1](#) contient la description du processus d'installation, la liste du contenu du kit d'expédition et une présentation de l'utilisation du logiciel Sun Advanced Lights Out Manager.

Le [Chapitre 2](#) contient une liste de kits de montage en rack, une liste de racks compatibles et des instructions de montage du serveur dans le rack.

Le [Chapitre 3](#) présente les indicateurs de statut et contient les instructions de mise sous tension du serveur, de connexion d'une console et de configuration des logiciels préinstallés.

Utilisation des commandes UNIX

Ce document peut ne pas contenir d'informations sur les commandes et procédures de base UNIX®, telles que l'arrêt du système, l'amorçage du système ou la configuration des périphériques. Pour plus d'informations sur ces sujets, consultez les informations suivantes :

- toute autre documentation sur les logiciels livrée avec votre système ;
- la documentation du système d'exploitation Solaris™ disponible sur :

<http://docs.sun.com>

Invites de shell

| Shell | Invite |
|---|---------------------|
| C shell | <i>nom-machine%</i> |
| C shell superutilisateur | <i>nom-machine#</i> |
| Bourne shell et Korn shell | \$ |
| Bourne shell et Korn shell superutilisateur | # |

Conventions typographiques

| Police* | Description | Exemples |
|------------------|--|--|
| AaBbCc123 | Noms de commande, fichier et répertoire ; messages -affichés | Modifiez votre fichier <code>.login</code> . Utilisez <code>ls -a</code> pour afficher la liste de tous les fichiers. % Vous avez reçu du courrier. |
| AaBbCc123 | Ce que l'utilisateur tape par opposition aux messages apparaissant à l'écran. | % su Mot de passe : |
| <i>AaBbCc123</i> | Titres de guide, nouveaux mots ou termes, mots à mettre en valeur. Remplacez les variables de ligne de commande par des noms ou des valeurs réels. | Consultez le chapitre 6 du <i>Guide de l'utilisateur</i> . Il s'agit d'options de <i>catégorie</i> . Vous <i>devez</i> être superutilisateur pour effectuer cette opération. Pour supprimer un fichier, entrez <code>rm nomfichier</code> . |

* Les paramètres de votre navigateur peuvent être différents.

Documentation connexe

Les documents indiqués comme étant en ligne sont disponibles sur :

<http://www.sun.com/products-n-solutions/hardware/docs>

| Application | Titre | Numéro de référence | Format | Emplacement |
|------------------------|---|---------------------|-------------|-------------|
| Mise en route | <i>Guide de démarrage du serveur Sun Fire V125</i> | 819-7618 | PDF et HTML | En ligne |
| Administration | <i>Guide d'administration du serveur Sun Fire V125</i> | 819-7636 | PDF et HTML | En ligne |
| Service | <i>Manuel d'entretien du serveur Sun Fire V125</i> | 819-7645 | PDF et HTML | En ligne |
| Conformité et sécurité | <i>Sun Fire V125 Server Safety and Compliance Manual</i> | 817-7425 | PDF et HTML | En ligne |
| Dernières informations | <i>Sun Fire V125 Server Product Notes</i> | 819-7424 | PDF et HTML | En ligne |
| OpenBoot™ PROM | <i>OpenBoot PROM Enhancements for Diagnostic Operation</i> | 817-6957 | PDF | En ligne |
| ALOM | <i>Guide d'administration de Sun Advanced Lights Out Manager (ALOM) 1.6</i> | 819-7950 | PDF et HTML | En ligne |

Documentation, support et formation

| Fonction Sun | URL |
|---------------|---|
| Documentation | http://www.sun.com/documentation/ |
| Support | http://www.sun.com/support/ |
| Formation | http://www.sun.com/training/ |

Sites Web de parties tierces

Sun décline toute responsabilité quant à la disponibilité des sites Web de tiers mentionnés dans ce document. Sun n'avalise pas et n'est pas responsable des contenus, des publicités, des produits ou autres matériaux disponibles sur ou par le biais de ces sites ou ressources. Sun ne pourra en aucun cas être tenue responsable de tout dommage ou perte réels ou présumés causés par ou liés de quelque manière aux contenus, biens et services disponibles sur ou par le biais de ces sites ou ressources.

Vos commentaires sont les bienvenus

Dans le souci d'améliorer notre documentation, nous vous invitons à nous faire parvenir vos commentaires et vos suggestions. Vous pouvez nous les transmettre à l'adresse suivante :

<http://www.sun.com/hwdocs/feedback>

N'oubliez pas de mentionner le titre et le numéro de référence du document dans votre commentaire :

Guide d'installation du serveur Sun Fire V125, référence 819-7627-10.

Introduction au guide d'installation du serveur Sun Fire V125

Ce chapitre décrit le serveur Sun Fire V125 et donne une vue d'ensemble de la procédure d'installation. Il comprend les sections suivantes :

- « [Présentation du processus d'installation](#) », page 1
 - « [Vérification du contenu du kit expédié](#) », page 3
 - « [Utilisation du logiciel Sun Advanced Lights Out Manager](#) », page 3
-

Présentation du processus d'installation

Cette section présente le processus d'installation. Chacune des étapes de cette procédure contient des références aux instructions appropriées à suivre. Les étapes doivent être effectuées dans l'ordre indiqué.

1. Préparation du site selon les conditions d'alimentation, d'espace et d'environnement requises.

Si vous installez le serveur dans un nouveau rack Sun, vous devez préparer complètement le site pour l'installation. Si vous l'installez dans un rack existant, vous devez effectuer une partie de la préparation du site pour vous conformer aux exigences supplémentaires en matière d'alimentation et d'environnement. Pour des instructions plus spécifiques, reportez-vous au *Guide de démarrage du serveur Sun Fire V125*.

2. Vérifiez si vous avez bien reçu tous les composants.

Le serveur Sun Fire est livré en plusieurs paquets. Pour la liste de votre kit, reportez-vous à « [Vérification du contenu du kit expédié](#) », page 3.

3. Installation du serveur dans le rack.

4. Mise en place d'une console pour communiquer avec le serveur.

Vous pouvez communiquer avec le serveur Sun Fire en utilisant au choix une connexion T1P depuis un autre serveur ou un terminal ASCII connecté au port SERIAL MGT. Pour configurer cette console, reportez-vous aux instructions du *Guide d'administration du serveur Sun Fire V125*.

5. Mettez sous tension le serveur et configurez-le.

Le système d'exploitation Solaris 10 (SE Solaris) et Java™ Enterprise System sont préinstallés sur le serveur. À la mise sous tension du serveur, vous êtes automatiquement amené à la procédure de configuration du SE Solaris. Vous devez cependant commencer par vous rendre sur le site des logiciels préinstallés pour vous procurer les derniers patchs et mises à jour.

Pour mettre le serveur sous tension et configurer les logiciels préinstallés, voir « [Mise sous tension du serveur](#) », page 11.

6. Paramétrage des options de configuration de l'OpenBoot PROM.

L'initialisation initiale testera l'ensemble du système. Vous pouvez changer le niveau des tests en utilisant les commandes et les variables de configuration de l'OpenBoot PROM. Pour changer le niveau des tests à l'initialisation et d'autres variables d'initialisation, reportez-vous à l'ouvrage *OpenBoot PROM Enhancements Operations*.

7. Chargez les logiciels supplémentaires du kit de logiciels Solaris (facultatif).

Le kit média du SE Solaris se compose de plusieurs CD contenant des logiciels destinés à vous aider à faire fonctionner, à configurer et à gérer votre serveur. Consultez la documentation fournie avec le kit média pour obtenir la liste des logiciels fournis et les instructions d'installation.

Vérification du contenu du kit expédié

Le serveur est livré avec plusieurs composants. Assurez-vous qu'il ne manque aucun composant dans le kit qui vous a été livré. Le cas échéant, contactez votre revendeur local Sun.

- Kit de montage en rack
- Câble Cat5 RJ-45
- Kit d'accessoires
 - Adaptateur RJ-45 à DB-9
 - Adaptateur RJ-45 à DB-25
 - Documentation produit Sun

Remarque – Le contenu du kit d'expédition peut varier selon les options commandées. Assurez-vous que toutes les pièces de base décrites dans la liste sont présentes dans le kit expédié.

Utilisation du logiciel Sun Advanced Lights Out Manager

Le serveur Sun Fire V125 est livré avec le logiciel Sun Advanced Lights Out Manager (ALOM) installé. La console système est dirigée par défaut sur ALOM et est configurée afin d'afficher les informations sur la console serveur au démarrage.

ALOM vous permet de surveiller et contrôler votre serveur via, au choix, une connexion série (en utilisant le port SERIAL MGT) ou une connexion Ethernet (en utilisant le port NET MGT).

Remarque – Le port série ALOM, désigné par SERIAL MGT, est réservé à la seule gestion du serveur. Si vous avez besoin d'un port série à usage général, utilisez le port 10101.

ALOM peut être configuré pour l'envoi électronique de notifications de défaillances matérielles et d'autres événements liés au serveur ou à ALOM.

La circuiterie ALOM utilise l'alimentation de veille du serveur. Cela signifie que :

- Le logiciel ALOM devient actif dès que le serveur est connecté à une source d'alimentation et le reste jusqu'à sa mise hors tension par le débranchement du câble d'alimentation.
- Il continue de fonctionner même lorsque le système d'exploitation est déconnecté et que le serveur est en mode veille.

Pour plus d'informations sur ALOM, reportez-vous au *Guide d'administration de Sun Advanced Lights Out Management (ALOM) 1.6*.

Installation du matériel

Ce chapitre décrit le montage du serveur Sun Fire V125 dans un rack et la connexion des câbles. Il comprend les sections suivantes :

- « Contenu du kit de montage en rack », page 5
- « Racks compatibles », page 5
- « Installation des rails coulissants », page 6

Contenu du kit de montage en rack

Le kit de montage en rack se compose des composants suivants :

- ensembles de coulissage,
- entretoise,
- jeu de vis.

Racks compatibles

Le kit de rails coulissants vous permet de monter le serveur dans un rack Sun. Pour la liste complète des racks compatibles, allez à :

<http://www.sun.com/servers/>

Suivez les procédures de ce chapitre dans l'ordre indiqué pour installer le serveur dans une armoire à quatre montants en utilisant les rails coulissants. Ces rails coulissants sont compatibles avec une vaste gamme de racks conformes aux standards suivants :

- Structure à 4 montants (montage à l'avant et à l'arrière). Les racks à 2 montants ne sont pas compatibles.
- Ouverture horizontale du rack et espacement vertical des unités conformes aux standards ANSI/EIA 310-D-1992 ou IEC 60927.
- Distance entre les plans de montage avant et arrière comprise entre 610 mm et 915 mm (entre 24 pouces et 36 pouces).
- Espace libre en profondeur (par rapport à la porte avant de l'armoire) devant le plan de montage en rack avant d'au moins 25,4 mm (1 pouce).
- Espace libre en profondeur (par rapport à la porte arrière de l'armoire) derrière le plan de montage en rack avant d'au moins 800 mm (31,5 pouces) ou 700 mm (27,5 pouces).
- Largeur libre (entre les supports structuraux et le parcours des câbles) entre les plans de montage avant et arrière d'au moins 456 mm (18 pouces).



Attention – Chargez toujours les équipements en commençant par le bas du rack pour éviter que le haut devienne lourd et que l'ensemble bascule. Déployez la barre anti-basculement pour empêcher le rack de basculer pendant l'installation des équipements.

Installation des rails coulissants

Les procédures de cette section contiennent les instructions d'installation des ensembles rail coulissant dans le rack d'une part et du châssis du serveur avec les supports de montage dans ces ensembles d'autre part.

▼ Pour démonter les rails coulissants

1. Déballez les rails coulissants.
2. Localisez le verrou du rail coulissant à l'avant de l'un des ensembles rail coulissant, comme indiqué à la [FIGURE 2-1](#).

3. Enfoncez les taquets en haut et en bas du verrou et maintenez-les enfoncés pendant que vous faites sortir le support de fixation hors de l'ensemble rail coulissant, jusqu'à ce qu'il arrive en fin de course.

Voir [FIGURE 2-1](#).

4. Tirez le bouton de dégagement du support de montage vers l'avant du support de montage, comme indiqué à la [FIGURE 2-1](#), tout en retirant le support de montage de l'ensemble rail coulissant.
5. Répétez l'opération pour l'ensemble rail coulissant restant.




FIGURE 2-1 Démontage du rail coulissant avant l'installation

▼ Pour installer les supports de montage sur le serveur

1. Placez le support de montage contre le châssis du serveur de sorte que le verrou du rail coulissant se trouve à l'avant et que les trois ouvertures du support de montage soient alignées sur les orifices de vis sur le côté du châssis.
2. Fixez le rail coulissant sur le serveur avec les vis fournies.
3. Répétez les étapes 1 et 2 pour installer l'autre rail coulissant.

▼ Pour fixer les ensembles rail coulissant au rack

1. Placez un ensemble rail coulissant dans le rack de sorte que les supports à l'extrémité de l'ensemble rail coulissant se trouvent à l'extérieur des montants avant et arrière du rack (comme illustré à la [FIGURE 2-2](#)).
2. Fixez l'ensemble rail coulissant aux montants du rack.

La méthode utilisée pour fixer les rails coulissants varie selon le type du rack :

- Si les montants de votre rack sont dotés de trous de montage taraudés, déterminez les filets sont métriques ou standard, puis insérez les vis de montage appropriées dans les supports du rail coulissant puis dans les trous taraudés.
- Si votre rack n'a pas de trous de montage taraudés, insérez les vis de montage à travers les supports du rail coulissant et les montants du rack puis fixez-les avec des écrous à cage.




FIGURE 2-2 Montage de l'ensemble rail coulissant sur le montant du rack

3. Répétez l'opération pour l'ensemble rail coulissant restant.

▼ Pour installer le serveur dans les ensembles rail coulissant



Attention – Compte tenu du poids du serveur, deux personnes au minimum sont nécessaires pour cette procédure. En vous lançant seul dans cette procédure vous risquez d'endommager l'équipement ou de vous blesser.

1. Enfoncez le plus possible les rails coulissants dans les ensembles rail coulissant.
2. Soulevez le serveur de sorte que les extrémités arrière des supports de montage soient alignées sur les ensembles rail coulissant montés dans le rack de l'équipement (voir la [FIGURE 2-3](#)).
3. Insérez les supports de montage dans les rails coulissants puis poussez le serveur dans le rack jusqu'à ce que les supports de montage heurtent les fins de course des rails coulissants (au bout d'environ 30 cm ou 12 po.).




FIGURE 2-3 Insertion du serveur avec les supports de montage dans les rails coulissants

4. Simultanément, tirez les boutons de dégagement des rails coulissants de chaque support de montage et maintenez-les dans cette position pendant que vous poussez le serveur dans le rack (voir la [FIGURE 2-3](#)).




FIGURE 2-4 Verrou du rail coulissant

5. Continuez à pousser jusqu'à ce que les verrous des rails coulissants à l'avant des supports de montage s'encastrent dans les ensembles rail coulissant.



Attention – Vérifiez que le serveur est solidement monté dans le rack et que les verrous des rails coulissants sont insérés dans les supports de montage avant de poursuivre.

Mise sous tension et configuration du serveur

Ce chapitre vous explique comment mettre sous tension et configurer le serveur pour l'adapter à votre application. Il comporte les sections suivantes :

- « Compréhension des indicateurs de statut », page 11
- « Mise sous tension du serveur », page 11
- « Configuration du serveur », page 14
- « Utilisation du logiciel Sun Advanced Lights Out Manager », page 17

Compréhension des indicateurs de statut

Avant de mettre le serveur sous tension, vous devez vous familiariser avec les indicateurs associés au serveur et à ses différents composants. Les indicateurs de statuts des serveurs sont placés sur le panneau avant et répétés sur le panneau arrière. Pour plus d'informations sur les indicateurs de statut, reportez-vous au *Guide d'administration système du serveur Sun Fire V125*.

Mise sous tension du serveur

Pour mettre le serveur sous tension, vous pouvez utiliser soit l'interrupteur Marche/Veille situé derrière le panneau avant, soit le clavier. Une mise sous tension à partir du clavier vous permet de voir les sorties système lors de la mise sous tension.

▼ Pour effectuer une mise sous tension à partir du clavier

1. Branchez le serveur à l'alimentation.

Une fois branché, le serveur se met automatiquement en mode Veille.

2. Configurez une connexion avec le port SERIAL MGT.

Pour plus de détails, reportez-vous au *Guide d'administration du serveur Sun Fire V125*.

Lorsque vous passez à l'invite ALOM après la mise sous tension initiale, vous êtes connecté en tant qu'administrateur et êtes invité à saisir un mot de passe. Vous devez définir ce mot de passe pour pouvoir exécuter certaines commandes.

3. Si vous y êtes invité, entrez un mot de passe pour l'utilisateur `admin user`.

Le mot de passe doit :

- contenir au moins deux caractères alphabétiques ;
- contenir au moins un caractère numérique ou spécial ;
- comprendre au moins six caractères.

Une fois le mot de passe défini, l'utilisateur `admin` bénéficie de tous les droits et peut exécuter toutes les commandes de l'interface de ligne de commandes (CLI) d'ALOM.

4. Mettez sous tension les périphériques et périphériques de stockage externes que vous avez connectés au(x) serveur(s).

Consultez les instructions données dans la documentation fournie avec le périphérique.

5. Pour mettre le serveur sous tension, tapez la commande suivante à l'invite de la console :

```
sc> poweron
```

6. Pour accéder au serveur, tapez la commande suivante à l'invite de la console :

```
sc> console
```


▼ Pour effectuer une mise sous tension à l'aide de l'interrupteur Marche/Veille



Attention – Ne déplacez jamais un système sous tension. Une telle opération peut entraîner une panne irréversible du disque dur. Mettez toujours le système hors tension avant de le déplacer.

1. Branchez le serveur à l'alimentation.

Une fois branché, le serveur se met automatiquement en mode Veille.

2. Mettez sous tension les périphériques et périphériques de stockage externes que vous avez connectés au(x) serveur(s).

Consultez les instructions données dans la documentation fournie avec le périphérique.

3. Ouvrez le panneau avant.

4. Appuyez sur le bouton Marche/Veille.

5. Fermez la façade.

Configuration du serveur

Le serveur Sun Fire est livré avec le SE Solaris 10 et Java Enterprise System préinstallés sur le disque dur. À la première mise sous tension du serveur, vous êtes invité à répondre à un certain nombre de questions au fur et à mesure de la procédure de configuration. Vos réponses détermineront la configuration du système.

Dans OpenBoot PROM 4.22.17, les diagnostics sont activés par défaut. Cela assure une couverture de tests de diagnostic complète à l'initialisation initiale ou après les événements de réinitialisation pour erreur. Ce changement rallonge la durée de l'initialisation. Pour changer les paramètres de diagnostic après l'initialisation initiale et après avoir configuré le serveur pour la première fois, reportez-vous au document *OpenBoot PROM Enhancements for Diagnostic Operation*.

Dans la liste ci-dessous, choisissez la configuration répondant le mieux à vos besoins et suivez les instructions de la section correspondante pour mettre votre serveur sous tension et le configurer.

- « Pour effectuer une configuration avec les informations du serveur enregistrées sur un serveur de noms », page 14
- « Pour effectuer la configuration sans les informations du serveur enregistrées sur un serveur de noms », page 15
- « Pour configurer un serveur autonome pour la première fois », page 16
- « Pour effacer la configuration », page 17

▼ Pour effectuer une configuration avec les informations du serveur enregistrées sur un serveur de noms

Remarque – Suivez les instructions présentées dans cette section uniquement si un serveur de noms est installé sur votre réseau. Pour savoir comment automatiser le processus de configuration de Solaris sur plusieurs serveurs à l'aide d'un serveur de noms, reportez-vous au *Guide d'installation avancée de Solaris* accompagnant les CD du SE Solaris.

Au cours de l'initialisation, vous êtes invité à indiquer quelques informations. Les informations que vous fournirez détermineront la configuration du serveur.

1. **Spécifiez le type de terminal que vous utilisez pour communiquer avec le serveur.**
2. **Spécifiez si IPv6 doit être actif, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.**

3. Spécifiez si vous souhaitez activer le mécanisme de sécurité Kerberos, puis suivez les instructions à l'écran.
4. Lorsque vous y êtes invité, indiquez un mot de passe (le cas échéant) pour les utilisateurs ouvrant une session en tant que superutilisateur.

▼ Pour effectuer la configuration sans les informations du serveur enregistrées sur un serveur de noms

Ne suivez les instructions de cette section que si aucun serveur de noms n'est configuré sur votre réseau.

Conseil – Lisez soigneusement ces instructions avant de les suivre pour connaître les informations que vous devrez entrer lorsque vous démarrerez le système pour la première fois.

Au cours de l'initialisation, vous êtes invité à indiquer quelques informations. Les informations que vous fournirez détermineront la configuration du serveur.

1. Spécifiez le type de terminal que vous utilisez pour communiquer avec le serveur.
2. Lorsque vous êtes invité à indiquer si le serveur doit être mis sur réseau, répondez Yes (Oui).
Dans le cas d'une configuration manuelle, spécifiez une adresse IP lorsque vous y êtes invité.
3. Spécifiez si la configuration de l'adresse IP se fera par DHCP.
4. Spécifiez les ports Ethernet que vous envisagez d'utiliser en tant que connexion Ethernet principale.
5. Spécifiez un nom d'hôte pour le serveur.
6. Si vous y êtes invité, spécifiez l'adresse IP du système.
Le système vous demandera cette adresse si vous avez refusé d'utiliser DHCP à l'étape 3. Il vous demande également de préciser si le serveur doit faire partie d'un sous-réseau. Si vous répondez Oui, il vous invite à indiquer le masque de ce sous-réseau.
7. Spécifiez si IPv6 doit être actif, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.
8. Spécifiez si vous souhaitez activer le mécanisme de sécurité Kerberos, puis suivez les instructions à l'écran.

9. Spécifiez le service de noms que le serveur doit utiliser.
10. Spécifiez le nom du domaine dont le serveur fera partie.
11. Spécifiez si le système doit rechercher un serveur de noms sur le réseau ou s'il doit utiliser un serveur de noms particulier.
12. Si vous préférez utiliser un serveur de noms particulier, spécifiez le nom d'hôte et l'adresse IP du serveur de noms.
13. À l'invite du serveur de noms, créez des entrées dans les fichiers d'administration réseau pour le système que vous êtes en train de configurer.
14. Sur le système en cours de configuration, indiquez la date et l'heure lorsque vous y êtes invité.
15. Lorsque vous y êtes invité, indiquez un mot de passe (le cas échéant) pour les utilisateurs ouvrant une session en tant que superutilisateur.

▼ Pour configurer un serveur autonome pour la première fois

1. Spécifiez le type de terminal que vous utilisez pour communiquer avec le serveur.
2. Lorsque vous êtes invité à indiquer si le serveur doit être mis sur réseau, spécifiez Non.
3. Spécifiez un nom d'hôte pour le serveur.
4. Confirmez les informations fournies.
5. Spécifiez les informations de date et d'heure.
6. Lorsque vous y êtes invité, indiquez un mot de passe (le cas échéant) pour les utilisateurs ouvrant une session en tant que superutilisateur.

Effacement d'une configuration

Si vous souhaitez remettre le serveur sous tension, comme s'il était mis sous tension pour la première fois, vous devez effacer la configuration du serveur.

▼ Pour effacer la configuration

1. À l'invite du SE Solaris, tapez ce qui suit :

```
# sys-unconfig
```

2. Lorsque vous êtes invité à confirmer la création d'un serveur « vierge », tapez *y*.
3. Lorsque l'invite de l'OpenBoot PROM s'affiche, tapez :

```
ok> boot
```

4. Suivez ensuite les instructions de l'une des sections suivantes :
 - « Pour effectuer une configuration avec les informations du serveur enregistrées sur un serveur de noms », page 14
 - « Pour effectuer la configuration sans les informations du serveur enregistrées sur un serveur de noms », page 15
 - « Pour configurer un serveur autonome pour la première fois », page 16

Utilisation du logiciel Sun Advanced Lights Out Manager

Cette section contient une brève introduction au logiciel Sun Advanced Lights Out Manager (ALOM). Pour des instructions détaillées et plus d'informations sur la configuration d'ALOM, reportez-vous au *Guide d'administration de Sun Advanced Lights Outs Manager (ALOM) 1.6*.

Le logiciel ALOM est préinstallé sur le serveur et prêt à fonctionner dès que le serveur est mis sous tension. Toutefois, vous devez exécuter la procédure de configuration de base pour personnaliser le logiciel ALOM et l'adapter à votre application.

▼ Pour afficher l'invite d'ALOM

1. Saisissez la séquence de frappe par défaut :

```
# #.
```

Remarque – Lorsque vous passez à l'invite ALOM après la mise sous tension initiale, vous êtes connecté en tant qu'utilisateur `admin` et êtes invité à saisir un mot de passe. Vous devez définir ce mot de passe afin d'exécuter certaines commandes.

2. À l'invite, le cas échéant, définissez un mot de passe pour l'utilisateur `admin`.

Le mot de passe doit :

- contenir au moins deux caractères alphabétiques ;
- contenir au moins un caractère numérique ou spécial ;
- comprendre au moins six caractères.

Une fois le mot de passe défini, l'administrateur détient tous les droits et peut exécuter toutes les commandes de l'interface de ligne de commandes ALOM.

▼ Pour afficher l'invite de la console

- Entrez :

```
sc> console
```

Plusieurs utilisateurs ALOM peuvent se connecter simultanément au flux de la console serveur, mais un seul utilisateur a le droit de saisir des caractères d'entrée sur la console.

Si un autre utilisateur est connecté et détient des droits en écriture, le message suivant apparaît après la saisie de la commande `console` :

```
sc> Console session already in use. [view mode]
```